



Additif au Manuel Utilisateur EPower HA179769 – Indice 1

Attention :

Pour que le module de contrôle puisse démarrer, il est nécessaire que l'entrée validation (entrée logique 1 sur SK1) soit câblée (bornes 8 et 10). Toutefois le mode de validation du fonctionnement du module contrôle peut être modifié via le logiciel de configuration iTools : affecté à l'entrée logique 2 (bornes 9 et 10) ou forcé en permanence.

Pour plus d'information se reporter aux pages 10 et 24 du manuel
Utilisateur EPower HA179769 – Indice 1