

Regolatori programmabili EPC3000 EPC3016, EPC3008, EPC3004

Manuale utente





Indice

Indice	. 3
Informazioni sulla sicurezza	11
Informazioni importanti	11
Sicurezza e CEM	12
Sostanze pericolose	18
Sicurozza informatica	10
	19
Introduzione Buone pratiche in materia di sicurezza informatica	19 10
Funzionalità di sicurezza	19 19
Principio di sicurezza standard	10
Livello accesso HMI / Modalità configurazione comunicazione	21
Password HMI	21
Password sicurezza OEM	22
Password per Livello Configurazione delle comunicazioni	22
Funzionalità di sicurezza Ethernet	22
Watchdog delle comunicazioni	23
Backup e ripristino delle configurazione	23
Sessioni utente	23
Integrita della memoria/del dati	24
Certificato di comunicazione Achilles [®]	24
Dismissione	24
Informazioni legali	25
Introduzione	26
Struttura del regolatore	26
Struttura del manuale per l'utente	26
Video "Come fare per"	27
Versione del manuale	27
Installazione	28
Tipologia dello strumento	
Codice ordine	30
Apertura della confezione	31
Dimensioni	32
Installazione	35
Montaggio a quadro del regolatore	35
Dimensioni della sede nel quadro	36
Distanza minima consigliata tra i regolatori	36
Cablaggio dei terminali	38
Morsettiera regolatore EPC3016	39
Opzioni EPC3016	39
Morsettiera regolatore EPC3008 ed EPC3004	40
Opzioni EPC3008 ed EPC3004	40
Limiti di isolamento	41
Isolamento EPC3008/EPC3004	41
Dimensione dei cavi	41
Alimentazione del regolatore	4 2
Protezione dei fusibili	43
Alimentazione tensione linea/rete	44
Alimentazione a bassa tensione	44
Ingressi sensore (ingresso di misura)	45
Ingresso sensore primario (ingresso di misura)	46
Ingresso sensore secondario (ingresso di misura)	47
Ingressi/uscite (IO)	49

Ingresso/uscita 1 (I/O1)	. 49
Ingresso/uscita 2 (IO2)	. 51
Ingresso/uscita 4 (IO4)	. 53
Uscita 3 (OP3)	. 54
Informazioni generali su relè, triac e carichi induttivi	. 55
Trasformatore di corrente	. 56
Ingressi di chiusura contatto (DI1 e DI2)	. 57
Alimentazione del trasmettitore	. 58
Ingressi/uscite digitali da 1 a 8	. 59
Esempio 1 di cablaggio dell'interruttore BCD	. 59
Esempio 2 di cablaggio degli ingressi digitali	. 60
Esempio 3 di cablaggio delle uscite digitali	. 60
Collegamenti dei canali di comunicazione digitale	. 61
Cablaggio EIA-232	. 61
Comunicazione seriale EIA-485	. 62
Cablaggio EIA-422	. 63
Cablaggio Ethernet	. 63
Esempi di cablaggio	. 64
Regolatore riscaldamento/raffreddamento	. 64
Schema di cablaggio CT	. 65
Modalità di avvio	66
Avvio	. 66
Modalità diagnostica avvio	. 66
Descrizione generale dei display del pannello anteriore	. 67
EPC3016	. 67
EPC3008	. 67
EPC3004	. 68
Descrizione generale dei pulsanti operatore	. 69
Layout dei pulsanti	. 69
Funzionamento dei pulsanti	. 69
Avvio—Regolatore nuovo non configurato	. 71
Tabelle di avvio rapido	. 72
Set di codici rapidi 1	. 72
Set di codici rapidi 2	. 73
Codici rapidi DIO	. 74
Salvataggio o abbandono dei codici rapidi	. 75
Configurazione del protocollo di comunicazione	. 76
Accesso alla modalità codice rapido	. 77
Avvio - regolatore di nuova configurazione	. 78
Grafico a barre	. 78
Setpoint	. 78
Avvii successivi	. 79
Modalità di avvio	. 79
Stand-by	. 80
Scalatura automatica del punto decimale	. 81
Livelli Operatore	82
Presentazione	. 82
Livello operatore 1	. 83
Modalità automatica/manuale	. 83
Messaggi di sistema	. 84
UTILIZZO DELLA PASSWORD PREDEFINITA DI CONFIGURAZION	VE
	. 84
	~ ^
Gratico a parre	. 84
Parametri Livello Operatore 1	. 84 . 85
	. 84 . 85 . 86
Display programmatore Livello 1	. 84 . 85 . 86 . 87
Elenco Programmatore Livello 1	. 84 . 85 . 86 . 87 . 87
Elenco Programmatore Livello 1 Elenco Programmatore Indicatore di stato del programmatore	. 84 . 85 . 86 . 87 . 87 . 88
Livello operatore 2.	. 84 . 85 . 86 . 87 . 87 . 87 . 88 . 89
Livello operatore 2	. 84 . 85 . 86 . 87 . 87 . 88 . 89 . 89

	~~
Display programmatore Livello 2	. 92
Elenco Programmatore	. 92
Elenco Setup programma	. 93
Livello operatore 3	. 95
Accesso al livello 3	95
Parametri operatore livello 3	96
Partemare a un livelle inferiore	06
	. 90
Schema di navigazione	97
	· · ·
Blocchi Toolkit	. 97
Caratteristiche	. 98
Schema di navigazione	. 99
Livelle Ocufinume-icus	•
Livello Configurazione	01
Blocchi funzione	101
Parametri del Livello Configurazione	102
Selezione del Livello Configurazione	103
Der ternere al livelle 1	100
	104
Schema di navigazione per il Livello 3 e il Livello Configurazione	105
Esempi	106
Elenco Ingresso analogico (a1 a2)	109
Unità	112
Stato	113
Elenco I/O (io)	114
Suddivisione delle uscite	118
Algoritmi Tempo di ciclo e Minimum On Time	110
	120
	120
	121
Elenco Loop (LOOP)	123
Sottoelenco Principale dell'elenco Loop	124
Sottoelenco Configurazione	126
Sottoelenco Setpoint	128
Sottoelenco Feedforward	131
Sottoelenco Autotune	133
Sottoelenco PID	135
Sottoelenco OD	120
	139
	142
Elenco Programmatore (PROG)	145
Elenco Setup programma (P.SEt)	148
Elenco Allarmi (ALm)	151
Elenco BCD (bCd)	155
Elenco Ricette (RECP)	157
Salvataggio delle ricette	158
Per caricare una ricetta	159
Elenco Comunicazioni (COmm)	160
Sottoolongo Dringingle (mAIN)	161
Sottoelenco Principale (ITAIN)	101
	103
Sottoelenco Broadcast (bCSt)	164
Sottoelenco Ethernet/IP	165
Sottoelenco BACnet (b.NEt)	166
Elenco Modbus Master (៣៨៨៣)	167
Sottoelenco Principale ($\mathbb{M} \mathbb{R} / \mathbb{R}$)	168
Sottoelenco Diagnostica (d) HL)	172
Sottoelenco DataPoint (dHLA)	174
Elenco Funzioni matematiche (mAth)	180
Soloziono doll'ingrocco	100
Selezione den ingresso	103
	184
Elenco Operatore logico 8 ingressi (LGC8)	186
Elenco Timer (tmr)	188
Modalità Timer	189
Elenco Contatore (Cntr)	192
Elenco Totalizzatore (tOtL)	194
Elenco MUX analogico a 8 ingressi (AN.SW)	197

Elenco Valori utente (u.VAL)	. 200
Elenco Monitor ingresso (I.mon)	. 202
Elenco Commutazione (SW.OV)	. 204
Elenco Logica OR (OR)	. 207
Elenco Strumento (INSt)	. 208
Sottoelenco Informazioni (INFO)	. 209
Sottoelenco funzionalità display (HmI)	. 210
Sottoelenco Sicurezza (SEC)	. 212
Elenco Diagnostica (diAG)	. 215
Elenco Moduli (mOds)	. 218
Abilita	. 219
Sottoelenco Calibrazione (CAL)	. 220
Linearizzazione di ingresso (LIN16)	. 221
Navigazione tra i parametri LIN16	. 222
Parametri del blocco di linearizzazione	. 223
Elenco Ingresso remoto (REm.1)	. 225
Tabella di riferimento indiretto delle comunicazioni	. 226
Elenco Codici rapidi	. 228
	004
Configurazione con i loois	231
Cos'è iTools?	231
Cos'è un IDM?	231
Caricamento di un IDM	. 231
Collegamento di un PC al regolatore	. 232
Utilizzo della clip di configurazione	. 232
Utilizzo della porta di comunicazione	. 233
Utilizzo delle comunicazioni opzionali	. 233
Avvio di iTools	. 234
Elenco Browse (Sfoglia)	. 235
Accesso alla configurazione	236
Impostazione della modalità Configurazione di iTools	236
	238
Editor terminali	240
	241
Esempio 1 [.] Cablaggio di un allarme	242
Esempio 2 ⁻ Collegamento di un allarme a un'uscita fisica	242
Esempio 3: Cablaggio di rottura di un sensore	243
Esemplo 4: Configurazione di un grafico a barre	243
Esempio 5: Cablaggio di un'uscita di ritrasmissione	244
Applicazioni	246
Regolatore di riscaldamento/raffreddamento	247
Regolatore della posizione delle valvole per il solo riscaldamento	249
Editor per la memoria flash	250
Promozione dei parametri	251
Messaggi definiti dall'utente	253
Ricette	. 255
Editor Watch/Recipe (Watch/Ricetta).	. 258
Caricamento di una tabella di linearizzazione personalizzata	260
	261
Salvataggio su file	261
Clonazione di un nuovo regolatore	261
Caricamento del clone non riuscito	262
Avvio a freddo	. 262
A.H	
Allarmi	263
Cosa sono gli allarmi?	. 263
Tipi di allarmi	. 264
Alto assoluto	. 264
Basso assoluto	. 264
Deviazione alta	. 264
Deviazione bassa	. 265
Deviazione di banda	. 265

Velocità di cambiamento decrescente	266
Alto digitale	266
Basso digitale	266
Rottura sensore	266
Isteresi	267
Ritardo	267
Effetti di ritardo e isteresi	267
Inhibit	269
Standby Inhibit (Inibizione in Stand-by)	269
Con blocco	270
Bloccaggio	270
Impostazione della soglia di allarme	271
Indicazione d'allarme	271
Riconoscere un allarme	272
Allarmi avanzati	274
Programmatoro	775
Programmatore	213
Cos'è un programmatore?	275
Programmi	276
Segmenti	276
Tempo di rampa	276
Stasi	276
Fase	276
Chiamata	277
End	277
Funzionalità standard	278
Strategia di recupero dopo un reset o un'interruzione dell'alimentazione	278
Ritorno (segmenti Stasi)	278
Ritorno (segmenti Rampa o Tempo al target)	279
Ripristino in caso di rottura del sensore	279
Holdback	279
Servo a PV/SP	279
Uscite eventi	279
Ingressi digitali	279
Cicli programma	280
Reset in modalità Configurazione	280
Selezione di un programma	280
Regole per la creazione/modifica dei programmi	281
Tempi di programma e segmenti	281
Risoluzione	282
Accuratezza della base tempi del programmatore	282
Loop tipico del soft wiring di programmazione	283
Comunicazioni	284
Intervalli indirizzi Modbus	284
Codici mnemonici El-Bisynch	285
Impostazione di un programma dall'HMI	286
Esecuzione/attesa del programma dall'HMI	288
Impostazione di un programma con iTools	289
Assegnazione del nome a programmi e segmenti	293
Salvataggio e caricamento dei file di programma archiviati (*.uip)	295
Esecuzione, reset e attesa di un programma in iTools	298
Parametri del programmatore in iTools	300
Programmer.Run	300
Programmer.Setup	302
WorkingProgram	304
WorkingSegment	306
Centrelle	200
	308
Tipi di controllo	308
Controllo PID	309
Azione diretta/inversa	314
Interruzione loop	315
	045

Controllo del posizionamento delle valvole motorizzate	316
Posizione valvola retro-azionata (VPU)	316
Controllo delle valvole motorizzate in modalità Manuale	316
Controllo On/Off	317
Feedforward	317
Feedforward in caso di disturbo	317
Feedforward del setpoint	318
Compensazione statica o dinamica	320
Split-range (riscaldamento/raffreddamento)	320
Algoritmo di raffreddamento	322
TIPO RAFFRED. NON LINEARE	322
Banda morta del canale 2 (riscaldamento/raffreddament	to) 323
Trasferimento senza fermi macchina	324
Rottura sensore	324
Modalità operative	324
Avvio e ripristino	324
Sottosistema Setpoint	325
Selezione della sorgente remota/locale del setpoint	
Selezione del setpoint locale	327
Setpoint remoto	327
Limiti di setpoint	328
Limite velocità setpoint	
SP target	
Registrazione	
SP e PV calcolati a ritroso	
Bilanciamento integrale del setpoint	330
Sottosistema Uscita	330
Selezione dell'uscita (inclusa la stazione manuale)	330
L imitazione dell'uscita	330
L imitazione della velocità	331
Power feedforward (compensazione della tensione elettrica)) 331
	222
Autotune di niù zone	
Autotune di più zone	
Autotune di più zone	
Autotune di più zone Comunicazione digitale	
Autotune di più zone Comunicazione digitale Comunicazione seriale El-Bisynch	
Autotune di più zone Comunicazione digitale Comunicazione seriale EI-Bisynch Limitazioni El-Bisynch	
Autotune di più zone Comunicazione digitale Comunicazione seriale EI-Bisynch Limitazioni EI-Bisynch Modbus RTU	332 338 339 339 339 340 340 341
Autotune di più zone Comunicazione digitale Comunicazione seriale EI-Bisynch Limitazioni EI-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale	
Autotune di più zone Comunicazione digitale Comunicazione seriale EI-Bisynch Limitazioni EI-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale Protocolli di comunicazione Ethernet	332 338 338 339 339 340 340 341 341 342
Autotune di più zone Comunicazione digitale Comunicazione seriale EI-Bisynch Limitazioni EI-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale Protocolli di comunicazione Ethernet Configurazione del modulo Ethernet	338 338 339 340 340 341 341 341 342 342
Autotune di più zone Comunicazione digitale Comunicazione seriale EI-Bisynch Limitazioni EI-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale Protocolli di comunicazione Ethernet Configurazione del modulo Ethernet Parametri Ethernet	338 338 339 340 340 341 341 341 341 342 342 342
Autotune di più zone Comunicazione digitale Comunicazione seriale EI-Bisynch Limitazioni EI-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale Protocolli di comunicazione Ethernet Configurazione del modulo Ethernet Parametri Ethernet Parametri Ethernet Protocolli	338 338 339 339 340 340 341 341 341 341 342 342 342 343 350
Autotune di più zone Comunicazione digitale Comunicazione seriale EI-Bisynch Limitazioni EI-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale Protocolli di comunicazione Ethernet Configurazione del modulo Ethernet Parametri Ethernet Protocolli Ethernet/IP	338 338 339 340 340 340 341 341 341 342 342 342 342 343 350 350
Autotune di più zone Comunicazione digitale Comunicazione seriale EI-Bisynch Limitazioni EI-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale Protocolli di comunicazione Ethernet Configurazione del modulo Ethernet Parametri Ethernet Protocolli Ethernet/IP	332 338 339 340 340 340 341 341 341 342 342 342 342 343 350 350
Autotune di più zone Comunicazione digitale Comunicazione seriale EI-Bisynch Limitazioni EI-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale Protocolli di comunicazione Ethernet Configurazione del modulo Ethernet Parametri Ethernet Protocolli Ethernet/IP Caratteristiche Ethernet/IP di EPC3000	332 338 339 340 340 340 341 341 341 342 342 342 343 350 350 350 350
Autotune di più zone Comunicazione digitale Comunicazione seriale EI-Bisynch Limitazioni EI-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale Protocolli di comunicazione Ethernet Configurazione del modulo Ethernet Parametri Ethernet Protocolli Ethernet/IP Caratteristiche Ethernet/IP di EPC3000 Supporto di oggetti CIP Configurazione dello compor Ethernet/IP	332 338 339 340 340 341 341 341 342 342 342 342 343 350 350 350 350 351
Autotune di più zone Comunicazione digitale Comunicazione seriale EI-Bisynch Limitazioni EI-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale Protocolli di comunicazione Ethernet Configurazione del modulo Ethernet Parametri Ethernet Protocolli Ethernet/IP Caratteristiche Ethernet/IP di EPC3000 Supporto di oggetti CIP Configurazione dello scanner Ethernet/IP	332 338 339 340 340 341 341 341 341 342 342 342 343 350 350 350 350 351 351
Autotune di più zone Comunicazione digitale Comunicazione seriale EI-Bisynch Limitazioni EI-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale Protocolli di comunicazione Ethernet Protocolli di comunicazione Ethernet Parametri Ethernet Protocolli Ethernet/IP Caratteristiche Ethernet/IP di EPC3000 Supporto di oggetti CIP Configurazione dello scanner Ethernet/IP Configurazione dello scanner Ethernet/IP Configurazione delle impostazioni di connessione dello	332 338 339 340 340 341 341 341 341 342 342 343 350 350 350 350 351 351 scanner per
Autotune di più zone Comunicazione digitale Comunicazione seriale EI-Bisynch Limitazioni EI-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale Protocolli di comunicazione Ethernet Configurazione del modulo Ethernet Parametri Ethernet Protocolli Ethernet/IP Caratteristiche Ethernet/IP di EPC3000 Supporto di oggetti CIP Configurazione dello scanner Ethernet/IP Configurazione dello scanner Ethernet/IP Configurazione dello scanner Ethernet/IP Configurazione delle impostazioni di connessione dello I'adattatore Ethernet/IP del regolatore EPC3000	338 338 339 340 340 341 341 341 341 342 343 343 350 350 350 351 351 scanner per 356 356
Autotune di più zone Comunicazione digitale Comunicazione seriale EI-Bisynch Limitazioni EI-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale Protocolli di comunicazione Ethernet Configurazione del modulo Ethernet Parametri Ethernet. Protocolli Ethernet/IP Caratteristiche Ethernet/IP di EPC3000 Supporto di oggetti CIP Configurazione dello scanner Ethernet/IP Configurazione dello scanner Ethernet/IP Configurazione delle impostazioni di connessione dello l'adattatore Ethernet/IP del regolatore EPC3000 Creazione di una comunicazione	338 338 339 340 340 341 341 341 341 342 342 342 343 350 350 350 350 351 351 scanner per 356 362
Autotune di più zone Comunicazione digitale EI-Bisynch Limitazioni EI-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale Protocolli di comunicazione Ethernet Configurazione del modulo Ethernet Parametri Ethernet Protocolli Ethernet/IP Caratteristiche Ethernet/IP di EPC3000 Supporto di oggetti CIP Configurazione dello scanner Ethernet/IP Configurazione delle impostazioni di connessione dello I'adattatore Ethernet/IP del regolatore EPC3000 Formati di dati File EDE	332 338 339 340 340 340 341 341 341 342 342 342 342 343 350 350 350 350 351 351 scanner per 356 362 363
Autotune di più zone Comunicazione digitale El-Bisynch Limitazioni El-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale Protocolli di comunicazione Ethernet Protocolli di comunicazione Ethernet Parametri Ethernet Protocolli Ethernet/IP Caratteristiche Ethernet/IP di EPC3000 Supporto di oggetti CIP Configurazione dello scanner Ethernet/IP Configurazione dello scanner Ethernet/IP Configurazione delle impostazioni di connessione dello l'adattatore Ethernet/IP del regolatore EPC3000 Formati di dati File EDS Pischuriane dei problemi	332 338 339 340 340 341 341 341 342 342 342 343 350 350 350 350 351 351 scanner per 356 363 363 363
Autotune di più zone Comunicazione digitale El-Bisynch Limitazioni El-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale Protocolli di comunicazione Ethernet Protocolli di comunicazione Ethernet Parametri Ethernet Protocolli Ethernet/IP Caratteristiche Ethernet/IP di EPC3000 Supporto di oggetti CIP Configurazione dello scanner Ethernet/IP Configurazione dello scanner Ethernet/IP Configurazione delle impostazioni di connessione dello l'adattatore Ethernet/IP del regolatore EPC3000 Creazione di una comunicazione Formati di dati File EDS Risoluzione dei problemi	332 338 339 340 340 341 341 341 341 342 342 342 342 343 350 350 350 350 351 351 scanner per 356 362 363 363 363
Autotune di più zone Comunicazione digitale El-Bisynch Limitazioni El-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale. Protocolli di comunicazione Ethernet. Configurazione del modulo Ethernet. Parametri Ethernet. Protocolli Ethernet/IP. Caratteristiche Ethernet/IP di EPC3000. Supporto di oggetti CIP Configurazione dello scanner Ethernet/IP. Configurazione dello scanner Ethernet/IP. Configurazione dello scanner Ethernet/IP. Configurazione delle impostazioni di connessione dello I'adattatore Ethernet/IP del regolatore EPC3000. Creazione di una comunicazione. Formati di dati File EDS Risoluzione dei problemi. BACnet.	332 338 339 340 340 341 341 341 342 342 342 342 343 350 350 350 350 350 351 351 351 scanner per 356 362 363 363 363
Autotune di più zone Comunicazione digitale EI-Bisynch Limitazioni EI-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale Protocolli di comunicazione Ethernet Configurazione del modulo Ethernet Parametri Ethernet Protocolli Ethernet/IP Caratteristiche Ethernet/IP di EPC3000 Supporto di oggetti CIP Configurazione dello scanner Ethernet/IP Configurazione dello scanner Ethernet/IP Configurazione delle impostazioni di connessione dello l'adattatore Ethernet/IP del regolatore EPC3000 Formati di dati File EDS Risoluzione dei problemi BACnet Oggetti BACnet	332 338 339 340 340 341 341 341 342 342 343 350 350 350 350 350 351 351 351 scanner per 356 362 363 363 363
Autotune di più zone Comunicazione digitale EI-Bisynch Limitazioni EI-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale Protocolli di comunicazione Ethernet Configurazione del modulo Ethernet Parametri Ethernet Protocolli Ethernet/IP Caratteristiche Ethernet/IP di EPC3000 Supporto di oggetti CIP Configurazione dello scanner Ethernet/IP Configurazione delle impostazioni di connessione dello l'adattatore Ethernet/IP del regolatore EPC3000 Formati di dati File EDS Risoluzione dei problemi BACnet Oggetti BACnet	332 338 339 340 340 341 341 341 342 343 343 350 350 350 350 351 351 scanner per 356 351 351 scanner per 356 362 363 363 364 364 364
Autotune di più zone Comunicazione digitale	332 338 339 340 340 341 341 341 342 342 343 343 350 350 350 350 351 351 scanner per 356 362 363 363 363 363 364 364 364
Autotune di più zone Comunicazione digitale	332 338 339 339 340 340 341 341 341 342 342 342 343 350 350 350 350 350 351 351 scanner per 356 362 363 363 363 363 364 364 364 364
Autotune di più zone Comunicazione digitale Comunicazione seriale. EI-Bisynch. Limitazioni EI-Bisynch. Modbus RTU. Parametri di comunicazione seriale. Protocolli di comunicazione Ethernet. Configurazione del modulo Ethernet. Parametri Ethernet. Protocolli Ethernet/IP. Caratteristiche Ethernet/IP di EPC3000. Supporto di oggetti CIP. Configurazione dello scanner Ethernet/IP Configurazione dello scanner Ethernet/IP. Configurazione delle impostazioni di connessione dello I'adattatore Ethernet/IP del regolatore EPC3000. Creazione di una comunicazione. Formati di dati. File EDS Risoluzione dei problemi. BACnet. Oggetti BACnet. Servizi BACnet. Mappatura degli oggetti BACnet. Configurazione di BACnet. Modbus Master.	332 338 339 340 340 340 341 341 341 342 342 342 342 343 350 350 350 350 350 351 351 351 351 351 351 351 351 351 352 362 363 363 363 363 364 364 364 365 367
Autotune di più zone Autotune di più zone Comunicazione seriale	332 338 339 340 340 341 341 341 341 342 342 342 342 343 350 350 350 350 350 350 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351
Autotune di più zone Autotune di più zone Comunicazione digitale El-Bisynch Limitazioni El-Bisynch Modbus RTU Parametri di comunicazione seriale Protocolli di comunicazione Ethernet Configurazione del modulo Ethernet Parametri Ethernet Protocolli Ethernet/IP Caratteristiche Ethernet/IP di EPC3000 Supporto di oggetti CIP Configurazione delle impostazioni di connessione dello l'adattatore Ethernet/IP del regolatore EPC3000 Creazione di una comunicazione Formati di dati File EDS Risoluzione dei problemi BACnet Oggetti BACnet Servizi BACnet Mappatura degli oggetti BACnet Configurazione di BACnet Modbus Master Presentazione Configurazione del Modbus Master	332 338 339 340 340 341 341 341 342 342 342 342 343 350 350 350 350 350 350 351 351 351 351 351 351 351 351 351 362 363 363 363 363 364 364 364 364 365 367 367

Fieldbus I/O Gateway	381
Linearizzazione di ingresso (LIN16)	383
Linearizzazione personalizzata	383
Esempio 1: Linearizzazione personalizzata - curva crescente	384
Impostazione dei parametri	384
Esempio 2: Linearizzazione personalizzata - curva a punti saltati	386
Esempio 3: Linearizzazione personalizzata - curva decrescente	388
Regolazione della variabile di processo	389
Calibrazione utente	393
Calibrazione del solo regolatore	393
Calibrazione dell'ingresso analogico	393
Utilizzo di iTools	394
Ripristino dalla calibrazione di fabbrica	395
Compensazione di due punti	396
Utilizzo dell'HMI del regolatore	397
Calibrazione tramite calibratore a blocco secco o equivalente	398
Calibrazione di un'uscita analogica di corrente o tensione	399
Utilizzo dell'HMI del regolatore	399
Utilizzo di iTools	401
Calibrazione del trasformatore di corrente	402
Messaggi di notifica	403
Sicurezza OEM	407
Implementazione	408
Elenco di configurazione OEM	410
Elenco operatore OEM	411
Effetto del parametro "OEMParamList"	411
"OEMParamLists" On	413
"OEMParaLists" Off	414
Dati tecnici	415
Dati generali	415
Blocchi funzione disponibili	416
Specifiche ambientali standard approvazioni e certificazioni	417
Dichiarazione di valutazione secondo la norma EN ISO 13849	417
Dimensioni	418
Dimensioni	418
Peso	418
Ingresso e uscite	419
Tipi di I/O e comunicazioni	419
Specifiche I/O	419
İngressi e uscite	420
Ingresso analogico (Aux) setpoint remoto (solo EPC3016)	420
Ingresso per il trasformatore di corrente	420
Ingressi di chiusura contatto LA e LB	420
Moduli I/O logici	421
Tipo di collettore aperto I/O logico (solo regolatori EPC3008/3004)	421
Modulo TRIAC	423
Modulo uscita cc isolato	423
Alimentazione e alimentazione del trasmettitore	423
Comunicazioni	423
Interfaccia operatore	424
Appendice Parametri EI-BISYNCH	425

HA032842ITA Edizione 6

10

Informazioni sulla sicurezza

Informazioni importanti

Leggere attentamente le presenti istruzioni e osservare l'apparecchiatura per prendere familiarità con il dispositivo prima di provare a installare, operare, riparare o sottoporre a manutenzione il dispositivo. I seguenti messaggi speciali possono essere riportati nel presente manuale o sull'apparecchiatura per indicare potenziali pericoli o per richiamare l'attenzione su informazioni che spiegano o semplificano una procedura.



L'aggiunta a un simbolo di "pericolo" o di "avviso" indica che sussiste un pericolo elettrico che causerà lesioni fisiche in caso di mancata osservanza delle istruzioni.



Questo è il simbolo di avviso sulla sicurezza. Viene utilizzato per avvisare di un potenziale pericolo di lesioni fisiche. Osservare tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo per evitare per evitare potenziali lesioni o decesso.

A PERICOLO

PERICOLO indica una situazione pericolosa che, se non evitata, **causerà** decesso o gravi lesioni.

AVVERTENZA

AVVISO indica una situazione pericolosa che, se non evitata, **potrebbe causare** decesso o gravi lesioni.

▲ ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione pericolosa che, se non evitata, **potrebbe causare** lesioni minori o moderate.

AVVISO

AVVISO è utilizzato per indicare pratiche non relative a lesioni fisiche. Il simbolo di avviso sulla sicurezza non deve essere utilizzato con questa didascalia.

Note:

- L'apparecchiatura elettrica deve essere installata, azionata, riparata e sottoposta a manutenzione solo da personale qualificato. Eurotherm Limited non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.
- Per persona qualificata si intende un addetto che sia in possesso delle competenze e delle conoscenze relative all'installazione, all'assemblaggio e al funzionamento di un'apparecchiatura elettrica e che abbia ricevuto una formazione sulla sicurezza che gli consenta di riconoscere ed evitare i pericoli connessi.

Sicurezza e CEM

A A PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI ARCO ELETTRICO

Scollegare l'alimentazione fornita all'apparecchiatura prima di iniziare l'installazione, la rimozione, il cablaggio, la manutenzione e l'ispezione del prodotto.

Per le apparecchiature costantemente collegate, includere nell'installazione un dispositivo di disattivazione come uno switch isolante o un interruttore di circuito.

Utilizzare un idoneo dispositivo di rilevamento della tensione nominale per accertarsi che l'apparecchio non sia alimentato.

La linea dell'alimentazione e i circuiti di uscita devono essere collegati e protetti da fusibili in conformità ai requisiti normativi locali e nazionali per corrente e tensione nominali della particolare apparecchiatura, ad es. le più recenti norme sul cablaggio IEE (BS7671) per il Regno Unito e i metodi di cablaggio NEC classe 1 per gli Stati Uniti.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o lesioni gravi.

Uso ragionevole e responsabilità

La sicurezza di qualsiasi sistema incorporato nel prodotto è responsabilità dell'assemblatore/installatore del sistema.

Il dispositivo di disattivazione deve essere posizionato nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura e a portata di mano dell'operatore. Deve inoltre essere contrassegnato come dispositivo di disattivazione dell'apparecchiatura.

Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a variazioni senza preavviso. Pur avendo cercato di assicurare la massima precisione delle informazioni fornite, il fornitore declina ogni responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente manuale.

Questo regolatore è previsto per temperature industriali e applicazioni per controllo di processo che soddisfano i requisiti imposti dalle direttive europee sulla sicurezza e sulla CEM (compatibilità elettromagnetica).

L'utilizzo in altre applicazioni o l'inosservanza delle istruzioni d'installazione del presente manuale possono compromettere la sicurezza o la CEM. È precisa responsabilità dell'installatore assicurare la sicurezza e la CEM di ogni installazione specifica.

Il mancato utilizzo del software/hardware approvati con i nostri prodotti hardware può provocare lesioni, pericolo o funzionamento improprio.

NOTA BENE

L'apparecchiatura elettrica deve essere installata, azionata, riparata e sottoposta a manutenzione solo da personale qualificato.

Eurotherm Limited non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

Per persona qualificata si intende un addetto che sia in possesso delle competenze e delle conoscenze relative all'installazione, all'assemblaggio e al funzionamento di un'apparecchiatura elettrica e che abbia ricevuto una formazione sulla sicurezza che gli consenta di riconoscere ed evitare i pericoli connessi.

QUALIFICA DEL PERSONALE

Solo persone adeguatamente formate, che hanno familiarità e comprendono i contenuti del presente manuale e tutto il resto della documentazione relativa al prodotto sono autorizzate a lavorare su e con il presente prodotto.

La persona qualificata deve essere in grado di rilevare i possibili pericoli che possono derivare dalla parametrizzazione, dalla modifica dei valori dei parametri e dalle apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche in generale.

La persona qualificata deve avere familiarità con gli standard, le protezioni e i regolamenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro che devono essere osservati durante la progettazione e l'implementazione del sistema.

USO PREVISTO

I prodotti descritti o trattati dal presente documento, unitamente al software e alle opzioni, sono regolatori programmabili EPC3016, EPC3008, EPC3004 (qui di seguito denominato "regolatore"). Sono destinati a un uso industriale secondo le istruzioni, le direttive, gli esempi e le informazioni sulla sicurezza contenuti nel presente documento e in altra documentazione di supporto.

Il prodotto deve essere utilizzato solo in conformità a tutte le normative e le direttive di sicurezza applicabili, ai requisiti specifici e ai dati tecnici.

Prima di utilizzare il prodotto, è necessario eseguire una valutazione dei rischi per quanto riguarda l'applicazione prevista. Sulla base dei risultati è necessario implementare le adeguate misure riguardanti la sicurezza.

Poiché il prodotto viene utilizzato come componente all'interno di una macchina o di un processo più ampio, è necessario garantire la sicurezza del sistema generale.

Mettere in funzione il prodotto solo con i cavi e gli accessori specificati. Utilizzare solo accessori e pezzi di ricambio originali.

Qualsivoglia uso diverso da quello consentito è proibito e può portare a pericoli imprevisti.

A A PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI ARCO ELETTRICO

L'apparecchiatura elettrica deve essere installata, azionata e sottoposta a manutenzione solo da personale qualificato.

Scollegare l'alimentazione fornita all'apparecchiatura e a tutti i circuiti I/O (allarmi, I/O di controllo ecc.) prima di iniziare l'installazione, la rimozione, il cablaggio, la manutenzione e l'ispezione del prodotto.

La linea dell'alimentazione e i circuiti di uscita devono essere collegati e protetti da fusibili in conformità ai requisiti normativi locali e nazionali per corrente e tensione nominali della particolare apparecchiatura, ad es. le più recenti norme sul cablaggio IEE (BS7671) per il Regno Unito e i metodi di cablaggio NEC classe 1 per gli Stati Uniti.

L'unità deve essere installata in un quadro o un armadio. In caso contrario, la sicurezza dell'unità stessa potrebbe risultare compromessa. Un quadro o un armadio dovrebbe fornire una protezione dal fuoco e/o una limitazione di accesso in caso di pericolo.

Non superare i valori nominali del dispositivo.

Installare, collegare e utilizzare il prodotto in conformità agli standard vigenti e/o ai regolamenti sull'installazione. La protezione fornita dal prodotto potrebbe risultare compromessa in caso di utilizzo dello stesso in modo diverso da quanto specificato dal produttore.

Il regolatore è progettato per operare se un sensore di temperatura è collegato direttamente a un elemento di riscaldamento elettrico. L'ingresso del sensore primario IP1 non è isolato dalle uscite logiche e dagli ingressi digitali DI1 e DI2, pertanto questi terminali dovranno essere al potenziale della linea. È necessario garantire che il personale di servizio non tocchi le connessioni a questi ingressi mentre sono sotto tensione.

Quando il sensore è sotto tensione, tutti i cavi, connettori e interruttori per il collegamento del sensore devono essere regolati in base alla linea di alimentazione per l'utilizzo a 230 V ca +15% CATII.

Non inserire alcuna sostanza o alcun oggetto attraverso le aperture sulla custodia.

Serrare le viti terminali in conformità alla coppia specificata.

Per ogni morsetto è possibile inserire un massimo di due cavi identici per tipo e dimensione della sezione trasversale. Spellare l'isolamento dai cavi di almeno 6 mm (0,24"), in modo da realizzare un buon contatto con il terminale. Non superare la lunghezza massima di 2 mm (0,08") per la parte di conduttore esposta.

Se nell'installazione viene utilizzato un trasformatore di corrente (CT), un dispositivo di limitazione della tensione montato sui terminali CT contribuisce a prevenire la comparsa di alte tensioni sui terminali CT se il regolatore è scollegato. Un dispositivo idoneo è costituito da due diodi zener opposti tra loro, con tensione nominale tra 3 e 10 V a 50 mA.

Indossare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) e seguire pratiche di lavoro sicuro per quanto riguarda gli interventi elettrici. Vedere NFPA 70E o CSA Z462.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o lesioni gravi.

▲ PERICOLO

PERICOLO DI INCENDIO

Se alla consegna l'unità o qualsiasi parte interna è danneggiata, non installare il prodotto, ma contattare il fornitore.

Evitare che qualsivoglia sostanza od oggetto penetri all'interno del regolatore attraverso le aperture sulla custodia.

Assicurarsi che sia stata selezionata la misura corretta dei cavi per circuiti e che questa sia stata valutata in base alla capacità di corrente del circuito.

Quando si utilizzano i capicorda (estremità dei cavi), assicurarsi che sia selezionata la dimensione corretta e che ognuno sia fissato al cavo in modo sicuro tramite un utensile a crimpare.

Il regolatore deve essere collegato all'unità di alimentazione o alla tensione di alimentazione corretta, in conformità alla tensione di alimentazione nominale indicata sulla targhetta del regolatore o nel Manuale utente. Utilizzare solo alimentazioni PELV o SELV per erogare alimentazione all'apparecchiatura.

EPC3000 ("Tensione di linea" suggerita solo 230 V, ma se fosse 12, 24, 48 Volt: il regolatore deve essere collegato alla corretta tensione di linea in conformità con il codice d'ordine e la tensione di linea mostrata sull'etichetta del regolatore. Utilizzare solo alimentazioni PELV o SELV per erogare alimentazione all'apparecchiatura.

EPC2000 (solo 24 V):

non collegare il regolatore direttamente alla tensione di linea. Utilizzare solo alimentazioni PELV o SELV per erogare alimentazione all'apparecchiatura.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o lesioni gravi.

AVVERTENZA

UTILIZZO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIATURA

Non utilizzare il prodotto per applicazioni di controllo critico o di protezione nel caso in cui la sicurezza delle persone o dell'attrezzatura si basi sul funzionamento del circuito di controllo.

Adottare tutte le precauzioni contro le scariche elettrostatiche prima di manipolare l'unità.

L'armadio in cui è montato il regolatore deve essere isolato da fonti di inquinamento conduttivo elettrico, come ad esempio la polvere di carbonio. In condizioni di inquinamento ambientale conduttivo, montare un filtro per l'aria sulla presa d'aria del quadro. Ove è possibile la formazione di condensa, ad esempio a basse temperature, applicare un riscaldatore dotato di termostato nell'armadio.

Evitare l'ingresso di materiali conduttivi durante l'installazione.

Laddove sussistano pericoli per il personale e/ l'apparecchiatura, utilizzare idonei interblocchi di sicurezza.

Installare e utilizzare questa apparecchiatura in un quadro schermato adeguato all'ambiente previsto.

Durante il posizionamento dei cavi, per ridurre al minimo l'interferenza dovuta ai disturbi elettrici, le connessioni cc a bassa tensione e il cablaggio d'ingresso del sensore devono essere posizionati lontano dai cavi ad alta tensione. Dove ciò è impossibile, utilizzare cavi schermati con la schermatura messa a terra. In generale, ridurre al minimo la lunghezza dei cavi.

Non smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura. In caso di guasto contattare il fornitore.

Assicurarsi che tutti i cavi e cablaggi siano ben fissati avvalendosi di un meccanismo serracavo idoneo.

Durante il cablaggio è importante collegare l'unità conformemente ai dati forniti nel Manuale utente e utilizzare cavi in rame (ad eccezione del cablaggio della termocoppia).

Collegare i cavi solo ai terminali identificati riportati sulla targhetta di avvertenza sul prodotto, nella sezione Cablaggio del Manuale utente del prodotto o nel foglietto illustrativo sull'installazione.

Se l'unità non viene utilizzata secondo le istruzioni fornite, i requisiti di sicurezza e di CEM (EMC) possono risultare seriamente compromessi. È precisa responsabilità dell'installatore assicurare la sicurezza e la CEM dell'installazione.

Se l'uscita non è cablata, ma forzata dalla comunicazione seriale, continuerà a essere controllata dai messaggi delle comunicazioni. In tal caso assicurarsi di disattivare la comunicazione.

L'utilizzo del prodotto richiede competenze specifiche nella progettazione e programmazione dei sistemi di controllo. Solo personale con tali competenze deve programmare, installare, modificare e mettere in servizio il prodotto.

Durante la messa in servizio assicurarsi che tutti gli stati operativi e le potenziali condizioni di errore siano stati accuratamente testati.

Non utilizzare o implementare a livello operativo una configurazione del regolatore (strategia di controllo) senza assicurarsi che tutti i test operativi della configurazione siano stati completati e che l'apparecchiatura sia stata messa in servizio e approvata per il funzionamento.

È compito della persona che si occupa del regolatore garantire che la configurazione sia corretta.

Il regolatore non deve essere configurato mentre è collegato a un processo in esecuzione, poiché l'accesso alla modalità Configurazione mette in pausa tutte le uscite. Il regolatore rimane in standby fino all'uscita dalla modalità Configurazione.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare decesso, lesioni gravi o danni all'attrezzatura.

AVVERTENZA

UTILIZZO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIATURA

Gli attuatori sensibili a un impulso di commutazione o a tempi di ciclo devono essere dotati di un dispositivo di protezione. I compressori frigoriferi, ad esempio, devono essere dotati di un timer di blocco come protezione aggiuntiva in caso di commutazione troppo rapida.

Per qualsiasi modifica alla memoria flash del regolatore è necessaria la modalità Configurazione del regolatore. In modalità Configurazione il regolatore non controlla il processo. Assicurarsi che il regolatore non sia collegato a un processo attivo quando si trova in modalità Configurazione.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare decesso, lesioni gravi o danni all'attrezzatura.

▲ ATTENZIONE

RISCHIO LEGATO AL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Se immagazzinato prima dell'uso, conservarlo alle condizioni ambientali specificate.

Un avvio a freddo provoca la cancellazione di TUTTE le impostazioni, rimuove la configurazione esistente e riporta il regolatore allo stato di origine. Per ridurre al minimo la perdita di dati, la configurazione del regolatore dovrebbe essere salvata in un file di backup prima di un avvio a freddo.

Un avvio a freddo del regolatore deve essere eseguito solo in circostanze eccezionali poiché tale operazione provoca la cancellazione di TUTTE le impostazioni precedenti, riportando il regolatore allo stato di origine. "Durante l'avvio a freddo il regolatore non deve essere collegato ad alcuna apparecchiatura."

Pulizia. Per pulire le targhette usare alcol isopropilico. Per pulire le altre superfici esterne, può essere utilizzata una soluzione a base di sapone delicato.

Per ridurre al minimo qualsiasi potenziale perdita di controllo o di stato del regolatore durante le comunicazioni in rete o quando controllato tramite un master di terza parte (cioè un altro regolatore, PLC o HMI), assicurarsi che l'hardware del sistema, il software, il design di rete, la robustezza della configurazione e della sicurezza informatica siano stati correttamente configurati, messi in servizio e approvati per il funzionamento.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare lesioni o danni all'attrezzatura.

Simboli

Sulla targhetta del regolatore possono essere utilizzati vari simboli. che hanno il seguente significato:

A Rischio di scossa elettrica

Adottare precauzioni contro le scariche elettrostatiche

Archio RCM per l'Australia (ACA) e la Nuova Zelanda (RSM)

Conforme al periodo di utilizzo eco-compatibile di 40 anni

🔏 Smaltimento in conformità alla Direttiva RAEE

(E Marchio di conformità obbligatorio per determinati prodotti venduti all'interno dello Spazio economico europeo (SEE).

Certificazione KC per i prodotti elettrici ed elettronici destinati alla Corea del Sud

Sostanze pericolose

Questo prodotto è conforme alle direttive <u>R</u>estriction <u>of</u> <u>H</u>azardous <u>S</u>ubstances (RoHS) (con deroghe) e <u>R</u>egistration, <u>E</u>valuation, <u>A</u>uthorisation and Restriction of <u>Ch</u>emicals (REACH) dell'UE.

Le deroghe al RoHS applicate a questo prodotto riguardano l'uso di piombo. La normativa China RoHS non include deroghe e pertanto il piombo viene dichiarato presente nella dichiarazione China RoHS.

La legge californiana richiede la seguente nota:

ATTENZIONE: Il presente prodotto può generare esposizione a sostanze chimiche inclusi piombo e composti a base di piombo considerati dallo Stato della California in grado di provocare cancro, difetti alla nascita o danni agli organi riproduttivi. Per maggiori informazioni visitare: <u>http://www.P65Warnings.ca.gov</u>

Sicurezza informatica

Argomenti del capitolo

Nel presente capitolo vengono riportate alcune buone pratiche per la *cybersecurity* relative all'utilizzo dei regolatori della serie EPC3000, mettendo in evidenza alcune funzionalità in grado di assistere nell'implementazione di una solida sicurezza informatica.

▲ ATTENZIONE

RISCHIO LEGATO AL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Per ridurre al minimo qualsiasi potenziale perdita di controllo o di stato del regolatore durante le comunicazioni in rete o quando controllato tramite un master di terza parte (cioè un altro regolatore, PLC o HMI), assicurarsi che l'hardware del sistema, il software, il design di rete, la robustezza della configurazione e della sicurezza informatica siano stati correttamente configurati, messi in servizio e approvati per il funzionamento.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare lesioni o danni all'attrezzatura.

Introduzione

Se i regolatori Eurotherm della serie EPC3000 vengono utilizzati in un ambiente industriale, è importante prendere in considerazione la "sicurezza informatica": in altre parole, la struttura di installazione deve essere tale da impedire accessi non autorizzati o malintenzionati, sia fisici (ad esempio tramite il pannello frontale o i display HMI) che elettronici (tramite connessioni di rete e comunicazioni digitali).

Buone pratiche in materia di sicurezza informatica

La struttura generale di una rete non rientra nell'ambito del presente manuale. La Guida sulle buone pratiche in materia di sicurezza informatica, codice HA032968 fornisce una panoramica sui principi da tenere in considerazione. La Guida è disponibile all'indirizzo www.eurotherm.com.

Generalmente, un regolatore industriale come il regolatore EPC3000 unitamente a eventuali display HMI associati e dispositivi controllati *non* deve essere collocato in una rete con accesso diretto a Internet ad accesso pubblico. Preferibilmente le buone pratiche comprendono il collocamento dei dispositivi in un segmento di rete con firewall, separato da Internet ad accesso pubblico da una cosiddetta "zona demilitarizzata" (ZDM).

Funzionalità di sicurezza

Le sezioni riportate di seguito riportano l'attenzione su alcune delle funzioni di sicurezza informatica dei regolatori della serie EPC3000.

Principio di sicurezza standard

Alcune delle funzionalità di comunicazione digitale nei regolatori della serie EPC3000 possono fornire elevata comodità e facilità di uso (in particolare relativamente alla configurazione iniziale), tuttavia possono rendere più vulnerabile il regolatore. Per tale motivo, tali funzionalità sono disattivate per impostazione predefinita:

Porte e canali di comunicazione disabilitati per impostazione predefinita

I regolatori della serie EPC3000 supportano una varietà di comunicazioni digitali (vedere "Opzioni EPC3016" a pagina 39, "Opzioni EPC3008 ed EPC3004" a pagina 40 e "Elenco Comunicazioni (COmm)" a pagina 160). Quando un regolatore non è configurato, il tipo di comunicazione digitale è impostato tramite i codici di Avvio rapido; vedere la sezione "Configurazione del protocollo di comunicazione" a pagina 76. **Per impostazione predefinita, le porte e i canali associati alle comunicazioni digitali sono chiusi al traffico**, a meno che tale metodo di comunicazione non sia selezionato esplicitamente tramite i parametri del menu $m\Pi I \Pi$ (vedere "Sottoelenco Principale (mAIN)" a pagina 161) oppure tramite l'impostazione delle comunicazioni alla prima messa in servizio (vedere "Configurazione del protocollo di comunicazione" a pagina 76.

L'unica eccezione a questo principio riguarda la porta di configurazione presente sul lato sinistro del regolatore visto dal display frontale. Si tratta di un collegamento USB, utilizzato con un cavo "config clip" fornito da Eurotherm, per la comunicazione con il software iTools di Eurotherm e per l'esecuzione degli aggiornamenti del firmware (vedere "Utilizzo della clip di configurazione" a pagina 232). Sebbene questa porta sia sempre abilitata, fisicamente non è accessibile quando il regolatore è installato e montato. È possibile accedervi solamente rimuovendo il regolatore, ovvero disconnettendo tutti gli altri collegamenti I/O.

Auto riconoscimento Bonjour disabilitato per impostazione predefinita

La connettività Ethernet è disponibile come opzione nei regolatori della serie EPC3000 (vedere "Opzioni EPC3016" a pagina 39 e "AutoDiscovery" a pagina 343), compreso il protocollo di riconoscimento Bonjour (vedere "Bonjour" a pagina 343). Bonjour abilita il regolatore affinché venga riconosciuto automaticamente dagli altri dispositivi nella rete senza il bisogno di interventi manuali. Tuttavia, per motivi di sicurezza informatica, il parametro è disabilitato per impostazione predefinita, poiché potrebbe essere sfruttato da un utente malintenzionato per accedere al regolatore.

Vedere anche la sezione "AutoDiscovery" a pagina 343 e le informazioni su come attivarlo, se necessario.

Utilizzo delle porte

Vengono utilizzate le seguenti porte:

Porta	Protocollo
44818 TCP/UDP	Ethernet/IP (vedere sotto)
22112 UDP	Ethernet/IP (vedere sotto)
2222 UDP	Ethernet/IP (vedere sotto)
502 TCP	Modbus (Master e slave)
47808 UDP	BACNET
5353 UDP	Zeroconf

Da notare i seguenti punti relativi alle porte Ethernet/IP:

• Per impostazione predefinita le porte sono sempre chiuse. Vengono aperte solo quando è impostato il protocollo di comunicazione corrispondente. • Porta UDP 5353 (Auto riconoscimento/ZeroConf/Bonjour) viene aperta solo quando il parametro Comms.Option.Network.AutoDiscovery è attivato.

Livello accesso HMI / Modalità configurazione comunicazione

Come descritto nella sezione "Livelli Operatore" a pagina 82, i regolatori della serie EPC3000 presentano Livelli Operatore protetti da password, in modo che le funzioni e i parametri disponibili possano essere accessibili solo al personale appropriato.

Le funzioni di Livello 1 sono le sole a non richiedere accesso tramite password e sono generalmente appropriate per l'utilizzo di routine da parte di un operatore. Il regolatore si attiva in questo livello. Tutti gli altri livelli sono limitati da password. Il livello 2 mette a disposizione un insieme esteso di parametri operativi, generalmente destinati a un supervisore. I parametri di livello 3 generalmente vengono impostati quando una persona autorizzata viene incaricata di utilizzare il dispositivo in un'installazione particolare. Il Livello Configurazione consente di accedere a tutti i parametri del regolatore. L'accesso limitato da password a questi parametri è possibile anche tramite comunicazioni digitali, utilizzando il software iTools di Eurotherm ("Configurazione con iTools" a pagina 231).

Al Livello Configurazione, è inoltre possibile personalizzare gli altri livelli rispetto alle relative impostazioni predefinite, limitando alcuni parametri affinché siano disponibili solamente a un livello superiore oppure rendendo alcuni parametri disponibili ai livelli inferiori (vedere "Promozione dei parametri" a pagina 251). Inoltre è possibile configurare la disponibilità dei parametri del programma dei setpoint, quali reset/esecuzione, modifica programma e modalità programma e parametri di controllo quali automatico/manuale, setpoint e uscita manuale.

Password HMI

Quando vengono inserite le password tramite l'HMI, le seguenti funzionalità forniscono protezione contro gli accessi non autorizzati:

- ogni cifra viene nascosta (sostituita da un trattino basso) dopo l'inserimento, per evitare che persone non autorizzate riescano a vedere la password mentre viene digitata.
- L'immissione della password viene bloccata dopo tre tentativi non validi.
 L'intervallo di tempo di blocco può essere configurato (vedere "Sottoelenco Sicurezza (SEC)" a pagina 212). Ciò fornisce un'ulteriore protezione contro tentativi "brutali" di rilevare la password.
- Il regolatore registra il numero di tentativi di accesso corretti ed errati per ogni livello di password (vedere "Sottoelenco Diagnostica" a pagina 142). È consigliabile revisionare regolarmente questa diagnostica in modo da aiutare a rilevare accessi non autorizzati al regolatore.

Password sicurezza OEM

Viene fornita una funzionalità della sicurezza OEM che offre ai produttori di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturer, OEM) un livello protettivo rispetto al furto della proprietà intellettuale ed è progettata a prevenire la clonazione non autorizzata delle configurazioni del regolatore. Tale protezione include un cablaggio (soft) interno specifico dell'applicazione e un accesso limitato a determinati parametri tramite i canali di comunicazione (da parte di iTools o di un pacchetto di comunicazione di terza parte).

Password per Livello Configurazione delle comunicazioni

La password per l'accesso al Livello Configurazione tramite iTools dispone delle seguenti funzionalità per la protezione contro gli accessi non autorizzati (vedere "Elenco Strumento" a pagina 238 per ulteriori dettagli):

- Se il valore predefinito iniziale della password non viene modificato oppure se la password viene modificata in una password già utilizzata in precedenza, viene visualizzato un messaggio di avviso.
- Per impostazione predefinita, la password di configurazione della comunicazione "scade" dopo 90 giorni. Un messaggio scorrevole indicherà che la password deve essere modificata. Il periodo di scadenza può essere configurato.
- L'immissione della password viene bloccata dopo tre tentativi non validi.
 L'intervallo di tempo di blocco può essere configurato. Ciò fornisce un'ulteriore protezione contro tentativi "brutali" di rilevare la password.
- Il regolatore registra il numero di tentativi di accesso corretti ed errati. È consigliabile revisionare regolarmente questa diagnostica in modo da identificare eventuali tentativi di accesso non autorizzati al regolatore.

Funzionalità di sicurezza Ethernet

La connettività Ethernet è disponibile come opzione nei regolatori della serie EPC3000 (vedere "Opzioni EPC3016" a pagina 39 e "Opzioni EPC3008 ed EPC3004" a pagina 40). Le seguenti funzionalità di sicurezza sono specifiche per Ethernet:

Rate protection Ethernet

Una forma di attacchi informatici è rappresentata dal tentativo di far eseguire a un regolatore una quantità di traffico Ethernet tale da esaurire tutte le risorse dei sistemi e compromettere utili controlli. Per tale motivo, la serie EP3000 include un algoritmo di protezione della velocità Ethernet in grado di rilevare un'attività di rete eccessiva e garantire che nella strategia di controllo abbiano priorità le risorse del regolatore rispetto al traffico Ethernet. Se l'algoritmo è in esecuzione, il parametro diagnostico RRIE PROTECTION verrà impostato su ON (vedere "Sottoelenco Rete (nWrk)" a pagina 163).

Protezione da Broadcast storm

Un "broadcast storm" è una condizione che può essere creata da attacchi informatici, nella quale messaggi di rete spuri vengono inviati ai dispositivi facendo in modo che questi rispondano con ulteriori messaggi di rete, generando una reazione a catena in aumento finché la rete non è più in grado di trasmettere il normale traffico. I regolatori della serie EPC3000 includono un algoritmo di protezione da *broadcast storm* che rileverà automaticamente tale condizione, arrestando la risposta del regolatore al traffico spurio. Se l'algoritmo è attivo, il parametro diagnostico IRORICAST STORM verrà impostato su ON (vedere "Sottoelenco Rete (nWrk)" a pagina 163).

Watchdog delle comunicazioni

I regolatori della serie EPC3000 includono una funzionalità "watchdog delle comunicazioni". che può essere configurata in modo tale che attivi un avviso se una qualsiasi delle comunicazioni digitali supportate non viene ricevuta per un periodo di tempo specificato. Vedere i quattro parametri WRTEHIDG in "Sottoelenco Principale (mAIN)" a pagina 161. Questi forniscono un modo per configurare azioni appropriate se azioni malintenzionate interrompono le comunicazioni digitali del regolatore.

Backup e ripristino delle configurazione

Tramite il software iTools di Eurotherm, è possibile "clonare" un regolatore della serie EPC3000, salvando tutte le relative impostazioni di configurazione e parametri in un unico file. Successivamente sarà possibile copiare il file in un altro regolatore oppure utilizzarlo per ripristinare le impostazioni originali del regolatore - vedere "Clonazione" a pagina 261.

Per motivi di sicurezza informatica, i parametri limitati da password non vengono salvati nel file clone se è attiva la modalità Operatore (livello 1).

I file clone includono una funzione hash crittografica di integrità, pertanto se i contenuti del file vengono manomessi questo non verrà ricaricato nel regolatore.

Non è possibile generare o caricare un file clone se l'opzione della funzione della sicurezza OEM è configurata e attiva.

Sessioni utente

Le connessioni di comunicazione presentano due soli livelli di autorizzazione: la modalità Operatore e la modalità Configurazione. Qualsiasi connessione tramite comunicazione (Ethernet o seriale) è separata in una sessione univoca. Un utente che ha effettuato l'accesso tramite la presa TCP non condividerà le proprie autorizzazioni con un altro utente che ha effettuato l'accesso, ad esempio, tramite porta seriale e viceversa.

Inoltre, solo un utente alla volta può effettuare l'accesso a un regolatore della serie EPC3000 in modalità Configurazione. Se un altro utente tenta di connettersi e di selezionare la modalità Configurazione, la richiesta verrà negata fino a che l'altro utente non uscirà dalla stessa modalità.

Se si verifica uno spegnimento seguito dalla riaccensione (*power cycling*), quando le connessioni saranno ristabilite saranno tutte in modalità Operatore.

Integrità della memoria/dei dati

Integrità FLASH

Quando un regolatore della serie EPC3000 si accende, esegue automaticamente un controllo dell'integrità sull'intero contenuto della propria memoria flash interna. Vengono inoltre eseguiti periodicamente ulteriori controlli dell'integrità in blocchi da 256 byte durante il normale tempo di funzionamento. Se un controllo dell'integrità rileva una differenza rispetto a quanto previsto, il regolatore smetterà di funzionare e verrà visualizzato un avviso FLEr (vedere "Messaggi di notifica" a pagina 403).

Integrità dei dati non volatili

Quando un regolatore della serie EPC3000 si accende, esegue automaticamente un controllo dell'integrità sui contenuti dei propri dispositivi interni di memoria non volatile. Vengono eseguiti periodicamente ulteriori controlli dell'integrità durante il normale tempo di funzionamento e quando vengono scritti dati non volatili. Se un controllo dell'integrità rileva una differenza rispetto a quanto previsto, il regolatore entra in modalità Stand-by e viene visualizzato un avviso $\Gamma Am.5$, PR.5', $\Gamma EL.5$ oppure LPE.5 come appropriato (vedere "Messaggi di notifica" a pagina 403 per ulteriori dettagli).

Uso della crittografia

L'uso della crittografia avviene nelle seguenti aree:

- Controllo dell'integrità all'avvio ROM.
- Promozione/messaggio sicurezza checksum della tabella.
- File clone.
- Tabelle di linearizzazione personalizzate.
- Firma aggiornamento firmware.

Certificato di comunicazione Achilles®

I regolatori della serie EPC3000 sono stati certificati al livello 1 secondo lo schema di certificazione Achilles[®] sui test di robustezza delle comunicazioni. Si tratta di un benchmark industriale affermato per lo sviluppo di solidi dispositivi industriali riconosciuto dai principali fornitori e operatori di automazione.

Dismissione

Quando un regolatore della serie EPC3000 giunge al termine della propria vita utile e viene dismesso, Eurotherm consiglia di riportare tutti i parametri alle loro impostazioni predefinite (vedere "Avvio a freddo" a pagina 262 per istruzioni). In questo modo è possibile proteggersi da furto di dati e proprietà intellettuale nel caso in cui il regolatore venga acquistato da terzi.

Informazioni legali

Nella presente documentazione vengono fornite le descrizioni generali e/o le caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti ivi contenuti. La presente documentazione non sostituisce e non deve essere utilizzata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di qualsiasi utente o integratore eseguire un'appropriata e completa analisi dei rischi, una valutazione e un test dei prodotti per quanto riguarda l'applicazione specifica pertinente o il suo uso. Eurotherm Limited o qualsivoglia delle loro affiliate o consociate non è responsabile per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

In caso di suggerimenti per miglioramenti o modifiche o nel caso in cui siano stati riscontrati degli errori nella presente pubblicazione, si prega di comunicarlo.

L'utente accetta di non riprodurre, tranne che per il proprio uso personale e non commerciale, il presente documento, in toto o in parte, su qualsiasi supporto di qualsiasi tipo senza l'autorizzazione scritta di Eurotherm Limited. L'utente accetta inoltre di non impostare collegamenti ipertestuali al presente documento o al suo contenuto. Eurotherm Limited non concede alcun diritto né alcuna licenza per l'uso personale e non commerciale del presente documento o del suo contenuto, fatta eccezione per una licenza non esclusiva di consultazione "così com'è", a proprio rischio. Tutti gli altri diritti sono riservati.

Quando si installa e si utilizza il presente prodotto, è necessario osservare tutte le norme di sicurezza nazionali, regionali e locali pertinenti. Per motivi di sicurezza e per contribuire a garantire la conformità con i dati di sistema documentati, la riparazione dei componenti deve essere effettuata esclusivamente dal produttore.

Quando vengono utilizzati dispositivi per applicazioni con requisiti di sicurezza tecnica, è necessario attenersi alle relative istruzioni.

Il mancato utilizzo con i nostri prodotti hardware del software Eurotherm Limited o di un software approvato può provocare lesioni, pericolo o funzionamento improprio.

La mancata osservanza delle presenti informazioni potrà causare lesioni o danni all'attrezzatura.

Eurotherm, EurothermSuite, EFit, EPack, EPower, Eycon, Chessell, Mini8, nanodac, piccolo e versadac sono marchi di fabbrica di Eurotherm Limited, delle sue aziende consociate e affiliate. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

© 2025 Eurotherm Limited. Tutti i diritti riservati.

Introduzione

Struttura del regolatore

I regolatori EPC3000 sono una gamma di regolatori di processo programmabili a loop singolo certificati per la robustezza delle comunicazioni sicure in rete. È inoltre disponibile una gamma di funzioni matematiche, logiche, totalizzatrici e specializzate.

Un semplice codice di avvio rapido viene utilizzato per configurare applicazioni standard essenziali per il controllo di processi specifici. Ciò consente una messa in servizio immediata e veloce senza alcuna necessità di configurare il software. Le applicazioni includono (in via non esaustiva) il controllo della temperatura di riscaldamento o di riscaldamento/raffreddamento, del potenziale di carbonio, del punto di rugiada ecc., offrendo all'utente un punto di partenza per personalizzare un singolo processo.

iTools di Eurotherm è un pacchetto software appositamente progettato per offrire un cablaggio con blocchi funzione oltre a una gamma di altre funzioni. È scaricabile gratis dal sito Web www.eurotherm.com oppure può essere ordinato su DVD.

Struttura del manuale per l'utente

Questo manuale è strutturato, in generale, come segue:

- Nella prima parte viene illustrata l'installazione meccanica ed elettrica e vengono trattati, sia pure più in dettaglio, gli stessi argomenti delle specifiche di installazione e di cablaggio fornite con ogni strumento.
- Funzionamento dello strumento inclusa la configurazione di avvio rapido. In generale le descrizioni nel manuale si basano sul presupposto che il regolatore sia configurato senza alcuna applicazione scaricata o con un'applicazione per riscaldamento o riscaldamento/raffreddamento caricata.
- Configurazione dello strumento dal pannello frontale.
- Configurazione dello strumento tramite il pacchetto di configurazione iTools di Eurotherm.
- Descrizione dei diversi blocchi funzione nello strumento come loop di controllo, programmatore, comunicazioni digitali, sicurezza OEM e linearizzazione di ingresso.
- Procedura di calibrazione.
- Dati tecnici.

Nel presente Manuale utente vengono descritte le applicazioni per il controllo generale configurabili utilizzando i codici di avvio rapido.

Applicazioni specifiche, quali controllo della temperatura (codici di avvio rapido 1, 2 e 3), controllo del potenziale di carbonio (codice di avvio rapido 4) e controllo del punto di rugiada (codice di avvio rapido 5), sono descritte nei supplementi al presente manuale. I codici dei supplementi sono rispettivamente HA033033, HA032987 e HA032994. Questi sono disponibili sul sito Web www.eurotherm.com.

Video "Come fare per"

Sul sito Web www.eurotherm.com sono reperibili video "Come fare per" che illustrano le informazioni fornite nel Manuale utente. Sono disponibili anche su YouTube.

Versione del manuale

Versione 6:

- L'approvazione EN 14597 TR è sospesa e tutti i riferimenti ad essa sono rimossi.
- Dalla versione V4.02 e successive, l'opzione di comunicazione Ethernet utilizza il protocollo di selezione m.sLV anziché m.tcp.

Versione 4: si applica agli aggiornamenti V4.01 e successive del firmware.

Sono inclusi i seguenti miglioramenti di prodotto:

• Supporto per protocollo Modbus Master TCP/IP

Versione 3: si applica agli aggiornamenti V3.01 e successive del firmware.

Sono inclusi i seguenti miglioramenti di prodotto:

- Miglioramenti sul programmatore inclusi i nomi da 4 caratteri dei programmi e dei segmenti.
- Opzione sicurezza OEM.
- Comunicazione BACnet.
- Ethernet/IP.
- Linearizzazione a 16 punti.
- Set aggiuntivi di programmazione dei guadagni.

Aggiunte della versione 2:

- Un capitolo denominato "Schema di navigazione".
- Una sezione su come configurare le comunicazioni Ethernet.
- Valori predefiniti più importanti.
- Alcuni miglioramenti di lieve entità.

Installazione

AA PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI ARCO ELETTRICO

L'apparecchiatura elettrica deve essere installata, azionata e sottoposta a manutenzione solo da personale qualificato.

Scollegare l'alimentazione fornita all'apparecchiatura e a tutti i circuiti I/O (allarmi, I/O di controllo ecc.) prima di iniziare l'installazione, la rimozione, il cablaggio, la manutenzione e l'ispezione del prodotto.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o lesioni gravi.

AVVERTENZA

UTILIZZO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIATURA

L'utilizzo del prodotto richiede competenze specifiche nella progettazione e programmazione dei sistemi di controllo. Solo personale con tali competenze deve programmare, installare, modificare e mettere in servizio il prodotto.

Durante la messa in servizio assicurarsi che tutti gli stati operativi e le potenziali condizioni di errore siano stati accuratamente testati.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare decesso, lesioni gravi o danni all'attrezzatura.

Nei classici processi di controllo della temperatura potrebbero verificarsi dei problemi quando il riscaldamento è costantemente attivo. Il riscaldamento rimane sempre attivo nei seguenti casi:

- il sensore di temperatura si stacca dal processo;
- il cablaggio della termocoppia va in corto circuito;
- il riscaldamento del regolatore è costantemente attivo;
- una valvola o un contattore esterno interferisce con le condizioni di riscaldamento;
- il setpoint del regolatore è impostato a un livello troppo alto;
- interruzione delle comunicazioni.

Ove sussista il pericolo di danni o lesioni, si raccomanda di montare un'unità separata di protezione dalle temperature eccessive con un sensore di temperatura indipendente per isolare il circuito di riscaldamento.

I relè d'allarme non forniscono protezione in tutte le condizioni di guasto e possono non essere affidabili.

Argomenti del capitolo

- Descrizione generale dello strumento
- Contenuto della confezione
- Codici d'ordine.
- Dimensioni dello strumento e montaggio in un quadro.

Tipologia dello strumento

La gamma di regolatori programmabili EPC consente una regolazione precisa della temperatura per i processi industriali ed è disponibile in tre dimensioni standard DIN:

- ¹/₁₆ DIN, modello numero EPC3016, dimensione nominale L 48 mm x A 48 mm (1,89 poll. x 1,89 poll.)
- ¹/₈ DIN, modello numero EPC3008, dimensione nominale L 48 mm x A 96 mm (1,89 poll. x 3,78 poll.)
- ¹/₄ DIN, modello numero EPC3004, dimensione nominale L 96 mm x A 96 mm (3,78 poll. x 3,78 poll.)

Le uscite universali accettano vari tipi di termocoppie, RTD o ingressi di processo.

Un ingresso/uscita (I/O) universale può essere configurato per controllo, allarme, uscite di ritrasmissione o ingressi di contatto.

Un relè di commutazione è disponibile di serie in tutti i regolatori.

I regolatori possono essere alimentati da una linea di alimentazione ca [100 - 230 V ca +/-15%] o a bassa tensione [alimentazione da 24 V ca/cc (nominale)], a seconda del codice d'ordine.

La porta di comunicazione digitale EIA-485 (RS-485) è disponibile di serie nei modelli EPC3008 ed EPC3004, mentre è un'opzione nel modello EPC3016.

Le opzioni disponibili sono:

- 1. Un ingresso trasformatore di corrente (CT) più un ulteriore ingresso di contatto.
- 2. Protocollo di comunicazione Ethernet.
- La porta di comunicazione digitale EIA-232/422 (RS-232/422) che utilizza i protocolli MODBUS o EI-Bisynch è disponibile nel modello EPC3016 per fornire compatibilità con i prodotti precedenti.

È possibile configurare una funzionalità più dettagliata se per il regolatore EPC3000 viene attivata la modalità Configurazione. La modalità Configurazione è protetta da password (vedere "Livello Configurazione" a pagina 101).

Sono disponibili due versioni di sigillatura del quadro:

- Frontale curvo. Sigillatura standard NEMA 12X/IP65 solo per uso interno.
- Resistente agli spruzzi. Sigillatura standard NEMA 4X/IP66 solo per uso interno.

Codice ordine

Il regolatore può essere ordinato solo con un codice d'ordine hardware. In questo caso, alla prima accensione si avvia in modalità "Configurazione rapida" ("Avvio—Regolatore nuovo non configurato" a pagina 71). In alternativa può essere ordinato utilizzando i codici hardware e software, nel qual caso viene fornito già configurato e si avvia visualizzando direttamente il display operatore ("Avvio - regolatore di nuova configurazione" a pagina 78).

Le etichette montate sulla custodia mostrano il codice d'ordine, il numero di serie, la data di produzione e i collegamenti terminali relativi all'hardware installato. Per i più recenti codici d'ordine, consultare la scheda tecnica del regolatore EPC3000 (HA032952) nel sito www.eurotherm.com.

Apertura della confezione

Il regolatore viene fornito con:

 Il regolatore è fornito di custodia, due clip di fissaggio del quadro e una guarnizione sigillante montata sulla custodia. Le immagini sotto riportate mostrano la versione resistente agli spruzzi.



EPC3008

EPC3004

 Un pacchetto di componenti contenente filtri (come da ordine) per una uscita relè (vedere "Informazioni generali su relè, triac e carichi induttivi" a pagina 55) e una resistenza da 2,49 Ω per un ingresso di corrente ("Ingresso lineare (mA, mV o V)" a pagina 46). La quantità dipende dai moduli montati.



Resistenza da 2,49 Ω

• Foglietto illustrativo codice HA032934 in inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese e russo.

AA PERICOLO

PERICOLO DI INCENDIO

Se alla consegna l'unità o qualsiasi parte interna è danneggiata, non installare il prodotto, ma contattare il fornitore.

Assicurarsi che vengano utilizzati solo i connettori forniti con il regolatore.

Assicurarsi che sia stata selezionata la misura corretta dei cavi per circuiti e che questa sia stata valutata in base alla capacità di corrente del circuito.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o lesioni gravi.

Dimensioni

Di seguito sono riportate le immagini generali dei regolatori unitamente alle dimensioni complessive.

Regolatore EPC3016





A Distanza dal quadro al perno di bloccaggio	13,7 mm 0,54 poll.
B Distanza dal quadro al pulsante superiore	13,2 mm 0,52 poll.
C Distanza dietro il quadro	90 mm 3,54 poll.

Vista dall'alto



Regolatore EPC3008

Larghezza

Altezza

_	VISta ITOITtale	_			
	EPC 3008		Frontale curvo	Resistente agli spruzzi	L'ampiezza include le clip di bloccaggio
		Larghezza	49,4 mm 1,94 pollici	48,1 mm 1,89 poll.	50 mm 1,97 inch
		Altezza	97,3 mm 3,83 inch	96,1 mm 3,78 poll.	
	Eurotherm	Clip di blocca (entrambi i	aggio lati)		
	FI F2				

Vista frontale



A Distanza dal quadro al perno di bloccaggio	15,1 mm 0,59 poll.
B Distanza dal quadro al pulsante superiore	15,3 mm 0,60 poll.
C Distanza dietro il quadro	90 mm 3,54 poll.

Vista dall'alto



Regolatore EPC3004







90 mm

Installazione

AA PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI ARCO ELETTRICO

L'apparecchiatura elettrica deve essere installata, azionata e sottoposta a manutenzione solo da personale qualificato.

Scollegare l'alimentazione fornita all'apparecchiatura e a tutti i circuiti I/O (allarmi, I/O di controllo ecc.) prima di iniziare l'installazione, la rimozione, il cablaggio, la manutenzione e l'ispezione del prodotto.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o lesioni gravi.

Questo strumento è progettato per l'installazione permanente, soltanto per uso interno e integrato in un quadro elettrico.

Scegliere una posizione possibilmente esente da vibrazioni, con temperatura ambiente operativa compresa tra 0 e 55° C (32 - 131° F) e umidità operativa compresa tra lo 0 e il 90% senza condensa.

Lo strumento può essere montato su un quadro avente spessore fino a 15 mm (0,6"). Per mantenere una classificazione IP corretta, si consiglia di utilizzare un pannello di acciaio inox flessibile di spessore minimo pari a 2 mm (0,08 poll.).

Per garantire una sigillatura efficace, eseguire il montaggio su una superficie liscia.

Leggere le informazioni di sicurezza riportate nella sezione "Sicurezza e CEM" a pagina 12 prima di procedere.

Montaggio a quadro del regolatore

- Predisporre una sede nel quadro d'installazione delle dimensioni indicate a lato. Nel caso si vogliano montare più regolatori sullo stesso quadro, rispettare le distanze minime riportate; vedere "Distanza minima consigliata tra i regolatori" a pagina 36.
- 2. Rimuovere delicatamente le clip di ritenzione del quadro dalla custodia.
- 3. Per ottenere una sigillatura efficace del quadro, assicurarsi che la guarnizione non sia ruotata e che sia montata dietro la ghiera anteriore del regolatore.
- 4. Inserire il regolatore nella sede.
- 5. Assicurarsi che le clip di fissaggio del quadro scattino di nuovo in posizione in modo da mantenere la sigillatura del quadro. Fissare il regolatore in posizione, tenendolo a livello e spingendo in avanti le clip di fissaggio.
- 6. Rimuovere la pellicola protettiva dal display.
- 7. Nell'improbabile caso in cui debba essere necessario rimuovere la custodia dal quadro, assicurarsi che l'alimentazione sia completamente spenta. Rimuovere il regolatore dalla custodia. Sganciare molto delicatamente le clip di ritenzione del quadro dal lato. Per sganciare le clip, è possibile utilizzare un piccolo cacciavite isolato.

Lo strumento comprende funzioni di polarizzazione che contribuiscono a prevenire quanto segue:

- a. L'inserimento capovolto dello strumento nella custodia.
- b. L'inserimento di un'unità PSU a bassa tensione in una custodia destinata a una PSU ad alta tensione.
- c. L'inserimento di altri strumenti in una custodia con un'assegnazione dei terminali non compatibile.

Dimensioni della sede nel quadro



Distanza minima consigliata tra i regolatori

Per tutti i modelli.


Rimozione del regolatore dalla custodia

AA PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI ARCO ELETTRICO

L'apparecchiatura elettrica deve essere installata, azionata e sottoposta a manutenzione solo da personale qualificato.

Scollegare l'alimentazione fornita all'apparecchiatura e a tutti i circuiti I/O (allarmi, I/O di controllo ecc.) prima di iniziare l'installazione, la rimozione, il cablaggio, la manutenzione e l'ispezione del prodotto.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o lesioni gravi.

Assicurarsi che il regolatore non sia alimentato prima di tentare di rimuoverlo dalla propria custodia. Può essere estratto dalla custodia tirando verso l'esterno le clip di bloccaggio e sfilandolo in avanti fuori dalla custodia. Al momento di inserirlo nuovamente all'interno della custodia, assicurarsi che le clip di bloccaggio scattino di nuovo in posizione in modo da mantenere la sigillatura del quadro.

Se è presente l'opzione Ethernet, assicurarsi che il cavo Ethernet sia rimosso dalla parte posteriore del regolatore prima di rimuoverlo dalla propria custodia.

Cablaggio dei terminali

Argomenti del capitolo

Nel presente capitolo sono descritti connessioni e collegamenti delle morsettiere.



UTILIZZO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIATURA

Assicurarsi che tutti i cavi e cablaggi siano ben fissati avvalendosi di un meccanismo serracavo idoneo.

Evitare l'ingresso di materiali conduttivi durante l'installazione.

Collegare i cavi solo ai terminali identificati riportati sulla targhetta di avvertenza sul prodotto, nella sezione Cablaggio del Manuale utente del prodotto o nel foglietto illustrativo sull'installazione.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare decesso, lesioni gravi o danni all'attrezzatura.

Morsettiera regolatore EPC3016



Opzioni EPC3016



Chiavi dei simboli usati nei diagrammi di cablaggio

л	Uscita logica (comando SSR)	لى م	Uscita relè	ר∿ר	Uscita relè di commutazione
٦	Uscita analogica da 0 - 10 V/0 - 20 mA		Uscita TRIAC		
[@]	Entrata per il trasformatore di corrente	1	Ingresso da contatto		

Morsettiera regolatore EPC3008 ed EPC3004



Opzioni EPC3008 ed EPC3004



Limiti di isolamento

I disegni mostrano i limiti di isolamento basico e doppio.

Isolamento EPC3008/EPC3004



Isolamento EPC3016



Dimensione dei cavi

I terminali a vite sono compatibili con cavi di dimensioni da 0,5 a 1,5 mm (da 16 a 22 AWG). Le protezioni a cerniera aiutano a prevenire il contatto accidentale delle mani o di oggetti metallici con i cavi sotto tensione. Stringere le viti terminali posteriori a 0,5 Nm (4,4 lb in).

AA PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI ARCO ELETTRICO Serrare le viti terminali in conformità alla coppia specificata.

Per ogni morsetto è possibile inserire un massimo di due cavi identici per tipo e dimensione della sezione trasversale. Spellare l'isolamento dai cavi di almeno 6 mm (0,24"), in modo da realizzare un buon contatto con il terminale. Non superare la lunghezza massima di 2 mm (0,08") per la parte di conduttore esposta.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o lesioni gravi.

Alimentazione del regolatore

AA PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI ARCO ELETTRICO

La linea dell'alimentazione e i circuiti di uscita devono essere collegati e protetti da fusibili in conformità ai requisiti normativi locali e nazionali per corrente e tensione nominali della particolare apparecchiatura, ad es. le più recenti norme sul cablaggio IEE (BS7671) per il Regno Unito e i metodi di cablaggio NEC classe 1 per gli Stati Uniti.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o lesioni gravi.

AA PERICOLO

PERICOLO DI INCENDIO

Il regolatore deve essere collegato all'unità di alimentazione o alla tensione di alimentazione corretta, in conformità alla tensione di alimentazione nominale indicata sulla targhetta del regolatore o nel Manuale utente. Utilizzare solo alimentazioni PELV o SELV per erogare alimentazione all'apparecchiatura.

EPC3000 ("Tensione di linea" suggerita solo 230 V, ma se fosse 12, 24, 48 Volt: il regolatore deve essere collegato alla corretta tensione di linea in conformità con il codice d'ordine e la tensione di linea mostrata sull'etichetta del regolatore. Utilizzare solo alimentazioni PELV o SELV per erogare alimentazione all'apparecchiatura.

EPC2000 (solo 24 V):

non collegare il regolatore direttamente alla tensione di linea. Utilizzare solo alimentazioni PELV o SELV per erogare alimentazione all'apparecchiatura.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o lesioni gravi.

AVVERTENZA

UTILIZZO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIATURA

Durante il cablaggio è importante collegare l'unità conformemente ai dati forniti nel Manuale utente e utilizzare cavi in rame (ad eccezione del cablaggio della termocoppia).

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare decesso, lesioni gravi o danni all'attrezzatura.

Protezione dei fusibili

Fornire una protezione dei fusibili esterni all'ingresso di alimentazione per il regolatore.

La potenza nominale consigliata dei fusibili esterni è la seguente:

- Per 24 V ca/cc, da 48 a 62 Hz, tipo di fusibile: T nominale 2A 250V.
- Per 100-230 V ca, tipo di fusibile: T nominale 2A 250V.

Alimentazione tensione linea/rete



- da 100 a 230 V ca, ±15%, da 48 a 62 Hz.
- Potenza nominale EPC3016: 6 W; EPC3008 ed EPC3004: max 9 W.

Alimentazione a bassa tensione



- 24 V ca +10/-15%, da 48 a 62 Hz.
- 24 V cc, -15%, +20% <u>+</u> 5% tensione di ondulazione (ripple).
- La polarità non è importante.
- Potenza nominale EPC3016: 6 W; EPC3008 ed EPC3004: max 9 W.

Ingressi sensore (ingresso di misura)

Ingresso disponibile su tutti i modelli.

A A PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI ARCO ELETTRICO

L'ingresso di misura del sensore primario non è isolato dagli ingressi/uscite digitali (da DI1 a 2 e da DI1 a 8) e dall'ingresso CT. Se il sensore non dispone di messa a terra o di potenziale sicuro, IP1/2, i terminali Digital Input e CT avranno lo stesso potenziale e occorre prestare attenzione rispetto ai valori nominali dei componenti e alle istruzioni al personale per garantire la sicurezza.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o lesioni gravi.

AVVERTENZA

POTENZIALI LESIONI O DANNI ALL'ATTREZZATURA

Non posare i cavi di ingresso direttamente a fianco dei cavi d'alimentazione.

I cavi schermati devono essere messi a terra a una sola estremità.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare decesso, lesioni gravi o danni all'attrezzatura.

AVVISO

ERRORI DI MISURA

Diversi fattori possono potenzialmente causare imprecisioni di misurazione.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare danni all'attrezzatura.

Per mitigare questi fattori:

- Non posare i cavi d'ingresso insieme ai cavi d'alimentazione.
- In caso di cavo schermato, il cavo deve essere messo a terra in un solo punto.
- Qualsiasi componente esterno (ad es. barriere zener ecc.) collegato tra i terminali di ingresso e il sensore può causare misure errate a causa di una resistenza di linea eccessiva e/o sbilanciata oppure a causa di una possibile corrente di dispersione.
- L'ingresso del sensore primario non è isolato dalle uscite logiche e dagli ingressi digitali.
- Prestare attenzione alla resistenza di linea; una resistenza elevata può causare imprecisioni.
- Non collegare un singolo sensore a più di uno strumento. Il funzionamento in caso di rottura del sensore può essere gravemente compromesso.

Ingresso sensore primario (ingresso di misura)

Ingresso termocoppia



• Utilizzare il cavo di compensazione corretto (preferibilmente schermato) per estendere il cablaggio della termocoppia, assicurare che la polarità sia seguita scrupolosamente e che le giunzioni terminali siano evitate in ogni collegamento intermedio.

Ingresso RTD



• I tre cavi devono avere la medesima resistenza. La resistenza di linea può causare imprecisioni di misurazione se è superiore a 22 W.

Ingresso lineare (mA, mV o V)



- I cavi schermati devono essere messi a terra in un solo punto.
- Per un ingresso mA, collegare la resistenza di carico a 2,49 ohm (R) fornita tra i terminali di ingresso + e -, come illustrato. La resistenza fornita ha una precisione dell'1% di 50 ppm.

Ingressi del trasmettitore a due cavi

Utilizzando un'alimentazione da 24 V interna (solo 1/8 DIN e 1/4 DIN).



Tutti i modelli che utilizzano un'alimentazione esterna.



Ingresso sensore secondario (ingresso di misura)

L'ingresso del sensore secondario non è disponibile nel regolatore EPC3016, mentre è un'opzione ordinabile nei regolatori EPC3008 ed EPC3004. È protetto da Feature Security (Sicurezza funzioni); vedere la sezione "Password di funzione" a pagina 239.

Ingresso termocoppia secondario



Utilizzare il cavo di compensazione corretto (preferibilmente schermato) per estendere il cablaggio della termocoppia, assicurare che la polarità sia seguita scrupolosamente e che le giunzioni terminali siano evitate in ogni collegamento intermedio.

Ingresso RTD secondario



I tre cavi devono avere la medesima resistenza. La resistenza di linea può causare imprecisioni di misurazione se è superiore a 22 Ω .

Ingresso lineare secondario (mA, mV o V)



In caso di cavo schermato, il cavo va messo a terra in un punto, solo come mostrato.

Per un ingresso mA, collegare la resistenza di carico a 2,49 Ω (R) fornita tra i terminali di ingresso + e -, come illustrato. La resistenza fornita ha una precisione dell'1% di 50 ppm.

Ingressi del trasmettitore a due cavi secondari

Utilizzando un'alimentazione da 24 V interna (solo 1/8 DIN e 1/4 DIN)



Tutti i modelli che utilizzano un'alimentazione esterna.



esterna

Ingressi/uscite (IO)

A A PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI ARCO ELETTRICO

L'apparecchiatura elettrica deve essere installata, azionata e sottoposta a manutenzione solo da personale qualificato.

Scollegare l'alimentazione fornita all'apparecchiatura e a tutti i circuiti I/O (allarmi, I/O di controllo ecc.) prima di iniziare l'installazione, la rimozione, il cablaggio, la manutenzione e l'ispezione del prodotto.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o lesioni gravi.

I/O1 e I/O2 sono disponibili di serie in tutti i modelli. I/O4 è disponibile di serie nei modelli EPC3008 ed EPC3004. Questo I/O può essere ordinato come ingresso di contatto, uscita triac, uscita logica, uscita analogica o uscita relè form A.

I/O3 è un relè di commutazione ed è disponibile di serie in tutti i modelli.

La funzione dell'I/O è preconfigurata dall'applicazione ordinata o configurata utilizzando i codici di avvio rapido; vedere "Avvio—Regolatore nuovo non configurato" a pagina 71. In alternativa, è possibile modificare la funzione nel Livello Configurazione ("Elenco I/O (io)" a pagina 114) oppure tramite iTools ("Elenco Browse (Sfoglia)" a pagina 235).

Ingresso/uscita 1 (I/O1)

Uscita relè I/O1 (form A, solitamente aperta)



- Uscita isolata 300 V ca CAT II.
- Contatto nominale: 2 A 230 V ca +15% resistiva.
- Contatto nominale minimo: 100 mA 12 V.
- Occorre impostare la velocità di attivazione dell'uscita per evitare di danneggiare il relè e il dispositivo di controllo in uso. Vedere "Algoritmi Tempo di ciclo e Minimum On Time" a pagina 119.

Uscita logica I/O1 (comando SSR)



- Non isolato dall'ingresso del sensore, dall'ingresso del trasformatore di corrente o dagli ingressi digitali.
- Stato ON di uscita: 12 V cc a 44 mA max.
- Stato OFF di uscita: < 300 mV, < 100 μA.

• Occorre impostare la velocità di attivazione dell'uscita per evitare di danneggiare il dispositivo di controllo in uso. Vedere "Algoritmi Tempo di ciclo e Minimum On Time" a pagina 119.

Uscita Triac I/O1



- Uscita isolata a 300 V ca CAT II.
- Tensione nominale: Da 40 mA a 0,75 A rms, da 30 V rms a 230 V rms +15% carico resistivo.

Uscita analogica I/O1



- Uscita isolata a 300 V ca.
- Configurazione software: 0-10 V cc, 0-20 mA o 4-20 mA.
- Resistenza massima di carico: Tensione > 450 Ω ; corrente < 550 Ω .
- Precisione di calibrazione: % di lettura + offset.
 - Tensione migliore di <u>+(0,5%</u> + 50 mV).
 - Corrente migliore di <u>+(0,5%</u> + 100 μA).
- Se sono necessari ulteriori ingressi di contatto isolati, i moduli di uscita analogica possono essere configurati per fornirli nel Livello Configurazione (parametro dl; vedere la sezione "Elenco I/O (io)" a pagina 114) oppure utilizzando iTools ("Configurazione con iTools" a pagina 231)
 - Contatto aperto > 365 Ω . Contatto chiuso < 135 Ω .

Ingresso di contatto I/O1



- Non isolato dall'ingresso del trasformatore di corrente, dall'ingresso del sensore o dalle uscite logiche.
- Attivazione: 12 V cc a 40 mA max.
- Contatto aperto > 500 Ω . Contatto chiuso < 150 Ω .

Ingresso/uscita 2 (IO2)

Uscita relè I/O2 (form A, solitamente aperta)



- Uscita isolata 300 V ca CAT II.
- Contatto nominale massimo: 2 A 230 V ca +15% resistiva.
- Contatto nominale minimo: 100 mA 12 V.
- Occorre impostare la velocità di attivazione dell'uscita per evitare di danneggiare il relè e il dispositivo di controllo in uso. Vedere "Algoritmi Tempo di ciclo e Minimum On Time" a pagina 119.

Uscita logica I/O2 (comando SSR)



- Non isolato dall'ingresso del sensore, dall'ingresso del trasformatore di corrente o dagli ingressi digitali.
- Stato ON di uscita: 12 V cc a 44 mA max.
- Stato OFF di uscita: < 300 mV, < 100 μA.
- Occorre impostare la velocità di attivazione dell'uscita per evitare di danneggiare il dispositivo di controllo in uso. Vedere "Algoritmi Tempo di ciclo e Minimum On Time" a pagina 119.

Uscita Triac I/O2



- Uscita isolata a 300 V ca CAT II.
- Tensione nominale: Da 40 mA a 0,75 A rms, da 30 V rms a 230 V rms +15% carico resistivo.

Uscita analogica I/O2



- Uscita isolata a 300 V ca
- Configurazione software: 0-10 V cc, 0-20 mA o 4-20 mA.
- Resistenza massima di carico: Tensione > 450 Ω; corrente < 550 Ω.
- Precisione di calibrazione: % di lettura + offset.
 - Tensione migliore di $\pm (0.5\% + 50 \text{ mV})$.
 - Corrente migliore di <u>+(0,5%</u> + 100 μA).
- Se sono necessari ulteriori ingressi di contatto isolati, i moduli di uscita analogica possono essere configurati per fornirli nel Livello Configurazione (parametro dl; vedere la sezione "Elenco I/O (io)" a pagina 114) oppure utilizzando iTools ("Configurazione con iTools" a pagina 231)
 - Contatto aperto > 365 Ω . Contatto chiuso < 135 Ω .

Ingresso di contatto I/O2



- Non isolato dall'ingresso del trasformatore di corrente, dall'ingresso del sensore o dalle uscite logiche.
- Attivazione: 12 V cc a 40 mA max.
- Contatto aperto > 500 Ω . Contatto chiuso < 150 Ω .

Ingresso/uscita 4 (IO4)

Uscita relè I/O4 (form A, solitamente aperta)



- Uscita isolata 300 V ca CAT II.
- Contatto nominale massimo: 2 A 230 V ca +15% resistiva.
- Contatto nominale minimo: 100 mA 12 V.
- Occorre impostare la velocità di attivazione dell'uscita per evitare di danneggiare il relè e il dispositivo di controllo in uso. Vedere "Algoritmi Tempo di ciclo e Minimum On Time" a pagina 119.

Uscita logica I/O4 (comando SSR)



- Non isolato dall'ingresso del sensore, dall'ingresso del trasformatore di corrente o dagli ingressi digitali.
- Stato ON di uscita: 12 V cc a 44 mA max.
- Stato OFF di uscita: < 300 mV, < 100 μA.
- Occorre impostare la velocità di attivazione dell'uscita per evitare di danneggiare il dispositivo di controllo in uso. Vedere "Algoritmi Tempo di ciclo e Minimum On Time" a pagina 119.

Uscita Triac I/O4



- Uscita isolata a 300 V ca CAT II.
- Tensione nominale: Da 40 mA a 0,75 A rms, da 30 V rms a 230 V rms +15% carico resistivo.

Uscita analogica I/O4

Г	4A	+
/	4B	_

- Uscita isolata a 300 V ca
- Configurazione software: 0-10 V cc, 0-20 mA o 4-20 mA.
- Resistenza massima di carico: Tensione > 450 Ω; corrente < 550 Ω.
- Precisione di calibrazione: % della lettura analogica + offset.
 - Tensione migliore di <u>+(0,5% + 50 mV)</u>.
 - Corrente migliore di <u>+(0,5%</u> + 100 μA).
- Se sono necessari ulteriori ingressi di contatto isolati, i moduli di uscita analogica possono essere configurati per fornirli nel Livello Configurazione (parametro dl; vedere la sezione "Elenco I/O (io)" a pagina 114) oppure utilizzando iTools ("Configurazione con iTools" a pagina 231)
 - Contatto aperto > 365 Ω . Contatto chiuso < 135 Ω .

Ingresso di contatto I/O4



- Non isolato dall'ingresso del trasformatore di corrente, dall'ingresso del sensore o dalle uscite logiche.
- Attivazione: 12 V cc a 40 mA max.
- Contatto aperto > 500 Ω . Contatto chiuso < 150 Ω .

Uscita 3 (OP3)

L'uscita 3 è disponibile in tutti i modelli. È un relè form C (commutazione). (In alcuni modelli precedenti era denominato relè AA.)

La funzione dell'I/O fissata dall'applicazione ordinata o configurata utilizzando i codici di avvio rapido, "Avvio—Regolatore nuovo non configurato" a pagina 71. In alternativa, è possibile modificare la funzione nel Livello Configurazione ("Elenco I/O (io)" a pagina 114) oppure tramite iTools ("Elenco Browse (Sfoglia)" a pagina 235).



- Uscita isolata 300 V ca CAT II.
- Contatto nominale: 2 A 230 V ca +15% resistiva.
- Occorre impostare la velocità di attivazione dell'uscita per evitare di danneggiare il dispositivo di controllo in uso. Vedere "Algoritmi Tempo di ciclo e Minimum On Time" a pagina 119.

Informazioni generali su relè, triac e carichi induttivi

AVVERTENZA

UTILIZZO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIATURA

In caso di commutazione di carichi induttivi, come contattori o elettrovalvole, possono verificarsi picchi di tensione transitori. Tali picchi possono provocare disturbi tali da compromettere il funzionamento del regolatore.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare decesso, lesioni gravi o danni all'attrezzatura.

Per questi tipi di carico si raccomanda di collegare un filtro in parallelo al contatto normalmente aperto del relè che attiva il carico. Il filtro consigliato è composto da una serie di resistenze/condensatori (solitamente 15 nF/100 Ω). Il filtro ha la funzione di prolungare la durata dei contatti del relè.

ATTENZIONE

ERRATA COMMUTAZIONE DELLE USCITE TRIAC

È necessario collegare anche un filtro in parallelo ai morsetti dell'uscita Triac, per evitare errate commutazioni nei transitori.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare lesioni o danni all'attrezzatura.

AVVERTENZA

UTILIZZO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare i filtri in determinati carichi a impedenza elevata.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare decesso, lesioni gravi o danni all'attrezzatura.

Quando il contatto del relè è aperto o è collegato a un carico a impedenza elevata, il filtro circola corrente (solitamente da 0,6 mA a 110 V ca e da 1,2 mA a 230 V ca). Assicurarsi che la corrente non tenga eccitato un carico a bassa potenza. Se il carico elettrico è di questo tipo, non collegare il filtro.



Trasformatore di corrente

A A PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI ARCO ELETTRICO

L'ingresso CT e gli ingressi digitali non sono isolati dai terminali di ingresso del sensore primario. Se il sensore non dispone di messa a terra o di potenziale sicuro, i terminali Digital Input e CT avranno lo stesso potenziale e occorre prestare attenzione rispetto ai valori nominali dei componenti e alle istruzioni al personale per garantire la sicurezza.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o lesioni gravi.

L'ingresso del trasformatore di corrente è un'opzione nel regolatore EPC3016. Viene fornito di serie nei regolatori EPC3008 ed EPC3004.

Un ulteriore ingresso di contatto (LA) condivide un terminale comune (C) con il CT fornendo fino a tre (regolatore EPC3016) e cinque (regolatori EPC3008 ed EPC3004) ingressi di contatto.





- Corrente in ingresso CT: 0-50 mA rms (onda sinusoidale, calibrata) 50/60 Hz.
- Risoluzione in ingresso CT: 0,1 A fino a 10 A, 1 A per 100 A, 10 A fino a 1000 A.
- Precisione in ingresso CT: +1% della lettura.
- Una resistenza di carico del valore di 10 Ω viene inserita nel regolatore.

A PERICOLO

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

Un dispositivo di limitazione della tensione montato sui terminali CT contribuisce a prevenire la comparsa di alte tensioni sui terminali CT se il regolatore è scollegato. Un dispositivo idoneo è costituito da due diodi zener opposti tra loro, con tensione nominale tra 3 e 10 V a 50 mA.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o lesioni gravi.

Ingressi di chiusura contatto (DI1 e DI2)

Sono disponibili fino a due ingressi digitali che possono essere collegati a contatti esterni.



PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI ARCO ELETTRICO

Gli ingressi digitali e l'ingresso CT non sono isolati dai terminali di ingresso del sensore primario. Se il sensore non dispone di messa a terra o di potenziale sicuro, i terminali Digital Input e CT avranno lo stesso potenziale e occorre prestare attenzione rispetto ai valori nominali dei componenti e alle istruzioni al personale per garantire la sicurezza.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o lesioni gravi.

L'ingresso digitale 1 viene fornito con il trasformatore di corrente, ad eccezione dell'opzione Ethernet in EPC3016 in cui LA è disponibile ma CT no.

L'ingresso digitale 2 è disponibile solo nei regolatori EPC3004 ed EPC3008.



.	
. .	

- Attivazione: 12 V cc a 13 mA max.
- Contatto aperto > 400 Ω . Contatto chiuso < 100 Ω .
- La funzione dell'I/O è fissata dall'applicazione ordinata o configurata utilizzando i codici di avvio rapido: vedere "Avvio—Regolatore nuovo non configurato" a pagina 71.In alternativa, è possibile modificare la funzione nel Livello Configurazione ("Elenco I/O (io)" a pagina 114) oppure tramite iTools ("Elenco Browse (Sfoglia)" a pagina 235).

Alimentazione del trasmettitore

L'alimentazione del trasmettitore non è disponibile nel modello EPC3016.

È presente di serie nei modelli EPC3008 ed EPC3004.

- Uscita isolata 300 V ca CAT II.
- Uscita: 24 V cc, ±10%. 28 mA max.

Ingressi/uscite digitali da 1 a 8

In base all'opzione presente nei termini di uscita sono disponibili fino a 8 ingressi/uscite digitali contrassegnate da D1 a D8.

A A PERICOLO

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI ARCO ELETTRICO

Gli ingressi/uscite digitali e l'ingresso CT non sono isolati dai terminali di ingresso del sensore primario. Se il sensore non dispone di messa a terra o di potenziale sicuro, i terminali Digital Input e CT avranno lo stesso potenziale e occorre prestare attenzione rispetto ai valori nominali dei componenti e alle istruzioni al personale per garantire la sicurezza.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o lesioni gravi.

- Diminuzione attuale corrente. Alimentazione cc esterna a 15 V minimo, 35 V massimo.
- Ingresso logico rilevamento tensione Tensione ingresso livello superiore 4 V minimo. 35 V massimo. Tensione ingresso livello inferiore -1 V minimo, +1 V massimo.
- Ingresso di chiusura contatto. Contatto chiuso da 0 Ω a 100 Ω. Contatto aperto > 28 Ω.

Esempio 1 di cablaggio dell'interruttore BCD

Lo schema riportato di seguito mostra un esempio di collegamento di un comune switch BCD utilizzando i primi quattro ingressi digitali dei regolatori EPC3008 o EPC3004 che potrebbero essere utilizzati per selezionare un numero di programma.



Gli ingressi BCD possono essere accesi nel Livello 3 o nel Livello Configurazione; vedere "Elenco BCD (bCd)" a pagina 155.

Esempio 2 di cablaggio degli ingressi digitali

Ingressi digitali (ingressi logici o di chiusura contatto in qualsiasi combinazione).



Esempio 3 di cablaggio delle uscite digitali

Uscite digitali (relè, tiristore o comando SSR collegati in qualsiasi combinazione).



Collegamenti dei canali di comunicazione digitale

Nei regolatori EPC3008 ed EPC3004, EIA-485 (RS-485) è standard. EIA-232 (RS-232) ed EIA-422 (RS-422) non sono supportati.

Nel regolatore EPC3016 EIA-485 (RS-485), EIA-422 (RS-422) ed EIA-232 (RS-232) sono supportati tramite la scheda opzionale.

Il protocollo ModbusRTU o El-Bisynch è utilizzato per la compatibilità con i regolatori esistenti.

Ethernet (ModbusTCP) viene inoltre fornito come opzione in tutti i regolatori.

Quando viene collegato un computer a EIA-232, viene generalmente utilizzato un adattatore USB. È buona pratica utilizzare adattatori isolati, poiché altrimenti potrebbe essere trasmesso rumore elettrico da un assetto industriale al computer danneggiandolo.

Per evitare cicli di messa a terra, la schermatura del cavo deve essere messa a terra in un punto solo.

Isolata 300 V ca CAT II.

Nota: Nei seguenti diagrammi di cablaggio, le funzioni dei terminali sono corrette ma il layout della morsettiera può non essere nello stesso ordine dello strumento.

Cablaggio EIA-232

EIA-232 è disponibile solo nel regolatore EPC3016 e viene utilizzato per collegare un master e uno slave.



Comunicazione seriale EIA-485

La funzione Modbus RTU EIA-485 di un regolatore EPC3016, EPC3008, EPC3004 fornisce un metodo di comunicazione digitale alternativo a Ethernet. È indipendente da Ethernet e può essere utilizzata anche quando la comunicazione Ethernet è attiva. La trasmissione dei dati è più lenta rispetto a Ethernet, ma in alcune situazioni risulta un metodo di comunicazione efficace.

Può essere utilizzata nei seguenti casi esemplificativi:

- 1. Collegamento alle reti di automazione EIA-485 legacy per SCADA o acquisizione dati.
- 2. Connessione diretta ai regolatori logici programmabili tramite rete seriale.
- 3. Per creare una interconnessione con un regolatore EPC3016, EPC3008, EPC3004, ad esempio per utilizzare la funzione del master di broadcast per inviare un profilo di setpoint digitale del master per i dispositivi slave a valle.
- 4. Per collegare iTools di Eurotherm, generalmente in situazioni dove i tipi di strumenti meno recenti, come i regolatori della serie 3000, sono stati sostituiti ed è già presente l'infrastruttura EIA-485. Ethernet sarà sempre un metodo di connessione migliore per le nuove installazioni.

Quando viene collegato un computer a EIA-485, viene generalmente utilizzato un adattatore USB. È buona pratica utilizzare adattatori isolati, poiché altrimenti potrebbe essere trasmesso rumore elettrico da un assetto industriale al computer danneggiandolo.

EIA-485 supporta fino a 32 dispositivi per segmento di rete. È possibile utilizzare dei ripetitori di segmenti per aumentare il numero di dispositivi in una rete EIA-485. Si noti che all'inizio e alla fine della linea RS485 sono necessarie delle resistenze di terminazione da 220 Ω . Senza queste, la comunicazione subirà errori intermittenti.

I collegamenti che utilizzano un convertitore adeguato sono mostrati nel seguente schema.



Cablaggio EIA-422

EIA-422 (talvolta denominato EIA-485 a 4 fili) è disponibile come opzione solo nell'EPC3016. Consente di collegare fino a 31 slave alla rete utilizzando coppie intrecciate di trasmissione e ricezione separate. Come per l'esempio precedente, l'uso di un convertitore seriale adeguato è consigliato per convertire EIA-422 in USB. I collegamenti sono raffigurati di seguito.



Cablaggio Ethernet

Una porta di rete Ethernet è disponibile tramite un connettore RJ45, disponibile nella scheda opzionale se ordinata.



Il connettore dispone di un paio di indicatori LED.

Verde = velocità della rete. ON = 100, Off = 10.

Arancione lampeggiante = attività di rete.

La connessione è 10/100BASE-T, rilevamento automatico.

Esempi di cablaggio

Regolatore riscaldamento/raffreddamento

In questo esempio viene mostrato un regolatore della temperatura in cui il comando del calore utilizza un interruttore a stato solido attivato da un'uscita logica su IO1 e il comando di raffreddamento utilizza un relè, IO2.



A A PERICOLO

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

Per le apparecchiature costantemente collegate, includere nell'installazione un dispositivo di disattivazione come uno switch isolante o un interruttore di circuito. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o lesioni gravi.

- Il dispositivo di disattivazione deve essere posizionato nelle immediate vicinanze dell'impianto e a portata di mano dell'operatore.
- Il dispositivo di disattivazione deve essere contrassegnato come dispositivo di disattivazione dell'impianto.

Nota: un unico sezionatore o interruttore può servire più strumenti.

Schema di cablaggio CT

Nello schema è raffigurato un esempio di collegamento per un ingresso CT.



Nota: Una resistenza di carico del valore di 10 Ω è montata nel regolatore.

A PERICOLO

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

Per impedire la formazione di tensioni elevate sull'uscita del CT se è scollegato dal regolatore, è consigliabile collegare un dispositivo di limitazione della tensione direttamente sull'uscita del CT. Un dispositivo adeguato è rappresentato da due diodi zener opposti tra loro, con tensione nominale tra 3 e 10 V a 50 mA come mostrato nello schema sopra riportato.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare decesso o lesioni gravi.

Modalità di avvio

Argomenti del capitolo

Nel presente capitolo:

- Prima accensione del regolatore
- viene fornita una descrizione generale del display e delle funzioni a pulsante;
- Accensione dopo la fase di configurazione o la messa in funzione dello strumento

Avvio

Avvio (o accensione) fa riferimento allo stato operativo del regolatore quando viene acceso.

I regolatori della serie EPC3000 sono basati su applicazione. Le modalità di avvio pertanto variano a seconda di cosa è stato ordinato. In questo capitolo verranno descritti più in dettaglio i diversi modi di funzionamento del regolatore all'avvio.

- Regolatore nuovo "pronto all'uso" fornito senza configurazione. "Avvio—Regolatore nuovo non configurato" a pagina 71.
- 2. Regolatore nuovo "pronto all'uso" fornito completamente configurato in base al codice dell'ordine. "Avvio regolatore di nuova configurazione" a pagina 78.
- 3. Avvii successivi Regolatore configurato in precedenza. Andare alla sezione "Avvii successivi" a pagina 79.

Modalità diagnostica avvio

In tutti i casi il display del regolatore eseguirà una diagnosi in cui tutte le barre di ogni carattere e ogni indicatore vengono illuminati. In un regolatore configurato il display di diagnosi è seguito dal numero di versione del firmware e dal numero del tipo di strumento, quindi da un breve riepilogo dei codici rapidi. (In un regolatore nuovo senza configurazione vengono visualizzati solo i codici rapidi; vedere la sezione "Avvio—Regolatore nuovo non configurato" a pagina 71.) In generale la diagnostica all'avvio è la stessa per tutti i modelli.

La visualizzazione del display in avvio dipende dallo stato della configurazione ed è descritta nelle sezioni successive.

Il regolatore effettuerà una scansione dei tipi di hardware presenti. Se viene rilevato un hardware diverso da quello atteso, viene visualizzato un messaggio e lo strumento entra in modalità Stand-by. Per cancellare il messaggio, organizzare la sostituzione del modulo con il tipo di modulo previsto OPPURE modificare il valore del parametro del modulo previsto in modo che corrisponda al valore di parametro del modulo inserito.



Viene eseguito inoltre un controllo della tastiera. Il regolatore entra in modalità Stand-by se il controllo non viene completato come previsto.

Descrizione generale dei display del pannello anteriore



EPC3004



Il display di avvio dipende dalla configurazione del regolatore ed è descritto nelle sezioni successive.

Descrizione generale dei pulsanti operatore

Nell'EPC3016 sono disponibili soltanto i 4 pulsanti di spostamento (PAGE, SCROLL, DOWN, UP). Nell'EPC3008 ed EPC3004 sono disponibili tutti e 6 i pulsanti (4 di spostamento e 2 di funzione).

Layout dei pulsanti



Funzionamento dei pulsanti

Raise

Il pulsante Raise incrementa i valori dei parametri fino ai limiti. Enumerazioni dei parametri, con ritorno a capo automatico.

Lower

Il pulsante Lower diminuisce i valori dei parametri fino ai limiti.

Enumerazioni dei parametri, con ritorno a capo automatico.

Pagina

Nei Livelli Operatore 1 e 2 con il pulsante PAGE è possibile selezionare Display base o gli elenchi di modifica ed esecuzione del programmatore (se una delle funzionalità programmatore è abilitata).

Nel Livello 3 o Livello Configurazione con il pulsante PAGE sarà possibile scorrere le intestazioni degli elenchi (senza ripetizione automatica). Se il pulsante PAGE viene premuto all'interno di un elenco, il display torna all'inizio dell'elenco. Nella parte superiore dell'elenco è presente l'intestazione dell'elenco solamente senza parametri iniziali.

PAGE (premuto per >3 secondi)

Il parametro Vai a viene selezionato direttamente. L'operazione può essere eseguita da qualsiasi display. Se il pulsante PAGE è premuto per > 3 secondi all'avvio, viene selezionato il modo di avvio rapido una volta inserita la password.

PAGE+RAISE

Scorre alle intestazioni elenco precedenti (con ripetizione automatica).

Scorri

Selezione dei parametri con ritorno al primo parametro nell'elenco o a un'intestazione dell'elenco se è selezionato il livello 3 o il Livello Configurazione. Se viene premuto il pulsante, l'elenco verrà ripetuto automaticamente. Nei Livelli 1 e 2 il pulsante scorre inoltre tra i parametri promossi se è selezionata la schermata HOME.

SCROLL+RAISE

Scorre verso il basso i parametri dal basso verso l'alto (con ripetizione automatica).

PAGE+SCROLL - tutte le varianti

Passa direttamente alla pagina "HOME". Il livello operativo attuale non viene modificato. Nella pagina HOME è già selezionato, questi pulsanti eseguiranno la funzione personalizzata come riportato dettagliatamente in "Funzionalità dei pulsanti F1 e F2 e Pagina + INVIO" a pagina 211. L'impostazione predefinita è Riconoscimento allarme.

RAISE+LOWER (Esecuzione/Attesa)

Se è abilitata un'opzione programmatore e viene configurato un programma, la pressione momentanea di questi tasti passa tra le modalità Esecuzione e Attesa.

RAISE+LOWER (premuto per >3 secondi - modo)

Se l'opzione programmatore è abilitata ed è in esecuzione un programma configurato, la pressione prolungata di questi pulsanti annullerà il programma.

Se è selezionata la pagina HOME e il programmatore non è in esecuzione, la pressione prolungata di questi pulsanti invocherà il display "Modo" dove il parametro Modo loop consentirà di selezionare il modo automatico o manuale.

F1 e F2

I pulsanti F1 e F2 non sono disponibili in EPC3016.

La funzionalità di questi pulsanti viene impostata dal blocco di funzione dello strumento. Le impostazioni predefinite sono:

- F1: Auto/Man.
- F2: Esecuzione/Attesa.

Nota: Viene applicato un timeout a tutti i display. Se non viene rilevata la pressione di nessun pulsante entro un periodo di timeout (predefinito 60s), il display torna al livello 1 "pagina HOME".

Avvio—Regolatore nuovo non configurato

Se il regolatore è nuovo e ordinato senza configurazione, verrà avviato nella "modalità di avvio rapido". Si tratta di uno strumento integrato fornito per consentire agli utenti di configurare il prodotto per le funzioni maggiormente utilizzate, quali il tipo di applicazione, il tipo di ingresso, l'intervallo e l'ingresso digitale. Il codice per la configurazione rapida è composto da due "SERIE" di cinque caratteri ciascuna. Nella parte superiore del display viene mostrata la serie selezionata; nella parte inferiore vengono visualizzate le cinque cifre che compongono la serie. Ogni cifra può comportare l'impostazione di valori parametro multipli. La serie di apertura è SET1, come raffigurato.



Inizialmente tutti i caratteri sono visualizzati come una ^x. Questo è infatti in genere il carattere predefinito per "non disponibile/nessuno" oppure "uso predefinito". Il primo carattere, inizialmente lampeggiante, seleziona il tipo di applicazione come elencato nelle tabelle di avvio rapido nelle seguenti sezioni. Per selezionare il tipo di

applicazione desiderato, premere 🗖 oppure 🏹

Nota: Il codice rapido 1 sarà disponibile solo se è stato inserito l'hardware corretto per l'applicazione. Ad esempio, l'applicazione VPU deve avere IO1 e IO2 come uscite relè, triac o logiche.

Premere per selezionare il secondo carattere. Il secondo carattere seleziona il tipo ingresso 1 come elencato nelle tabelle di avvio rapido nelle seguenti sezioni. Se l'hardware o le funzionalità non sono disponibili, il carattere viene ignorato premendo sul pulsante di scorrimento.

Continuare a impostare i 5 caratteri utilizzando le tabelle di avvio rapido.

Una volta inserito l'ultimo carattere nel SET1, il display passa automaticamente a SET2.

Regolarlo in modo analogo a quanto effettuato con il SET1.

Per tornare all'avvio del SET1, in qualsiasi momento premere 💷.

AVVERTENZA

PERICOLO IN CASO DI CONFIGURAZIONE ERRATA

Una configurazione errata può causare danni al processo e/o lesioni. La configurazione deve essere svolta esclusivamente da personale autorizzato e competente. È compito della persona che si occupa del regolatore garantire che la configurazione sia corretta.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare decesso, lesioni gravi o danni all'attrezzatura.

Ulteriori funzionalità dettagliate disponibili nel prodotto possono essere configurate accedendo a un Livello Configurazione, spiegato in "Livello Configurazione" a pagina 101, oppure tramite iTools come spiegato in "Configurazione con iTools" a pagina 231. iTools è un pacchetto di configurazione disponibile gratuitamente da Eurotherm accedendo all'indirizzo www.eurotherm.com.

Tabelle di avvio rapido

La prima cifra nel SET 1 selezionerà un'applicazione che configura automaticamente parametri di blocco delle funzioni rilevanti e crea collegamenti tra di essi affinché una strategia di controllo completo sia rilevante per l'applicazione in questione.

Il capitolo *Configurazione con iTools* contiene una sezione dal titolo "Applicazioni" a pagina 246 che fornisce una descrizione generale delle applicazioni disponibili e del cablaggio grafico loro associato (come schemi).

Le descrizioni di ciascuna applicazione sono inoltre disponibili in appendici aggiuntive al presente manuale, elencate di seguito:

- Applicazione "1" Regolatore di solo riscaldamento.
- Applicazione "2" Regolatore di riscaldamento/raffreddamento.
- Applicazione "V" Regolatore VPU per solo riscaldamento codice appendice HA033033 Applicazioni di controllo della temperatura con EPC3000.
- Applicazione "C" potenziale di carbonio codice appendice HA032987.
- Applicazione "D" controllo del punto di rugiada codice appendice HA032994.

Questi sono disponibili all'indirizzo www.eurotherm.com.

Nota: Il regolatore deve essere installato con l'hardware corretto, altrimenti il codice di applicazione non sarà selezionabile. Un regolatore VPU, ad esempio, deve avere un'uscita digitale installata in IO1 e IO2.

Le cifre presenteranno una "X" se non inserite e l'HMI ignorerà tale campo. Analogamente, l'immissione di un valore corrispondente a "X" in un campo disabiliterà tale funzionalità, se del caso.

Digit 1	Digit 2	Digit 3	Digit 4	Digit 5	
Application	Analog Input 1 Type	Analog Input 1 Range	Analog Input 2 Type	Analog Input 2 Range	
X = None 1 = PID Heat Only Control 2 = PID Heat/Cool Control V = VPU Heat Only Control C = Carbon Potential Control* D = Dew Point Control*	X = Use Default Thermocouple $B = Type B$ $J = Type J$ $K = Type K$ $L = Type K$ $L = Type N$ $R = Type R$ $S = Type S$ $T = Type T$ RTD $P = Pt100$ $W = Pt1000$ Linear $M = 0-80mV$ $V = 0-10V$ $2 = 0-20mA$ $4 = 4-20mA$	X = Use Default 1 = 0-100°C 2 = 0-200°C 3 = 0-400°C 4 = 0-600°C 5 = 0-800°C 6 = 0-1000°C 7 = 0-1200°C 8 = 0-1300°C 9 = 0-1600°C A = 0-1800°C F = Full range	X = Not fitted or Use Default Thermocouple B = Type B J = Type J K = Type K L = Type K L = Type R S = Type R S = Type S T = Type T RTD P = Pt100 W = Pt1000 Linear M = 0-80mV V = 0-10V 2 = 0-20mA 4 = 4-20mA Z = HiZ	X = Not fitted or Use Default 1 = 0-100°C 2 = 0-200°C 3 = 0-400°C 4 = 0-600°C 5 = 0-800°C 6 = 0-1000°C 7 = 0-1200°C 8 = 0-1300°C 9 = 0-1600°C A = 0-1800°C F = Full range	

Set di codici rapidi 1
Note:

- Se non viene selezionata nessuna applicazione (primo carattere in SET 1 = X), il display passerà direttamente alla schermata di uscita. Se accettato, il regolatore assumerà un insieme di valori predefiniti. Qualsiasi altra configurazione può essere eseguita accedendo al Livello Configurazione ("Livello Configurazione" a pagina 101) oppure tramite il software di configurazione iTools ("Configurazione con iTools" a pagina 231).
- 2. Per ingressi lineari la tensione/corrente min/max di ingresso farà in modo che il display legga rispettivamente il range inferiore/superiore.
- 3. Se l'ingresso 2 non è inserito, viene selezionato immediatamente Set 2 una volta impostato il range dell'ingresso 1.

* Il controllo della temperatura, del potenziale di carbonio e del punto di rugiada sono descritti in supplementi separati a questo manuale, disponibili sul sito Internet www.eurotherm.com. I codici sono, rispettivamente, HA033033, HA032987 e HA032994.

Set di codici rapidi 2

Digit 1	Digit 2	Digit 3	Digit 4	Digit 5
CT Input Range	LA Function	LB Function	Option DIO Function	Temperature Units
X = Not fitted or not used 1 = 10A 2 = 25A 5 = 50A 6 = 100A 7 = 1000A	X = Not used W = Alarm Acknowledge M = Auto/Manual R = Program Run/Hold L = Key Lock P = Setpoint Select T = Program Reset U = Remote/Local Select V = Recipe Load Select K = Loop Track	X = Not fitted or not used W = Alarm Acknowledge M = Auto/Manual R = Program Run/Hold L = Key Lock P = Setpoint Select T = Program Reset U = Remote/Local Select V = Recipe Load Select K = Loop Track	X = Not fitted or not used 1 = Config 1 2 = Config 2 3 = Config 3 4 = Config 4 5 = Config 5 6 = Config 6 7 = Config 7 8 = Config 8 9 = Config 9	X = Use Default C = Celsius F = Fahrenheit K = Kelvin

Note:

- 1. Il codice rapido presume che l'ingresso CT stia monitorando la corrente del carico del canale di riscaldamento che è collegato a IO1.PV in tutte le applicazioni.
- 2. Se il modulo IO.1 è un modulo di uscita cc, l'ingresso CT non può essere modificato.
- Se l'ingresso CT non è impostato su X, l'ingresso CT viene abilitato per monitorare la corrente, tuttavia, gli allarmi CT non saranno configurati. Ciò significa che se sono necessari gli allarmi CT, questi devono essere collegati dall'utente. Un tipico esempio di collegamento di allarmi è riportato nella sezione "Esempio 1: Cablaggio di un allarme" a pagina 242.

Codici rapidi DIO

Se il modulo opzionale è stato montato, la funzione del modulo è definita da configurazioni fisse. Queste sono selezionate da 4 cifre nella tabella precedente. Le configurazioni fisse sono elencate nella tabella che segue:

Config	Function	Config	Function	Config	Function
Config 1	DIO1 = Programmer Event Output 1 DIO2 = Programmer Event Output 2 DIO3 = Programmer Event Output 3 DIO4 = Programmer Event Output 4 DIO5 = Programmer Event Output 5 DIO6 = Programmer Event Output 6 DIO7 = Programmer Event Output 7 DIO8 = Programmer Event Output 8	Config 4	DIO1 = BCD Input 1 DIO2 = BCD Input 2 DIO3 = BCD Input 3 DIO4 = BCD Input 4 DIO5 = Programmer Run/Hold DIO6 = Programmer Advance DIO7 = Programmer Advance DIO8 = Not Used BCD Output wired to Program Number	Config 7	DIO1 = Programmer Run DIO2 = Programmer Hold DIO3 = Programmer Reset DIO4 = Programmer Advance DIO5 = Not Used DIO6 = Not Used DIO7 = Not Used DIO8 = Not Used
Config 2	DIO1 = Programmer Event Output 1 DIO2 = Programmer Event Output 2 DIO3 = Programmer Event Output 3 DIO4 = Programmer Event Output 4 DIO5 = BCD Input 1 DIO6 = BCD Input 2 DIO7 = BCD Input 3 DIO8 = Programmer Run/Hold BCD Output wired to Program Number	Config 5	DIO1 = BCD Input 1 DIO2 = BCD Input 2 DIO3 = BCD Input 3 DIO4 = BCD Input 4 DIO5 = BCD Input 5 DIO6 = BCD Input 6 DIO7 = BCD Input 7 DIO8 = BCD Input 8 BCD Output wired to Recipe Load	Config 8	DIO1 = Programmer Run DIO2 = Programmer Hold DIO3 = Programmer Reset DIO4 = Not Used DIO5 = Not Used DIO6 = Not Used DIO7 = Not Used DIO8 = Not Used
Config 3	DIO1 = Programmer Event Output 1 DIO2 = Programmer Event Output 2 DIO3 = Programmer Event Output 3 DIO4 = Programmer Event Output 4 DIO5 = Programmer Run DIO6 = Programmer Hold DIO7 = Programmer Reset DIO8 = Programmer Advance	Config 6	DIO1 = BCD Input 1 DIO2 = BCD Input 2 DIO3 = BCD Input 3 DIO4 = BCD Input 4 DIO5 = Not Used DIO6 = Not Used DIO7 = Not Used DIO8 = Not Used BCD Output wired to Recipe Load	Config 9	DIO1 = Programmer Event Output 1 DIO2 = Programmer Event Output 2 DIO3 = Programmer Event Output 3 DIO4 = Programmer Event Output 4 DIO5 = Not Used DIO6 = Not Used DIO7 = Not Used DIO8 = Not Used

Esempio di codici rapidi

SET1: 1. J. 3. X. X

SET2: X. M. W. 7. E

Il regolatore è configurato per PID solo riscaldamento, Ingresso 1 termocoppia tipo J, range 0-400° C, ingresso 2 e range non utilizzato, ingresso CT non utilizzato, ingresso digitale LA selezionerà automatico/manuale, ingresso digitale LB selezionerà il riconoscimento globale degli allarmi, l'IO digitale opzionale verrà configurato in conformità con Config 7 nella tabella sopra, le unità della temperatura gradi Celsius.

Salvataggio o abbandono dei codici rapidi

Se tutti i caratteri sono stati digitati, sul display viene visualizzato:



Se è selezionato no (premendo 💭) il display torna a SET1.

Premere oppure per selezionare 5AUE (Salva), quindi premere per salvare immediatamente oppure attendere 2 secondi per salvare automaticamente. I codici di configurazione rapida vengono così accettati e il regolatore entra nel Livello Operatore 1.

OPPURE

Premere \bigtriangleup oppure \checkmark per selezionare d_1 5c (Abbandona), quindi premere \backsim per effettuare la selezione oppure attendere 2 secondi per accettare. L'ultimo codice inserito viene così abbandonato e il regolatore torna alle impostazioni precedenti.

Se viene selezionato SAVE (Salva) o diSc (Abbandona), lo strumento viene riavviato.

Configurazione del protocollo di comunicazione

Nelle versioni V3.01 e successive del firmware è possibile scegliere il protocollo di comunicazione e le selezioni associate durante la sequenza di avvio. Questo per semplificare l'accesso alle comunicazioni digitali quando lo strumento viene configurato. In caso di regolatore nuovo e alla prima accensione, oppure in seguito a un avvio a freddo, all'avvio o dopo il salvataggio dei codici rapidi viene visualizzata la seguente sequenza:

Funzionamento	Azione	Display	Notes
Viene selezionata l'impostazione delle comunicazioni digitali		E O m m Setup	
Selezionare il protocollo seriale richiesto	 Premere per selezionare il protocollo seriale da utilizzare per il processo 	NONE 5. PROT	ΠΕ55IJΠD - Nessuna comunicazione seriale m∫Lu - ModbusRTU EI b5 - EI-Bisynch Questo elenco appare solo per le comunicazioni seriali (EPC3004, EPC3008, EPC3016 con scheda seriale opzionale).
Se è selezionato Modbus o El-Bisynch	2. Premere Per selezionare l'indirizzo del nodo	 AIIA	
Selezionare il protocollo Ethernet	 Premere per selezionare il protocollo Ethernet 	ΠΟΠΕ ε. <i>PR</i> ΟΤ	ΠΩΠΕ = Nessun Ethernetm.5LU- solo ModbusSLV slaveEI P.m Ethernet/IP slave eModbus TCP slavebAE.m BACnet slave e ModbusTCP slavem.5L - Modbus TCP Master eSlaveQuesto elenco appare solo se ilmodulo opzionale Ethernet èinstallato e sono state acquistatele funzionalità.
Attivazione o disattivazione dell'auto riconoscimento	 Premere per selezionare Auto riconoscimento 	DFF R. JISC	Vedere "AutoDiscovery" a pagina 343. IPF - Nessun auto riconoscimento In - Auto riconoscimento attivato
Salva ed esce dalla configurazione di comunicazione	5. Premere .	Πο ΕΧΙΤ	 <i>Π</i>□ - Ritorna alla configurazione di comunicazione Save - Salva le impostazioni di comunicazione Disc - Rifiuta le impostazioni di comunicazione. Le domande verranno riformulate all'accensione successiva.

Nota: In tutti i casi l'opzione viene selezionata tramite \mathbf{X}_{o} \mathbf{X}_{o} .



Accesso alla modalità codice rapido

È possibile tornare nuovamente alla modalità di avvio rapido tenendo premuto il tasto Pagina durante l'accensione. L'abilitazione del protocollo di comunicazione non appare quando viene reinserito il codice rapido.

Subito dopo occorre inserire la password del Livello Configurazione. Vedere "Selezione del Livello Configurazione" a pagina 103.

Se la configurazione dello strumento viene modificata successivamente tramite la modalità Configurazione, le cifre del codice rapido saranno separate dal punto decimale (a indicare che i codici visualizzati potrebbero non corrispondere alla configurazione attuale). Se i codici vengono accettati, lo strumento viene ri-configurato per soddisfare le impostazioni del codice.

Note:

- Se la clip di configurazione è collegata, lo strumento potrebbe essere alimentato dalla porta USB del PC. In tal caso è necessario scollegare la clip di configurazione per tornare alla modalità di avvio rapido. In alternativa, scollegare i pin di alimentazione dalla clip di configurazione. Vedere "Utilizzo della clip di configurazione" a pagina 232.
- Se è stato invocato un avvio a freddo (vedere "Avvio a freddo" a pagina 262), lo strumento viene avviato sempre in modalità codice rapido senza il bisogno di inserire la password di configurazione. Verrà quindi visualizzata l'abilitazione del protocollo di comunicazione.

Avvio - regolatore di nuova configurazione

Se un prodotto è stato ordinato con il codice d'ordine, sarà già configurato. Da nuovo, "pronto all'uso", viene acceso nel livello operativo 1.

Inoltre, se è già stato configurato, ad esempio, tramite i codici rapidi, viene avviato in modalità operativa.

Il display di avvio dipende dall'applicazione o dal modo in cui il regolatore è stato configurato; vedere "Modalità di avvio" nella sezione seguente.



La schermata riportata sopra è generalmente indicata come Display base.

In EPC3008 ed EPC3004 il Display base è in genere costituito da tre righe. La riga superiore indica il valore di processo "PV".

La riga centrale generalmente indica il setpoint operativo "WSP" se il regolatore sta funzionando nella relativa modalità Automatica normale oppure la richiesta di uscita se si trova in modalità Manuale. Il controllo automatico/manuale è illustrato nella sezione "Modalità automatica/manuale" a pagina 83.

La riga inferiore indica un messaggio scorrevole che fornisce una descrizione più dettagliata del parametro selezionato. Può essere visualizzato un altro valore di parametro se questo è stato impostato nel blocco Instrument (Strumento); vedere "Sottoelenco funzionalità display (HmI)" a pagina 210.

Grafico a barre

In EPC3008 ed EPC3004 tramite iTools è possibile configurare inoltre un grafico a barre. Il grafico a barre può essere collegato tramite software ("soft wiring") a una sorgente comoda, quale un ingresso PV o una richiesta di uscita; vedere "Esempio 4: Configurazione di un grafico a barre" a pagina 243.

L'EPC3016 presenta due righe di visualizzazione. La riga al di sotto della parte superiore alterna tra un codice mnemonico e il messaggio scorrevole. Non è disponibile un grafico a barre.

Setpoint

Il setpoint è definito come il valore a cui il processo deve attenersi. Il valore del setpoint può essere ottenuto da diverse origini, ad esempio, manualmente utilizzando le chiavi del pannello anteriore, tramite il blocco della funzione programmatore, tramite una sorgente analogica esterna, tramite comunicazioni digitali. Il setpoint operativo è pertanto definito come il setpoint attuale derivato da una qualsiasi di queste origini.

Avvii successivi

Se il regolatore non è più nuovo ed è stato utilizzato normalmente, si avvierà al Livello 1 anche se viene spento nel Livello Operatore 2 o 3. Se, tuttavia, è stato spento mentre si trovava nel Livello Configurazione, si avvierà in "Stand-by" e verrà visualizzato il messaggio 'POWERE II IDWN WHIL5T IN EDNFI5 MOIE' ("SPEGNIMENTO DURANTE MODALITÀ CONFIGURAZIONE"). Per cancellare il messaggio tornare al Livello Configurazione (con password - vedere "Selezione del Livello Configurazione" a pagina 103), quindi, continuare modificando la configurazione o accettare le modifiche presenti uscendo dal Livello Configurazione. Questo perché il regolatore può essere stato parzialmente configurato prima dello spegnimento e potrebbe essere necessario quindi il completamento della configurazione oppure la conferma che non occorrono altre modifiche.

Modalità di avvio

Il regolatore può essere avviato in modalità Manuale o Automatica in base all'impostazione del parametro "Modo recovery"; vedere la sezione "Sottoelenco Configurazione" a pagina 126.

Se Modo recovery è stato impostato su Manuale (predefinito), il regolatore si avvierà in modalità "Man". Sul display viene visualizzata la lettera "^M" e il simbolo della mano. Inizialmente l'uscita è sul valore di fallback" (vedere la sezione "Sottoelenco OP" a pagina 139), tuttavia può essere modificata utilizzando i pulsanti di aumento o diminuzione. È inoltre possibile selezionare la modalità Automatica.

Se il Modo recovery è stato impostato su "Ultimo", il regolatore viene avviato o nella modalità Manuale o nella modalità Automatica in base alla modalità presente prima dello spegnimento. La modalità "automatica" viene visualizzata nella vista del regolatore EPC3004 nella sezione precedente.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di avvio, vedere la sezione "Avvio e ripristino" a pagina 324.

Stand-by

Stand-by è il termine indicato quando la strategia dello strumento non sta controllando a causa dei seguenti motivi:

- se lo strumento viene configurato ad es. in modalità Codice rapido, modalità Configurazione o se viene caricato un file clone.
- Se lo strumento ha rilevato una condizione inattesa (ad esempio, è stato spento mentre si trovava in modalità Configurazione oppure se l'hardware presente non corrisponde all'hardware previsto). Vedere "Modalità diagnostica avvio" a pagina 66 per ulteriori dettagli sulle condizioni impreviste che causano lo stand-by dello strumento.
- Se lo strumento viene forzato in stand-by tramite il parametro Instrument.Diagnostics.ForceStandby; vedere "Avvii successivi" a pagina 79.

Quando lo strumento è in stand-by, avviene quanto riportato di seguito:

- Tutte le uscite relè, logiche o triac sono posizionate sul relativo stato "Off", a meno che non siano utilizzate come Valve Raise (Up) / Lower (Down). In questo caso è possibile configurare l'azione di stand-by tramite il parametro "StandbyAction" (ripristino, aumento, diminuzione) reperibile nell'elenco "IO" (vedere la sezione "Elenco I/O (io)" a pagina 114).
- Le uscite analogiche passeranno al limite "OutputLow" reperibile nell'elenco "IO".
- Il ciclo di controllo viene messo in Attesa.
- Se per un allarme il parametro Inibizione in Stand-by è impostato su "On" (vedere la sezione "Elenco Allarmi (ALm)" a pagina 151), l'allarme è inibito (gli allarmi attivi vengono spenti e le nuove condizioni di allarme non vengono seguite).
- Se in stand-by per la configurazione dello strumento, un programma in esecuzione viene resettato.

AVVERTENZA

PERDITA DELLA COMUNICAZIONE

Se un'uscita non è cablata internamente dall'applicazione, ma è scritta dalle comunicazioni, assicurarsi che venga intrapresa l'azione appropriata in caso di perdita di comunicazione.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare decesso, lesioni gravi o danni all'attrezzatura.

Scalatura automatica del punto decimale

Il range di valori visualizzati nella "riga superiore" varierà per ogni singola versione dello strumento. Se un valore supera la capacità del display, la risoluzione viene automaticamente ridotta da un fattore di 10 fino al limite del display nella tabella riportata di seguito. Se non è possibile visualizzare il display, viene visualizzato HHHH o LLLL.

La scalatura automatica viene applicata ai valori di parametro modificati tramite l'HMI.

Strumento	Punti decimali	Minimo	Massimo
EPC3016	0	-1999	9999
	1	-199.9	999.9
	2	-19.99	99.99
	3	-1.999	9.999
EPC3008	0	-1999	19999
	1	-199.9	1999.9
	2	-19.99	199.99
	3	-1.999	19.999
EPC3004	0	-19999	99999
	1	-1999.9	9999.9
	2	-199.99	999.99
	3	-19.999	99.999
	4	-1.9999	9.9999

Livelli Operatore

Argomenti del capitolo

Nel presente capitolo vengono descritti i diversi Livelli Operatore:

- Livello operatore 1.
- Livello operatore 2.
- Introduzione al Livello operatore 3
- Ritorna da un livello operativo superiore a uno inferiore.

Presentazione

Ci sono 5 livelli operativi:

- 1. LEu I Il Livello 1 non ha password, il controllo è attivo e solo l'elenco HOME è accessibile.
- 2. LEu2 Livello 2. Il controllo è attivo ed è accessibile un elenco HOME esteso.
- 3. LEu∃ Livello 3. Il controllo è attivo e il set dei parametri operatore completo è visualizzato e modificabile; il set dei parametri Configurazione completo è visualizzato (in sola lettura); la calibrazione utente (calibrazione su due punti) è disponibile.
- 4. LonF Livello Configurazione può essere utilizzato per configurare il regolatore; i parametri di configurazione sono accessibili; i parametri operatore sono disponibili, senza dover passare alla modalità Operatore. In questa modalità sono disponibili inoltre i parametri di calibrazione dello strumento. Vedere "Calibrazione utente" a pagina 393.

I livelli 2, 3 e Configurazione possono essere limitati da password.

5. Viene inoltre fornita la modalità di avvio rapido (vedere "Avvio—Regolatore nuovo non configurato" a pagina 71) per consentire all'utente di configurare il prodotto nel numero di operazioni minore possibile. È disponibile solamente all'avvio dopo che lo strumento è stato avviato a freddo oppure tenendo premuto il tasto PAGE durante l'avvio.

Livello operatore 1

L'accesso al Livello Operatore 1 avviene:

- 1. Dopo aver inserito il codice rapido per quei regolatori che vengono forniti senza configurazione.
- 2. Dopo l'avvio se il regolatore è già configurato.

Il display mostrato di seguito vale per un tipico regolatore di temperatura.



In generale, il valore corrente del processo viene visualizzato nel display superiore.

Per impostazione predefinita il regolatore partirà in modalità Manuale. Ciò è mostrato da "^M" nel display, con il simbolo "Hand" (Mano), il valore dell'uscita (%) e il grafico a barre (se disponibile).

In modalità "Automatico", il valore richiesto (Setpoint) è mostrato nella display inferiore.

Ulteriori messaggi scorrevoli vengono visualizzati, ad esempio, se sono selezionati i parametri operatore (vedere la sezione "Parametri Livello Operatore 1" a pagina 86). Può trattarsi di descrizioni standard del parametro attualmente selezionato oppure di messaggi specifici dell'utente impostati tramite iTools. (Vedere "Promozione dei parametri" a pagina 251.)

Modalità automatica/manuale

In modalità Manuale il valore dell'uscita viene aumentato o diminuito direttamente dall'operatore tramite i pulsanti Su e Giù.

In modalità Automatica il processo viene regolato automaticamente dal regolatore, in risposta alle differenze tra il setpoint e il valore attuale misurato.

Nel Livello Operatore 1 il regolatore può essere messo nel funzionamento manuale nei seguenti modi:

 Per impostazione predefinita, nei regolatori EPC3008 ed EPC3004 la modalità automatica/manuale può essere selezionata dall'utente premendo il tasto F1. Per impostazione predefinita, nel regolatore EPC3016 la modalità automatica/manuale può essere selezionata dall'utente premendo e tenendo

premuto i pulsanti 🗖 e 🍽 per più di 3 secondi. In questo modo viene visualizzato il parametro A-M (Selezione automatica/manuale). Premere quindi





Manuale è indicato nell'HMI se è presente il simbolo della mano e il carattere "M".

Il livello attuale della richiesta di uscita è visualizzato come percentuale. Può essere

aumentato o diminuito premendo rispettivamente i pulsanti 🖾 o 💟 .

Nota: I modi alternativi che possono essere configurati per selezionare automatico/manuale sono spiegati nei capitoli seguenti del presente manuale.

Messaggi di sistema

Oltre ai messaggi scorrevoli standard (o personalizzati), è possibile che talvolta vengano visualizzati messaggi di sistema. Un elenco di questi è riportato nella sezione "Messaggi di notifica" a pagina 403. I due messaggi seguenti sono tipici e possono essere visualizzati all'avvio.

UTILIZZO DELLA PASSWORD PREDEFINITA DI CONFIGURAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Questa funzionalità di sicurezza viene descritta nella sezione "Password per Livello Configurazione delle comunicazioni" a pagina 22.

Se il valore predefinito della password per la configurazione delle comunicazioni non è stato modificato, verrà visualizzato il messaggio scorrevole 'USING DEFAULT COMMS CONFIG PASSWORD' ("UTILIZZO DELLA PASSWORD PREDEFINITA DI CONFIGURAZIONE DELLA COMUNICAZIONE"). Può apparire in un regolatore nuovo all'avvio. La password è disponibile solamente tramite iTools o alcuni Modbus Master di terzi e deve essere modificata dal valore predefinito per fornire maggiore sicurezza. Una volta modificato, il messaggio non viene più visualizzato nell'HMI al Livello Operatore.

Questo particolare messaggio può essere disattivato inoltre nella modalità Configurazione strumento; vedere "Sottoelenco Sicurezza (SEC)" a pagina 212.

CONFIGURAZIONE COMUNICAZIONE ATTIVA

Il messaggio scorrevole 'COMMS CONFIGURATION ACTIVE' ("CONFIGURAZIONE COMUNICAZIONE ATTIVA") viene visualizzato se, ad esempio, iTools è collegato al regolatore ed è stato impostato in modalità Configurazione tramite iTools. Il regolatore viene impostato in modalità Stand-by. Il carattere "H" significa che il regolatore è stato messo in modalità Attesa e viene visualizzato come indicato di seguito.



Nota: I display visualizzati sopra si applicano inoltre se il regolatore è nei Livelli Operatore 1, 2 o 3.

Grafico a barre

Nell'EPC3008 e nell'EPC3004 è inoltre possibile visualizzare un grafico a barre che indica il valore configurato come una barra orizzontale. Il grafico a barre viene impostato nel Livello Configurazione (vedere "Sottoelenco funzionalità display (HmI)" a pagina 210).

Parametri Livello Operatore 1

Un elenco minimo di parametri è disponibile nel Livello Operatore 1 progettato per un uso quotidiano. L'accesso a tali parametri non è limitato da password.

Premere e per scorrere l'elenco dei parametri disponibili. Nella parte inferiore del display viene visualizzata la memoria dei parametri. In alternativa, premere e tenere

premuto , quindi premere per scorrere avanti tra i parametri e per scorrere indietro.

Premere per tornare al Display base.

Il valore dei parametri viene visualizzato nella parte superiore del display. Se il valore

è in lettura/scrittura, premere oppure per regolarlo. Se non viene premuto nessun tasto per 60 secondi, si torna al display principale. Lo spostamento viene visualizzato graficamente per i primi due parametri nell'esempio riportato di seguito:



I parametri che vengono visualizzati dipendono dalle funzioni configurate Con iTools è inoltre possibile personalizzare l'elenco aggiungendo o rimuovendo parametri. Nella tabella riportata di seguito viene fornito un esempio dell'elenco dei parametri nel Livello 1. I parametri possono essere aggiunti o eliminati dall'elenco; vedere "Promozione dei parametri" a pagina 251.

Codice mnemonico	Nome scorrevole	Descrizione	Altre informazioni
W.OUT	WORKING OUTPUT (USCITA DI LAVORO)	La domanda dell'uscita: da 0% a 100% o da -100% a +100%.	
R-L	REMOTE-LOCAL SELECT (Selezione remoto-locale)	Seleziona il setpoint remoto o locale.	"Sottoelenco Principale dell'elenco Loop" a pagina 124.
5P 1	SETPOINT 1	Il valore a cui il processo deve attenersi è impostato dal setpoint 1.	
SP2	SETPOINT 2	Il valore a cui il processo deve attenersi è impostato dal setpoint 2, se selezionato.	
AI 1.PV	PV	Il valore attuale del processo (solo lettura) letto dall'ingresso primario IP1.	
AI2.PV	Pl'	Il valore attuale del processo (solo lettura) letto dall'ingresso secondario IP2.	Se viene utilizzato l'ingresso secondario.
LD.I	CT_LORI CURRENT (CT Corrente di carico)	La corrente fornita al riscaldatore misurato dal CT.	Se è in uso il CT.

Display programmatore Livello 1

Per impostazione predefinita, se nel regolatore è installato il programmatore, può essere visualizzato lo stato di un programma in esecuzione.

Elenco Programmatore

Premere il pulsante pagina . Sul display viene visualizzato



Premere ripetutamente Per leggere il programma attualmente in esecuzione.

La visualizzazione dei parametri dipende dal programma e dal tipo di segmento configurato, ma generalmente include i seguenti:

Codice	Nome scorrevole	Descrizione
mnemonico		
P.N⊔M	PROGRAM NUMBER	Modificabile, tuttavia non influisce sul programma in
	(Numero programma)	esecuzione.
P.NRME	PROGRAM NAME	Sola lettura. Parametro disponibile nelle versioni V3.01
	(Nome programma)	e successive del firmware.
P.EUR	EURRENT PROGRAM	Sola lettura.
	(Programma attuale)	
e.name	EURRENT PROG NAME	Di sola lettura. Parametro disponibile nelle versioni
	(Nome programma attuale)	V3.01 e successive del firmware.
P.MOJE	PROGRAM MOJE	Visualizza la modalità corrente, ad es. Run, Hold,
	(Modo programma)	Reset.
P.5P	PROGRAM SETPOINT	Sola lettura.
	(Setpoint programma)	
P.TIML	PROGRAM TIME LEFT	Sola lettura.
	(Tempo rimanente programma)	
P.C.Y.C.L	PROGRAM CYCLES LEFT	Sola lettura.
	(Cicli programma rimasti)	
5.NUM	EURRENT SEGMENT NUMBER	Sola lettura.
	(Numero segmento attuale)	
S.NRME	SEGMENT NRME	Di sola lettura. Parametro disponibile nelle versioni
	(Nome segmento)	V3.01 e successive del firmware.
S.TYPE	EURRENT SEGMENT TYPE	Sola lettura.
	(Tipo segmento attuale)	
S.TIML	SEGMENT TIME LEFT	Sola lettura.
	(Tempo segmento rimasto)	
TSP	TARGET SETPOINT	Sola lettura.
	(Setpoint target)	
R.RATE	RAMP RATE	Sola lettura.
	(Velocità rampa)	
EVT.X	EVENT X	Evento off oppure on. Altri eventi sono visualizzati se
	(Evento x)	configurati.
P.R]]I/N	PROGRAM ADVANCE	Sola lettura.
	(Avanzamento programma)	

Per impostazione predefinita, i parametri del programmatore disponibili nel Livello 1 sono di sola lettura. È possibile, tuttavia, fornire l'accesso di modifica del programmatore al Livello 1; vedere "Elenco Programmatore (PROG)" a pagina 145. In tal caso, gli elenchi dei parametri sono visualizzati nella sezione "Display programmatore Livello 2" a pagina 92.

Indicatore di stato del programmatore

Lo stato attuale del programma in esecuzione viene visualizzato come riportato di seguito:

State	Rampa/aume	nto	Stasi		Rampa/dimin	uzione
Reset						
Run					/	
Attesa/holdback		Lampeggian te (cicli operativi al 66% con intervalli di 1 secondo)		Lampeggia nte (cicli operativi al 66% con intervalli di 1 secondo)		Lampeggiant e (cicli operativi al 66% con intervalli di 1 secondo)
Completato (fine stasi)	Non applicabi	le		Lampeggia nte (cicli operativi al 66% con intervalli di 2 secondi)	Non applicabi	le

Livello operatore 2

Selezione del Livello Operatore 2

L'accesso al Livello Operatore 2 è generalmente limitato da una password. Per impostazione predefinita, la password in un regolatore nuovo è 0002. Per accedere il livello 2:

Funzionamen to	Azione	Display	Notes
Selezionare il Livello 2.	 Premere e tenere premuto finché non viene visualizzato 50™ (Vai a). Premere per scegliere LE⊔ 2 (livello 2). Premere per confermare. 	L UL 2 6010	
Inserire la password.	 Premere oppure per inserire il valore corretto della cifra della password. Premere per accettare il valore e passare alla cifra successiva. La parte superiore dell'elenco HOME non viene visualizzata nel livello 2 del regolatore. 	Coje	Premere per passare alla cifra successiva. La password predefinita per il livello 2 è "DDD2". Se, come caso speciale, è stato configurato un codice di sicurezza "DDD", non è necessario inserire un passcode e il regolatore accederà immediatamente al livello scelto. Se viene inserito un passcode errato, sul display viene visualizzata di nuovo la pagina HOME. Dopo tre tentativi errati di inserimento della password, il sistema si bloccherà per un tempo stabilito in "Password Lockout Time" (Tempo di blocco password) impostato in "Sottoelenco Sicurezza (SEC)" a pagina 212.
Selezionare i parametri di livello 2.	7. Premere ripetutamente	00 м. ОПТ	L'elenco dei parametri disponibili è riportato nella tabella alla sezione seguente.

Parametri Livello Operatore 2

I parametri disponibili nel livello 1 sono disponibili anche nel livello 2; tuttavia il livello 2 include ulteriori parametri per finalità di messa in servizio e un funzionamento più dettagliato.

Premere Per scorrere l'elenco dei parametri disponibili. Nella parte inferiore del

display viene visualizzata la memoria dei parametri. Premere Der tornare al parametro precedente.

Il valore dei parametri viene visualizzato nella parte superiore del display. Se il valore

è in lettura/scrittura, premere oppure per regolarlo. Se per 60 secondi non viene premuto alcun tasto, il regolatore torna alla parte superiore dell'elenco HOME.

Per impostazione predefinita, nella seguente tabella sono riportati tutti i parametri possibili disponibili nei livelli 1 e 2. I parametri associati a particolari funzioni verranno visualizzati solamente se la relativa funzione è configurata.

Codice mnemonico	Nome scorrevole	Descrizione	Altre informazioni
W.OUT	WORKING OUTPUT (USCITA DI LAVORO)	La domanda attuale dell'uscita: da 0% a 100% o da -100% a +100%.	Livelli 1 e 2
R-L	LOOP REMOTE / LOEAL (Seleziona remoto-locale)	Seleziona il setpoint remoto o locale.	Livelli 1 e 2
SP.HI	SETPOINT HIGH (LIMITE SUPERIORE SETPOINT)	Valore massimo consentito per i setpoint locali (SP1 e SP2).	
SP.LO	SETPOINT LOW (LIMITE INF SETPOINT)	Valore minimo consentito per i setpoint locali (SP1 e SP2).	
SP 1	SETPDINT 1 (SETPOINT 1)	Il valore a cui il processo deve attenersi è impostato dal setpoint 1.	Livelli 1 e 2
5P2	SETPOINT 2 (SETPOINT 2)	Il valore a cui il processo deve attenersi è impostato dal setpoint 2, se selezionato.	Livelli 1 e 2
SP.UP	SETPOINT RATE UP (Velocità salita setpoint)	Limita la velocità massima alla quale può cambiare il setpoint di lavoro in una direzione crescente (verso l'alto).	
		Il limite della velocità del setpoint viene spesso utilizzato per impedire ritorni rapidi nell'uscita del regolatore, che possono danneggiare l'apparecchiatura o il prodotto oppure causare disturbi ai processi a valle.	
SP.]]WN	SETPOINT RATE DOWN (Velocità discesa setpoint)	Limita la velocità massima alla quale può cambiare il setpoint di lavoro in una direzione crescente (verso il basso).	
RI 1.PV	Pt.	Il valore attuale del processo (solo lettura) letto dall'ingresso primario IP1.	Livelli 1 e 2
RI2.PV	Pt'	Il valore attuale del processo (solo lettura) letto dall'ingresso secondario IP2.	Livelli 1 e 2
TUNE	RUTOTUNE_ENRBLE (Abilita autotune)	Avvia un autotune.	"Autotune" a pagina 332
РВн	CH 1 PROPORTIONAL BRND (Banda proporzionale CAN1)	Banda proporzionale del canale 1 (riscaldamento).	
PB.C	CH2 PROPORTIONAL JRNJ (Banda proporzionale CAN2)	Banda proporzionale del canale 2 (raffreddamento).	

Codice mnemonico	Nome scorrevole	Descrizione	Altre informazioni
II	INTEGRAL TIME	Tempo integrale.	
	(Tempo integrale)		
T]]	DERIVATIVE TIME	Tempo derivativo.	
	(Tempo derivativo)		
СВН	СИТВАСК НІБН	Cutback superiore.	
	THRESHOL I		
	(Soglia sup cutback)		
C BL	EUTBREK LOW	Cutback inferiore.	
	THRESHOL I		
	(Soglia inf cutback)		
MR	CONTROL MANUAL	Se il parametro integrale viene disattivato,	
	RESET	proporzionale oppure in modo	
	(Reset manuale)	proporzionale + derivativo. Il parametro	
		consente di regolare manualmente l'uscita sull'offset e sulla differenza tra SP e PV	
нүсн	רחאדסתו בעוז הא הכב	Se il canale 1 è configurato per un	
	HYSTERESTS	controllo ON/OFF, il parametro consente di	
	(ISTERESI ON-OFF CH 1)	impostare una differenza tra l'attivazione e	
UVEF		So il capalo 2 è configurato por un	
	LUNIRUL LH2 UN UFF	controllo ON/OFF, il parametro consente di	
	(ISTERESI ON-OFF CH 2)	impostare una differenza tra l'attivazione e	
C 77		la disattivazione dell'uscita.	
L.IJŬ	CONTROL CH2	costituisce un gap in percentuale tra la	
		disattivazione dell'uscita 1 e l'attivazione	
	2)	dell'uscita 2 e viceversa.	
		Per il controllo On/Off il valore viene preso come percentuale dell'isteresi	
OUT.HI	OUTPUT HIGH LIMIT	Per limitare l'uscita massima del	
	(Limite superiore uscita)	regolatore.	
OUT.LO	OUTPUT LOW LIMIT	Per limitare l'uscita minima del regolatore.	
	(Limite inf uscita)		
L D.I	ET LORD EURRENT	Si tratta della corrente RMS campionata	Livelli 1 e 2
	(CT Corrente di carico)	misurata con riscaldatore acceso.	
LK.I	ET LEAK EURRENT	La corrente RMS misurata che scorre	
	(Perdita corrente)	attraverso il carico con regolatore spento.	
L 11.5P	CT LORI THRESHOLI	Imposta una soglia per l'attivazione di un	
	(Soglia del carico)	allarme in caso di superamento della corrente di carico.	
LK.SP	CT LEAK THRESHOL]	Imposta una soglia per l'attivazione di un	
	(Soglia dispersione)	allarme in caso di superamento della	
		corrente di dispersione.	
OC.SP	ET DVEREURRENT	Imposta una soglia per l'attivazione di un	
	THRESHOLI	misurata supera un limite massimo	
	(Superamento soglia)	impostato dal processo.	
C5.ID	CUSTOMER ID	Parametro d'identificazione non volatile	
	(ID cliente)		
REE.NO	JATASET TO LOAD	Seleziona il dataset della ricetta da	
5 7 9 9 5	(Ricetta da richiamare)		
STURE	JHIHSEI TO SRVE	Seleziona in quale dei 5 dataset ricette	
	(Ricetta da salvare)		

L'elenco HOME può essere personalizzato aggiungendo fino a 60 parametri. iTools è necessario per configurare i parametri promossi; vedere "Promozione dei parametri" a pagina 251.

Display programmatore Livello 2

Se nel regolatore è installato il programmatore, per impostazione predefinita quest'ultimo può essere modificato e azionato dall'HMI. Una guida passo-passo per l'impostazione di un programma è disponibile nella sezione "Impostazione di un programma dall'HMI" a pagina 286.

Elenco Programmatore

Premere il pulsante pagina 💷. Sul display viene visualizzato



Premere ripetutamente per leggere il programma attualmente in esecuzione. Il programma può essere eseguito, sospeso o resettato dall'elenco.

I parametri visualizzati sono (elenco non esaustivo in base al programma):

Codice mnemonico	Nome scorrevole	Descrizione
P.NUM	PROGRAM NUMBER	Modificabile, tuttavia non esegue un programma.
	(Numero programma)	
P.NAME PROGRAM NAME Di sola lettura. Parametro ag		Di sola lettura. Parametro aggiunto nelle versioni V3.01
	(Nome programma)	e successive del firmware.
P.CUR	EURRENT PROGRAM	Sola lettura.
	(Programma attuale)	
E.NRME	EURRENT PROG NRME	Di sola lettura. Parametro aggiunto nelle versioni V3.01
	(Nome programma attuale)	e successive del firmware.
P.MO IE	PROGRAM MOJE	Il programmatore può essere modificato su
	(Modo programma)	Esecuzione, Attesa, Reset.
P.SP	PROGRAM SETPOINT	Sola lettura.
	(Setpoint programma)	
P.TIML	PROGRAM TIME LEFT	Sola lettura.
	(Tempo rimanente programma)	
P.E.YE.L	PROGRAM EYELES LEFT	Sola lettura.
	(Cicli programma rimasti)	
5.NUM	CURRENT SEGMENT NUMBER	Sola lettura.
	(Numero segmento attuale)	
S.NRME	SEGMENT NAME	Di sola lettura. Parametro aggiunto nelle versioni V3.01
	(Nome segmento)	e successive del firmware.
S.TYPE	CURRENT SEGMENT TYPE	Sola lettura.
	(Tipo segmento attuale)	
S.TIM.L	SEGMENT TIME LEFT	Sola lettura.
	(Tempo segmento rimasto)	
TSP	TARGET SETPOIN	Sola lettura.
	(Setpoint target)	
R.RRTE	RAMP RATE	Sola lettura.
	(Velocità rampa)	
EVI.X EVENT X Evento off oppure on. Altri eventi		Evento off oppure on. Altri eventi sono visualizzati se
	(Evento x)	configurati.
P.RIVN PROGRAM RIVANCE Modificabile Sì/NO. Porta il program		Modificabile Sì/NO. Porta il programma al segmento
	(Avanzamento programma)	SUCCESSIVO.

Elenco Setup programma

Per impostazione predefinita, i programmi possono essere configurati nel livello 2.

Premere il pulsante pagina 💷. Sul display viene visualizzato



Premere ripetutamente per leggere il programma attualmente in esecuzione. I programmi possono essere modificati dall'elenco.

Codice	Nome scorrevole	Descrizione
mnemonico		
P.NUM	PROGRAM NUMBER	Modificabile, tuttavia non esegue un programma. Se il
	(Numero programma)	programma è in esecuzione, viene visualizzato WORk a indicare che il programma è in esecuzione.
P.NRME	PROGRAM NAME	Di sola lettura. Parametro aggiunto nelle versioni V3.01 e
	(Nome programma)	successive del firmware.
HB.STY	HOLIBREK STYLE	Modificabile: PROG (holdback applicato al programma intero).
	(Stile holdback)	SEGm (holdback applicato a ogni segmento).
Н₿ТҮР	HOLIBREK TYPE	Modificabile: OFF, LOW, HIGH, bANd. Per dettagli completi
	(Tipo holdback)	vedere "Holdback" a pagina 279.
RAMP.U	RAMP UNITS	Modificabile: P.SEC (al secondo), P.mIN (al minuto), P.HR
	(Unità rampa)	(all'ora).
DWEL.U	DWELL UNITS	Modificabile: SECS, mINS, HrS.
	(Unità stasi)	
Ρ.Ε.Υ.Ε	PROGRAM EYELES	Modificabile: Il numero di volte che si ripete un programma.
	(Cicli programma)	CONt (continuo) o da 1 a 9999.
		Valore predefinito: 1
P.ENI	PROGRAM ENI TYPE	Modificabile: Comportamento quando il programma termina in
_	(Tipo fine programma)	
S.NUM	EURRENT SEGMENT NUMBER	Modificabile:
	(Numero segmento attuale)	
S.NRME	SEGMENT NAME	Di sola lettura. Parametro aggiunto nelle versioni V3.01 e
	(Nome segmento)	successive del firmware.
S.TYP	SEGMENT TYPE	RAtE, tImE, dWEL, Step, CALL, ENd.
	(Tipo segmento)	
TSP	TARGET SETPOINT	Modificabile:
	(Setpoint target)	
R.RATE	RAMP RATE	Modificabile:
	(Velocità rampa)	
EV.0P	EVENT OUTPUT	Modificabile:
	(Uscita evento)	
IUR	DURATION	Modificabile: Viene visualizzato se il tipo di segmento è Dwell
	(Durata)	(Stasi) o Time (Tempo).
R.TIME	TIME TO TARGET	Modificabile: Viene visualizzato se il tipo di segmento è Time
	(Tempo al target)	(Tempo).
C.PROG	CALL PROGRAM	Modificabile: Viene visualizzato se il tipo di segmento è Call
	(Programma chiamata)	(Chiamata).
E.E.YE	CALL CYCLES	Modificabile: Viene visualizzato se il tipo di segmento è Call
	(Cicli chiamata)	(Chiamata).

Quanto sopra è un riepilogo (non esaustivo) dei parametri visualizzati; i parametri effettivi dipendono dal programma. Una descrizione completa dei significati dei parametri e di come configurare i programmi è riportata nelle seguenti sezioni:

- Configurazione "Elenco Programmatore (PROG)" a pagina 145.
- Capitolo Programmatore "Programmatore" a pagina 275.

Livello operatore 3

Nel Livello Operatore 3 (e nel Livello Configurazione) tutti i parametri sono organizzati in elenchi (o gruppi). Vengono mostrati solo i parametri relativi alle funzioni abilitate.

Ciascun elenco può contenere parametri del Livello Operatore e Livello Configurazione; i parametri vengono mostrati solo quando lo strumento si trova nella modalità appropriata. Un elenco deve contenere almeno un parametro visualizzabile per essere mostrato.

Durante la navigazione il display inferiore mostra il codice mnemonico del parametro o dell'intestazione dell'elenco. Dopo 6 secondi, viene visualizzata una stringa scorrevole con la descrizione del parametro o dell'elenco.

Accesso al livello 3

Funzionamen to	Azione	Display	Notes	
Selezionare il Livello 3.	 Premere e tenere premuto finché non viene visualizzato LEu d (Livello 3). Premere per confermare. 	LUL 3 6070	Viene visualizzato innanzitutto LEu I. Continuare a tenere premuto il pulsante per visualizzare LEu∃.	
Inserire la password.	 Premere oppure per inserire il valore corretto della cifra della password. Premere per accettare il valore e passare alla cifra successiva. Se viene inserita una password corretta, verrà momentaneamente visualizzato il messaggio PR55. Il regolatore funziona adesso al livello 3. 	O CODE LEU3 PRSS	Premere per passare alla cifra successiva. La password predefinita per il livello 3 è "DDDJ". Se, come caso speciale, è stato configurato un passcode "DDDD", non è necessario inserire un passcode e il regolatore accederà immediatamente al livello scelto. Se viene inserito un passcode errato, sul display viene visualizzata di nuovo la pagina HOME. Se viene inserito un passcode errato, sul display viene visualizzata di nuovo la pagina HOME. Se viene inserito un passcode errato, sul display viene visualizzata di nuovo la pagina HOME. Dopo tre tentativi errati di inserimento della password, il sistema si bloccherà per un tempo stabilito in "Password Lockout Time" (Tempo di blocco password) impostato in "Sottoelenco Sicurezza (SEC)" a pagina 212.	
Selezionare le intestazioni dell'elenco.	6. Premere ripetutamente	A I LIST	Viene visualizzato l'elenco Ingresso analogico. Premere + Per tornare all'intestazione precedente dell'elenco.	
Selezionare i parametri nell'elenco.	7. Premere ripetutamente	EC IN. TYP	Segnala il tipo di ingresso.	

Per tornare alla pagina HOME relativa alla modalità del regolatore, premere la combinazione di tasti "Home" (PAG+SCORR).

Dopo un periodo di timeout in cui non viene premuto alcun tasto, viene selezionato Display base. Per impostazione predefinita, il timeout è di 60 secondi; tuttavia è possibile impostare un valore compreso tra 0 e 60 secondi. Se viene impostato su 0, il timeout non ha luogo (vedere "Sottoelenco funzionalità display (HmI)" a pagina 210) e l'HMI rimane pertanto nel livello selezionato.

Parametri operatore livello 3

Gli elenchi del Livello Operatore 3 sono essenzialmente gli stessi del Livello Configurazione e sono riportati nel capitolo seguente.

Per tornare a un livello inferiore

Dal livello 3 è possibile selezionare il livello 1 o 2, procedendo come riportato di seguito:

- 1. Premere e tenere premuto D finché non viene visualizzato GDTD (Vai a).
- 2. Premere [▲] oppure [▲] per selezionare LEu I (o LEu2).
- 3. Premere Per accettare.

Sul display viene visualizzato brevemente PASS dopodiché viene visualizzato il display predefinito del livello selezionato.

Non è necessario inserire il passcode se si passa da un livello superiore a uno inferiore.

Nota: Se il regolatore è stato spento al Livello Operatore 2 o 3, quando viene acceso di nuovo, torna al Livello Operatore 1. Se è stato spento mentre operava nel Livello Configurazione, si avvia con un messaggio *P_EnF-*, *SPEGNIMENTO RIVENUTO IN MOJRLIT CONFIGURRZIONE*. Vedere la sezione "Avvii successivi" a pagina 79.

Schema di navigazione

Lo schema di navigazione mostra le serie di operazioni dei pulsanti del pannello frontale necessarie per accedere ai vari parametri.

Per facilità di accesso i parametri sono organizzati in elenchi. Ogni elenco ha un'intestazione e ogni intestazione viene selezionata premendo ripetutamente il

pulsante "Pagina" . Ogni intestazione ha un titolo, ad esempio la prima intestazione è Ingresso analogico (ELENCO AI).

Un elenco può contenere alcune istanze. Ad esempio, se vengono forniti due Ingressi analogici, l'elenco viene diviso in INST 1 e INST 2, selezionabili utilizzando i

pulsanti "Su" e Giù" 🔼 / 💟.

Analogamente, un elenco può contenere alcuni sottoelenchi, come avviene, ad esempio, per l'elenco LOOP. I sottoelenchi vengono selezionati accedendo al primo

sottoelenco, utilizzando il pulsante "Scorri" 🛄, quindi utilizzando i pulsanti "Su" e "Giù" per selezionare i sottoelenchi successivi.

Una volta selezionato l'elenco o sottoelenco di interesse, utilizzare il pulsante "Scorri" per scorrere tra i parametri. Utilizzare il pulsante Pagina per tornare indietro.

Lo schema di navigazione seguente mostra le pressioni dei pulsanti visualizzate graficamente.

Lo schema di navigazione include in genere tutti gli elenchi e tutti i parametri disponibili nel Livello Configurazione. Alcuni parametri possono non essere mostrati nel Livello 3. Inoltre sul regolatore vengono visualizzati solo gli elenchi e i parametri necessari per una particolare applicazione.

Blocchi Toolkit

I blocchi Toolkit sono funzionalità ordinabili costituite da alcuni blocchi funzione. Questi possono essere aggiunti successivamente tramite "Feature Security" (Sicurezza funzioni); vedere la sezione "Sottoelenco Sicurezza (SEC)" a pagina 212.

È possibile ordinare due tipi di blocchi Toolkit:

- Standard. Disponibile in tutte le versioni del firmware.
- Avanzato. Disponibile nelle versioni V3.01 e successive del firmware.

Sono disponibili un massimo di 200 cablaggi, indipendentemente da quale opzione di blocco Toolkit è stata acquistata. Uno strumento "standard" può essere aggiornato a una versione "avanzata" tramite l'acquisto di un codice funzione online.

Nella seguente tabella sono elencate le funzioni disponibili a seconda dell'opzione Toolkit ordinata:

Caratteristiche

	Blocco funzione	Nessun Toolkit	Standard	Avanzato
•	Operatori matematici	0	4	8
•	Operatori logici Lgc2	0	4	8
•	Operatori logici Lgc8	0	2	4
•	Timer	0	3	4
•	Contatore	0	4	12
•	Totalizzatore	0	1	2
•	Multiplexer analogici	0	1	2
•	Valori utente	0	1	1
•	Monitor ingresso	0	2	2
•	Blocco di commutazione	0	1	1
•	Linearizzazione di ingresso	0	2	2

I blocchi funzione sono descritti nel capitolo Configurazione.

Schema di navigazione





Livello Configurazione

La configurazione dello strumento tramite il pannello anteriore risulta particolarmente utile laddove sia necessario apportare modifiche relativamente contenute sul posto, possibilmente durante la messa in servizio. Per modifiche più significative o più dettagliate è consigliabile utilizzare il pacchetto di configurazione iTools di Eurotherm, descritto nel capitolo seguente.

Argomenti del capitolo

- Descrizione della configurazione del regolatore tramite l'HMI.
- Elenchi di tutti i parametri disponibili in ciascun blocco funzione.

Blocchi funzione

Un regolatore è composto da svariati blocchi funzione hardware e software. Ciascun blocco è dotato di ingressi e uscite cablati insieme tramite software ("soft wiring") in modo corrispondente all'applicazione per la quale il regolatore è destinato.

Nello schema seguente è riportato un esempio di blocchi funzione che compongono un regolatore tipico:



La temperatura (o valore di processo, Process Value, PV) viene misurata dal sensore e confrontata con un setpoint (SP) stabilito dall'utente.

Lo scopo del blocco di controllo è quello di ridurre la differenza tra SP e PV a zero fornendo un'uscita di compensazione all'impianto tramite i blocchi del driver di uscita.

I blocchi timer e allarmi possono essere sviluppati per operare su alcuni parametri all'interno del regolatore, mentre le comunicazioni digitali forniscono un'interfaccia per la raccolta, il monitoraggio e il controllo remoto dei dati.

Il modo in cui ciascun blocco funziona è definito dai propri parametri interni. Alcuni di tali parametri sono disponibili per l'utente e pertanto possono essere regolati per adattarsi alle caratteristiche del processo che deve essere controllato.

I parametri sono riportati negli elenchi del Livello Configurazione.

Il regolatore può essere configurato anche utilizzando iTools, come descritto in "Configurazione con iTools" a pagina 231. iTools è un software proprietario progettato per la configurazione degli strumenti Eurotherm e può essere scaricato dal sito Web www.eurotherm.com.

Parametri del Livello Configurazione

Nel Livello Configurazione tutti i parametri sono organizzati in elenchi (allo stesso modo del Livello Operatore 3). Vengono mostrati solo i parametri relativi alle funzioni abilitate.

Ciascun elenco può contenere parametri del Livello Operatore e Livello Configurazione; i parametri vengono mostrati solo quando lo strumento si trova nella modalità appropriata. Un elenco deve contenere almeno un parametro visualizzabile per essere mostrato.

Durante la navigazione il display centrale (display inferiore in EPC3016) mostra il codice mnemonico del parametro o dell'intestazione dell'elenco. Nella sezione inferiore del display viene visualizzata una stringa scorrevole con la descrizione del parametro o dell'elenco.

Selezione del Livello Configurazione

AVVERTENZA

PERICOLO IN CASO DI CONFIGURAZIONE ERRATA

Una configurazione errata può causare danni al processo e/o lesioni. La configurazione deve essere svolta esclusivamente da personale autorizzato e competente. È compito della persona che si occupa del regolatore garantire che la configurazione sia corretta.

Nel Livello Configurazione il regolatore non controlla il processo né fornisce alcuna indicazione di allarme. Non selezionare il Livello Configurazione mentre è in esecuzione un processo.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare decesso, lesioni gravi o danni all'attrezzatura.

Funzionamento Azione Display Notes Premere e tenere Selezionare il 1. Viene visualizzato innanzitutto LEu I. Continuare a tenere premuto Livello 3. premuto finché il pulsante per visualizzare LEu3. 6878 non viene visualizzato LEu 3 (Livello 3). Premere **A** per 2. selezionare CONF. Premere Premere 3. confermare. Inserire la La password predefinita per il Livello Premere 🛃 per 4. password. 8___ Configurazione è "0004". passare alla cifra Se, come caso speciale, è stato CODE successiva. configurato un codice di sicurezza "DDDD", non è pertanto necessario Premere inserire alcun codice e il regolatore 5. 100F accederà immediatamente al livello oppure 🔽 per scelto. ppqq selezionare il valore Se viene inserito un passcode errato, sul display viene visualizzata corretto della cifra EonF di nuovo la pagina HOME. della password. Dopo tre tentativi errati di LIST 6. Se viene inserita una inserimento della password, il password corretta, sistema si bloccherà per il tempo verrà stabilito in "Password Lockout Time" momentaneamente (Tempo di blocco password), visualizzato il impostato in "Sottoelenco Sicurezza messaggio PR55. II (SEC)" a pagina 212, e verrà regolatore funziona visualizzato il messaggio scorrevole "HMI CONFIG LEVEL LOCKED TOO ora nel Livello MANY INCORRECT PASSWORD Configurazione. **RTTEMPTS**" (Livello Configurazione HMI bloccato a causa di troppi tentativi errati di inserimento della password). Selezionare le Premere Viene visualizzato il primo elenco -7 H intestazioni Elenco Ingresso analogico. ripetutamente dell'elenco. LIST Premere + A per tornare all'intestazione precedente dell'elenco. Selezionare i 8. Premere Segnala il tipo di ingresso. ΕL parametri ripetutamente nell'elenco. IN. TYP

La procedura è simile a quella descritta in "Accesso al livello 3" a pagina 95.

Per tornare al livello 1

Dal Livello Configurazione non è possibile selezionare il Livello 2 o il Livello 3.

- 1. Premere e tenere premuto finché non viene visualizzato 6010 Lev1 (Vai a Livello 1).
- 2. Premere Per accettare.

Schema di navigazione per il Livello 3 e il Livello Configurazione

Lo schema di navigazione completo per il Livello 3 e per i Livelli Configurazione è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.

Premere per scorrere tra le intestazioni (il nome o il blocco funzione).

Premendo su una delle intestazioni, vengono attivate le seguenti operazioni, a seconda del blocco funzione di accesso:

- 1. Visualizzazione del primo parametro (vedere (Ricette).
- 2. Visualizzazione della selezione dell'istanza (vedere IO per le istanze denominate o Allarme per le istanze numerate).
- 3. Visualizzazione della selezione della sottoclasse (vedere Loop).

Quando al di sopra di 2 o 3, premendo su e giù sarà possibile visualizzare tutte le istanze/sottoclassi.

Esempi

Negli esempi seguenti viene mostrato come accedere ai vari blocchi funzione.

Esempio 1: nessuna istanza aggiuntiva e nessuna sottoclasse

L'elenco CT è un esempio di classe che non contiene istanze aggiuntive né sottoclassi. In altre parole è un semplice elenco di parametri sotto l'intestazione CT i quali consentono di impostare il trasformatore di corrente.

- 1. Premere finché non viene visualizzato l'elenco.
- 2. Quindi premere 🗖 per scorrere tra i parametri.
- Per modificare il valore di un parametro di lettura/scrittura (R/W) selezionato, premere oppure .

Esempio 2: istanze multiple e nessuna sottoclasse (denominata)

Lo schema di navigazione per questo tipo di blocco funzione è mostrato di seguito:



- 1. Premere per scorrere all'elenco , D.
- 2. Premere e per selezionare la prima istanza dei parametri , . Questa viene visualizzata come , . l e IN5T a indicare che è la prima istanza di parametri nella categoria.
- 4. Premere Per tornare indietro.
- 5. Per modificare il valore di un parametro di lettura/scrittura (R/W) selezionato,

premere **M** oppure **M**.

Esempio 3: istanze multiple e nessuna sottoclasse (numerata)

Anche l'elenco Allarme è un esempio di classe che contiene istanze multiple e nessuna sottoclasse. In questo caso le istanze sono numerate, ad es. da 1 a 6 "Elenco Allarmi (ALm)" a pagina 151. L'elenco dei parametri per ciascuna istanza non è necessariamente lo stesso.



Esempio 4: istanza singola e sottoclassi multiple

L'elenco Loop è un esempio di classe che contiene un'istanza singola e sottoclassi multiple. Una sottoclasse (o elenco) è un gruppo di parametri indicati da sottointestazioni significative. Ad esempio tutti i parametri associati al setpoint sono raggruppati insieme nell'elenco SP (visualizzato come 5.LIST). Ciascuna sottoclasse sarà diversa.

Lo schema di navigazione per questo tipo di blocco funzione è mostrato di seguito:



Esempio 5: istanze multiple e sottoclassi multiple

L'elenco Comunicazioni è un esempio di classe che contiene istanze multiple e sottoclassi multiple. Le istanze sono Fixed (Fisso) e Option (Opzione), mentre i sottoelenchi sono Main (Principale), Network (Rete) e Broadcast (Trasmissione).



Navigazione tra i parametri

- 1. Premere Per selezionare i parametri in un elenco.
- Premere oppure per modificare il valore del parametro (se non di sola lettura).

Alcuni parametri sono analogici, per cui il valore può essere modificato entro dei limiti.

Alcuni parametri sono elencati, il che significa che sono associati a livello mnemonico a quelli che possono essere selezionati da un elenco.

Nelle pagine seguenti sono elencati tutti i parametri disponibili nei rispettivi elenchi nel regolatore. I parametri vengono mostrati solo se la funzione è stata fornita e abilitata.

Note:

- 1. R/O = Sola lettura in tutti i livelli.
- 2. Conf R/W = Lettura/Scrittura nel solo Livello Configurazione.
- 3. L3 R/W = Lettura/Scrittura nel Livello 3 (e nel Livello Configurazione).
- 4. R/O = Sola lettura nel Livello 3 (e in tutti i livelli inferiori).

Valori elencati

Nella colonna Valore relativa alle opzioni elencate nelle tabelle seguenti viene mostrato il valore numerico associato. Questo è il valore che dovrebbe essere scritto nel caso si utilizzi un master di comunicazione di terze parti. Ad esempio:

- tC (0)
- mV (1)
- V (2)
- mA (3)
- RTD (4)
Elenco Ingresso analogico (A / A2)

Alla prima pressione di , dopo aver effettuato l'accesso al Livello 3 o al Livello Configurazione, viene visualizzato l'elenco "INGRESSO ANALOGICO". Dall'elenco è possibile configurare il tipo di ingresso e altre caratteristiche dell'Ingresso 1 (e dell'Ingresso 2, se presente).

- R I: l'istanza 1 dell'elenco Al contiene i parametri disponibili per IP1.
- R2: l'istanza 2 dell'elenco Al contiene i parametri disponibili per IP2. L'ingresso IP2 è una opzione ordinabile nei modelli EPC3008 ed EPC3004. Non è disponibile nel modello EPC3016.

L'accesso all'elenco dei parametri Ingresso analogico viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.





Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	орри	re 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
INST	ANALOGUE INPUT	1		Elenco Ingresso 1 (IP1).	Conf R/W
	(Ingressi analogici)	2		Elenco Ingresso 2 (IP2) per i soli modelli EPC3008 ed EPC3004	L3 R/O

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	орри	re 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
INTYP	INPUT TYPE	FC	0	Termocoppia.	Conf R/W
	(Tipo d'ingresso)			Predefinito: Termocoppia	L3 R/O.
		ᆔᆸ	1	Millivolt.	_
		Ш —	2	Volt.	-
		mH The second se	3	Milliampère.	-
		red T	4	Termometro a resistenza di platino (RTD).	-
		לי רב	5	Sonda zirconia ad alta impedenza (disponibile solo sull'ingresso secondario).	
LIN	LINEARISATION	٦	0	Termocoppia di tipo J.	Conf R/W
	11172	ዙ	1	Termocoppia di tipo K.	L3 R/O.
		,	-	Predefinito: Tipo K	solo se il tipo di
		L	2	Termocoppia di tipo L.	ingresso è RTD.
			3	Termocoppia di tipo R.	-
		Ь	4	Termocoppia di tipo B.	-
		n	5	Termocoppia di tipo N.	-
		E r	6	Termocoppia di tipo T.	-
		<u>כרו ו</u>	1	Termocoppia di tipo S.	0
		L3E. I	8	Linearizzazione personalizzata 1. Per scaricare le tabelle di linearizzazione speciali, vedere "Caricamento di una tabella di linearizzazione personalizzata" a pagina 260.	Cont R/W L3 R/O.
		C5E.2	9	Linearizzazione personalizzata 2. Nei regolatori della serie EPC3000 è possibile scaricare due tabelle.	tutti i tipi di ingressi.
		100	10	Termometro a resistenza di tipo PT100.	Mostrato se
		1000	11	Termometro a resistenza di tipo PT1000.	mV, V o mA.
		LIΠ	12	Lineare.	Mostrato per
		59r	13	Radice quadrata.	ingressi in mV, V o mA.
UNIT5	UNITS (Unità)			Per un elenco delle unità utilizzate, vedere la sezione "Unità" a pagina 112.	Conf R/W L3 R/W
JEC.P	RESOLUTION	ոոոո	0	Numero di punti decimali mostrato sul display.	Conf R/W
	(Risoluzione)	лллл л	1	Range da uno a quattro punti decimali.	L3 R/O
			2	Valore predefinito: nnnn.n	
		л лллл	4		
RNG.HI	RANGE HIGH			Limite superiore del range. Utilizzato per limitare i range dei tipi di	Conf R/W
	(Superiore scala)			ingresso termocoppia e RTD e per scalare gli ingressi mV, V e mA. Al2 include anche le sonde zirconia.	L3 R/O
				Valore predefinito tc 500; mV 40; V 10; mA 20; RTD 500; Zirconia 2000	
RNG.LO	RANGE LOW			Limite inferiore del range. Utilizzato per limitare i range dei tipi di	1
	(Inferiore scala)			ingresso termocoppia e RTD e per scalare gli ingressi mV, V e mA. Al2 include anche le sonde zirconia.	
				Valore predefinito tc 0; mV 0; V 0; mA 4; RTD 0; Zirconia 0	
MV.HI	INPUT HIGH LIMIT	m∐: da	1	Limite alto per ingressi in mV, mA o V.	Conf R/W
	(Limite superiore ingresso)	-800.0 a 800.0.		Valore predefinito: mV 40; V 10; mA 20	Non mostrato per ingressi per
MV.LO	INPUT LOW LIMIT	∐: Da 10.00 -		Limite inferiore per ingressi in mV, mA o V.	termocoppia o
	(Limite inferiore	-10.00 a 10.00		Valore predefinito: mV 0; V 0; mA 4	RID.
	ingresso)	m用 ∺da -800.00 a 800.00.			

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	oppu	re 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
SHUNT	SHUNT VALUE	dA 1.00 a		Valore della resistenza di derivazione per ingressi in mA.	Conf R/W
(Valore Shunt)	(Valore di derivazione.)	1000.00		Predefinito: 2,49 Ω.	
PV_DF5	PV OFFSET	0.0		Viene fornito un offset semplice per regolare la variabile di processo di una quantità fissa lungo il relativo intervallo. Ciò può essere utilizzato per compensare una termocoppia nota e altre tolleranze che possono essere presenti in un'installazione multistrumentale, in modo tale che tutti gli strumenti leggano lo stesso valore. Vedere anche "Calibrazione tramite calibratore a blocco secco o equivalente" a pagina 398 per una descrizione del metodo di regolazione della calibrazione a due punti. Può essere utilizzato per applicare una correzione lineare alla lettura della temperatura.	Conf R/W L3 R/W
				Predefinito: 0.0	
FILT.T	FILTER TIME EDNSTRNT (Filtro tempo)	dH U abU		Alcune installazioni industriali possono causare rumore elettrico durante la misurazione di processo. Ciò può essere dovuto, ad esempio, ai collegamenti EMC o meccanici. Viene installato un filtro per ridurre la frequenza del rumore elettrico osservato dallo strumento. L'effetto del rumore elettrico può essere ridotto aumentando la costante Filtro tempo; tuttavia è necessario raggiungere un compromesso poiché questa influisce sulla risposta del loop chiuso del sistema.	Conf R/W L3 R/W
				Più alto è il valore, più lentamente la temperatura misurata risponderà alle fluttuazioni.	
Ε.J.ΤΥΡ	CUE TYPE	Rue D	0	Una termocoppia misura la differenza di temperatura tra un giunto di misura (giunto caldo) e un giunto di riferimento (giunto freddo). La modalità Automatica utilizza la misura della temperatura effettuata dallo strumento in cui la termocoppia è collegata ai terminali posteriori. Predefinito: Auto-	Conf R/W L3 R/O Mostrato solo per ingressi di termocoppia.
		0	1	Il giunto di riferimento viene mantenuto a una temperatura fissa nota di 0 gradi, normalmente utilizzando un metodo basato sul punto di fusione del ghiaccio.	
		50	2	Il giunto di riferimento viene mantenuto a una temperatura fissa nota di 50 gradi, normalmente con un metodo basato su camera calda ("hot box").	
		₀FF	3	CJC è disattivato. Ciò può essere utilizzato, ad esempio, laddove la misura di una termocoppia viene effettuata da un trasmettitore esterno che non effettua la linearizzazione della curva della termocoppia.	
51).TYP	SENSOR BREAK TYPE	DFF	0	Il regolatore monitora in modo continuo l'impedenza di un trasduttore o di un sensore collegato all'uscita. Off significa che non è stata rilevata alcuna rottura del sensore.	Conf R/W L3 R/O
	sensore)	LO	1	La rottura di un sensore viene rilevata se l'impedenza ai terminali è superiore a una soglia inferiore (tipicamente tra 3 e 5 KOhms). Predefinito: basso	
		HI	2	La rottura di un sensore viene rilevata se l'impedenza ai terminali è superiore a una soglia superiore (tipicamente tra 12 e 20 kOhm).	
511.OUT	SENSOR	DFF	0	Nessuna rottura del sensore rilevata.	R/O
	ВREЯК DUTPUT (TIPO ROTTURA rottura output)	0n	1	Rottura del sensore rilevata. Se la rottura di un sensore necessita l'attivazione di un allarme "soft", il parametro dell'uscita relativa alla rottura del sensore può essere cablato a un allarme Alto digitale (vedere la sezione "Esempio 1: Cablaggio di un allarme" a pagina 242).	
EJE.IN	CUE TEMPERATURE (Temperatura CJC)			La temperatura CJC costituisce una misura della temperatura sui terminali dello strumento. È importante solo per gli ingressi di termocoppia ed è fornita come ausilio diagnostico.	R/O

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	орри	re 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
PV	PV			Il valore di processo è il valore visualizzato sullo strumento,	Conf R/O
				normalmente la temperatura misurata quando lo strumento sta controllando un loop di temperatura.	L3 R/O
PV.ST	PV STRTUS			Lo stato della PV viene monitorato continuamente.	Conf R/O
	(Stato PV)			Per un elenco dei valori elencati, vedere la sezione "Stato" a pagina 113.	L3 R/O
MV.IN	MERSUREI VALUE			Costituisce il valore misurato in unità di mV oppure ohm, a	Conf R/O
	(Valore misurato)			seconda del tipo di ingresso. Il valore misurato sui terminali posteriori può essere utile come ausilio diagnostico per stabilire se la termocoppia o il sensore di ingresso lineare è cablata/o correttamente.	L3 R/O

Unità

L'elenco riportato di seguito si applica a tutti i blocchi funzione che contengono unità.

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere selezionare	per	Premere			
UNITS	UNITS	NonE	0	Non vengono visualizzate unità.	Conf R/W
	(Unità)	AFwb	1	Unità di temperatura $^\circ\!\!\!\mathbb{C},^\circ\!\!\mathbb{F}$ e ? sono impostati nella sezione Info dell'elenco Strumento; vedere "Elenco Strumento (INSt)" a pagina 208.	L3 R/W
		Ц	2	Volt.	
		ш	3	Millivolt.	
		R	4	Ampère.	
		mЯ	5	Milliampère.	
		PH	6	pH.	
		mmHG	7	Millimetro di mercurio.	
		P5,	8	Libbre per pollice quadrato.	
		ЬЯг	9	Bar.	
		мЬЯг	10	Millibar.	
		РГН	11	Umidità relativa percentuale.	
		PErc	12	Percentuale.	
		ՠՠան	13	Millimetro idrometro.	
		ւ սողը	14	Pollici idrometro.	
		і ∩шш	15	Non utilizzato.	
		OhmS	16	Resistenza (ohm).	
		PSI G	17	Libbre per pollice quadrato manometriche.	
		P.02	18	Percentuale di O _{2.}	
		PPm	19	Parti per milione.	
		P.C.02	20	Percentuale di CO _{2.}	
		P.EP	21	Percentuale di carbonio.	1
		P.SEc	22	Percentuale per secondo.	<u> </u>

Stato

L'elenco riportato di seguito si applica a tutti i blocchi funzione che contengono un'elencazione dello stato globale.

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per	Premere		oppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
selezionare					
		Good	0	La variabile di processo funziona correttamente.	Conf R/W
		(Ok)			L3 R/W
		OFF	1	Il canale è configurato per essere spento.	
		טריים	2	Quando il segnale di ingresso supera il limite di ingresso superiore per più del 5%, il PV lampeggia indicando che è superiore al range.	
				Se il valore è troppo alto per il numero di cifre sul display, lampeggia "HHHH" (per informazioni sul display in relazione alla dimensione dello strumento, vedere la sezione "Scalatura automatica del punto decimale" a pagina 81).	
		Ահսը	3	Quando il segnale di ingresso supera il limite di ingresso inferiore per più del 5%, il PV lampeggia indicando che inferiore al range.	
				Se il valore è troppo alto per il numero di cifre sul display, lampeggia "LLLL" (per informazioni sul display in relazione alla dimensione dello strumento, vedere la sezione "Scalatura automatica del punto decimale" a pagina 81).	
		Нш.5	4	Stato dell'hardware di ingresso sconosciuto.	
		ΓηΔ	5	Lo stato di ingresso è impostato su Ranging al punto di una modifica della configurazione dell'ingresso analogico. Rimane tale fino a quando un'uscita da una configurazione induce il riavvio dello strumento.	
		OFLw	6	Superamento di una variabile di processo, dovuto probabilmente al tentativo di un calcolo di dividere un numero per un numero relativamente piccolo.	
		ЬЯА	7	Il PV non sta leggendo in modo corretto e ciò potrebbe essere dovuto a un sensore aperto.	
		Ншс	8	Le capacità dell'hardware sono state superate al punto di configurazione, ad esempio una configurazione impostata su 40 V quando l'hardware di ingresso ha una capacità massima di 10 V.	
		NdAF	9	Campioni in ingresso insufficienti per eseguire un calcolo.	1

Elenco I/O (, ם)

È possibile installare nel regolatore i seguenti moduli:

- Nessuna.
- Modulo I/O logico.
- Relè form A.
- Triac.
- Uscita cc isolata.

L'indicatore dell'uscita 1 è gestito da IO(1) quando questo viene configurato come un'uscita.

L'indicatore dell'uscita 2 è gestito da IO(2) quando questo viene configurato come un'uscita.

L'indicatore dell'uscita 3 è gestito da OP(3).

L'indicatore dell'uscita 4 è gestito da IO(4) quando questo viene configurato come un'uscita.

L'accesso all'elenco dei parametri Ingresso/Uscita viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Nella tabella seguente sono riportati tutti i parametri di ingresso/uscita disponibili, sebbene quelli effettivamente visualizzati dipendano dalla configurazione di ciascuna I/O.

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	oppu	re 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
IDENT	IO HARIWARE II	NESSuno	0	Visualizza il tipo di hardware IO installato. Le scelte sono:	Conf R/O
	(ID IO	LJO	1	Ingresso/uscita logico/a.	L3 R/O
	HARDWARE)	ΓELΨ	2	Relè.	-
		55r	3	Triac.	-
		dc.DP	4	Uscita cc.	-
		L, P	5	Ingresso logico.	
түре	TYPE OF IO	0n0F	10	Uscita On/Off.	Conf R/W
	(Tipo di IO)	£Po	11	Uscita Time Proportioning.	L3 R/O
		5u	15	Sollevamento posizione valvola.	1
		E,	16	Abbassamento posizione valvola.	1
				II posizionamento ALTO/BASSO della valvola funziona attraverso coppie di uscite, ovvero: ALTO BASSO IO.1 : IO.2 IO.2 : OP3 OP3 : IO.4	-
		dı	5	Ingresso di chiusura contatto.	
		mR.DP	0	Uscita mA.	
		U.DP	1	Uscita di tensione.	
Pl/	PROCESS			Per un tipo di ingresso: variabile di processo misurata.	Conf R/W
	VARIABLE (Variabile di processo)			Per un tipo di uscita: valore dell'uscita richiesto.	L3 R/W
VAL.HI	DEMAND HIGH			Valore percentuale di richiesta PID che fornisce l'uscita massima; "OUT.H" consente la suddivisione delle uscite ("output splitting"). Predefinito: 100.0	Conf R/W L3 R/W Mostrato solo
VRLLO	JEMANJ LON			Valore percentuale di richiesta PID che fornisce l'uscita minima; "OUT.L" consente la suddivisione delle uscite ("output splitting"). Predefinito: 0.0	per l'uscita cc o Time proportioning.
OUT.HI	ООТРОТ НІБН			Massima alimentazione media di uscita che può essere erogata da tale uscita; consente la suddivisione delle uscite ("output splitting").	
				Predefinito: 100% per TPO; 20 per mA; 10 per V, ovvero il valore più alto possibile per il tipo selezionato.	
OUT.LO	OUTPUT LOW			Alimentazione media minima che può essere erogata dall'uscita; consente la suddivisione delle uscite ("output splitting").	
				Predefinito: 0	
Ουτ	ΟυΤΡυτ			Per i tipi di uscita digitali:	Conf R/O
				Un valore 0 indica che l'uscita è bassa (relè diseccitato). Un valore di 1 indica che l'uscita è alta (relè eccitato).	L3 R/O
				Per i tipi di uscita cc:	
				Costituisce il valore fisico di uscita dopo che il PV è stato mappato sul range di uscita tramite i parametri del range di richiesta.	

Codice	Nome	Valore		Descrizione	Access
mnemonico	parametro				
Premere	per selezionare	Premere	oppur	e 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
M.D.T	MIN ON TIME (Minimum on time)	Я⊌£о - 150.00	0	Tempo minimo di impulso in secondi. Tale valore stabilisce la durata minima tra due eventi di commutazione. Sebbene sia denominato come "MinOnTime" (Tempo minimo di accensione), si applica in ugual modo sia agli impulsi di accensione che a quelli di spegnimento. La scheda tecnica del contattore descrive generalmente in modo specifico il tempo minimo di impulso che consente di assicurare un'eccitazione e una diseccitazione corrette del contattore. Può essere il valore più basso da considerare utilizzandolo come MinOnTime. Auto(0) imposta automaticamente il tempo minimo di accensione per l'hardware di uscita come segue: Relè = 1 s (proporzionale) o 0,1 s (aumento/diminuzione VP) Logico = 0,05 s (proporzionale) o 0,1 s (aumento/diminuzione VP) In alternativa è possibile impostare un valore manualmente ma occorre notare che tale valore verrà ritagliato se al di sotto del valore minimo ammissibile per l'hardware su cui è montato (relè o logico; vedere le impostazioni riportate sopra). Per uscite con aumento/diminuzione del VP, valori più piccoli di MinOnTime possono effettivamente produrre una minore attività dell'attuatore. Questo perché maggiore è il MinOnTime, maggiore sarà il movimento della valvola e inferiore pertanto la risoluzione	Conf R/W L3 R/W
				dell'uscita. Ciò può portare a un aumento dell'instabilità. Generalmente dovrebbero essere utilizzati valori inferiori a 0,5 s.	
		. .		Predefinito: Auto-	
EYEL.T	EYELE TIME (Tempo di ciclo)	Ruto- - 600	0	Tale valore imposta l'uscita di tempo proporzionale (TPO) e il tempo di ciclo in secondi. Esso è definito come il periodo di tempo tra le ripetizioni dell'uscita. Quando tale parametro è Auto (0), ovvero l'impostazione predefinita, l'algoritmo TPO viene eseguito nella cosiddetta modalità a ondulazione costante (Constant Ripple Mode). In questo regime il tempo di ciclo viene regolato in modo automatico e continuo, a seconda della richiesta di uscita, per conservare la quantità di ondulazione (ripple) nel processo a un'ampiezza approssimativamente costante. Il vantaggio di ciò è che gli azionamenti vengono in media ridotti, cosa che può aumentare il ciclo di vita di contattori e relè. Come suggerito, una richiesta del 50% produce il tempo di ciclo più breve pari a 4*MinOnTime e il tempo di ciclo viene esteso ulteriormente, mentre la richiesta si allontana dal 50%. Dovrebbe quindi essere scelto un MinOnTime che fornisca un tempo di ciclo minimo appropriato. In alternativa è possibile impostare direttamente un valore del tempo di ciclo. Quando viene impostato un valore, l'algoritmo viene eseguito nella cosiddetta modalità di tempo di ciclo costante. In questo regime il tempo di ciclo viene regolato in modo automatico e continuo, a seconda della richiesta è tale che il tempo di ciclo non possa essere raggiunto senza violare il parametro MinOnTime. In questo caso il tempo di ciclo effettivo viene esteso il minimo sufficiente per contribuire a garantire il raggiungimento del MinOnTime e della richiesta. Vari fattori possono influenzare l'impostazione appropriata di un tempo di ciclo e spesso si verifica un compromesso. Un tempo di ciclo più lungo, ad esempio, può estendere il ciclo di vita dei contattori ma ridurre il ciclo di vita degli elementi riscaldanti. Un tempo di ciclo più lungo può inoltre aumentare la quantità di ondulazione (ripple) nella variabile di processo.	Conf R/W L3 R/W

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	oppur	l re 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
SENSE	SENSE OF IO (Senso IO)	∩0 Г m	0	Uscita normale. Questa è l'impostazione normale per il controllo. L'uscita è disattivata quando la richiesta PID è disattivata. Per il controllo ciò vale quando PV>SP. Un ingresso digitale è attivo quando è = 1. Predefinito: Normale	Conf R/W
		ו חנו	1	Uscita invertita Questa è l'impostazione normale per gli allarmi. L'uscita è disattivata quando l'allarme è attivo. L'uscita è attiva quando l'allarme è attivo. Un ingresso digitale è attivo quando è = 0.	
INER	INERTIR (Inerzia)	A 0.0 A 30.0		Tempo in secondi richiesto dal motore della valvola per arrestarsi dopo la rimozione dell'alimentazione. Da 0 a 30 secondi. Applicabile solo alle uscite di posizione della valvola. Predefinito: 0.0	L3 R/W
BKL SH	₿AEKLASH	4A 0.0 A 30.0		Tempo in secondi per accettare eventuale gioco nel collegamento degli attuatori delle valvole. Da 0 a 30 secondi. Applicabile solo alle uscite di posizione della valvola. Predefinito: 0.0	L3 R/W
5TBY	STRNIBY RETION (Azione standby)			Stabilisce l'azione dell'uscita di posizionamento delle valvole (riposo, sollevamento, abbassamento) quando lo strumento si trova in modalità stand-by.	Conf R/W
		1 252	0	La valvola rimane sulla posizione attuale. Predefinito: Reset	
		50	1	La valvola si apre. Si applica a io1.	
		G i	2	La valvola si chiude. Si applica a io2.	
				Il posizionamento ALTO/BASSO della valvola funziona attraverso coppie di uscite, ovvero: ALTO BASSO IO.1 : IO.2 IO.2 : OP3 OP3 : IO.4	
FLBKV	FALL BAEK VALUE (Valore fallback)	0.0		Valore di fallback in uscita quando lo stato è "BAD" (NON CORRETTO) L'impostazione predefinita è OUT.L.	Conf R/W

Suddivisione delle uscite

La suddivisione delle uscite ("output splitting") è il processo per il quale un singolo loop di controllo regola più uscite. Affinché ciò sia possibile, il singolo segnale di uscita del loop è diviso tra due canali di uscita.

La suddivisione delle uscite non viene effettuata come parte del loop di controllo bensì come parte dei blocchi di uscita.



Funzionalità

- Il loop di controllo non è influenzato dall'uso della suddivisione delle uscite, ma fornirà ancora la propria uscita nella forma di un valore compreso tra 0 e 100%.
- Ogni blocco di uscita può essere personalizzato in termini di punti on/off e di uscita di percentuale di potenza.
- L'uscita dal loop è "cablata" agli ingressi di due blocchi di uscita.
- Ogni blocco di uscita dispone di un parametro "ValHigh" e di uno "ValLow". Tali valori rappresentano la percentuale di richiesta di PID e forniscono, rispettivamente, la massima e la minima alimentazione in uscita.
- Ogni blocco di uscita dispone di un parametro "OutHigh" e di uno "OutLow". I valori di tali parametri determinano i limiti di percentuale della potenza di uscita.
- Il rapporto tra alimentazione in uscita e valore in ingresso può essere osservato nel grafico riportato di seguito:



Algoritmi Tempo di ciclo e Minimum On Time

L'algoritmo "CycleTime" e l'algoritmo "MinOnTime" sono reciprocamente esclusivi e supportano i sistemi di controllo esistenti. Entrambi gli algoritmi si applicano solo alle uscite "time proportioning" e non vengono mostrati per il controllo OnOff.

Un tempo di ciclo fisso consente all'uscita di attivarsi e disattivarsi entro il periodo di tempo stabilito dal parametro. Per un tempo di ciclo di 20 secondi, ad esempio, il 25% della richiesta energetica può attivare l'uscita per 5 secondi e disattivarla per 15 secondi, il 50% della richiesta energetica può attivare l'uscita e disattivarla per 10 secondi, mentre per il 75% della richiesta energetica l'uscita rimane attiva per 15 secondi e disattivata per 5 secondi.

Un tempo di ciclo fisso può essere preferibile durante la regolazione di dispositivi meccanici come i compressori frigoriferi.

ATTENZIONE

PROTEZIONE DAL CORTOCIRCUITO

Gli attuatori sensibili a un impulso di commutazione o a tempi di ciclo devono essere dotati di un dispositivo di protezione. I compressori frigoriferi, ad esempio, devono essere dotati di un timer di blocco come protezione aggiuntiva in caso di commutazione troppo rapida.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare lesioni o danni all'attrezzatura.

L'algoritmo "MinOnTime" viene descritto nella tabella / **D** nella sezione precedente.

Se il dispositivo di controllo è un relè o un contattore, il parametro MinOnTime dovrebbe essere impostato su un valore maggiore di 10 secondi (ad esempio) in modo da allungare la vita del relè. A titolo illustrativo, con un'impostazione di 10 secondi il relè commuterà (approssimativamente) come mostrato nella tabella riportata di seguito:

Richiesta energetica	Tempo relè ON	Tempo relè OFF
10%	10	100
25%	13	39
50%	20	20
75%	39	13
90%	100	10

Si noti che l'impostazione del tempo di ciclo stabilisce il tempo di ciclo nominale. In determinate condizioni l'attuale tempo di ciclo può essere esteso o ridotto, normalmente agli estremi del range operativo, soggetto a MinOnTime. Utilizzando, ad esempio, le impostazioni riportate sopra, se la richiesta energetica è pari all'1% e MinOnTime è impostato su 10 secondi, il tempo di spegnimento dovrà essere esteso approssimativamente a 1000 secondi. Analogamente, se la richiesta è vicina al 100%, il time di accensione deve aumentare di conseguenza.

In un'applicazione per il controllo della temperatura l'algoritmo Minimum On Time viene spesso preferito per il controllo dei dispositivi di commutazione che impiegano uscite triac, logiche o relè. Viene applicato anche alle uscite di posizione delle valvole.

Nota: Occorre considerare il numero di operazioni che il relè prevede di sopportare durante il suo ciclo di vita. Vedere la sezione "Resistenza elettrica relè" a pagina 422.

Elenco DI/O (O.dJ [])

Per il modello EPC3008 o EPC3004 tale elenco appare solo se viene montato un modulo di opzione dotato di capacità di ingresso/uscita digitale. Il modello EPC3016 non supporta questo elenco.

Questi punti I/O digitali possono essere utilizzati solo come ingresso logico o uscite On/Off (ovvero, non uscite di controllo).

L'accesso all'elenco dei parametri Ingresso/Uscita digitale viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Torna all'intestazione precedente

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access	
Premere Premere per selezionare		Premere	remere 🗖 oppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)			
IDENT	HW IDENT			Hardware installato:	Conf R/O	
(Ent)	(Ident HW)	ЕЛЕF	2	E.NET: Comunicazione Ethernet + PV secondario + modulo a 4 DIO opzionale.		
		AI 48	1	AI.D8: PV secondario + modulo a 8 DIO opzionale.		
		ΠοΠΕ	0	Nessuna scheda di opzione.		
ТҮРЕ	TYPE OF IO	d	0	Ingresso logico.	Conf R/W	
	(Tipo di IO)	0n0F	1	Uscita On/Off.		
PV	PROCESS	OFF	0	Se il tipo di IO è un ingresso, viene visualizzato lo stato dell'ingresso	R/O	
	v/RRIABLE (Variabile di processo)	0n	1	digitale. Se il tipo è un'uscita, viene visualizzato lo stato della richiesta dell'uscita.		
SENSE	SENSE OF	NOrm	0	Uscita normale.	Conf R/W	
	IO			Questa è l'impostazione normale per il controllo.		
	(Senso IO)			L'uscita è disattivata quando la richiesta PID è disattivata. Per il controllo ciò vale quando PV>SP.		
				Un ingresso digitale è attivo quando è = 1.		
				Predefinito: Norm		
		י חט	1	Uscita invertita.		
				Questa è l'impostazione normale per gli allarmi.		
				L'uscita è disattivata quando l'allarme è attivo.		
				L'uscita è attiva quando l'allarme è attivo.		
				Un ingresso digitale è attivo quando è = 0.		
Ουτ	Ουτρυτ	OFF	0	Un valore pari a 0 indica che l'uscita è bassa (relè diseccitato).	Conf R/O	
		On	1	Un valore pari a 1 indica che l'uscita è alta (relè eccitato).	L3 R/O	

Elenco CT (EE)

Questa opzione consente di misurare, tramite un trasformatore di corrente esterno, la corrente che fluisce attraverso il carico elettrico quando l'uscita termica è "on" (corrente di carico) e "off" (corrente di dispersione).

Se la corrente di carico è inferiore al limite di soglia oppure la corrente di dispersione è superiore al limite di soglia, si attiva un allarme. L'isteresi per uscire da una di queste condizioni è configurabile dall'utente tra 0...5% del range CT; l'impostazione predefinita è 2%.

L'accesso all'elenco dei parametri Trasformatore di corrente viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Codice	Nome	Valore		Descrizione	Access
mnemonico	parametro				
Premere	per selezionare	Premere 🔼 op	pure	per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
et.en	EURRENT	Πο	0	Modulo CT disabilitato Se impostato su NO, non verranno visualizzati	Conf R/W
	TRANSFORMER			ulteriori parametri.	L3 R/O
	(TRASFORMAT			Predefinito: No	
	ORE DI	YES	1	Modulo CT abilitato.	
	CORRENTE)	(Sì)			
E T.SRE	ET SOURCE	ПОПЕ	0	Nessuno	
	(ORIGINE DEL			Predefinito: Nessuno	
	CT)	ı o. l	1	Ingresso/Uscita 1.	
		, o.2	2	Ingresso/Uscita 2.	
		oP.3	3	Uscita relè.	1
		, o.4	4	Ingresso/Uscita 4.	1
ET.RNG	ET RRNGE	100.0		Imposta la portata del CT da 0 alla portata completa del CT (1000).	Conf R/W
	(PORTATA CT)			Predefinito: 100.0	

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere 🔼 op	opure	per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
CT.L.RT	ET ALARM	ПОПЕ	0	Nessun blocco.	Conf R/W
	LATEN TYPE			Predefinito: Nessuno	
	(TIPOLOGIA DI	Anfo	1	Bloccato con reset automatico.	-
	MANTENIMEN	mAn	2	Bloccato con reset manuale.	-
	DELL'ALLARM E)				
L 11.5P	LORD	DFF	0	Soglia di allarme della corrente di carico a circuito aperto - allarme	Conf R/W
	THRESHOLD	- valore intero		basso.	
	(Soglia del carico)	della portata del CT (100)		Predefinito: Off	
LK.SP	LEAK	DFF	0	Corrente di dispersione nella soglia di allarme dello stato Off -	Conf R/W
	THRESHOLI	- valore intero		allarme alto.	
	(Soglia dispersione)	della portata del CT (100)		Predefinito: Off	
OC.SP	OVER	DFF	0	Soglia di allarme di sovracorrente - allarme alto.	Conf R/W
	THRESHOLI	- valore intero		Predefinito: Off	
	(Superamento soglia)	della portata del CT (100)			
LD.I	LORI CURRENT			Corrente di carico misurata.	L3 R/O
	(Corrente carico)				
LK.I	LEAK EURRENT			Corrente di dispersione in ingresso CT.	L3 R/O
	(Perdita corrente)				
L D.ALM	LORI CURRENT	Πο	0		L3 R/O
	ALARM	YES	1	Lo stato di allarme della corrente di carico basso è impostato su alto	
	(Stato allarme	(Sì)		quando la corrente di carico rilevata è inferiore alla soglia L 1.5P. Ciò	
	carico)			esempio, un elemento riscaldante difettoso).	
IKBIM		Πο	0		13 R/O
2101211		YES	1	L'allarma della corrente di dispersione è impostate su alte guande la	
	(Stato allarme	(Sì)	1	corrente misurata supera la soglia durante gli stati Off dei regolatori.	
	dispersione)	(01)			
OC.ALM	OVER ALARM	По	0		L3 R/O
	(Stato allarme	YES	1	L'allarme di sovracorrente è impostato su "true" (vero) se la corrente	-
	sovracorrente)	(Sì)		misurata supera la soglia di sovracorrente	
Gli allarmi CT sezione "Esen	dovrebbero essere npio 1: Cablaggio d	e cablati tramite sc di un allarme" a pa	ftware gina 24	("soft wiring") all'uscita di un blocco di allarme, come descritto in gener 42.	ale nella
ст.яск	CT ALARM	Πο	0		L3 R/O
	REKNOWLE IGE	YES	1	Riconosce tutti gli allarmi CT.	-
	(Riconosciment o allarme CT)	(Sì)			
ET.HYS	ET ALARM	2		Consente di prevenire condizioni di allarme attivo/non attivo dovute a	Conf R/W
	HYSTERESIS			rumore elettrico. Le condizioni di allarme che vanno da attivo a non	
	(Isteresi allarme			percentuale del range CT (05%).	
	ct)			Predefinito: 2%	

Elenco Loop (LOOP)

Per ulteriori spiegazioni sul funzionamento del loop e ulteriori descrizioni dei parametri, vedere la sezione "Controllo" a pagina 308.

L'elenco contiene otto sottoelenchi: Principale (mAl Π), Configurazione (EF \Box), Setpoint (5P), Feedforward (FF), Autotune (AEun), PID (PI d), Uscita (\Box P) e Diagnostica (dI AG).

L'accesso all'elenco dei parametri Loop viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Sottoelenco Principale dell'elenco Loop

Il sottoelenco Principale definisce come si comporta il loop di controllo nelle diverse

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	opp	oure per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
R-M	RUTO-MANUAL	Auto-	0	Seleziona il controllo automatico (loop chiuso).	L3 R/O
	SELEET (Seleziona	mAn	1	Seleziona il funzionamento manuale (alimentazione in uscita regolata dall'utente).	
	auto-manuale)			Predefinito: Manuale	
R-L	REMOTE-LOCAL	Loc	1	Setpoint locale.	L3 R/O
	SELEET (seleziona remoto-locale)			In modalità Automatica il loop utilizza uno dei propri setpoint locali (SP1/SP2) modificabili tramite il pannello anteriore o le porte di comunicazione.	
		- Em	0	Satraint romata. Salaziona la corgonte romata del satraint	-
		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0	Questa modalità viene comunemente utilizzata, ad esempio, in una	
				Sebbene tale parametro venga utilizzato per selezionare il setpoint remoto, non sarà necessariamente attivo. L'ingresso RSP_En deve essere "true" (vero) e l'RSP deve trovarsi nello stato "Good" (Corretto) perché divenga attivo. Se una delle condizioni non viene soddisfatta, il loop andrà in fallback in modo da utilizzare il setpoint locale.	
MODE	LOOP MOJE			Indica la modalità operativa attualmente attiva.	R/O
(Mo	(Modo loop)			Il loop presenta alcune modalità operative selezionabili dall'applicazione. L'applicazione può richiedere più modalità alla volta; pertanto la modalità attiva è determinata in base a un modello di priorità secondo cui la modalità con la priorità massima vince. Di seguito sono riportate le modalità elencante in ordine di priorità.	
		Holld	0	Attesa. Priorità 0: L'uscita di lavoro del regolatore viene mantenuta al valore corrente.	
	-	Frach	1	Traccia. Priorità 1: l'uscita del regolatore segue il parametro Track Output (Traccia uscita). Questo può essere un valore costante o essere derivato da una sorgente esterna (ad esempio un ingresso analogico).	
		F.mAn	2	Manuale forzato.	-
				Priorità 2: questa modalità si comporta allo stesso modo della modalità Manuale ma indica che la modalità Automatica non può essere attualmente selezionata.	
				Tale modalità viene selezionata se lo stato del PV non è corretto (ad esempio per la rottura di un sensore) e, in modo opzionale, se è stato attivato un allarme di processo. Al passaggio dalla modalità Manuale forzato alla modalità Automatica, l'uscita si porta sul valore di fallback (a meno non sia stata selezionata l'azione Attesa). Il passaggio alla modalità Manuale forzato da qualsiasi altra modalità sarà sempre senza interruzioni.	
				Questo viene utilizzato in svariate condizioni, descritte in dettaglio nella sezione "Modalità operative" a pagina 324.	
		⋒ঀ৾৾৾	3	Manuale. Priorità 3: in modalità Manuale il regolatore passa l'autorità sull'uscita all'operatore. L'uscita è modificabile tramite l'HMI o le porte di comunicazione.	
		Fnue	4	Tune. Priorità 4: questa modalità indica che l'autotuner è in esecuzione e ha autorità sull'uscita.	
		Ruto	5	Modalità automatica. Priorità 5 (più bassa): in modalità Automatica l'algoritmo di controllo automatico ha autorità sull'uscita.	

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	🔼 opp	pure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
SP.SRC	SETPOINT			Indica la sorgente del setpoint attualmente attiva.	L3 R/O
	SOUREE (Sorgente del	FLoc	0	Setpoint locale forzato. Il setpoint è tornato alla sorgente locale poiché non è stato effettuato un accesso corretto al setpoint remoto.	
	setpoint)	ΓEm	1	Il setpoint è derivato da una sorgente remota.]
		Loc	2	Il setpoint è derivato localmente.	
PV	PRDEE55 VARIABLE (Variabile di			Variabile di processo; viene generalmente cablata a un ingresso analogico.	R/W
10100	processo)			Percela o visualizza l'attuale estesiat terret. Il estesiat terret contituises il	
יב.יטי	IHREEI SETPOINT (Setpoint target)			valore antecedente alla limitazione di velocità.	L3 R/O
W.5P	WORKING SETPOINT			Visualizza l'attuale setpoint di lavoro. Tale setpoint può essere derivato da varie origini dipendenti dall'applicazione, ad esempio dal blocco funzione del programmatore o una sorgente remota del setpoint.	R/O
H.DUT	WORK ING OUTPUT (Uscita di Iavoro)			La richiesta di uscita corrente in %.	R/O
HOL]	OUTPUT HOLI	DFF	0	Quando è selezionata come attiva, l'uscita del regolatore mantiene il	L3 R/W
(Attesa)	(Attesa uscita)	On	1	valore attuale.	
TRAEK	OUTPUT TRREK	OFF	0	Utilizzato per selezionare la modalità Traccia. In questa modalità l'uscita	R/O
(Traccia)	(Traccia uscita)	0n	1	del regolatore segue il valore di Traccia uscita. Questo può essere un valore costante o essere derivato da una sorgente esterna (ad esempio un ingresso analogico). Traccia ha priorità 1 e pertanto ignora tutte le altre modalità tranne ATTESA.	
F.MAN	FORCEI	OFF	0	Se attivata, questa modalità si comporta allo stesso modo della modalità	R/O
	MANUAL	0n	1	attualmente selezionata.	
	(Manuale forzato)			Se durante il passaggio a questa modalità da quella automatica l'ingresso viene convalidato, l'uscita torna sul valore di fallback.	
				Questa uscita può essere cablata agli allarmi o agli ingressi digitali e utilizzata durante condizioni anormali di processo.	
				Questa modalità ha priorità 2 e quindi supera tutte le modalità ad eccezione di Attesa e Traccia.	
				Quando viene selezionata una qualsiasi delle modalità sopra descritte, essa verrà indicata dal parametro MOID precedentemente riportato.	
I.HOL D	INTEGRAL	Πο	0		L3 R/W
	HOL I	YES	1	Se attivato, la componente integrale del calcolo PID verrà "congelata".	-
	(Hold integrale)	(Sì)			
INT.BAL	INTEGRAL	Πο	0	Questa funzione inclusa nel regolatore, sebbene non accessibile tramite	Disponibile solo
	BALANEE (Bilanciamento integrale)	YES (Sì)	1	L'ingresso "edge triggered" crescente può essere utilizzato per forzare un bilanciamento integrale. Questo ricalcola il termine integrale nel regolatore in modo tale da mantenere l'uscita precedente, bilanciando l'eventuale cambiamento degli altri termini.	
				Può essere utilizzato per ridurre al minimo le interruzioni nell'uscita quando, ad esempio, è noto che si verificherà una variazione di fase artificiale nel PV, ad esempio in caso di variazione di un fattore di compensazione nel calcolo di una sonda di ossigeno. Il bilanciamento integrale consente di prevenire eventuali avvii proporzionali o derivativi, consentendo invece all'uscita di essere regolata senza problemi sotto l'azione di un integrale.	

modalità.

Sottoelenco Configurazione

Il sottoelenco Configurazione definisce il tipo di controllo e come certi parametri si comportano in particolari condizioni. Una volta che l'applicazione è stata configurata, è improbabile che tali parametri richiedano una modifica.

Codice	Nome	Valore		Descrizione	Access
mnemonico	parametro				
Premere	per selezionare	Premere		oppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
HEAT.T	EH 1 EONTROL TYPE	Рі І	2	Controllo a tre termini, proporzionale, integrale, derivativo e completo del PID. Predefinito: PID	Conf R/W L3 R/O
	(Tipo controllo can 1)	UPu	3	Posizione valvola retro-azionata (non è necessario alcun potenziometro di feedback).	
		OFF	0	Canale del loop di controllo non operativo.	
		0n0F	1	Controllo On/Off.	
COOL.T	CH2 CONTROL	Рі д	2	Controllo a tre termini, proporzionale, integrale, derivativo e completo del PID.	Conf R/W
	TYPE (Tipo controllo	UPu	3	Posizione valvola retro-azionata (non è necessario alcun potenziometro di feedback).	L3 R/O
	can 2)	DFF	0	Canale del loop di controllo non operativo. Predefinito: Off	
		0n0F	1	Controllo On/Off.	
RETN	CONTROL BETTON	ГЕИ	0	Azione inversa. L'uscita diminuisce all'aumento del PV. Questa è l'impostazione normale per i processi di riscaldamento. Non applicabile al controllo On/Off.	Conf R/W L3 R/O
	(Azione di			Predefinito: Reverse	
	controllo)	dır	1	Azione diretta. L'uscita aumenta all'aumento del PV.	
1.TYP	DERIVATIVE	PU	0	Solo modifiche nel PV provocano un'uscita derivativa.	Conf R/W
	TYPE (Tipo derivativo)			Di norma utilizzato per sistemi di processo che utilizzano il controllo della valvola poiché riduce l'usura degli elementi meccanici della valvola. Non applicabile al controllo On/Off.	L3 R/O
	donitatio			Predefinito: PV	
		Err	1	Modifiche di PV o SP provocano un'uscita derivativa.	
				Il termine derivativo risponde alla velocità di cambiamento della differenza tra PV e setpoint. Non applicabile al controllo On/Off.	
P B.UNT	PROPORTIONAL	EnG	0	La banda proporzionale è definita in unità tecniche (PV), ad esempio °C.	Conf R/W
	BAND UNITS			Predefinito: Eng	L3 R/O
	proporzionale)	PErc	1	La banda proporzionale è indicata in percentuale dell'intervallo del loop (RangeHigh meno RangeLow).	
REEV.M	RECOVERY MODE			Questo parametro configura la strategia di ripristino del loop. La strategia è eseguita nelle seguenti circostanze:	Conf R/W L3 R/W
	(Modo recovery)			 All'avvio dello strumento, dopo un power cycling o un'interruzione dell'alimentazione. 	
				• All'uscita dalle condizioni di configurazione o stand-by dello strumento.	
				 All'uscita dalla modalità Manuale forzata (F.MAN) con attivazione di una modalità di priorità inferiore (ad esempio quando il PV viene ripristinato da uno stato non corretto o quando una condizione di allarme viene risolta). 	
		ULEI mA	0	Ultima modalità con ultima uscita.	
				Il loop assume l'ultima modalità con l'ultimo valore dell'uscita.	
				Predefinito: Ultima	
		mAn	1	Modalità manuale con uscita fallback.	
				Il loop assume la modalità Manuale con il valore dell'uscita di fallback, a meno che non esca dalla modalità Manuale forzata (F.MAN), nel qual caso l'uscita di corrente viene mantenuta.	

Codice	Nome	Valore		Descrizione	Access
mnemonico	parametro				
Premere	per selezionare	Premere		oppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
BAD.TX	PV BRI TRANSFER TYPE			Se il PV diviene "Bad" (Non corretto), ad esempio a causa della rottura di un sensore, tale parametro configura il tipo di trasferimento alla modalità Manuale forzata (F_Man).	Conf R/W L3 R/W
(Tij tra ba	(Tipo transizione pv bad)			Da notare che ciò si verifica in caso di transizione da F_Man ad Auto. La transizione da qualsiasi altra modalità avverrà sempre senza interruzioni e la transizione dovuta all'attivazione dell'ingresso F_Man torna sempre al valore di fallback.	
		FALL	0	All'uscita viene applicato il parametro FallbackValue (Valore fallback). Predefinito: Fall	
		Holld	1	Viene applicata l'ultima uscita buona, ovvero un valore di uscita circa 1 secondo precedente alla transizione.	
MRN.TX	MANUAL			Tipo di trasferimento automatico/manuale.	Conf R/W
TRAI TYPE (Tipo trans man	TRRNSFER TYPE (Tipo transizione	Erfic	0	Il parametro Uscita manuale registra il parametro Uscita di lavoro quando la modalità non è manuale. Ciò contribuisce ad assicurare un trasferimento senza scosse quando la modalità diventa manuale. Predefinito: Trac	L3 R/W
	manuale)	SEEP	1	Il parametro Uscita manuale viene impostato sul parametro Valore step manuale quando la modalità non è manuale.	
		LASE	2	L'uscita manuale rimane sull'ultimo valore utilizzato.	
RMLVL RUTOMRI RCCESS	AUTOMAN ACCESS LEVEL			Utilizzato per configurare il livello di accesso al quale il parametro AutoMan (Seleziona auto-manuale) può essere modificato dall'HMI. Viene spesso utilizzato per evitare l'uso non autorizzato della modalità Manuale.	Conf R/W L3 R/W
	accesso automan)	LEu I	0	Selezione automatica/manuale è disponibile nel livello 1. Predefinito: Liv1	
		LEu2	1	Selezione automatica/manuale è disponibile nel livello 2.	
		LEu3	2	Selezione automatica/manuale è disponibile nel livello 3.	
SPLVL	SETPOINT ACCESS LEVEL			Configura il livello di accesso al quale il setpoint può essere modificato dall'HMI. Viene spesso utilizzato per evitare la modifica non autorizzata dei setpoint.	Conf R/W L3 R/W
	(Livello accesso sp)	L1 U 1	0	Il setpoint target è disponibile nel livello 1. Predefinito: Liv1	
		LEu2	1	Il setpoint target è disponibile nel livello 2.	
		LEu3	2	Il setpoint target è disponibile nel livello 3.	
MLVL	MRNOPREES (ManOPacces)			Questo parametro configura il livello di accesso al quale l'uscita manuale può essere modificata dalla pagina HOME.	Conf R/W L3 R/W
	. ,	Liul	0	L'uscita manuale può essere modificata nel livello 1.	
				Predefinito: Liv1	
		LEu2	1	L'uscita manuale può essere modificata nel livello 2.	
		LEuJ	2	L'uscita manuale può essere modificata nel livello 3.	

Sottoelenco Setpoint

Il sottoelenco Setpoint definisce i parametri di setpoint quali limiti, velocità di cambiamento, regolazioni e strategie di registrazione.

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
	ner selezionare	Premere		I	
				Limite superiore del range. Selezionabile tra il limite superiore del tipe	Conf RW/
מאסיעיע	(Limite sup)			di ingresso selezionato fino al parametro del limite "Limite inf". Predefinito: 1372.0	L3 RO
RNG.LO	RRNGE LOW (Limite inf)			Limite inferiore del range. Selezionabile tra il limite inferiore del tipo di ingresso selezionato fino al parametro del limite "Limite sup".	Conf RW L3 RO
SPHI	SETPOINT HIGH LIMIT (Limite alto setpoint)			Impostazione massima consentita del setpoint. Il range è tra il limite "Range High" e "Range Low". Predefinito: 1372.0	Conf RW L3 RW
SPLO	SETPOINT LOW LIMIT (Limite inf setpoint)			Impostazione minima consentita del setpoint. Il range è tra il limite "Range High" e "Range Low".	Conf RW L3 RW
SP.SEL	SETPOINT SELEET (Selezione	SP 1 SP2	0	Selezione del setpoint 1. Predefinito: SP1 Selezione del setpoint 2.	Conf RW L3 RW
	setpoint)				
5P 1	SETPOINT 1			Valore corrente del setpoint 1. Range tra i limiti di setpoint basso e alto.	Conf RW L3 RW
5P2	SETPOINT 2			Valore corrente del setpoint 2. Range tra i limiti di setpoint basso e alto.	Conf RW L3 RW
P5P.5	PSP SELECT	OFF	0	Setpoint programma non selezionato.	Non disponibile
	(Selezione PSP)	On	1	Setpoint programma selezionato.	sull'HMI.
PSP	PR05RAM SETPOINT (Setpoint programmatore)			Valore corrente del setpoint del programmatore.	Non disponibile sull'HMI.
RSP.T	REMOTE			Questo parametro configura la topologia del setpoint remoto.	
	SETPOINT TYPE (Tipo setpoint remoto)	SELP	0	Il setpoint remoto (RSP) viene utilizzato come setpoint per l'algoritmo di controllo. Se necessario, è possibile applicare un trim locale. Predefinito: Setp	
		Erim	1	Il setpoint locale (SP1/SP2) viene utilizzato come setpoint per l'algoritmo di controllo. Il setpoint remoto (RSP) agisce come un trim remoto su tale setpoint locale.	
RSP.HI	RSP HIGH LIMIT			Configura il limite di intervallo superiore per il setpoint remoto.	Conf RW
	(Limite sup rsp)			Predefinito: 1572.0	L3 RW
RSP.LO	RSP LOW LIMIT			Configura il limite di intervallo inferiore per il setpoint remoto.	
	(Limite inf rsp)			Predefinito: -1572.0	
R5P.EN	REMDTE SETPDINT ENRBLE (Abilita setpoint remoto)	0n	1	Questo ingresso viene utilizzato per abilitare il setpoint remoto (RSP). Il setpoint remoto non può divenire attivo a meno che non venga attivata questa uscita. Ciò viene utilizzato tipicamente in una disposizione a cascata e consente al master di segnalare allo slave che sta fornendo un'uscita	Conf RW L3 RW
				regolatore del master dovrebbe essere cablato qui.	
		DFF	0	Disattiva il setpoint remoto.	•

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	S opp	bure v per modificare i valori (se lettura/scrittura, R/W).	
RSP	REMDTE SETPDINT (Setpoint remoto)			Il setpoint remoto (RSP) viene generalmente utilizzato in una disposizione di controllo a cascata o in un processo multizona in cui un regolatore master sta trasmettendo un setpoint allo slave. Affinché il setpoint remoto divenga attivo, lo stato dell'RSP deve essere "good" (corretto), l'ingresso RSP_En deve essere "true" (vero) e il parametro RemLocal deve essere impostato su Remoto. L'RSP può essere utilizzato come setpoint stesso (con un trim locale se necessario) o come regolatore remoto su un setpoint locale.	Conf RW L3 RW
TRMHI	SETPOINT TRIM HIGH (Limite sup trim setpoint)			Limite superiore del trim del setpoint locale. Il limite inferiore del range è stabilito dal parametro TRMLD.	Conf RW L3 RW
TRMLD	SETPOINT TRIM LOW (Limite inf trim setpoint)			Limite inferiore del trim del setpoint locale. Il limite superiore del range è stabilito dal parametro TRMHI.	
TRIM	SETPOINT TRIM (Trim setpoint)			Per regolare il valore con cui viene attivato il setpoint tra TRMHI e TRMLD.	Conf RW L3 RW
RT.LINT	SETPOINT RATE LIMIT UNITS (Unità di misura)	Р.5Ес Рліп Р.5г	0 1 2	Configura il limite di velocità del setpoint in unità per secondo, unità per minuto o unità per ora. Predefinito: P.Sec	Conf RW L3 RW
SP.UP	SETPOINT RATE UP (Velocità salita setpoint)	DFF da 0.1 all'intervall o completo	0	Limita la velocità alla quale il setpoint può aumentare quando viene utilizzata la velocità di rampa del setpoint. OFF significa che non viene applicato alcun limite di velocità. Predefinito: Off	Conf R/W L3 R/W
SP.IIWN	SETPOINT RATE JOWN (Velocità discesa setpoint)	DFF da 0.1 all'intervall o completo	0	Limita la velocità alla quale il setpoint può diminuire quando viene utilizzata la velocità di rampa del setpoint. OFF significa che non viene applicato alcun limite di velocità. Predefinito: Off	Conf R/W L3 R/W
				I tre parametri successivi vengono mostrati solo se è impostato uno dei parametri dei limiti di velocità del setpoint sopra riportati.	
RT.JIS	SETPOINT RATE LIMIT DISABLE (DISABILITA I LIMITI DI VELOCITA' SETPOINT)	По ЧЕ5 (Sì)	0	Abilita i limiti di velocità setpoint. Disabilita il limite di velocità del setpoint.	Conf R/W L3 R/W
RT.INE	RATE LIMIT IDNE (Limite velocità ok)	П <u>о</u> ЧЕ5 (Sì)	0 1	Indica che il setpoint di lavoro ha raggiunto il setpoint target. Se il setpoint viene successivamente modificato, esso salirà alla velocità impostata fino a raggiungere il nuovo valore.	R/O
RT.SVO	RATE LIMIT SERVO TO PV (Limite velocità servo su PV)			Quando il setpoint è limitato e il "servo su PV" è abilitato, la modifica dell'SP target provocherà lo spostamento dell'SP su servo di lavoro (fase) al PV attuale prima dell'aumento al nuovo target. Questa funzionalità si applica solo a SP1 e SP2 e non ai setpoint programma o remoto.	Conf R/W L3 R/W
		OFF De	0	Disabilitato.	
TRK.PV	SP TRREKS PV	OFF	0	Nessuna traccia del setpoint in modalità Manuale.	Conf R/W
	IN MANUAL (SP segue PV in manuale)	On	1	Quando il regolatore opera in modalità manuale, l'SP al momento selezionato (SP1 o SP2) registra il PV. Quando il regolatore riprende il controllo automatico, non ci saranno variazioni di fase nell'SP di lavoro. La registrazione manuale non si applica al setpoint remoto o al setpoint del programmatore.	L3 R/W

Codice	Nome	Valore		Descrizione	Access
mnemonico	parametro				
Premere	per selezionare	Premere	N opp	per modificare i valori (se lettura/scrittura, R/W).	
TR,PRG	SP TRREK5 PROGRAM (SP track programma)	OFF On	0	Nessuna traccia del setpoint del programmatore. SP1/SP2 traccia il setpoint del programmatore mentre il programma è in esecuzione, in modo tale che non vi sarà alcuna variazione di fase nell'SP di lavoro al termine del programma e quando il programmatore viene resettato. Ciò viene definito talvolta come "traccia del programma".	Conf R/W L3 R/W
TRR5P SP TRREKS R5P IN REMOTE (SP track RSP in remoto)	0n	1	Quando il setpoint remoto viene selezionati, SP1/SP2 traccia il setpoint remoto in modo tale che non vi sarà alcuna variazione di fase nell'SP di lavoro durante la transizione alla sorgente locale del setpoint. Il setpoint selezionato torna al proprio valore impostato alla velocità configurata dai parametri 5P.UP e 5P.IJ.	Conf R/W L3 R/W	
		OFF	0	Disabilitato.	
SP.JAL	SP EHRNGE INTEGRAL BALANEE (Bilanciamento integrale a cambio SP)			Quando abilitato, l'algoritmo di controllo esegue un bilanciamento integrale ogni volta che il setpoint target viene modificato. Si applica solo quando è in uso il setpoint locale. L'effetto di questa opzione è la soppressione degli avvii proporzionale e derivativo ogni volta che il setpoint cambia, cosicché l'uscita si sposta senza problemi sul nuovo valore sotto l'azione dell'integrale. Tale opzione è simile all'azione sul solo PV, e non sull'errore, dei termini proporzionale e derivativo.	Conf R/W L3 R/W
		OFF	0	Disabilitato.	-
		On	1	Abilitato; per sopprimere un avvio proporzionale e derivativo.	-
BackCalcPV	JREK-ERLEULRTE J Pl' (PV calcolato a ritroso)			Questa uscita è il PV calcolato a ritroso. Consiste nel valore di PV meno il trim del setpoint. Questo è generalmente cablato all'ingresso PV di un programmatore di setpoint. Il cablaggio di questo ingresso piuttosto che lo stesso PV contribuisce ad assicurare che la funzione Holdback possa tenere conto dell'applicazione di un'eventuale regolazione del setpoint e consente inoltre ai programmi di setpoint di avviarsi senza problemi con il setpoint di lavoro uguale al PV, se configurato.	Non disponibile sull'HMI.
BackCalcSP	JREK-ERLEULATE J 5P (SP calcolato a ritroso)			Questa uscita è l'SP calcolato a ritroso. Consiste nel valore del setpoint di lavoro meno il trim del setpoint. Viene generalmente cablato all'ingresso servo di un programmatore di setpoint, cosicché esso può avviare senza problemi né interruzioni il setpoint di lavoro, se configurato.	Non disponibile sull'HMI.

Limiti di setpoint

Nella figura seguente è riportata una panoramica grafica dei limiti del setpoint.



Il parametro Span (Intervallo) viene considerato come il valore dato da RangeHigh – RangeLow.

Nota: Mentre è possibile impostare i limiti RSP al di fuori dei limiti del range, il valore RSP sarà ancora ancorato ai limiti del range.

Sottoelenco Feedforward

Il feedforward è descritto in "Feedforward" a pagina 317. Questo elenco definisce la strategia da adottare per una particolare applicazione.

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	🔼 op	opure 💟 per modificare i valori (se lettura/scrittura, R/W).	
F.TYPE	FEEDFORWARD	OFF	0	Nessun segnale di Feed Forward.	Conf R/W
	TYPE (Tipo	SP	1	Il setpoint di lavoro viene utilizzato come ingresso al compensatore di feedforward.	
	leedlorward)	РU	2	Il PV viene utilizzato come ingresso del compensatore di feedforward. Questo è talvolta utilizzato come alternativa al controllo "Delta-T".	
		ΓEm	3	La Variabile di disturbo (DV) remota viene utilizzata come ingresso del compensatore di feedforward. Questa è normalmente una variabile di processo secondaria che può essere utilizzata per i disturbi "head-off" nel PV prima che essi abbiano l'opportunità di verificarsi.	
F.DP	FEE JF ORWAR J CONTRI BUT ION (Contributo feedforward)	0.0		Uscita compensatore di feedforward in percentuale.	R/O
I seguenti para	ametri sono dispo	nibili se il j	barame	tro F.Type non è impostato su OFF.	L
F.GRIN	COMPENSATOR GAIN (Guadagno compensatore)	1.000		Definisce il guadagno del valore di feedforward; il valore di feedforward viene moltiplicato per il guadagno. Predefinito: 1.0	L3 R/W
F.BIRS	COMPENSATOR DFF5ET (Offset compensatore)	0.0		Bias/offset del compensatore di feedforward. Questo valore viene aggiunto all'ingresso di feedforward. Si noti che il bias viene applicato dopo il guadagno.	L3 R/W
FLERI	LERD TIME CONSTRNT	٥		La costante del tempo di esecuzione del compensatore di feedforward in secondi può essere utilizzata per "velocizzare" l'azione di feedforward. Impostare su 0 per disabilitare la componente di esecuzione. In generale	L3 R/W
	(Costante tempo esecuzione)			la componente di esecuzione non dovrebbe essere utilizzata da sola senza alcun ritardo.	
	,			Le costanti di tempo di esecuzione e di ritardo consentono una compensazione dinamica del segnale di feedforward. I valori sono normalmente determinati caratterizzando l'effetto dell'ingresso sul processo (ad esempio con un bump test).	
				Nel caso di una Variabile di disturbo i valori vengono scelti in modo tale che il disturbo e la correzione "arrivino" alla variabile di processo nello stesso istante, riducendo così al minimo l'eventuale perturbazione.	
				Come regola generale, il tempo di trasporto dovrebbe essere impostato uguale al ritardo tra l'uscita del regolatore e il PV, mentre il tempo di ritardo dovrebbe essere impostato uguale al ritardo tra la DV e il PV.	
F.L.R.G	LAG TIME CONSTANT	٥		Il tempo di ritardo del compensatore di feedforward può essere utilizzato per rallentare l'azione di feedforward.	L3 R/W
	(Costante			Impostare su 0 per disabilitare la componente di ritardo.	
	tempo ritardo)			Le costanti di tempo di esecuzione e di ritardo consentono una compensazione dinamica del segnale di feedforward. I valori sono normalmente determinati caratterizzando l'effetto dell'ingresso sul processo (ad esempio con un bump test).	
				Nel caso di una Variabile di disturbo i valori vengono scelti in modo tale che il disturbo e la correzione "arrivino" alla variabile di processo nello stesso istante, riducendo così al minimo l'eventuale perturbazione.	
				Come regola generale, il tempo di trasporto dovrebbe essere impostato uguale al ritardo tra l'uscita del regolatore e il PV, mentre il tempo di ritardo dovrebbe essere impostato uguale al ritardo tra la DV e il PV.	

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	🔼 op	ppure 🔽 per modificare i valori (se lettura/scrittura, R/W).	
F.HI	FEE JF DRWAR J HIGH LIMIT (Limite sup feedforward)	+/-200.0 %		Valore massimo consentito dell'uscita di feedforward. Tale limite viene applicato all'uscita di feedforward prima che venga aggiunto all'uscita PID. Predefinito: 200,0%	L3 R/W
FLO	FEE JF DRWAR J LOW LIMIT (Limite inf feedforward)	+/-200.0 %		Valore minimo consentito dell'uscita di feedforward. Tale limite viene applicato all'uscita di feedforward prima che venga aggiunto all'uscita PID. Predefinito: -200%	L3 R/W
F.HOL I	HDL] FEE JF DRWAR] (Sospensione feedforward)	No YES (Sì)	1	Se "true" (vero), l'uscita feedforward mantiene il valore attuale. Può essere utilizzato per sospendere temporaneamente l'azione di feedforward.	L3 R/W
FBTRM	PI]) TRIM LIMIT (LIMITE TRIM PID)	☐ Range da 0.0 a 400.0		Il parametro LIMITE TRIM PID limita l'effetto dell'uscita PID. L'implementazione di Feedforward consente al componente Feedforward di apportare il contributo dominante all'uscita di controllo. Il contributo PID può essere utilizzato come regolazione ("trim") sul valore Feedforward. Questa disposizione è talvolta nota come "Feedforward con trim di feedback". Questo parametro definisce limiti simmetrici (espressi come percentuale dell'uscita) sull'uscita PID per limitare la grandezza del contributo PID. Se è necessario che il contributo PID possa dominare, impostare un valore ampio per il parametro (400.0). Predefinito: 400.0	L3 R/W
Se F.type è im	postato su Remo	to, è dispo	nibile a	nche il parametro seguente:	
Dr.	DISTURDANCE VARIADLE (VARIABILE DISTURBO)	0.0		Il parametro VARIABILE DISTURBO remoto è generalmente una variabile di processo misurata secondariamente. Questa è normalmente una variabile di processo secondaria che può essere utilizzata per i disturbi "head-off" nel PV prima che essi abbiano l'opportunità di verificarsi.	L3 R/W

Sottoelenco Autotune

Questo parametro viene utilizzato per l'autotune del loop PID in base alle caratteristiche del processo. Vedere anche "Autotune" a pagina 332.

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	Δ.	ppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
TUNE	RUTOTUNE	OFF	0	L'autotune non è abilitato oppure viene interrotto.	L3 R/W
		0n	1	Abilita l'autotune.	
T.HI	RUTOTUNE MR×IMUM OUTPUT	Da -100 a +100%		Per impostare un limite massimo sull'uscita durante il tuning. Predefinito: 100	L3 R/W
	(USCITA MAX AUTOTUNE)				
T.LO	RUTOTUNE MINIMUM OUTPUT	Da -100 a +100%		Per impostare un limite minimo sull'uscita durante il tuning. Predefinito: -100	L3 R/W
	(USCITA MIN AUTOTUNE)				
Т.СН2	EHZ TUNE TYPE (TIPO TUNE			Configura la modalità da utilizzare per determinare il rapporto tra la banda proporzionale del canale 1 e quella del canale 2.	
	CAN2)	SEd	0	Standard. Esegue il tuning della banda proporzionale del canale 2 con l'algoritmo autotune relativo standard del canale 2. Predefinito: Std	
		ALF	1	Tune relativo alternativo del canale 2.	-
				Utilizza un algoritmo autotune basato su modello che ha dimostrato di ottenere risultati migliori con impianti di livello più alto e con minori perdite. In particolare è ideale con processi a temperature fortemente ritardate.	
		OFF	2	Non viene eseguito alcun tentativo per determinare il guadagno relativo.	
				Questa opzione può essere utilizzata per evitare che l'autotune provi a determinare la banda proporzionale del canale 2. Al contrario, manterrà il rapporto esistente tra le bande proporzionali del canale 1 e del canale 2.	
				In generale, questa opzione non è consigliata a meno che non vi sia un motivo noto per selezionarla (ad es. il guadagno relativo è già noto e il tuning restituisce un valore errato).	
T.ALGO	TUNE ALGORITHM (ALGORITMO AUTOTUNE)			Questo parametro indica quale algoritmo autotune è disponibile per la configurazione attuale del controllo. L'algoritmo autotune appropriato è determinato automaticamente.	R/O
				Vedere anche "Autotune" a pagina 332 per ulteriori informazioni sull'autotune.	
		nonE	0	Non è disponibile l'autotune per la configurazione attuale del controllo.	
		PId	1	L'autotune standard basato su un metodo di relè modificato. Richiede il completamento di due cicli (escluso il tuning relativo del canale 2).	
				Viene utilizzato per configurazioni con solo PID e nei casi in cui non è configurato alcun limite della velocità di uscita.	
		Fouri	2	Questo algoritmo utilizza lo stesso metodo di relè modificato ma con un'analisi più complessa basata sugli studi di Joseph Fourier. Richiede il completamento di tre cicli (escluso il tuning relativo del canale 2). Viene utilizzato per configurazioni con canali misti o VP e nei casi in	
				cui è configurato un limite della velocità di uscita.	

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	•	ppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
T.STR	RUTOTUNE STRTUS			Questo parametro indica lo stato attuale dell'autotune.	R/0
	(Stato autotuner)	OFF	0	Non disponibile.	
		Гብላ	1	Pronto per l'esecuzione di un autotune.	
		Eri G	2	Attivato.	
				Un autotune è stato attivato ma una modalità con priorità superiore ne impedisce l'avvio. Il tuning verrà avviato non appena la modalità con priorità superiore non è più attiva.	
		Гип	3	In esecuzione.	
		EBEEn	4		
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4	L'autotune è stato completato correttamente con l'aggiornamento dei parametri del tuneset.	
		Abor	5	Interrotto. L'autotune è stato interrotto.	
		EOut	6	Timeout. Se qualsiasi fase della sequenza di autotune supera una durata di due ore, la sequenza andrà in timeout e verrà interrotta. Potrebbe essere dovuto a un loop aperto o che non risponde alle richieste del regolatore. Alcuni sistemi con ritardo particolarmente elevato possono generare un timeout se la velocità di raffreddamento è molto lenta. Il parametro Stage Time (Somma durate fasi di autotune) conteggia il tempo in ogni fase	
		<u>ΠΕΙ</u>	7	Superamente	
		0, 20	,	Si è verificato un superamento del buffer durante la raccolta dei dati di processo. Contattare il fornitore per assistenza.	
STRGE	STRGE OF			Fase della sequenza di autotune corrente.	R/O
	RUTOTUNE	I dLE	0	Inattivo. L'autotune non è in corso.	
	(Fase autotune)	וחםת	1	Monitoraggio. È in corso il monitoraggio del processo. Questa fase dura un minuto. Il setpoint può essere modificato durante questa fase.	
		Init	2	Iniziale. È in corso di definizione un'oscillazione iniziale.	
		H,	3	Massimo. Uscita massima applicata.	
		Lo	4	Minimo. Uscita minima applicata.	
		L5C	5	R2G. È in corso il test del guadagno relativo del canale 2.	
				Se il rapporto calcolato della banda proporzionale non rientra nel range compreso tra 0,1 e 10,0, il rapporto Banda proporzionale Can1/Can2 sarà interrotto a tali limiti, mentre tutti gli altri parametri PID saranno aggiornati. Il limite R2G può verificarsi se la differenza di guadagno tra riscaldamento e raffreddamento è troppo ampia. Ciò può verificarsi anche se il regolatore è configurato per il riscaldamento/raffreddamento ma il mezzo di raffreddamento è	
			0	disattivato o non funziona correttamente. Potrebbe ugualmente verificarsi se il mezzo di raffreddamento è attivo ma il riscaldamento è spento o non funziona correttamente.	
			б	controllo PD. L'autotune sta cercando di controllare il setpoint e di esaminarne la risposta.	
		Anls	7	Analisi. L'autotune calcola i nuovi parametri di tuning.	
5T6.T	TIME ELAPSEI IN STAGE (Empo fase scaduto)			Il tempo trascorso nella fase di autotune corrente. Viene resettato ogni volta che l'autotune avanza di una fase. Se supera le due ore, si verifica un timeout.	

Sottoelenco PID

PID viene utilizzato per visualizzare e impostare i valori PID correnti. Vedere anche "Controllo PID" a pagina 309.

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	oppu	re 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
6.5CH	GAIN SEHE DULER TYPE (Tipo programmazion e guadagno)			Viene fornita la programmazione guadagno, in modo da poter controllare i processi le cui caratteristiche sono soggette a variazioni. Ad esempio in alcuni processi di temperatura la risposta dinamica a temperature basse può essere molto differente rispetto a quella a temperature elevate. La programmazione guadagno si avvale generalmente di uno dei parametri del loop per selezionare il set PID attivo; tale parametro è chiamato variabile di programmazione (SV, Scheduling Variable). Sono disponibili di serie due set e viene fornito un limite che definisce il punto di commutazione. Il numero di set, e quindi il numero di limiti, è stato aumentato da 2 a 8 nelle versioni V3 01 e successive del firmware	Conf R/W
		DFF	0	Programmazione dei guadagni non attiva.	
		SEE	1	Il set PID può essere selezionato dall'operatore. È possibile utilizzare il "soft wiring" per controllare la selezione dei set di guadagno. Il soft wiring potrebbe essere collegato al segmento programmatore, con le impostazioni PID che cambiano per i singoli segmenti, oppure a un ingresso digitale in modo che il set PID di lavoro possa essere impostato da remoto.	
		РЦ	2	Il trasferimento tra un set e il successivo dipende dal valore della variabile di processo.	
		SP	3	Il trasferimento tra un set e il successivo dipende dal valore del setpoint di lavoro.	
		OP	4	Il trasferimento tra un set e il successivo dipende dal valore dell'uscita.	
		deu	5	Il trasferimento tra un set e il successivo dipende dal valore della differenza tra SP e PV.	
		modE	6	Con questo parametro viene selezionato il set 2 quando è attivo il setpoint remoto e il set 1 quando è attivo il setpoint locale.	
N.SE T	NUMBER OF SETS (Numero di set)	1 - 8		Numero di tuneset abilitati. Tale numero è fissato a 2, a meno che non sia stata ordinata o sbloccata la funzionalità del set di guadagno 8 utilizzando Feature Security (Sicurezza funzioni).	L3 R/W
SET	RETIVE TUNE	SEF 1	0	Indica il set soggetto ad autotune e viene visualizzato se g.sch = SET,	L3 R/W
	SET	SEF5	1	PV, SP, OP oppure dev.	
	(IMPOSTAZIO NI TUNING	SEF3	2		
	ATTIVE)	SEL4	3		
		SEF2	4		
		SEFE	5		
		SEE7	6		
		SEFB	7		
BND. 1	TUNE SET SWITCHING POINT 1 (Punto commutazione 1)	00		Imposta il livello al quale il PID Set 1 diventa PID Set 2. Si applica solo se il tipo di programmazione = PV, SP, OP, dev. Il programmatore dei guadagni confronta la variabile di programmazione con il limite specificato. Se la variabile di programmazione è inferiore al limite, è attivo Set 1. Se è superiore al limite, è attivo Set 2 e così via. Vedere anche la sezione "Programmazione dei guadagni" a pagina 315.	L3 R/W
				Predefinito: 0.0	

Codice .	Nome	Valore		Descrizione	Access
mnemonico	parametro				
Premere	per selezionare	Premere	oppu	re 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
BN B.2	TUNE 5ET SWITCHIN5 POINT 2 (Punto commutazione 2)	0.0		Imposta il livello al quale il PID set 2 diventa PID set 3.	L3 R/W
Se sono dispo	nibili 8 set vengo	no mostrati 8 li	miti, da	a BND.3 a BND.8.	L3 R/W
65.HYS	SWITCHING	1.0		Specifica il valore di isteresi attorno al limite di programmazione	L3 R/W
	HYSTERESIS (isteresi commutazione)			guadagno. Viene utilizzato per evitare la commutazione continua quando la variabile di programmazione passa il limite.	
РВН	EH 1 PROPORTIONAL JANJ (banda proporzionale can1)	20.0		La banda proporzionale per il canale 1. Potrebbe essere espressa in % o in unità ingegneristiche, come impostato dal parametro PB.UNT. Predefinito: 20,0%	L3 R/W Questi parametri vengono visualizzati sull'HMI se la programmazione
PB.C	EH2 PROPORTIONAL JANJ (banda proporzionale can2)	20.0		La banda proporzionale per il canale 2. Potrebbe essere espressa in % o in unità ingegneristiche, come impostato dal parametro PB.UNT. Predefinito: 20,0%	disattivata.
II	INTEGRAL TIME (TEMPO INTEGRALE)	360		Il tempo integrale in secondi per il canale 1. Impostare il parametro su 0 per disabilitare l'azione integrale. Predefinito: 360 secondi	
TD	JERIVATIVE TIME (TEMPO DERIVATIVO)	60		Il tempo derivativo in secondi per il canale 1. Impostare il parametro su 0 per disabilitare l'azione derivativa. Predefinito: 60 secondi	
ЕВН	EUTIREK HIGH THRESHOLI (soglia sup cutback)	Auto-	0	Definisce una soglia di cutback superiore con le stesse unità della banda proporzionale (unità ingegneristiche o percentuale, in base alla configurazione).	
E BL	EUTBREK LOW THRESHOLD (soglia inf cutback)	ЯшЕо-	0	Definisce una soglia di cutback inferiore con le stesse unità della banda proporzionale (unità ingegneristiche o percentuale, in base alla configurazione).	
MR	MRN RESET (Reset manuale)	Da 0 a 100.0% (solo riscaldament o) Da -100.0 a 10.0% (riscaldamen to/raffredda mento)		Reset manuale. Questo parametro viene visualizzato solo se l'algoritmo di controllo è PID o VPU E il tempo integrale è impostato su 0 (Off). Viene utilizzato per regolare manualmente l'alimentazione dell'uscita per l'offset dell'eventuale differenza tra SP e PV. Vedere anche "Reset manuale (Controllo PD)" a pagina 313.	L3 R/W
ОРНІ	OUTPUT HIGH	Da +100,0% a OP.LO		Limite superiore uscita guadagno programmato. Predefinito: 100	L3 R/W
OP.LO	ОШТРИТ LOW	−100.0% e OP.HI		Limite inferiore uscita guadagno programmato. Predefinito: -100	L3 R/W
НҮ 5.Н	EH 1 DN/DFF HYSTERESIS (Isteresi On-Off ch 1)	∐FF Da 1 a 99999.	0	Questo parametro è disponibile solo se il canale 1 (riscaldamento) è configurato per il controllo On/Off. Imposta l'isteresi tra l'attivazione (on) e la disattivazione (off) dell'uscita. Predefinito: 10	L3 R/W

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	oppu	re 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
HYS.C	EH 2 DN/DFF HYSTERESIS (Isteresi On-Off ch 2)	ⅅFF Da 1 a 99999.	0	Questo parametro è disponibile solo se il canale 2 (raffreddamento) è configurato per il controllo On/Off. Imposta l'isteresi tra l'attivazione (on) e la disattivazione (off) dell'uscita. Predefinito: 10	L3 R/W
Р 132.Н	EH 1 PROPORTIONAL JANJ 2 (ch1 banda proporzionale 2)	20.0		Banda proporzionale per il canale 1, tuneset 2. Potrebbe essere espressa in % o in unità ingegneristiche, come impostato dal parametro PB.UNT. Predefinito: 20,0%	L3 R/W
P32.C	EH2 PROPORTIONAL JANJ 2 (ch2 banda proporzionale 2)	20.0		Banda proporzionale per il canale 2, tuneset 2. Potrebbe essere espressa in % o in unità ingegneristiche, come impostato dal parametro PB.UNT. Predefinito: 20,0%	L3 R/W
115	INTEGRAL TIME 2 (Tempo integrale 2)	360		Tempo integrale in secondi per il tuneset 2. Impostare il parametro su 0 per disabilitare l'azione integrale. Predefinito: 360 secondi	L3 R/W
כע ד	JERIVATIVE TIME 2 (Tempo derivativo 2)	60		Tempo derivativo in secondi per il tuneset 2. Impostare il parametro su 0 per disabilitare l'azione derivativa. Predefinito: 60 secondi	L3 R/W
C BH2	EUT3REK HIGH THRESHOL3 2 (Soglia sup cutback 2)	Auto-	0	Definisce una soglia di cutback superiore per il tuneset 2 con le stesse unità della banda proporzionale (unità ingegneristiche o percentuale, in base alla configurazione).	L3 R/W
CBL2	EUT]REK LOW THRESHOL] 2 (Soglia inf. cutback 2)	Auto-	0	Definisce una soglia di cutback inferiore per il tuneset 2 con le stesse unità della banda proporzionale (unità ingegneristiche o percentuale, in base alla configurazione).	L3 R/W
MR2	MRN RESET 2 (Resetmanuale 2)	Da 0 a 100.0% (solo riscaldament o) Da -100.0 a 10.0% (riscaldamen to/raffredda mento)		Reset manuale per il tuneset 2. Questo parametro viene visualizzato solo se l'algoritmo di controllo è PID o VPU E il tempo integrale è impostato su 0 (Off). Viene utilizzato per regolare manualmente l'alimentazione dell'uscita per l'offset dell'eventuale differenza tra SP e PV. Vedere anche "Reset manuale (Controllo PD)" a pagina 313.	L3 R/W
ОРНІ2	DUTPUT HIGH 2 (LIMITE SUP USCITA 2)	100.0		Limite superiore uscita guadagno programmato per il tuneset 2. Range tra +100,0% e OP.LO2.	L3 R/W
0P.L.02	DUTPUT LOW 2 (LIMITE INF USCITA 2)	- 100.0		Limite inferiore uscita guadagno programmato per il tuneset 2. Range tra -100.0% e OP.HI 2.	L3 R/W

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access			
Premere	per selezionare	Premere	emere 🖾 oppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)					
HY52.H	CH1 ON/OFF	OFF	0	Isteresi On-Off per il canale 1/riscaldamento, per il tuneset 2.				
	HYSTERESIS 2 (Isteresi 2 On-Off ch 1)	Da 1 a 99999.		È impostato nelle unità del PV. Definisce il punto sotto il setpoint al quale viene attivata l'uscita del canale 1. L'uscita si spegne quando il PV è al setpoint.				
				L'isteresi viene utilizzata per ridurre al minimo l'oscillazione dell'uscita al setpoint di controllo. Se l'isteresi è impostata su 0, anche il più piccolo cambiamento nel PV al setpoint genera una commutazione nell'uscita. L'isteresi deve essere impostata su un valore tale da garantire una durata accettabile per i contatti dell'uscita, senza tuttavia generare oscillazioni inaccettabili nel PV.				
				Se questa prestazione è inaccettabile, si consiglia di utilizzare invece il controllo PID con un'uscita "time proportioning".				
				Predefinito: 10				
HY52.C	EH 2 ON/OFF	OFF	0	Isteresi On-Off per il canale 2/raffreddamento, per il tuneset 2.	L3 R/W			
	HYSTERESIS 2	Da 1 a		Questo parametro è disponibile solo se il canale 2 (raffreddamento) è configurato per il controllo On/Off. Imposta un secondo valore di isteresi per il tuneset 2 tra l'attivazione (on) e la disattivazione (off) dell'uscita.				
	(Isteresi On-Off ch 2)	99999.						
				I commenti sopra riportati sono applicabili anche a questo parametro.				
				Predefinito: 10				
I parametri da PB2.H a HYS2.C sopra riportati sono ripetuti per ogni set configurato, ovvero da PB3.H a PB8.H e da HYS3.C a HYS8.C.								

Un'ulteriore descrizione dei parametri precedenti è riportata in "Controllo" a pagina 308.

Sottoelenco OP

Il sottoelenco Uscita viene utilizzato per visualizzare e configurare i parametri dell'uscita. Per ulteriori descrizioni dei parametri vedere "Controllo" a pagina 308.

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	S opp	ure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
FLBKV	FRLL BREK DUTPUT VRLUE (Valore uscita fallback)	00%		 Il Valore uscita fallback viene utilizzato in diverse di circostanze: Se lo stato del PV diventa "Bad" (Non corretto), ad esempio a causa della rottura di un sensore, il loop entra in modalità Manuale forzata (F_Man) con il valore di fallback o l'ultima uscita "good" (corretta), a seconda del Tipo transizione PV bad configurato. 	Conf R/W
				 Se la modalità Manuale forzata (F_Man) viene attivata da un segnale esterno (ad esempio un allarme di processo), il valore di uscita di fallback viene sempre applicato. Se il Modo Recovery è configurato come "ManualModeFallbackOP", il regolatore si avvia sempre in modalità Manuale con il valore di uscita di fallback. Ciò vale anche all'uscita dalle modalità Configurazione o Stand-by 	
ΟυΤ.ΗΙ	DUTPUT HIGH LIMIT (Limite sup uscita)	dA 100.0% a - 100.0%		Alimentazione di uscita massima fornita dal canale 1 e dal canale 2. Riducendo il limite superiore dell'uscita, è possibile ridurre la velocità di cambiamento del processo; tuttavia è necessario prestare attenzione in quanto riducendo il limite di alimentazione si riduce la capacità di reazione ai disturbi dei regolatori. Range tra il limite inferiore e 100.0%. Questo parametro non influisce sul valore di fallback raggiunto in modalità Manuale. Predefinito: 100	L3 R/W
OUT.LO	DUTPUT LOW LIMIT (Limite inf uscita)	dA - 100.0% a 100.0%		Alimentazione di uscita minima (o negativa massima) fornita dal canale 1 e dal canale 2. Range tra Output Hi e -100,0%. Predefinito: 0	L3 R/W
H.OUT	EHRNNEL 1 DUTPUT (Uscita canale 1)	dA 0.0% a 100.0%		Valore corrente della richiesta di uscita del canale 1. Uscita canale 1 (riscaldamento). L'uscita del canale 1 indica i valori di alimentazione positivi (da 0 al limite superiore) utilizzati dall'uscita di riscaldamento. Generalmente è cablata all'uscita di controllo ("time proportioning" o uscita cc). Range tra Output Hi e Output Lo.	R/O
C.OUT	EHRNNEL 2 DUTPUT (Uscita canale 2)	dA -0.0% a - 100.0%		Valore corrente della richiesta di uscita del canale 2. L'uscita del canale 2 costituisce la porzione negativa dell'uscita di controllo (0 – limite inferiore) per le applicazioni di riscaldamento/raffreddamento. Essa è invertita in modo tale da divenire un numero positivo e poter essere cablata su una delle uscite ("time proportioning" o uscite cc). Range tra Output Hi e Output Lo.	R/O. Visualizzato solo se il canale 2 è configurato
MAN.OP	MRNURL DUTPUT VRLUE (Valore uscita manuale)	dA 0.0% a 100.0%		Valore dell'uscita in modalità Manuale o Manuale forzata.	R/O
TRK.DP	DUTPUT TRREK VRLUE (Valore track uscita)	dA - 100.0% a 100.0%		Questo valore viene utilizzato come uscita in modalità Traccia.	L3 R/W
Снг.]]]	EHANNEL DEADBAND (Banda morta canale 2)	□FF oppure Da 0.0 a 100.0%	0	La banda morta del canale 1/canale 2 costituisce un gap in percentuale tra la disattivazione dell'uscita 1 e l'attivazione dell'uscita 2 e viceversa. Per il controllo On/Off il valore viene preso come percentuale dell'isteresi.	L3 R/W. Non applicabile alle uscite VPU

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	орри	ure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
ОР.ИР	ОШТРШТ RATE UP (Velocità uscita sup)	DFF	0	Limite crescente della velocità di uscita in %/s. Limita la velocità di variazione dell'uscita dal PID. Il limite di velocità dell'uscita può essere utile per evitare che rapidi cambiamenti nell'uscita danneggino il processo o gli elementi del riscaldatore. Deve tuttavia essere utilizzato con prudenza, dal momento che un'impostazione più alta può influenzare significativamente le performance del processo. Range OFF oppure da 0,1%/s al range del display.	L3 R/W. Non applicabile alle uscite VPU
OP.JWN	OUTPUT RATE IOWN (Velocità uscita inf)	DFF	0	Limite decrescente della velocità di uscita in %/s. Si applicano i commenti elencati per Velocità uscita sup.	L3 R/W
OP.JIS	DISABLE OUTPUT RATE LIMITS	-		Quando è stato configurato un limite della velocità di uscita, tale uscita può essere utilizzata come parte della strategia per disabilitare temporaneamente la limitazione di velocità.	Conf R/W se OP.UP oppure OP.DWN è abilitato
(Disabil limite velocità uscita	По 1155	0	Abilitato;	abilitato	
	9ES (Sì)	1	Disabilitato.		
PWR.FF POWER	OFF	0	Power feedforward è una funzione che monitora la tensione di linea e regola il segnale di uscita, per compensare le fluttuazioni prima che queste possano influenzare la temperatura del processo. Si presuppone che l'alimentazione al regolatore sia la stessa del carico.	Conf R/W	
	(Power feedforward)	1 pr		Non applicabile alle uscite VPU	
C.DB	EHRNNEL 2 JERJJANJ (Banda morta canale 2)			La banda morta del canale 1/canale 2 costituisce un gap in percentuale tra la disattivazione dell'uscita 1 e l'attivazione dell'uscita 2 e viceversa. Per il controllo On/Off il valore viene preso come percentuale	L3 R/W. Non applicabile alle uscite VPU
NLIN.E	NON-LINEAR			Algoritmo di raffreddamento non lineare del canale 2. Seleziona il tipo	Conf R/W.
	COOLING (Tipo raffred	OFF	0	Nessun algoritmo di raffreddamento non lineare utilizzato. L'uscita del canale 2 sarà lineare	L3 R/O Non applicabile
	non inteare)	D, L	1	Spesso utilizzato in un estrusore per fornire raffreddamento a olio.	
		H20	2	Spesso utilizzato in un estrusore per fornire un raffreddamento ad acqua molto veloce.	
		FAn	3	Spesso utilizzato in un estrusore per fornire un raffreddamento On/Off ad aria o in un ingresso analogico per una ventola di raffreddamento per VFD.	
STEPJ	MANUAL STEP VALUE (Valore step manuale)			Se Tipo transizione manuale è configurato come "Step" (Fase), tale valore viene applicato all'uscita sulla transizione dalla modalità Automatica a quella Manuale.	R/O
ТТ,H	EH 1 VALVE	22.0		Tempo di corsa della valvola in secondi per l'uscita del canale 1	L3 R/W.
	TRAVEL TIME			Questo parametro deve essere configurato se Tipo controllo can 1 è impostato su VP.	Visualizzato solo se il canale 1
	valvola ch1)			Il tempo di corsa della valvola è il tempo che la valvola impiega per andare dalla posizione completamente chiusa alla posizione completamente aperta. Questo deve corrispondere al tempo misurato per spostarsi da punto di arresto a punto di arresto. Non corrisponde necessariamente al tempo stampato sull'etichetta della valvola.	corrisponde a un'uscita VPU
				In un'applicazione di riscaldamento/raffreddamento il canale 1 corrisponde alla valvola di riscaldamento. Prodefinito: 22.0	

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	S _{opp}	ure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
ΤΤ <u>Ε</u>	EH2 VALVE TRAVEL TIME (Tempo di corsa valvola ch2)			Tempo di corsa della valvola in secondi per l'uscita del canale 2 Questo parametro deve essere configurato se Tipo controllo can 2 è impostato su VP. Il tempo di corsa della valvola è il tempo che la valvola impiega per andare dalla posizione completamente chiusa alla posizione completamente aperta. Questo deve corrispondere al tempo misurato per spostarsi da punto di arresto a punto di arresto. Non corrisponde necessariamente al tempo stampato sull'etichetta della valvola. In un'applicazione di riscaldamento/raffreddamento il canale 2	L3 R/W. Visualizzato solo se il canale 2 corrisponde a un'uscita VPU
				corrisponde alla valvola di raffreddamento. Predefinito: 22.0	
R.OP.HI	REMDTE DUTPUT HIGH LIMIT (Limite sup uscita remoto)	100.0%		Può essere utilizzato per limitare l'uscita del loop da una sorgente remota o da un calcolo da remoto. Predefinito: 100.0	L3 R/W
R.OP.LO	REMOTE OUTPUT LOWER LIMIT (Limite inf uscita remoto)	- 100.0%		Può essere utilizzato per limitare l'uscita del loop da una sorgente remota o da un calcolo da remoto. Predefinito: 0.0	L3 R/W
R.OP.JI	DISABLE REMOTE OUTPUT LIMITS (Disabilita limiti uscita remota)	П <u>о</u> УЕ5 (Sì)	0	Disabilita i limiti dell'uscita remota.	L3 R/W

Sottoelenco Diagnostica

L'elenco Diagnostica contiene parametri che possono essere utilizzati per la risoluzione dei problemi o che possono essere cablati tramite software ("soft wiring") nell'ambito di una strategia di controllo.

Codice	Nome	Valore		Descrizione	Access
mnemonico	parametro				
Premere	per selezionare	Premere	oppure	e 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
L.BRK.T	LOOP BREAK TIME (Tempo interruzione loop)	DFF	0	Imposta il tempo di interruzione del loop. Questo parametro, insieme a L.BRK.D, imposta la condizione per il rilevamento di un'interruzione del loop. L'allarme di interruzione del loop cerca di rilevare una perdita di controllo nel loop di controllo verificando l'uscita di controllo, il valore di processo e la relativa velocità di cambiamento.	Conf R/W
				Il rilevamento di un'interruzione del loop funziona per tutti gli algoritmi di controllo: PID, VP e ON-OFF. Nota: Da non confondersi con un errore di carico o un errore di	
L.BRK.D	LOOP BREAK BELTA PV (Variaz pv interruzione	0.0		Se l'uscita del regolatore è satura, questo corrisponde al cambiamento minimo nel PV che ci si aspetta di osservare nel sistema nel doppio del tempo di interruzione del loop. Se l'uscita è satura e il PV non si è spostato da tale quantità nel	Conf R/W
	loop)			doppio del parametro LoopBreakTime, viene attivato l'allarme di interruzione del loop. Predefinito: 10.0	
L.BRK	LOOP BREAK	Πο	0		R/O
	IE⊺EE⊺EI (Rilevata rottura loop)	ЧЕ5 (Sì)	1	Questo flag indica che è stata rilevata un'interruzione del loop.	
DEMO	IEMO ENRBLE DEMO	DFF	0		Conf R/W
	MDIE (Abilita modalità demo)	0n	1	Attiva l'impianto simulato per scopi dimostrativi.	
DEV	DEVIRTION			Deviazione del processo (talvolta chiamata "errore").	R/O
	(Deviazione)			Viene calcolata come PV meno SP. Una deviazione positiva implica pertanto che il PV è superiore al setpoint, mentre una deviazione negativa implica che il PV è inferiore al setpoint.	
TGT.OP	TARGET OUTPUT (Uscita target)			Uscita di controllo richiesta, ovvero l'uscita presa prima di qualsiasi limitazione.	R/O
и.ОР.НІ	WDRKIN5 HI5H DUTPUT LIMIT (Limite uscita superiore di lavoro)			Limite superiore dell'uscita risolto attualmente in uso. Deriva dal limite di guadagno programmato, dai limiti remoti e dai limiti globali.	R/O
W.OP.LO	WDRKING LOW DUTPUT LIMIT (Limite uscita inferiore di lavoro)			Limite inferiore dell'uscita risolto attualmente in uso. Deriva dal limite di guadagno programmato, dai limiti remoti e dai limiti globali.	R/O
P.TERM	PROPORTIONAL OUTPUT TERM (Termine uscita proporzionale)			Contributo dell'uscita dal termine proporzionale. Questa diagnostica non è disponibile per VP.	R/O
I.TERM	INTEGRAL DUTPUT TERM (Termine uscita integrale)			Contributo dell'uscita dal termine integrale. Questa diagnostica non è disponibile per VP.	R/O

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	oppure	e 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
D.TERM	JERIVATIVE OUTPUT TERM (Termine uscita			Contributo dell'uscita dal termine derivativo. Questa diagnostica non è disponibile per VP.	R/O
LVOLT	MERSURE I LINE VOLTRGE (Tensione linea misurata)			Tensione di linea misurata dallo strumento (in volt). Corrisponde al valore utilizzato per Power feedforward, se abilitato.	R/O
ирвн	SEHE DULE D EH 1 PROP JAND (Banda prop programmata canale 1)			Banda proporzionale del canale 1 attualmente attiva.	R/O
и.Р. <u>В.</u> С	SEHEDULED EH2 PROPORTIONAL BAND (Banda prop programmata canale 2)			Banda proporzionale del canale 2 attualmente attiva.	R/O
W.TI	SEHE JULE J INTERGRAL TERM (Tempo integrale programmato)	DFF	0	Tempo integrale attualmente attivo.	R/O
<u>цт</u> ј	SCHEDULED DERIVATIVE TERM (Tempo derivativo programmato)	DFF	0	Tempo derivativo attualmente attivo.	R/O
и.с вн	SEHE JULE J EUT JAEK HIGH (Cutback sup programmato)	Ruto	0	Soglia di cutback superiore attualmente attiva.	R/O
W.E.BL	SCHE DULE D EUT DREK LOW (Cutback inf programmato)	ЯчЕо	0	Soglia di cutback inferiore attualmente attiva.	R/O
W.MR	SEHE JULE J MRNURL RESET (Reset manuale programmato)	DFF	0	Valore di reset manuale attualmente attivo.	R/O
AT.LIM	OUTPUT IS	По	0		R/O
	SATURATE]] (L'uscita è saturata)	УЕ5 (Sì)	1	Questo flag viene attivato ogni volta che l'uscita del regolatore è saturata (ha raggiunto un limite). Ciò può essere utile per una strategia a cascata.	R/O
INHLD	HOLI MOIE	Πο	0		R/O
	RETIVE (Modo hold attivo)	УЕ5 (Sì)	1	La modalità Attesa è attiva.	R/O
INTRA	TRREK MODE	Πο	0		R/O
	RETII/E (Modo track attivo)	УЕ5 (Sì)	1	La modalità Traccia è attiva.	R/0

parametro	valore		Descrizione	Access
per selezionare	Premere	oppure	e 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
MAN OR F_MAN	По	0		R/O
MODE SELECTED	YE5	1	Selezione della modalità Manuale oppure f_man.	R/O
(modo man o f_man selezionato)	(Sì)			
RUTO OR F_RUTO	Πο	0		R/O
MODE SELECTED	YES	1	La modalità Automatica è selezionata.	R/O
(modo auto o f_auto	(Sì)			
selezionato)				
NOT REMOTE	110	0		R/O
(non remoto)	ЧЕS (Sì)	1	Se "true" (vero), questo flag indica che il regolatore non è pronto a ricevere un setpoint remoto.	R/O
	()		Questo è generalmente collegato al valore di uscita della traccia di un master a cascata, in modo tale che il master possa tracciare l'SP dello slave se lo slave viene passato a un setpoint locale.	
MASTER REALLY	Πο	0		R/O
(master pronto)	УЕ5 (Sì)	1	Se "true" (vero), questo flag indica che il regolatore non è in grado di operare come un master a cascata. Questo è tipicamente collegato all'ingresso RSP_En di uno slave a cascata in modo tale che lo slave possa controllare un setpoint locale ao il modor viceo talto dello modolità Automotica	R/O
	parametro per selezionare MAN OR F_MAN MDJE SELECTEJ (modo man o f_man selezionato) AUTO OR F_AUTO MDJE SELECTEJ (modo auto o f_auto selezionato) NDT REMOTE (non remoto) MASTER REAJY (master pronto)	parametro Premere per selezionare Premere MRN OR F_MRN No MDJE SELECTEJ YES (modo man o f_man selezionato) (Si) RUTO OR F_RUTO No MDJE SELECTEJ YES (modo auto o f_auto selezionato) (Si) NOT REMOTE (non remoto) No MRSTER REAIY (master pronto) No MRSTER REAIY (Si) (Si)	parametroPremereoppureMRN DR F_MRNNa0MDJE SELETEJYES1(modo man o f_man selezionato)(Si)1RUTO DR F_RUTDNa0MUTD DR F_RUTDNa0MUTD DR F_RUTDVES1(modo auto o f_auto selezionato)(Si)1MDT REMOTE (non remoto)Na0MRSTER RERJY (master pronto)Na0MRSTER RERJY (Si)Ina0	parametro Premere Oppure Per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W) MRN DR F_MRN MDJE SELEETEJ (modo man o f_man selezionato) Ima 0 KuTD DR F_RUTD (modo auto o f_auto selezionato) Ima 0 MUJE SELEETEJ (modo auto o f_auto selezionato) Ima 0 MUTD DR F_RUTD (modo auto o f_auto selezionato) Ima 0 MUT REMOTE (non remoto) Ima 0 MESTER READY (master pronto) Ima 0
Elenco Programmatore (PFDG)

In questo elenco è possibile configurare le condizioni "fisse" del programmatore che difficilmente cambiano da programma a programma, cioè che vengono impostate generalmente una sola volta per un particolare processo.

La creazione e la modifica dei programmi vengono eseguite nell'elenco SETUP PROGRAMMA, descritto nella sezione seguente.

L'accesso all'elenco dei parametri Programmatore e Setup programma viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.





Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	🛆 op	pure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
E.ACCS	EDIT RECESS (Accesso	LEU I	0	Questo parametro imposta il livello di accesso più basso dell'HMI da cui è possibile configurare un programma.	Conf R/W
	modifica)	LEU2	1	Predefinito: Livello 2 e	
		LEUJ	2		
		EONF	3		
R.RECES	RUN RECESS (Accesso	LEU I	0	Questo parametro configura il livello di accesso più basso al quale è possibile eseguire, mettere in attesa o resettare i programmi dal pannello anteriore.	Conf R/W
	esecuzione)	LEU2	1	Predefinito: Livello 2 e	
		LEUJ	2		

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	л ор	pure 🗹 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
RECOV	REEDVERY STRATEGY (Strategia recupero)			Quando un programma è in esecuzione e l'alimentazione allo strumento viene interrotta, lo stato del programma viene preservato durante il periodo di interruzione dell'alimentazione. Al ripristino dell'alimentazione il programmatore può essere configurato per riprendere il programma come indicato di seguito.	Conf R/W
		ΓAmP Γ	0	Al ripristino il programma servoassiste il setpoint del programmatore sull'attuale PV, quindi si porta al setpoint target alla velocità impostata prima dell'interruzione dell'alimentazione. A seconda del tipo di segmento, infine, il comportamento della rampa al setpoint target (TSP) sarà il seguente: Se il segmento è Velocità rampa il tempo rimanente per il segmento viene	
				ricalcolato utilizzando il valore della velocità prima dell'interruzione dell'alimentazione.	
				Se il segmento è Tempo di rampa, viene utilizzato il valore della velocità di rampa calcolato prima dell'interruzione dell'alimentazione.	
				segmento interrotto e Stasi, la velocita della rampa viene determinata dal segmento della rampa precedente. Una volta raggiunto il setpoint di stasi, il periodo di stasi prosegue.	
				Se non è presente un segmento di rampa precedente, cioè il segmento interrotto è il primo segmento di un programma, la stasi continua sull'attuale setpoint del programmatore.	
				Predefinito: Ramp	
		י שבר	1	Reset. Il processo viene interrotto resettando il programma. Lutte le uscite evento tornano allo stato iniziale.	
		COUF	2	Continua. Il setpoint del programma torna immediatamente all'ultimo valore prima dell'interruzione dell'alimentazione o della rottura del sensore, quindi continua a rimanere in stasi o a portarsi al setpoint target alla velocità impostata per tale segmento. Ciò può provocare l'applicazione di una potenza massima al processo per un breve periodo di tempo per riportare il processo al valore prima dell'interruzione dell'alimentazione.	
SERVO	SERI/O TO (Servo a)	ΡЦ	0	Il setpoint del programmatore (PSP) si avvia al livello attuale dell'ingresso della variabile di processo (ingresso PV). Predefinito: PV	Conf R/W
		SP	1	Il setpoint del programmatore (PSP) si avvia all'ingresso del setpoint (ingresso PV).	
R.RESN	RAMP RATE RESOLUTION			Configura la risoluzione del display dei parametri di velocità di rampa del segmento quando letti/scritti tramite canali di comunicazione a intero scalare.	Conf R/W
	(Risoluzione	ոոոո	0	Nessuna posizione decimale.	
	velocità rampa)	חחחח ח	1	Una posizione decimale. Valore predefinito: nnnn.n	
		nnn nn	2	Due posizioni decimali.	
		nn nnn	3	Tre posizioni decimali.	
		л лллл	4	Quattro posizioni decimali.	
RESN	PROGRAM RESOLUTION			Configura la risoluzione temporale del tempo del segmento rimasto e del tempo del programma rimasto.	Conf R/W
	(Risoluzione programma)			Quando letto/scritto tramite un canale di comunicazione a intero scalare, il formato del tempo sull'HMI viene mostrato come:	
				SEC sarà MM:SS.	
				HOUR sarà HHIM.	
		SEC	0	Secondi.	1
				Predefinito: secondi	
		mlΠ	1	Minuti.	1
		HDur	2	Ore.]
MAX.EV	MRX_EL/ENTS (Max eventi)	4A 0 A 8		Configura il numero massimo di eventi disponibili all'interno del programma. Predefinito: 1	Conf R/W

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore	Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	ppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
REVT	RESET EVENT (Reset evento)		Questo parametro imposta quali uscite evento devono essere attivate quando il programma viene resettato. Si tratta di un campo di bit dove il valore decimale inserito nell'HMI viene convertito in valore binario, come mostrato nella tabella riportata di seguito, per stabilire quali eventi sono attivati.	
			Impostare ad esempio il valore su 15 per attivare le uscite evento 1, 2, 3 e 4 in reset. Se iTools viene utilizzato per le uscite evento, è necessario solo selezionare quale evento deve essere acceso in un segmento; vedere "Uscite evento" a pagina 291.	
			Predefinito: 0 (tutti disattivati)	
MX.PRG	MR: PR05RRM5 (Programmi max)		Mostra il numero massimo di programmi che possono essere configurati. Questo parametro è stato aggiunto nelle versioni V3.02 e successive del firmware.	R/O
MX.5EG	MR× SEGMENTS (Segmenti max)		Mostra il numero massimo di segmenti che possono essere configurati. Il numero include il segmento di fine. Questo parametro è stato aggiunto nelle versioni V3.02 e successive del firmware.	R/O

		Nun	nero blo	occo abil	itato			
8	7	6	5	4	3	2	1	Valore
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	0	0	1	1	3
0	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	0	0	0	1	0	1	5
0	0	0	0	0	1	1	0	6
0	0	0	0	0	1	1	1	7
0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	0	0	0	1	1	1	1	15
0	0	0	1	1	1	1	1	31
0	0	1	1	1	1	1	1	63
0	1	1	1	1	1	1	1	127
1	1	1	1	1	1	1	1	255

Nota: Un programma in esecuzione mostra ulteriori parametri nei Livelli Operatore 1 e 2. Questi sono mostrati nelle sezioni "Display programmatore Livello 1" a pagina 87 e "Parametri Livello Operatore 2" a pagina 90.

Elenco Setup programma (P.5EL)

L'elenco Setup programma consente di impostare e modificare i profili da uno a dieci programmi archiviati e il profilo del programma attualmente in esecuzione. L'elenco pertanto ha un'istanza e più sottoelenchi numerati.

L'accesso all'elenco dei parametri Setup programma viene riepilogato nella sezione "Elenco Programmatore (PROG)" a pagina 145.

Per ulteriori dettagli sulla funzione Programmatore vedere anche "Programmatore" a pagina 275.

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere selezionare	per	Premere	S _{opp}	ure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
Рлим	PRD5RAM NUMBER (Numero programma)	dA I a 10		Selezionare il numero del programma da configurare o da eseguire. I parametri che seguono si applicano al numero del programma selezionato. Predefinito: 1	L3 R/W
P.NRME	PR05RAM NRME (Nome programma)			Questo parametro è stato aggiunto nelle versioni V3.02 e successive del firmware. Viene impostato in iTools.	R/O
HBSTY	HOLIBREK			Imposta lo stile di holdback.	L3 R/W
	STYLE (Stile	PFOG	0	L'holdback viene applicato al programma intero.	
	holdback)	SEGm	1	L'holdback viene applicato a ogni segmento.	-
нвтүр	HOL IIRCK TYPE (Tipo	DFF	0	L'holdback è disabilitato. Questo parametro viene mostrato solo se Stile holdback = PrOG. Predefinito: Off	L3 R/W
hold	noldback)	Low	1	L'holdback viene attivato quando il PV è minore del setpoint del programma meno il valore di holdback.	
		н, Бн	2	L'holdback viene attivato quando il PV è maggiore del setpoint del programma più il valore di holdback.	•
		bAnd (proporzion ale)	3	L'holdback viene inserito quando il PV è maggiore del setpoint del programma più il valore di holdback oppure minore del setpoint del programma meno il valore di holdback.	
ℍⅅℋ℞∟	HDL I]IACK I/ALUE (Valore holdback)	0.0		Imposta il valore al quale viene attivato l'holdback. Questo parametro non viene mostrato se Tipo holdback = OFF. Predefinito: 0.0	L3 R/W
RAMP.U	RAMP UNITS (Unità rampa)			Configura le unità per la velocità di rampa del segmento e i valori del tempo di rampa quando letti/scritti tramite comunicazioni a intero scalare.	
	(0	P.SEc	0	Il setpoint salirà a unità al secondo. Predefinito: Al secondo	-
		₽୷୲ୄୖୖ	1	Il setpoint salirà a unità al minuto.	-
		PHr	2	Il setpoint salirà a unità all'ora.	
DWEL.U	IWELL UNITS (Unità stasi)			Configura le unità per la durata della stasi quando lette/scritte tramite comunicazioni a intero scalare.	L3 R/W
	,	SECS	0	Ogni periodo di stasi sarà in secondi. Predefinito: Secs	
		ml NS	1	Ogni periodo di stasi sarà in minuti.]
		HFS	2	Ogni periodo di stasi sarà in ore.	

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere selezionare	per	Premere	орр	ure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
Ρ.Ε.Υ.Ε	PRD5RAM EYELE5 (Cicli programma)	CUNE oppure Da 1 a 9999	0	Il programma viene ripetuto in continuo o per un numero di volte stabilito. Predefinito: 1	L3 R/W
P.EN]	PROGRAM END TYPE (Tipo fine	dwEL	0	Al termine del programma il setpoint del programmatore (PSP) va in stasi (rimane) al suo attuale valore fino a un intervento manuale. Predefinito: Stasi	L3 R/W
	programma)		1	Al termine del programma il programmatore viene resettato e il setpoint di programma servoassiste PVInput (Ingresso PV) o SPInput (Ingresso SP), a seconda del parametro ServoTo (Servo a).	
		FLHH	2	Al termine del programma il setpoint del programmatore (PSP) va in stasi al suo attuale valore e il loop di controllo viene posizionato in modalità Traccia.	
5.NUM	EURRNT SEGMENT NUMBER (Numero segmento attuale)	Da 1 a 25		Indica quale numero di segmento è attualmente in esecuzione. Il regolatore supporta 24 segmenti più un segmento END (FINE).	R/O
S.NRME	SEGMENT NRME (Nome segmento)			Questo parametro è stato aggiunto nelle versioni V.xxx e successive del firmware. Viene impostato in iTools.	R/O
S.TYPE	SEGMENT TYPE (Tipo segmento)	ENd FREE	0	Fine del programma. Predefinito: End Sale al valore del target utilizzando una velocità di rampa configurata.	L3 R/W
		dwEL	2	configurato. Stasi all'attuale setpoint del programmatore (PSP) per una durata di tempo	
		SEEP	4	configurata. Modifica immediata del setpoint del regolatore dall'attuale valore del setpoint target (seguita da un primo periodo di stasi di 1 s per consentire l'attivazione delle uscite evento).	
		EALL EEHI AmA EA]	5	Un segmento di chiamata consente al programma principale di richiamare un altro programma come subroutine. Vedere anche C.PRG.N riportato di seguito.	
T5P	TRRGET SETPOINT (Setpoint target)			Imposta il livello che il setpoint del programmatore (PSP) raggiungerà al termine del segmento. Predefinito: 0.0	L3 R/W
R.RRTE	RAMP RATE (Velocità rampa)			Si applica se Tipo segmento = "rALE". Imposta la velocità di rampa, in unità/tempo, alla quale il setpoint del programmatore (PSP) deve modificarsi per raggiungere il setpoint target (TSP). Predefinito: 0.1	L3 R/W
R.TIME	TIME TO TARGET (Tempo al target)	00:00		Si applica se Tipo segmento = ^D L! <i>m</i> E". Imposta la velocità di rampa, ovvero il tempo necessario, nel segmento selezionato, al setpoint del programmatore (PSP) affinché si sposti dall'attuale livello al setpoint target (TSP). Predefinito: 0	L3 R/W
JUR	IWELL IURATION (Durata stasi)	00:00		Si applica se Tipo segmento è Dwell (Stasi). Imposta il tempo per un periodo di permanenza in tale segmento. Predefinito: 0.0	L3 R/W

Codice mnemonico Premere	Nome parametro per	Valore Premere Opp	Descrizione pure per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	Access
E.PRG.N	EALL PROGRAM (Programma chiamata)	df 2 a 10	Seleziona il numero di un programma da eseguire come subroutine dell'attuale programma. Il numero del programma Call (Chiamata) è preimpostato sul numero di programma più alto successivo; quando ad esempio viene configurato un segmento di chiamata nel programma 5, il numero di programma di chiamata è predefinito al programma 6. I programmi possono richiamare solo numeri di programmi maggiori del proprio in modo da prevenire chiamate cicliche.	L3 R/W
EV.0P	EVENT DUTPUT5 (Uscite evento)		Questo parametro imposta quali uscite evento devono essere attivate in un particolare segmento. Si tratta di un campo di bit dove il valore decimale inserito nell'HMI viene convertito in valore binario, come mostrato nella tabella riportata di seguito, per stabilire quali eventi sono attivati. Impostare ad esempio il valore su 6 per attivare le uscite evento 2 e 3 nel segmento selezionato. Se iTools viene utilizzato per le uscite evento, è necessario solo selezionare quale evento deve essere acceso in un segmento; vedere "Uscite evento" a pagina 291. Predefinito: 0 (tutti disattivati)	L3 R/W
Quando un se	egmento è stato	impostato, viene se	elezionato il segmento successivo e i parametri precedenti vengono ripetuti.	

8	7	6	5	4	3	2	1	Valore
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	0	0	1	1	3
0	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	0	0	0	1	0	1	5
0	0	0	0	0	1	1	0	6
0	0	0	0	0	1	1	1	7
0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	0	0	0	1	1	1	1	15
0	0	0	1	1	1	1	1	31
0	0	1	1	1	1	1	1	63
0	1	1	1	1	1	1	1	127
1	1	1	1	1	1	1	1	255

Elenco Allarmi (RLm)

Vedere anche il capitolo "Allarmi" a pagina 263 per una descrizione delle funzionalità di allarme.

L'accesso all'elenco dei parametri Allarmi viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



I seguenti parametri sono disponibili nel menu Alarms (Allarmi).

Codice mnemonico	Descrizione parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere selezionare	per	Premere	🔼 op	pure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
INST	RLARM NUMBER (Numero allarme)	dA 1 A 6		È possibile configurare fino a 6 programmi. Selezionare ogni allarme in funzione delle esigenze. I parametri nel seguente elenco si applicano a ciascun numero di allarme.	L3 R/W Conf R/W
ττρη	, 81.88M TYPE	DEE	0		13 R/O
. 1, 0	(Tipo di		Ŭ	Predefinito: Off	Conf RW
	allarme)	<i>А</i> ЬЅ.Н	1	L'allarme si attiva quando il valore dell'ingresso diventa maggiore della soglia.	
		AP27	2	L'allarme si attiva quando l'ingresso diventa minore della soglia.	
		ЧЕПΉ	3	L'allarme si attiva quando l'ingresso diventa maggiore del riferimento per il valore di deviazione.	
		dEUL	4	L'allarme si attiva quando l'ingresso diventa minore del riferimento per il valore di deviazione.	
		dEU.b	5	L'allarme si attiva quando l'ingresso differisce dal riferimento della deviazione.	
		ΓΓΟΟ	6	L'allarme si attiva quando l'ingresso si modifica positivamente per più di una data quantità entro un dato periodo (secondi, minuti, ore). Rimane attivo fino a quando la velocità positiva del valore dell'ingresso diminuisce al di sotto della velocità specificata.	
		FJOC	7	L'allarme si attiva quando l'ingresso si modifica negativamente per più di data quantità entro un dato periodo (secondi, minuti, ore). Rimane attivo fino a quando la velocità negativa del valore dell'ingresso diminuisce al di sotto della velocità specificata.	
		d, Б.Н	8	L'allarme si attiva quando l'ingresso equivale a "1" booleano, cioè >= 0,5.	
		dı G.L	9	L'allarme si attiva quando l'ingresso equivale a "0" booleano, cioè < 0,5.	
STAT	ALARM STATUS			Segnala che l'allarme è Off, Active (Attivo), InactiveNotAcked (Inattivo non riconosciuto) o ActiveNotAcked (Attivo non riconosciuto).	R/O
	allarme)	OFF	0	Nessun allarme. Mostra sempre "Off" quando l'uscita è inibita.	
		Act	1	Attivo. L'allarme permane ma non è stato riconosciuto.	
		i na	2	Inactive Not Acknowledged (Inattivo non riconosciuto) significa che la sorgente di attivazione dell'allarme è tornata a uno stato di non allarme, anche se l'allarme è ancora attivo perché non è stato riconosciuto. Si applica solo agli allarmi con ritenuta automatica o manuale.	
		ANA	3	Active not acknowledged (Attivo non riconosciuto) significa che la sorgente è ancora attiva e che l'allarme non è stato riconosciuto.	
IN	INPUT (Ingresso)			Valore monitorato.	R/0
THLD	THRESHOL]] (Soglia)	1.0		Solo per gli allarmi assoluti, questo è il punto d'intervento per l'allarme. Per gli allarmi "alto assoluto", se il valore dell'ingresso supera il valore di soglia, l'allarme diventa attivo e rimane tale sino a quando l'ingresso non scende al di sotto del valore (soglia - isteresi).	L3 R/W Conf R/W
				Per gli allarmi "basso assoluto", se l'ingresso scende al di sotto del valore di soglia, l'allarme diventa attivo e rimane tale sino a quando l'ingresso non sale al di sopra del valore (soglia + isteresi).	
				Predefinito: 1.0	
HYST	HYSTERESIS (Isteresi)	עט		L'isteresi è la differenza tra il punto al quale l'allarme passa su "ON" e il punto al quale passa su "OFF". Viene utilizzato per fornire un'indicazione definita della condizione di allarme e contribuisce a prevenire l'oscillazione del relè di allarme. Un valore pari a 0.0 disabilita l'isteresi. Predefinito: 0.0	

Codice mnemonico	Descrizione parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere selezionare	per	Premere	🛆 _{op}	pure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
LATCH	LATEHING TYPE (Tipo di	попЕ	0	Nessun metodo di ritenuta, cioè quando la condizione di allarme viene rimossa, l'allarme diventerà inattivo senza essere riconosciuto. Predefinito: Nessuno	L3 R/W Conf R/W
	riconosciment o)	Яисо	1	L'allarme rimarrà attivo fino a quando la condizione di allarme non è stata rimossa e l'allarme non è stato riconosciuto. L'allarme può essere riconosciuto in qualsiasi momento dopo che è divenuto attivo.	
		mAn	2	L'allarme rimarrà attivo fino a quando la condizione di allarme non è stata rimossa e l'allarme non è stato riconosciuto. L'allarme può essere riconosciuto solo dopo che la condizione di allarme è stata rimossa.	
		Ellnt	3	Uguale all'allarme senza ritenuta, con l'eccezione che l'allarme viene utilizzato come trigger e pertanto non verrà annunciato.	
BLOCK	BLOCKING ENRBLE	DFF	0	Bloccaggio disattivato. Predefinito: Off	L3 R/W Conf R/W
	(Attivazione del bloccaggio)	0n	1	Gli allarmi con "Block" (Bloccaggio) impostato su "On" sono inibiti sino a quando il valore monitorato non è entrato in una condizione di lavoro dopo l'avvio. Questo contribuisce a impedire a tali allarmi di diventare attivi mentre il processo è in una fase di controllo. Se un allarme di blocco non è riconosciuto, l'allarme viene ripetuto (non bloccato), a meno che la soglia d'allarme o il valore di riferimento non siano cambiati, nel qual caso l'allarme viene ribloccato.	
DELAY	ונגאי (Ritardo)	dA 0 0 A 9999 9		Avvia un ritardo in secondi tra il momento in cui la sorgente di attivazione diventa attiva e quello in cui l'allarme diventa attivo. Se la sorgente di attivazione ritorna a uno stato di non allarme prima che il tempo di ritardo sia trascorso, l'allarme non viene attivato e il tempo di ritardo viene resettato. Un valore pari a 0 disattiva il timer del ritardo. Predefinito: 0.0.	L3 R/W Conf R/W
Ουτ	Ουτρυτ	OFF	0	Uscita booleana impostata su "1" quando lo stato non è "Off".	R/O
		оп	1		
ACK	ACKNOWLE DGE	По	0	Non riconosciuto.	L3 R/W
	(Allarme)	<mark>ЧЕ</mark> 5 (Sì)	1	Selezionare "Yes" (SÌ) per riconoscere l'allarme. Il display torna automaticamente a No.	Confi R/W
INHIB	INHIBIT THE	OFF	0	Allarme non inibito.	L3 R/W
	RLARM (Inibisci I'allarme)	0n	1	Quando "Inhibit" (Inibito) è abilitato, l'allarme è inibito e lo stato è impostato su "Off". Se l'allarme è attivo quando l'inibizione è abilitata, esso diviene inattivo fino a che l'inibizione non è disabilitata, quando il suo stato dipende dalla sua configurazione. Analogamente se l'attivatore dell'allarme diviene attivo quando l'allarme è inibito, l'allarme rimane spento fino a che l'inibizione non viene disabilitata, quando il suo stato dipende dalla sua configurazione. Predefinito: Off	Conf R/W
5.INHB	INHIBIT IN STRNDBY (Inibizione in Stand-by)	OFF Dn	0	Quando lo strumento si trova in modalità stand-by, l'allarme viene inibito se il parametro è On. Predefinito: Off	L3 R/W Conf R/W

Codice	Descrizione	Valore		Descrizione	Access
mnemonico	parametro				
Premere	per	Premere	🔼 op	pure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
selezionare					
REF	REFERENCE (Di	1		Solo per gli allarmi di deviazione, fornisce un "punto centrale" per la deviazione di banda.	L3 R/W Conf R/W
	riferimento)			Per gli allarmi di "deviazione alta", l'allarme diventa attivo se l'ingresso sale al di sopra del valore (Riferimento + Deviazione) e rimane tale sino a quando l'ingresso non scende al di sotto del valore (Riferimento + Deviazione - Isteresi).	
				Per gli allarmi di "deviazione bassa", l'allarme diventa attivo se l'ingresso scende al di sotto del valore (Riferimento - Deviazione) e rimane tale sino a quando l'ingresso non sale al di sopra del valore (Riferimento - Deviazione + Isteresi).	
				Per gli allarmi di "deviazione di banda", l'allarme è attivo ogni qual volta l'ingresso si trova al di fuori del valore (Riferimento ± Deviazione) e rimane attivo sino a quando l'ingresso non ritorna nella banda più o meno l'isteresi (a seconda del caso).	
				Predefinito: 1.0	
				Nota: Se il bloccaggio non è abilitato, la modifica di questo parametro attiva il blocco dell'allarme. Ciò include quando viene cablato. È necessario assicurarsi che il valore sorgente non sia rumoroso, altrimenti l'allarme sarà bloccato. Range tra −19999 e 99999.	
DEV	DEVIATION (Deviazione)	1		Utilizzato negli allarmi di deviazione. Il valore di deviazione aggiunto a o sottratto da un valore di riferimento rispetto al quale l'ingresso viene	L3 R/W Conf R/W
				valutato. Range da −19999 a 99999. Predefinito: 1.0	
RRTE	RRTE (Velocità)	1.00		Solo per gli allarmi di velocità di cambiamento. L'allarme diventa attivo se l'ingresso aumenta (Rising ROC) o diminuisce (Falling ROC) a una velocità maggiore della velocità specificata per l'unità della velocità.	R/O Conf R/W
				L'allarme rimane attivo fino a che la velocità di cambiamento diminuisce al di sotto della velocità impostata.	
				Range da −19999 a 99999.	
				Predefinito: 1.0	
RT <u>U</u> NIT	RATE UNITS	SEc	0	Le unità della velocità, utilizzate nella velocità degli allarmi di	L3 R/W
	(Unità della	mi n	1	camplamento, selezionano le unita per il parametro di velocita in secondi, minuti od ore.	Conf R/W
	velocita)	Hr	2	Predefinito: secondi	
FILT.T	FILTER TIME (Filtro tempo)	0.0		Solo per gli allarmi di velocità di cambiamento. Permette di inserire un periodo di filtro (per l'ingresso) in modo da ridurre i disturbi dovuti a rumori elettrici del segnale oppure quando la velocità di cambiamento si avvicina al valore di intervento.	L3 R/W Config RW
				Range da 0,0 a 9999,9 secondi. Predefinito: 0.0	

Elenco BCD (b[d)

Il blocco funzione dell'ingresso BCD prende otto ingressi digitali e li combina per creare un singolo valore numerico, generalmente utilizzato per selezionare un programma o una ricetta.

Il blocco utilizza 4 bit per generare una singola cifra.

Due gruppi di quattro bit vengono utilizzati per generare un valore a due cifre (da 0 a 99).

L'accesso all'elenco dei parametri BCD viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Codice	Nome	Valore		Descrizione	Access
mnemonico	parametro				
Premere	per selezionare	Premere		ppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
BC D. 1	BED INPUT 1	OFF	0		L2 R/O
	(Ingresso bcd 1)	On	1	Ingresso digitale 1.	Conf R/W
BC D.2	BED INPUT 2	OFF	0		
	(Ingresso bcd 2)	On	1	Ingresso digitale 2.	
BC D.3	BCD INPUT 3	OFF	0		
	(Ingresso bcd 3)	0n	1	Ingresso digitale 3.	
BC D.Y	BED INPUT 4	OFF	0		
	(Ingresso bcd 4)	On	1	Ingresso digitale 4.	
BC D.S	BED INPUT S	OFF	0		
	(Ingresso bcd 5)	0n	1	Ingresso digitale 5.	
BC 11.6	BED INPUT 6	OFF	0		
	(Ingresso bcd 6)	0n	1	Ingresso digitale 6.	
BC D.7	BED INPUT 7	OFF	0		
	(Ingresso bcd 7)	0n	1	Ingresso digitale 7.	
BC 11.8	BED INPUT 8	OFF	0		
	(Ingresso bcd 8)	On	1	Ingresso digitale 8.	
BC D.OP	BEI OUTPUT (Uscita bcd)			Legge il valore (in BCD) dell'interruttore come visualizzato sugli ingressi digitali. Vedere gli esempi nella tabella seguente.	R/O

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Access
BED.ST	BCB SETTLE TIME (Tempo di pausa bcd)	Range da 0,0 a 10,0 secondi	Quando un interruttore BCD viene passato dal valore attuale a un altro, i valori intermedi possono essere visualizzati sui parametri di uscita del blocco. Ciò può comportare problemi in alcune applicazioni. II Tempo di pausa può essere utilizzato per filtrare tali valori intermedi, applicando un periodo di stabilizzazione tra le modifiche degli ingressi e i valori convertiti che appaiono sulle uscite. Predefinito: 1s	

in1	In2	In3	In4	In5	In6	In7	In8	BCD.OP
1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	9
0	0	0	0	1	0	0	1	90
1	0	0	0	1	0	0	1	91
1	0	0	1	1	0	0	1	99

Per un esempio di cablaggio di un interruttore BDC vedere "Esempio 1 di cablaggio dell'interruttore BCD" a pagina 59.

Elenco Ricette (FEEP)

Una ricetta consiste in un elenco di parametri i cui valori possono essere acquisiti e archiviati in un dataset. Tale dataset può essere quindi caricato nel regolatore in qualsiasi momento per ripristinare i parametri di una ricetta. Fornisce pertanto un mezzo per modificare la configurazione di uno strumento in una singola operazione anche in modalità operatore.

Viene supportato un massimo di 5 dataset, definiti per nome, e configurati per impostazione predefinita sul numero del dataset, ovvero 1...5.

L'accesso all'elenco dei parametri Ricette viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Torna all'intestazione precedente

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access					
Premere	per selezionare	Premere	Premere oppure per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)							
LDA]] (Carico)	JATASET TO LORJ (Ricetta da		0	Seleziona il dataset della ricetta da caricare. Una volta selezionato, i valori archiviati nel dataset vengono copiati sui parametri attivi. Predefinito: Nessuno						
	richiamare)	Dala 5		Dataset da 1 a 5.						
		900E	101	Caricamento completato correttamente.						
		ט.5טכ	102	Selezione del dataset non riuscita.						
SRI/E (Salva)	IRTRSET TO SRVE (Ricetta da	ΠΟΠΕ	0	Seleziona in quale dei 5 dataset di ricette archiviare i parametri attivi attuali. Quando selezionato, questo parametro esegue un'istantanea dell'attuale set di parametri nel dataset della ricetta selezionato.						
	salvare)	Dala 5		Dataset da 1 a 5.						
		900E	101	Salvataggio completato correttamente.						
		u.Suc	102	Se i valori non sono stati salvati correttamente viene visualizzato il messaggio di non riuscito. Se completato correttamente, il display non cambia.						
E.AL T	ENRBLE RLTERRBILITY CHECKS	YES (Sì)	1	Abilitato. Impostare su "Sì" per assicurarsi che tutti i parametri possano essere scritti nella modalità corrente prima del caricamento di un dataset di ricetta. Predefinito: Sì						
	alterabilità)	Πο	0	Disabilitato. Impostare su "No" per scrivere tutti i parametri indipendentemente dal loro stato "Solo config". Vedere Nota sotto.						

Nota: Modificare le configurazioni e alcuni parametri mentre si è in modalità Operatore può causare interferenze al processo e, pertanto, per impostazione predefinita, non viene caricato un dataset (nessun parametro scritto) se un parametro contenuto nella ricetta non è scrivibile nella modalità Operatore. Per quegli utenti che necessitano il caricamento per operare in maniera simile al regolatore 3200 (nessun controllo parametri), è possibile disabilitare la funzionalità. Tuttavia, per ridurre le interferenze nel processo, durante il caricamento del dataset che contiene parametri di configurazione, lo strumento viene forzato in stand-by mentre il caricamento è in corso.

Se, per qualsiasi motivo, il caricamento della ricetta non può essere completato (i valori non sono validi o sono fuori range), lo strumento viene configurato parzialmente Lo strumento si porta in stand-by e viene visualizzato il messaggio "REC.S - CARICAMENTO RICETTA INCOMPLETO". Questa condizione continuerà in seguito allo spegnimento e alla riaccensione (power cycling), tuttavia può essere annullata accedendo e uscendo dalla modalità Configurazione.

Per i regolatori della serie EPC3000 non è presente un elenco predefinito di parametri. I parametri che devono essere tenuti nella ricetta sono definiti utilizzando iTools; vedere "Ricette" a pagina 255.

Salvataggio delle ricette

- 1. Aggiungere i parametri necessari all'elenco Definizione ricetta come descritto in "Definizioni delle ricette" a pagina 255.
- 2. Nel regolatore modificare i parametri nell'elenco sopra riportato (oppure nell'elenco personalizzato dell'utente) come necessario per un particolare processo o batch.
- 3. Scorrere fino all'elenco Ricetta e selezionare "IRTRSET TO SRVE" (Dataset da salvare).
- 4. Selezionare un numero di ricetta (da 1 a 5) in cui salvare i valori attuali dei parametri. Dopo aver salvato correttamente i valori attuali, sul display viene visualizzato dDNE.
- 5. Ripetere quanto specificato sopra per un secondo o un successivo processo o batch e salvarlo con un numero di ricetta diverso.

Per caricare una ricetta

Per richiamare una ricetta salvata:

- 1. Scorrere fino all'elenco Ricetta e selezionare "IRTRSET TO LORI" (Dataset da caricare).
- 2. Selezionare il numero di ricetta necessario. Il display sfarfalla una volta per indicare che la ricetta selezionata è stata caricata.

Note:

- Per impostazione predefinita, le ricette possono essere salvate e richiamate nei Livelli Operatore 2, 3 e Configurazione. Se necessario, è inoltre possibile promuovere i parametri ricetta al Livello 1. Per farlo, utilizzare iTools come illustrato in "Promozione dei parametri" a pagina 251.
- 2. Le ricette possono essere salvate e richiamate inoltre tramite iTools come descritto in "Ricette" a pagina 255.

Elenco Comunicazioni ([[]mm)

Sono presenti tre porte di comunicazione nei regolatori della serie EPC3000. tra cui:

- Porta di comunicazione di configurazione a cui ha avuto accesso la clip di configurazione; vedere "Utilizzo della clip di configurazione" a pagina 232. La porta di comunicazione di configurazione presenta impostazioni fisse ed è utilizzata insieme a iTools per configurare il regolatore. Non sono necessarie password per attivare la modalità Configurazione del regolatore tramite la clip CPI.
- Porta della comunicazione fissa con accesso tramite i connettori terminali posteriori da HD a HF. Supporta l'interfaccia RS-485 su EPC3008 ed EPC3004. EPC3016 non è dotato di porte di comunicazione fisse bensì di una porta di una porta di comunicazione opzionale (vedere sotto). La porta di comunicazione fissa viene utilizzata, ad esempio, per comunicare con i pacchetti SCADA tramite i moduli Modbus RTU o El-Bisynch. Può essere utilizzata inoltre per configurare il regolatore tramite iTools; tuttavia sono necessarie le password per attivare la modalità Configurazione del regolatore.
- La porta di comunicazione opzionale supporta attualmente le interfacce seriali RS-232, RS-422, RS-485 ed Ethernet (RJ45) per EPC3016 e l'interfaccia Ethernet per EPC3004 ed EPC3008.

Le impostazioni delle comunicazioni per porte di comunicazione fisse e opzionali, talvolta denominate "Comunicazioni utente", possono essere configurate tramite l'HMI e iTools utilizzando l'elenco Comunicazioni: Gli elenchi delle comunicazioni fisse e opzionali contengono gli stessi parametri, tuttavia alcuni possono essere disponibili/non disponibili in base alle interfacce e ai protocolli selezionati.

L'accesso all'elenco dei parametri Comunicazioni digitali viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Torna all'intestazione precedente

Sottoelenco Principale (mRl П)

Codice	Nome	Valore		Descrizione	Access
mnemonico	parametro				
Premere	per	Premere		oppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
selezionare					
INTF	INTERFREE			Interfaccia comunicazioni. Per la porta di comunicazione fissa, l'interfaccia è	R/O
	(Interfaccia)			l'interfaccia è impostata sulla scheda opzionale prevista configurata nel blocco	
				funzione dello strumento.	
		nonE	0	Nessuna interfaccia.	
		r 485	1	EIA485 (RS-485).	
			2	EIA232 (RS-232). EPC3016 solo opzione.	
		r 422	3	EIA422 (RS-422). EPC3016 solo opzione.	
		EEH	4	Ethernet (visualizzato solo se sono previste opzioni Ethernet). Vedere anche la sezione "Impostazioni della modalità IP" a pagina 347.	
		ГSP	7	Setpoint remoto. Nell'EPC3016 l'elenco non viene visualizzato.	
PROT	PROTOCOL			Protocollo in esecuzione sull'interfaccia comunicazioni.	Conf R/W
	(Protocollo)	попЕ	0	Nessun protocollo - quando è presente un'interfaccia seriale. (Non sono visualizzati ulteriori parametri.)	
				Predefinito: Nessuna seriale	
		m.SLU	1	Protocollo abilitato sul Modbus RTU (slave).	
		EI .65	2	Protocollo abilitato su El-Bisynch.	
		m.mSE	3	Protocollo abilitato sul Modbus RTU master.	
		попЕ	10	Nessun protocollo - quando è presente un'interfaccia Ethernet.	
				Predefinito: Ethernet	
		m.EcP	11	Protocollo abilitato sul Modbus TCP - visualizzato solo se è presente l'opzione Ethernet.	
		El P.m	12	Protocollo abilitato su Ethernet/IP e Modbus TCP - disponibile nelle versioni V4.01 e successive del firmware.	
		ЬЯС.л	13	Protocollo abilitato su BACnet - disponibile nelle versioni V4.01 e successive del firmware.	
		m.m5E	15	Protocollo abilitato sul Modbus TCP Master e slave.	
N.STR	STATUS			Stato delle comunicazioni utilizzate da .odbus TCP.	R/O
	(Stato)	OFFL	0	Offline e non comunicante.	
		ΙΠΙΕ	1	Inizializzazione comunicazioni in corso.	
		ГdЧ	2	Pronta ad accettare la connessione. Non utilizzata da Modbus TCP.	
		Гип	3	Pronta ad accettare le comunicazioni o in comunicazione con il regolatore.	
I 4 parametri r	iportati di segui	to configu	rano I	a strategia del watchdog delle comunicazioni. Utilizzato da Modbus RTU e Modbus T	CP.
W.TIME	WRTCH10G	0.0		Se le comunicazioni cessano di indirizzare lo strumento più a lungo del periodo configurato, diviene attivo il Flag watchdog. Un valore pari a 0 disattiva il watchdog.	Conf R/W
	(Timeout del			Predefinito: 0	
WACTN	וומדרעזותה	mBΩ	0	Il Flag watchdog può essere disattivato automaticamente alla ricezione di messaggi	Conf R/W
	RETION	Ruto	1	validi oppure manualmente disattivando il parametro Flag watchdog.	Commun
	(Azione del watchdog)			Predefinito: Manuale	
W.REOV		0.0		Il parametro viene visualizzato solamente se l'Azione del watchdog è impostata su	Conf R/W
	RECOVERY			Automatico. È un timer che determina il ritardo, dopo il nuovo inizio della ricezione	
	(Ripristino			un messaggi valido, prima che venga disattivato il Flag watchdog. Un valore pari a 0 resetterà il Flag watchdog non appena viene ricevuto il primo	
	del watchdog)			messaggio valido.	
				Altri valori attenderanno almeno la ricezione di 2 messaggi validi entro il periodo di tempo definito prima di disattivare il Flag watchdog. Predefinito: 0	
			1		

Codice	Nome	Valore		Descrizione	Access
mnemonico	parametro				
	per	Premere		oppure v per modificare i valori (se in lettura/scrittura R/W)	
selezionare	P -1				
W.FLAG	WAICHIOG	ÜFF	0	Il Flag watchdog diviene attivo se le comunicazioni cessano di indirizzare lo	L3 R/O
	FLAG	On	1	strumento più a lungo del periodo di Timeout del Watchdog.	
	(Flag				
	watchdog)				
DELAY	DELAY	По	0	Introduce un ritardo tra la fine della ricezione e l'inizio della trasmissione. Ciò talvolta	Conf R/W
	(Ritardo)	YES	1	è necessario se i ricetrasmettitori di linea richiedono un tempo prolungato per la	
		(Sì)		di comunicazione sui tristate. Il ritardo delle comunicazioni viene utilizzato dal protocolili	
		、		Predefinito: No	
T.FMT	TTME	лSEC	0	Imposta la risoluzione dei parametri di tempo nella porta di comunicazione se in	L3 R/W
	COOMOT			lettura/scrittura tramite comunicazioni intere in scala (millisecondi secondi minuti	
	FURTHI	SEL	1	ore).	
	(Formato del	mlΠ	2	Valore predefinito: ms	
	tempo)	НОЛС	3		

Sottoelenco Rete (nurh)

Codice	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
mnemonico					
Premere	per selezionare	Premere		oppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
I primi tre para	metri si applicano ai pr	otocolli di d	comun	icazione Modbus ed El-Bisynch.	
BRUD	BRUD RATE			Baud rate delle comunicazioni di rete.	
		19+2		Valore predefinito per ModbusRTU	
		9600		Valore predefinito per El-Bisynch	
		4800		Applicabile solo al protocollo El-Bisynch.	
PRTY	PRRITY (Parità)			Parità delle comunicazioni di rete. Predefinito: Nessuno	
		ПОПЕ	0	Nessuna parità.	
		ЕПЕЦ	1	Parità pari.	
		[]dd (Dispari)	2	Parità dispari.	
NODE	NDJE AJJRE55 (Indirizzo del nodo)	1 254		L'indirizzo utilizzato dallo strumento per identificare sé stesso nella rete. Predefinito: 1	
I seguenti para	ametri si applicano a Et	hernet nel	sottoe	lenco delle comunicazioni opzionali. Vedere anche la sezione "Impostazio	oni della
modalità IP" a	pagina 347.	i	i		
A.DISC	AUTO IJISEOVERY (Auto riconoscimento)			Il software iTools e il regolatore supportano il rilevamento automatico di strumenti abilitati per Modbus TCP. Predefinito: Off	Conf R/W
		OFF	0	Per motivi di sicurezza informatica la funzione di rilevamento automatico è disattivata per impostazione predefinita.	
		0n	1	Per abilitare la funzione, impostare il parametro su ON. Assicurarsi che la scheda NIC (Network Interface Card) sia impostata su locale. Se, per qualsiasi motivo, il regolatore non viene rilevato automaticamente e nel PC è attiva la connessione Wi-Fi, disattivare la connessione Wi-Fi e riavviare iTools.	
IPMD	IP MDIE (Modalità IP)	SEAE	0	Statico. L'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito sono impostati manualmente. Predefinito: Statico	Conf R/W
		ан⊆р	1	DHCP. L'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito sono forniti da un server DHCP in rete.	
IP.A 1	IP AIIRESS 1 (Indirizzo IP 1)			Primo byte dell'indirizzo IP: XXX.xxx.xxx. Predefinito: 192	Conf R/W
IP.A2	IP ADDRESS 2 (Indirizzo IP 2)			Secondo byte dell'indirizzo IP: xxx.XXX.xxx. Predefinito: 168	Conf R/W
IP.A3	IP AIIRESS 3 (Indirizzo IP 3)			Terzo byte dell'indirizzo IP: xxx.xxx.XXX.xxx. Predefinito: 111	Conf R/W
IP.A4	IP ADDRESS 4 (Indirizzo IP 4)			Quarto byte dell'indirizzo IP: xxx.xxx.XXX. Predefinito: 222	Conf R/W
IP.5 1	SUBNET MASK 1			Primo byte della subnet mask: XXX.xxx.xxx. Predefinito: 255	Conf R/W
IP.52	SUBNET MRSK 2			Secondo byte della subnet mask: xxx.XXX.xxx.xxx. Predefinito: 255	Conf R/W
IP.53	SUBNET MRSK 3			Terzo byte della subnet mask: xxx.xxx.XXX.xxx. Predefinito: 255	Conf R/W
IP.54	SUBNET MRSK Y			Quarto byte della subnet mask: xxx.xxx.XXX. Predefinito: 0	Conf R/W
IP.6 1	DEFRULT GRTEWRY 1			Primo byte del gateway predefinito: XXX.xxx.xxx.xxx. Predefinito: 0	Conf R/W
IP.62	JEFRULT GATEWAY 2			Secondo byte del gateway predefinito: xxx.XXX.xxx.xxx. Predefinito: 0	Conf R/W
IP.63	JEFRULT GATEWAY 3			Terzo byte del gateway predefinito: xxx.xxx.XXX.xxx. Predefinito: 0	Conf R/W
IP.64	JEFRULT GATEWAY Y			Quarto byte del gateway predefinito: xxx.xxx.XXX. Predefinito: 0	Conf R/W
MRE 1	MRE 1			Primo byte dell'indirizzo MAC in decimali: XX:xx:xx:xx:xx	Conf R/O
MRC2	MRE 2			Secondo byte dell'indirizzo MAC in decimali: xx:XX:xx:xx:xx	Conf R/O
MACE	MRE 3			Terzo byte dell'indirizzo MAC in decimali: xx:xx:XX:xx:xx	Conf R/O
MREY	MAE 4			Quarto byte dell'indirizzo MAC in decimali: xx:xx:XX:xx:xx	Conf R/O

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere		oppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
MRES	MRE S			Quinto byte dell'indirizzo MAC in decimali: xx:xx:xx:XX:xx	Conf R/O
MRC6	MRE 6			Sesto byte dell'indirizzo MAC in decimali: xx:xx:xx:xx:XX	Conf R/O
B.STM	JROAJCAST STORM	Πο	0	Broadcast storm attivo. Se la velocità di ricezione dei pacchetti di broadcast Ethernet aumenta eccessivamente, viene attivata la modalità	R/O
		YES (Sì)	1	Broadcast storm e la ricezione dei pacchetti di broadcast viene disattivata finché la velocità non diminuisce.	
R.PRT	RATE PROTECTION	Πο	0	Rate protection attiva. Se la velocità di ricezione dei pacchetti unicast	R/O
		YES (Sì)	1	tramite Ethernet diventa eccessiva, lo strumento attiva una modalita speciale che rallenta l'elaborazione Ethernet per preservare la funzionalità principale.	
M <u>.</u> FMT	MSGFORMAT			Definisce il formato dei messaggi El-Bisynch.	
		FrEE	0	I messaggi devono essere allineati correttamente in 6 caratteri compresi spazi se necessari. Ad esempio, il valore -3.45 verrà visualizzato come "- <spazio>3.45". Predefinito: Free</spazio>	
		FI Fm	1	I messaggi sono formati da 5 caratteri tra 0 e 3 posti decimali utilizzando lo zero come riempitivo se necessario. Il punto decimale è sostituito da un simbolo meno per i valori negativi. Ad esempio, il valore -5.30 verrà visualizzato come "05-30".	

Nota: Gli indirizzi IP si presentano generalmente nel formato "xxx.xxx.xxx". All'interno dello strumento, ogni elemento dell'indirizzo IP viene visualizzato e configurato in modo separato.

Nota: Si raccomanda di configurare le impostazioni di comunicazione di ciascuno strumento prima della connessione a una qualsiasi rete Ethernet. Non si tratta di una procedura essenziale, tuttavia, in caso di interferenza delle impostazioni predefinite con le apparecchiature già in rete, potrebbero verificarsi conflitti di rete. Per impostazione predefinita, gli strumenti sono impostati su un indirizzo IP statico di 192.168.111.222 con una subnet mask predefinita di 255.255.255.0.

Sottoelenco Broadcast (bE5E)

Le comunicazioni broadcast si applicano solo al Modbus seriale. In EPC3016 è necessario che sia montata la scheda di opzione rilevante.

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	🛆 _{op}	pure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
ENRBL	ENABLE	Πο	0	Comunicazioni broadcast non abilitate. Predefinito: No	Conf R/W
		YES (Sì)	1	Abilita il broadcast Modbus con valore singolo.	
JE ST	.]ESTINATION (Destinazione)	0		Se è abilitata la funzione Broadcast Modbus, l'indirizzo viene utilizzato come il registro di destinazione per il valore che deve essere scritto. Ad esempio, se lo strumento remoto richiede un setpoint all'indirizzo del registro 26 decimale, il parametro deve essere impostato su tale valore.	Conf R/W
V ALUE	BRORBERST VRLUE (Valore da trasmettere)	0		Se è abilitata la funzione Broadcast Modbus, il valore viene inviato ai dispositivi slave una volta trasformato in un valore a 16 bit "a intero scalare". Per utilizzare la funzione, abilitare il broadcast utilizzando BroadcastEnable, quindi collegare eventuali valori strumento a questo parametro. Predefinito: 0	Conf R/W

Sottoelenco Ethernet/IP

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	n oppur	re 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
H.NRME	ETHERNET/IP				
	HOST NAME				
	(Nome host Ethernet/IP)				
C.STRT				Stato delle comunicazioni Ethernet/IP.	R/O
	STRTUS	OFLN	0	Non avviato.	-
	(Stato comunicazioni	Гብላ	1	Pronto.	-
	Ethernet/IP)	БЕРА	2	Stand-by.	
		ГИП	3	In esecuzione.	
TO.STR	ETHERNET/IP TO STRTUS			Visualizza il target Ethernet/IP allo stato delle comunicazioni Originator.	R/O
	(Stato Ethernet/IP	94FU	0	Dati scambiati correttamente.	
	TO)	כסחח	1	Connessione in corso.	
		п.соп	2	Nessuna connessione rilevata.	
		E.OUE	3	Timeout connessione.	
		П_mAE ===	4	Indirizzo MAC sconosciuto.	
		N.ESm	5	Timeout consumo.	
		ELSd	6	Connessione chiusa.	
		SEOP	7	Modulo arrestato.	
		ENCE	8	Errore di incapsulamento rilevato.	
		FEbe	9	Errore connessione TCP rilevato.	
		ΠΓ5Ε	10	Nessuna risorsa.	
		ьяд,	11	Formato errato.	
		I dLE	12	Modalità inattiva.	
		ՍՈ⊬Ո	13	Stato sconosciuto.	
OT.STR	ETHERNET/IP OT STRTUS	Come	prima	Visualizza l'originator Ethernet/IP allo stato delle comunicazioni Target.	R/O
	(Stato Ethernet/IP OT)				
N.STAT	ETHERNET/IP			Stato della rete Ethernet/IP.	R/O
	NETWORK STATUS	רונון א הרחה	0	Nessun Indirizzo IP trovato.	4
	Ethernet/IP)	11.LUII	1	Nessuna connessione stabilita.	_
			2		_
			3	Timeout connessione.	_
METOT		<u> </u>	4	Errore rilevato nelle comunicazioni di rete.	D/O
n.5181	ETHERNET/IP	пршг	0	Nessuna alimentazione	K/U
	(Stato modulo		1	Non configurato	-
	Ethernet/IP)	ГИП	2	In esecuzione.	-
		ЕГГ	3	Errore di modulo rilevato.	-
		<i>м.</i> ЕГГ	4	Errore grave rilevato.	-
T.OUT	ETHERNET/TP TCP		Da 1 a	Timeout comunicazioni TCP Ethernet/IP in secondi.	R/O
	TIMEOUT (Timeout TCP Ethernet/IP)		3600	Se non si verificano scambi durante questo intervallo di tempo, EPC3000 chiuderà la connessione TCP. Può essere configurata utilizzando l'attributo 13 dell'oggetto TCP/IP tramite le comunicazioni Ethernet/IP.	

Sottoelenco BACnet (ЬЛЕЕ)

BACnet è configurato tramite l'HMI o iTools, utilizzando i parametri in questo elenco. L'elenco viene visualizzato solo se le opzioni di comunicazione BACnet sono state ordinate o abilitate tramite i codici funzione. BACnet viene descritto nella sezione "BACnet" a pagina 364.

Codice	Nome	Valore		Descrizione	Access
mnemonico	parametro				
Premere	per	Premere	🔪 ор	pure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
selezionare		_	-		
ID	DEVICE ID	0 - 9999		ID dell'istanza di questo strumento. Deve essere univoco sulla rete.	Conf R/W
	(ID dispositivo)				
PORTR	PORT	7808		La porta standard BACnet è la 7808. Range da 0 a 9999.	Conf R/W
	(Porta)			Valore predefinito: 7808	
PR55	PRSSWORJ	100		Password BACnet per la gestione del dispositivo da remoto. Predefinito: 100	Conf R/W
JBREV	BRENET DATABASE REVISION (REVISIONE DATABASE BACNET)	0-65535		Numero revisione del database BACnet, aumenta al cambiamento del nome del dispositivo.	Conf R/W
STRTE	BBMD STATUS (STATO BBMD)	DFF	0	Abilita/disabilita la registrazione dello strumento come dispositivo di terze parti. Predefinito: OFF (disabilitato)	L3 R/W
		On	1	Abilitato	
B.IP.A 1	BBMD IP RDDRESS 1 (Indirizzo ip 1 bbmd)	٥		Primo byte dell'indirizzo IP del dispositivo di gestione di broadcast BACnet (BBMD). Range da 0 a 255. Predefinito: 0. 0.0.0.	Conf R/W
B.IP.R2	BBMD IP RDDRE55 2 (Indirizzo ip 2 bbmd)	0		Secondo byte dell'indirizzo IP del BBMD. Range da 0 a 255. Predefinito: 0. 0. 0.0.	Conf R/W
B.IP.A3	BBMD IP RDDRESS 3 (Indirizzo ip 3 bbmd)	٥		Terzo byte dell'indirizzo IP del BBMD. Range da 0 a 255. Predefinito: 0.0. 0. 0.	Conf R/W
B.IP.AY	BBMD IP RDDRESS 4 (Indirizzo ip 4 bbmd)	٥		Quarto byte dell'indirizzo IP del BBMD. Range da 0 a 255. Predefinito: 0.0.0. 0.	Conf R/W
B.PORT	BBMD PORT (Porta bbmd)	7808		Numero di porta del dispositivo BBMD. Range da 1024 a 9999. Predefinito: 7808	Conf R/W
B.TTL	BBIID TTL (TTL bbmd)	0		Timeout in secondi per registrare un dispositivo BBMD come dispositivo di ter- ze parti. Range da 0 a 9999. Predefinito: 0	Conf R/W

Elenco Modbus Master (៣🖬 d.៣)

A partire dalle versioni V.xxx del firmware, l'elenco Modbus Master è disponibile dall'ordine (o dal momento dell'acquisto aggiuntivo) del Modbus Master del protocollo di comunicazione (Modbus Master TCP/IP). Il Modbus Master può essere configurato tramite l'HMI dei prodotti oppure utilizzando il software iTools di Eurotherm (quest'ultimo metodo è da preferire).

L'accesso all'elenco dei parametri di configurazione del Modbus Master e "Master slave" viene riepilogato nel seguente schema. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.

Il protocollo di comunicazione Modbus Master consente di configurare un prodotto come Modbus Master per Modbus slave sia Ethernet (TCP) che seriali (RTU) estendendo così la funzionalità del protocollo di comunicazione Modbus, poiché consente allo strumento di inviare transazioni di dati (da dŁ. l a dŁ.32) a strumenti slave configurati dall'utente.

I seguenti sottoelenchi vengono utilizzati per configurare il Modbus Master:

- Sottoelenco Principale (m用 Π), utilizzato per aggiungere e configurare fino a un massimo di tre slave (5LU.1, 5LU2, 5LU3); vedere pagina 168.
- Sottoelenco Diagnostica (dl RL), utilizzato per diagnosticare la configurazione del Modbus Master; vedere pagina 172.
- Sottoelenco Dati (dALA), utilizzato per configurare il tipo di dati richiesti dai dispositivi slave aggiunti alla configurazione del Modbus Master; vedere pagina 174.

Per ulteriori informazioni, vedere "Modbus Master" a pagina 367.



Accede al livello CONF Torna all'intestazione precedente

Sottoelenco Principale (m用 П)

Gli elenchi di più slave, uno per ogni dispositivo slave configurato, contengono gli stessi parametri, tuttavia la disponibilità dei parametri può differire a seconda delle interfacce e del profilo slave selezionati.

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere		pppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
5LV. 1	JESERIPTION (Descrizione)			Descrizione del nome univoco della stringa utilizzata per ogni dispositivo Modbus slave.	Conf R/W
				Predefiniti: SLV.n, dove n è il numero dell'istanza	
NTWK	NE TUORK			Scelta hardware della rete:	Conf R/W
	(Rete)	EHEE	1	Ethernet	-
		SEF	2	Serial	
ONLN	ONL INE			Se è in modalità Operatore, il regolatore EPC3000 tenterà sempre di comunicare con un dispositivo slave utilizzando le comunicazioni cicliche mentre si trova online. Quando non è online, tutte le comunicazioni cicliche con il dispositivo slave verranno sospese e non verrà inviata alcuna transazione ciclica. Sarà tuttavia ancora possibile inviare transazioni acicliche, anche quando il regolatore EPC3000 si trova in modalità Configurazione.	Conf R/W
		OFF	0	Off	
		On	1	On	
ERRORE	COMMS FRILURE			Se, per qualsiasi motivo, la comunicazione con il dispositivo slave è andata persa, questa uscita viene impostata come alta.	Conf R/W
	COMUNICAZIONE)	Πο	0	Off	
		YES (Sì)	1	On	-
IP,R 1	IP ADDRESS 1			Indirizzo Internet Protocol (IP) del dispositivo slave.	Conf R/W
	(Indirizzo IP 1)			Il formato dell'indirizzo IP è xxx.xxx.xxx.	
				Questo parametro rappresenta il primo byte, cioè XXX.xxx.xxx.	
IPA 1	IP ADDRESS 2			Indirizzo Internet Protocol (IP) del dispositivo slave.	Conf R/W
	(Indirizzo IP 2)			Il formato dell'indirizzo IP è xxx.xxx.xxx.	
				Questo parametro rappresenta il secondo byte, cioè xxx.XXX.xxx.xxx.	
IP.R 1	IP ADDRESS 3			Indirizzo Internet Protocol (IP) del dispositivo slave.	Conf R/W
	(Indirizzo IP 3)			Il formato dell'indirizzo IP è xxx.xxx.xxx.	
				Questo parametro rappresenta il terzo byte, cioè xxx.xxx.XXX.xxx.	
IPA 1	IP ADDRESS Y			Indirizzo Internet Protocol (IP) del dispositivo slave.	Conf R/W
	(Indirizzo IP 4)			Il formato dell'indirizzo IP è xxx.xxx.xxx.	
				Questo parametro rappresenta il quarto byte, cioe xxx.xxx.xxx.	0
UNTI	(ID UNITÀ)			ID dell'unità Modbus utilizzata nelle transazioni per identificare uno specifico slave su una rete Modbus TCP. Un parametro separato (indirizzo Modbus slave) viene utilizzato per identificare uno specifico slave in una rete Modbus RTU.	Conf R/W
SLAVE	SLAVE ADDRESS (INDIRIZZO SLAVE)			Indirizzo del Modbus slave dello strumento con cui comunicare in una rete Modbus RTU. Un parametro separato (Modbus Unit ID, ID unità Modbus) verrà utilizzato per la comunicazione Modbus TCP.	Conf R/W
SREH	JETEET NDH (Rileva ora)	П <u>а</u> YE5	0	Tenta di determinare il tipo di dispositivo slave utilizzando l'indirizzo Internet Protocol (IP) configurato o, se seriale, l'indirizzo Modbus slave. Se vi riesce, per i dispositivi riconosciuti verrà automaticamente selezionato il profilo del dispositivo; altrimenti il profilo rimarrà quello dell'impostazione predefinita (terza parte). Determina un tipo di dispositivo slave. Predefinito: No Off. On.	Conf R/W
		(Sì)			

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	▲ 。	ppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
PROF	PROFILE TYPE (Tipo PROFILO)			Profilo che definisce un tipo di dispositivo. Un profilo fornisce all'utente un elenco di parametri preconfigurati che possono essere letti/scritti su un dispositivo slave specifico. Questo semplifica notevolmente la necessità per l'utente di conoscere informazioni dettagliate su uno specifico parametro in un particolare dispositivo slave. Predefinito: 3	Conf R/W
		ЭГdР	0	Dispositivo di terzi di cui non è nota alcuna informazione.	
		3200	3	Un dispositivo 3200.	
		EPwſ	4	Un dispositivo ePower.	
		EPAH	5	Un dispositivo ePack.	
		EPE	6	Un dispositivo EPC.	
RETR	RETRIES			Tentativi di transazione.	Conf R/W
	(Tentativi)			Numero di tentativi di invio di una transazione a un dispositivo slave prima di interrompere l'operazione. I tentativi vengono eseguiti solo dopo che la prima transazione non è riuscita.	
S.RES	STRTUS			Stato della ricerca corrente.	Conf R/W
	(STATO)			Stato corrente della ricerca di un dispositivo slave. Si noti anche che un tentativo di riconoscimento di un dispositivo slave può richiedere alcuni secondi.	
		SEEH	0	Ricerca - Ricerca del dispositivo selezionato sulla rete.	
		AUAL	1	Disponibile - Il dispositivo è disponibile per la comunicazione.	
		JUAN	2	Non disponibile - Il dispositivo non era disponibile per la comunicazione.	
		UULE	3	Non raggiungibile - Il dispositivo non è raggiungibile sulla rete	
		APLF	4	Interrotto - L'utente ha interrotto la ricerca corrente	
T.OUT	TIMEOUT			Tempo configurabile, in millisecondi, in cui il master attenderà una risposta dal dispositivo slave prima di eseguire un nuovo tentativo.	Conf R/W
				Predefinito: 250 millisecondi	
BLK.S	BLOEK SIZE			Quantità massima di dati in una singola transazione.	Conf R/W
	(DIMENSIONE BLOCCO)			La quantità massima di parole a 16 bit che può essere trasferita tra il dispositivo master e quello slave in ogni singola transazione.	
				Predefinito: 124	

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere		oppure 🔽 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
HIRT	JEVICE HIGH PRIORITY (ALTA PRIORITÀ DISPOSITIVO)			Intervallo di velocità con priorità alta. Intervallo tra ogni transazione in questa coda. Non è garantito che tale velocità venga mantenuta ed è fortemente dipendente dalla complessità della configurazione della comunicazione master.	Conf R/W
		0. 125 0.250	0	125 millisecondi. 250 millisecondi.	_
		1.5 75	2 3 4	1 secondo.	-
		5.5 10.5	5	5 secondi. 10 secondi.	-
		20.5 30.5	7	20 secondi. 30 secondi.	-
		سا حس	9 10	1 minuto. 2 minuti.	
		5.m 10.m	11 12	5 minuti. 10 minuti.	
		т. 20.л л.	13 14	20 minuti. 30 minuti.	_
MIRT	JEVICE MEJIUM PRIORITY (MEDIA PRIORITÀ	ін	15	1 ora. Intervallo di velocità con priorità media. Intervallo tra ogni transazione in questa coda. Non è garantito che tale velocità venga mantenuta ed è fortemente dipendente dalla complessità della configurazione della comunicazione master.	Conf R/W
	DISPOSITIVO)	0. 125 0.250	0	125 millisecondi	-
		0.500	2	500 millisecondi.	-
		2.5	4	2 secondi. 5 secondi.	-
		10.5 20.5	6 7	10 secondi. 20 secondi.	-
		Э0.5 1,л	8 9	30 secondi. 1 minuto.	
		2,m 5,m	10 11	2 minuti. 5 minuti.	_
		مر0ا مر02	12 13	10 minuti. 20 minuti.	_
		m.ur IH	14 15	30 minuti. 1 ora.	-

Livello Configurazione

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere		ppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
LORT	JEVIEE LOH PRIORITY (BASSA PRIORITÀ DISPOSITIVO)	0. 125 0.250	0	Intervallo di velocità con priorità bassa. Intervallo tra ogni transazione in questa coda. Non è garantito che tale velocità venga mantenuta ed è fortemente dipendente dalla complessità della configurazione della comunicazione master. 125 millisecondi. 250 millisecondi.	Conf R/W
		1.5 1.5 2.5 5.5 10.5 20.5	2 3 4 5 6 7	500 millisecondi. 1 secondo. 2 secondi. 5 secondi. 10 secondi. 20 secondi.	
		30.5 Іл 2л 5л 10л 20л 30л 1,4	8 9 10 11 12 13 14 15	30 secondi. 1 minuto. 2 minuti. 5 minuti. 10 minuti. 20 minuti. 30 minuti. 1 ora.	

Sottoelenco Diagnostica (네 무됴)

Premer Promote Corport Premode Corport Premode Premode <t< th=""><th>Codice mnemonico</th><th>Nome parametro</th><th>Valore</th><th></th><th>Descrizione</th><th>Access</th></t<>	Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
RCHT H1[0H Welcotta attuale con priorita alla per questo dispositivo. La velocità attuale in secondi tra ogni transazione nella coda con priorita alla. RVO RC10 LDV Velocità attuale con priorità media per questo dispositivo. La velocità attuale in secondi tra ogni transazione nella coda con priorità media. RVO RC10 LDV Velocità attuale con priorità bassa per questo dispositivo. La velocità attuale con priorità bassa per questo dispositivo slave. RVO RC10 LDV Velocità attuale con priorità bassa per questo dispositivo slave. RVO JEV/5 JEV/55 0 Ritocità. RVO Stato dispositivo) Stato dell'Ulima transazione per questo dispositivo slave. RVO JEV/5 0 Ritocità. La richiesta al dispositivo slave contiene un codico funzione non valido. Lintrico può sesse contiene un codico funzione non valido. Lintrico può sesse per un parametro di sola lettura. I/R/F 2 Indirizzo non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene un codico funzione non valido. Lintrico può sesse per un parametro di sola lettura. I/R/F 3 Valore non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene dali non valido le reseguire la richiesta. Non viata per sato dispositivo slave alla non e valido. I/R/F 8 Errore di paria invuno.	Premere	per selezionare	Premere		e 🔽 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
RE/H RE/L La velocità attuale in secondi tra ogni transazione nella coda con priorità attuale in secondi tra ogni transazione nella coda con priorità mutale in secondi tra ogni transazione nella coda con priorità mutale in secondi tra ogni transazione nella coda con priorità bassa. R/O RE/LI LD:/ Valocità attuale in secondi tra ogni transazione nella coda con priorità bassa. R/O IZE/JS LD:/ Stato deflutima transazione per questo dispositivo slave. R/O IZE/JS Stato dapositivo Ruscito. La transazione è state seguita correttamente dal dispositivo slave. R/O IZE/S O Ruscito. La transazione è state seguita correttamente dal dispositivo slave. R/O I/I/LI 1 Functione non validi. La richiesta al dispositivo slave contiene un indirzzo Modusu non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene un indirzzo Modusu non valido. I/I/LI 3 Valore non validi. La richiesta al dispositivo slave contiene dali non validi per il parametro pagenicata. R/O BJSY 6 Stave occupato. Il dispositivo slave contiene dali non validi attra. La richiesta non è stata ricevuta nel formato correto. Non esiste un galeway o percorso lorno per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. BRUS 10 Cataway non correto. Non esiste un galeway o percorso lolonco pri inviare la richiesta al dispositivo slave	RC.HI	НІБН			Velocità attuale con priorità alta per questo dispositivo.	R/O
RC.1 RE 31.07 RE 31.07 RE 31.07 RE 31.07 RE 31.07 RC.4 LG4 Image: Single Sin					La velocità attuale in secondi tra ogni transazione nella coda con priorità alta.	
RCL 3 LGU Image: Control media. Product a studie in second the opin transazione nella coda con priorità bassa per questo dispositivo. La velocità attuale in second itra ogni transazione nella coda con priorità bassa. RYO 1267-5 1277/15 Stato defutima transazione per questo dispositivo slave. RYO 1267-5 1277/15 Stato defutima transazione de stata eseguita correttamente dal dispositivo slave. RYO 1267-5 17/11/2 1 Funzione non valida. La transazione de stata eseguita correttamente dal dispositivo slave. RYO 1267-5 17/11/2 1 Funzione non valida. La transazione de stata eseguita correttamente dal dispositivo slave. RYO 1267-5 17/11/2 1 Funzione non valida. La transazione de stata eseguita correttamente dal dispositivo slave antientera di dispositivo slave contiene un indrizzo Modbus non valido. Lin drichesta al dispositivo slave ontiene dati non validi per il parametro specificato. 11/11/2 3 Valore non valido. La richiesta di dispositivo slave dati non valido. 11/11/2 3 Valore no valido. La richiesta non é stata ricevata nel formato corretto. 11/11/2 3 Stato esotofunzione nella richiesta and dispositivo slave and a richiesta and dispositivo slave and a richiesta and dispositivo slave and a richiesta and dispositivo slave specificato.	ACM	MEDIUM			Velocità attuale con priorità media per questo dispositivo. La velocità attuale in secondi tra ogni transazione nella coda con	R/O
REL0 L04 Image: Control of the second strutule of the second strutu of					priorità media.	
International series International series Reference 2EY:5 2EY:EE STRUS (Stato dispositivo) Image: Stato dell'ultima transazione per questo dispositivo slave. R/O 2EY:5 0 Ruscito. La transazione è stata eseguita correttamente dal dispositivo slave. R/O 1< FRIC	RC.LO	LON			Velocità attuale con priorità bassa per questo dispositivo.	R/O
ZEV 5 ZEV 12C 5179/25 (Stato dispositivo) Stato dell'utima transazione per questo dispositivo slave. FX/O SUE 5 0 Riuscito. La transazione è stata eseguita correttamente dal dispositivo slave. I I FUC 1 Funzione non valida. La richiesta al dispositivo slave contiene un codice funzione non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene un indirizzo Modbus non valido. Li ndirizzo non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene dati non valido per il parametro specificato. JUEV 6 Slave cocupato. Il dispositivo slave e attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta. PRIF.E 8 Errore di partià rifevato. La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. BRd5 9 Sott. non corretto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. DFSP 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta formita. I/LE 12 Institivo. Questa voce dat è attualmente inattiva e non conunica con il dispositivo slave. PEFId 13 In sospeso. La richiesta è in asposta su onoline. I/LE 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta formita entro il tempo configurato. I/BH 15 Host sononsciuto. Il dispositivo slave in uso non è rinconosciuto. I/BH					La velocità attuale in secondi tra ogni transazione nella coda con priorità bassa.	
SUES 0 Riuscito. I a transazione è stata eseguita correttamente dal dispositivo siave. I FIRE I FIRE 1 Funzione non valida. La richiesta al dispositivo siave contiene un codice funzione non valido. La richiesta al dispositivo siave contiene un indirizzo Modbus non valido. La richiesta al dispositivo siave contiene un indirizzo Modbus non valido. La richiesta al dispositivo siave contiene dati non validi per il parametro specificato. bUSY 6 Siave occupato. La richiesta al dispositivo siave contiene dati non validi per il parametro specificato. Errore di parità rilevato. bUSY 6 Siave occupato. II dispositivo siave catual nel formato corretto. Errore di parità rilevato. La richiesta non è stata ricovuta nel formato corretto. Errore di parità rilevato. La richiesta non erretto. Il codice sottofunzione nella richiesta non è valido. bRdJ 9 Sotti no corretto. NO vi e stata risposta Non vi e stata risposta dal dispositivo siave alla richiesta fornita. I dLE 12 Institivo: Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo siave nel e inchiesta fornita. I dLE 12 Institivo: Questa voce dati è attualmente inattiv	DEV.S	ופע ובנ STATU5 (Stato dispositivo)			Stato dell'ultima transazione per questo dispositivo slave.	R/O
IFRC 1 Funzione non valida. La richiesta al dispositivo slave contiene un codice funzione non valido. IRIF 2 Indirizzo non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene un indirizzo Modbus non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi lettura. ILIPL 3 Valore non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi per il parametro specificato. bUSV 6 Slave occupato. Il dispositivo slave dattualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta. PRFE 8 Errore di partà nilevato. La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. bRd5 9 Sotti-non corretto. Il codice sottofunzione nella richiesta non è valido. bRdL 10 Gateway non correto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. NT/5P 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta di dispositivo slave alla richiesta fornita. I dLE 12 Inativo. Questa voce dati à attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave alla richiesta fornita ento il dispositivo slave non e stata inpostato su online. LDIF H 15 Hosti estata risposta di dispositivo slave alla richiesta fornita ento il dispositivo slave alla richiesta fornita ento il disposi			SUES	0	Riuscito. La transazione è stata eseguita correttamente dal dispositivo slave.	
I Hdf La richiesta al dispositivo slave contiene un codice funzione non valido. I Hdf 2 indirizzo non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene un indirizzo Modbus non valido. Lindirizzo può essere per un parametto di sola lettura. I LIRL 3 Valore non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi per il parametro specificato. La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi per il parametro specificato. bUSV 6 Stave occupato. I dispositivo slave à attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. bHd5 9 Sott. non corretto. La richiesta ono è stata ricevuta nel formato corretto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. <i>II</i> codice sottofunzione nella richiesta non è valido. Gateway non corretto. Non vi e stata risposta. Non vi e stata risposta. Non vi e stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. La chiesta vice dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. <i>PEId</i> 11 In sospeso. La contessione al dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. <i>III</i> H Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta			I FNE	1	Funzione non valida.	
I RdF 2 Indirizzo non valido. La richiesta al dispositivo siave contiene un indirizzo Modbus non valido. L'indirizzo può essere per un parametro di sola lettura. I LIRL 3 Valore non valido. La richiesta al dispositivo siave contiene dati non validi per il parametro specificato. bUSY 6 Siave occupato. Il dispositivo siave è attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta. PRFE 8 Errore di parità rilevato. La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. bRd5 9 Sott. non corretto. Il d'odice sottofunzione nella richiesta non è valido. bRdL 10 Gateway non corretto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo siave specificato. IT/FSP 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo siave alla richiesta fornita. I dLE 12 Inattivo. Cuesta voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo siave. PERId 13 In sospeso. La richiesta el in attesa di espositivo siave alla richiesta fornita. I dLE 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo siave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. IJR+H 15 Host sconosciuto. La connessione al dispositivo siave specificato non è riuscita. IJDF 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo siave specificato non è riuscita.					La richiesta al dispositivo slave contiene un codice funzione non valido.	
I JURL 3 La richiesta al dispositivo slave contiene un indirizzo Modbus non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi per il parametro specificato. bJUSY 6 Slave occupato. II dispositivo slave è attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta an è stata ricevuta nel formato corretto. bRICS 9 Sott. non corretto. bRICS 9 Sott. non corretto. bRICE 10 Gateway non corretto. II codice sottofunzione nella richiesta non è valido. Non vi e stata risposta. N/TSP 11 Nessuna risposta. N/TSP 11 Nessuna risposta. N/TSP 11 Nesuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dLE 1 dLE 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. In sospeso. La richiesta à in attesa di essere inviato, probabilmente perché il dispositivo slave alla richiesta fornita. UIN+H 15 Host sconosciuto. IBRE 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il lempo configurato. UIN+H 15 Host sconosci			I Adl	2	Indirizzo non valido.	
I LIRL 3 Valore non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi per il parametro specificato. bUSY 6 Slave occupato. II dispositivo slave è attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta. PRI E 8 Errore di partià rilevato. La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. BRd 5 9 Sott. non corretto. II codice sottofuzione nella richiesta non è valido. BRd 1 10 Gateway non corretto. II codice sottofuzione nella richiesta non è valido. BRd 1 10 Gateway non corretto. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dLE 12 I attivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. PERId 13 In sospeso. La richiesta di in stato inpostato sun online. La richiesta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il empo configurato. UITI+H 15 Host sconosciuto. IITH 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave					La richiesta al dispositivo slave contiene un indirizzo Modbus non valido. L'indirizzo può essere per un parametro di sola lettura.	
La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi per il parametro specificato. bUSY 6 Slave occupato. Il dispositivo slave è attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta. IL dispositivo slave è attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. bRd5 9 Sott. non corretto. bRd5 9 Sott. non corretto. bRd5 9 Sott. non corretto. bRd5 10 Gateway non corretto. non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. Non vi è stata risposta. n0/f 5P 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dispositivo slave. PERd 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. LDIL+ 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. LDIL+ 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. LDIL+ 16 Errore di connessione. La conne			I .UAL	3	Valore non valido.	
bUSY 6 Stave occupato. Il dispositivo stave à attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta. PRFE 8 Errore di parità rilevato. La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. bRdS 9 Sott. non corretto. Il codice sottofunzione nella richiesta non è valido. bRdL 10 Gateway non corretto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. II/FSP 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dLE 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. PEFId 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. LBUL 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. UITIF H 15 Host sconosciuto. Il dispositivo slave in uso non è riconosciuto. bRdL 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. IRDSIr 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback. Li chichiesta di loopback.					La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi per il parametro specificato.	
III dispositivo slave è attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta. PRF E 8 Errore di parità rilevato. La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. bRd 5 9 Sott. non corretto. III codice sottofunzione nella richiesta non è valido. bRd 1 10 Gateway non corretto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. III / 5P 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dLE 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. PEFId 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. LIII+H 15 Host sconosciuto. III dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. LIII+H 16 Errore di connessione. La connessione con il dispositivo slave specificato non è riuscita. DSI+ 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave.			6U54	6	Slave occupato.	
PHI E 8 Errore di parità rilevato. La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. bRd 5 9 Sott. non corretto. Il codice sottofunzione nella richiesta non è valido. bRd £ 10 Gateway non corretto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. NГ 5P 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dL £ 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. PEI/d 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave enn è stato impostato su online. E £ULk 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. UIN H 15 Host sconosciuto. Il dispositivo slave in uso non è riconosciuto. bRd £ 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. IID5k 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.					Il dispositivo slave è attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta.	
La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. bRd5 9 Sott. non corretto. II codice sottofunzione nella richiesta non è valido. bRdL 10 Gateway o porcorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. NJT5P 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dLE 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. PERId 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. LDUL 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. UNI+H UNI+H 15 Host sconosciuto. II dispositivo slave in uso non è riconosciuto. I dispositivo slave in uso non è riconosciuto. bRd£L 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. Rualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.			PHF.E	8	Errore di parità rilevato.	
bHdS 9 Sott. non corretto. Il codice sottofunzione nella richiesta non è valido. bFldL 10 Gateway non corretto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. Iff5P 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dLE 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. PERd 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. EDUL 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. UINF.H 15 Host sconosciuto. Il dispositivo slave in uso non è riconosciuto. bFdL 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. IDS.H 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di dispositivo slave.				-	La richiesta non é stata ricevuta nel formato corretto.	-
bRdL 10 Gateway non corretto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. IIF5P II Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dLE 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. PENd 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. LDUE 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. UNH H 15 Host sconosciuto. II dispositivo slave in uso non è riconosciuto. bRdL 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. INDSH 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.			כ.6חמ	9	Sott. non corretto.	
Initial 10 Gateway non context. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. II/F5P 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dLE I dLE 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. PEFId 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. E.DUE 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. UITIFH 15 Host sconosciuto. II dispositivo slave in uso non è riconosciuto. bRdL 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. IID.5Ir 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. Lb.F 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback. La richiesta di loopba				10		-
ImportantImpor			0,00	10	Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato.	
Image: Instant StateNon vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita.I dLE12Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave.PEIId13In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online.EDUE14Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato.UINFH15Host sconosciuto. Il dispositivo slave in uso non è riconosciuto.bRdE16Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita.ID5th17Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave.LbF18Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.			пгѕр	11	Nessuna risposta.	-
I dLE12Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave.PENd13In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online.EDUE14Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato.UNH H15Host sconosciuto. Il dispositivo slave in uso non è riconosciuto.bRdL16Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita.ND.5H17Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave.LbF18Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.					Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita.	
PENd 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. EDUE 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. III dispositivo slave in uso non è riconosciuto. UNH H 15 Host sconosciuto. II dispositivo slave in uso non è riconosciuto. Il dispositivo slave in uso non è riconosciuto. bRdE 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. III ND.5Ir 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. Lb.F Lb.F 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita. III			I dLE	12	Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il	
Image: PEride 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. LDL 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. Image: Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. Image: Unit H 15 Host sconosciuto. II dispositivo slave in uso non è riconosciuto. Il dispositivo slave in uso non è riconosciuto. Image: Brddl 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. Image: Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita. Image: Nessuna presa.				40	dispositivo siave.	-
LULL14Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato.UNH H15Host sconosciuto. Il dispositivo slave in uso non è riconosciuto.bRdL16Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita.ND.5Ir17Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave.LbF18Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.			F E 110	13	In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online.	
Image: Image: Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato.Image: Image: I			E.OUE	14	Timeout.	1
UNH H15Host sconosciuto. II dispositivo slave in uso non è riconosciuto.bRdL16Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita.ND.SH17Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave.LbF18Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.					Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato.	
bRdL 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. ND.5Ir 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.			UNF H	15	Host sconosciuto. Il dispositivo slave in uso non è riconosciuto.	
Imposibility Imposibility <td< td=""><td></td><td></td><td>ьяд.С</td><td>16</td><td>Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita</td><td></td></td<>			ьяд.С	16	Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita	
Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.			በበ ናዙ	17	Nessuna presa	-
LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.					Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave.	
			LĿF	18	Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.	

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	🔨 _{oppur}	e 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
DEV.5	JEVICE STATUS (Stato dispositivo)	LOGF	19	Errore di login. Un tentativo di accesso al dispositivo slave non è riuscito.	R/O
		UNH.E	20	Errore sconosciuto.	
				Si è verificato un errore sconosciuto.	
		ЬЯд.ш	22	Errore di scrittura: la richiesta di scrittura non è riuscita.	
		m∫Ej	23	Rifiuto master: la richiesta è stata rifiutata dal master prima dell'invio al dispositivo slave, a causa di una richiesta non valida.	
TOTL	TOTAL REQUESTS			Numero totale di richieste inviate al dispositivo slave.	R/O
	(Richieste totali)			Numero totale di transazioni inviate al dispositivo slave, incluse tutte quelle valide, non riuscite nonché tutti i tentativi.	
SENT	SUCCESSFUL			Richieste inviate con successo al dispositivo slave.	R/O
	(Richieste valide)			Numero di transazioni inviate al dispositivo slave che non hanno prodotto una risposta eccezione.	
FAIL	UNSUECESSFUL			Numero di richieste non riuscite inviate a questo slave.	R/O
(ERRORE)	REQUESTS				
	(RICHIESTE NON RIUSCITE)				
RETR	RETRIES			Tentativi.	R/O
	(Tentativi)			Numero di transazioni inviate nuovamente a causa del timeout della risposta dal dispositivo slave.	
T.OUT	TIMEOUTS			Timeout.	R/O
				Numero di transazioni che non hanno avuto risposta dal dispositivo slave e che hanno superato il valore di timeout configurato.	
FEN.E	ILLEGAL FUNCTION			Eccezione di funzione non valida.	R/O
	(Funzione NON VALIDA)			Numero di risposte di eccezione di funzione non valida dal dispositivo slave.	
RIJE	ILLEGAL ADDRESS			Indirizzo non valido.	R/O
	(Indirizzo non valido)			Numero di risposte di eccezione di indirizzo non valido dal dispositivo slave.	
jat.e	ILLEGAL DATA			Dati non validi.	R/O
	(DATI NON VALIDI)			Numero di risposte di eccezione di dati non validi dal dispositivo slave.	
SLV.E	SLRVE FRILURE			Errore del dispositivo slave.	R/O
	(Errore slave)			Numero di volte in cui il dispositivo slave non è riuscito a stabilire una comunicazione.	
БИ.Е	ND GRTEWRY			Nessun percorso gateway trovato.	R/O
	(Nessun gateway)			Numero di volte in cui non è stato trovato un gateway o un percorso per il dispositivo slave.	
REST	RESET COUNT			Resetta i conteggi della diagnostica.	Conf R/W
	(RESET CONT)			La selezione resetta tutti i valori dei conteggi di diagnostica. Si noti	
				cycling: una volta azionato eseguito un power cycling, pertanto, i valori correnti del conteggio vengono persi definitivamente.	
		По	0	No.	
		YES (Sì)	1	Sì.	

Sottoelenco DataPoint (dALA)

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	oppure	per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
JESC	DESCRIPTION	dE. 1		Nome descrittivo per i dati in lettura o scrittura.	Conf R/W
	(DESCRIZIONE)			Impostazione predefinita: dt.n, dove n è il numero dell'istanza.	
SLV.D	SLAVE DEVICE			Il dispositivo slave con cui comunicare.	Conf R/W
	(DISPOSITIVO SLAVE)			Elenco dei dispositivi slave disponibili ai quali è possibile associare un parametro.	
		SLU I	0	Slave 1.	
				Dispositivo slave 1.	_
		SLU2	1	Slave 2.	
				Dispositivo slave 2.	_
		SLU3	2	Slave 3.	
				Dispositivo slave 3.	
PLST	PARAMETER			Elenco dei parametri per un dispositivo slave specifico.	Conf R/W
	LIST			Fornisce un elenco dei parametri che l'utente può scegliere per	
	(Elenco Parametri)			dati ecc.	
	Per un regolatore EP	ower:			
		LP.PU	30	PV di controllo.	Conf R/W
				Legge un valore di processo da una rete di controllo in un EPower.	
		ESP.S	31	SP di controllo.	
				Legge un valore di setpoint da una rete di controllo in un EPower.	
		ESP.S	32	SP di controllo (set).	
				Scrive un valore di setpoint su una rete di controllo in un EPower.	
		UOLE	33	Tensione.	
				Legge un valore di tensione da un modulo di alimentazione in un EPower.	
		티미	34	Corrente.	
				Legge un valore di corrente da un modulo di alimentazione in un EPower.	
		РОшГ	35	Potenza.	
				Legge un valore di potenza da un modulo di alimentazione in un EPower.	
		u5F.d	36	Definito dall'utente.	
				L'utente può specificare tutti i dati di configurazione richiesti per la lettura di qualsiasi parametro da un EPower.	
		OFF	37	Off.	
				Nessun dato da scambiare.	

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere		per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
	Per un regolatore EF	PC:			
		LPPU	40	PV loop. Legge il valore di processo del loop di controllo da uno strumento	Conf R/W
		w5P	41	SP di lavoro	-
				Legge il valore di setpoint di lavoro da uno strumento EPC.	
		ш.DP	42	OP di lavoro.	-
				Legge il valore di uscita di lavoro da uno strumento EPC.	
		RI PU	43	PV ingresso analogico.	1
				Legge il valore di processo dell'ingresso analogico di uno strumento EPC.	
		RI .SE	44	Stato PV ingresso analogico.]
				Legge lo stato dell'ingresso analogico di uno strumento EPC.	
		AL.DP	45	Uscita allarme.	
				Legge l'uscita allarme di uno strumento EPC.	
		P.mOd	46	Modalità esecuzione programmatore.	
				Legge la modalità di esecuzione programmatore di un programmatore EPC.	
		PLFE	47	Tempo rimanente programma programmatore.	
				Legge il tempo di esecuzione rimanente di un programma EPC.	_
		SLFE	48	lempo rimanente segmento programmatore.	
		5		programma EPC.	_
		ime.U	49	Valore ingresso remoto.	
				Legge II valore di Ingresso remoto di uno strumento EPC.	-
		ב שטם	50	Modalita automatica/manuale loop. Legge la modalità automatica/manuale del loop di uno strumento FPC	
		F2622	51	Imposta setpoint target del loop	-
				Imposta il setpoint target del loop di uno strumento EPC.	
		A-m.5	52	Imposta modalità automatica/manuale loop.	-
				Imposta la modalità automatica/manuale del loop di uno strumento EPC.	
		m.0P.5	53	Imposta uscita manuale loop.	1
				Imposta l'uscita manuale del loop di uno strumento EPC.	
		ΓυΠ.5	54	Imposta esecuzione programmatore.	1
				Imposta l'ingresso digitale di esecuzione del programmatore di uno strumento EPC.	
		HLd.5	55	Imposta sospensione programmatore.]
				Imposta l'ingresso digitale della sospensione del programmatore di uno strumento EPC.	
		ΓSE.S	56	Imposta il reset del programmatore.	
				Imposta l'ingresso digitale del reset del programmatore di uno strumento EPC.	
		EuN.S	57	Imposta abilitazione autotune loop.	
				Imposta l'abilitazione dell'autotune loop di uno strumento EPC.	1
		u51.d	58	Definito dall'utente.	
				L'utente può specificare i dati richiesti per la lettura/scrittura su/da uno strumento EPC.	
		DFF	59	Off. Nessun dato da scambiare.	

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	Oppure	per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
	Per un regolatore dell	a serie EPac	k:		
		LP.PU	81	PV di controllo.	Conf R/W
				Legge un valore di processo da una rete di controllo in un EPack.	
		ESP	82	SP di controllo.	
				Legge un valore di setpoint da una rete di controllo in un EPack.	
		LSP.S	83	SP di controllo (set).	
				Scrive un valore di setpoint su una rete di controllo in un EPack.	
		UoLt	84	Tensione.	
				Legge un valore di tensione da un modulo di alimentazione in un EPack.	
		티미	85	Corrente.	
				Legge un valore di corrente da un modulo di alimentazione in un EPack.	
		РОшГ	86	Potenza.	
				Legge un valore di potenza da un modulo di alimentazione in un EPack.	
		u5r.d	87	Definito dall'utente.	
				L'utente può specificare tutti i dati di configurazione richiesti per la lettura di qualsiasi parametro da un EPack.	
		OFF	88	Off.	
				Nessun dato da scambiare.	
	Dispositivo di terzi:				
		u5r.d	100	Definito dall'utente.	Conf R/W
				L'utente può specificare tutti i dati di configurazione richiesti per la lettura di qualsiasi parametro da un qualsiasi dispositivo di terzi.	
		OFF	101	Off.	
				Nessun dato da scambiare.	
Pl'	PROCESS VALUE			Valore di processo ricevuto da un dispositivo slave.	R/O
	(Valore di Processo)			Valore di processo ricevuto per la transazione di lettura delle voci dei dati.	
DIG.ST	DIGITAL			Stato digitale. Stato del digitale letto dal dispositivo slave.	R/O
	STATUS	DFF	0		
	(Stato digitale)	0n	1		
ON.OFF	SET			Imposta un valore su on oppure off. Valore on/off per la scrittura di un parametro digitale nel dispositivo slave configurato.	Conf R/W
		DFF	0		1
		On	1		
8-M	MATIE			Selezione modalità automatica/manuale	Conf R/W
				Consente la selezione della modalità automatica o manuale	Commun
		ALIFU	0		
		,	0	Imposta la modalità automatica	
		πAD	1	Manuale	
			•	Imposta la modalità manuale.	
V'ALUF	VALUE TO WRITE			Valore che deve essere scritto sul dispositivo slave	Conf R/W
	(VALORE DA SCRIVERE)			Valore che deve essere scritto sul dispositivo slave; questo può essere cablato da un altro parametro o configurato manualmente	
E BL' BI	EBU 1866 VALUE			Valore di fallback che deve essere scritto sul dispositivo slave	Conf R/M
ייע יו	(VALORE DI FALLBACK)			Se configurato come una richiesta di scrittura e il parametro ha uno stato diverso da OK, questo valore verrà invece scritto. Non è possibile eseguire il cablaggio da un altro parametro e può essere configurato solo manualmente.	

Premere Premere Ropure Premere Premere <th< th=""><th>Codice mnemonico</th><th>Nome parametro</th><th>Valore</th><th></th><th>Descrizione</th><th>Access</th></th<>	Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
26/13 SC(1) 1/OII Se selectionato a diffusion training cave. I dato net parametro and de la bolis de vision de sectura nom a de volta. Conf RW 170 0 No. Se selectionato a diffusion training cave. I dato net parametro and de los bolis de vision de sectura nom a de volta. RV 170 0 No. Se selectionato a diffusion training and disposition allows una seda volta. RV 171 1 Site of the training of the sector and disposition allows una seda volta. RV 1717 1 Site of the training of the sector and disposition allows una seda volta. RV 1717 1 Filter of the sector and disposition allows una seda volta. RV 1 F/RC 1 Filter on valida. I and committazione. 1 F/RC 1 Filter on valida. I and committazione di stata dispositivo stave contiene un codice funzione non valida. 1 F/RC 1 Indirizzo non valido. I and committazio può desete per un parametro di soli bettura. 1 F/RC 6 Site convalido. I and committazio può desete per un parametro di soli bettura. 1 J/RC 1 Indirizzo non valido. I and committazio può desete per un parametro di soli bettura. 1 </th <th>Premere</th> <th>l per selezionare</th> <th>Premere</th> <th>l N _{oppure}</th> <th>l per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)</th> <th></th>	Premere	l per selezionare	Premere	l N _{oppure}	l per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
(Invia adesso) Selections a diffusion for activity training cave, if data nel parametro di additional e botato de violare di scruttura non è O(S) verrà acritto sul dispositivo slave una sola volta. III 0 No. VEE 1 Sil STRT Tothog(CTID): STRT/S (STATO Stato transazione. Lo stato della transazione. Può differire dalo stato del viore di processo sul dispositivo siave, poiché tale stato é determinato dallo stato di comunicazione. R/O STRT STRT/S (STATO SUES 0 Riuscilo. La transazione é stata ceguita correttamente dal dispositivo stave. I FRE 1 Funzione non valida. La richiesta al dispositivo siave contiene un codice funzione non valido. La richiesta al dispositivo siave contiene un indifizzo Moduus non valido. La richiesta al dispositivo siave contiene dal on attato del viore di scata di dispositivo siave contiene dal sola di dispositivo siave. I JRI 3 Vuiore non valido. La richiesta al dispositivo siave contiene dal inon valid per il parametro specificato. BUSY 6 Siave compate. II il dispositivo siave e attualmente occupato e non è in grado di seeguito antichiesta. PRFE 8 Crore di partità rilevato. La richiesta non è valido. BHdL 10 Gatewary non corretto. Non vi è stata risposta dal dispositivo siave alla richiesta fornita. I dispositivo siave specificato. IJLE	SENI	SENI NOW			Se selezionato, invierà il valore di scrittura allo slave.	Conf R/W
Image: Process of the second		(Invia adesso)			Se selezionato o attivato tramite cavo, il dato nel parametro del valore o il parametro fallback (se lo stato del valore di scrittura non è OK) verrà scritto sul dispositivo slave una sola volta.	
VES 1 SL STRT TRRIGRUTION STRTUS Stato transazione. Lo stato della transazione. Può differire dallo stato del valore di processe ud lapositivo siave, poiché lale stato è determinato dallo stato di corrunicazione. R/O STRTO TRANSAZIONE) SUES 0 Riuscilo. La transazione è stata eseguita correttamente dal dispositivo slave. 1 FRE 1 Funzione non valido. La transazione può essere per un parametro di sola lettura. 1 IJRE 2 Indrizzo non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene un indrizzo Modbus non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene un indrizzo Modbus non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi per il parametro specificato. bUSV 6 Silve cocupato. Il dispositivo slave e attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta. bUSV 6 Silve cocupato. La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. bRd 5 9 Sott. no corretto. Non e stata risposta. Non v è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta formita. 1 dLE 12 Inattivo. Questa voco dati è attrasposti su su en concumica con il dispositivo slave en on è stato impostato su onine. 1 dLE 12 Inattivo. Questa voco dati di dispositivo slave alla richiesta formita. 1 dLE 12 Inattivo. Questa voco dati di dispositivo slave alla			ПО	0	No.	
STRT Instruction (Si) Rio 51717 Instruction Statu transacione. Public della tra			YES	1	Sì.	
STRT ITREND State transactore. Pio delta trans			(Sì)			
STRUS (STATO TRANSAZIONE) Lo stato della transazione. Può differire dallo stato dallo stato di comunicazione. SUES 0 Riusciio. La transazione è stata eseguita correttamente dal dispositivo slave. I FRE 1 Funzione non valida. La richiesta al dispositivo slave contiene un codice funzione non valido. I Bdl 2 Indirizzo non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene un indirizzo Modbus non valido. L'indirizzo può essere per un parametro di sola lettura. I LBL 3 Valore non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene un indirizzo Modbus non valido. L'indirizzo può essere per un parametro di sola lettura. I LBL 3 Valore non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi per il parametro specificato. BJSV 6 Slave occupato. II dispositivo slave à attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta non è stata ricavuta nel formato corretto. Brd5 9 Sott. non corretto. II codice sotto/uncione nella richiesta non è valido. Brd5 9 Sott. non corretto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave accetacto. II dE 12 In sessena. Non vi è stata inposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dE 12 In sessena. I dE 12 In sessena. I del L 13 In sessena. I del L 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave al	STRT	TRANSACTION			Stato transazione.	R/O
SUES 0 Ruscito. La transazione è stata eseguita correttamente dal dispositivo siave. I I FILC 1 Funzione non valida. La transazione è stata eseguita correttamente dal dispositivo siave. Indrizzo non valido. La richiesta al dispositivo siave contiene un indrizzo Modbus non valido. La richiesta al dispositivo siave contiene un indrizzo Modbus non valido. La richiesta al dispositivo siave contiene dati non valido L'Indrizzo non valido. La richiesta al dispositivo siave contiene dati non valido in parametro secificato. bUSY 6 Siave occupato. II dispositivo siave è attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta. PRFE 8 Errore di parità rilevato. La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. bRd5 9 Sott non corretto. II dispositivo siave specificato. DFGE 10 Cateway non corretto. Non vi è stata risposta dal dispositivo siave alla richiesta al dispositivo siave specificato. DFGF 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo siave alla richiesta fornita. I dLE 12 Inattivo. Cuesta voce dati è attualmente inattiva e non comunica con II dispositivo siave en o è stato impostato su online. L DUE 14 Timeout. Non vi è stata ris		STATUS (STATO TRANSAZIONE)			Lo stato della transazione. Può differire dallo stato del valore di processo sul dispositivo slave, poiché tale stato è determinato dallo stato di comunicazione.	
La transzione è stata eseguita correttamente dal dispositivo slave. I FIIC 1 Funzione non valida. La richiesta al dispositivo slave contiene un codice funzione non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene un indrizzo Modbus non valido. Lindritzzo non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene un indrizzo Modbus non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi per il parametro specificato. bUSY 6 Valore non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi per il parametro specificato. BUSY 6 Stave occupato. II dispositivo slave è attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. BRd5 9 Sott. non corretto. La richiesta non è stata risposta. Non esiste un galeway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. III 0 Gateway non corretto. Non vi è stata risposta all dispositivo slave alla richiesta formita. I dLE 12 Inativo. Questa vocc dali è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. PERId 11 In esospeso. La richiesta al risposta dal dispositivo slave alla richiesta formita. I dLE 12 Inativo. Que			SUES	0	Riuscito.	
I FIL 1 Funzione non valida. La richiesta al dispositivo slave contiene un codice funzione non valido. I dirizzo non valido. I JRIF 2 Indirizzo non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene un indirizzo Modbus non valido. L'Indirizzo può essere per un parametro di sola lettura. I JIRL 3 Valore non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi per il parametro specificato. Bulsy BUSY 6 Slave occupato. If dispositivo slave à attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta. PAF E PAGE 8 Errore di parità rilevato. La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. Brode BRdE 10 Gateway non corretto. II cocice sottofunzione nella richiesta non è valido. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. DIF FP 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dLE 12 nattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. La richiesta di dispositivo slave. PERd <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>La transazione è stata eseguita correttamente dal dispositivo slave.</td><td></td></t<>					La transazione è stata eseguita correttamente dal dispositivo slave.	
La richiesta al dispositivo slave contiene un codice funzione non valido. I FldT 2 La richiesta al dispositivo slave contiene un indrizzo Modbus non valido. L'indrizzo può essere per un parametto di sola lettura. I LIPL 3 Vatore non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi per il parametro specificato. La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi per il parametro specificato. bUSY 6 Slave occupato. II dispositivo slave è attualmente occupato e non è in grado di esseguire la richiesta. Erore di parità rilevato. La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. BRdS BRdS 9 Sott. non corretto. BRdL 10 Gateway non corretto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave alla richiesta fornita. I dLE 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. Il chiesta i risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dLE 12 Inattivo. Questa voce dati è a tatualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave non è stato impostato su online. ELDL 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato.			I FNE	1	Funzione non valida.	
I Rdf 2 Indirizzo non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene un indirizzo Modbus non valido. L'indirizzo può essere per un parametro di sola lettura. I LIRL 3 Valore non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi per il parametro specificato. bulsy 6 Slave occupato. II dispositivo slave à attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta. PRF E 8 Errore di parità rilevato. La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. bRd 5 BRd E 9 Sott. non corretto. II codice sottofunzione nella richiesta non è valido. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. INF5P 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta formita. I dLE I dLE 12 Inativo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave non è stato impostato su online. E BUL E BUL 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta formita entro il tempo configurato. II dispositivo slave in uso non è riconosciuto. URI-H 15 Host sconosciuto. II dispositivo slave specificato					La richiesta al dispositivo slave contiene un codice funzione non valido.	
Image: series of the seris of the seris of the series of the series o			1 992	2	Indirizzo non valido.	
I LIRL 3 Valore non valido. La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi per il parametro specificato. bUSY 6 Slave occupato. Il dispositivo slave è attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta. PRIFE 8 Errore di partà rilevato. La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. bRd5 9 Sott. non corretto, il codice sottofluzzione nella richiesta non è valido. bRd£ 10 Gateway non corretto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. <i>IITSP</i> 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. <i>I dLE</i> 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. <i>PEIId</i> 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. <i>LDE</i> 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. <i>UIII</i> + <i>H</i> 15 Host sconosciuto. <i>BAJC</i> 16 Errore di connessione. La connessione en dispositivo slave specificato non è riuscita. <i>DDSH</i> 17 Nessuna rispositivo slave. <i>LDF</i> 18 Errore di icopback. La richiesta di loopback.					La richiesta al dispositivo slave contiene un indirizzo Modbus non valido. L'indirizzo può essere per un parametro di sola lettura.	
La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi per il parametro specificato. bU5Y 6 Slave occupato. Il dispositivo slave è attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta. PRF E PRF E 8 Errore di parità rilevato. La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. bRd5 9 Sott. non corretto. li codice sottofunzione nella richiesta non è valido. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. IIJ5P 11 Nessuna risposta. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. PEDd 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. EDUL 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. UJNH H 15 Host sconosciuto. LI archiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è riconosciuto. Errore di connessione. La connessio			I LIAL	3	Valore non valido.	
bUSV 6 Slave occupato. II dispositivo slave à taualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta. PRFE 8 Errore di parità rilevato. La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. bRd5 9 Sott. non corretto. Il codice sottofunzione nella richiesta non è valido. bRdL 10 Gateway non corretto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. II/F5P 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dLE 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. PERId PERId 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. UIF/H 15 Host sconosciuto. UIF/H 15 Host sconosciuto. bRdL 16 Errore di connessione. La connessione and dispositivo slave specificato non è riuscita. Ruospiese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. Lb					La richiesta al dispositivo slave contiene dati non validi per il parametro specificato.	
Image:			6824	6	Slave occupato.	
PRFE 8 Errore di parità rilevato. La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. bRd5 9 Sott. non corretto. Il codice sottofunzione nella richiesta non è valido. bRd£ 10 Gateway non corretto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. <i>ЛГ5P</i> 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. <i>I dLE</i> 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. <i>PEIId</i> 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. <i>LDIL</i> 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. <i>UIII</i> + <i>H</i> 15 Host sconosciuto. <i>UIII</i> + <i>H</i> 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. <i>NDSI</i> 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. <i>LbF</i> 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback.					Il dispositivo slave è attualmente occupato e non è in grado di eseguire la richiesta.	
La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto. bRd.5 9 Sott. non corretto. Il codice sottofunzione nella richiesta non è valido. bRd.1 10 Gateway non corretto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. IT/5P 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dLE 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. PEI/d 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. E.DUL 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. UI/h H 15 Host sconosciuto. II dispositivo slave in uso non è riconosciuto. Il dispositivo slave in uso non è riconosciuto. bRd1 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. Il dispositivo slave. IDSI: 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire u			PRF.E	8	Errore di parità rilevato.	
bHd5 9 Sott. non corretto. II codice sottofunzione nella richiesta non è valido. bHdL 10 Gateway non corretto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. Non vi è stata risposta. NIFSP 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dLE I dLE 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. LDIL: LDIL: 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. II dispositivo slave in uso non è riconosciuto. LIM: 15 Host sconosciuto. I dispositivo slave specificato non è riuscita. MQ5h 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.					La richiesta non è stata ricevuta nel formato corretto.	
bRdL 10 Gateway non corretto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. III 55P III Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dLE 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. PEFId 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. EDUE 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. UITIF H 15 Host sconosciuto. La richiesta è in uso non è riconosciuto. BRdL 16 Errore di connessione. La connessione. La connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. RUSF NDSF 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.			6Hd.5	9	Sott. non corretto.	
BHBL 10 Cateway non corretto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato. IJF5P 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dLE I dLE 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. PERId 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. E.DUE 14 Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. UITIFH 15 Host sconosciuto. II dispositivo slave in uso non è riconosciuto. bRdL 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. TID.5F 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.				10		
Import 11 Nessuna risposta. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita. I dLE 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. PERId 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. EDUE 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. URINH 15 Host sconosciuto. Il dispositivo slave in uso non è riconosciuto. bRdE 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. NDSN 17 Nessuna presa. Attualmente no sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.			<u>опа.</u> и	10	Gateway non corretto. Non esiste un gateway o percorso idoneo per inviare la richiesta al dispositivo slave specificato.	
I dLE12Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave.PENd13In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online.EDUE14Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato.UNH H15Host sconosciuto. Il dispositivo slave in uso non è riconosciuto.bRdL16Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita.ND.5H17Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave non è riuscita.LbF18Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.			пгѕр	11	Nessuna risposta.	
I dLE 12 Inattivo. Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. PEIId 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. LIUL 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. UIILH 15 Host sconosciuto. Il dispositivo slave in uso non è riconosciuto. bAdL 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. IIISH 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.					Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita.	
Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave. PENd 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. LDUL 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. UNH H 15 Host sconosciuto. BRdL 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. NO.SH ND.SH 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita. No			I dLE	12	Inattivo.	
PERd 13 In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online. LDUE 14 Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. UNHH 15 Host sconosciuto. II dispositivo slave in uso non è riconosciuto. BRdL bRdL 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. III.5H NESuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.					Questa voce dati è attualmente inattiva e non comunica con il dispositivo slave.	
L IIILE14Timeout. Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato.IIIILE15Host sconosciuto. II dispositivo slave in uso non è riconosciuto.IIILE16Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita.III.SH17Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave.LbF18Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.			РЕПА	13	In sospeso. La richiesta è in attesa di essere inviata, probabilmente perché il dispositivo slave non è stato impostato su online.	
Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato. UIN+H 15 Host sconosciuto. II dispositivo slave in uso non è riconosciuto. II dispositivo slave in uso non è riconosciuto. bAdL 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. IIII.5/r IIII.5/r 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita. IIII.5/r			E.DUE	14	Timeout.	
UINHH 15 Host sconosciuto. II dispositivo slave in uso non è riconosciuto. II dispositivo slave in uso non è riconosciuto. bRdI 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. III NO.SH 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.					Non vi è stata risposta dal dispositivo slave alla richiesta fornita entro il tempo configurato.	
bAd.E 16 Errore di connessione. La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. III.5Ir 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. Lb.F 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.			UNH H	15	Host sconosciuto. Il dispositivo slave in uso non è riconosciuto.	
La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita. III.5Ir 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.			ЬЯd.C	16	Errore di connessione.	
Implicities 17 Nessuna presa. Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave. LbF LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.					La connessione al dispositivo slave specificato non è riuscita.	
LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.			ND.5H	17	Nessuna presa.	
LbF 18 Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.					Attualmente non sono disponibili prese libere per stabilire una connessione con il dispositivo slave.	
			LBF	18	Errore di loopback. La richiesta di loopback al dispositivo slave non è riuscita.	

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	oppure	per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
		LOGF	19	Errore di login. Un tentativo di accesso al dispositivo slave non è riuscito.	
		UNH.E	20	Errore sconosciuto rilevato. Si è verificato un errore sconosciuto.	
		ЬЯд.ш	22	Errore di scrittura: la richiesta di scrittura non è riuscita.	
		m∑Ej	23	Rifiuto master. La richiesta è stata rifiutata dal master prima dell'invio al dispositivo slave, a causa di una richiesta non valida.	
INSTE	NUMBER (NUMERO)			Numero istanza parametri. Utilizzato per i parametri nel dispositivo slave con più istanze.	Conf R/W
R.A]]]R	REGISTER RIJIRESS (INDIRIZZO REGISTRO)			Indirizzo di registro Modbus dei dati da leggere/scrivere. L'indirizzo di registro Modbus sul dispositivo slave in cui tale dato deve essere letto/scritto.	Conf R/W
F.CODE	FUNETION EDDE (CODICE FUNZIONE)			Codice funzione Modbus. Il codice funzione necessario per la lettura/scrittura dei dati sul dispositivo slave.	Conf R/W
		1	1	Leggi bobina. Lettura bobine di stati contigui.	
		5	2	Leggi discreto. Lettura ingressi discreti contigui.	
		Э	3	Leggi sospensione Lettura registri di sospensione contigui.	
		Ч	4	Leggi ingresso. Lettura registri di ingresso contigui.	
		5	5	Scrivi bobina. Scrittura di una singola bobina su on/off.	
		6	6	Scrivi singolo. Scrittura su un registro singolo.	
		16	16	Scrivi multiplo. Scrittura su registri contigui.	

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	oppure	per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
1.TYPE	JATA TYPE			Tipo di dati dei dati in lettura/scrittura.	Conf R/W
	(TIPO DI DATI)			Il tipo di dati è molto impostante poiché determina il modo in cui i dati devono essere interpretati dal Modbus master e mostrati all'utente come valore di processo.	
		real	0	REALE.	
		(REALE)		Virgola mobile a 32 bit.	
		41 NE	1	DINT.	
				Intero doppio con segno a 32 bit.	
		I IIE	2	INT.	
				Intero con segno a 16 bit.	-
		БҮЕЕ	3	BYTE.	
				Byte con segno a 8 bit.	-
		Udi IIE	4	UDINT.	
				Intero doppio senza segno a 32 bit.	-
		UITE	5		
				Intero senza segno a 16 bit.	-
		ÜBYEE	6		
					-
		ΙL.3W	8	REALE (scambio).	
			0		
		06.30	9	DINT (scampio).	
		1145	10	UDINT (scambia)	-
		۵۵.۵۵	10	Intero donnio senza segno a 32 bit con MSW e LSW scambiati	
			11		-
				Un determinato bit da un intero senza segno a 16 bit, range 0 - 15.	
SERLA	SCALING	I	0	Scala in posizioni decimali per tipi di dati a virgola mobile.	Conf R/W
	(SCALATURA)	I.I	1	Per il tipo di dati specificato è necessario uno zero che rappresenta	
		I.II	2	l'assenza di scala.	
		I.III	3		
		I.IIII	4		
PRIO	PRIORITY			Frequenza alla quale i dati vengono letti/scritti.	Conf R/W
	(Priorita)			Ai dati possono essere assegnati 4 priorità (alta, media, bassa e aciclica), le quali determinano la frequenza con cui i dati vengono trasferiti. Tutti i dati letti/scritti vengono posizionati in una coda di priorità; tali code vengono elaborate in ordine di priorità.	
		HI GH	0	Alta.	
				Aggiunge i dati alla coda con priorità alta.	
		mEdi Um	1	Media	1
				Aggiunge i dati alla coda con priorità media.	
		LOw	2	Bassa	1
				Aggiunge i dati alla coda con priorità bassa.	
		AEYELI E	3	Aciclica	
				I dati non vengono aggiunti ad alcuna coda; la richiesta deve essere inviata manualmente.	

Elenco Funzioni matematiche (mALh)

Nella versione V3.01 del firmware è disponibile di serie un operatore di funzioni matematiche. Se è stata ordinata l'opzione Enhanced Toolkit, è possibile aumentare fino a otto operatori di funzioni matematiche (l'opzione Toolkit standard ne ha quattro).

Gli operatori di funzioni matematiche (talvolta noti come operatori analogici) consentono al regolatore di eseguire operazioni matematiche su due valori di ingresso. Tali valori possono essere presi da qualsiasi parametro disponibile compresi valori analogici, valori utente e valori digitali. Ogni valore di ingresso può essere scalato utilizzando un fattore di moltiplicazione o scalare.

I parametri da utilizzare, il tipo di calcolo da eseguire e i limiti accettabili del calcolo sono determinati nel Livello Configurazione. Nel livello di accesso 3 è possibile modificare i valori di tutti gli scalari.

L'accesso all'elenco dei parametri Funzioni matematiche viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Torna all'intestazione precedente
Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere		oppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
OPER	OPERATION (Operatore)	OFF	0	L'operatore analogico selezionato è disattivato. Predefinito: Off	Conf R/W L3 R/O
		Add	1	Il risultato dell'uscita è l'addizione dell'ingresso 1 e dell'ingresso 2.	
		Бив	2	Sottrazione. Il risultato dell'uscita è la differenza tra l'ingresso 1 e l'ingresso 2, dove l'ingresso 1 > ingresso 2.	
		mul	3	Moltiplicazione. Il risultato dell'uscita è l'ingresso 1 moltiplicato per l'ingresso 2.	
		d, U	4	Divisione. Il risultato dell'uscita è l'ingresso 1 diviso per l'ingresso 2.	
		AP2.9	5	Differenza assoluta. Il risultato dell'uscita è la differenza assoluta tra l'ingresso 1 e l'ingresso 2.	
		5.Hi	6	Selezione max. Il risultato dell'uscita è il massimo dell'ingresso 1 e dell'ingresso 2.	
		51.0	7	Selezione min. Il risultato dell'uscita è il minimo dell'ingresso 1 e dell'ingresso 2.	
		H.SuP	8	HotSwap. L'ingresso 1 viene visualizzato sull'uscita a condizione che l'ingresso 1 sia "Good" (Corretto). Se l'ingresso 1 è "Bad" (Non corretto), il valore dell'ingresso 2 viene visualizzato sull'uscita. Un esempio di uscita "bad" (non corretta) si ha in caso di rottura di un sensore.	
		SHLd	9	Sample and Hold. Generalmente l'ingresso 1 è un valore analogico e l'ingresso B un valore digitale. L'uscita traccia l'ingresso 1 se l'ingresso 2 = 1 (campione). L'uscita rimane al valore attuale se l'ingresso 2 = 0 (attesa). Se l'ingresso 2 è un valore analogico, qualsiasi valore diverso da zero viene interpretato come "campione".	
		Pwr	10	L'uscita è il valore all'ingresso 1 elevato alla potenza del valore all'ingresso 2, ovvero ingresso 1 ^{Ingresso 2} .	
		59rE	11	Radice quadrata. Il risultato dell'uscita è la radice quadrata dell'ingresso 1. L'ingresso 2 non ha effetto.	
		LoG	12	L'uscita è il logaritmo (base 10) dell'ingresso 1. L'ingresso 2 non ha effetto.	
		Ln	13	L'uscita è il logaritmo (base n) dell'ingresso 1. L'ingresso 2 non ha effetto.	
		E	14	Il risultato dell'uscita è l'esponenziale dell'ingresso 1. L'ingresso 2 non ha effetto.	
		10	15	Il risultato dell'uscita è 10 elevato alla potenza del valore dell'ingresso 1. ovvero 10 ^{ingresso 1} . L'ingresso 2 non ha effetto.	
		SEL	51	Questo parametro viene utilizzato per controllare quale ingresso analogico è commutato sull'uscita dell'operatore analogico. Se il parametro è "true" (vero), l'ingresso 2 è commutato sull'uscita. Se è "false" (falso), l'ingresso 1 è commutato sull'uscita. Vedere "Selezione dell'ingresso" a pagina 183.	
IN 1.X	INPUT 1 SEALE (Scala ingr 1)	1.0		Fattore di scala ingresso 1. Predefinito: 1.0	L3 R/W
IN2.×	INPUT 2 SEALE (Scala ingr 2)	1.0		Fattore di scala ingresso 2. Predefinito: 1.0	L3 R/W
UNIT	OUTPUT_UNIT5 (Unità uscita)			Per un elenco delle unità utilizzate, vedere la sezione "Unità" a pagina 112.	Conf R/W
RES	Ουτρυτ			Risoluzione del valore di uscita.	Conf R/W
	RESOLUTION (Risoluzione	חחחח	0	Nessuna posizione decimale. Valore predefinito: nnnnn	L3 R/O
	uscita)	лппп п	1	Una posizione decimale.	
		nnn nn	2	Due posizioni decimali.	
		nn nnn	3	Tre posizioni decimali.	
		л лллл	4	Quattro posizioni decimali.	
LLIM	OUTPUT LOW LIMIT (Limite inf uscita)	-999		Per applicare un limite inferiore sull'uscita. Predefinito: -999	Conf R/W

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere		oppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
HLIM	DUTPUT HIGH LIMIT (Limite sup uscita)	9999		Per applicare un limite superiore sull'uscita. Predefinito: 9999	Conf R/W
FBREK	FALLBACK STRATEGY (Strategia fallback)			La strategia di fallback entra in azione se lo stato del valore di ingresso è "Bad" (Non corretto) o se il valore di ingresso si trova al di fuori del range del limite superiore e del limite inferiore.	Conf R/W
		С.ЬЯd	0	Se il valore di ingresso è superiore al "Limite superiore" o inferiore al "Limite inferiore", il valore dell'uscita è impostato sul limite appropriato e lo "Stato" è impostato su "Bad" (Non corretto). Se il segnale di ingresso rientra nei limiti, tuttavia il relativo stato è "Bad" (Non corretto), l'uscita è impostata sul valore di fallback. Predefinito: Cbad	
		E.Gd	1	Se il valore di ingresso è superiore al "Limite superiore" o inferiore al "Limite inferiore", il valore dell'uscita è impostato sul limite appropriato e lo "Stato" è impostato su "Good" (Corretto). Se il segnale di ingresso rientra nei limiti, tuttavia il relativo stato è "Bad" (Non corretto), l'uscita è impostata sul valore di fallback.	
		F.bAd	2	Se il valore di ingresso è superiore al "Limite superiore" o inferiore al "Limite inferiore", il valore dell'uscita è impostato sul valore di fallback e lo "Stato" è impostato su "Bad" (Non corretto).	
		F.Gd	3	Se il valore di ingresso è superiore al "Limite superiore" o inferiore al "Limite inferiore", il valore dell'uscita è impostato sul valore di fallback e lo "Stato" è impostato su "Good" (Corretto).	
		u.bAd	4	Se lo stato dell'ingresso è "Bad" (Non corretto) oppure se il segnale di ingresso è superiore al "Limite superiore" o inferiore al "Limite inferiore", il valore dell'uscita è impostato sul "Limite superiore".	
		d.bRd	6	Se lo stato dell'ingresso è "Bad" (Non corretto) oppure se il segnale di ingresso è superiore al "Limite superiore" o inferiore al "Limite inferiore", il valore dell'uscita è impostato sul "Limite inferiore".	
F B.V.AL	FALLBAEK VALUE (Valore fallback)	0.0		Definisce (in base al fallback) il valore dell'uscita quando è attiva la strategia di fallback. Predefinito: 0	Conf R/W
SEL	SELECT	IP1	0	Consente di selezionare l'ingresso 1 o l'ingresso 2.	Parametri
	(Seleziona)	IP2	1		delle sole comunicazio ni
IN 1	INPUT 1 VALUE (Valore ingr 1)	0		Valore dell'ingresso 1 (normalmente collegato a una sorgente di ingresso). Range da -99999 a 99999 (i punti decimali dipendono dalla risoluzione).	L3 R/W
IN2	INPUT 2 VALUE (Valore ingr 2)	0		Valore dell'ingresso 2 (normalmente collegato a una sorgente di ingresso). Range da -99999 a 99999 (i punti decimali dipendono dalla risoluzione).	L3 R/W
Ουτ	UUTPUT VALUE (Valore uscita)			Il valore analogico dell'uscita, tra i limiti superiore e inferiore.	R/O
STRTE	STRTUS (Stato)			Questo parametro è utilizzato insieme a Fallback per indicare lo stato dell'operazione. Generalmente è utilizzato per segnalare lo stato dell'operazione insieme alla strategia di fallback. Può essere utilizzato come interblocco per altre operazioni.	R/O
				Vedere la sezione "Stato" a pagina 113 per un elenco dei valori elencati.	

Selezione dell'ingresso



Elenco Operatore logico (LGE2)

L'elenco Operatore logico è disponibile solamente se è stata ordinata l'opzione Toolkit. Nelle versioni 3.01 e successive del firmware sono disponibili fino a otto operatori logici con l'opzione Enhanced Toolkit (l'opzione Toolkit standard ne ha quattro).

L'Operatore logico a due ingressi consente al regolatore di eseguire calcoli logici su valori a due ingressi. Tali valori possono essere presi da qualsiasi parametro disponibile compresi valori analogici, valori utente e valori digitali.

I parametri da utilizzare, il tipo di calcolo da eseguire, l'inversione del valore di ingresso e il tipo di "fallback" sono impostati nel Livello Configurazione. Nei livelli da 1 a 3 è possibile visualizzare i valori di ciascun ingresso e leggere il risultato del calcolo.

L'accesso all'elenco dei parametri Operatore logico viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Codice	Nome	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	🔼 ор	pure 🏴 per modificare i valori (se lettura/scrittura, R/W).	
OPER	OPERATION	OFF	0	L'operatore logico selezionato è disattivato.	Conf
	(Operatore)			Predefinito: Off	L3 R/O
		AUA	1	Il risultato dell'uscita è ON quando sia l'ingresso 1 che l'ingresso 2 sono ON.	
		0 (OPPU RE)	2	Il risultato dell'uscita è ON quando l'ingresso 1 o l'ingresso 2 è ON.	
		E.DF	3	OR esclusivo. Il risultato dell'uscita è "true" (vero) quando uno e uno solo degli ingressi è ON. Se entrambi gli ingressi sono ON, l'uscita è OFF.	
		LFEH	4	L'ingresso 1 imposta la ritenuta, l'ingresso 2 resetta il blocco.	
		E9L	5	Uguale. Il risultato dell'uscita è ON quando ingresso 1 = ingresso 2.	
		NE9L	6	Non uguale. Il risultato dell'uscita è ON quando ingresso 1 ≠ ingresso 2.	
		۵F	7	Maggiore di. Il risultato dell'uscita è ON quando ingresso 1 > ingresso 2.	
		LE	8	Minore di. Il risultato dell'uscita è ON quando ingresso 1 < ingresso 2.	
		GFEd	9	Maggiore di o uguale a. Il risultato dell'uscita è ON quando ingresso 1 ≥ ingresso 2.	
		LEE9	10	Minore di o uguale a. Il risultato dell'uscita è ON quando ingresso 1 ≤ ingresso 2.	
IN 1	INPUT 1 (Ingresso 1)	0		Generalmente collegato a un valore logico, analogico o utente. Può essere impostato su un valore costante se non collegato.	L3
IN5	INPUT 2 (Ingresso 2)				
F BACK	FALL BAEK TYPE (Tipo fallback)	FЪЯd	0	Il valore dell'uscita è "FALSE" (FALSO) e lo stato è "BAD" (NON CORRETTO).	Conf L3 R/O
				Predefinito: Fbad	
		FP49	1	Il valore dell'uscita è "TRUE" (VERO) e lo stato è "BAD" (NON CORRETTO).	
		FGd	2	Il valore dell'uscita è "FALSE" (FALSO) e lo stato è "GOOD" (CORRETTO).	
		FCq	3	Il valore dell'uscita è "TRUE" (VERO) e lo stato è "GOOD" (CORRETTO).	
INV'	INVERT (Inverti)	NonE	0	Il rilevamento del valore di ingresso può essere utilizzato per invertire uno o entrambi gli ingressi.	Conf L3 R/O
				Predefinito: Nessuno]
			1	Inversione dell'ingresso 1.	
		1 - 5	2	Inversione dell'ingresso 2.]
		both	3	Inversione di entrambi gli ingressi.]
Ουτ	Ουτρυτ	On	1	L'uscita dell'operazione è un valore booleano (true/false).	R/O
		OFF	0		
STRTE	OUTPUT STRTUS			Lo stato del valore del risultato (Good/Bad).	R/O
	(Stato dell'uscita)			Vedere la sezione "Stato" a pagina 113 per un elenco dei valori elencati.	

Elenco Operatore logico 8 ingressi (LGEB)

L'elenco Operatore logico 8 ingressi è disponibile solamente se è stata ordinata l'opzione Toolkit. Nelle versioni 3.01 e successive del firmware sono disponibili fino a quattro operatori logici 8 ingressi con l'opzione Enhanced Toolkit (l'opzione Toolkit standard ne ha due).

L'Operatore logico otto ingressi consente al regolatore di eseguire calcoli logici su valori di fino a otto ingressi. Tali valori possono essere presi da qualsiasi parametro disponibile compresi valori analogici, valori utente e valori digitali. Sono disponibili fino a due operatori logici a otto impulsi.

L'accesso all'elenco dei parametri Operatore logico 8 ingressi viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Codice	Nome	Valore		Descrizione	Access			
mnemonico	parametro							
Premere	per selezionare	Premere oppure per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)						
OPER	OPERATION	OFF	0	L'operatore è spento.	Conf R/W			
	(Operatore)			Predefinito: Off	L3 R/O			
		AUA	1	L'uscita è ON quando TUTTI gli ingressi sono ON.				
		ОГ	2	L'uscita è ON quando uno o più degli 8 ingressi sono ON.				
		(OPPUR E)						
		E.DF	3	OR esclusivo.				
				L'uscita si basa sul collegamento tramite XOR a cascata degli ingressi (equazione XOR logica pura) ovvero:				
				Il collegamento XOR a cascata esegue una funzione con parità dispari; pertanto se è acceso un numero pari di ingressi, l'uscita è spenta. Se è acceso un numero dispari di ingressi, l'uscita è accesa.				
N.IN	NUMBER OF INPUTS	48 2 8 8		Questo parametro viene utilizzato per configurare il numero di ingressi per l'operazione.	Conf R/W L3 R/O			
	(Numero di ingressi)			Predefinito: 2				

Codice .	Nome	Valore		Descrizione	Access
mnemonico	parametro				
Premere	per selezionare	Premere	A op	pure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
IN.INV	NUMBER OF INPUT5 (Inversione ingressi)	df 0 a 255		Inversione degli ingressi selezionati. Si tratta di uno Status Word con un bit per ingresso. 0x1 - ingresso 1 0x2 - ingresso 2 0x4 - ingresso 3 0x8 - ingresso 4 0x10 - ingresso 5 0x20 - ingresso 6 0x40 - ingresso 7 0x80 - ingresso 8	L3 R/W
OP.INI′	INVERT OUTPUT (Inverte uscita)	Πο	0	Uscita non invertita. Predefinito: No	L3 R/W
		YES (Sì)	1	Uscita invertita.	
IN1-INB	INPUT 1 to INPUTB (Da Ingresso1 a Ingresso8)	ΠΕΓ		Generalmente collegato a un valore logico, analogico o utente. Tutti i valori sono interpretati come riportato di seguito: <0.5 = Off, >=0.5 = On Può essere impostato su un valore costante se non collegato.	L3 R/W
			0	L'ingresso e "faise" (faiso).	
					D /0
UP	001201	UFF -	0	Risultato dell'uscita dell'operatore (uscita non attivata).	R/O
		On	1	Risultato dell'uscita dell'operatore (uscita attivata).	

Elenco Timer (Emr)

L'elenco Timer è disponibile solamente se è stata ordinata un'opzione Toolkit. Nelle versioni 3.01 e successive del firmware sono disponibili fino a due timer con l'opzione Enhanced Toolkit (l'opzione Toolkit standard ne ha uno).

L'accesso all'elenco dei parametri Timer viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere		pure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
ΤΥΡΕ	ΤΥΡΕ	DFF	0	Timer non attivato. Predefinito: Off	Conf R/W
		On.PS	1	On Pulse. Genera un impulso a lunghezza fissa da un "edge trigger".	
		0n.d	2	Ritardo di attivazione. Fornisce un ritardo tra l'evento di attivazione dell'ingresso e l'uscita del timer.	
		OnE.S	3	One Shot. Semplice timer da forno che torna a zero prima di spegnersi.	
		mi n.D	4	Minimum on time. Timer del compressore in modo tale che l'uscita rimanga ON per un determinato tempo dopo che è stato rimosso il segnale di ingresso.	
TIME	TIME (Attuale)	00:00		Durata del timer. Per timer con riattivazione questo valore viene inserito una volta e copiato nel parametro tempo residuo ogni volta che il timer viene avviato. Per timer a impulsi il valore temporale diminuisce. Range da 00:00 a 999:59 minuti. Predefinito: 0	Conf R/W L3 R/W
E.TIME	ELRP5EI TIME (Tempo trascorso)	00:00		Tempo trascorso. Range da 00:00 a 999:59 minuti.	R/O
IN	INPUT	OFF	0	Ingresso attivazione/gate.	Conf R/W
	(Ingresso)			Predefinito: Off	L3 R/W
		On	1	Portare su On per avviare la temporizzazione.	-
OUT	Ουτρυτ	OFF	0	L'uscita del timer è spenta.	R/O
		On	1	L'uscita del timer è accesa.	
TRIGD	TRIGGERE] (Attivato)			Questa è un'uscita di stato che indica che l'ingresso al timer è stato rilevato.	L3 R/O
		DFF	0	Non temporizzato.	
		On	1	Il timer è stato attivato ed è operativo.	

Modalità Timer

Modalità Timer impulso attivazione

L'uscita diventa "on" non appena l'ingresso di attivazione diventa attivo e rimane "on" finché non trascorre il periodo di tempo. Se il timer viene ri-attivato in quel periodo di tempo, il timer viene riavviato.



Modalità Timer On Delay

Fornisce un ritardo tra il punto di attivazione e il momento in cui diventa attiva l'uscita del timer.

Questo tipo di timer è utilizzato per garantire che l'uscita non venga impostata se l'ingresso non era valido per un periodo di tempo predeterminato, agendo così come una sorta di filtro dell'ingresso.

Regole

- 1. Una volta attivata, l'uscita si accende una volta trascorso il tempo impostato per il ritardo e rimane accesa finché l'attivazione non diventa inattiva.
- 2. Se l'attivazione diviene inattiva prima che sia trascorso il tempo impostato per il ritardo, l'uscita non si accende.



Modalità timer One shot

- Il valore Tempo viene diminuito ad ogni tick finché non raggiunge zero. Quando il timer raggiunge zero, l'uscita viene disattivata su OFF.
- Il valore Tempo può essere modificato in qualsiasi momento per aumentare/diminuire la durata tempo di accensione.
- Una volta impostato su zero, il Tempo non viene resettato su un valore precedente, deve essere modificato dall'operatore per avviare il tempo di accensione successivo.
- L'ingresso è utilizzato per controllare l'uscita. Se l'ingresso è impostato, il Tempo tornerà a zero. Se l'ingresso viene disattivato su OFF, il Tempo verrà sospeso e l'uscita si spegnerà fino alla successiva impostazione dell'ingresso.
- Poiché l'ingresso è un filo digitale, per l'operatore è possibile non collegarlo e impostare il valore di ingresso su ON che abilita il timer in modo permanente.
- La variabile Attivazione verrà impostata su ON non appena viene modificato il Tempo. Verrà resettata quando l'uscita viene disattivata su OFF.

Di seguito viene mostrato il comportamento in diverse condizioni:





Modalità Timer Minimum On o Compressore

L'ingresso diviene attivo e rimane acceso per un periodo di tempo specificato dopo che l'ingresso diviene inattivo.

Può essere utilizzato, ad esempio, per garantire che un compressore non venga sottoposto a un numero di cicli eccessivo.

- L'uscita verrà impostata su ON quando l'ingresso passa da OFF a ON.
- Quando l'ingresso passa da ON a OFF, il tempo trascorso inizierà ad aumentare verso il Tempo impostato.
- L'uscita rimarrà ON finché il tempo trascorso non avrà raggiunto il Tempo impostato. L'uscita si spegnerà.
- Se il segnale d'ingresso torna su ON mentre l'uscita è ON, il tempo trascorso verrà resettato su 0, pronto a iniziare ad aumentare quando l'ingresso passa a OFF.
- La variabile Attivazione verrà impostata mentre il tempo trascorso è >0. Indicherà che il timer è in funzione.

Il grafico illustra il comportamento del timer in diverse condizioni di ingresso:



Elenco Contatore (Entr)

L'elenco Contatore è disponibile solamente se è stata ordinata un'opzione Toolkit. Nelle versioni 3.01 e successive del firmware sono disponibili fino a due contatori con l'opzione Enhanced Toolkit (l'opzione Toolkit standard ne ha uno).

Ogni volta che viene attivato l'ingresso "Orologio", l'uscita "Orologio" viene incrementata di 1 per un contatore crescente e decrementata di 1 per un contatore decrescente. È possibile impostare un valore target e una volta raggiunto viene impostato il flag RippleCarry. Tale flag può essere collegato per far funzionare un evento o un'altra uscita.

Nel capitolo iTools viene fornito un esempio di collegamento semplice. "Cablaggio grafico" a pagina 241.

L'accesso all'elenco dei parametri Contatore viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere		oppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
ENBL	ENRBLE	Πο	0	Il conteggio è bloccato finché Abilita è "FALSE" (FALSO).	Conf R/W
	(Abilita)			Predefinito: No	L3 R/W
		YES	1	Il conteggio risponde a eventi orologio se Abilita è "TRUE" (VERO).	
		(Sì)			
DIR	DIRECTION OF	uР	0	Contatore crescente. Vedere la nota sotto.	Conf R/W
	COUNT			Predefinito: su	L3 R/W
	(Direzione del	down	1	Contatore decrescente. Vedere la nota sotto.	
	conteggio)	(giù)			

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere		pppure ver modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
RERY	RIPPLE EARRY (Abilita propagazione)			Ripple carry è usato come ingresso di abilitazione per il contatore successivo. Tuttavia, nei regolatori della serie EPC3000 è disponibile solo un contatore. Ripple carry viene attivato quando il contatore raggiunge il target impostato. Questo può essere collegato per far funzionare un evento o un allarme o un'altra funzione come necessario.	R/O
		OFF	0	Off.]
		חם	1	On.	
O.FLOW	OVERFLOW FLAG (Flag	Πο	0	Il flag superamento è vero (Yes) quando il contatore raggiunge zero (decrescente) o supera il target (crescente).	R/O
	superamento)	YES	1		
		(Sì)			
ELOEK	ELDEK (Orologio)	0 1		Ingresso orologio per il contatore. Il contatore aumenterà (per un contatore crescente) con un margine positivo (da FALSE a TRUE). Questo è collegato generalmente a una sorgente di ingresso come un ingresso digitale.	Se collegato è un parametro di sola lettura
TARGT	COUNTER TARGET (Obiettivo contatore)	dA D A 999999		Conteggio livello che deve raggiungere il contatore. Predefinito: 9999	Conf R/W L3 R/W
EDUNT	EDUNT (Conteggio)	٥		Conteggia ogni volta che si verifica un ingresso orologio finché non viene raggiunto l'obiettivo. Range da 0 a 99999.	R/O
RESET	COUNTER RESET	По	0	Contatore non resettato.	Conf R/W
	(Reset contatore)	4E5 (Sì)	1	Quando Reset è impostato su "TRUE" (VERO), il conteggio è impostato su 0 in modalità "crescente" o sull'obiettivo in modalità "decrescente". Reset disattiva inoltre il flag superamento.	L3 R/W
D.CLR	ELEAR DVERFLOW	По	0	Non disattivato.	Conf R/W
	(Disattiva superamento)	YES (Sì)	1	Disattiva il flag superamento.	L3 R/W

Nota: Se configurato come un contatore crescente, gli eventi Orologio incrementano il Conteggio fino al raggiungimento del target. Una volta raggiunto il target, RippleCarry viene impostato su "true" (vero). All'impulso orologio successivo, il Conteggio torna a zero. La ritenuta del superamento è "true" (vero) e RippleCarry torna invece al valore "false" (falso).

Se configurato come un contatore decrescente, gli eventi Orologio decrementano il Conteggio finché non raggiunge lo zero. Una volta raggiunto lo zero, RippleCarry viene impostato su "true" (vero). All'impulso orologio successivo, il Conteggio torna al conteggio target. Se la ritenuta del superamento è "true" (vero), RippleCarry viene resettato su "false" (falso).

Elenco Totalizzatore (EDEL)

L'elenco Totalizzatore è disponibile solamente se è stata ordinata un'opzione Toolkit.

Un totalizzatore è un integratore elettronico, utilizzato principalmente per registrare il totale numerico nel tempo di un valore misurato che è espresso come velocità. Ad esempio, il numero di litri (dal reset) basato su una velocità di flusso in litri al minuto.

Nei regolatori della serie EPC3000 è disponibile un blocco funzione Totalizzatore. Un totalizzatore può essere collegato tramite "soft wiring" a qualsiasi valore misurato. Le uscite dal totalizzatore sono i propri valori integrati e uno stato di allarme. L'utente può impostare un setpoint che causa l'attivazione dell'allarme una volta che l'integrazione supera il setpoint.

Il totalizzatore presenta i seguenti attributi:

- 1. Esecuzione/Attesa/Reset
 - In Esecuzione il totalizzatore integra il proprio ingresso e verifica in continuo la presenza di un setpoint di allarme. Più è alto il valore dell'ingresso, più veloce verrà eseguito l'integratore.
 - In Attesa il totalizzatore arresta l'integrazione del proprio ingresso, tuttavia continua a verificare la presenza di condizioni di allarme.
 - In Reset il totalizzatore viene resettato e gli allarmi verranno resettati.
- 2. Setpoint allarme
 - Se il setpoint è un numero positivo, l'allarme viene attivato se il totale è maggiore del setpoint.
 - Se il setpoint è un numero negativo, l'allarme viene attivato se il totale è inferiore al setpoint.
 - Se il setpoint dell'allarme del totalizzatore è impostato su 0.0, l'allarme viene disattivato e non rileva valori superiori o inferiori.
 - L'uscita di allarme è un'uscita a stato singolo. Può essere disattivata resettando il totalizzatore, arrestando la condizione Esecuzione oppure modificando il setpoint di allarme.
- 3. Il totale è limitato ai valori del floating point a 32 bit max e min.
- 4. Il totalizzatore consente di garantire il mantenimento della risoluzione durante l'integrazione di piccoli valori in un totale ampio. Tuttavia, valori molto piccoli non verranno integrati in un valore relativamente molto ampio, ad es. 0.000001 non verrà integrato in 455500.0 a causa dei limiti di risoluzione del floating point a 32 bit.

In un regolatore EPC3000 è disponibile un blocco funzione Totalizzatore.

L'accesso all'elenco dei parametri Totalizzatore viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	oppure	▶ per modificare i valori (se lettura/scrittura, R/W).	
TOTAL	TOTAL OUTPUT (Uscita totalizzata)	0		Valore totalizzato.	L3 R/O
IN	INPUT (Ingresso)	0.0		Il valore da totalizzare. Il totalizzatore smette di accumulare se l'ingresso è "Bad" (Non corretto).	Conf R/W L3 R/W
UNITS	UNITS (Unità)			Per un elenco delle unità utilizzate, vedere la sezione "Unità" a pagina 112.	Conf R/W
RES	RESOLUTION (Risoluzione)	חחחח	0	Risoluzione del totalizzatore. Valore predefinito: nnnnn - senza decimali	Conf R/W
		лллл л	1	Una posizione decimale.	
		<u>חחח חח</u>	2	Due posizioni decimali.	
		NU UUU	3	Tre posizioni decimali.	
		л лллл	4	Quattro posizioni decimali.	-
ALM.5P	RLARM SETPOINT (Setpoint allarme)	0.000		Imposta il valore totalizzato in cui si verifica un allarme.	
RLM.DP	RLARM OUTPUT (Uscita allarme)	NFF	0	Si tratta di un valore di sola lettura che indica l'uscita allarme ON oppure OFF. Il valore totalizzato può essere un numero positivo o un numero negativo. Se il numero è positivo, l'allarme si verifica se: Totale > Setpoint allarme Se il numero è negativo, l'allarme si verifica se: Totale < Setpoint allarme Off	Conf R/O L3 R/O
		Ω., ,	1	On	-
			' 0	UII	Conf P/M
πΩN	14		0		
		(Sì)	1	Selezionare per eseguire il totalizzatore.	



Codice	Nome	Valore		Descrizione	Access
mnemonico	parametro				
Premere	per selezionare	Premere	oppure	▶ per modificare i valori (se lettura/scrittura, R/W).	
HOLI	HOLI	Πο	0	Totalizzatore non in sospeso. Vedere la nota sotto.	Conf R/W
	(Attesa)	YES	1	Sospende il totalizzatore al proprio valore attuale.	L3 R/W
		(Sì)			
RESET	RESET	Πο	0	Totalizzatore non in reset.	Conf R/W
		YES	1	Resetta il totalizzatore.	L3 R/W
		(Sì)			

Nota: I parametri Esecuzione e Attesa sono ideati per essere collegati a (ad esempio) ingressi digitali. Esecuzione deve essere "ON" e Attesa deve essere "OFF" affinché il totalizzatore funzioni.

Elenco MUX analogico a 8 ingressi (An.5...)

L'elenco Multiplexer analogico a 8 ingressi è disponibile solamente se è stata ordinata un'opzione Toolkit. Nelle versioni 3.01 e successive del firmware sono disponibili fino a quattro multiplexer analogici con l'opzione Enhanced Toolkit (Toolkit standard ne ha tre).

I multiplexer analogici a 8 ingressi possono essere utilizzati per commutare uno degli otto ingressi in un'uscita. Solitamente gli ingressi vengono collegati a una sorgente all'interno del regolatore, la quale seleziona tale ingresso al momento o al verificarsi dell'evento appropriato.

L'accesso all'elenco dei parametri Multiplexer analogico a 8 ingressi viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.

Sono disponibili i seguenti parametri.



Codice mnemonico	Nome parametro	Valore	Descrizione	Access
Premere	oppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)			
HLIM	HIGH LIMIT (Limite superiore)	9999.0	Il limite superiore per tutti gli ingressi e il valore di fallback. Intervallo da Limite inferiore al valore di floating point max a 32 bit (punto decimale in base alla risoluzione). Predefinito: 9999	Conf R/W
LLIM	LOW LIMIT (Limite inferiore)	-999.0	Il limite inferiore per tutti gli ingressi e il valore di fallback. Intervallo da valore di floating point min a 32 bit a Limite superiore (punto decimale in base alla risoluzione). Predefinito: -999	Conf R/W

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	n D opj	pure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
F BREK	FALLBACK			Lo stato dell'uscita e i parametri di stato se l'ingresso è "Bad" (Non corretto)	Conf R/W
	STRATEGY			Oppure se non e possibile completare i operazione. Questo parametro potrebbe essere utilizzato unitamente al valore di fallback	
	(Strategia fallback)	C.6Ad	0	Clip non corretto. Se il valore di ingresso è superiore al "Limite superiore" o	
				inferiore al "Limite inferiore", il valore dell'uscita è impostato sul limite appropriato e lo "Stato" è impostato su "Good" (Corretto). Se il segnale di ingresso rientra nei limiti, tuttavia il relativo stato è "Bad" (Non corretto), l'uscita è impostata sul valore di fallback.	
				Predefinito: C.bad	
		5.69	1	Clip corretto. Se il valore di ingresso è superiore al "Limite superiore" o inferiore al "Limite inferiore", il valore dell'uscita è impostato sul limite appropriato e lo "Stato" è impostato su "Bad" (Non corretto).	
				Se il segnale di ingresso rientra nei limiti, tuttavia il relativo stato è "Bad" (Non corretto), l'uscita è impostata sul valore di fallback.	
		F.bAd	2	Fallback non corretto. Se il valore di ingresso è superiore al "Limite superiore" o inferiore al "Limite inferiore", il valore dell'uscita è impostato sul valore di fallback e lo "Stato" è impostato su "Bad" (Non corretto).	
		F.Gd	3	Fallback corretto. Se il valore di ingresso è superiore al "Limite superiore" o inferiore al "Limite inferiore", il valore dell'uscita è impostato sul valore di fallback e lo "Stato" è impostato su "Good" (Corretto).	
		и.ЬАд	4	Scala superiore. Se lo stato dell'ingresso è "Bad" (Non corretto) oppure se il segnale di ingresso è superiore al "Limite superiore" o inferiore al "Limite inferiore", il valore dell'uscita è impostato sul "Limite superiore".	
		d.684	6	Scala inferiore. Se lo stato dell'ingresso è "Bad" (Non corretto) oppure se il segnale di ingresso è superiore al "Limite superiore" o inferiore al "Limite inferiore", il valore dell'uscita è impostato sul "Limite inferiore".	
F B.VAL	FALLBACK VALUE	0.0		Utilizzato (in base alla strategia di fallback) per definire il valore dell'uscita quando è attiva la strategia di fallback.	Conf R/W
	(Valore fallback)			Intervallo da Limite inferiore a Limite superiore (i punti decimali dipendono dalla risoluzione).	
IN.SEL	INPUT SELEETION (Selezione ingresso)	dfini ain8		Valori ingresso (normalmente collegato a una sorgente di ingresso). Predefinito: In1	Conf R/W L3 R/W
IN 1	INPUT 1 (Ingresso 1)	0.0	1	Per inserire i valori se non collegato. Intervallo da valore di floating point min a 32 bit al valore di floating point max a 32 bit.	Conf R/W L3 R/W
IN2	INPUT 2	0.0	2		
7.17	(Ingresso 2)	00			
INB	(Ingresso 3)	ע.ע	3		
INY	INPUT 4 (Ingresso 4)	0.0	4		
INS	INPUT 5	0.0	5		
	(Ingresso 5)		-		
IN5	INPUT 6	0.0	6		
	(Ingresso 6)				
ІИЛ	INPUT 7 (Ingresso 7)	0.0	7		
INB	INPLIT R	0.0	8		
2.10	(Ingresso 8)		Ŭ		
OUT				Indica il valore analogico dell'uscita, tra i limiti superiore e inferiore.	R/O
STRTE	STATUS			Utilizzato insieme a Fallback per indicare lo stato dell'operazione.	R/O
	(Stato)			Vedere la sezione "Stato" a pagina 113 per un elenco dei valori elencati.	

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	opp	oure ver modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
RES	RESOLUTION			Indica la risoluzione dell'uscita.	R/O
	(Risoluzione)			La risoluzione dell'uscita viene presa dall'ingresso selezionato. Se l'ingresso selezionato non è collegato, oppure se il relativo stato è "Bad" (Non corretto), la risoluzione verrà impostata su 1 dp.	
		ոոոո	0	Nessuna posizione decimale.	
				Valore predefinito: nnnnn	
		ллллл	1	Una posizione decimale.	
		חתחחח	2	Due posizioni decimali.	
		ոողող	3	Tre posizioni decimali.	
		ոտող	4	Quattro posizioni decimali.	

Elenco Valori utente (uLIAL)

L'elenco Valori utente è disponibile solamente se è stata ordinata un'opzione Toolkit. Nelle versioni 3.01 e successive del firmware sono disponibili fino a dodici valori utente con l'opzione Enhanced Toolkit (l'opzione Toolkit standard ne ha quattro).

I valori utente sono registri forniti al fine di essere utilizzati nei calcoli. Possono essere utilizzati come costanti in equazioni o archivio temporaneo in calcoli estesi.

L'accesso all'elenco dei parametri Valore utente viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere selezionare	per	Premere		oppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
UNITS				Per un elenco delle unità utilizzate, vedere la sezione "Unità" a pagina 112.	Conf
	(unita)				
RES	RESOLUTION	ллллл	0	Risoluzione valore utente.	Conf
	(Risoluzione)	ո.որո	1	Una posizione decimale.	
		ոորոր	2	Due posizioni decimali.	
				Valore predefinito: nnn.nn	
		ոո.ոո	3	Tre posizioni decimali.	
		ոորո	4	Quattro posizioni decimali.	
HLIM	HIGH LIMIT	9999.0		Il limite superiore può essere impostato per ogni valore utente per impedire che il	L3 e
	(Limite superiore)			valore venga impostato su un valore fuori dai limiti. Intervallo da Limite inferiore al valore di floating point max a 32 bit (punto decimale in base alla risoluzione). Predefinito: 99999	Configurazione
L.LIM	LOW LIMIT	-999.0		Il limite inferiore del valore utente può essere impostato per impedire che il valore	L3 e
	(Limite inferiore)			utente venga modificato in un valore non consentito. Ciò è importante se il valore utente deve essere utilizzato come setpoint. Intervallo da valore di floating point min a 32 bit a Limite superiore (punto decimale in base alla risoluzione). Predefinito: -99999	Configurazione
VALUE	VALUE			Per impostare il valore entro i limiti dell'intervallo. Vedere la nota sotto.	L3 e Configurazione
STRTU	STATUS (Stato)			Può essere utilizzato per forzare uno stato "Good" (Corretto) o "Bad" (Non corretto) in un valore utente. Ciò è utile per testare l'ereditarietà dello stato e le strategie di fallback. Vedere la nota sotto. Vedere la sezione "Stato" a pagina 113 per un elenco dei valori elencati.	L3 e Configurazione

Nota: Se il parametro "Valore" è cablato, ma il parametro "Stato" non lo è, invece di essere utilizzato per forzare lo Stato, indicherà il valore ereditato dal cablaggio al parametro "Valore".

Elenco Monitor ingresso (ו תםת)

L'elenco Monitor ingresso è disponibile solamente se è stata ordinata un'opzione Toolkit.

Il monitor ingresso può essere collegato a qualsiasi variabile nel regolatore. Una volta collegato fornisce tre funzioni:-

- 1. Rilevamento del massimo.
- 2. Rilevamento del minimo.
- 3. Tempo oltre il valore di soglia.

Sono presenti due istanze del monitor ingresso.

L'accesso all'elenco dei parametri Monitor ingresso viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Codice	Nome	Valore		Descrizione	Access
mnemonico	parametro				
Premere	per selezionare	Premere		ppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
IN	INPUT	0.0		Valore ingresso monitorato.	Conf R/W
	(Ingresso)				L3 RW
MRX	MR≍IM⊔M (Massimo)	0.0		La funzione monitora in continuo il valore di ingresso. Se il valore è superiore al massimo precedentemente registrato, diventa il nuovo massimo.	R/O
				Il valore viene mantenuto in seguito a un'interruzione di corrente.	
MIN	MINIM⊔M (Minimo)	0.0		La funzione monitora in continuo il valore di ingresso. Se il valore è inferiore al minimo precedentemente registrato, diventa il nuovo minimo.	R/O
	. ,			Il valore viene mantenuto in seguito a un'interruzione di corrente.	
THOL]	THRESHOL] (Soglia)			Il timer di ingresso accumula il tempo che l'ingresso PV trascorre al di sopra di questo valore di attivazione. Predefinito: 1.0	Conf R/W L3 RW
D.ABV	JAYS ABOVE	0		Giorni accumulati in cui l'ingresso si trovava al di sopra della soglia	R/O
	(Giorni sopra la soglia)			dall'ultimo reset. Giorni in un conteggio intero di soli periodi di 24 ore. Il valore Giorni dovrebbe essere abbinato al valore Tempo per calcolare il tempo totale al di sopra della soglia.	
T.ABV	TIME RBD/E (Tempo oltre)	00:00		Tempo accumulato al di sopra della soglia del timer dall'ultimo reset. Il valore tempo accumula da 00:00 a 23:59.59. I superamenti vengono aggiunti al valore giorni.	R/O
ALM.]	RLRRM IRYS (Giorni allarme)	0		Soglia di giorni per l'allarme di tempo dei monitor. Utilizzando in combinazione con il parametro TimeAbove (Tempo oltre). The AlmOut (Uscita allarme) viene impostata su "true" (vero) se il tempo accumulato degli ingressi oltre la soglia è maggiore dei parametri superiori del timer. Predefinito: 0	Conf R/W L3 RW
RLM.TM	ALARM TIME	00:00		Soglia di tempo per l'allarme di tempo dei monitor. Utilizzando in	Conf R/W
	(Tempo allarme)			combinazione con il parametro AlmDay (giorno allarme). The AlmOut (Uscita allarme) viene impostata su "true" (vero) se il tempo accumulato degli ingressi oltre la soglia è maggiore dei parametri superiori del timer. Predefinito: 0	L3 RW
RL.OP	ALARM OUTPUT	OFF	0		R/O
	(Uscita allarme)	0n	1	Impostato su "true" (vero) se il tempo accumulato che l'ingresso trascorre al di sopra del valore soglia è superiore al setpoint di allarme.	
RESET	RESET	Πο	0	Predefinito: No	Conf R/W
		YES (Sì)	1	Resetta i valori Max e Min e azzera il tempo oltre la soglia portandolo a zero.	L3 RW
IN.ST	INPUT STRTUS			Visualizza lo stato dell'ingresso.	R/O
	(Stato ingresso)			Vedere la sezione "Stato" a pagina 113 per un elenco dei valori elencati.	

Elenco Commutazione (5w.DU)

L'elenco Commutazione è disponibile solamente se è stata ordinata un'opzione Toolkit.

Questa funzionalità è usata spesso nelle applicazioni di temperatura che funzionano in un ampio intervallo di temperature. Ad esempio, una termocoppia può essere utilizzata per eseguire controlli a basse temperature mentre il pirometro controlla a temperature molto elevate. In alternativa, è possibile utilizzare due termocoppie di diverso tipo.

Il grafico riportato di sotto mostra un riscaldamento di processo nel tempo con limiti che definiscono i punti di commutazione tra i due dispositivi. Il limite superiore normalmente è impostato verso l'estremità superiore del range della termocoppia ed è determinato dal parametro "Commutazione superiore". Il limite inferiore è impostato verso l'estremità inferiore del range del pirometro (o della seconda termocoppia) utilizzando il parametro "Commutazione inferiore". Il regolatore calcola una transizione uniforme tra i due dispositivi.

L'accesso all'elenco dei parametri Commutazione viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Da questo elenco è possibile configurare il blocco della funzione di commutazione. Questa videata viene visualizzata solo se la funzione è stata abilitata.



Il regolatore funziona in una combinazione di entrambi i completamente sul dispositivo a Ora

Codice	Nome	Valore	/alore Descrizione		Access			
mnemonico	parametro							
Premere	Premere 🖬 per selezionare 🛛 Premere 🖾 oppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)							
ІNНІ	INPUT HIGH (Ingresso superiore)	9999.0		Imposta il limite superiore per la commutazione superiore. Si tratta della lettura più alta dall'ingresso 2 perché l'ingresso 2 è il sensore di ingresso di range più alto. Predefinito: 9999.0	Conf R/W L3 R/W			
INLO	INPUT LOW (Ingresso inferiore)	-999.0		Imposta il limite inferiore per la commutazione inferiore. Si tratta della lettura più bassa dall'ingresso 1 perché l'ingresso 1 è il sensore di ingresso di range più basso. Predefinito: -999.0				
SWHI	SWITCH HIGH (Commutazione superiore)	0.0		Definisce il limite superiore della regione di commutazione.				
SWLO	SWITCH LOW (Commutazione inferiore)	0.0		Definisce il limite inferiore della regione di commutazione.				
IN. 1	INPUT 1 (Ingresso 1)	0.0		Il primo valore di ingresso. Viene preso dal sensore a range basso.				
IN.2	INPUT 2 (Ingresso 2)	0.0		Il secondo valore di ingresso. Viene preso dal sensore a range alto.				
F.V.RL	FRLLBREK I/RLUE (Valore fallback)	0.0		Definisce (in base al tipo di fallback) il valore dell'uscita quando è attiva la strategia di fallback. Range tra Ingresso superiore e Ingresso inferiore.				

Codice	Nome	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere		oppure we per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
<i>Ε.ΤΥΡ</i>	FRLL BREK TYPE (Tipo fallback)	c.bAd	0	Clip non corretto. La misura è legata al limite superato e il relativo stato è impostato su "BAD" (NON CORRETTO) in modo tale che eventuali blocchi funzione che utilizzano questa misura siano in grado di operare la propria strategia di fallback. Ad esempio il ciclo di controllo può sospendere la propria uscita.	L3 R/O
				Valore predefinito: c.bad	
		c.Gd	1	Clip corretto. La misura è legata al limite superato e il relativo stato è impostato su "GOOD" (Corretto) in modo tale che eventuali blocchi funzione che utilizzano questa misura possano continuare a calcolare e a non utilizzare la propria strategia di fallback.	
		F.bAd	2	Fallback non corretto.	
				La misura adotta il valore di fallback configurato dall'utente. Inoltre lo stato del valore misurato viene impostato su "BAD" (NON CORRETTO) in modo tale che eventuali blocchi funzione che utilizzano questa misura siano in grado di operare la propria strategia di fallback. Ad esempio il ciclo di controllo può sospendere la propria uscita.	
		F.Gd	3	Fallback corretto.	
				La misura adotta il valore di fallback configurato dall'utente. Inoltre lo stato del valore misurato viene impostato su "GOOD" (Corretto) in modo tale che eventuali blocchi funzione che utilizzano questa misura possano continuare a calcolare e a non utilizzare la propria strategia di fallback.	
		u.bAd	4	Scala crescente.	
				La misura viene forzata in modo che venga adottato il relativo limite superiore, è come avere una resistenza pull-up su un circuito di ingresso. Inoltre lo stato della misura è impostato su "BAD" (NON CORRETTO) in modo tale che eventuali blocchi funzione che utilizzano questa misura siano in grado di operare la propria strategia di fallback. Ad esempio il ciclo di controllo può sospendere la propria uscita.	
		d.bAd	6	Scala decrescente-	
				La misura viene forzata in modo che venga adottato il relativo limite inferiore, è come avere una resistenza pull-down su un circuito di ingresso. Inoltre lo stato della misura è impostato su "BAD" (NON CORRETTO) in modo tale che eventuali blocchi funzione che utilizzano questa misura siano in grado di operare la propria strategia di fallback. Ad esempio il ciclo di controllo può sospendere la propria uscita.	
SEL.IN	SELECTEI	, n.2	0	Indica l'ingresso attualmente selezionato.	R/O
	INPUT	, n l	1		
	(Ingresso selezionato)	ЬоЕһ	2		
B.MOD	BRD MODE			L'azione effettuata se l'ingresso selezionato è "BAD" (NON CORRETTO).	L3 R/O
	(Modo BAD)	5.Gd	0	Se l'ingresso attualmente selezionato è "BAD" (NON CORRETTO), l'uscita assume il valore dell'altro ingresso, se questo è "GOOD" (CORRETTO).	
		S.bAd	1	Se l'ingresso selezionato è "BAD" (NON CORRETTO), l'uscita è "BAD" (NON CORRETTO).	
OUT	Ουτρυτ			La variabile di processo prodotta dalle 2 misure dell'ingresso.	R/O
STRT	STRTUS (Stato)			Lo stato del blocco di ingresso. Vedere la sezione "Stato" a pagina 113 per un elenco dei valori elencati.	R/O

Elenco Logica OR (D/)

Il blocco funzione Logica OR consente di collegare diversi parametri a un singolo parametro booleano senza il bisogno di abilitare blocchi Toolkit per la funzionalità "OR" LGC2 o LGC8.

Sono disponibili 8 blocchi OR logici.

Ogni blocco è formato da 8 ingressi che sono collegati tramite OR a un'uscita. Può essere utilizzato, ad esempio, per prendere le uscite da un numero di blocchi di allarme e collegarle tramite OR per operare una singola uscita di allarme generale.

L'accesso all'elenco dei parametri Logic OR viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	oppur	e 💟 per modificare i valori (se lettura/scrittura, R/W).	
IN 1	INPUT 1	DFF	0	Ingresso 1 per il blocco OR.	R/O
	(INGRESSO 1)	On	1		
IN 2	INPUT 2	OFF	0	Ingresso 2 per il blocco OR.	
	(INGRESSO 2)	On	1		
IN 3	INPUT 3	OFF	0	Ingresso 3 per il blocco OR.	
	(INGRESSO 3)	On	1		
IN Y	INPUT 4	OFF	0	Ingresso 4 per il blocco OR.	
	(INGRESSO 4)	On	1		
IN 5	INPUT 5	OFF	0	Ingresso 5 per il blocco OR.	
	(INGRESSO 5)	On	1		
IN 6	INPUT 6	OFF	0	Ingresso 6 per il blocco OR.	
	(INGRESSO 6)	On	1		
IN 7	INPUT 7	OFF	0	Ingresso 7 per il blocco OR.	
	(INGRESSO 7)	On	1		
IN 8	INPUT 8	OFF	0	Ingresso 8 per il blocco OR.	
	(INGRESSO 8)	On	1		1
OUT	ΟυΤΡυτ	OFF	0	Risultato uscita.	1
	(USCITA)	On	1		1

Elenco Strumento (1 175E)

In questo elenco sono contenuti cinque sottoelenchi: Informazioni ($I \Pi F \Box$), HMI (Hmi), Sicurezza(SEE), Diagnostica ($d_1 \Pi \Box$), Moduli ($m \Box d \Box$), Calibrazione (EAL).

L'accesso all'elenco dei parametri Strumento viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Sottoelenco Informazioni (I NFD)

Da questo elenco è possibile leggere e regolare le informazioni quali la lingua dello strumento, le unità di temperatura, l'ID del cliente ecc., come mostrato nella tabelle riportata di seguito.

Codice	Nome	Valore		Descrizione	Access
mnemonico	parametro				
Premere	per selezionare	Premere		ppure 💟 per cambiare i valori (se letto/scritto, R/W)	
LANG	LANGUAGE	ЕП	0	Inglese	Config RW
	(Lingua)			Predefinito: Inglese	
		FГ	1	Francese	
		dЕ	2	Tedesco	-
		ΙE	3	Italiano	-
		ES	4	Spagnolo	
					-
T.UNIT	TEMP UNITS	de0.c	0	Imposta le unità di temperatura (° C).	Config RW
	(Unità di			Se le unità di temperatura vengono modificate, i parametri che sono	L3 RO
	temperatura)			contrassegnati con un tipo di temperatura (assoluta o relativa) subiranno la conversione dei propri valori per rispecchiare le nuove unità temperatura	
				Valore predefinito: deg.C	
		ЧЕСЪ	1	Imposta le unità di temperatura (° F)-	-
		h	2	Imposta le unità di temperatura (?).	
I.NUM	INSTRUMENT			Numero seriale univoco dello strumento.	RO
	NUMBER				
	(Numero strumento)				
Ι.ΤΥΡΕ	TYPE	30 16	0	Tipo strumento EPC3016 ¹ / ₁₆ DIN.	RO
		3008	1	Tipo strumento EPC3008 1/2 DIN.	-
		3004	2	Tipo strumento EPC3004 ¼ DIN.	
	NATIVE TYPE			Parametro comunicazioni. Utilizzato da iTools	
	(Tipo nativo)				
PSU	PSU TYPE	ΗЦ	0	Opzione alimentazione tensione da 100 a 230 V ca +/- 15%.	RO
	(Tipo alimentazione)	LU	1	Opzione alimentazione tensione 24 V ca/cc.	-
I.VER	VERSION			Numero di versione del firmware.	RO
	(Versione)				
	NAL: JE			Parametro comunicazioni. Utilizzato da iTools	
	(Versione				
	nativa)				
CM.ID	COMPRNY ID	1280		Identificativo CNOMO Eurotherm.	RO
	(ID aziendale)				
C5.ID	CUSTOMER ID			Un valore non volatile per essere utilizzato da parte dei clienti: non ha effetti	Config RW
	(ID cliente)			sulla funzionalita dello strumento.	Liv 3 RO
51150				Vereigne Ethornet/ID	R/O
L.# L.N	(Versione EIP)				

Sottoelenco funzionalità display (Hml)

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere		oppure 💟 per cambiare i valori (se letto/scritto, R/W)	
H.DISP	HOME DISPLAY			Configura i parametri visualizzati sul Display base per i livelli 1 e 2.	Conf R/W
	(Display base)	PU.SP	0	Sul Display base vengono visualizzati PV loop, setpoint se in modalità Automatica e la tensione di uscita se in modalità Manuale. Predefinito: PV SP	L3 R/W
		PUPE	1	Sul Display base vengono visualizzati PV loop e tempo residuo del programma.	
		LPU	2	Sul Display base viene visualizzato solo PV loop.	
		PU I	3	Sul Display base viene visualizzato solo l'ingresso analogico 1 PV1.	
		PUPS	4	Sul Display base vengono visualizzati PV, il numero del programma attualmente in esecuzione e il numero di segmento.	
		PU 1.2	5	Sul Display base viene visualizzato l'ingresso analogico 1 PV1 e PV2.	
		PU2	6	Sul Display base viene visualizzato PV2.	
VAL.3	HDME IISPLAY BRI VALUE (Terzo valore del Display base.)			Sul Display base può essere visualizzato un ulteriore valore del parametro. Se il Display base viene impostato su LPV/SP, LPV/Tempo residuo o PV1/PV2, i display DIN 1/4 e 1/8 indicheranno il valore del parametro nella terza riga. Sul display DIN 1/16 non viene visualizzato il valore del parametro. Se il parametro Display base è impostato per visualizzare solo LVP, PV1 o PV2, il valore di questo parametro viene visualizzato nella seconda riga.	Conf R/W
				Il parametro è generalmente collegato dal parametro che deve essere visualizzato.	
H.TIME	HOME TIMEOUT	4A 0 A 60		Configura il periodo di timeout (in secondi) per la pagina HOME: un valore pari a 0 disattiva il timeout della pagina HOME. Range da 0 a 60 s. Predefinito: 60	
K.LOEK	кетьвек (Chiave)	DFF	0	l pulsanti del pannello frontale sono attivi (funzionamento normale). Predefinito: Off	
		0n	1	Blocco dei pulsanti del pannello frontale.	
BG.TYP	∄ЯЯБЯЯРН ТҮРЕ (tipo di bargraph)			Selezionare il tipo di grafico a barre da visualizzare. Il grafico a barre non è disponibile nel modello EPC3016.	Conf R/W L3 R/W
		L5L	0	Da sinistra a destra. Il valore minimo è sulla sinistra, il valore massimo sulla destra. La barra avvia al valore minimo e si estende verso destra, fino al valore attuale. Predefinito: Da sinistra a destra	
		EEnt	1	Centrato. Il valore minimo è sulla sinistra, il valore massimo sulla destra. La barra avvia al punto medio tra il massimo e il minimo e si estende verso sinistra o verso destra, fino al valore attuale.	
96.11R x	ЗАRGRAPH MA X	1000		Scala per il massimo nel grafico a barre. Bargraph max e min possono essere collegati come indicato nell'esempio nella sezione "Esempio 4: Configurazione di un grafico a barre" a pagina 243. Predefinito: 1000	Conf R/W L3 R/W
BG.MIN	BARGRAPH MIN	0		Scala per il minimo per il grafico a barre. Predefinito: 0	
BG.PV	BARGRAPH PL			Il valore attuale visualizzato sul grafico a barre.	RO
F 1,FN	F 1 FUNETION	A-m	1	Per configurare il pulsante funzione F1. Non disponibile nel modello EPC3016.	Conf R/W
5352			40	Predetinito: Loop automatico/manuale	0
+ 2 + N	(Funzione F2)	r.nld	12	Per configurare il pulsante funzione F2. Non disponibile nel modello EPC3016. Predefinito: Esecuzione/attesa programmatore	Cont R/W
P5.FN	PRGE + SEROLL FUNETION (FUNZIONE PAGINA + INVIO)	A.AC.H	2	Per configurare l'azione quando i pulsanti Pagina+INVIO sono premuti insieme. Predefinito: Riconoscimento allarme	Conf R/W

Funzionalità dei pulsanti F1 e F2 e Pagina + INVIO

La funzionalità dei pulsanti funzione sopra citati può essere configurata dal seguente elenco:

Funzione	Codice mnemonico	Valore	Descrizione
Nessuno	ПопЕ (Nessuno)	0	
Selezione automatica/manuale	A-m	1	Attiva la modalità Automatica o Manuale del loop.
Riconoscimento allarme	ЯЯс⊬	2	Riconosce tutti gli allarmi attivi.
Avanzamento segmento	P.AdU	3	Fa avanzare il programma di un segmento.
Selezione SP1/SP2	SP.SEL	4	Seleziona SP1 o SP2.
Selezione RSP	SЛSP	5	Modalità Automatica remota o locale.
Rilevamento loop	LĿſŀ	6	Attiva la modalità Rilevamento del loop.
Disabilita i limiti di velocità SP	SPJL	7	Abilita/disabilita i limiti di velocità del setpoint.
Selezione ricette	SГEC	8	Passa tra le ricette 1 e 2.
Selezione della serie PID	SPI d	9	Passa tra le serie PID 1 e 2.
Abilitazione tune	FIUE	10	Inizia il processo di autotune.
Abilitazione stand-by	Е.564	11	Attiva la modalità Stand-by dello strumento.
Esecuzione/Attesa programma	РНСА	12	Commuta il programmatore tra le modalità Esecuzione e Attesa.
Reset/esecuzione programma	ΡΓSE	13	Commuta il programmatore tra le modalità Esecuzione e Reset.
Pulizia della sonda	2.E.L.U	14	Avvia una pulizia della sonda zirconia. Si applica solo se l'applicazione è a potenziale carbonio.

Sottoelenco Sicurezza (5EE)

L'elenco Sicurezza consente di configurare le impostazioni di sicurezza come elencato nella seguente tabella.

Codice	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	N opt	bure ver modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
L2P	L2 PR55WOR] (Password L2)	2		La password necessaria per attivare il Livello 2 dell'HMI dello strumento. Nota: con un valore pari a 0 non è necessario inserire una password per accedere al livello 2. Predefinito: 2	Conf R/W
L3P	L3 PR55HOR] (Password L3)	Ξ		La password necessaria per attivare il Livello 3 dell'HMI dello strumento. Nota: con un valore pari a 0 non è necessario inserire una password per accedere al livello 3. Predefinito: 3	Conf R/W
CFG.P	[DNF PR55WDR]] (Password Configurazione)	Ч		La password necessaria per attivare la modalità Configurazione HMI dello strumento. Nota: con un valore pari a 0 non è necessario inserire una password per accedere al Livello Configurazione. Predefinito: 4	Conf R/W
C.PAS.J	CPRSS DEFRULT NOTIFICATION	YES (Sì)	1	Viene abilitata una notifica se il valore predefinito della password di configurazione delle comunicazioni non è stato modificato.	Conf R/W
	(NOTIFICA DI CPASS DEFAULT)	Πο	0	Viene disabilitata la notifica della password predefinita di configurazione delle comunicazioni.	
E.PR5.E	CPR55 EXPIRY IRY5 (Scadenza giorni cpass)	90		Il numero di giorni dopo i quali la password della configurazione delle comunicazioni scadrà generando un messaggio di notifica in modo da informare l'utente che la password deve essere modificata. Con un valore pari a 0 la funzione di scadenza viene disattivata. Predefinito: 90	Conf R/W
Ρ.LΟΕΚ	PR5SWDRI LOEK TIME (Tempo di blocco password)	00:30		Dopo 3 tentativi di accesso non validi, il meccanismo di inserimento della password viene bloccato per il periodo impostato. Il tempo di blocco ha effetto sulle password di tutti i livelli di accesso e sulla password di configurazione delle comunicazioni. Nota: Con un valore pari a 0 il meccanismo di blocco viene disattivato. Il blocco può essere eliminato inserendo un livello più elevato. Predefinito: 30 minuti	Conf R/W
E.MEM	ELERR MEMORY (Reset della memoria)	ЧЕ5 (Sì) По	1	Vedere la tabella ATTENZIONE riportata di seguito. Il parametro Reset della memoria forza tutti i parametri sui relativi valori predefiniti di fabbrica. Il parametro viene visualizzato solamente se la password di configurazione è impostata su 9999.	Conf R/W

Codice Nome parametro mnemonico	Valore		Descrizione		
Premere Premere per selezionare	Premere	N opp	oure ver modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)		
IM			Modalità strumento.	Parametro	
Maxim			Modalità strumento massima.	comunicaz	
CommsConfigpassword			Password configurata necessaria per portare lo strumento in modalità Configurazione della comunicazione. Vedere anche la sezione "Password per Livello Configurazione delle comunicazioni" a pagina 22. Predefinito: 1234567890		
Commspassword	Sì	1	Quando diversa da zero, è necessario inserire questa password per attivare la modalità Configurazione tramite i canali di comunicazione (attraverso il parametro di inserimento password delle comunicazioni) prima di impostare la modalità dello strumento.		
	No	0	Predefinito: No		
ConfigAccess	Operatore Standby Config	0 1 2	Indicazione che è possibile accedere alla modalità Configurazione delle comunicazioni. Un valore pari a 0 indica che per attivare la modalità Configurazione dello strumento tramite la comunicazione Modbus sarà necessario scrivere un valore di 2 (configurazione/tecnico) su Instrument.Security.IM entro 5 secondi dalla scrittura della password per la configurazione delle comunicazioni sul parametro Instrument.Security.Commspassword.		
CommspasswordDefault	No Sì	0	Viene abilitata una notifica se il valore predefinito della password di configurazione delle comunicazioni non è stato modificato.		
CommsPasswordExpiry	Off	0	Il numero di giorni dopo i quali la password di configurazione della comunicazione scade. Genera una notifica che informa l'utente che la password deve essere modificata. Con un valore pari a 0 la funzione di scadenza viene disattivata. Predefinito: 90		
PassLockTime	Da 0 a 24 ore		Tempo di blocco password. Dopo 3 tentativi di accesso non validi, il meccanismo di inserimento della password verrà bloccato per tale periodo. Il tempo di blocco ha effetto sulle password di tutti i livelli di accesso e sulla password di configurazione delle comunicazioni. Con un valore pari a 0 il meccanismo di blocco viene disattivato. Predefinito: 30 minuti	Parametro comunicaz ioni	
Featurepassword1			Le password di funzione sono necessarie per abilitare le funzioni a		
Featurepassword2			pagamento. Queste possono essere aggiunte dopo l'acquisto del regolatore. Esempio di funzioni a pagamento includono i tini di		
Featurepassword3			programmatore, i blocchi Toolkit, alcuni protocolli di comunicazione digitale		
Featurepassword4			ecc.		
Featurepassword5			Per richiedere una funzione, contattare il proprio fornitore e fornire i valori correnti delle password di funzione. Il fornitore fornirà i nuovi valori da inserire per aggiornare la nuova funzione. inserire tali password per abilitare le funzioni selezionate. Sono consentiti tre tentativi di accesso prima di un blocco di 90 secondi.		
OEMPassword			Questi parametri vengono visualizzati solo se è disponibile la funzione		
OEMEntry			Sicurezza OEM.		
OEMStatus			Consultare II capitolo "Sicurezza OEM" a pagina 407 per maggiori informazioni		
OEMParamLists					
IMGlobal			Configurazione comunicazione bloccata		

▲ ATTENZIONE

PARAMETRO RESET DELLA MEMORIA

Il parametro Reset della memoria forza tutti i parametri sui relativi valori predefiniti di fabbrica. Ciò causa la perdita di tutti i valori precedentemente impostati dall'utente e deve essere utilizzato solamente in casi eccezionali. Il parametro è disponibile solo se il parametro CFG.P è impostato su 9999.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare lesioni o danni all'attrezzatura.

Elenco Diagnostica (d, AL)

L'elenco Diagnostica fornisce informazioni generali sulla diagnostica come mostrato nella tabella riportata di seguito:

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	
Premere 🗖 per sele	zionare	Premere		oppure 🔽 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
NEW.AL	NEW ALARM	OFF	0		Conf R/O
	(Nuovo allarme)	0n	1	Il parametro è impostato su ON quando un allarme di processo (vedere elenco Allarme) diventa attivo e rimane ON finché l'allarme non diviene attivo (e riconosciuto in base alla strategia di ritenuta dell'allarme).	L3 R/O
6.RCK	GLOBAL ACK	По	0		Conf R/W
	(Riconoscimento globale)	YES (Sì)	1	Un fronte crescente riconosce tutti gli allarmi di processo attivi (vedere l'elenco Allarme).	L3 R/W
SMPL.T	SAMPLE TIME (Tempo di campionamento)			Indica il periodo di campionamento (in secondi). Si tratta del periodo tra i singoli cicli esecutivi.	Conf R/O L3 R/O
T,FMT	TIME FORMAT (Formato del tempo)	mSEL SEC ml N	0 1 2	Imposta la risoluzione dei parametri di tempo sul canale di comunicazioni di configurazione se letto/scritto tramite comunicazioni intere scalate. Valore predefinito: msec	Conf R/W L3 R/W
		HUui	3		
F.STBY	FORCE STANDBY	i io	0	Predefinito: No	Conf R/W
	(Forzatura in standby mode)	YES (Sì)	1	Imposta lo strumento in modalità Stand-by (vedere "Stand-by" a pagina 80).	L3 R/W
E.STAT	EXECUTION STRTUS (Stato di esecuzione)			Indica lo stato del motore di esecuzione. Il parametro può essere utilizzato per determinare se l'esecuzione dello strumento è in corso, in stand-by o all'avvio.	Conf R/O L3 R/O
		ГыП	0	in esecuzione	
		SEPA	1	Standby	
		SE.UP	2	Avvio	
RENT	RESET EDUNTER (Reset contatore)			Indica il numero di volte in cui lo strumento è stato resettato dopo un power cycling, l'uscita dalla modalità Configurazione, l'uscita dall'avvio rapido o un reset inatteso del software. Il valore del conteggio può essere resettato scrivendo un valore di 0. Predefinito: 0	Conf R/W L3 R/W
V'L INE				Misura della tensione di linea, non disponibile negli strumenti a basso voltaggio.	Conf R/O L3 R/O
MBVER	MICROBORRD VERSION (Versione microscheda)			Numero di versione della scheda del microprocessore installata.	R/O
I seguenti parametri so	no solo parametri di co	omunicazi	one di	sponibili in iTools.	
InstStatusWord				Word di stato dello strumento Si tratta di un parametro mappato a 16 bit che fornisce informazioni sullo stato dello strumento ed è mappato come mostrato nella sezione seguente.	
AlarmStatusWord				Word di stato dell'allarme. Si tratta di un parametro mappato a 16 bit che fornisce informazioni sullo stato dell'allarme ed è mappato come mostrato nella sezione successiva.	
NotificationStatus				Word di stato delle notifiche. Si tratta di un parametro mappato a 16 bit che fornisce informazioni sullo stato delle notifiche ed è mappato come mostrato nella sezione successiva.	
StandbyCondStatus				Word di stato delle condizioni di stand-by (tabella bitmap inclusa).	
L2PassUnsuccess				Numero di tentativi di accesso non riusciti al livello 2 dell'HMI dall'ultimo accesso riuscito.	
L2PassSuccess				Numero di accessi riusciti al livello 2 dell'HMI.	
L3PassUnsuccess				Numero di tentativi di accesso non riusciti al livello 3 dell'HMI dall'ultimo accesso riuscito.	

EPC3016, EPC3008, EPC3004

Codice mnemonico Nome parametro	Valore	Descrizione	Access
Premere Premere per selezionare	Premere	oppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
L3PassSuccess		Numero di accessi riusciti al livello 3 dell'HMI.	
CfgPassUnsuccess		Numero di tentativi di accesso non riusciti alla modalità Configurazione HMI dall'ultimo accesso riuscito.	
CfgPassSuccess		Numero di accessi riusciti alla modalità Configurazione HMI.	
CommsPassUnsuccess		Numero di tentativi di accesso non riusciti alla modalità Configurazione comunicazioni dall'ultimo accesso riuscito.	
CommsPassSuccess		Numero di accessi riusciti alla modalità Configurazione comunicazioni.	

Bitmap word di stato dello strumento

Numero di bit	Descrizione	
0	Stato allarme 1 (0=Off, 1=On)	
1	Stato allarme 2 (0=Off, 1=On)	
2	Stato allarme 3 (0=Off, 1=On)	
3	Stato allarme 4 (0=Off, 1=On)	
4	Modalità Manuale (0=automatica, 1=manuale)	
5	Globale (PV1 o PV2) Rottura sensore (0=Off, 1=On)	
6	Interruzione loop (0=loop ben chiuso, 1=loop aperto)	
7	CT Allarme carico (0=Off, 1=On)	
8	Autotune (0=Off, 1=On)	
9	Fine programma (0=No, 1=Sì)	
10	PV1 fuori range (0=No, 1=Sì)	
11	CT Allarme sovracorrente (0=Off, 1=On)	
12	Nuovo allarme (0=No, 1=Sì)	
13	Programmatore in esecuzione (0=No, 1=Si)	
14	PV2 fuori range (0=No, 1=Sì)	
15	CT Allarme dispersione (0=Off, 1=On)	

Bitmap word di stato dell'allarme

Numero di bit	Descrizione	
0	Allarme 1 in regione attiva (0=No,1=Sì)	
1	Allarme 1 non riconosciuto (0=No,1=Si)	
2	Allarme 2 in regione attiva (0=No,1=Sì)	
3	Allarme 1 non riconosciuto (0=No,1=Si)	
4	Allarme 3 in regione attiva (0=No,1=Sì)	
5	Allarme 3 non riconosciuto (0=No,1=Sì)	
6	Allarme 4 in regione attiva (0=No,1=Sì)	
7	Allarme 4 non riconosciuto (0=No,1=Si)	
8	Allarme 5 in regione attiva (0=No,1=Sì)	
9	Allarme 5 non riconosciuto (0=No,1=Sì)	
10	Allarme 6 in regione attiva (0=No,1=Sì)	
11	Allarme 6 non riconosciuto (0=No,1=Sì)	
12	Riservato	
13	CT Allarme carico (0=No, 1=Si)	
14	CT Allarme dispersione (0=No, 1=Sì)	
15	CT Allarme sovracorrente (0=No, 1=Sì)	
Bitmap word di stato delle notifiche

Numero di bit	Descrizione
0	Password predefinita non modificata.
1	Password scaduta.
2	Accesso livello 2 HMI bloccato.
3	Accesso livello 3 HMI bloccato.
4	Accesso configurazione HMI bloccato.
5	Accesso configurazione comunicazioni bloccato.
6	Loop controllo in modalità demo.
7	Loop controllo in modalità autotune.
8	Comunicazioni in modalità Configurazione.
9	Autotune loop necessario, ma impossibile eseguirlo.
10	Riservato.
11	Riservato.
12	Riservato.
13	Riservato.
14	Riservato.
15	Riservato.

Bitmap word di stato stand-by

Numero di bit	Descrizione
0	Immagine RAM di NVOL non valida.
1	Caricamento/salvataggio database parametri NVOL non riuscito.
2	Caricamento/salvataggio regione NVOL non riuscito.
3	Caricamento/salvataggio NVOL opzione non riuscito.
4	Taratura di fabbrica non trovata.
5	Condizioni CPU inattese.
6	Identità hardware sconosciuta.
7	L'hardware presente non corrisponde all'hardware previsto.
8	Condizione tastiera inattesa durante l'avvio.
9	Spegnimento dello strumento, in modalità Configurazione.
10	Caricamento ricetta non riuscito.
11	Riservato.
12	Riservato.
13	Riservato.
14	Riservato.
15	Riservato.

Elenco Moduli (m🖬d5)

In questo elenco vengono fornite informazioni relative ai moduli presenti nel regolatore come mostrato nella tabella di seguito:

Codice	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
mnemonico					
Premere	per selezionare	Premere	oppu	re 🔽 per modificare i valori (se lettura/scrittura, R/W).	
IO 1,F	IO1 FITTED	NonE	0	Il tipo di modulo attualmente presente in IO1.	Conf R/O
	(IO1 presente)	LJ 🛛	1		
		гELУ	2		
		55r	3		
		dC.0P	4		
IO 1.E	IO1 EXPECTED	come sopra		Il tipo di modulo previsto in IO1.	Conf R/W
	(IO1 previsto)				
102.F	IO2 FITTED	come sopra		Il tipo di modulo attualmente presente in IO2.	Conf R/O
	(IO2 presente)				
3.50I	IO2 EXPECTED	come sopra		Il tipo di modulo previsto in IO2.	Conf R/W
	(IO2 previsto)				
IO4.F	IOY FITTED	come sopra		Il tipo di modulo attualmente presente in IO4.	Conf R/O
	(IO4 presente)				
IO4.E	IOY EXPECTED	come sopra		Il tipo di modulo previsto in IO4.	Conf R/W
	(IO4 previsto)				
OPT.F	OPTION FITTED			Il tipo di modulo attualmente presente nello slot delle opzioni.	Conf R/O
	(Opzione presente)	ΠΟΠΕ	0	Nessuno - EPC3004 ed EPC3008.	
		RL .dB	1	Ingresso digitale otto - EPC3004 ed EPC3008.	
		ЕЛЕР	2	Ethernet - EPC3004 ed EPC3008.	
		ПОПЕ	10	Nessuno - EPC3016.	
		ГSP	11	SP remoto - EPC3016.	
		552.3	12	EIA232 - EPC3016.	
		E.485	13	EIA485 - EPC3016.	
		E.422	14	EIA422 - EPC3016.	
		ЕЛЕГ	15	Ethernet - EPC3016.	
OPT.E	OPTION EXPECTED	come sopra		Il tipo di modulo previsto nello slot delle opzioni.	Conf R/W
	(Opzione prevista)				

Abilita

I parametri Enables (Abilita) non vengono visualizzati sull'HMI del regolatore. Sono comunicazioni solo visualizzate in iTools.

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	N opp	ure 💟 per cambiare i valori (se letto/scritto, R/W)	
WireMode		Run	1	SOLO PER STRUMENTI - Modalità del motore di	R/O
		Reset	2	cablaggio/esecuzione.	
		Restoring	3		
		Validate	4		
MaxWires				Numero massimo di cablaggi.	R/O

Sottoelenco Calibrazione (EAL)

Le informazioni e le istruzioni per la calibrazione utente sono fornite in "Calibrazione utente" a pagina 393.

L'accesso all'elenco dei parametri Calibrazione viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



L'elenco Calibrazione fornisce informazioni sullo stato della calibrazione utente e uno strumento di calibrazione di ingressi e uscite.

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	A op	ppure ver modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
ID	ID	Al.I	۵	Ingresso analogico 1.	Conf R/W
		Al .2	1	Ingresso analogico 2.	L3 R/W
		dE. 1	2	Uscita analogica 1.	
		ЧС.2	Ξ	Uscita analogica 2.	
		E.3b	Ч	Uscita analogica 3.	
		Ľ٢	5	Trasformatore di corrente.	
		r.mA	Б	Setpoint remoto Milliampère.	
		ГSP.U	٦	Setpoint remoto Volt.	
STRT	STRTUS	FAEF	0	Di fabbrica.	R/O
	(Stato)	Ad J.d	1	Regolato.	
MOJE	MODE	I dLE	۵	Inattivo.	Conf R/W
	(Modalità di accensione)	Sere	1	Inizia la calibrazione.	L3 R/W
		U.SUC	2	Non riuscito.	
		Lo	Ξ	Punto di calibrazione basso.	
		(Basso)			
		SEFT	Ч	Impostazione punto basso.	
		di SC	5	Rifiuto della calibrazione.	
		Hı	6	Punto di calibrazione alto.	
		SEFH	٦	Impostazione punto alto.	
		di SC	8	Rifiuto della calibrazione.	
		Ad J.d	9	Regolato.	
		di SC	10	Rifiuto della calibrazione.	
C.V.AL	ERL VRLUE (Valore calibrazione)			Il parametro viene visualizzato solo se MODE è uguale a punto di calibrazione basso e alto. Per la calibrazione utente dell'ingresso, si tratta del valore previsto per l'ingresso al punto di calibrazione. Per la calibrazione utente dell'uscita, si tratta del valore di uscita misurato esternamente al punto di calibrazione.	Conf R/W L3 R/W

Linearizzazione di ingresso (LIN16)

L'elenco LIN16 è disponibile solamente se è stata ordinata un'opzione Toolkit.

Un blocco funzione LIN16 converte un segnale in ingresso in un PV in uscita utilizzando una serie di fino a 14 linee rette (16 punti) per la caratterizzazione della conversione.

Nei regolatori della serie EPC3000, nelle versioni V3.01 e successive del firmware sono state aggiunge due istanze del blocco funzione di linearizzazione. Questa è una opzione ordinabile protetta da Feature Security (Sicurezza funzioni); vedere la sezione "Sottoelenco Sicurezza (SEC)" a pagina 212.

Il blocco funzione LIN16 consente all'utente di creare una propria linearizzazione in modo da abbinare le caratteristiche di un particolare sensore non coperto da nessuno degli ingressi standard. Può essere inoltre utilizzato per la regolazione della variabile di processo in modo da tenere conto delle differenze introdotte dal sistema di misurazione globale o per derivare una diversa variabile di processo. Questi possono essere impostati utilizzando l'HMI del regolatore e i parametri elencati di seguito, ma potrebbe essere più pratico utilizzare iTools. Per tale motivo la configurazione sul blocco LIN16 è descritta nella sezione iTools "Linearizzazione di ingresso (LIN16)" a pagina 383.

Le navigazione tra i parametri tramite l'HMI e le descrizioni dei parametri per il blocco LIN16 sono mostrate nelle seguenti sezioni:

Navigazione tra i parametri LIN16

L'accesso all'elenco dei parametri viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Parametri del blocco di linearizzazione

Codice	Nome parametro	o Valore		Descrizione	Access	
mnemonico						
Premere	per selezionare	Premere		Premere 🚺 oppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)		
INST	15 POINT LINERAIZATION TABLE (Tabella di linearizzazione a 16 punti)	2		Selezionare i punti da linearizzare.	L3 R/W	
IN	INP⊔⊺ (Ingresso)			Il valore di ingresso per la linearizzazione tramite la tabella di linearizzazione.	L3 R/W	
DUT	ΟυΤΡυΤ			Il valore di uscita risultato della linearizzazione del valore di ingresso tramite la tabella di linearizzazione.	R/O	
STRTE	STATUS			Stato del blocco di linearizzazione.	R/O	
	(Stato)	᠐ᡰ᠇	0	Uno stato "Good" (Corretto) indica una corretta linearizzazione dell'ingresso.		
		ЬЯД	1	Viene causato da un segnale di ingresso non corretto. Esempi sono la rottura di un sensore, un'uscita fuori range o una serie di punti non valida, l'uscita è sopra/sotto il range oppure l'elenco di punti non definisce una curva corretta.		
FORM	EURVE FORM			Legge automaticamente il formato della curva configurata.	R/O	
	(Forma curva)	FFEE		Curva a forma libera Tutti i punti di ingresso selezionati vengono utilizzati per generare una curva "a forma libera".		
		ו חבר		Curva crescente Tutti i punti di ingresso selezionati vengono utilizzati per generare una curva crescente.		
		9ECL		Curva decrescente Tutti i punti di ingresso selezionati vengono utilizzati per generare una curva decrescente.		
		5HI P		Punti saltati dall'elenco Almeno uno dei punti di ingresso è stato saltato a causa di un ordine non atteso rispetto ai punti precedenti.		
		ΠΟΠΕ		Nessuna forma Non è stata trovata alcuna coppia di punti valida che abbia valori di input crescenti in modo strettamente monotonico.		
UNITS	OUTPUT_UNIT5 (Unità uscita)			Vedere "Unità" a pagina 112 per l'elenco delle unità disponibili.	Conf R/W	
RES	ОЛТЬЛІ	лппп	0	Nessuna posizione decimale.	Conf R/W	
	RESOLUTION	תחחח	1	Una posizione decimale.	1	
	(Risoluzione uscita)	חח.חח	2	Due posizioni decimali.	1	
		חחת ח ח	3	Tre posizioni decimali.		
		חחחת.	4	Quattro posizioni decimali.		

Livello Configurazione

EPC3016, EPC3008, EPC3004

Codice mnemonico	Nome parametro	o Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere		oppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
FBREK	FALLBAEK ТҮРЕ (Tipo fallback)			La strategia di fallback dell'uscita selezionata messa in atto quando lo stato di un ingresso è non corretto, l'uscita è sopra i limiti oppure la tabella contiene una serie di punti non valida.	R/O
		C.bAd	0	Clip non corretto. La misura è legata al limite superato e il relativo stato è impostato su "BAD" (NON CORRETTO) in modo tale che eventuali blocchi funzione che utilizzano questa misura siano in grado di operare la propria strategia di fallback. Ad esempio il ciclo di controllo può sospendere la propria uscita.	
		₽	1	Clip corretto. La misura è legata al limite superato e il relativo stato è impostato su "GOOD" (Corretto) in modo tale che eventuali blocchi funzione che utilizzano questa misura possano continuare a calcolare e a non utilizzare la propria strategia di fallback.	
		F.bAd	2	Fallback non corretto. La misura adotta il valore di fallback configurato dall'utente. Inoltre lo stato del valore misurato viene impostato su "BAD" (NON CORRETTO) in modo tale che eventuali blocchi funzione che utilizzano questa misura siano in grado di operare la propria strategia di fallback. Ad esempio il ciclo di controllo può sospendere la propria uscita.	
		F.Gd	3	Fallback corretto. La misura adotta il valore di fallback configurato dall'utente. Inoltre lo stato del valore misurato viene impostato su "GOOD" (Corretto) in modo tale che eventuali blocchi funzione che utilizzano questa misura possano continuare a calcolare e a non utilizzare la propria strategia di fallback.	
		u.bAd	4	Scala crescente La misura viene forzata in modo che venga adottato il relativo limite superiore; è come avere una resistenza pull-up su un circuito di ingresso. Inoltre lo stato della misura è impostato su "BAD" (NON CORRETTO) in modo tale che eventuali blocchi funzione che utilizzano questa misura siano in grado di operare la propria strategia di fallback. Ad esempio il ciclo di controllo può sospendere la propria uscita.	
		d.bAd	6	Scala decrescente La misura viene forzata in modo che venga adottato il relativo limite inferiore, è come avere una resistenza pull-down su un circuito di ingresso. Inoltre lo stato della misura è impostato su "BAD" (NON CORRETTO) in modo tale che eventuali blocchi funzione che utilizzano questa misura siano in grado di operare la propria strategia di fallback. Ad esempio il ciclo di controllo può sospendere la propria uscita.	
F B.V.AL	FALLIAEK VALUE (Valore fallback)			In caso di stato "Bad" (Non corretto), l'uscita può essere configurata per adottare il valore di fallback. Ciò consente alla strategia di dettare un valore di uscita noto.	Conf R/W
INT BAL	INTEGRAL BALANEE REQUEST (Bilanciamento integrale richiesto)	No Sì	0 1	L'uscita Bilanciamento integrale può essere cablata al loop del PID; il blocco funzione emetterà un trasferimento senza interruzioni del loop in caso di qualsiasi variazione della tabella di linearizzazione che possa provocare una variazione di fase indesiderata sulla relativa uscita.	Parametro comunicazioni

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore	Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	oppure 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
OUT.LO	OUTPUT LOW LIMIT (Limite inf uscita)		Valore minimo consentito per l'uscita. Se la tabella di linearizzazione fornisce come risultato un valore di uscita minore del limite inferiore, verrà attuata la strategia di fallback.	L3 R/W
OUT.HI	DUTPUT HIGH LIMIT (Limite sup uscita)		Valore massimo consentito per l'uscita. Se la tabella di linearizzazione fornisce come risultato un valore di uscita maggiore del limite basso, verrà attuata la strategia di fallback.	
NUM.PT	NUMBER OF POINTS (Numero di punti)		Numero dei punti selezionati per definire la tabella di linearizzazione. Può essere impostato tra 2 e 16.	
ΤϤ.ΤΕ.Ξ	INSERT OR JELETE POINT (Inserisce o elimina punti)		 È possibile aggiungere o eliminare un punto specificando la posizione desiderata. Impostare EditPoint come 1, 2,, 16 per inserire un punto nella posizione associata; ogni punto che segue verrà spostato nella posizione successiva. Impostare EditPoint come -1, -2,, -16 per rimuovere un punto dalla posizione associata; ogni punto che segue verrà spostato nella posizione che lo precede, mentre l'ultimo verrà mantenuto. 	
IN 1	INPUT POINT 1 (Punto di ingresso 1)		Coordinata di ingresso del punto 1 della tabella di linearizzazione.	
OUT 1	OUTPUT POINT 1 (Punto di uscita 1)		Coordinata di uscita del punto 1 della tabella di linearizzazione.	
A seconda del	l'impostazione del pa	rametro Numb	er of Points (Numero di punti), sono disponibili fino a 16 punti di ingresso e di uscita.	
IN 16	INPUT POINT 15 (Punto di ingresso 16)		Coordinata di ingresso del punto 1 della tabella di linearizzazione.	
OUT 16	OUTPUT POINT 15 (Punto di uscita 16)		Coordinata di uscita del punto 1 della tabella di linearizzazione.	

Elenco Ingresso remoto (FEm. 1)

L'elenco configura l'ingresso remoto come mostrato nella seguente tabella.

L'accesso all'elenco dei parametri Ingresso remoto viene riepilogato di seguito. Lo schema di navigazione completo è mostrato nella sezione "Schema di navigazione" a pagina 99.



Torna all'intestazione precedente

Codice mnemonico	Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere	per selezionare	Premere	oppu	re 💟 per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
IN	REMOTE INPUT			Questo parametro può essere scritto tramite un master remoto	Conf R/W
	(Ingresso remoto)			è 277 se scritto da un master esterno.	L3 R/W
RNG.HI	RANGE HIGH			Valore massimo dell'ingresso.	Conf R/W
	(Limite sup)			Predefinito: 100	L3 R/O
RNG.LO	RRNGE LOW			Valore minimo dell'ingresso.	Conf R/W
	(Limite inf)			Predefinito: 0	L3 R/O
SEL.HI	SERLE HIGH			Il valore massimo del PV di uscita in scala.	Conf R/W
	(Max in scala)			Predefinito: 100	L3 R/O
SEL.LO	SERLE LO			Il valore minimo del PV di uscita in scala.	Conf R/W
	(Min in scala)			Predefinito: 0	L3 R/O
TIME.D	TIMEOUT			Si tratta del periodo in cui viene scritto l'ingresso (in secondi). Se tale periodo viene superato, lo stato del PV di uscita viene impostato su "Bad" (Non corretto). Se il periodo è impostato su 0, la strategia di timeout viene disattivata.	Conf R/W L3 R/O
				Predefinito: 1s	
RES	RESOLUTION	ппппп	0	Risoluzione dell'ingresso/dell'uscita. Nessuna posizione decimale.	Conf R/W
	(Risoluzione)	пппп п	1	Una posizione decimale.	L3 R/O
				Valore predefinito: nnnn.n	
		חחח חח	2	Due posizioni decimali.	
		UU UUU	3	Tre posizioni decimali.	
		n nnnn	4	Quattro posizioni decimali.	
UNITS	UNITS			Per un elenco delle unità utilizzate, vedere la sezione "Unità" a pagina 112	
	(Unita)			Predefinito: AbsTemp	
Ουτ	PV		II PV di uscita che è stato scalato linearmente da Max intervallo a Max in scala e da Min intervallo a Min in scala.		Conf R/O
STRT	STATUS			Stato del PV di uscita.	Conf R/O
	(Stato)			Vedere la sezione "Stato" a pagina 113 per un elenco dei valori elencati.	

Tabella di riferimento indiretto delle comunicazioni

I regolatori EPC3000 mettono a disposizione un set fisso di parametri per le comunicazioni digitali utilizzando gli indirizzi Modbus, la cosiddetta tabella SCADA. L'intervallo degli indirizzi Modbus SCADA va da 0 a 15615 (0x3CFF). Sono presenti tre indirizzi riservati per consentire a iTools di rilevare lo strumento: 107, 121 e 122 - questi non possono essere impostati come valore di destinazione. I seguenti indirizzi Modbus sono riservati per l'uso tramite la tabella di riferimento indiretto delle comunicazioni. Per impostazione predefinita agli indirizzi non sono associati parametri:

Range Modbus (decimale)	Range Modbus (esadecimale)
Da 15360 a 15615	Da 3C00 a 3CFF

L'area programmatore (2000h - 27BFh) all'interno della quale la tabella SCADA non è supportata. Quando vi si accede, il parametro può essere presentato come intero scalato, minuti o formato originale e può essere contrassegnato come di sola lettura. La tabella di riferimento indiretto delle comunicazioni consente di rendere disponibili parametri aggiuntivi che non sono presenti nella tabella SCADA tramite la comunicazione Modbus per applicazioni specifiche. Si consiglia di utilizzare iTools per impostare la tabella di riferimento indiretto delle comunicazioni tramite il blocco funzione CommsTab.

|--|

Nome parametro	Valore	Descrizione	Access					
Premere Premere per selezionare	Premere oppure er modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)							
Dest	L'indirizzo Modbus in cui il parametro selezionato apparirà nell'area della tabella SCADA. Il range va da 0 a 15615. Un valore pari a -1 indica non utilizzato.	Non utilizzato	Destinazione Modbus	Configurazione				
d'ingresso	Il parametro che verrà mappato nell'indirizzo Modbus di destinazione. Si noti che impostando questo parametro tramite iTools verranno rese disponibili le sorgenti non disponibili per l'HMI. Se tale impostazione viene successivamente esaminata utilizzando il pannello frontale, non potrà essere modificata ma solo eliminata.		Parametro Source (Sorgente)	Configurazione				
Originale	 Il formato dei dati con il quale verrà presentato il parametro sorgente all'indirizzo di destinazione. 0 Intero - fa apparire una rappresentazione intera scalata del valore all'indirizzo Modbus. 1 Originale - fa apparire il formato originale del valore all'indirizzo Modbus. Si noti che se viene restituito un valore a 32 bit, esso utilizzerà due indirizzi Modbus a 16 bit adiacenti. 	Intero	Formato dati originale	Configurazione				
ReadOnly	Questo parametro può essere utilizzato per sovrascrivere la normale regola di alterabilità per il parametro e lo forza ad essere di sola lettura. L'impostazione di questo valore su "Lettura/Scrittura" abilita le normali regole di alterabilità. 0 Lettura/Scrittura- Consente di applicare la normale regola di alterabilità all'indirizzo Modbus selezionato. 1 Sola scrittura - Sovrascrive la normale regola di alterabilità del parametro per presentarlo come di sola lettura all'indirizzo Modbus selezionato.		Sola lettura Lettura/Scrittura solo se la sorgente è R/W	Configurazione				
minuti	Consente di presentare i parametri di tempo in risoluzioni alternate, ad esempio 1/10 di minuti o 1/10 di secondi. 0 Secondi- II parametro di tempo verrà presentato come sss.s. 1 Minuti - II parametro di tempo verrà presentato come mmm.m.	secondi	Risoluzione paramento di tempo	Configurazione				

Elenco Codici rapidi

Di seguito sono riportati i parametri dei blocchi funzione dei codici di avvio rapido disponibili inoltre tramite comunicazioni. Di seguito sono riportati i codici di avvio rapido visualizzati sull'HMI all'avvio dello strumento. È possibile visualizzarli anche in iTools, tuttavia non è presente un elenco separato nell'HMI del regolatore.

Nome parametro	Valore		Descrizione	Access			
_ 🗖							
Premere per	Premere vopure vor per modificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)						
Set 1 dei codici di avvi	rapido			Solo			
Applicaziono			Definiese l'emplicazione	comunicazioni			
Applicazione	Nacauna	0	Neceure englicazione.				
	Nessuno	0	di "soft wiring".				
	Solo riscaldamento PID	1	Regolatore solo riscaldamento PID.				
	Riscaldamento/raffreddament o PID	2	Regolatore riscaldamento/raffreddamento PID.				
	Solo riscaldamento VPU	3	Regolatore di solo riscaldamento con uscite di posizione delle valvole.				
	Potenziale di carbonio	4	Regolatore del potenziale di carbonio.				
	Controllo del punto di rugiada	5	Regolatore del punto di rugiada.				
Tipo sensore ingresso 1			Definisce il tipo di sensore di ingresso collegato all'ingresso 1.				
	Х	0	Impostazione predefinita.				
	В	1	Тіро В.				
	J	2	Tipo J.				
	К	3	Тіро К.	•			
	L	4	Tipo L.				
	N	5	Tipo N.				
	R	6	Tipo R.				
	S	7	Tipo S.				
	Т	8	Tipo T.				
	Pt100	20	PT100.				
	Pt1000	21	PT1000.				
	80mV	30	0-80 mV.				
	10V	31	0-10V.				
	20mA	32	0-20 mA.				
	4-20mA	33	4-20 mA.				
Range ingresso 1			Definisce il range dell'ingresso 1.				
	x	0	Impostazione predefinita				
	1	1	0 - 100°C				
	2	2	0 - 200°C				
	3	2	0 - 400°C				
	4	4	0 - 600°C				
	5	5	0 - 800°C				
	6	6	0 - 1000°C				
	7	7	0 - 1000°C				
	8	' 8	0 - 1300°C				
	0	0 0	0 - 1600°C				
	<u>ح</u>	10	0 - 1800°C				
	F	11	Range completo				
Tino sensoro ingrosos 2			Definisce il tino di sensoro di ingrosso collogoto all'ingrosso				
npo sensore ingresso z			 I valori elencati sono gli stessi dell'ingresso di tipo 1 riportati sopra con l'aggiunta dei seguenti validi solo per l'ingresso 2. 				
	HiZ	40	Elevata impedenza (zirconia).				
Range ingresso 2			Definisce il range dell'ingresso 2. I valori elencati sono gli stessi per il range dell'ingresso 1.				

Nome parametro	Valore		Descrizione	Access
Premere Premere	Premere Oppure	per mod	' lificare i valori (se in lettura/scrittura, R/W)	
selezionare				
Set 2 dei codici di avv	io rapido			Sole
Ingresso CT	Non utilizzato	0	Definisce il range dell'ingresso del trasformatore di corrente.	comunicazioni
	10A	1	10 A.	
	25 A	2	25 A.	
	50 A	5	50 A.	
	100 A	6	100 A.	
	1000 A	7	1000 A.	
Ingresso digitale A	Non utilizzato	0	Definisce la funzionalità dell'ingresso digitale A.	
	Riconoscimento allarme	1		
	Loop automatico/manuale	2		
	Esecuzione/attesa programmatore	3		
	Keylock (Blocco tasti)	4		
	Selezione setpoint	5		
	Esecuzione/reset programmatore	6		
	Seleziona remoto-locale	7		
	Selezione ricette	8	1	
	Rilevamento loop	9		
Ingresso digitale B			Definisce la funzionalità dell'ingresso digitale B. I valori elencati sono gli stessi per l'ingresso A riportati sopra.	-
D1-D8	Non utilizzato	0	Ingressi digitali da 1 a 8.	
	Config1	1	(Vedere anche "Codici rapidi DIO" a pagina 74.)	
	Config2	2		
	Config3	3		
	Config4	4		
	Config5	5		
	Config6	6		
	Config7	7		
	Config8	8		
	Config9	9		
Unità di temperatura	Default	0	Unità di temperatura predefinite.	
	Celsius	1	Gradi Celsius.	
	Fahrenheit	2	Gradi Fahrenheit.	
	Kelvin	3	Gradi Kelvin.	1
Salva ed esci	NoExit	0	Non esce dalla modalità di avvio rapido.]
	Save	1	Salva le impostazioni di avvio rapido.]
	Discard	2	Abbandona le impostazioni di avvio rapido.	1

Configurazione con iTools

Argomenti del capitolo

Nel presente capitolo viene descritto come configurare il regolatore utilizzando iTools.

Nel presente capitolo vengono descritte le funzionalità che sono specifiche per i regolatori della serie EPC. iTools è descritto a livello generale nel Manuale di assistenza iTools, codice HA028838, scaricabile dal sito www.eurotherm.com.

Cos'è iTools?

iTools è un pacchetto di configurazione e monitoraggio che può essere utilizzato per modificare, archiviare e "clonare" configurazioni complete di un regolatore. È scaricabile gratuitamente dal sito Web www.eurotherm.com.

iTools può essere utilizzato per configurare tutte le funzioni del regolatore già descritte nel presente manuale. È inoltre possibile utilizzare iTools per configurare funzioni aggiuntive come messaggi personalizzati, archiviazione e download di ricette e promozione dei parametri. Queste funzioni sono descritte nel presente capitolo.

Cos'è un IDM?

L'Instrument Descriptor Module (IDM) è un file di Windows utilizzato da iTools per stabilire le proprietà di un determinato dispositivo. Ogni versione di un dispositivo necessita del proprio file IDM. Questo è normalmente incluso nel software iTools e consente a iTools di riconoscere la versione del software del proprio strumento.

Caricamento di un IDM

Nell'improbabile caso in cui la configurazione del proprio strumento non sia di serie, può essere necessario reperire l'IDM dal sito Web Eurotherm www.eurotherm.com. Il file sarà nel formato IDxxx_v106.exe, dove IDxxx rappresenta lo strumento e v--- il numero della versione del software dello strumento.

Una volta scaricato il programma di installazione del nuovo IDM, assicurarsi che iTools e il server OPC iTools siano stati arrestati. Lanciare quindi il programma di installazione e seguire le istruzioni per completare l'installazione dell'IDM sul sistema.

Una volta installato, avviare iTools come di consueto. Se l'installazione è avvenuta correttamente, i dettagli relativi al nuovo dispositivo dovrebbero essere elencati nella relativa scheda della finestra di dialogo "New" (Nuovo).

Collegamento di un PC al regolatore

Il collegamento di un PC al regolatore può essere effettuato utilizzando la clip di configurazione (CPI), la porta di comunicazione fissa (EPC3004/EPC3008) oppure i moduli di comunicazione opzionali (se montati).

Utilizzo della clip di configurazione

Una clip di configurazione è disponibile con iTools indicando USB nel codice d'ordine iTools. In alternativa è possibile ordinarla con il regolatore indicando EPCACC/USBCONF nel codice d'ordine degli accessori. La clip può essere montata nel lato di un regolatore, come mostrato, ed è dotata di un'interfaccia USB per PC.

Il collegamento attraverso una clip di configurazione rappresenta il metodo più semplice e veloce per stabilire una comunicazione con il regolatore, poiché fornisce un facile accesso indipendentemente dalla configurazione impostata sul regolatore.

Assicurarsi che il regolatore non sia alimentato prima di collegare la clip.

Il vantaggio di questa disposizione è rappresentato dal fatto che non è necessario alimentare il regolatore, dal momento che la clip fornisce l'alimentazione alla memoria interna del regolatore stesso.



Nota: In alcuni casi può essere preferibile collegare la clip di configurazione senza alimentare lo strumento dalla porta USB. Ciò si verifica, ad esempio, quando il regolatore è alimentato da una bassa tensione standard (24 V cc) o dalla linea elettrica (110 V ca - 240 V ca) e iTools è collegato per le attività di monitoraggio, configurazione e clonazione del regolatore stesso. L'alimentazione può essere scollegata rimuovendo i pin 1 e 5 nel seguente schema.



Nota: Può essere utilizzata anche una versione precedente di questa clip dotata di un'interfaccia seriale di collegamento a un PC.

Utilizzo della porta di comunicazione

Collegare il regolatore alla porta di comunicazione seriale EIA485 del PC come mostrato in "Comunicazione seriale EIA-485" a pagina 62.

Utilizzo delle comunicazioni opzionali

Nel modello EPC3016, se la relativa scheda delle opzioni è installata, il regolatore può essere collegato utilizzando EIA232, EIA422 o Ethernet, come mostrato in "Collegamenti dei canali di comunicazione digitale" a pagina 61.

Nei modelli EPC3008 ed EPC3004, se la relativa scheda delle opzioni è installata, il regolatore può essere collegato utilizzando il connettore Ethernet, come mostrato in "Cablaggio Ethernet" a pagina 63.

Nota: Assicurarsi che il blocco Comms nel regolatore sia configurato in modo idoneo, cioè nel sottoelenco Comm/Main (Comunicazioni/Principale) il parametro Protocol (Protocollo) deve essere configurato su "m.tCP" (MODBUS/TCP) e nel sottoelenco Comm/Network (Comunicazioni/Rete) il parametro IP Mode (Modalità IP) deve essere impostato correttamente (STAT/dHCP, a seconda se è presente o meno un server DHCP).

Inoltre, per abilitare iTools al rilevamento automatico del regolatore, assicurarsi che il parametro Auto Discovery (Auto riconoscimento) nel sottoelenco Comm/Network (Comunicazioni/Rete) sia "On".

Vedere le sezioni "Sottoelenco Principale (mAIN)" a pagina 161 e "Sottoelenco Rete (nWrk)" a pagina 163.

Avvio di iTools

Aprire iTools e, con il regolatore collegato, premere "Scan" (Scansiona) sulla barra dei menu di iTools. iTools cercherà le porte di comunicazione e i collegamenti TCP/IP per rilevare gli strumenti riconoscibili. I regolatore collegati alla clip di configurazione (CPI) si trovano all'indirizzo 255, a prescindere dall'indirizzo configurato nel regolatore.

Nota: La scansione troverà i dispositivi solo se viene utilizzata una clip di configurazione oppure una comunicazione seriale. Nel caso venga utilizzato Ethernet, sarà necessario aggiungere l'indirizzo IP all'elenco del pannello di controllo di iTools. Questa operazione viene descritta nella sezione "Parametri Ethernet" a pagina 343.

Una volta rilevato il regolatore, viene visualizzata una schermata simile a quella mostrata di seguito. L'elenco "Browse" (Sfoglia) sulla sinistra mostra le intestazioni elenco. Per visualizzare i parametri all'interno dell'elenco, fare doppio clic sull'intestazione oppure selezionare "Parameter Explorer" (Explorer dei parametri). Fare clic su un'intestazione dell'elenco per visualizzare i parametri associati all'elenco.

La visualizzazione del regolatore può essere attivata o disattivata utilizzando il menu "View" (Visualizza) e selezionando "Panel Views" (Visualizzazioni pannello). La visualizzazione mima l'HMI del regolatore collegato. I pulsanti sono attivi, cioè il regolatore può essere azionato direttamente da tali pulsanti esattamente allo stesso modo dello strumento collegato.



Il regolatore può essere configurato utilizzando l'elenco "Browse" (Sfoglia) visualizzato in precedenza. Nelle pagine seguenti vengono mostrati vari esempi di come configurare varie funzioni.

Si presuppone che l'utente abbia in generale familiarità con iTools e una comprensione generale di Windows.

Se il regolatore utilizza la comunicazione Ethernet, iTools deve essere configurato per comunicare con il regolatore. Ciò è descritto in "Impostazioni della modalità IP" a pagina 347.

Elenco Browse (Sfoglia)

I parametri sono disponibili sotto le intestazioni elenco analogamente al Livello 3 o al Livello Configurazione del regolatore.

File Device Explore View Options Window Help New File Open File Load Save Print Scan Add Remove Access Views Help Image: Starbind Wining <t< th=""><th>💙 iTools</th><th>_</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>-</th><th>-</th><th></th><th></th><th>-</th><th></th><th>x</th><th></th></t<>	💙 iTools	_					-	-			-		x	
New File Description Scan Add Remove Access Views Help Scan Add Remove Access Views Perint Scan Add Remove Perint Perin	<u>F</u> ile	<u>D</u> evice	<u>Explorer</u>	View	<u>Options</u>	Window	<u>H</u> elp							٦
ⓐ Graphical Wiring ⓐ Parameter Explorer ⓑ Flash Memory ⓑ Device Panel ⓑ Terminal Wiring ⓑ Wigtch/Recipe ⓑ Porgrammer ⓑ OPC ⓑ COMULID255-EPC3004 ⓑ Brownee ⓑ Brownee ⓑ Brownee ⓑ Browneether	New File	Dpen File	🔒 Load	Save	Print	Scan	4 Add	× Remove	Access	Q - Views -	≩ Help	•		
COMULID255-EPC3004 Image: Comment of the comparison of t	Graphi	cal Wiring	Paramet	er E <u>x</u> plorer	Flash Me	mory 🛄 [D <u>e</u> vice Panel	Termin	al Wiring	Watch/Recip	e 🔀 Prog	rammer	🛛 🙀 OP	<u>c</u>
Level 2 (Engineer) EDC2004 y 52 26	Image: Second	cal Wiring M11.ID255-I M11.ID255-I I I I I T irconia oop rogrammer larm CD ceipe omms Nath2 gc2 gc8 immer ounter otal Uw8 srVal Monitor witchOver R emotelnput iccoe iag	Paramet PC3004	er Explorer	Flash Me Contribution Contribution Contribution Compare Custome Custome Instrumen	mory I (255-EPC3004 × I I I Sect itts ntNumber re yID t.Info - 1(Device Panel - Paramete urity Diag Descriptic Tempera Instrumen PSU Typ Instrumen PSU Typ Instrumen Company Customer D paramete	r Explorer (In nostics M an ture Units t Number t Type i dentification identification ters	al Wiring distribution of the second	Wgtch/Recip nables FCal Address 516 1026 1027 1031 18432 121 629 629	EPC300	rammer Value C (0) * 1 (2) * Ht (1) * E2.26 1280 0		
LEVELA LEIUHIEEH LE COUVY V. EZ.20	Level 2	(Engineer)	EPC	004 v. E2.3	26		1							

Fare doppio clic su un'intestazione per visualizzare i parametri associati all'intestazione selezionata sul lato destro della visualizzazione di iTools.

I parametri colorati in blu sono di sola lettura nel livello selezionato.

I parametri visualizzati in nero possono essere modificati entro limiti prestabiliti. I parametri elencati vengono selezionati da un elenco a discesa e i parametri analogici possono essere modificati digitando un nuovo valore.

L'HMI attuale del regolatore può essere visualizzato nella sezione superiore o inferiore del display di iTools, come mostrato. Il regolatore può essere azionato da questa visualizzazione. L'HMI del regolatore può essere visualizzato anche premendo "Device Panel" (Pannello dispositivo) sulla barra dei menu.

Accesso alla configurazione

Il regolatore può essere configurato dal pannello frontale (HMI) come descritto nella sezione "Livello Configurazione" a pagina 101 oppure può essere configurato sulle comunicazioni utilizzando più di un canale seriale o Ethernet (se ordinato). Per evitare la scrittura in contemporanea sullo stesso parametro di configurazione da parte di più utenti, le connessioni di comunicazione vengono separate in massimo cinque sessioni (1x comunicazione di configurazione, 1x comunicazione seriale, 3x Ethernet). Quando viene creata una sessione, essa limita l'accesso a un altro canale anch'esso contemporaneamente in modalità Configurazione.

I livelli di accesso sono Operatore/Configurazione.

Per impostazione predefinita, una connessione ha privilegio di operatore. Alla disconnessione (o timeout) la sessione verrà eliminata e la modalità associata verrà ripristinata al livello operatore.

Se si verifica un power cycling mentre qualsiasi sessione è in modalità Configurazione, lo strumento si avvierà in modalità Stand-by con l'HMI che mostra la notifica PInF standard. All'avvio, tutte le sessioni verranno scollegate. Quando le connessioni sono ristabilite, saranno tutte in modalità Operatore. Tutte le sessioni (o HMI) devono pertanto entrare e uscire dalla modalità Configurazione per rimuovere questa notifica.

Quando una sessione di comunicazione mette lo strumento in modalità Configurazione, tutte le altre sessioni riporteranno lo strumento in modalità Stand-by, ma non forniranno il privilegio Livello Configurazione. A tutte le altre sessioni verrà inoltre impedito l'accesso alla modalità Configurazione.

Impostazione della modalità Configurazione di iTools

AVVERTENZA

UTILIZZO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIATURA

Non tentare di configurare il regolatore mentre è collegato a un processo attivo.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare decesso, lesioni gravi o danni all'attrezzatura.

Nel Livello Configurazione il regolatore si trova in modalità Stand-by e non controlla il processo né fornisce alcuna indicazione di allarme.



Se il regolatore si trova in modalità Configurazione per un'altra sessione, viene visualizzato un messaggio diverso che avverte che la richiesta di accesso alla modalità Configurazione da questa sessione potrebbe non andare a buon fine.

 ∞



Selezionare "Yes" (Sì) se il processo non è online. Potrebbe essere richiesto di inserire la password di comunicazione. Il valore predefinito è 1234567890. Una volta effettuato l'accesso, tale codice deve essere modificato per garantire maggiore sicurezza.

In caso di collegamento tramite clip CPI, non è necessaria alcuna password di comunicazione.

Sul regolatore verrà visualizzato il messaggio scorrevole CONFIGURAZIONE COMUNICAZIONE ATTIVA insieme alla lettera H.

Il regolatore può essere adesso configurato utilizzando iTools.

Inoltre, è possibile attivare anche la modalità Configurazione.

Se il regolatore si trova già nel Livello Configurazione e viene selezionato Access in iTools, viene visualizzato un messaggio di avviso che informa l'utente che il regolatore ha accesso alla configurazione:

È possibile continuare a posizionare iTools nel Livello Configurazione selezionando "Sì". È richiesta la password di comunicazione come sopra.

Il regolatore può essere configurato sia da iTools che dall'HMI, ma verrà accettata solo l'ultima modifica. Se è stato eseguito l'accesso, iTools viene quindi ripristinato e anche il controller tornerà al Livello operatore 1.

Elenco Strumento

L'elenco Instrument (Strumento) è il primo elenco mostrato nella sezione Browse (Sfoglia) di iTools. Consente di accedere a ulteriori funzioni che non sono disponibili per la configurazione nell'HMI dello strumento, in particolare, le funzioni relative alla sicurezza, inclusa la password di configurazione della comunicazione.

Per impostazione predefinita, la password è 1234567890 e deve essere modificata in modo da evitare l'accesso non autorizzato alla configurazione tramite i canali di comunicazione. Se il passcode non viene modificato, viene visualizzato il messaggio scorrevole "UTILIZZO DEL PASSCODE PREDEFINITO DI CONFIGURAZIONE DELLA COMUNICAZIONE" quando il regolatore si trova nel Livello Operatore, come descritto in "Livelli Operatore" a pagina 82.



Per modificare la password di configurazione della comunicazione, fare clic sul valore e inserirne uno nuovo.

Nota: La notifica "Utilizzo della password predefinita di configurazione della comunicazione" può essere disabilitata impostando il parametro Instrument.Security.CommspasswordDefault su "No". Ciò non è tuttavia consigliato poiché potrebbe potenzialmente consentire l'accesso non autorizzato alla configurazione dello strumento.

Per impostazione predefinita il parametro "Comms Password Expiry Days" (Giorni scadenza password comunicazioni) è impostato su 90 giorni. Questo parametro configura il numero di giorni dopo i quali la password di configurazione della comunicazione scade. Genera un messaggio che informa l'utente che la password deve essere modificata.

La notifica "Password DI CONFIGURAZIONE COMUNICAZIONE SCADUTA" appare come messaggio scorrevole sul display se la password scade, ma può essere disabilitata configurando il parametro Instrument.Security.CommspasswordExpiry su "0".

Nota: Ciò non è tuttavia consigliato poiché potrebbe potenzialmente portare a un accesso non autorizzato alla configurazione dello strumento.

Password di funzione

Le password di funzione sono necessarie per abilitare le funzioni a pagamento. Queste possono essere aggiunte dopo l'acquisto del regolatore. Esempio di funzioni a pagamento includono i tipi di programmatore, i blocchi Toolkit, alcuni protocolli di comunicazione digitale ecc.

Per aggiungere una nuova funzione a pagamento, contattare il proprio fornitore, che richiederà i valori correnti delle password di funzione. Verranno quindi forniti i nuovi valori da inserire per aggiornare alla nuova funzione.

Sono consentiti tre tentativi di accesso prima di un blocco di 30 minuti.

Editor terminali



Premere "Terminal Wiring" (Cablaggio terminali) sulla barra degli strumenti.

Da tale visualizzazione, fare clic su un set di terminali che rappresenta un modulo IO. Nell'elenco a discesa "IO Ident" (Ident IO) selezionare il tipo di IO. Verrà visualizzato lo schema del tipo di IO in funzione del set di terminali selezionato.

È possibile visualizzare anche uno schema con note e un riepilogo dei cablaggi.

Cablaggio grafico

Il cablaggio grafico consente di collegare insieme i blocchi funzione in modo da produrre un processo unico. Se il regolatore è stato ordinato o configurato utilizzando i codici rapidi per una particolare applicazione, un esempio dell'applicazione è già stato prodotto e può essere utilizzato come punto di partenza per apportare eventuali modifiche necessarie.

Premere "Graphical Wiring" (Cablaggio grafico) sulla barra degli strumenti principale.

AVVERTENZA

UTILIZZO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIATURA

Per questa operazione il regolatore deve essere in modalità Configurazione. Assicurarsi che il regolatore non sia collegato a un processo attivo.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare decesso, lesioni gravi o danni all'attrezzatura.



Un elenco dei blocchi funzione è riportato a sinistra. I blocchi vengono trascinati e rilasciati da un elenco nella sezione Graphical Wiring (Cablaggio grafico) sulla destra.

Sono cablati tramite software ("soft wiring") per produrre l'applicazione. Nell'esempio riportato sopra viene mostrato il blocco dell'ingresso analogico 1 cablato all'ingresso PV del loop. Questo viene effettuato facendo clic sul parametro "PV" del blocco dell'ingresso analogico e trascinando il parametro "Main PV" (PV principale) del blocco del loop. È importante notare che il valore di un parametro cablato non può essere modificato manualmente, dal momento che assume il valore del parametro a cui è cablato. I blocchi e i cablaggi sono mostrati tratteggiati fino a che il regolatore non è aggiornato utilizzando il pulsante "Download Wiring to Instrument" (Scarica

cablaggio nello strumento) 💙 nell'angolo superiore sinistro della sezione Graphical Wiring (Cablaggio grafico).

Per una descrizione completa del cablaggio grafico, fare riferimento al Manuale utente di iTools HA028838.

Sono disponibili di serie 50 cablaggi, mentre 200 cablaggi sono disponibili se è stata ordinata l'opzione Enhanced Toolkit.

Se un regolatore viene ordinato o configurato per un'applicazione specifica, questo sarà già dotato del cablaggio idoneo. Questo è mostrato negli esempi che seguono la sezione "Applicazioni" a pagina 246. Un cablaggio specifico per un'applicazione costituisce un punto di partenza che può essere modificato dall'utente per adattarlo a un particolare processo.

Se il regolatore è ordinato senza configurazione, l'utente dovrà necessariamente cablare i blocchi funzione in base alla particolare applicazione.

Alcuni esempi di cablaggio grafico sono mostrati nelle sezioni che seguono.

Esempio 1: Cablaggio di un allarme

Se non è stato appositamente prodotto nell'ambito di un'applicazione, qualsiasi allarme richiesto deve essere cablato dall'utente.

Nell'esempio riportato di seguito viene mostrato un allarme alto assoluto che monitora una variabile di processo.

Si tratta di allarme di tipo software che non funziona su un'uscita fisica.

- 1. Trascinare e rilasciare un blocco funzione di allarme nell'editor del cablaggio grafico.
- 2. Trascinare e rilasciare un blocco di uscita analogica nell'editor del cablaggio grafico.
- 3. Fare clic su "PV" del blocco di ingresso analogico e trascinare un cablaggio sull'ingresso del blocco di allarme.
- A questo stadio il cablaggio viene mostrato tratteggiato e deve essere trasferito al regolatore facendo clic sul pulsante "Download Wiring to Instrument" (Scarica

cablaggio nello strumento) 🔖 nell'angolo superiore sinistro della vista

Graphical Wiring (Cablaggio grafico).



Esempio 2: Collegamento di un allarme a un'uscita fisica

Per il funzionamento di un allarme software, un'uscita deve essere "cablata".

- 1. Trascinare e rilasciare un blocco funzione di allarme nell'editor del cablaggio grafico.
- 2. Trascinare e rilasciare un blocco di uscita nell'editor del cablaggio grafico.
- 3. Fare clic su "Output" (Uscita) del blocco di allarme e selezionare e trascinare un cablaggio sull'ingresso del blocco di uscita.
- A questo stadio il cablaggio viene mostrato tratteggiato e deve essere trasferito al regolatore facendo clic sul pulsante "Download Wiring to Instrument" (Scarica cablaggio nello strumento).

Nell'esempio seguente vengono utilizzati l'allarme 4 e IO2 (configurato per l'uscita On/Off).



Esempio 3: Cablaggio di rottura di un sensore

Se la condizione di un sensore richiede di azionare un'uscita, esso deve essere cablato come mostrato nell'esempio seguente.



Allarme di rottura sensore con ritenuta

Nell'esempio precedente un allarme di rottura sensore non è dotato di capacità di ritenuta. Se la ritenuta è richiesta, l'uscita di rottura di un sensore può essere cablata a un blocco funzione di allarme configurato come allarme digitale, che può essere configurato per la ritenuta automatica o manuale. Di seguito è illustrato un esempio di cablaggio:



Esempio 4: Configurazione di un grafico a barre

In questo esempio il grafico a barre viene cablato all'ingresso PV collegato all'ingresso analogico 1.

- 1. Trascinare e rilasciare un blocco funzione "Instrument" (Strumento) nell'editor del cablaggio grafico.
- 2. Trascinare e rilasciare un blocco "Al1" nell'editor del cablaggio grafico.
- 3. Fare clic su "PV" del blocco Al1 e trascinare il cablaggio su "HMI.BargraphP" nel blocco strumenti.

Per applicare limiti al grafico a barre:

4. Nel blocco funzione Al1 fare clic su 顰 per aprire l'elenco dei parametri. Quindi

fare clic su per mostrare tutti i collegamenti.

- 5. Trascinare InputHigh su HMI.BargraphMax nel blocco "Instrument" (Strumento).
- 6. Trascinare InputLow su HMI.BargraphMax nel blocco "Instrument" (Strumento).

7. Fare clic sul pulsante "Download Wiring to Instrument" (Scarica cablaggio nello strumento).



Nell'esempio precedente il grafico a barre visualizza il PV da Al1. Un altro requisito tipico del grafico a barre è la visualizzazione del valore di richiesta di uscita. Questo può essere cablato in modo simile, cablando l'uscita del canale a HMI.BargraphPV come mostrato di seguito.



Esempio 5: Cablaggio di un'uscita di ritrasmissione

In questo esempio l'uscita analogica 1 (IO1) deve leggere 0 volt per un ingresso PV di 0.0 e 10 volt per un PV di 500.0.



Lo schema mostra un semplice loop in cui l'uscita di controllo è collegata all'uscita 3 e il PV è cablato all'uscita analogica 1 configurata per 0 - 10 V.

÷	*	→ ▼ (-
10	1	102	OP3	104	LA	LB		
5	Name Ident		Des	cription		ddress	Value	
			IO ha	ardware I	D	12672	DCOut (4) *	
۶	Тур	e	Тур	e of input	/output	12675	VOP (1) *	
Ø	PV		Proc	ess varia	able	1952	500.37	1
	State	us	PV S	Status		1953	Good (0) *	L
Ø	DemandHigh		n Dem	nand Higl	h	12686	500.00	
Ø	DemandLow		Dem	hand low		12687	0.00	
Ø	OutputHigh		Outp	ut high		12688	10.00	
Ø	Outp	outLow	Outp	ut low		12689	0.00	
	Oute	ut	Outr	ut		1958	10.00	

Nelle impostazioni IO1 regolare il parametro Demand Low su 0.0 e il parametro Demand High su 500.0.

I parametri Output High e Output Low possono essere regolati per limitare l'uscita analogica, se necessario. Impostare ad esempio OutputHigh su 8.0 V e OutputLow su 1.0 V. La ritrasmissione legge quindi 1.0 V per un PV di 0.0 e 8.0 V per un PV di 500.0.

Applicazioni

Il regolatore viene fornito con un numero di applicazioni preconfigurate. Due di queste sono riepilogate nelle seguenti due sezioni. Queste sono descritte ulteriormente nei supplementi al presente manuale. seguenti:

- Codice HA033033 Applicazioni di controllo della temperatura con EPC3000.
- Codice HA032987 Supplemento per il controllo del potenziale di carbonio per la serie EPC3000.
- Codice HA032994 Supplemento per il controllo del punto di rugiada per la serie EPC3000.

I supplementi sono reperibili sul sito Web www.eurotherm.com.

Regolatore di riscaldamento/raffreddamento

Questa applicazione fornisce un punto di partenza per un regolatore PID di riscaldamento/raffreddamento a due canali. Il codice rapido 2 (codice ordine dell'applicazione 2) è mostrato di seguito.



In questo esempio l'ingresso del sensore è una termocoppia collegata all'ingresso analogico principale.

Un blocco del programmatore fornisce il setpoint PSP al loop.

Il canale del riscaldamento fornisce un'uscita su IO1 ed è sempre ad azione inversa. Il canale del raffreddamento fornisce un'uscita su IO2 ed è sempre ad azione diretta.

Le bande proporzionali per riscaldamento e raffreddamento possono essere regolate in modo indipendente al fine di tenere conto delle diverse dinamiche del caldo e del freddo. Questo viene considerato automaticamente all'esecuzione di un autotune.

È disponibile un setpoint remoto il cui valore può essere scritto sui canali di comunicazione utilizzando l'indirizzo Modbus 277. Quando il loop è in modalità automatica remota, l'RSP deve essere scritto almeno ogni secondo. Se gli aggiornamenti si arrestano, interviene un allarme e il loop andrà in fallback su automatico locale forzato.

Gli allarmi configurati sono sei:

- L'allarme 1 interviene quando il PV supera una soglia alta assoluta.
- L'allarme 2 interviene quando il PV supera una soglia bassa assoluta.

Questi sono collegati tramite OR per fornire un allarme fuori range. Quando questi allarmi si attivano, il regolatore viene posizionato nella modalità Manuale forzata. Questo imposta l'uscita sul valore di fallback per assicurare che il processo venga immediatamente riportato allo stato "good" (corretto).

- L'allarme 3 è un allarme digitale che fornisce un allarme di rottura sensore.
- Gli allarmi 4 e 6 sono allarmi generali cablati al PV principale. Inizialmente sono impostati su off, ma possono essere configurati come ulteriori allarmi alto/basso o deviazione, a seconda di quanto richiesto dall'applicazione.

• L'allarme 5 è un allarme digitale alto cablato allo stato di ingresso remoto.

Tutti i sei allarmi sono collegati tramite OR per fornire un allarme generale in uscita tramite OP3.

IO4 può fornire un segnale di ritrasmissione di 4 - 20 mA solo se configurato con un modulo uscita cc; altrimenti rimane scollegato.

La modalità Manuale forzata è richiesta ogni volta che scatta un allarme di fuori range o underrange. Questo forza l'uscita su FallbackValue per assicurare che il processo venga immediatamente riportato allo stato "good" (corretto).

L'applicazione del solo riscaldamento (codice rapido 1) è la stessa di riscaldamento/raffreddamento, ma IO2 non è cablato.

Nota: Se nel set di codici rapidi 2 viene selezionata una funzione DIO (vedere la sezione "Codici rapidi DIO" a pagina 74), la funzionalità aggiuntiva si riflette nei diagrammi di cablaggio. Se ad esempio viene configurato "Config 5", lo switch BCD verrà aggiunto al diagramma di cablaggio per mostrare come lo switch BCD viene utilizzato per selezionare una ricetta.



Regolatore della posizione delle valvole per il solo riscaldamento



Il cablaggio grafico per il codice rapido 3 (codice ordine di applicazione V) di un regolatore VPU per solo riscaldamento (unbounded) è mostrato di seguito.

Questo è lo stesso del regolatore di solo riscaldamento, ma IO1 è configurato per sollevamento della valvola (Up, Alto). Ciò significa che IO2 è automaticamente configurato per abbassamento della valvola (Down, Basso) e non può essere cablato a nessuna altra sorgente. Pertanto, non deve essere mostrato cablato.

Nota: Il posizionamento Alto/Basso della valvola funziona attraverso coppie di uscite. Le coppie sono:

ALTO BASSO
IO1 : IO2
IO2 : OP3
OP3 : IO4
OP3 : IO4

Questa applicazione costituisce un punto di partenza per un regolatore del posizionamento della valvola di solo riscaldamento a singolo canale.

Utilizza l'algoritmo di posizionamento delle valvole di tipo unbounded (VPU) per posizionare una valvola motorizzata attraverso una coppia di uscite digitali. IO1 è l'uscita utilizzata come sollevamento e IO2 quella utilizzata come abbassamento. La posizione della valvola rappresenta l'uscita del regolatore PID. Questo tipo di algoritmo non richiede un segnale di feedback dall'attuatore (ad es. da un potenziometro).

È molto importante che il tempo di corsa della valvola sia impostato correttamente nel blocco funzione Loop. Questo deve essere misurato direttamente (non fare affidamento sui valori delle schede tecniche) e il valore deve essere inserito in secondi nel parametro Loop.Output.Ch1TravelTime.

Editor per la memoria flash

L'editor per la memoria flash modifica tutti i dati di un dispositivo che necessitano di essere salvati sulla memoria flash del dispositivo, in aggiunta al meccanismo di modifica dei parametri del blocco funzione OPC utilizzato per la maggior parte delle modifiche dei parametri.

comprensivi di:

- 1. Promozione parametri.
- 2. Tabella dei messaggi utente.
- 3. Definizione di ricette e dataset ricette.

Tutti i set di dati vengono presentati su una serie di schede, come mostrato nelle visualizzazioni seguenti.

AVVERTENZA

UTILIZZO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIATURA

Per qualsiasi modifica alla memoria flash del regolatore è necessaria la modalità Configurazione del regolatore. In modalità Configurazione il regolatore non controlla il processo. Assicurarsi che il regolatore non sia collegato a un processo attivo quando si trova in modalità Configurazione.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare decesso, lesioni gravi o danni all'attrezzatura.

Promozione dei parametri

I parametri disponibili nei Livelli 1 e 2 possono essere configurati per adattarli alle preferenze di un dato utente.

È possibile modificare il nome di ogni parametro (massimo 5 caratteri + ".").

AVVERTENZA

UTILIZZO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIATURA

Assicurarsi di assegnare ai parametri da promuovere nomi definiti dall'utente.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare decesso, lesioni gravi o danni all'attrezzatura.

Alcuni parametri, come le soglie di allarme, dispongono dello stesso nome predefinito. Questa operazione viene descritta nella sezione "Messaggi definiti dall'utente" a pagina 253.

Selezionare "Flash Memory" (Memoria flash) seguita da "Promote Parameters" (Promuovi parametri).

Mes	and a second			-	
Ne	ssage Table Message Tabl	e Config Promote Parameters Re	ecipe Definitio	on DataSet()1 DataSe ⁻ 1
INU.	Parameter	Description	Level	Access	Name
1	Loop.Main.WorkingOutput	Working Output (%)	Level 1 + 2	Read Only	W.OUT
2	Loop.Main.RemoteLoc	Remote or Local Setpoint	Level 1 + 2	Read/Write	R-L
3	Loop.Setpoint.SPHighLimit	SP1/SP2 upper limit	Level 2	Read/Write	SP.HI
4	Loop.Setpoint.SPLowLimit	SP1/SP2 lower limit	Level 2	Read/Write	SP.LO
5	Loop.Setpoint.SP1	Setpoint 1	Level 1 + 2	Read/Write	SP1
6	Loop.Setpoint.SP2	Setpoint 2	Level 1 + 2	Read/Write	SP2
7	Loop.Setpoint.SPRateUp	Setpoint up rate limit	Level 2	Read/Write	SP.UP
8	Loop.Setpoint.SPRateDown	Setpoint down rate limit	Level 2	Read/Write	SP.DWN
9	AI. 1.PV	PV	Level 1 + 2	Read Only	AI1.PV
10	AI.2.PV	PV	Level 1 + 2	Read Only	AI2.PV
11	Loop.Autotune.AutotuneEnable	Start an autotune	Level 2	Read/Write	TUNE
12	Loop.PID.Ch1PropBand	Proportional Band for channel 1/heat	Level 2	Read/Write	PB.H
13	Loop.PID.Ch2PropBand	Proportional Band for channel 2/cool	Level 2	Read/Write	PB.C
14	Loop.PID.IntegralTime	Integral Time (secs)	Level 2	Read/Write	П
15	Loop.PID.DerivativeTime	Derivative Time (secs)	Level 2	Read/Write	TD
16	Loop.PID.ManualReset	Manual Reset value	Level 2	Read/Write	MR
17	Loop.PID.Ch1OnOffHyst	On-Off Hysteresis for channel 1/heat	Level 2	Read/Write	HYS.H
18	Loop.PID.Ch2OnOffHyst	On-Off Hysteresis for channel 2/cool	Level 2	Read/Write	HYS.C
19	Loop.Output.Ch2Deadband	Channel 2 deadband	Level 2	Read/Write	C.DB
20	Loop.Output.OutputHighLimit	Output upper limit	Level 2	Read/Write	OUT.HI
21	Loop.Output.OutputLowLimit	Output lower limit	Level 2	Read/Write	OUT.LO
22	CT.LoadCurrent	Load On Current	Level 1 + 2	Read Only	LD.I
23	CT.LeakCurrent	Measured Leakage Current	Level 2	Read Only	LK.I
24	CT.LoadThreshold	Low Load Current Threshold	Level 2	Read/Write	LD.SP
25	CT.LeakThreshold	High Leakage Current Alarm	Level 2	Read/Write	LK.SP
26	CT.OvercurrentThreshold	Over Current Alarm Threshold	Level 2	Read/Write	OC.SP
27	Instrument.Info.CustomerID	Customer identification	Level 2	Read/Write	CS.ID
28	Recipe.DatasetLoad	Recipe Dataset to Load	Level 2	Read/Write	REC.NO
29	Recipe.DatasetSave	Recipe Dataset to Save	Level 2	Read/Write	STORE
30	44	1 X.5		1000	

Nell'elenco vengono mostrati i parametri disponibili nei Livelli 1 e 2 e nel solo Livello 2. Viene inoltre mostrato sono di sola lettura o di lettura/scrittura.

Per modificare il livello, selezionare il parametro. Nell'elenco a discesa "Level" (Livello), selezionare "Level 1 + 2" (Livello 1 +2) o "Level 2" (Livello 2).

Nell'elenco a discesa Access (Accesso), selezionare "Read Only (Sola lettura) o "Read/Write" (Lettura/scrittura).

I parametri possono essere aggiunti o rimossi dall'elenco come segue:

Per aggiungere un parametro all'elenco, fare clic sull'elenco in cui si desidera inserire il parametro, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare "Insert Item" (Inserisci voce). Viene visualizzata una finestra pop up da cui è possibile selezionare il parametro richiesto. Per rimuovere un parametro dall'elenco, fare clic con il pulsante destro del mouse sul parametro e selezionare "Remove Item" (Rimuovi voce).

In alternativa, evidenziare la riga vuota alla fine dell'elenco o al punto dell'elenco in cui deve essere inserita la voce (nell'esempio precedente la riga 30).

Premere il tasto di ellissi nell'elenco a discesa "Parameter" (Parametro). Si apre l'elenco completo dei parametri dal quale è possibile selezionare il nuovo parametro.

Una volta effettuate le modifiche, premere il pulsante "Download" (Scarica) vell'angolo superiore sinistro dell'editor della memoria flash.

Per aggiornare il regolatore è necessario passare alla modalità Configurazione. Viene visualizzato un messaggio di conferma che chiede se si desidera procedere.

Le modifiche non vengono salvate a meno che non venga premuto il pulsante Download (Scarica).
Messaggi definiti dall'utente

I messaggi di processo che scorrono sul display del regolatore possono essere personalizzati. Se un'applicazione viene selezionata tramite i codici rapidi, i messaggi utente predefiniti vengono ignorati.

Esempio 1: Personalizzazione del messaggio dell'allarme 1

In questo esempio il messaggio dell'allarme 1 deve essere "TEMPERATURA ELEVATA".

- 1. Premere l'opzione relativa alla memoria flash Flash Memory sulla barra dei menu.
- 2. Selezionare e premere la scheda "Message Table" (Tabella messaggi).
- 3. Selezionare il parametro "ALARM1 #1" (ALLARME 1 N. 1).

<u>File</u> <u>D</u> evice	Elash	⊻i	iew	Options	Window	Help							
🔓 🤷 💁 New File Open File	Loa	l d	E Save	Print	Scan	<mark>ф</mark> Аdd	R	× emove	Acce	55	Q • Views	e Help	
Graphical Wiring	🖽 Par	ameter	Explorer	🔽 Flash	Memory	D <u>e</u> vice Pa	nel 📕	Termir	al Wiring		Natch/Recip	e 🔣 Prog	grai
COM11.ID255-	EPC3		COM11.IC	255-EPC3	004 - Flash Men	norv Editor					-		23
 Untitled 1> 			1 🕤	XI									-
m	•	Me	ssage T	able M	essage Table	e Config	Prom	ote Par	ameters	Rec	ipe Definitio	on Dat 1	
3 🔍		No	Param	eter	-		Op.	Value	Priority	Mess	age		Τ
	101	1	Instrum	ent.Diagnos	stics.InstStatusW	ord	Mask	32	Low	INPUT :	SENSOR BROK	EN	
D Instrument		2	Instrum	ent.Diagnos	stics.InstStatusW	ord	Mask	17408	Low	INPUT S	SENSOR OUT (OF RANGE	_
		3	Instrum	ent.Diagnos	stics.InstStatusW	ord	Mask	64	Low	CONTR	OL LOOP BRO	KEN	
D 🛄 IO		4	Instrum	ent.Diagnos	stics.AlarmStatus	Word	Mask	1	Low	High Te	mperature		
D- CT		5	Instrum	ent.Diagnos	stics.AlarmStatus	Word	Mask	4	Low	ALARM	2 #2		
D Tirconia		6	Instrum	ent.Diagnos	stics.AlarmStatus	Word	Mask	16	Low	ALARM	3 #3		_
		/	Instrum	ent.Diagnos	stics.AlarmStatus	Word	Mask	64	Low	ALARM	4 #4		-
		8	Instrum	ent.Diagnos	tics.AlarmStatus	Word	Mask	256	Low	ALARM	5 #5		-
Programmer	=	9	Instrum	ent.Diagnos	tics.AlarmStatus	word	Mask	1024	Low	ALARM	6 #6		-
Alarm		10	Instrum	ent.Diagnos	tics.AlarmStatus	word	Mask	8192	LOW	LOW LC	DAD CURRENT		-
D- 🛅 BCD		11	Instrum	ent.Diagnos	stics. AlarmStatus	word	Mask	16384	LOW	OUTPU	I SHORT CIRC		-
👂 🧰 Recipe		12	Instrum	ent.Diagnos	stics. Alarmstatus	word	Mask	32/68	LOW	HIGHLU	JAD CURRENT		-
D Comms			-										-0.
 Math2 Lgc2 Lgc8 		Hessage Condition											
b 🦳 Timer				+ D:	- March Laura C					-	l ann		
D Counter			risuume	ncolagho	sucs.Alarma	Ma	SK	•			LOW		
D Total D Mux8		M	lessage	: High T	emperature						4	16 free	
b UsrVal	-												

- 4. Nell'area "Message" (Messaggio) modificare "Message" (Messaggio) in TEMPERATURA ELEVATA.
- 5. Premere il pulsante "Update Device Flash Memory" (Aggiorna memoria flash

dispositivo) ♥ per scaricare il nuovo messaggio nel regolatore. Per aggiornare il regolatore è necessario passare alla modalità Configurazione. Viene visualizzato un messaggio di conferma che chiede se si desidera procedere.

Nota: # è un meccanismo che consente di visualizzare i valori dai parametri secondo la tabella seguente:

Escape Testo inserito	
#1 Allarme di tipo 1 (Nessuno, Alto, Basso, Deviazio	ne alta, ecc.).
#2 Allarme di tipo 2 (Nessuno, Alto, Basso, Deviazio	ne alta, ecc.).
#3 Allarme di tipo 3 (Nessuno, Alto, Basso, Deviazio	ne alta, ecc.).
#4 Allarme di tipo 4 (Nessuno, Alto, Basso, Deviazio	ne alta, ecc.).
#5 Allarme di tipo 5 (Nessuno, Alto, Basso, Deviazio	ne alta, ecc.).
#6 Allarme di tipo 6 (Nessuno, Alto, Basso, Deviazio	ne alta, ecc.).
#T	valore PV
#U	Valore PV2
#O Valore attivo dell'alimentaz	ione di uscita
#S Wo	rking setpoint
#L Perdit	a corrente CT
#I Corrente	e di carico CT
#C	ID cliente
#Mnnnn Mnemonico dei parametri, dove nnnn = indirizzo Modbus para	ametro in Hex
## Visualizza un singo	o carattere #.

Esempio 2: Aggiunta di ulteriori parametri

Per impostazione predefinita iTools mostra 12 parametri che possono portare messaggi personalizzati. Tale tabella di messaggi predefiniti viene ignorata se un'applicazione è stata selezionata tramite i codici rapidi.

L'utente può aggiungere ulteriori parametri e messaggi come segue:

Fare doppio clic sul parametro successivo disponibile o fare clic sul pulsante a ellisse.

Si apre un elenco di tutti i parametri disponibili.

In questo esempio viene applicato all'ingresso digitale LA il messaggio "VENT OPEN" (VENTILAZIONE APERTA).

- 1. Selezionare IO.LA.PV.
- 2. Digitare il messaggio richiesto nell'area "Message" (Messaggio).
- Premere il pulsante "Update Device Flash Memory" (Aggiorna memoria flash dispositivo) per scaricare il messaggio nel regolatore. Per aggiornare il regolatore è necessario passare alla modalità Configurazione. Viene visualizzato un messaggio di conferma che chiede se si desidera procedere.

Quando l'ingresso digitale LA viene attivato, sul display del regolatore viene visualizzato il messaggio scorrevole "VENT OPEN" (VENTILAZIONE APERTA).

le:	ssage Table Message Table Config	g Prom	ote Par	ameters	Recipe Definition Dat		
No	Parameter	Op.	Value	Priority	Message		
	Instrument.Diagnostics.InstStatusWord	Mask	32	Low	INPUT SENSOR BROKEN		
	Instrument.Diagnostics.InstStatusWord	Mask	17408	Low	INPUT SENSOR OUT OF RANGE		
	Instrument.Diagnostics.InstStatusWord	Mask	64	Low	CONTROL LOOP BROKEN		
	Instrument.Diagnostics.AlarmStatusWord	Mask	1	Low	High Temperature		
	Instrument.Diagnostics.AlarmStatusWord	Mask	4	Low	ALARM 2 #2		
	Instrument.Diagnostics.AlarmStatusWord	Mask	16	Low	ALARM 3 #3		
	Instrument.Diagnostics.AlarmStatusWord	Mask	64	Low	ALARM 4 #4		
	Instrument.Diagnostics.AlarmStatusWord	Mask	256	Low	ALARM 5 #5		
	Instrument.Diagnostics.AlarmStatusWord	Mask	1024	Low	ALARM 6 #6		
0	Instrument.Diagnostics.AlarmStatusWord	Mask	8192	Low	LOW LOAD CURRENT		
1	Instrument.Diagnostics.AlarmStatusWord	Mask	16384	Low	OUTPUT SHORT CIRCUIT		
2	Instrument.Diagnostics.AlarmStatusWord	Mask	32768	Low	HIGH LOAD CURRENT		
3	IO.LA.PV	=	1	Low	Vent Open		
M P	essage Condition arameter: C	perator		Value:	Priority:		
IO.LA.PV			-	1	Low 👻		

Nell'elenco a discesa "Operator" (Operatore) è possibile selezionare:

= uguale a "Value" (Valore).

<> è maggiore o minore di "Value" (Valore).

- <> è maggiore di "Value" (Valore).
- <> è minore di "Value" (Valore).

Il parametro Mask (Maschera) viene generalmente utilizzato per attivare un messaggio per vari parametri quando si utilizza un campo bitmap.

Ricette

Una ricetta è un elenco di parametri i cui valori possono essere acquisiti e archiviati in un dataset che può quindi essere caricato in qualsiasi momento per ripristinare i parametri di una ricetta. Fornisce pertanto un modo per modificare la configurazione di uno strumento in una singola operazione anche in modalità operatore. Le ricette possono essere configurate e caricate utilizzando iTools o nel regolatore stesso; vedere "Salvataggio delle ricette" a pagina 158.

Viene supportato un massimo di 5 dataset, definiti per nome, e configurati per impostazione predefinita sul numero del dataset, ovvero 1...5.

Per impostazione predefinita ogni dataset consiste di 40 parametri che devono essere popolati dall'utente; vedere "Elenco Ricette (RECP)" a pagina 157. Una ricetta può acquisire uno snapshot degli attuali valori e archiviarli nel dataset di una ricetta.

A ciascun dataset può essere assegnato un nome utilizzando il software di configurazione di iTools.

Definizioni delle ricette

Per aprire l'editor della memoria flash, selezionare "Flash Memory" (Memoria flash) dalla barra degli strumenti principale. Selezionare le schede "Recipe Definitions" (Definizioni ricette) e "Recipe Dataset" (Dataset ricetta) come necessario.

♥ ↓ = X	<u>^</u>						-ja
Message Tabl	e Config	Promote Parameters Recipe Definition		pe Definition	DataSet01	DataS	4 >
Name	Win	ed From					
/ Item10	(not	wired)					
/ Item11	(not	(not wired)					
🖉 ltem12	(not	(not wired)					1000
🖉 ltem13	(not	wired)					
🖉 ltem14	(not	wired)					=
🖉 ltem15	(not	wired)					
🖉 ltem16	(not	wired)					
🖉 ltem17	(not	wired)					
🖉 ltem18	(not	wired)					
🖉 ltem19	(not	wired)	-				
🥖 ltem20	(not	wired)					

La tabella delle definizioni delle ricette contiene un set di 40 parametri. Non tutti i 40 parametri devono essere cablati.

La scheda Recipe Definitions (Definizioni ricette) consente all'utente di generare un elenco personalizzato.

Per aggiungere parametri:

- 1. Fare doppio clic sulla voce vuota successiva.
- 2. Si apre l'elenco dei parametri dal quale scegliere.
- 3. Aggiungendo un parametro all'elenco, i 5 dataset si popoleranno automaticamente con il valore attuale del parametro aggiunto.

Dataset

Sono disponibili fino a 5 dataset, ognuno dei quali costituisce una ricetta per un particolare lotto o processo.

$ \downarrow \blacksquare \times $	Ŧ				
Promote Parame	eters	Recipe Definition	DataSet01	DataSet02	DataSet03 Dt
Name Recipe Definition Parameter				Va	lue
TempUnits				DegC (0) •
🖉 Value01	L	pop.PID.Ch1PropBa	and	20).00
🖊 Value02	L	oop.PID.IntegralTim	e	300.0	D 💌
🖉 Value03	L	pop.PID.Derivative	Time	50.0) 💌
Value04	A	larm.1.Threshold		400).00
Value05	A	larm.2.Threshold		().00
🖊 Value06	Ŀ	oop.Setpoint.SPSel	ect	SP1 (0) -

Salvataggio del dataset

- 1. Configurare i valori richiesti nel dataset selezionato; vedere l'esempio precedente.
- 2. Premere Enter (INVIO).
- Premere "Update device Flash Memory" (Aggiorna memoria flash dispositivo) (CTRL+F) nell'angolo superiore del display dell'editor della memoria flash per aggiornare il regolatore. Ciò configura i valori in tutti e cinque i dataset del regolatore. (Nota: effettuando il salvataggio nel regolatore, i valori attuali vengono salvati in un dataset.)

Poiché tale operazione può coinvolgere uno o più passaggi tra il Livello Operatore e il Livello Configurazione, si consiglia di scollegare il regolatore dal processo. Viene visualizzato un messaggio di attenzione.



Caricamento di un dataset

1. Nell'elenco Browse (Sfoglia) selezionare "Recipe" (Ricetta).

+				
	Name	Description	Address	Value
I	DatasetLoad	Recipe Dataset to Load	2408	🗖 ataset1 (1) 🔻
Ø	DatasetSave	Recipe Dataset to Save	2409	None (0) *
۶	EnableAlterabilityChecks	Enable Alterability Checks	2410	No (0) *

2. Selezionare il dataset richiesto.

Nomi delle ricette

Questa scheda consente in modo semplice di assegnare un nome a ognuno dei 5 dataset di ricette. Tale nome viene mostrato sul display del regolatore.

Message Table	Message Table Config	Promote Parameters	Recipe Definition 📩
Name	Value		
🖉 Recipe01	Red		
Recipe02	Blue		
Recipe03	Gree		
Recipe04	4		
Recipe05	5		

Editor Watch/Recipe (Watch/Ricetta)

Fare clic sul pulsante dello strumento Watch/Recipe (Watch/Ricetta), selezionare "Watch/Recipe" (Watch/Ricetta) nel menu "View" (Visualizza) o utilizzare il tasto di scelta rapida ALT+A. La finestra è suddivisa in due parti: la parte sinistra contiene l'elenco di osservazione, la parte destra contiene un dataset, inizialmente vuoto e senza nome.

Watch/Recipe (Watch/Ricetta) viene eseguito da iTools e non viene archiviato o eseguito dal dispositivo, cioè iTools deve essere eseguito e collegato a un dispositivo specifico.

La finestra viene utilizzata:

- 1. Per monitorare un cosiddetto "elenco di Watch" di valori dei parametri. L'elenco di Watch può contenere parametri da più elenchi diversi all'interno dello stesso dispositivo.
- Per creare "set di dati" dei valori dei parametri che possono essere selezionati e scaricati sul dispositivo, nella sequenza definita dalla ricetta. Lo stesso parametro può essere utilizzato più di una volta in una ricetta.

COM11.ID255-EP	COM11.ID255-EPC3004 - Watch/Recipe Editor						
🗅 🗃 📓 💙 🦊	l 🚅 🖬 📎 4, X 🔄 🛍 🏛 🛥 🥒 👬 👘 🚽						
List	Parameter	Description	Value	Red Items Blue Item	าร		
Loop.Setpoint	SPSelect	SP1 or SP2 select	SP1 (0) 🔹	SP1 (0) * SP1 (0)			
Loop.Setpoint	SP1	Setpoint 1	300.00	100.00 300.0	00		
Loop.Setpoint	SP2	Setpoint 2	400.00	200.00 400.0	00		
Loop.Setpoint	SP1	Setpoint 1	300.00	100.00 300.0	00		
Loop.PID	IntegralTime	Integral Time (secs)	200.00 -	200.00 * 200.00			
Loop.PID	CutbackHigh	Cutback High threshold	Auto (0) 🔻	Auto (0) * Auto (0)			
Loop.PID	DerivativeTime	Derivative Time (secs)	20.00 -	20.00 - 20.00			
Loop.Setpoint	SPSelect	SP1 or SP2 select	SP1 (0) 🔻	SP1 (0) * SP1 (0)	-		
	18. A		: 7				

Creazione di un elenco di Watch

Dopo aver aperto la finestra, è possibile aggiungervi i parametri nel modo descritto di seguito. I parametri possono essere aggiunti solo dal dispositivo al quale fa riferimento la finestra Watch/Recipe (Watch/Ricetta), cioè i parametri provenienti da più dispositivi non possono essere posizionati in un elenco di Watch. I valori dei parametri si aggiornano in tempo reale, permettendo all'utente di monitorare contemporaneamente più parametri che altrimenti potrebbero essere non correlati.

Aggiunta di parametri all'elenco di Watch

 I parametri possono essere selezionati e trascinati nella griglia dell'elenco di Watch da un'altra area di iTools (ad esempio: la struttura dell'albero, la finestra dei parametri di Explorer, dall'editor del cablaggio grafico (se applicabile)). Il parametro viene posizionato nella riga vuota nella parte inferiore dell'elenco oppure sopra a un parametro esistente, nel qual caso viene inserito sopra tale parametro nell'elenco, spostando verso il basso di una posizione i parametri rimanenti.

- 2. I parametri possono essere trascinati da una posizione all'altra dell'elenco. In tal caso, viene generata una copia del parametro, mentre il parametro originale rimane nella sua posizione. I parametri possono anche essere copiati utilizzando la voce "Copy Parameter" (Copia parametro) nella Ricetta oppure facendo clic con il pulsante destro del mouse oppure utilizzando il tasto di scelta rapida (CTRL+C). I valori dei dataset non sono inclusi nella copia.
- 3. È possibile utilizzare il pulsante "Insert item" (Inserisci voce), la voce "Insert Parameter" (Inserisci parametro) del menu Recipe (Ricetta) o il tasto di scelta rapida <INS> per aprire una finestra di navigazione da cui è possibile selezionare un parametro. Il parametro selezionato viene inserito sopra al parametro attualmente attivo.
- 4. Un parametro può essere "copiato" (ad esempio) dall'editor del cablaggio grafico e successivamente "incollato" nell'elenco di Watch utilizzando la voce "Paste Parameter" (Incolla parametro) del menu Recipe (Ricetta) oppure facendo clic con il pulsante destro del mouse (tasto di scelta rapida = CTRL+V).

Creazione di un dataset

Tutti i parametri necessari per la ricetta devono essere aggiunti all'elenco di Watch descritto in precedenza.

Al termine, se il dataset vuoto viene selezionato (facendo clic sull'intestazione della colonna), è possibile utilizzare il pulsante "Snapshot" (CTRL+A) per popolare il dataset con i valori attuali. In alternativa per popolare il dataset può essere utilizzata la voce "Snapshot Values" (Valori snapshot) del menu Recipe (Ricetta) oppure è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse oppure utilizzare il tasto di scelta rapida +.

È possibile a questo punto modificare i singoli valori dei dati scrivendo direttamente nelle celle della griglia. I valori dei dati possono essere lasciati vuoti o cancellati; in questo caso, quando la ricetta è scaricata, per tali parametri non viene scritto nessun valore. I valori dei dati vengono eliminati cancellando tutti i caratteri contenuti nel campo e quindi spostandosi in una nuova cella o premendo <INVIO>.

Per impostazione predefinita il set viene chiamato "Set 1". Il nome può essere modificato utilizzando la voce "Rename Data Set" (Rinomina dataset) del menu Recipe (Ricetta) oppure facendo clic con il pulsante destro del mouse oppure utilizzando il tasto di scelta rapida (CTRL+R).

I nuovi dataset possono essere aggiunti e modificati nello stesso modo, utilizzando il pulsante "Create a new empty" (Crea nuovo vuoto) (CTRL+W) oppure selezionando la voce "New Data Set" (Nuovo dataset) del menu Recipe (Ricetta) oppure facendo clic con il pulsante destro del mouse o utilizzando il tasto di scelta rapida +.

Una volta creati e salvati tutti i dataset necessari per la Ricetta, essi possono essere scaricati sul dispositivo uno alla volta utilizzando lo strumento di download (CTRL+D), oppure la voce equivalente del menu contestuale Recipe (Ricetta).

Caricamento di una tabella di linearizzazione personalizzata

Oltre alle tabelle di linearizzazione standard integrate, è possibile scaricare tabelle personalizzate dai file.



Selezionare dai file con estensione .mtb la tabella di linearizzazione da caricare.
 I file di linearizzazione per i diversi tipi di sensori sono forniti con iTools e sono reperibili in Programmi → Eurotherm → iTools → Linearisations (Linearizzazioni)
 → Thermocouple (Termocoppia) ecc.

ook jn:	🔁 Thermocou	iple _	• 🗧 🖆 📰 •			
	🔊 t001 - Fe-Cu	ıNi - type J.mtb	🔊 t017 - Pt-PtRh(10	pc).mtb		
	菌 t002 - Fe-Cu	ıNi - type L.mtb	🛋 t023 - PtRh(10pc)	t023 - PtRh(10pc)-PtRh(40pc).		
81	🔊 t003 - NiCr-f	Ni - type K.mtb	🛋 t024 - WRe(5pc)-	WRe(26pc)		
	🔊 t004 - Cu-Ci	uNi - type T.mtb	🛋 t025 - PtRh(20pc))-PtRh(40pd		
	🖬 t005 - Pt-PtF	Rh(13pc) - type R.mtb	폐 t028 - Platinel II.mtb 폐 t029 - W-WRe(26pc) - Hoskin			
	🛋 t006 - Pt-Ptf	Rh(10pc) - type S.mtb				
H	🔊 t007 - PtRh(5pc)-PtRh(20pc).mtb	t031 - Cu-CuNi - type U.mtb t033 - NiCo(0.8pc)-NiMo(18pc)			
U	🔊 t008 - PtRh(6pc)-PtRh(30pc) - type B.mtb				
	🗟 t009 - W-WF	Re(26pc) - Engelhard.mtb	🖬 t034 - MoRe(5pc)-MoRe(41p			
	🔊 t011 - WRe(5pc)-WRe(26pc) - Engelhard.mtb	🗟 t035 - WRe(3pc)-	🗟 t035 - WRe(3pc)-WRe(25pc)		
l	🔊 t012 - NiCr-0	CuNi - type E.mtb	🛋 t036 - Pallaplat.m	itb		
	•					
	File <u>n</u> ame:	t006 - Pt-PtRh(10pc) - type S.mt	b 💌	<u>O</u> pen		
	Files of type:	All Files (*.*)		Cance		

In questo esempio una termocoppia Pt-PTRh(10%) è stata caricata sul regolatore. Sul regolatore viene visualizzata la tabella di linearizzazione scaricata:



Clonazione

La funzione di clonazione consente di copiare su un altro strumento la configurazione e le impostazioni dei parametri di uno strumento. In alternativa, una configurazione può essere salvata come file che può essere utilizzato per essere caricato su strumenti collegati. La funzione consente una rapida configurazione di nuovi strumenti attraverso una sorgente di riferimento nota o uno strumento standard noto. Ogni parametro viene scaricato sul nuovo strumento, ovvero il nuovo strumento che viene utilizzato come sostituto conterrà esattamente le stesse informazioni di quello di origine. La clonazione è generalmente possibile nei seguenti casi:

- Lo strumento target è dotato della stessa configurazione hardware dello strumento originale.
- Il firmware dello strumento target (cioè il software installato nello strumento) è lo stesso o una versione successiva di quello dello strumento di origine. La versione del firmware dello strumento viene visualizzata sullo strumento una volta collegato all'alimentazione.
- In generale con la clonazione viene eseguita una copia di tutti i parametri funzionali, tecnici e di configurazione scrivibili. L'indirizzo di comunicazione non viene copiato.
- Non è possibile generare un file clone se l'opzione della sicurezza OEM è configurata e attiva.

AVVERTENZA

UTILIZZO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIATURA

È responsabilità dell'utente assicurarsi che le informazioni clonate da uno strumento a un altro siano corrette per il processo da controllare e che tutti i parametri siano correttamente replicati nello strumento target.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare decesso, lesioni gravi o danni all'attrezzatura

Pur cercando di assicurare con la massima precisione che le informazioni contenute all'interno dei file clone siano una replica di quelle configurate nello strumento,

Di seguito è riportata una breve descrizione su come utilizzare questa funzione. Ulteriori dettagli sono disponibili nel Manuale di iTools.

Salvataggio su file

La configurazione del regolatore effettuata nelle sezioni precedenti può essere salvata come file clone. Tale file può essere quindi utilizzato per trasferire la configurazione ad altri strumenti.

Dal menu File utilizzare il pulsante "Save to File " (Salva su file) oppure selezionare "Save" (Salva) sulla barra degli strumenti.

Clonazione di un nuovo regolatore

Collegare un nuovo regolatore a iTools ed effettuare una scansione per trovare lo strumento, come descritto all'inizio di questo capitolo.

Dal menu File selezionare "Load Values From File" (Carica valori da file) oppure selezionare "Load" (Carica) sulla barra degli strumenti. Scegliere il file richiesto e seguire le istruzioni. La configurazione del regolatore di origine viene trasferita al nuovo regolatore.

Caricamento del clone non riuscito

Durante il processo di clonazione viene prodotto un registro del messaggio. Il registro può mostrare un messaggio come "Cloning of device completed with 1 unsuccessful entry" (Clonazione del dispositivo completata con 1 inserimento non riuscito). Ciò può essere dovuto alla scrittura di un parametro fuori dalla risoluzione di un parametro utilizzando iTools. Il parametro Filter Time Constant (Costante tempo del filtro) è archiviato nel regolatore fino a una posizione decimale (1,6 secondi per impostazione predefinita). Se questo viene inserito tramite iTools come valore float di IEEE, ad esempio 1,66, nel regolatore verrà arrotondato per eccesso a 1,7 secondi. In tali circostanze può verificarsi una situazione di "Caricamento del clone non riuscito" poiché iTools si aspetta un valore di 1,66 mentre lo strumento contiene 1,7. Quando viene utilizzato iTools, i valori dovrebbero pertanto essere inseriti entro la risoluzione del parametro.

Ciò non può verificarsi nel caso di valori inseriti tramite il pannello frontale, ma solo se inseriti dai canali di comunicazione.

Avvio a freddo

Un avvio a freddo può essere necessario se è necessario riportare il regolatore alle condizioni predefinite di fabbrica. Un avvio a freddo può essere eseguito solo quando il regolatore si trova in modalità Configurazione.

ATTENZIONE

IL TEMPO DELL'AVVIO A FREDDO

Un avvio a freddo del regolatore deve essere eseguito solo in circostanze eccezionali poiché tale operazione provoca la cancellazione di TUTTE le impostazioni precedenti, riportando il regolatore allo stato di origine.

Durante un avvio a freddo un regolatore non deve essere collegato ad alcun processo attivo.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare lesioni o danni all'attrezzatura.

Esecuzione di un avvio a freddo

Nel sottoelenco Security (Sicurezza) dell'elenco Instrument (Strumento) impostare il passcode di configurazione dello strumento su 9999. Il parametro "Clear Memory" (Reset della memoria) diviene disponibile. Impostarlo su "Yes" (Sì). Il regolatore si riavvia, mostrando sull'HMI la schermata di configurazione con i codici rapidi (vedere "Avvio—Regolatore nuovo non configurato" a pagina 71).

Allarmi

Argomenti del capitolo

- In questo capitolo vengono descritti i tipi di allarme utilizzati nei regolatori.
- Definizioni dei parametri di allarme.

Cosa sono gli allarmi?

Ai fini della presente sezione, gli allarmi allertano un operatore quando viene superata una soglia preimpostata, stabilita dall'utente, in relazione a un particolare processo.

A meno che non siano stati sviluppati nell'ambito di una particolare applicazione, nei regolatori della serie EPC3000 non sono presenti allarmi specifici. È pertanto necessario cablare i blocchi degli allarmi utilizzando iTools (vedere "Cablaggio grafico" a pagina 241.

Questi sono indicati dal lampeggiamento dell'indicatore rosso sul display. Anche il valore PV verde diverrà rosso. In caso di uso dei messaggi utente preimpostati, scorrerà un messaggio che indica quale allarme è attivo. Il messaggio scorrevole può essere personalizzato utilizzando iTools (vedere "Messaggi definiti dall'utente" a pagina 253).

Gli allarmi possono anche attivare un'uscita, di solito un relè, che consente l'attivazione di dispositivi esterni quando un allarme è attivo (vedere "Esempio 2: Collegamento di un allarme a un'uscita fisica" a pagina 242).

Su tutti i modelli possono essere configurati fino a sei allarmi relativi al processo.

Gli allarmi possono essere configurati anche come "Eventi". Se un allarme è configurato come evento, quando è attivo non verrà visualizzato sull'HMI o nel parametro Instrument Alarm Status Word (Status Word di allarme strumento). Gli eventi possono essere utilizzati per far funzionare un'uscita.

Tipi di allarmi

Sono disponibili quattro tipi diversi di allarme: Assoluto, Deviazione, Velocità di cambiamento e Digitale. A loro volta questi sono suddivisi nei seguenti nove sottotipi di allarme. Le descrizioni dei nove sottotipi di allarme riguardano solo gli algoritmi, mentre blocco e ritenuta vengono applicati separatamente, una volta rilevato lo stato attivo/operativo (vedere "Bloccaggio" a pagina 270).

Alto assoluto

L'allarme Alto assoluto è attivo quando l'ingresso è maggiore della soglia. Rimane attivo fino a quando l'ingresso non ritorna al di sotto del valore della soglia meno il valore di isteresi.



Basso assoluto

L'allarme Basso assoluto è attivo quando l'ingresso è minore della soglia. Rimane attivo fino a quando l'ingresso non aumenta sopra al valore della soglia più il valore di isteresi.



Deviazione alta

L'allarme si attiva quando l'ingresso diventa maggiore del riferimento per il valore di deviazione. Rimane attivo fino a quando l'ingresso non ritorna al di sotto del valore di isteresi.



Deviazione bassa

L'allarme si attiva quando l'ingresso diventa minore del riferimento per il valore di deviazione. Rimane attivo fino a quando l'ingresso non aumenta sopra al valore di isteresi.



Deviazione di banda

L'allarme Deviazione di banda è una combinazione degli allarmi Deviazione alta e Deviazione bassa. L'allarme sarà attivo quando l'ingresso fuoriesce della banda di deviazione, cioè è maggiore del riferimento più la deviazione OPPURE è minore del riferimento meno la deviazione. Rimane attivo fino a quando l'ingresso non ritorna entro il valore di riferimento, più/meno la deviazione, meno/più il valore di isteresi.



Velocità di cambiamento crescente

L'allarme Velocità di cambiamento crescente imposta l'allarme attivo quando la velocità alla quale l'ingresso aumenta supera la velocità di cambiamento massima configurata (per periodo di cambiamento). Rimane attivo fino a quando la velocità crescente dell'ingresso diminuisce al di sotto della velocità di cambiamento configurata.



Velocità di cambiamento decrescente

L'allarme Velocità di cambiamento decrescente imposta l'allarme attivo quando la velocità alla quale l'ingresso diminuisce supera la velocità di cambiamento massima configurata (per periodo di cambiamento). Rimane attivo fino a quando la velocità decrescente dell'ingresso diminuisce al di sotto della velocità di cambiamento configurata.



Alto digitale

L'allarme Alto digitale costituisce effettivamente un allarme Alto assoluto con una soglia fissa di 0,5 e 0 isteresi. Imposta l'allarme su attivo quando l'ingresso è maggiore di 0,5 (HIGH/TRUE per un ingresso digitale/booleano).



Basso digitale

L'allarme Basso digitale costituisce effettivamente un allarme Basso assoluto con una soglia fissa di 0,5 e 0 isteresi. Imposta l'allarme su attivo quando l'ingresso è minore di 0,5 (LOW/FALSE per un ingresso digitale/booleano).



Rottura sensore

Se il sensore di processo si interrompe, può essere generato un allarme. L'applicazione scelta potrebbe già eseguire questa operazione; in caso contrario deve essere cablata. Questa operazione viene descritta nella sezione "Esempio 3: Cablaggio di rottura di un sensore" a pagina 243.

Isteresi

L'isteresi consente di evitare l'oscillazione di un'uscita di allarme (il passaggio rapido tra attivo e non attivo) dovuta a "rumore" elettrico sul parametro monitorato. Come illustrato nello schema riportato di seguito, l'allarme diverrà attivo appena viene soddisfatta la condizione di allarme (cioè quando il parametro monitorato fuoriesce dal valore di soglia); tuttavia diverrà inattivo solo quando il parametro monitorato rientra nella regione definita dal valore di isteresi.



L'isteresi può essere disabilitata impostando un valore di 0,0, che costituisce il valore preimpostato.

L'isteresi è supportata dai seguenti tipi di allarmi analogici: AbsHi, AbsLo, DevHi, DevLo, DevBand.

Ritardo

Il Ritardo allarme è supportato da tutti i tipi di allarme. Costituisce un piccolo ritardo tra il rilevamento delle condizioni di allarme e agisce in base a questo. Se nel tempo tra i due il valore misurato ritorna sotto la soglia, l'allarme non verrà attivato e il timer del ritardo viene resettato.



Effetti di ritardo e isteresi

Negli schemi seguenti viene mostrato l'effetto del ritardo sull'isteresi (per un processo completamente fuori controllo).

Deviazione alta



Deviazione bassa



= Allarme attivo

Deviazione di banda



Inhibit

Il parametro "Inhibit" (Inibisci l'allarme) consente di evitare l'attivazione di un allarme quando l'ingresso Alarm Inhibit (Inibisci allarme) viene mantenuto su High (Alto). Alarm Inhibit (Inibisci allarme) è supportato da tutti i tipi di allarme.

Standby Inhibit (Inibizione in Stand-by)

Standby Inhibit (Inibizione in Stand-by) consente di evitare l'attivazione di un allarme quando lo strumento è in stand-by "Stand-by" a pagina 80. Ciò include quando lo strumento è in modalità Configurazione. Standby Inhibit (Inibizione in Stand-by) è supportato da tutti i tipi di allarme.

Con blocco

La ritenuta dell'allarme viene utilizzata per mantenere attiva la condizione dell'allarme una volta che è stato rilevato un allarme.

I tipi di ritenuta seguenti sono supportati per tutti i tipi di allarme:

Тіро	Descrizione
Nessuno	Nessun metodo di ritenuta, cioè quando la condizione di allarme viene rimossa, l'allarme diventerà inattivo senza essere riconosciuto.
Auto-	L'allarme rimarrà attivo fino a quando la condizione di allarme non è stata rimossa e l'allarme non è stato riconosciuto. L'allarme può essere riconosciuto in qualsiasi momento dopo che è divenuto attivo.
Manuale	L'allarme rimarrà attivo fino a quando la condizione di allarme non è stata rimossa e l'allarme non è stato riconosciuto. L'allarme può essere riconosciuto solo dopo che la condizione di allarme è stata rimossa.
Evento	Uguale all'allarme senza ritenuta, con l'eccezione che l'allarme viene utilizzato come trigger e pertanto non verrà visualizzato.

Bloccaggio

Il bloccaggio arresta l'attivazione di un allarme fino a che il valore del parametro monitorato (ad esempio PV) non ha raggiunto lo stato operativo desiderato. Di norma viene utilizzato per ignorare condizioni di avvio che non sono rappresentative delle condizioni operative. Il bloccaggio degli allarmi è supportato per tutti i tipi di allarme.



Il bloccaggio viene applicato dopo un power cycling o dopo l'uscita da una configurazione, a seconda dello stato di ritenuta dell'allarme come segue:

- Per un allarme senza ritenuta o un allarme di evento, viene applicato il bloccaggio.
- Per un allarme con ritenuta automatica, il bloccaggio viene applicato solo se l'allarme è stato riconosciuto prima del power cycling o dell'uscita dal Livello Configurazione.
- Per un allarme con ritenuta manuale, il bloccaggio non viene applicato.
- Il bloccaggio viene applicato per un allarme di deviazione se il valore di riferimento è cambiato. Si noti che se il valore di riferimento è cablato da un'uscita "rumorosa" dal punto di vista elettrico, il bloccaggio deve essere disabilitato; in caso contrario, l'allarme verrà continuamente bloccato.
- Il bloccaggio viene applicato indipendentemente dallo stato attivo e dal metodo di ritenuta correnti se l'allarme è inibito (sia per Inibisci l'allarme che per Inibizione in Stand-by).

Impostazione della soglia di allarme

I livelli ai quali operano gli allarmi di processo alto e basso assoluto sono regolati dal parametro di **soglia** THL I che si trova, per impostazione predefinita, nel Livello 3 o nel Livello Configurazione.

È inoltre possibile "promuovere" i parametri di soglia ai Livelli 1 e 2 utilizzando iTools (vedere "Promozione dei parametri" a pagina 251).

Selezionare il relativo livello operativo come descritto in "Livelli Operatore" a pagina 82.

Premere 💶 fino a quando viene mostrata la soglia di allarme richiesta.

Premere 🗖 oppure 💙 per aumentare o diminuire la soglia di allarme.

Indicazione d'allarme

Se un allarme è attivo e non riconosciuto, l'indicatore rosso la lampeggerà e il messaggio scorrevole mostrerà il numero dell'allarme e il tipo, ad esempio RLARM 1 RISH. Quando un allarme è attivo e non riconosciuto, il valore di PV sulla linea superiore sarà rosso.

Se sono presenti più allarmi, ogni messaggio di allarme viene fatto scorrere a turno.

L'indicatore di allarme si spegnerà solo quando tutti gli allarmi sono non attivi e sono stati riconosciuti (se necessario).

Tutte le uscite (normalmente relè) collegate a un allarme funzioneranno e l'indicatore corrispondente sarà illuminato. Per collegare un'uscita a un allarme, vedere "Esempio 2: Collegamento di un allarme a un'uscita fisica" a pagina 242.

È normale configurare il relè come diseccitato in allarme in modo tale che un allarme possa essere indicato esternamente se viene rimossa l'alimentazione del regolatore.

Riconoscere un allarme

Nella pagina Home premere per impostazione predefinita e c insieme. Ciò è applicabile a meno che la funzionalità di questi pulsanti non sia stata modificata utilizzando il parametro PS.Fn; vedere "Sottoelenco funzionalità display (HmI)" a pagina 210.

Se l'allarme è ancora attivo, l'indicatore **ma** diventerà fisso ma il messaggio scorrevole verrà ancora mostrato.

Sono disponibili altri modi per riconoscere un allarme:

1. Nel Livello 3 o nel Livello Configurazione, selezionare l'intestazione di elenco che si applica all'allarme, quindi scorrere al parametro RER (Riconosci). Quindi

premere \frown oppure \frown per $\forall E5$ (SÌ). In questo modo viene ripristinato Π non appena il comando viene confermato.

- 2. Il parametro ACK (Riconosci) può essere "promosso" ai Livelli 1 e 2 utilizzando iTools, nel qual caso appare nell'elenco operatore scelto. Vedere "Promozione dei parametri" a pagina 251.
- 3. I tasti funzione F1 e F2 possono essere configurati per il riconoscimento degli allarmi. Vedere "Sottoelenco funzionalità display (HmI)" a pagina 210.
- Un ingresso digitale può essere cablato per il riconoscimento degli allarmi utilizzando iTools. La procedura è la stessa di quella descritta nella sezione "Esempio 2: Collegamento di un allarme a un'uscita fisica" a pagina 242.
- 5. Utilizzare il parametro "Riconoscimento globale" nel blocco Instrument (Strumento) per riconoscere tutti gli allarmi.

L'operazione che si verifica dipende dal tipo di ritenuta configurata dell'allarme. Nella tabella seguente è riportata un'operazione passo-passo di ciò che si verifica nel regolatore:

NonE	Senza ritenuta	Un allarma senza ritenuta si resetta quando la condizione che ha causato l'allarme viene eliminata.
(Nessuno)		Se ancora presente dopo il riconoscimento, l'indicatore si illumina in modo fisso, i messaggi di allarme scorrevoli rimangono e l'uscita rimane attiva.

ЯиŁо	Automatico	Un allarme con ritenuta au può avere luogo PRIMA di	tomatica deve essere riconosciuto prima di poter essere resettato. Il riconoscimento eliminare la condizione che ha causato l'allarme.
		Un esempio di operazione	per l'Allarme 1 collegato a OP3 è descritto di seguito:
		Si verifica un allarme.	lampeggia. La riga superiore diviene rossa. Viene visualizzato un messaggio scorrevole. L'uscita 3 è attiva è l'indicatore 3 è ACCESO.
		L'allarme viene riconosciuto (l'allarme è ancora presente).	è fisso. Il messaggio scorrevole rimane. L'uscita 3 è attiva è l'indicatore 3 è ACCESO.
		La condizione di allarme viene eliminata.	Tutte le condizioni sono resettate.
		Si verifica un allarme.	lampeggia. La riga superiore diviene rossa. Viene visualizzato un messaggio scorrevole. L'uscita 3 è attiva è l'indicatore 3 è ACCESO.
		La condizione dell'Allarme 1 viene eliminata.	Nessuna modifica rispetto a prima.
		L'allarme viene riconosciuto (la condizione dell'allarme è stata eliminata).	L'indicazione di allarme e l'uscita sono resettate.
m用∩	Manuale	L'allarme continua a riman riconosciuto. Il riconoscime l'allarme.	ere attivo fino a quando la condizione di allarme viene eliminata E l'allarme viene ento può avere luogo soltanto DOPO l'eliminazione della condizione che ha causato
		Un esempio di operazione	per l'Allarme 1 collegato a OP3 è descritto di seguito:
		Si verifica un allarme.	lampeggia. La riga superiore diviene rossa. Viene visualizzato un messaggio scorrevole. L'uscita 3 è attiva è l'indicatore 3 è ACCESO.
		L'allarme viene riconosciuto (l'allarme è ancora presente).	Nessuna modifica rispetto a prima.
		La condizione di allarme viene eliminata.	Nessuna modifica rispetto a prima.
		L'allarme viene riconosciuto (la condizione dell'allarme è stata eliminata).	L'indicazione di allarme e l'uscita sono resettate.
Eunt	Evento	Nessuna indicazione di alla	arme e nessuna ritenuta.
		Un esempio di operazione	per l'Allarme 1 collegato a OP3 è descritto di seguito:
		Si verifica un allarme.	L'indicatore 3 è ACCESO. L'uscita 3 è attiva.
		L'allarme viene riconosciuto (la condizione è ancora presente).	Nessuna modifica rispetto a prima.
		La condizione dell'Allarme 1 viene eliminata.	L'uscita è resettata.

Per impostazione predefinita, gli allarmi sono configurati come senza ritenuta e diseccitati.

È possibile combinare gli allarmi con tutti i tipi di ritenuta elencati sopra. Ogni allarme configurato si comporterà in modo indipendente.

Un parametro "Riconoscimento globale" è disponibile per impostazione predefinita nel Livello 3 nella scheda Diagnostics (Diagnostica) dell'elenco Instrument (Strumento). Questo può essere cablato allo stesso modo degli altri parametri (ad esempio, su un'uscita digitale) e viene utilizzato per riconoscere tutti gli allarmi.

Allarmi avanzati

Comportamento degli allarmi dopo un power cycling

La risposta di un allarme dopo un power cycling dipende dal tipo di ritenuta, dal fatto che sia stato configurato per essere un allarme di bloccaggio, dallo stato dell'allarme e dallo stato di riconoscimento dell'allarme.

La risposta degli allarmi attivi dopo un power cycling è la seguente:

Per un allarme senza ritenuta, il bloccaggio, se configurato, viene riattivato. Se il bloccaggio non è configurato, l'allarme attivo rimarrà "attivo". Se la condizione dell'allarme è tornata entro il valore di soglia durante il tempo di fermo, l'allarme ritornerà "inattivo".

Per un allarme con ritenuta automatica, il bloccaggio, se configurato, viene riattivato solo se l'allarme è stato riconosciuto prima del power cycling. Se il bloccaggio non è configurato o l'allarme non è stato riconosciuto, l'allarme attivo rimarrà "attivo". Se la condizione dell'allarme è tornata entro il valore di soglia durante il tempo di fermo, l'allarme ritorna "inattivo" se è stato riconosciuto prima del power cycling; in caso contrario, viene reimpostato su "inattivo non riconosciuto". Se lo stato dell'allarme era "inattivo non riconosciuto" prima del power cycling, lo stato dell'allarme verrà reimpostato su "inattivo non riconosciuto".

Per un allarme con ritenuta manuale, il bloccaggio non viene riattivato e l'allarme attivo rimane "attivo". Se la condizione dell'allarme è tornata entro il valore di soglia durante il tempo di fermo, l'allarme ritornerà "inattivo non riconosciuto". Se lo stato dell'allarme era "inattivo non riconosciuto" prima del power cycling, lo stato dell'allarme verrà reimpostato su "inattivo non riconosciuto".

Programmatore

Argomenti del capitolo

Nel presente capitolo vengono descritte le funzionalità di un programmatore di setpoint.

Cos'è un programmatore?

Un programmatore è uno strumento che consente di variare il setpoint in modo controllato in un dato periodo di tempo. Tale setpoint variabile può essere utilizzato nel processo di controllo.



Nell'esempio sopra riportato viene mostrato un semplice programma a tre segmenti in cui il setpoint del programmatore (PSP) aumenta a una velocità controllata di 25/unità temporale fino a un valore di 75. Rimane a tale setpoint per 2 unità temporali prima di diminuire al valore di 30 a una velocità controllata di 50/unità temporale.

Il programmatore nel range EPC è un programmatore a canale unico e può essere ordinato in quattro diverse opzioni. tra cui:

- Programmatore di base 1 x 8 (un programma di 8 segmenti configurabili, senza uscite evento).
- Programmatore avanzato 1 x 24 (1 programma di 24 segmenti configurabili con fino a 8 uscite evento).
- Programmatore avanzato 10 x 24 (10 programmi di 24 segmenti configurabili con fino a 8 uscite evento).
- Nella versione V3.01 e successive del firmware,

programmatore avanzato 20 x 8 (20 programmi di 8 segmenti con fino a 8 uscite evento).

• Per tutte le opzioni viene fornito un ulteriore segmento di fine che può essere dotato anche di uscite evento nel caso dei programmatori avanzati.

I tipi di programmatore sopra indicati sono opzioni ordinabili. Possono essere aggiornati utilizzando i codici funzione descritti nella sezione "Password di funzione" a pagina 239.

AVVERTENZA

UTILIZZO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIATURA

Se l'opzione del programmatore viene modificata da programmi di 24 segmenti a programmi di 8 segmenti o viceversa, i programmi precedentemente archiviati andranno persi. Tutti i segmenti saranno configurati per impostazione predefinita come segmento di tipo End (Fine). Prima di effettuare l'aggiornamento del regolatore si consiglia di effettuarne la clonazione, in modo tale da conservare una copia dei programmi archiviati prima dell'implementazione della modifica di Feature Security (Sicurezza funzioni).

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare decesso, lesioni gravi o danni all'attrezzatura.

Programmi

Un programma è una sequenza di setpoint variabili eseguito in riferimento al tempo. Sono supportati fino a un massimo di 20 programmi; il numero effettivo di programmi dipende dall'opzione di programmatore ordinata, ma può essere aggiornato tramite le password di funzione (vedere "Password di funzione" a pagina 239). Le opzioni dei programmi sono elencate nella sezione precedente.

I programmi possono essere identificati tramite un numero di programma, ovvero 1...20.

Segmenti

Un segmento è una singola fase all'interno di un programma. Generalmente presenta un setpoint target specificato e una durata di mantenimento del setpoint oppure una velocità di rampa (o tempo) per raggiungere tale setpoint; tuttavia altri tipi di segmento forniscono istruzioni al programmatore per eseguire ulteriori attività.

In ogni programma sono supportati fino a 24 segmenti configurabili, oltre a un segmento terminale fisso. Ogni segmento (in un programma) può essere identificato da un numero di segmento, ovvero 1...25.

Sono supportati i seguenti tipi di segmenti:

Tempo di rampa

Un segmento di tempo di rampa è specificato da un setpoint target e da un tempo in cui raggiungere la rampa del setpoint target.

Stasi

Un segmento di tipo Stasi specifica quanto a lungo deve essere mantenuto il setpoint.

Fase

Un segmento di tipo Fase causa la modifica del setpoint del programmatore sul setpoint target in un unico ciclo di esecuzione.

Nota: la fase si verifica immediatamente, seguita da un periodo di stasi di 1 secondo per consentire l'impostazione delle uscite evento.

Chiamata

Un segmento di chiamata consente al programma principale di richiamare un altro programma come subroutine. Il numero di volte in cui il programma viene chiamato può essere configurato da 1 a 9999 o in continuo.

Nota: Un programma può richiamare altri programmi solo se hanno un numero di programma superiore al proprio. Ciò consente di impedire la creazione di programmi ciclici.

Questo tipo di segmento è disponibile solamente se sono abilitati programmi multipli tramite le password di funzione e il programma non è l'ultimo programma ovvero il programma 10. Tutti i segmenti configurabili (1-24) possono essere configurati come segmenti di tipo Call (Chiamata).

▲ ATTENZIONE

SEGMENTI CALL (CHIAMATA)

Se viene selezionato un segmento Call (Chiamata), per impostazione predefinita il regolatore richiama il numero di programma successivo. Questo potrebbe non essere il programma corretto, pertanto è necessario assicurarsi di selezionare manualmente il numero di programma Call corretto.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare lesioni o danni all'attrezzatura.

End

Un segmento di fine è l'ultimo segmento in un programma e utilizzando il parametro Program.ProgramEndType (reperibile in iTools nell'editor del programma, scheda Program Parameters, Parametri del programma), l'utente può specificare il comportamento del programmatore quando il programma termina, come riportato di seguito:

- Stasi, ovvero il setpoint del programmatore (PSP) viene mantenuto in modo indefinito e le uscite evento rimangono agli stati configurati per il segmento di fine.
- Reset, ovvero il programma viene resettato e il setpoint del programmatore (PSP) assume il valore PVInput o il valore SPInput come configurato nel parametro Programmer.Setup.ServoTo. Le uscite evento tornano agli stati specificati dal parametro Programmer.Setup.ResetEventOP.
- Traccia, ovvero il setpoint del programmatore (PSP) viene mantenuto in modo indefinito e le uscite evento rimangono agli stati configurati per il segmento di fine. Se il programmatore è collegato al ciclo, il ciclo verrà forzato nella modalità Traccia.

Nota: Il primo segmento di fine termina il programma nella modalità configurata se non vi sono altri cicli da eseguire.

Funzionalità standard

Il regolatore di processi EPC3000 supporta la seguente funzionalità standard:

Strategia di recupero dopo un reset o un'interruzione dell'alimentazione

La strategia recupero dopo un reset dello strumento o l'interruzione dell'alimentazione elettrica può essere configurata in modo che sia:

- Ritorno, ovvero il setpoint del programmatore servoassiste il (passa al) valore di ingresso del processo (PV) e passa al setpoint target alla velocità precedente l'interruzione dell'alimentazione.
- Reset, ovvero il programmatore resetta il programma.
- Continua, ovvero il setpoint del programmatore torna immediatamente all'ultimo valore prima del reset e l'esecuzione del programma continua.

Nelle sezioni seguenti vengono forniti schemi esemplificativi.

Ritorno (segmenti Stasi)

Se il segmento è interrotto durante una stasi, il setpoint tornerà alla velocità impostata nel segmento di rampa precedente. Il periodo di stasi continuerà una volta raggiunto il setpoint target.



Se non esiste un segmento di rampa precedente, ovvero se il primo segmento di un programma è una stasi, la stasi continua al setpoint "servo su PV".

Ritorno (segmenti Rampa o Tempo al target)

Se l'interruzione si verifica durante una rampa, il programmatore servoassiste il setpoint del programmatore fino al PV, quindi avanza verso il setpoint target alla velocità di rampa precedente l'interruzione dell'alimentazione.



Ripristino in caso di rottura del sensore

Se la strategia recupero è impostata su Reset, in caso di rottura del sensore dell'ingresso PV, il programma viene resettato. Se la strategia recupero è impostata su un valore diverso da Reset, il programma viene messo in attesa. Se l'ingresso PV esce dalla rottura del sensore, il programmatore applica la strategia recupero sopra descritta.

Holdback

Se il PV si discosta dal setpoint del programmatore (PSP) per più della quantità specificata, il programmatore viene temporaneamente sospeso finché il PV ritorna nei limiti della deviazione specificata.

Stile holdback configura l'holdback in modo che funzioni sul programma intero o sulla base dei singoli segmenti (reciprocamente esclusivo).

Tipo holdback può essere impostato su Off, Low (Inf), High (Sup) o Band (Banda).

- Off: Holdback disabilitato.
- Inf: attivo se PV < (PSP valore holdback).
- Sup: attivo se PV > (PSP + valore holdback).
- Banda: attivo se PV < (PSP +/- valore holdback).

Servo a PV/SP

Il programmatore può essere impostato per servoassistere (passare a) l'ingresso PV o l'ingresso setpoint all'avvio di un programma.

Uscite eventi

Per ogni segmento di un programma è possibile configurare fino a 8 uscite "evento" digitali. Tali uscite evento rimangono sul proprio valore configurato per l'intera durata del segmento.

Ingressi digitali

Sono supportati gli ingressi digitali seguenti:

- Esecuzione il programma attuale viene avviato sul fronte crescente di questo ingresso.
- Attesa sospende il programma attuale finché l'ingresso è Alto.
- Reset il programma attuale è in reset finché il segnale di ingresso è Alto.
- Esecuzione/Attesa si tratta di un ingresso ad azione doppia. Un fronte crescente eseguirà il programma attuale, tuttavia sospende il programma attualmente in esecuzione finché l'ingresso è Inf.
- Esecuzione/Reset si tratta di un ingresso ad azione doppia. Un fronte crescente avvia il programma attuale, tuttavia esegue il reset del programma attuale finché l'ingresso è Inf.
- Avanzamento un fronte crescente inizializza la seguente sequenza di azioni:
 - passaggio alla fine del segmento attuale;
 - impostazione del setpoint del programmatore sul setpoint target;
 - avvio del segmento successivo.

Cicli programma

Un programma può essere configurato in modo che venga ripetuto da 1 a 9999 volte oppure per essere eseguito in continuo.

Reset in modalità Configurazione

Non è consentito eseguire un programma mentre lo strumento si trova in modalità Configurazione. Se un programma è in esecuzione e lo strumento viene portato in modalità Configurazione (tramite le porte di comunicazione o HMI), il programma in esecuzione viene resettato.

Selezione di un programma

Per selezionare il programma da eseguire nel caso in cui siano configurati diversi programmi, impostare il parametro Programmer.ProgramNumber sul numero di programma desiderato. La selezione può essere eseguita tramite l'HMI o le porte di comunicazione.

Spesso è utile utilizzare uno switch BCD collegato fisicamente agli ingressi digitali come raffigurato in "Esempio 1 di cablaggio dell'interruttore BCD" a pagina 59.

Il programma selezionato può essere eseguito utilizzando il parametro Modalità o uno qualsiasi dei parametri di esecuzione degli ingressi digitali, ovvero Esecuzione, Esecuzione/Attesa o Esecuzione/Reset.

Regole per la creazione/modifica dei programmi

È possibile creare e modificare un programma <u>archiviato</u>, ovvero i programmi da 1 a 10 (tramite Comunicazioni o HMI) quando il programmatore è in modalità ESECUZIONE, ATTESA o RESET, mantenendo le modifiche.

Quando viene eseguito uno dei programmi archiviati, questo viene innanzitutto copiato nel programma "operativo" che viene quindi eseguito. NON è possibile modificare il programma operativo quando il programmatore è in modalità RESET; il programma può invece essere modificato quando il programmatore si trova in modalità ESECUZIONE o ATTESA. In tali casi, tuttavia, le modifiche verranno sovrascritte quando viene caricato un programma diverso da eseguire. Le modifiche al programma operativo non modificheranno i programmi archiviati. Il programma operativo verrà sovrascritto se il programma archiviato successivo viene copiato su di esso a seguito dell'esecuzione di un nuovo programma o della chiamata di un altro programma come sottoroutine.

Viene fornito un elenco Esecuzione programmatore (tramite Comunicazioni e HMI) in grado di modificare una copia del segmento del programma operativo attualmente in esecuzione nel momento in cui il programmatore si trova in modalità ATTESA; tuttavia le modifiche vengono sovrascritte nel momento in cui viene caricato ed eseguito il segmento successivo.

Il livello di accesso HMI operatore minimo al quale è possibile eseguire programmi, metterli in attesa o ripristinarli può essere configurato come Livello 1, Livello 2 o Livello 3 tramite il parametro Programmer.List.RunAccess (vedere "Elenco Programmatore (PROG)" a pagina 145).

Tempi di programma e segmenti

Tempo rimanente segmento è sempre disponibile mentre è in esecuzione un programma.

Il programmatore tenta di calcolare il Tempo rimanente programma quando il programma è in esecuzione oppure quando il programma operativo viene modificato mentre il programma è sospeso. Se per il calcolo occorre troppo tempo, l'operazione viene annullata e il parametro Tempo rimanente programma non sarà disponibile.

Risoluzione

Se lette/scritte tramite le porte di comunicazione a intero scalare, le unità dei seguenti parametri possono essere configurate come riportato di seguito:

- Segment.Duration (sec/min/ora) configurato da Program.DwellUnits.
- Segment.TimeToTarget (sec/min/ora) configurato da Program.RampUnits;
- Segment.RampRate (per sec/per min/per ora) configurato da Program.RampUnits.

Inoltre, se lette/scritte tramite le porte di comunicazione a intero scalare, è possibile configurare le unità per i parametri del tempo residuo riportati di seguito:

- Programmer.Run.ProgramTimeLeft (sec/min/ora) configurato da Programmer.Setup.Resolution.
- Programmer.Run.SegmentTimeLeft (sec/min/ora) configurato da Programmer.Setup.Resolution.

Sull'HMI vengono visualizzati parametri basati sul tempo, a seconda delle relative unità configurate, come riportato di seguito:

- sec MM:SS
- min HH:MM
- ora- HHH.H

I tempi vengono archiviati come valori in millisecondi interi a 32 bit e come tali i tempi avranno un limite massimo predefinito di 500 ore ovvero 1.800.000 minuti. Se un programma supera tale valore, il tempo rimanente del programma visualizzato rimane a 500 ore fino al momento in cui il tempo accumulato del segmento è pari o inferiore a 500 ore. Quindi partirà il conto alla rovescia.

Accuratezza della base tempi del programmatore

L'accuratezza della base tempi del programmatore dipende dall'accuratezza della base tempi del microregolatore, specificata come <+/-50 ppm nell'intervallo di temperatura compreso tra -40 e +85 gradi C. Ciò corrisponde nel caso peggiore a +/-4,3 s in 24 ore.

Loop tipico del soft wiring di programmazione

Il "soft wiring" viene eseguito tramite iTools, come descritto nella sezione "Cablaggio grafico" a pagina 241.

La figura sotto mostra il diagramma di un semplice cablaggio tramite software ("soft wiring") per un programmatore.



Nella figura una termocoppia è collegata all'ingresso analogico AI1. L'uscita PV da AI1 fornisce l'ingresso al loop di controllo. Il setpoint per il loop di controllo è fornito dal blocco del programmatore utilizzando il parametro Run.PSP. Il programma verrà eseguito quando il parametro Setup.Run viene impostato su "true" (vero). Nell'esempio l'ingresso digitale LA può essere utilizzato per eseguire/resettare il programma da una sorgente esterna.

Il bilanciamento integrale è necessario in modo che non vi siano cambiamenti improvvisi dell'uscita quando il programmatore è in funzione.

L'uscita di riscaldamento del loop è collegata all'uscita IO1.

Come citato precedentemente la selezione dei programmi può essere collegata a uno switch BCD. Nel grafico riportato di seguito viene raffigurato un esempio di collegamento "soft" per questo, per EPC3008 o EPC3004 utilizzando un'opzione a quattro oppure otto ingressi digitali.



Comunicazioni

I programmi possono essere configurati ed eseguiti tramite comunicazioni Modbus, El-Bisync ed Ethernet/IP.

Gli indirizzi dei parametri Modbus e i codici mnemonici El-Bisynch per i parametri del programmatore, i parametri dei programmi e i parametri dei segmenti (per i primi 16 segmenti) sono compatibili con i regolatori della serie 2400. Le comunicazioni Ethernet/IP possono essere lette e scritte sui/dai parametri di un programmatore tramite gli stessi indirizzi dei parametri Modbus utilizzando i messaggi espliciti tramite Modbus object (0x44).

Nota: Nei regolatori della serie 2400 (e pertanto nel regolatore di processo EPC3000 per garantire la compatibilità) diversi parametri all'interno dei segmenti sono reciprocamente esclusivi e sono accessibili tramite le comunicazioni utilizzando lo stesso indirizzo Modbus e lo stesso codice mnemonico El-Bisynch.

Intervalli indirizzi Modbus

l programmatori 1 x 8, 1 x 24 e 10 x 24 sono compatibili con la serie 2400 - Dati generali programmi e segmenti parametri 1...16.

Area	Indirizzo base - Decimale	Indirizzo base - Esadecimale
Programma 0	8192	2000
(programma attualmente in esecuzione)		
Programma 1	8328	2088
Programma 2	8464	2110
Programma 3	8600	2198
Programma 4	8736	2220
Programma 5	8872	22A8
Programma 6	9008	2330
Programma 7	9144	23B8
Programma 8	9280	2440
Programma 9	9416	24C8
Programma 10	9552	2550
Non compatibile - Segmer	iti da 17 a 26 e altri parametri o	del programmatore
Area	Indirizzo base - Decimale	Indirizzo base - Esadecimale
Programma 0	9688	25D8
Programma 1	9768	2628
Programma 2	9848	2678
Programma 3	9928	26C8
Programma 4	10008	2718
Programma 5	10088	2768
Programma 6	10168	27B8
Programma 7	10248	2808
Programma 8	10328	2858
Programma 9	10408	28A8
Programma 10	10488	28F8
Programmatore (parametri	10568 - 11007	2948 - 2AFF

Nota: Nei programmatori 20 x 8 il numero di segmenti e l'assegnazione degli indirizzi Modbus sono fissi. La mappatura dall'istanza del segmento al programma/segmento è diversa da tutti i tipi di regolatori EPC3000 esistenti. Gli indirizzi Modbus non corrispondono alla serie 2400.

Codici mnemonici El-Bisynch

Segmento 1, n = 1	Segmento 2, n = 2	Segmento 3, n = 3	Segmento 4, n = 4
Segmento 5, n = 5	Segmento 6, n = 6	Segmento 7, n = 7	Segmento 8, n = 8
Segmento 9, n = 9	Segmento 10, n è :	Segmento 11, n è :	Segmento 12, n è <
Segmento 13, n è =	Segmento 14, n è >	Segmento 15, n è ?	Segmento 16, n è @

Codici mnemonici El-Bisynch: n dipende dal numero di segmento ovvero

Occorre notare che El-Bisynch è compatibile solamente con i regolatori della serie 2400 e come tale non viene esteso per includere codici mnemonici per i segmenti da 17 a 25.

Impostazione di un programma dall'HMI

Per impostazione predefinita, i programma possono essere impostati ed eseguiti tramite l'HMI del regolatore nel Livello Operatore 2 o superiore. I livello di accesso possono essere configurati utilizzando i parametri Accesso modifica e Accesso esecuzione, consultare "Elenco Programmatore (PROG)" a pagina 145.

Ai fini dell'esempio fornito, si presume che i parametri nell'ELENCO PROGRAMMATORE ($P\Gamma \Box \Box$) siano stati impostati e che l'HMI si trovi nel Livello Operatore 2.

Funzionamento	Azione	Display	Notes
Selezionare l'elenco SETUP PROGRAMMA.	1. Premere finché non viene visualizzato P.5EL (Setup programma).	l P. NUM	È possibile selezionare fino a 10 programmi.
	2. Premere Per confermare.		
	3. Premere Oppure		
	per selezionare il numero di programma.		
Nome programmatore	 Premere Per visualizzare un nome. 	P P. NAME	Dalla versione 3.01 del firmware, a ciascun programma può essere assegnato un nome di 4 caratteri utilizzando iTools.
Selezionare lo stile di holdback.	5. Premere .		Prog = holdback applicato al programma intero.
	6. Premere Oppure		SEGm = holdback applicato separatamente a ogni segmento.
	per selezionare lo stile.		
Selezionare il tipo di holdback.	7. Premere .		Inferiore - in holdback se PV < (PSP - valore holdback)
	8. Premere Coppure		Superiore - in holdback se PV > (PSP + valore holdback)
	per selezionare il tipo di holdback.		Banda - in holdback se (PV < (PSP +/- valore holdback)) O (PV > (PSP + valore holdback))
			Off - no holdback
Impostare il valore di holdback.	9. Premere .	10.0	Il programma verrà sospeso se la deviazione inferiore è maggiore di 10 0 e PSP > PV
	10. Premere Oppure	RB. FRL	
	per selezionare il		
Impostare le unità			Al secondo
rampa.	11. Premere .	P.SEE	Al minuto
	12. Premere 🗖 oppure		All'ora
	per selezionare le		
	unità rampa.		

Funzionamento	Azione	Display	Notes	
Impostare le unità	13 Premere	0 5 5 5	sec/min/ore	
di stasi.		T.JEL IWEL. U		
	14. Premere 🛆 oppure			
	per selezionare le			
	unità di stasi.			
Impostare il numero di volte in cui viene	15. Premere .	ł	1 = il programma viene eseguito una sola volta	
ripetuto un		Ρ. ΕΥΕ	Cont = il programma viene	
programma.	16. Premere v oppure		ripetuto in continuo.	
	per selezionare il			
Impostoro l'oziono	numero di cicli.		Duvel – stasi ell'ultime estasiat	
al termine di un	17. Premere .	dwEL	Rset = reset	
programma.		P.ENI	Trak = stasi all'ultimo setpoint	
	18. Premere — oppure		ma anche posizionamento del	
	per selezionare		condizione che il ciclo sia	
	l'azione Fine.		collegato al programmatore.	
Impostare il primo segmento.	19. Premere .	1	Numero segmento 1	
-		5. NUM		
	20. Premere v oppure			
	per selezionare il			
Nouse composite	numero del segmento.		Delle versione 2.01 del	
Nome segmento	21. Premere 🕶 per	51	firmware, a ciascun segmento	
	visualizzare il nome di un	S. NRME	può essere assegnato un	
	segmento.		iTools.	
Impostazione del	22 Premere	[B F E	Configurazioni possibili:	
lipo di segmento		S. TYPE	Stasi, Step, Fine o Chiamata	
	23. Premere 🛆 oppure		(per programmatori con più	
	per selezionare il		programma < 10).	
	tipo di segmento.		Le configurazioni sono	
			precedente di questa sezione.	
I parametri che seguono dipendono dal tipo di segmento impostato, tuttavia includeranno:				
Setpoint target, Velocità rampa per segmenti di tipo Velocità.				
Setpoint target, Tempo di rampa per segmenti di tipo Tempo.				
Durata per segmenti di tipo Stasi Satagiat targat per segmenti di tipo Stap				
Numero programma chiamata e Cicli chiamata per segmenti di tipo Chiamata				
Le uscite evento verranno visualizzate al termine di ciascun segmento se Programmer.Setup.MaxEvents				
> 0				
se il segmento attualmente selezionato e stato impostato, il parametro successivo sceglierà automaticamente il numero di segmento successivo.				
Impostazione del	24 Bremoro	- - - - - - -	L'ultimo segmento è di tipo fine	
segmento finale				

Nell'esempio sopra riportato viene mostrato come configurare un programma memorizzato (Programma 1). Se è in esecuzione un programma, i parametri del programma operativo diverranno disponibili e potranno essere configurati nello stesso modo.

Esecuzione/attesa del programma dall'HMI

Presumendo che il programma sia stato impostato come sopra descritto, dal Display base

- 1. Premere per l'elenco PROGRAMMATORE (PLOL).
- 2. Premere Per selezionare il numero di programma.
- 3. Premere nuovamente Per il MODO PROGRAMMA.
- 4. Premere [▲] oppure [▲] per selezionare ^ΓuΠ o H□Ld.

In alternativa, premere un tasto funzione se configurato come Esecuzione/Attesa programma o Esecuzione/Reset programma oppure attivare un ingresso digitale, configurato come Esecuzione, Attesa, Esecuzione/Attesa ed Esecuzione/Reset.

Lo stato del programma viene visualizzato dall'indicatore di stato programma dell'HMI.



Lo stato attuale del programma viene visualizzato come riportato di seguito:

State	Rampa/aumento	Stasi	Rampa/diminuzione
Reset			
Run			
Attesa/holdback	Lampeggiante (cicli operativi al 66% con intervalli di 1 secondo)	Lampeggiante (cicli operativi al 66% con intervalli di 1 secondo)	Lampeggiante (cicli operativi al 66% con intervalli di 1 secondo)
Completato (fine stasi)	Non applicabile	Lampeggiante (cicli operativi al 66% con intervalli di 2 secondi)	Non applicabile
Impostazione di un programma con iTools

Il regolatore EPC2000 può supportare fino a 20 programmi archiviati, come riportato all'inizio di questo capitolo.

I programmi possono essere identificati tramite un numero di programma (ad esempio 1-10). Ciascun programma può essere associato a un nome, ma occorre notare che sull'HMI verranno mostrati solo gli ultimi quattro caratteri.

Selezionare "Programmer" (Programmatore) sulla barra dei menu.



Le opzioni del menu vengono mostrate nella barra che si trova sopra al grafico e sono disponibili anche come menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla tabella dei segmenti. Da sinistra a destra sono:



Selezionare un segmento facendo clic sulla parte superiore dell'elenco (1, 2, 3, 4 ecc.).

- Taglia (CTRL+X) : rimuove i segmenti selezionati e li copia negli Appunti.
- Copia (CTRL+C): Copia i segmenti selezionati e li incolla negli Appunti
- Incolla inserisci (CTRL+V): I segmenti copiati vengono incollati sulla destra dei segmenti selezionati.
- Incolla sopra (MAIUSC+CTRL+V: Sostituisce i segmenti selezionati con i segmenti dagli Appunti
- Inserisci (INS): Copia i segmenti e inserisce i segmenti copiati sulla destra di quelli selezionati.
- Elimina (CTRL+CANC): rimuove i segmenti selezionati.

Impostazione dei segmenti

Per impostazione predefinita un programma consisterà di un solo segmento di fine, come mostrato nella vista di apertura sopra.

Per aggiungere un segmento, fare clic sulla colonna del segmento (1) e selezionare "SegmentType" dal menu a discesa del tipo di segmento. Verrà inserito un nuovo segmento del tipo richiesto e il segmento di fine verrà spostato a destra. Si noti che le modifiche al programma verranno automaticamente scritte sul regolatore. Continuare per altri segmenti.

Nello schema seguente viene riportato un programma (Programma 1) costituito da 5 segmenti più un segmento di fine. Il segmento 5 richiama un altro programma (in questo caso il programma 2, che consiste in una rampa in salita e una in discesa), da ripetere 3 volte prima del termine del programma. Sono stati configurati nomi di segmenti a quattro cifre. I tipi di segmenti sono descritti nel capitolo Programmatore, "Segmenti" a pagina 276.



▲ ATTENZIONE

SEGMENTI CALL (CHIAMATA)

Se viene selezionato un segmento Call (Chiamata), per impostazione predefinita il regolatore richiama il numero di programma successivo. Questo potrebbe non essere il programma corretto, pertanto è necessario assicurarsi di selezionare manualmente il numero di programma Call corretto.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare lesioni o danni all'attrezzatura.

Uscite evento

In un programmatore avanzato è possibile abilitare fino a 8 uscite evento utilizzando il parametro Programmer.Setup.MaxEvents nell'elenco Browse (Sfoglia) di iTools.

Se vengono configurati più eventi, il parametro "EventOutput" (Uscita evento) viene visualizzato come un ellisse ("..."); vedere lo schema riportato sopra.

Se non è configurato alcun evento, il parametro "EventOutput" (Uscita evento) non viene visualizzato nell'elenco.

Se viene configurato un evento, il parametro "EventOutput" (Uscita evento) consente di attivare o disattivare direttamente l'evento.

Fare clic sull'ellisse per visualizzare una mappa dei bit:

KIMULATION.Device2 - Program	mer Editor			
🗿 🖬 Program: 1 📑 🖁 🖓 🖻			52	二 戸
Program Parameters Segment Para	EventOutput			
150	Current Value	0		
100	New <u>V</u> alue	2		
50	New Value (as I	Bit fields)		
0	(* Bit 0) ✓ (* Bit 1)	(* Bit 8) (* Bit 9)		
1 2	(* Bit 3)	(* Bit 11)	-	A
SegmentTypeRampRate* RampTi	(* Bit 5)	(* Bit 13)		
Duration	C (* Bit 6)	(* Bit 14)		
RampRate (p 53.30	🔲 (* Bit 7)	(* Bit 15)		
TimeToTarge 1m 21s	*Se	ee instrument handbook		
EventOutput				
CallProgram	OK	Cancel		
				-
				4

Selezionare bit 0 per attivare l'evento 1 nel segmento selezionato.

Selezionare bit 1 per attivare l'evento 2 nel segmento selezionato.

In alternativa, fare clic su "Digital Event Outputs" (Uscite evento digitali) (CTRL+D)

per attivare o disattivare direttamente gli eventi in ogni segmento, incluso il segmento di fine.



La visualizzazione sopra riportata mostra 2 eventi configurati.

Gli eventi possono costituire solo un'indicazione o possono essere cablati tramite software ("soft wiring") al parametro di ingresso di un blocco funzione, incluso un blocco IO per azionare dispositivi esterni. Questa operazione viene illustrata nella sezione "Loop tipico del soft wiring di programmazione" a pagina 283.

Assegnazione del nome a programmi e segmenti

Nella versione V3.01 e successive del firmware è possibile assegnare nomi ai programmi e ai segmenti. I nomi sono limitati dall'HMI a quattro caratteri.

Nome programma

- 1. Selezionare la scheda Program Parameters (Parametri programma).
- 2. In "ProgramName" modificare il testo predefinito (P1) in un nome formato da quattro caratteri.
- 3. È possibile aggiungere un commento nel campo Comment (Commento) come promemoria. Tale commento non influenza il funzionamento e non è visibile sull'HMI del regolatore.

1	Name	Description	Value	Comment
Ì	ProgramName	Program Name	Blue	To treat 'Blue' products
Ø	HoldbackStyle	Holdback Style	Program (0) 🔻	
Ø	HoldbackType	Holdback Type	Off (0) 🔹	
	HoldbackValue	Holdback Value	0.00	
Ø	RampUnits	Ramp Units	PerSecond (0) *	
Ø	DwellUnits	Dwell Units	Seconds (0) 🔻	
Ø	ProgramCycles	Program Cycles	1 -	
1	ProgramEndType	Program End Type	Dwell (0) 💌	

Nome segmento

- 1. Selezionare la scheda Segment Parameters (Parametri segmento).
- 2. In "SegmentName" inserire un nome formato da quattro caratteri per ciascun segmento.
- 3. All'esecuzione del programma il nome verrà mostrato sull'HMI del regolatore.

nogram naram	eters Segm	ient Parame	te	rs			
100 -		1					
80 -		 					
60 -		 			! {		·
40 -		L			 		
20 -				*	1		·
U -				1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1	2		3	4		
SegmentNam	Up	Dwel		Down	End		
SegmentType	RampRate *	Dwell (3)	•	RampRate*	End (0)	•	
	100.00			20.00			
argetSetpoint		5m					
argetSetpoint Duration				0.10			
argetSetpoint Duration RampRate (p	0.10				04/01	-	
argetSetpoint Duration RampRate (p EventOutput	0.10 Off (0)	Off (0)	•	Off (0) 🍼	OII(0)	1000	

Nota: Sebbene sia possibile inserire più di 4 caratteri, l'HMI del regolatore limiterà il testo agli ultimi 4. I caratteri non supportati come la X, verranno visualizzati sull'HMI come spazio bianco.

Salvataggio e caricamento dei file di programma archiviati (*.uip)

È possibile salvare un programma configurato su un file assegnandogli un nome specifico. In un programmatore multiprogramma, ciascun programma deve essere salvato singolarmente. Un programma salvato può essere ricaricato in qualsiasi posizione del programma all'intero dell'editor del programma di iTools. Nel caso in cui debbano essere definiti processi produttivi simili, è possibile ricaricare, modificare e rinominare un programma salvato.

Salvataggio di un programma

- 1. Nell'editor del programma selezionare il numero del programma da salvare utilizzando il selettore dei programmi.
- Esistono due modi per salvare un programma. Nell'editor del programmatore fare clic su "Save current program to file" (Salva programma corrente su file) (CTRL+S). In alternativa, nel menu principale fare clic su Programmer (Programmatore) e dal menu a discesa premere "Save current program to file" (Salva programma corrente su file) (CTRL+S).



Non confondere con sulla barra principale degli strumenti, che consente di salvare una configurazione completa su un file clone.

Caricamento di un programma salvato in precedenza

- 1. Nell'editor del programmatore selezionare il numero del programma archiviato nel quale deve essere caricato il programma salvato utilizzando il selettore dei programmi.
- Esistono due modi per caricare un programma. Nell'editor del programmatore fare clic su "Load Program" (Carica programma) (CTRL+L). In alternativa, nel menu principale fare clic su Programmer (Programmatore) e dal menu a discesa premere "Load..." (Carica) (CTRL+L).

Non confondere con Load sulla barra principale degli strumenti, poiché questo

caricherà una configurazione completa da un file clone.

ê

Note:

- Se viene effettuato un tentativo di caricare un programma che contiene un segmento Call (Chiamata) nell'ultimo programma archiviato (ad esempio il programma 10), iTools vieta l'azione e viene visualizzato il seguente messaggio: "Unable to load: Program 10" (the last program) cannot contain a call segment" (Impossibile caricare: il programma 10 (ultimo programma) non può contenere un segmento di chiamata).
- Un programmatore 1x8 o 1x25 non può contenere alcun segmento Call (Chiamata).

Esecuzione, reset e attesa di un programma in iTools

Nell'elenco Browse (Sfoglia) aprire l'elenco Program Run (Esecuzione programma).

Run Setup	•1		7
Name	Description	Address	Value
ProgramNumber	Program Number	22	1
🖉 Mode	Program Mode	23	Reset (1) 🔻
PSP	Programmer Setpoint	163	246.04
ProgramAdvance	Program Advance	10581	No (0) *
Track	Track	10582	Off (0) *
🖉 PVInput	PV Input	10578	246.04
SPInput	SP Input	10579	291.00

Per eseguire un programma, assicurarsi che il regolatore si trovi in modalità Operatore. Selezionare il numero del programma da eseguire e selezionare Run(2) (Esegui(2)) dall'elenco a discesa del parametro Mode (Modalità). Il programma può essere posto in Hold (Attesa) o Reset dal parametro Mode (Modalità).

	Name	Description	ddress	Value
Ø	ProgramNumber	Program Number	22	1
	CurrentProgramNo	Current Program Numb	10584	1
Ø	Mode	Program Mode	23	Run (2) 🔻
	PSP	Programmer Setpoint	163	248.46
	ProgramTimeLeft	Program Time Left	58	-1ms …
	ProgramCyclesLeft	Program Cycles Left	59	-1
	SegmentNumber	Currently running segm	56	1
	SegmentType	Segment Type	29	RampRate (1) *
	SegmentTimeLeft	Segment Time Left	63	41m 24s 638ms
	TargetSetpoint	Current Target Setpoint	160	0.00
	RampRate	Segment Ramp Rate	161	0.10
Ø	ProgramAdvance	Program Advance	10581	No (0) 🔻
	Track.	Track	10582	Off (0) *
Ø	PVInput	PV Input	10578	249.58
Ø	SPInput	SP Input	10579	248.45

Quando viene eseguito uno dei programmi (da 1 a 10), i parametri del programma vengono copiati nel programma di lavoro. I parametri del programma di lavoro e del segmento di lavoro vengono quindi resi disponibili all'utente per il monitoraggio e/o la modifica.

Name	Description	Address	Value
🖉 HoldbackStyle 👘	Holdback Style	8197	Program (0) 📍
🖉 HoldbackType	Holdback Type	8192	Off (0) 🔻
🖉 RampUnits	Ramp Units	8194	PerSecond (0) *
DwellUnits	Dwell Units	8195	Seconds (0) *
ProgramCycles	Program Cycles	8196	2 -
ProgramEndType	Program End Type	8198	Dwell (0) 🔻

Il programmatore carica ciascun segmento dal programma di lavoro prima dell'esecuzione. Se il programmatore sta attualmente eseguendo il segmento 2 del programma di lavoro e il segmento di lavoro 3 viene modificato, le modifiche vengono eseguite durante l'esecuzione del segmento 3. Se il segmento di lavoro 1 viene modificato, le modifiche diventano effettive nel ciclo successivo del programma (se non è rimasto alcun ciclo del programma). Tuttavia, se il programma in esecuzione viene completato oppure è resettato e poi riavviato nuovamente, il programma archiviato viene copiato sul programma di lavoro, sovrascrivendo pertanto le eventuali modifiche apportate al programma di lavoro. Il programma di lavoro può essere sovrascritto anche come risultato dell'esecuzione di un altro programma o del richiamo di un altro programma come subroutine.

I programmi archiviati sono sempre disponibili e configurabili tramite l'HMI e iTools anche quando un programma è in esecuzione. I parametri del programma di lavoro, tuttavia, sono disponibili e configurabili solo tramite l'HMI e iTools quando un programma non è resettato.

Nota: Per un programma in esecuzione impostato su cicli in continuo dal parametro ProgramCycles (Cicli programma) nella scheda Programmer Parameters (Parametri programmatore), il parametro "Program Time Left" (Tempo rimanente programma) mostra "CONt" nell'HMI del regolatore. In iTools questo è mostrato come –1. Analogamente, in iTools il parametro Program Cycles Left (Cicli programma rimasti) mostra -1 ma l'HMI del regolatore mostra CONt. Se i cicli del programma sono impostati per ripetersi per un numero di volte stabilito, il parametro "Program Time Left" (Tempo rimanente programma) e il parametro Program Cycles Left (Cicli programma rimasti) eseguono il conto alla rovescia in iTools e nell'HMI del regolatore.

Il programma di lavoro fornisce l'accesso utente in lettura/scrittura ai parametri del programma attualmente in esecuzione (che può essere il programma principale o una subroutine risultante da un segmento di chiamata).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	
1	Name		Descript	tion		Address		\ \	/alu	ie
Ø	SegmentT	ype	Segmer	nt Type		8200	Ram	pRate	(1)	+
0	TargetSet	point	Target S	Target Setpoint			0.00			00
0	RampRate	9	Ramp P	late		8202			0.1	10

Il segmento di lavoro fornisce l'accesso utente in lettura/scrittura ai parametri del segmento del programma attualmente in esecuzione (che può essere il programma principale o una subroutine risultante da un segmento di chiamata).

Parametri del programmatore in iTools

Nell'elenco Browse (Sfoglia) sono presenti i seguenti parametri:

- Programmer.
 - Run.
 - Setup.
- WorkingProgram.
- WorkingSegment.

Programmer.Run

I parametri Run (Esecuzione) vengono utilizzati per monitorare e controllare il programma in esecuzione. Nella tabella che segue è riportato in dettaglio ciascun parametro.

Name	Description	\ddress	Value	Wire
ProgramNumber	Program Number	22	1	
ProgramName	Program Name	21351	Program	
CurrentProgramNo	Current Program Numb	10584	1	
CurrentProgramName	Current Program Name	21372	Program	
Mode	Program Mode	23	Reset (1) 💌	
PSP	Programmer Setpoint	163	28.01	
ProgramTimeLeft	Program Time Left	58	0 …	
ProgramCyclesLeft	Program Cycles Left	59	0	
SegmentNumber	Currently running segm	56	1	
SegmentName	Segment Name	21393		
SegmentType	Segment Type	29	End (0) 🝷	
SegmentTimeLeft	Segment Time Left	63	0 …	
TargetSetpoint	Current Target Setpoint	160	100.00	
RampRate	Segment Ramp Rate	161	0.50	
Event1	Event1	464	Off (0) 💌	
Event2	Event 2	465	Off (0) 🝷	
Event3	Event 3	466	Off (0) 🝷	
Event4	Event 4	467	Off (0) 🝷	
Event5	Event 5	468	Off (0) 🝷	
Event6	Event6	469	Off (0) 🝷	
Event7	Event7	470	Off (0) 🔻	
E∨ent8	Event8	471	Off (0) 🝷	
ProgramAdvance	Program Advance	10581	No (0) 💌	
Track	Track	10582	Off (0) 💌	
PVInput	PV Input	10578	28.01	Loop
SPInput	SP Input	10579	0.00	Loop
IntBal	Integral Balance reque	10586	No (0) 💌	

Nome parametro	Descrizione	Valori disponibili	Descrizione del valore		
ProgramNumber	Numero programma		Numero del programma da eseguire.		
ProgramName	Nome programma		Nome del programma da eseguire.		
CurrentProgramNo	Numero programma attuale		Numero del programma attualmente in esecuzione.		
CurrentProgramName	Nome programma attuale	Nome del programma attualmente in esecuzione.			
Mode	Modalità programma	Consente agli utenti di eseguire azioni per modificare lo stato del programma attual (Run, Hold, Reset – indica occasionalmente quando un programma si trova in holdb oppure è stato completato).			
Reset (1) Predef		Predefinito: Reset (1)			
		Run (2)			
		Hold (4)			
		Holdback (8)			
		Complete (16)			
PSP	Setpoint programmatore		Setpoint attuale del programma.		

Nome parametro	Descrizione	Valori disponibili	Descrizione del valore		
ProgramTimeLeft	Tempo rimanente programma		Quantità di tempo rimasto nell'attuale programma oppure -1 se i cicli del programma sono impostati su "Continuous" (Continuo).		
ProgramCyclesLeft	Cicli programma rimasti		Numero di cicli nell'attuale programma oppure -1 se i cicli del programma sono impostati su "Continuous" (Continuo).		
SegmentNumber	Numero segmento attualmente in esecuzione		Numero del segmento attualmente in esecuzione.		
SegmentName	Nome segmento		Nome del segmento attualmente in esecuzione.		
SegmentType	Tipo segmento	Tipo di segmento attu	almente in esecuzione.		
		End (0)	Ultimo segmento in un programma.		
		RampRate (1)	È specificato da un setpoint target e da una velocità alla quale salire/scendere verso il o dal setpoint.		
		RampTime (2)	È specificato da un setpoint target e da un tempo in cui raggiungere la rampa del setpoint.		
		Dwell (3)	È specificato da quanto a lungo deve essere mantenuto il setpoint.		
		Step (4)	Consente una variazione a gradino nel setpoint target.		
			Nota: al gradino segue immediatamente un periodo di stasi di 1 secondo per consentire l'impostazione delle uscite evento.		
		Call (5)	Consente al programma principale di richiamare un altro programma come subroutine. Il numero di volte in cui il programma viene chiamato potrà essere configurato da 1 a 9999. Un programma può chiamare altri programmi solo se hanno un numero di programma superiore al proprio. Ciò consente di impedire la creazione di programmi ciclici.		
			Questo tipo di segmento sarà disponibile solamente se sono abilitati programmi multipli tramite la Feature Security (Sicurezza funzioni). Si noti che tutti i segmenti configurabili (1-24) possono essere configurati come segmenti di tipo Call (Chiamata).		
SegmentTimeLeft	Tempo segmento rimasto		Tempo rimanente per il completamento del segmento.		
TargetSetpoint	Setpoint target corrente		Setpoint target per il segmento attuale.		
RampRate	Velocità rampa segmento		Velocità rampa segmento per il raggiungimento del setpoint target.		
Evento (n)	Evento (n)	Valore dell'uscita ever	nto (n) per il segmento attuale.		
		Off (0)	L'evento è Off.		
		On (1)	L'evento è On.		
ProgramAdvance	Avanzamento programma	Imposta il setpoint del programmatore al setpoint target del segmento attuale e avar al segmento successivo nel programma.			
		No (0)	Valore predefinito.		
		Yes (1)	Avanza al segmento successivo con il setpoint del programmatore assumendo il setpoint target del segmento originale.		
Track	Track	Parametro di uscita ge viene utilizzato per for completato e il tipo di	eneralmente cablato al parametro Loop Track (Rilevamento loop); zare il loop nella modalità Traccia quando il programma è fine programma è stato configurato su Traccia.		
		Off (0)	Valore predefinito. Il programma non è stato completato.		
		On (1)	Il programma è stato completato.		
PVInput	Ingresso PV		L'ingresso PV viene utilizzato per Servo to PV (Servo su PV), generalmente cablato dal parametro Track PV (Segue PV) del loop.		
SPInput	Ingresso SP		L'ingresso SP viene utilizzato per Servo to SP (Servo su SP), generalmente cablato dal parametro Track SP (Segue PV) del loop.		
IntBal	Bilanciamento integrale richiesto		Questo flag viene impostato brevemente quando il programmatore esegue un Servo su PV, che richiede al loop di eseguire un bilanciamento integrale per arrestare la reazione dell'uscita di lavoro alla modifica del setpoint. Questo parametro deve essere cablato al parametro Loop.Main.IntBal.		
		No (0)	Il bilanciamento integrale non è richiesto.		
		Yes (1)	Il bilanciamento integrale è richiesto.		

Programmer.Setup

L'impostazione del programmatore viene utilizzata per configurare i parametri del programmatore che difficilmente cambiano tra programmi utilizzati sugli stessi processi o su processi simili. Inoltre, l'elenco Setup (Configurazione) contiene inoltre parametri digitali che possono essere cablati a Run, Reset e Hold di un programma.

			-j=
Name	Description	\ddress	Value Wir
ProgrammerType	Programmer Type	10587	20x8 (4) 💌
EditAccess	Program Edit Access	10568	Level2 (1) 🔹
RunAccess	Program Run Access	10569	Level2 (1) 🔹
RecoveryStrategy	Recovery Strategy	518	Ramp (0) 🔹
ServoTo	Servo To	520	PV (0) 🔹
RateResolution	Ramp Rate Resolution	10580	XX(1) •
Resolution	Program Time Resolut	10570	sec (0) 🔻
MaxEvents	Maximum Events per si	10571	1
ResetEventOP	Reset Events	10572	0
🖉 Run	Program Run	10573	No (0) 💌
Hold	Program Hold	10574	No (0) 🗖
🖉 Reset	Program Reset	10575	Yes (1) 💌
🖉 RunHold	Program Run Hold	10576	No (0) 💌
🖉 RunReset	Program Run Reset	10577	No (0) 💌
MaxPrograms	Maximum Programs	10588	20
MaxSegmentsPerProg	Maximum Segments pe	10589	9
٠	11		•
Programmer.Setup - 16	parameters		

ProgrammerType	Tipo programmatore	Tipo di programmatore	e		
		Disabled (0)			
		1x8 (1)	Programma singolo di fino a 8 segmenti		
		1x24 (2)	Programma singolo di fino a 24 segmenti		
		10x24 (3)	Fino a 10 programmi di fino a 24 segmenti		
		20x8 (4)	Fino a 20 programmi di fino a otto segmenti		
EditAccess	Accesso in modifica ai programmi	Imposta il livello di accesso utente dell'HMI locale minimo consentito per la modifica dei programmi.			
		Level1 (0)			
		Level2 (1)	Predefinito: Level2 (1)		
		Level3 (2)			
		Config (4)			
RunAccess	Accesso in esecuzione ai programmi	Imposta il livello di accesso utente dell'HMI locale minimo consentito per l'esecuzione dei programmi.			
		Level1 (0)			
		Level2 (1)	Predefinito: Level2 (1)		
		Level3 (2)			
RecoveryStrategy	Strategia recupero	Configura la strategia di recupero in caso di interruzione dell'alimentazione o di rottura di un sensore.			
		Ramp (0)			
		Reset (1)	Predefinito: Reset (1)		
		Track (2)			
ServoTo	Servo su	Configura il programm	natore affinché parta dall'ingresso PV o dall'ingresso SP.		
		PV (0)	Predefinito: PV (0)		
		SP (1)			

RateResolution	Risoluzione velocità rampa	Configura la risoluzione (numero di posizioni decimali) della velocità utilizzata nei segmenti di velocità della rampa.		
		X (0)		
		X.X (1)	Predefinito: X.X (1)	
		X.XX (2)		
		X.XXX (3)		
		X.XXXX (4)		
Risoluzione	Risoluzione tempo programma	Configura la risoluzione del tempo rimanente di programma e segmento.		
		sec (0)	Valore predefinito: sec (0)	
		min (1)		
		hour (2)		
MaxEvents	Eventi massimi per segmento	Range (da 0 a 8)	Predefinito: 1	
			Nota: Questo parametro non è disponibile se il tipo di programmatore è 1 x 8.	
ResetEventOP	Reset eventi	Range (da 0 a 8)	Definisce gli stati delle uscite evento quando il programma si trova in reset.	
Run	Esecuzione programma	L'ingresso digitale avvia il programma in esecuzione.		
		No (0)		
		Yes (1)		
Hold	Attesa programma	L'ingresso digitale mette in attesa il programma in esecuzione.		
		No (0)		
		Yes (1)		
Reset	Reset programma	L'ingresso digitale resetta (interrompe) il programma in esecuzione.		
		No (0)		
		Yes (1)		
RunHold	Attesa programma in esecuzione	Ingresso digitale a doppia funzionalità, che andando da LOW (BASSO) a HIG (ALTO) avvierà il programma, mentre su LOW (BASSO) il programma è Hold (Attesa).		
		No (0)		
		Yes (1)		
RunReset	Reset esecuzione programma	Ingresso digitale a doppia funzionalità, che andando da LOW (BASSO) a H (ALTO) avvierà il programma, mentre su LOW (BASSO) il programma è R		
		No (0)		
		Yes (1)		
MaxPrograms	Massimo dei programmi	Range (da 1 a 20)	Numero massimo di programmi consentito. Sola lettura.	
MaxSegmentsPerProg	Massimo di segmenti per programma	Range (da 1 a 24)	Numero massimo di programmi consentito. Sola lettura.	

WorkingProgram

I parametri nel blocco funzione WorkingProgram sono disponibili solo quando il regolatore si trova nel livello Operatore e un programma è attualmente in esecuzione. Il blocco funzione viene utilizzato per definire i parametri che sono globali per il programma. Nella figura che segue vengono mostrati i parametri, mentre nella tabella successiva è riportato in dettaglio ciascun parametro.

+				-ja
	Name	Description	\ddress	Value V
	WorkingProgramName	Working Program Nam	18435	Program
	HoldbackStyle	Holdback Style	8197	Program (0) 📍
	HoldbackType	Holdback Type	8192	Off (0) 🔻
	HoldbackValue	Holdback Value	8193	0.00
	RampUnits	Ramp Units	8194	PerSecond (0) *
	DwellUnits	Dwell Units	8195	Seconds (0) 📍
	ProgramCycles	Program Cycles	8196	1 -
	ProgramEndType	Program End Type	8198	Dwell (0) 🔹
•				4
V	WorkingProgram - 8 parameters			

Nome parametro	Descrizione	Valori disponibili	Descrizione del valore		
WorkingProgramName	Nome programma di lavoro	Campo di testo che contiene il nome del programma attualmente in esecuzione. Il nome preimpostato è il carattere "P" seguito dal numero del programma. Nel caso in cui al programma sia stato assegnato un nome, verrà visualizzato tale nome.			
HoldbackStyle	Stile holdback	Si verifica l'holdback s holdback e il program non ritorna nei limiti de il programma intero o	Si verifica l'holdback se il PV si discosta dal setpoint per più del valore di holdback e il programma viene temporaneamente messo in attesa finché il PV non ritorna nei limiti del valore specificato. È possibile configurare l'holdback per il programma intero o sulla base dei singoli segmenti.		
		Program (0)	Predefinito: Holdback configurato per il programma intero.		
		Segment (1)	Holdback configurato per il singolo segmento.		
HoldbackType	Tipo di blocco	L'holdback impedisce carico possa reagire. PV e il setpoint del pro effettua test per devia del setpoint.	al programma di avanzare più velocemente di quanto il L'holdback monitora in modo continuo la differenza tra il ogrammatore. Il tipo di holdback specifica se l'holdback zioni al di sopra, al di sotto oppure al di sopra e al di sotto		
		Off (0)	Predefinito: Off. Nessun test di holdback eseguito.		
		Low (1)	L'holdback effettua test per deviazioni al di sotto del setpoint.		
		High (2)	L'holdback effettua test per deviazioni al di sopra del setpoint.		
		Band (3)	L'holdback effettua test per deviazioni al di sopra e al di sotto del setpoint.		
HoldbackValue	Valore holdback	L'holdback viene utilizzato per arrestare la velocità del programma in mo che nono venga superata la velocità massima per il carico.			
		È possibile inserire ur programma differisce si è riallineato. Questa dei segmenti stasi, ov il setpoint target.	È possibile inserire un valore di holdback in modo che se il setpoint del programma differisce dal PV, il programma andrà in pausa fino a che il PV non si è riallineato. Questa funzione è utile per raggiungere i tempi di mantenimento dei segmenti stasi, ovvero la stati non si avvia fino a che il PV non ha raggiunto il setpoint target.		
		Nel programmatore il programma o per ogn possibile selezionare basso o in entrambe l	Nel programmatore il valore di holdback può essere impostato una volta per programma o per ogni segmento, a seconda dello stile di holdback impostato. È possibile selezionare se l'holdback è disabilitato oppure applicato dall'alto, dal basso o in entrambe le direzioni.		

Nome parametro	Descrizione	Valori disponibili	Descrizione del valore		
RampUnits	Unità rampa	Le unità della rampa Le unità della rampa unità della rampa co segmenti di velocità	Le unità della rampa possono essere definite per secondo, per minuto o per ora. Le unità della rampa sono configurate per il programma intero. La modifica delle unità della rampa convertirà i valori dei parametri delle velocità di rampa di tutti i segmenti di velocità della rampa all'interno del programma.		
		PerSecond (0)	Predefinito: PerSecond(0). Le unità di rampa sono definite per secondo.		
		PerMinute (1)	Le unità di rampa sono definite per minuto.		
		PerHour (2)	Le unità di rampa sono definite per ora.		
DwellUnits	Unità stasi	Le unità stasi possor unità stasi sono conf	Le unità stasi possono essere definite per secondo, per minuto o per ora. Le unità stasi sono configurate per il programma intero.		
		PerSecond (0)	Predefinito: PerSecond(0). Le unità stasi sono definite per secondo.		
		PerMinute (1)	Le unità stasi sono definite per minuto.		
		PerHour (2)	Le unità stasi sono definite per ora.		
ProgramCycles	Cicli programma	Se un programma vie ignorato e il segmen sottoprogramma.	Se un programma viene richiamato da un altro programma, questo valore viene ignorato e il segmento di chiamata definisce il numero di loop del sottoprogramma.		
		Continuous (-1)	Il programma esegue dei cicli in continuo.		
		1-9999	Predefinito. Il programma esegue cicli pari a questo numero di volte.		
ProgramEndType	Tipo fine programma	Definisce l'azione da	Definisce l'azione da intraprendere dopo il segmento di fine.		
		Dwell (0)	Il setpoint del programmatore viene mantenuto in modo indefinito e le uscite evento rimangono agli stati configurati per il segmento di fine.		
		Reset (1)	Il programma viene resettato e il setpoint del programmatore assume il valore PVInput o SPInput come configurato nel parametro Programmer.Setup.ServoTo. Le uscite evento tornano agli stati specificati dal parametro Programmer.Setup.ResetEventOP.		
		Track (2)	Il setpoint del programmatore viene mantenuto in modo indefinito e le uscite evento rimangono agli stati configurati per il segmento di fine. Se il programmatore è cablato al ciclo, il ciclo verrà forzato nella modalità Traccia.		

WorkingSegment

I parametri nel blocco funzione WorkingSegment divengono disponibili solo quando il regolatore si trova nel livello Operatore e un programma è attualmente in esecuzione. Il blocco funzione viene utilizzato per definire il comportamento dei segmenti di lavoro. Nella figura che segue vengono mostrati i parametri, mentre nella tabella successiva è riportato in dettaglio ciascun parametro.

$\Leftarrow \bullet \bullet \bullet \bullet \blacksquare \blacksquare - \blacksquare \bullet				
1 2 3 4	5 6	7	8 9 • •	
Name	Description	√ddress	Value Wi	
WorkingSegmentName	Working Segment Nam	18456	S1	
SegmentType	Segment Type	8200	Dwell (3) *	
TargetSetpoint	Target Setpoint	8201	0.00	
Duration	Dwell Duration	8202	1m	
RampRate	Ramp Rate	8202	0.00	
TimeToTarget	Time To Target	8202	1m	
CallCycles	CallCycles Call Cycles		1 -	
E∨entOutput	Event Output	8204	1 …	
HoldbackType	Holdback Type	8205	Off (0) 🔻	
HoldbackValue	Holdback Value	8206	0.00	
CallProgram	Call Program	8203	1	

Nome parametro	Descrizione	Valori disponibili	Descrizione del valore	
WorkingSegmentName	Nome segmento di lavoro	Campo di testo che contiene il nome del segmento di lavoro. Il nome preimpostato è il carattere "S" seguito dal numero del segmento di lavoro. Nel caso in cui ai segmenti sia stato assegnato un nome, verrà visualizzato tale nome.		
SegmentType	Tipo segmento	Specifica il tipo di segmento attuale.		
		End (0)	Predefinito: Il segmento attuale è di tipo "End" (Fine).	
		Ramp Rate(1)	Il segmento attuale è di tipo "Ramp Rate" (Velocità rampa).	
		Ramp Time (2)	Il segmento attuale è di tipo "Ramp Time" (Tempo rampa).	
		Dwell (3)	Il segmento attuale è di tipo "Dwell" (Stasi).	
		Step (4)	Il segmento attuale è di tipo "Step" (Fase).	
		Call (5)	Il segmento attuale è di tipo "Call" (Chiamata).	
TargetSetpoint	Setpoint target	Mostra il setpoint attuale oppure può essere utilizzato per definire il setpoint desiderato che la fine del segmento deve raggiungere.		
Durata	Durata stasi	Un segmento di stasi viene specificato da una durata, ovvero il tempo per il quale il setpoint (ereditato dal segmento precedente) deve essere mantenuto.		
RampRate	Velocità di rampa	Specifica la velocità alla quale il setpoint deve essere raggiunto. Le unità della velocità della rampa (per secondo, per minuto oppure per ora) sono specificate dal parametro RampUnits in Program Edit (Modifica programma).		
TimeToTarget	Tempo al target	Per i segmenti di rampa Tempo al target, questo parametro specifica il tempo impiegato per il raggiungimento del setpoint.		
CallCycles	CallCycles Richiama cicli Definisce il numero di volte in cui il sottoprogramma vie eseguire un loop continuo, impostare i cicli su 0 (Contin		volte in cui il sottoprogramma viene eseguito. Per inuo, impostare i cicli su 0 (Continuo).	
		Continuous (0)	Il sottoprogramma viene eseguito in continuo.	
		1-9999	Predefinito: 1. Numero di volte in cui il sottoprogramma viene eseguito.	
EventOutput	Uscita evento	Definisce gli stati delle uscite evento. Tali stati degli eventi possono essere cablati a uscite fisiche per azionare eventi esterni.		

Nome parametro	Descrizione	Valori disponibili	Descrizione del valore	
HoldbackType	Tipo di blocco	L'holdback impedisce al programma di avanzare più velocemente di quanto il carico possa reagire. L'holdback monitora in modo continuo la differenza tra il PV e il setpoint del programmatore. Il tipo di holdback specifica il tipo di deviazione da verificare.		
		Off (0)	Predefinito: Off. Nessun test di holdback eseguito.	
		Low (1)	L'holdback effettua test per deviazioni al di sotto del setpoint.	
		High (2)	L'holdback effettua test per deviazioni al di sopra del setpoint.	
		Band (3)	L'holdback effettua test per deviazioni al di sopra e al di sotto del setpoint.	
HoldbackValue	Valore holdback	È possibile inserire un valore di holdback in modo che se il setpoint del programma differisce dal PV, il programma andrà in pausa fino a che il PV non si è riallineato. Questa funzione è utile per raggiungere i tempi di mantenimento dei segmenti stasi, ovvero la stati non si avvia fino a che il PV non ha raggiunto il setpoint target.		
		Nel programmatore il programma o per ogn	valore di holdback può essere impostato una volta per i segmento, a seconda dello stile di holdback impostato.	
CallProgram	Richiama programma	Viene richiamato il sottoprogramma. Si applica solo ai segmenti Call (Chiamata). È possibile richiamare solo numeri di programma maggiori del programma chiamante.		

Controllo

Il blocco funzione "Loop" contiene e coordina i vari algoritmi di controllo e delle uscite. Nello schema seguente è riportata la struttura del livello superiore del blocco funzione Loop per un regolatore di temperatura solo per riscaldamento o per riscaldamento/raffreddamento.

La temperatura attuale misurata al processo (PV) è collegata all'ingresso del regolatore. Questa viene confrontata con una temperatura di setpoint (SP) (o richiesta). Il regolatore calcola un valore di uscita in modo da richiamare il riscaldamento o il raffreddamento, cosicché la differenza tra temperatura impostata e misurata venga ridotta al minimo. Il calcolo dipende dal processo da controllare, ma impiega normalmente un algoritmo PID. Le uscite dal regolatore sono collegate ai dispositivi presenti sull'impianto che eroga il riscaldamento (o il raffreddamento) richiesto. Esse vengono a loro volta rilevate dal sensore di temperatura. Ciò viene indicato come loop di controllo o controllo di loop chiuso.



Blocco funzione Loop

Tipi di controllo

Possono essere configurati tre tipi di loop di controllo: il controllo PID, il controllo On/Off oppure il controllo delle valvole motorizzate.

Controllo PID

Chiamato anche "controllo a tre termini", il controllo PID è un algoritmo che regola continuamente l'uscita, secondo un insieme di regole definito, al fine di compensare le modifiche nella variabile di processo. Offre un controllo più stabile ma i parametri devono essere impostati in modo da corrispondere alle caratteristiche del processo controllato.

I tre termini sono:

Banda proporzionale PB.

Tempo integrale TI.

Tempo derivativo TD.

L'algoritmo PID di Eurotherm è basato su un algoritmo di tipo ISA nella sua forma posizionale (non incrementale). L'uscita dal regolatore è costituita dalla somma dei contributi derivanti da questi tre termini. La trasformata di Laplace semplificata è:

OP/ER = (100/PB) (1 + 1/sTI + sTD).

L'uscita combinata è una funzione della grandezza e della durata del segnale di errore oltre che della velocità di cambiamento del valore di processo.

È possibile disattivare i termini integrale e derivativo e il controllo sulla sola banda proporzionale (P), sulla banda proporzionale più quella integrale (PI) oppure sulla banda proporzionale più quella derivativa (PD).

Il controllo PI, ovvero D disattivato, può essere ad esempio utilizzato negli impianti di processo (flussi, pressioni, livelli dei liquidi), che sono intrinsecamente turbolenti e rumorosi e causano pertanto una fluttuazione fuori controllo delle valvole.

Il controllo PD può essere utilizzato, invece, sui servomeccanismi.

Oltre ai tre termini sopra descritti, ci sono altri parametri che definiscono il buon funzionamento del loop di controllo. Questi includono i cutback superiore e inferiore nonché il reset manuale e sono descritti in dettaglio nelle sezioni seguenti.

Banda proporzionale "PB"

Il termine proporzionale, o guadagno, fornisce un'uscita che è proporzionale alla dimensione della differenza tra SP e PV. È il range entro il quale l'alimentazione di uscita è continuamente regolabile in maniera lineare dallo 0 al 100% (per regolatore di solo riscaldamento). Al di sotto della banda proporzionale, l'uscita è completamente accesa (100%); al di sopra della banda proporzionale, l'uscita è completamente spenta (0%), come mostrato nello schema riportato di seguito.

L'ampiezza della banda proporzionale determina la grandezza della risposta all'errore. Se troppo stretto (guadagno alto), il sistema oscilla in quanto troppo reattivo. Se troppo ampio (guadagno basso), il controllo è lento. La situazione ideale si verifica quando la banda proporzionale è il più stretta possibile senza tuttavia generare oscillazioni.



Nello schema è illustrato anche l'effetto del restringimento della banda proporzionale sino al punto di oscillazione. Una banda proporzionale ampia genera un controllo in linea retta, ma con un errore iniziale apprezzabile tra il setpoint e la temperatura effettiva. Man mano che la banda si restringe, la temperatura si avvicina sempre di più al setpoint, fino a che non diventa instabile.

La banda proporzionale può essere indicata in unità ingegneristiche oppure come percentuale dell'intervallo (RangeHigh – RangeLow). Le unità ingegneristiche sono consigliate per la loro semplicità d'uso.

I regolatori precedenti erano dotati del parametro Relative Cool Gain (R2G) (Guadagno di raffreddamento relativo) per regolare la banda di raffreddamento proporzionale in relazione al riscaldamento. Questo è stato sostituito dalle bande proporzionali separate per il canale 1 (riscaldamento) e il canale 2 (raffreddamento).

Tempo integrale "TI"

In un regolatore di tipo solo proporzionale, affinché il regolatore eroghi potenza, il setpoint e la PV devono essere diversi. Il tempo integrale viene utilizzato per ridurre tale differenza a uno stato costante pari a zero.

Il tempo integrale sposta lentamente il livello dell'uscita per effetto di una differenza tra il setpoint e il valore misurato. Se il valore misurato è al di sotto del setpoint, l'azione dell'integrale aumenta gradualmente l'uscita nel tentativo di correggere la differenza. Se è al di sopra del setpoint, l'azione dell'integrale riduce gradualmente l'uscita o aumenta la potenza di raffreddamento per correggere la differenza.

Nello schema viene riportato il risultato dell'introduzione dell'azione integrale.



Il valore dell'azione integrale è misurato in unità di tempo. Più lunga è la costante di tempo integrale, più lentamente viene spostata l'uscita e più lenta sarà la risposta. Un tempo integrale troppo piccolo causerà un overshoot del processo e persino un'oscillazione. L'azione dell'integrale può essere disabilitata impostandone il valore su Off(0); in questo caso sarà disponibile il reset manuale.

Il tempo integrale viene sempre indicato in secondi. Nella nomenclatura USA il tempo integrale è equivalente a "seconds per repeat".

Hold Integrale

Quando il parametro IntegralHold (Hold integrale) è attivato, il valore dell'uscita contenuta nell'integratore viene "congelato". Esso viene conservato anche nel caso di modifiche della modalità. Questo talvolta può risultare utile, ad es. in un meccanismo a cascata per arrestare la chiusura dell'integrale del master quando lo slave è saturo.

Tempo derivativo "TD"

Un'azione, o velocità, derivativa genera uno spostamento improvviso nell'uscita dovuto al rapido cambiamento nell'errore. Se il valore misurato scende rapidamente, il termine derivativo genera un grande cambiamento nell'uscita nel tentativo di correggere la perturbazione prima che essa diventi eccessiva. È particolarmente utile nelle situazioni in cui occorre correggere perturbazioni di piccola entità.



La derivativa modifica l'uscita per ridurre la velocità di cambiamento della differenza. Essa reagisce ai cambiamenti nella PV modificando l'uscita per rimuovere il cambiamento transitorio. L'aumento del tempo derivativo ridurrà il periodo di stabilizzazione del loop dopo un cambiamento transitorio.

La derivativa viene spesso erroneamente associata a una inibizione dell'overshoot piuttosto che a una risposta transitoria. La derivativa infatti non dovrebbe essere utilizzata per ridurre l'overshoot all'avvio dal momento che ciò influenzerà inevitabilmente le performance dello stato costante del sistema. È preferibile demandare l'inibizione dell'overshoot ai parametri di controllo, ovvero cutback superiore e inferiore, descritti di seguito.

La derivativa viene generalmente utilizzata per aumentare la stabilità del loop, tuttavia vi sono situazioni nelle quali la derivativa può essere essa stessa causa di instabilità. Se ad esempio la PV è elettricamente rumorosa, la derivativa può amplificare tale rumore elettrico e generare cambiamenti eccessivi nell'uscita; in queste situazioni, è sempre meglio disabilitare la derivativa e procedere a un nuovo tuning del loop.

La derivativa viene sempre indicata in secondi. Un'azione derivativa può essere disattivata impostando il tempo derivativo su Off(0).

Derivativa sulla PV o sull'Errore (SP - PV)

Per impostazione predefinita, un'azione derivativa viene applicata solo alla PV e non all'errore (SP - PV). Ciò aiuta a prevenire ampi avvii della derivativa alla modifica del setpoint.

Se necessario la derivativa può essere commutata in errore utilizzando il parametro DerivativeType. In situazioni normali ciò non viene consigliato, ma può ridurre ad esempio l'overshoot al termine di rampe SP.

Reset manuale (Controllo PD)

In un regolatore a tre termini completo (cioè un regolatore PID), il termine integrale rimuove automaticamente l'errore dello stato costante dal setpoint. Disattivare il tempo integrale per impostare il regolatore sulla PD.

In tali condizioni il valore misurato potrebbe non assestarsi con precisione sul setpoint. Il parametro Reset manuale (MR) rappresenta il valore dell'uscita di alimentazione che sarà generato quando l'errore sarà zero.

Questo valore deve essere impostato manualmente per rimuovere l'errore di stato costante.

Cutback

Il cutback è un sistema di controllo dell'avvicinamento per l'avvio dei processi e per cambiamenti significativi del setpoint. Permette di eseguire il tuning della risposta indipendentemente dal regolatore PID, consentendo così performance ottimali in caso di cambiamenti sia grandi che piccoli del setpoint e in caso di disturbi. È disponibile per tutti i tipi di controllo, ad eccezione di OnOff.

Le soglie superiore e inferiore di cutback, CBH e CBL, definiscono due regioni sopra e sotto il setpoint di lavoro. Sono indicate nelle stesse unità della banda proporzionale. Il funzionamento può essere spiegato in tre regole:

- 1. Quando la PV è *inferiore* a WSP di una quantità maggiore delle unità *CBL*, viene sempre applicata l'uscita *massima*.
- 2. Quando la PV è *superiore* a WSP di una quantità maggiore delle unità *CBH*, viene sempre applicata l'uscita *minima*.
- 3. Quando la PV esce al di fuori della regione di cutback, l'uscita viene restituita senza che si verifichino interruzioni all'algoritmo PID.

L'effetto delle regole 1 e 2 è quello di portare la PV verso il WSP più rapidamente possibile ogni volta che si verifica una deviazione significativa, proprio come farebbe manualmente un operatore esperto.

L'effetto della regola 3 è quello di consentire all'algoritmo PID di avviare immediatamente una "riduzione" della potenza dal massimo o dal minimo quando la PV supera la soglia di cutback. Si ricordi che, a causa alle regole 1 e 2, la PV dovrebbe spostarsi rapidamente verso WSP, ed è questo che consente all'algoritmo PID di ridurre l'uscita.

Per impostazione predefinita, CBH e CBL sono impostate su *Auto (0)*, ovvero vengono automaticamente portate a 3 volte la banda proporzionale. Questo costituisce un punto di partenza ragionevole per la maggior parte dei processi, ma il tempo di aumento verso il setpoint all'avvio oppure cambiamenti significativi del setpoint possono essere migliorati con il tuning manuale.



Nota: Poiché il cutback è un tipo di regolatore non lineare, un set di valori CBH e CBL con tuning per un particolare punto operativo può non essere soddisfacente per un altro punto operativo. È sempre consigliabile, pertanto, non tentare di eseguire un tuning *troppo preciso* dei valori di cutback oppure utilizzare la programmazione dei guadagni per programmare valori CBH e CBL diversi a punti operativi diversi. Tutti i parametri di tuning PID possono essere soggetti a programmazione guadagno.

Azione diretta/inversa

Per i loop a canale singolo, il concetto di azione diretta e inversa è importante.

Il parametro ControlAction (Azione di controllo) deve essere impostato in modo appropriato:

- Se un aumento dell'uscita di controllo provoca un corrispondente aumento nella PV, come in un processo di riscaldamento, impostare ControlAction sull'azione inversa.
- 2. Se un aumento dell'uscita di controllo provoca una corrispondente diminuzione nella PV, come in un processo di raffreddamento, impostare ControlAction sull'azione diretta.

Il parametro ControlAction non è disponibile per configurazioni split-range, dove il canale 1 è sempre in azione inversa e il canale 2 è sempre in azione diretta.

Interruzione loop

Un loop viene considerato interrotto se la PV non risponde a un cambiamento nell'uscita. È possibile avviare un allarme, ma nei regolatori della serie EPC3000 ciò deve essere cablato esplicitamente utilizzando il parametro "LoopBreak" (Rilevata rottura loop). Poiché il tempo di risposta varia di processo in processo, il parametro Tempo interruzione loop permette di impostare il periodo di tempo prima che venga attivato un allarme di interruzione del loop. In tali circostanze l'alimentazione di uscita porterà al limite alto o basso. In un regolatore PID, per individuare un'interruzione del loop vengono utilizzati due parametri della diagnostica, "Tempo di interruzione loop" e "Variaz PV interruzione loop".

Se il loop di controllo viene interrotto, l'uscita tenderà a saturarsi fino a incontrare, possibilmente, un limite.

Una volta che l'uscita è al limite, l'algoritmo per il rilevamento dell'interruzione del loop monitorerà la PV. Se la PV non si è spostata di una quantità specifica (LoopBreakDeltaPV, Variaz PV interruzione loop) nel doppio del tempo specificato (LoopBreakTime, Tempo interruzione loop), verrà attivata un'interruzione del loop.

Programmazione dei guadagni

Alcuni processi presentano dinamiche non lineari. Un forno di trattamento termico, ad esempio, può comportarsi in modo abbastanza diverso alle basse temperature rispetto alle alte temperature. Ciò è normalmente dovuto agli effetti del trasferimento del calore per irraggiamento, che inizia a manifestarsi per valori di temperatura superiori a circa 700°C. Ciò è illustrato nello schema seguente.

Spesso è impossibile utilizzare un singolo set di costanti di tuning del PID con successo per tutto l'intero range di funzionamento del processo. Per ovviare a questo problema, è possibile "pianificare" più set di costanti di tuning da utilizzare a seconda del punto operativo del processo.

Ciascun set di costanti viene chiamato "set di guadagno" o "set di tuning". La programmazione guadagno seleziona un set di guadagno attivo confrontando il valore della Variabile di programmazione (SV) con un set di valori limite.

Viene emesso un bilanciamento integrale ogni volta che il set di guadagno attivo cambia. Ciò contribuisce a evitare discontinuità ("interruzioni") nell'uscita del regolatore.



Controllo del posizionamento delle valvole motorizzate

Il controllo del posizionamento delle valvole viene utilizzato per attuatori con valvola motorizzata "a tre fasi" azionati con un segnale di "sollevamento" e di "abbassamento" digitale. Un esempio comune è una valvola che modula la velocità di combustione di una fornace o forno a gas. Alcune valvole sono già dotate di posizionatori; in tal caso questi algoritmi non sono idonei ed è necessario utilizzare il PID.

La serie EPC è dotata di un algoritmo di tipo non legato (Boundless, VPU o Unbounded) che non richiede un potenziometro di feedback.

Questo tipo di valvola ha un tempo di corsa intrinseco, che corrisponde al tempo necessario per passare da un fine corsa all'altro. Questo tempo deve essere misurato nel modo più accurato possibile in entrambe le direzioni e la media deve essere inserita nel relativo parametro del tempo di corsa.

Posizione valvola retro-azionata (VPU)

L'algoritmo Posizione valvola retro-azionata (VPU) funziona *senza essere a conoscenza* dell'attuale posizione della valvola. Esso pertanto *non* necessita della presenza di un potenziometro sulla valvola.

Il VPU contiene uno speciale modulo incrementale dell'algoritmo PID. Utilizza la valvola stessa come accumulatore per "aggiungere" gli incrementi calcolati dall'algoritmo. Grazie a questa caratteristica speciale può essere trattato come un algoritmo posizionale, proprio come lo stesso PID.

Contiene un semplice modello software della valvola basato sul tempo di corsa inserito, che stima la posizione della valvola stessa (uscita di lavoro). È importante sapere che ciò costituisce soltanto una stima e che nel tempo, in particolare per cicli lunghi, l'uscita di lavoro visualizzata e la posizione reale della valvola possono essere completamente diverse. Ciò non ha effetto sulle performance del controllo: si tratta solo di un problema di visualizzazione. Questo modello viene impiegato anche nelle modalità non automatiche, come quella manuale.

Con il VPU è importante che il tempo di corsa della valvola venga misurato e impostato il più accuratamente possibile. Ciò contribuisce a garantire il mantenimento dei valori fisici reali dei parametri di autotune, contribuendo inoltre ad assicurare un autotune corretto. Il tempo di corsa del motore è definito come valvola completamente aperta - valvola completamente chiusa. Questo non è necessariamente il tempo indicato sul motore, poiché se su quest'ultimo sono state impostate delle fermate meccaniche, il tempo di corsa della valvola potrebbe essere diverso.

Nota: I regolatori della serie EPC supportano la posizione delle valvole ma solo senza un potenziometro.

Controllo delle valvole motorizzate in modalità Manuale

Quando viene selezionata la modalità Manuale, l'algoritmo predice quale valvola si muoverà sulla base del valore dell'alimentazione manuale. L'uscita manuale è impostata su normale e il regolatore posizionerà la valvola secondo la posizione interna stimata.

Ogni volta che la valvola viene portata al proprio fine corsa, le posizioni stimata e reale tenderanno a riallinearsi tra loro.

I parametri mostrati in questa sezione sono relativi al soggetto descritto. Ulteriori informazioni sono disponibili nel capitolo Configurazione.

Controllo On/Off.

Controllo

Ciascuno dei due canali di controllo può essere configurato per un Controllo On/Off. Questo è un semplice tipo di controllo spesso presente sui termostati di base.

L'algoritmo di controllo ha la forma di un semplice relè con isteresi.

Per il canale 1 (riscaldamento):

- 1. Quando PV > WSP, OP = 0%
- 2. Quando PV < (WSP Ch1OnOffHyst), OP = 100%

Per il canale 2 (raffreddamento):

- 1. Quando PV > (WSP + Ch2OnOffHyst), OP = 100%
- 2. Quando PV < WSP, OP = 0%

Questo modulo di controllo porterà a un'oscillazione sul setpoint; tuttavia è di gran lunga più semplice del tuning. L'isteresi deve essere impostata sulla base dello scambio tra l'ampiezza dell'oscillazione e la frequenza di commutazione dell'attuatore. I due valori di isteresi possono essere soggetti a programmazione guadagno.

Feedforward

Di seguito viene mostrato lo schema relativo alla struttura del sottosistema Feedforward.



Oltre al normale regolatore di feedback (PID), il loop incorpora un regolatore di feedforward in grado di effettuare una compensazione statica o dinamica del feedforward. In generale sono possibili tre usi comuni del feedforward all'interno di questi strumenti, come descritto di seguito.

Feedforward in caso di disturbo

Uno degli svantaggi di un regolatore di feedback (PID) è che esso risponde solo a deviazioni tra PV e SP. Quando un regolatore PID inizia a reagire a un disturbo di processo è già troppo tardi e il disturbo è in corso; tutto ciò che può essere fatto è tentare di ridurre al minimo possibile l'entità del disturbo.

Per superare questo problema, viene spesso utilizzato un controllo feedforward. Esso utilizza una misurazione della variabile di disturbo stessa e la conoscenza *a priori* del processo per prevedere l'uscita del regolatore che contrasterà il disturbo esattamente *prima* che questo abbia la possibilità di influenzare la PV.

Il feedforward da solo ha un grave svantaggio. Esso si basa su una strategia a ciclo aperto che fa completamente affidamento su un modello del processo. Un errore del modello, un'incertezza e una variazione del processo sono tutti elementi che contribuiscono in pratica a impedire lo "zero tracking error". Inoltre il regolatore di feedforward può rispondere solo a disturbi misurati e modellati in modo esplicito. Per contrastare tali svantaggi, il loop combina entrambi i tipi di controllo in una disposizione nota come "Feedforward con trim di feedback". Il regolatore di feedforward fornisce l'uscita di controllo principale e può regolare tale uscita in modo tale da fornire lo "zero tracking error".

Nello schema seguente viene riportato il feedforward con la struttura di regolazione del feedback.



Viene fornito un limite di regolazione simmetrico intorno al componente del PID in modo tale da limitare l'influenza della regolazione del feedback.

Feedforward del setpoint

Il feedforward del setpoint è probabilmente il tipo più spesso osservato nelle applicazioni strumentali. Un segnale proporzionale al setpoint di lavoro viene avviato direttamente all'uscita del regolatore. Lo scenario più comune è quello di processi dominati dal ritardo ("dead time").

I ritardi sono comuni nel controllo dei processi. Linee di flusso, linee di imballaggio, linee di trasformazione alimentare e simili possono tutte essere soggette a un certo ritardo nel trasporto; esiste infatti un periodo finito tra un azionamento effettuato dall'elemento di controllo finale e un cambiamento osservato dal sensore.

Laddove questo ritardo temporale è ampio rispetto alle altre dinamiche di processo, un controllo stabile del feedback diviene sempre più difficile. Una soluzione è spesso la desintonizzazione del guadagno del regolatore. Tuttavia, anche se può far raggiungere una certa stabilità, ciò porta anche a una risposta lenta del sistema rispetto ai cambiamenti del setpoint.

La disposizione "Feedforward con regolazione del feedback" mostrata sopra può essere utilizzata per migliorare in modo significativo la situazione. Il regolatore di feedforward fornisce immediatamente un valore di uscita vicino al valore finale e il regolatore del PID può quindi regolarlo per fornire uno "zero tracking error". Il valore massimo del trim può essere limitato in modo da evitare che la componente del PID abbia troppa influenza.

Per prima cosa, reperire le caratteristiche statiche dell'impianto. Ciò può essere ottenuto impostando il regolatore sulla modalità Manuale e, facendo diverse variazioni sui valori di uscita, registrando quando la PV raggiunge uno stato stabile. Determinare i valori di guadagno e bias che approssimano la relazione OP = Guadagno*PV + Bias.

Se necessario è possibile utilizzare la compensazione dinamica per modificare la risposta dell'uscita di feedforward. Tutto può essere accelerato se l'uscita fornisce un avvio iniziale *in eccesso* rispetto al valore finale prima dell'assestamento sul minimo. Questo può essere ottenuto tramite la compensazione dei conduttori, come descritto più avanti.

Compensazione statica o dinamica

Di seguito è riportato un esempio di risposta dell'uscita di feedforward per SPchange con compensazione statica (a sinistra) e dinamica (a destra).



Split-range (riscaldamento/raffreddamento)

Inerente al loop è il concetto di split-range per il riscaldamento/raffreddamento.

Ciascun loop è dotato di un singolo setpoint e di una singola PV, ma può avere *due* uscite che operano in direzioni opposte. Consideriamo, ad esempio, una camera dotata sia di un riscaldatore che di un refrigeratore. Entrambi gli attuatori vengono utilizzati per influenzare la temperatura (la "variabile di processo", PV), ma essi operano in direzioni diverse: un incremento nell'uscita del riscaldatore provoca un aumento della PV, mentre un incremento dell'uscita del refrigeratore provoca una diminuzione della PV. Un altro esempio può essere un forno per carburazione gassosa, dove l'atmosfera è sia arricchita in metano (canale 1) che diluita con aria (canale 2).

Il modo in cui il loop implementa queste fasi consente all'uscita di controllo di estendersi oltre l'intervallo da –100 a +100%. In questo modo il range è diviso in modo tale che da 0 a +100% l'uscita sia sul canale 1 (riscaldamento) e da –100 a 0% l'uscita sia sul canale 2 (refrigerazione). Nello schema seguente vengono riportate le uscite in split-range (riscaldamento/refrigerazione)



Il loop consente inoltre a ognuno dei due canali di utilizzare tipi diversi di controllo. I tipi disponibili di algoritmo di controllo sono:

- 1. PID dotato di un'uscita assoluta.
- 2. PID dotato di posizionamento valvola (senza posizione misurata e VPU).
- 3. Controllo On/Off con isteresi (di tipo "Bang-Bang").

Un processo può avere, ad esempio, un riscaldatore elettrico sul canale 1 controllato con l'algoritmo PID, mentre il flusso di refrigerante attraverso una camicia viene modulato da una valvola controllata dall'algoritmo VPU sul canale 2. Il trasferimento tra i diversi algoritmi viene gestito automaticamente.

I guadagni dei diversi attuatori vengono inoltre gestiti attraverso una banda proporzionale separata per ciascun canale.

Algoritmo di raffreddamento

Il metodo di raffreddamento può variare in funzione dell'applicazione.

Il cilindro di un estrusore ad esempio può essere raffreddato con aria forzata (da una ventola) oppure facendo scorrere acqua o olio attorno a una camicia. L'effetto raffreddante sarà diverso a seconda del metodo impiegato. L'algoritmo di raffreddamento può essere impostato su lineare quando l'uscita del regolatore varia linearmente rispetto al segnale della richiesta PID, mentre può essere impostato su acqua, olio o ventola quando l'uscita del regolatore varia in modo non lineare rispetto al segnale della richiesta PID. L'algoritmo fornisce un'ottima performance per questi metodi di raffreddamento.

TIPO RAFFRED. NON LINEARE

Il loop fornisce un set di curve che può essere applicato all'uscita di raffreddamento (ch2). Tali curve possono essere utilizzate per compensare raffreddamenti dal comportamento non lineare, rendendo quindi il processo per l'algoritmo PID "simile" a uno lineare. Sono disponibili curve per il raffreddamento *a olio, a ventola* e *ad acqua*.

Le curve sono sempre scalabili per adattarsi a valori compresi tra 0 e il limite inferiore dell'uscita. Il tuning della curva sul processo è un passaggio importante nella messa in servizio e può essere ottenuto regolando il limite inferiore dell'uscita. Il limite inferiore deve essere impostato sul punto al quale l'effetto di raffreddamento è massimo, prima che inizi di nuovo a diminuire.

Prima di un raffreddamento non lineare, assicurarsi che non venga applicata all'uscita alcuna limitazione della velocità. L'attuale uscita del regolatore può pertanto cambiare più velocemente di qualsiasi limite di velocità configurato, tuttavia l'alimentazione erogata al processo si sposterà alla corretta velocità, a patto che sia stata applicata la curva corretta.

Raffreddamento ad aria o a olio

A basse temperature la velocità di trasferimento di calore da un corpo a un altro può essere considerata lineare ed è proporzionale alla differenza di temperatura tra i due corpi. In altre parole man mano che il mezzo di raffreddamento si riscalda, la velocità di trasferimento di calore rallenta. Il meccanismo è così lineare.

La non linearità si presenta quando viene introdotto un *flusso* di un mezzo di raffreddamento. Maggiore è la velocità del flusso (trasferimento di massa), minore è il tempo di contatto di una data "unità" del mezzo con il processo e quindi maggiore è la velocità media del trasferimento di calore.

La caratteristica di aria e olio è riportata nello schema seguente.



Raffreddamento evaporativo dell'acqua

La vaporizzazione dell'acqua richiede circa cinque volte la quantità di energia rispetto a quella necessaria per aumentarne la temperatura da 0 a 100°C. Tale differenza rappresenta una grande non linearità, dove a bassi fabbisogni di raffreddamento il principale effetto di raffreddamento è evaporativo, mentre a fabbisogni di raffreddamento maggiori solo i primi pochi impulsi di acqua rilasciano vapore.

In questo caso la non linearità del trasferimento di massa descritto in precedenza per il raffreddamento a olio e ad aria si applica anche al raffreddamento ad acqua.

Il raffreddamento evaporativo ad acqua viene spesso utilizzato nei cilindri di estrusione di materie plastiche in quanto questa caratteristica è ideale per tale applicazione. La caratteristica del raffreddamento evaporativo ad acqua è riportata di seguito.



Banda morta del canale 2 (riscaldamento/raffreddamento)

La banda morta del canale 2 introduce un gap tra il punto al quale il canale 1 si disattiva e il punto al quale il canale 2 si attiva, e viceversa. Questo viene talvolta utilizzato per evitare piccole e brevi richieste di raffreddamento durante un funzionamento normale del processo.

Per un canale controllato dal PID la banda morta viene specificata in % di uscita. Se, ad esempio, la banda morta è impostata su 10%, l'algoritmo PID deve richiedere –10% prima che can2 inizi ad attivarsi.

Per un canale controllato On/Off, la banda morta viene specificata in % di isteresi. Lo schema mostra un riscaldamento/raffreddamento con una banda morta del 20%.



Trasferimento senza fermi macchina

Laddove possibile, il trasferimento a una modalità di controllo automatica da una modalità di controllo non automatica avviene "senza interruzioni". Ciò significa che la transizione procederà senza problemi e senza importanti discontinuità.

Un trasferimento senza scosse si affida a un termine integrale nell'algoritmo di controllo per "bilanciare" la variazione di fase. Per questo motivo esso è talvolta chiamato "bilanciamento integrale".

Il parametro *IntBal* (Bilanciamento integrale) consente a un'applicazione esterna di richiedere un bilanciamento integrale. Ciò è spesso utile se è noto che deve verificarsi una variazione di fase nel PV, ad esempio un fattore di compensazione che si è appena modificato nel calcolo di una sonda a ossigeno. Il bilanciamento integrale consentirà di prevenire eventuali avvii proporzionali o derivativi, consentendo invece all'uscita di essere regolata senza problemi sotto l'azione di un integrale.

Rottura sensore

La "rottura di un sensore" è una condizione strumentale che si verifica quando il sensore d'ingresso è rotto o fuori range. Il loop reagisce a questa condizione ponendosi in modalità Manuale forzata (vedere la descrizione riportata in precedenza). All'attivazione della modalità Manuale forzata, quando lo stato del PV non è corretto, è possibile selezionare il tipo di trasferimento utilizzando il parametro *PVBadTransfer* (Tipo transazione PV bad). Le opzioni sono:

- Attivare la modalità Manuale forzata con l'uscita impostata sul valore di fallback.
- Attivare la modalità Manuale forzata con l'uscita bloccata sull'ultimo valore corretto (in genere un valore di circa un secondo prima).

Modalità operative

Il loop presenta alcune modalità operative. È possibile che alcune delle modalità vengano richieste contemporaneamente dall'applicazione. La modalità attiva è pertanto determinata da un modello di priorità secondo il quale la modalità con la priorità più alta sarà sempre predominante.

Per dettagli sulle modalità e le relative priorità vedere la sezione "Sottoelenco Principale dell'elenco Loop" a pagina 124.

Avvio e ripristino

L'avvio deve essere attentamente ponderato in quanto varia a seconda del processo. La strategia di ripristino del loop viene seguita in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- All'avvio dello strumento, dopo un power cycling, un evento di interruzione di alimentazione o un problema dell'alimentazione.
- All'uscita dalle condizioni di configurazione o stand-by dello strumento.
- All'uscita dalla modalità Manuale forzata (F_MAN) con attivazione di una modalità di priorità inferiore (ad esempio quando il PV viene ripristinato da uno stato non corretto o quando una condizione di allarme viene risolta).
La strategia da seguire è configurata dal parametro *RecoveryMode* (Modo Recovery). Le due opzioni disponibili sono:

- Ultima modalità con ultima uscita Il loop torna alla modalità Automatica o Manuale, a seconda di qual è stata l'ultima attiva. L'uscita di lavoro viene inizializzata all'ultimo valore di uscita utilizzato.
- 2. Modalità manuale con uscita fallback

Il loop attiva sempre la modalità Manuale. L'uscita iniziale è il valore di fallback configurato, a meno che il ripristino non avvenga dalla modalità Manuale forzata, nel qual caso il trasferimento sarà senza interruzioni.

Sottosistema Setpoint

Negli schemi riportati di seguito viene mostrato il blocco funzione Setpoint. Il primo mostra la configurazione "Setpoint remoto con regolazione locale".



Nel secondo schema viene mostrato il sottosistema Setpoint nella configurazione "Setpoint locale con regolazione remota".



Il sottosistema Setpoint risolve e genera il setpoint di lavoro per gli algoritmi di controllo. Il setpoint di lavoro può eventualmente provenire da origini diverse, da un programmatore (locale o remoto), può avere regolazioni locali o remote attivate ed essere limitato e avere un limitatore di velocità.

Selezione della sorgente remota/locale del setpoint

Il parametro RemoteLocal (Remoto/Locale) consente di selezionare la sorgente remota o locale del setpoint.

Il parametro SPSource (Sorgente SP) indica quale sorgente è attualmente attiva. I tre valori sono:

- Locale: è attiva la sorgente locale del setpoint.
- Remota: è attiva la sorgente remota del setpoint.
- F_Local: è stata selezionata la sorgente remota del setpoint ma questa non può divenire attiva. La sorgente locale del setpoint è attiva fino a che la condizione eccezionale non viene risolta.

Per rendere attiva una sorgente remota del setpoint, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1. Il parametro RemoteLocal deve essere stato impostato su "Remote" (Remoto).
- 2. L'ingresso RSP_En è "true" (vero).
- 3. Lo stato dell'ingresso RSP è "Good" (Corretto).

Nota: Il parametro "RemoteLoc" è enumerato come 0 = Remoto e 1 = Locale.

Nei precedenti strumenti come la serie 2400 e la serie 3200, 0 = Locale e 1 = Remoto.

Questa differenza può essere notata se, ad esempio, un ingresso digitale viene utilizzato per selezionare tra locale e remoto. Nella serie 2400/3200 il contatto deve essere aperto per locale, chiuso per remoto. In un regolatore EPC3000 deve essere aperto per remoto, chiuso per locale.

Selezione del setpoint locale

Vi sono tre origini locali del setpoint: i due setpoint operatore, SP1 e SP2, e il setpoint del programma, PSP. Per la selezione di parametri e priorità, vedere lo schema riportato in precedenza.

Setpoint remoto

RSP è la sorgente remota del setpoint. Può essere configurata dal parametro *RSPType* (Tipo setpoint remoto) in uno dei due modi seguenti:

- Setpoint remoto (RSP) con una regolazione locale (SPTrim). In un forno continuo dotato di diverse zone di temperatura ad esempio, il regolatore master può trasmettere il proprio setpoint a ciascun RSP degli slave e quindi può essere applicata una regolazione locale a ciascun slave in modo da raggiungere il gradiente di temperatura desiderato in tutto il forno.
- Setpoint locale (SP1, SP2 o PSP) con una regolazione remota (RSP). Ad esempio nell'applicazione di un rapporto aria/combustibile in una combustione in cui il setpoint del rapporto è fisso ma un regolatore remoto analizza l'ossigeno in eccesso nei gas di scarico e può regolare il rapporto entro una data banda.

Il setpoint remoto è sempre limitato dai parametri RSPHighLimit (Limite sup RSP) e RSPLowLimit (Limite inf RSP).

Limiti di setpoint

I vari parametri di setpoint sono soggetti a limiti, secondo lo schema riportato di seguito. Alcuni dei limiti stessi sono soggetti, a loro volta, a limiti.



Il parametro Span (Intervallo) è il valore dato da (RangeHigh – RangeLow).

Nota: Mentre è possibile impostare i limiti RSP al di fuori dei limiti del range, il valore RSP sarà ancora ancorato ai limiti del range.

Limite velocità setpoint

I limiti di velocità possono essere applicati al valore di setpoint finale. Ciò può essere utile talvolta per prevenire improvvise variazioni di fase nell'uscita del regolatore e, pertanto, per prevenire danni al processo o al prodotto.

Sono disponibili limiti di velocità asimmetrici, ovvero il limite di velocità crescente può essere impostato indipendentemente dal limite di velocità decrescente. Ciò è spesso utile, ad esempio, in un'applicazione su un reattore, dove un improvviso aumento di flusso potrebbe essere ridotto in modo tale che un evento esotermico non sovraccarichi il loop di controllo del raffreddamento. In altre parole, è utile nei casi in cui una diminuzione improvvisa nel flusso dovrebbe essere ammissibile.

I limiti della velocità del setpoint possono essere impostati in unità per ora, per minuto o per secondo, a seconda del parametro SPRateUnits (Unità di misura).

Nota: Durante il passaggio a una modalità di controllo automatico da una modalità di controllo non automatica, come quella manuale, il WSP verrà impostato uguale al PV nel caso in cui sia impostato un limite di velocità. Si sposterà quindi da lì verso il setpoint target alla velocità configurata.

Inoltre, se il parametro SPRateServo (Limite velocità servo su PV) è abilitato, il WSP verrà impostato uguale al PV ogni volta che l'SP target cambia e quindi si sposterà da lì verso il target. Ciò si applica solo alla modalità Automatica (incluso il passaggio alla stessa) quando SP1 o SP2 è attivo. Non si applica quando viene utilizzato un setpoint remoto o un setpoint del programmatore.

SP target

L'SP target è il valore di setpoint immediatamente precedente alla limitazione della velocità (l'SP di lavoro è il valore immediatamente successivo). In molti strumenti è possibile scrivere direttamente sull'SP target. L'effetto di ciò è quello di attivare un calcolo a ritroso che tiene conto del valore di regolazione (sia locale che remota) e quindi di scrivere il valore ottenuto tramite tale calcolo sulla sorgente selezionata del setpoint. Questo in modo tale che il SP target calcolato sull'esecuzione successiva sia uguale al valore inserito.

Ciò consente di impostare agevolmente e in modo immediato il setpoint target sul valore desiderato senza dover effettuare i calcoli manualmente e di stabilire quale sorgente del setpoint è attiva.

La scrittura sul setpoint target non è possibile quando è attivo un setpoint remoto.

Registrazione

Sono disponibili tre modalità di tracciamento del setpoint. Ognuna può essere attivata abilitando il relativo parametro.

1. SP1/SP2 segue PV

In modalità MANUALE se è attivo, SP1 o SP2 segue il PV (meno la regolazione) in modo tale da mantenere il punto operativo ogni volta che la modalità passa ad automatica.

2. SP1/SP2 segue PSP

Quando è abilitato PSPSelect, se è attivo, SP1 o SP2 segue PSP in modo tale da mantenere il punto operativo quando il programmatore viene resettato e PSPSelect diventa "false" (falso).

 SP1/SP2/SPTrim segue RSP Quando RSP è attivo e opera come setpoint remoto, se è attivo, SP1 o SP2 segue RSP. Se RSP opera come regolazione remota, SPTrim segue RSP. In questo modo il punto operativo viene mantenuto se il setpoint viene passato a locale.

SP e PV calcolati a ritroso

Le versioni di WSP e PV calcolate a ritroso vengono fornite come uscite. Sono semplicemente WSP/PV meno il valore attivo della regolazione. Tali uscite vengono fornite in modo tale che la sorgente esterna del setpoint (come un programmatore del setpoint o un master a cascata) possa registrare la propria uscita in base alle necessità, consentendo inoltre di prevenire ritorni quando si modifica la modalità e in seguito alle commutazioni.

Bilanciamento integrale del setpoint

Quando il parametro SPIntBal (Bilanciamento integrale cambio SP) è abilitato, il sottosistema Setpoint emette la richiesta di un bilanciamento integrale per gli algoritmi PID/VPU ogni volta che si verifica una variazione di fase in SP1 o SP2. Ciò causerà la soppressione di eventuali avvii proporzionali o derivativi, mentre il PV si sposterà gradualmente sul nuovo setpoint con l'integrale come forza di guida e con overshoot minimo. L'effetto è lo stesso di quello che talvolta viene chiamato "proporzionale e derivativo su PV" invece di errore, ma si applica solo alle variazioni di fase che coinvolgono SP1 e SP2 e alla transizione dal setpoint remoto a quello locale.

Sottosistema Uscita



Nello schema seguente viene illustrato il sottosistema Uscita.

Selezione dell'uscita (inclusa la stazione manuale)

La sorgente della richiesta di uscita è risolta in base alla modalità attiva sul regolatore. In ATTESA il valore di uscita precedente viene mantenuto. In TRACK la richiesta di uscita viene rilevata da TrackOP (Valore traccia uscita). In MANUALE e MANUALE FORZATO l'uscita viene rilevata da ManualOP (Valore uscita manuale). Nelle altre modalità l'uscita viene rilevata dall'uscita dei sottosistemi di controllo.

Limitazione dell'uscita

La richiesta risolta è soggetta a limitazioni di posizione. Vi sono alcune diverse origini di limiti di posizione:

- I limiti del master: OutputHighLimit e OutputLowLimit.
- I limiti programmati del guadagno attivo: OutputHigh(n) e OutputLow(n).
- I limiti remoti: RemoteOPHigh e RemoteOPLow.
- I limiti di tuning (solo durante l'autotune): TuneOutputHigh e TuneOutputLow.

I limiti più restrittivi hanno sempre la priorità. Questo per dire che vengono utilizzati il minimo dei limiti superiori e il massimo dei limiti inferiori. Questi divengono i limiti di uscita di lavoro, *WrkOPHigh* e *WrkOPLow.*

Nelle modalità automatiche i limiti di uscita vengono sempre applicati. Nelle modalità non automatiche, come quella manuale, il *FallbackValue* (Valore uscita fallback) può superare un limite se tale limite contribuisce a evitare il raggiungimento del *FallbackValue*. Ad esempio, se *OutputLowLimit* è 20% e *FallbackValue* è 0%, nella modalità Automatica il limite di lavoro inferiore sarà 20%, mentre in modalità Manuale sarà 0%.

I limiti di uscita remota vengono applicati solo in modalità Automatica.

Limitazione della velocità

La velocità dell'uscita di lavoro può essere limitata impostando due parametri, *OPRateUp* e *OPRateDown*. I limiti sono sempre riportati in % per secondo. La limitazione della velocità dell'uscita è disponibile solo per i canali del controllo PID e dovrebbe essere utilizzata sono laddove necessario, dal momento che può abbassare in modo significativo le performance del processo.

Power feedforward (compensazione della tensione elettrica)

Il power feedforward è una caratteristica che compensa le fluttuazioni della tensione di alimentazione di rete. Ciò può essere utile per processi che vengono riscaldati da un riscaldatore elettrico, dove il riscaldatore viene guidato direttamente dal regolatore (ad esempio tramite relè o SSR).

Qualsiasi fluttuazione nella tensione di rete può essere immediatamente compensata regolando in modo appropriato l'alimentazione di uscita, attenuando così ogni deviazione risultante nel PV. La sua efficacia è illustrata di seguito:



Qui è possibile osservare che l'abilitazione del power feedforward ha enormemente ridotto l'intensità del disturbo del processo. Il disturbo più piccolo tuttavia persiste per un periodo di tempo più lungo.

Il power feedforward è normalmente disponibile negli strumenti di fascia media ma solo laddove sono installati con un'opzione di alimentazione di potenza ad "alta tensione". Il regolatore misura il proprio ingresso dell'alimentazione elettrica per stabilire la tensione del riscaldatore, quindi può essere alimentato dalla stessa sorgente di alimentazione del riscaldatore. *Non* dovrebbe essere abilitato se il riscaldatore viene azionato da un regolatore di potenza intelligente, dal momento che il regolatore di potenza fornirà esso stesso una compensazione.

Quando abilitato, il power feedforward viene applicato solo al canale di riscaldamento (canale 1) ed è attivo mentre il regolatore si trova in modalità Automatica. Non ha effetti nelle altre modalità operative.

Autotune

Nello schema seguente è riportata una struttura semplificata di un autuner basato su relè.



Il blocco funzione contiene sofisticati algoritmi autotune che possono sintonizzare il regolatore con il processo. Operano effettuando esperimenti sull'impianto, inducendo perturbazioni e osservando e analizzando la risposta. La sequenza di autotune è descritta in dettaglio di seguito. Nello schema è riportato un esempio di autotune di riscaldamento/raffreddamento con tipo CH2 "alternativo".



Ora	Descrizione
Α	Inizio autotune
	L'impostazione del parametro <i>AutotuneEnable</i> (Abilita autotune) su On e della modalità del regolatore su Auto provocherà l'inizio dell'autotune.
	Prima dell'avvio di un autotune, disattivare i termini PID che non si desidera utilizzare. Impostando, ad esempio, TD su Off, l'azione derivativa viene disabilitata e l'autotuner si sintonizza pertanto per un regolatore PI. Nel caso non si desideri alcun integrale, impostare TI su Off e l'autotuner si sintonizza per un regolatore PD.
	Se le soglie di feedback CBH e CBL sono impostate su Auto, l'autotuner non riuscirà a effettuare la sintonizzazione.
	Un autotune può essere attivato in qualsiasi momento, ma non si avvia fino a che la modalità non è Auto. Se viene attivato l'autotune ma il regolatore non è in modalità Auto, viene visualizzato il messaggio scorrevole RUTOTUNE RTITI/RTO MR NON PU OPERRRE. In questo caso, impostare il regolatore in modalità Auto; viene visualizzato il messaggio RUTO TUNE RTITI/O e il regolatore avvia il processo di autotune. In modo analogo, l'autotune viene interrotta se in qualsiasi momento la modalità viene modificata durante il tuning, inclusi motivi quali un sensore con stato "bad" (non corretto). In questo caso è necessario avviare di nuovo l'autotune.
	Si noti che le costanti di tuning PID verranno scritte al completamento del tuning, qualunque sia il set di guadagno attivo.

Ora	Descrizione
Da A a B	Ritardo iniziale
	Tale periodo persiste sempre per un minuto esatto.
	Se il PV è già al WSP, il valore dell'uscita di lavoro viene "congelato". Altrimenti l'uscita viene impostata su 0 e il processo può essere soggetto a deriva mentre vengono effettuate alcune misure iniziali.
	Il target setpoint può essere modificato durante il ritardo iniziale, ma non dopo di esso. Il target setpoint dovrebbe essere impostato sul punto operativo al quale si desidera effettuare il tuning. Occorre prestare attenzione nell'impostazione del setpoint, in modo da garantire che le oscillazioni di processo non danneggino il processo stesso o il carico. Per alcuni processi può essere necessario utilizzare per finalità di tuning un setpoint che sia al di sotto del normale punto operativo.
В	Calcolo del setpoint tune
	Una volta trascorso il ritardo iniziale, viene stabilito il setpoint tune. È calcolato come segue:
	Se PV = SP target: SP tune = SP target
	Se PV < SP target: SP tune = PV + 0,75(SP target – PV)
	Se PV > SP target: SP tune = PV - 0,75(PV SP target - PV)
	Una volta stabilito, tale setpoint tune viene utilizzato per tutta la durata dell'autotune ed eventuali modifiche al setpoint target vengono ignorate fino a che l'autotune non è completato. Se si desidera modificare il setpoint tune, interrompere e riavviare l'autotune.
Da B a C	Esperimento relè
	L'autotuner inserisce a questo punto un relè nel ciclo chiuso. Ciò stabilisce le oscillazioni del ciclo di limite nel PV.
	Il relè opera in modo che:
	Se PV > SP: OP = minimo.
	Se PV < SP: OP = massimo.
	Le uscite minima e massima sono stabilite dai vari limiti. Vi è anche una piccola quantità di isteresi, non descritta, intorno al punto di commutazione del relè che contribuisce a prevenire disturbi della commutazione dovuti al rumore elettrico.
	Il numero di oscillazioni necessarie prima di passare alla fase successiva dipende dalla configurazione del regolatore:
	Se è stato configurato uno dei due canali per VPU o per il controllo OnOff, oppure se la velocità dell'uscita è abilitata, viene eseguito l'algoritmo autotune di "Fourier". Questo richiede tre cicli di oscillazione.
	Se viene configurato solo il PID e non esiste una limitazione della velocità dell'uscita, viene eseguito l'algoritmo autotune "PID". Sono necessari solo due cicli di oscillazione.
	Se il PV iniziale è superiore a SP, vi sarà un'oscillazione aggiuntiva di mezzo ciclo all'inizio di tale fase.
	Una volta raggiunto in numero di cicli necessario, l'algoritmo si sposta alla fase successiva.

Ora	Descrizione
Da C a D	Esperimento di tuning relativo del canale 2
	Questa fase viene utilizzata solo per configurazioni a doppio canale riscaldamento/raffreddamento. Per il solo riscaldamento o raffreddamento, questa viene saltata completamente.
	Lo scopo della fase è quello di stabilire il guadagno relativo tra il canale 1 e il canale 2, che viene poi utilizzato per impostare le bande proporzionali corrette. In un processo di riscaldamento/raffreddamento, ad esempio, il riscaldatore e il refrigeratore generalmente non hanno la stessa velocità nominale, ovvero in un dato periodo di tempo il riscaldatore può essere in grado di erogare molta più energia nel processo rispetto a quanto sia capace di rimuoverne il refrigerante. Questa non linearità deve essere tenuta in considerazione e lo scopo di questo esperimento aggiuntivo è quello di raccogliere le informazioni necessarie per effettuare una correzione in questo senso.
	Il tipo di esperimento utilizzato può essere selezionato con il parametro Ch2TuneType:
	L'esperimento <i>Standard</i> è predefinito e fornisce buoni risultati per la maggior parte dei processi. Esso inserirà il processo all'interno di un ciclo di oscillazione aggiuntivo, ma invece di applicare l'uscita minima applicherà l'uscita 0 e consentirà una deriva del PV. Questa opzione non è disponibile se il parametro TuneAlgo è del tipo di Fourier.
	L'esperimento <i>Alternativo</i> viene consigliato per processi che non presentano perdite eccessive, ad esempio un serbatoio o un forno caratterizzati da molto ritardo. Esso tenta di controllare il PV presso l'SP e raccoglie i dati sull'ingresso di processo necessario a svolgerlo. La lunghezza di questa fase è equivalente a valori compresi tra 1,5 e 2 cicli di oscillazione.
	L'opzione <i>KeepRatio</i> può essere selezionata solo quando il guadagno relativo dei due canali è ben noto. Causa il salto di questa fase, mentre consente la conservazione del rapporto esistente della banda proporzionale. Così, ad esempio, se è noto che il canale di riscaldamento erogherà un massimo di 20 kW e il canale di raffreddamento un massimo di -10 kW, impostando le bande proporzionali in modo tale che il rapporto Ch2PB/Ch1PB = 2 prima dell'autotune sarà possibile conservare il rapporto corretto.
D	Analisi e completamento
	Gli esperimenti di autotune sono adesso completati. Viene infine effettuata un'analisi sui dati raccolti e le costanti di tuning del regolatore vengono selezionate e scritte indipendentemente da quale set di guadagno è attivo. Tale analisi può richiedere alcuni secondi, generalmente meno di 15, durante i quali l'uscita viene "congelata".
	Una volta completato il tuning, il setpoint di lavoro viene rilasciato e può essere modificato nel modo usuale. L'autorità sull'uscita viene restituita agli algoritmi di controllo senza che si verifichino interruzioni.

Note:

- 1. Se qualsiasi fase della sequenza di autotune supera una durata di due ore, la sequenza andrà in timeout e verrà interrotta. Il parametro StageTime (Somma durate fasi di autotune) conteggia il tempo in ogni fase.
- I canali configurati per il controllo OnOff non possono essere sottoposti ad autotune, ma vengono esercitati durante gli esperimenti se il canale opposto non è OnOff.
- 3. Per i canali VPU è importante che il parametro Tempo corsa sia impostato il più accuratamente possibile prima di iniziare l'autotune.

4. I loop del potenziale di carbonio, dotati di un setpoint nel range 0–2,0% (e altri loop con piccoli range di setpoint), non possono essere sottoposti ad autotune se il tipo di banda proporzionale è impostato in "Unità ingegneristiche". Per tali loop il tipo di banda proporzionale deve essere impostata su "Percento" e i parametri RangeHigh e RangeLow devono essere impostati correttamente. Ciò consente il funzionamento dell'autotune.

Alcuni esempi ulteriori in condizioni diverse sono riportati di seguito.

Nel primo viene mostrato un esempio di autotune solo riscaldamento.



Nel secondo esempio viene mostrato un autotune riscaldamento/raffreddamento con un tipo di tuning Can2 "Standard".



Nel terzo esempio viene mostrato un esempio di autotune di riscaldamento/raffreddamento da sopra con limitazione della velocità di uscita.



Autotune di più zone

L'autotune si affida completamente al principio di causa ed effetto. Perturba il processo e quindi osserva le conseguenze. È pertanto fondamentale che durante un autotune tutte le influenze e tutti i disturbi esterni siano quanto più possibile ridotti al minimo.

Durante l'esecuzione di una procedura di autotune di un processo con più loop di interazione, ad esempio un forno con zone di temperatura multiple, ogni loop dovrebbe essere sottoposto ad autotune separatamente. *Non devono* essere in nessun caso sottoposti ad autotune nello stesso momento, dal momento che gli algoritmi non saranno in grado di verificare quale causa ha prodotto quale effetto. Deve essere seguita la procedura riportata di seguito:

- 1. Porre tutti i loop in modalità Manuale e impostare le uscite sul valore approssimato dello stato costante per il punto operativo desiderato. Consentire al processo di stabilizzarsi.
- 2. Abilitare l'autotune su una singola zona. Consentire al tuning di completarsi.
- 3. Una volta che la zona ha terminato l'autotune, consentirle di stabilizzarsi in modalità Automatica e quindi riportarla alla modalità Manuale.
- 4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per ogni zona.

Comunicazione digitale

I canali digitali (per brevità "comms") consentono al regolatore di comunicare con il PC o un sistema di computer in rete o qualsiasi tipo di master per comunicazioni utilizzando i protocolli forniti. I collegamenti al PC sono mostrati in "Collegamenti dei canali di comunicazione digitale" a pagina 61. Un protocollo di comunicazione dati definisce le regole e la struttura dei messaggi utilizzati da tutti i dispositivi di una rete per lo scambio di dati. I canali di comunicazione possono essere utilizzati per diversi scopi: pacchetti SCADA; PLC; registrazioni di dati per archiviazione e diagnostica dell'impianto; clonazione per salvare la configurazione dello strumento in previsione di un'espansione futura dell'impianto o per consentire la sostituzione di un regolatore. Il regolatore EPC3000 può avere tre porte di comunicazione disponibili: Configurazione, Fissa e Opzionale.

La porta di comunicazione Configurazione impiega la clip di configurazione seriale per potersi collegare al dispositivo da un PC tramite il software iTools. Le impostazioni di comunicazione (baud rate, parità ecc) per la comunicazione Configurazione sono fisse e l'utente necessiterà di un accesso fisico al dispositivo fisico.

Le altre due porte di comunicazione, Fissa e Opzionale, sono accessibili da un PC con iTools (o qualsiasi Modbus Master) da una distanza senza avere accesso fisico al dispositivo tramite le connessioni seriale (RS232, RS422, RS485) o Ethernet. Le impostazioni di comunicazione (baud rate, parità, indirizzo di comunicazione, indirizzo IP, subnet ecc.) per le comunicazioni Fissa e Opzionale possono essere configurate a seconda della rete nella quale il dispositivo è installato.

AVVISO

SICUREZZA DELLE IMPOSTAZIONI DI COMUNICAZIONE

Per prevenire che le impostazioni di comunicazione Fissa e Opzionale vengano modificate, rendendo la connessione inutilizzabile, le impostazioni di comunicazione Fissa e Opzionale possono essere modificate solo tramite l'HMI del pannello frontale o la porta di comunicazione Configurazione, utilizzando la clip di configurazione seriale tramite un PC con il software iTools (o qualsiasi Modbus Master).

La mancata osservanza di queste istruzioni potrà causare danni all'attrezzatura.

Comunicazione seriale

Il regolatore EPC3000 supporta i protocolli di comunicazione seriale Modbus RTU e El-Bisynch come slave. Nelle versioni V4.01 e successive dei regolatori è stato aggiunto il supporto per un Modbus RTU master come opzione a pagamento.

EI-Bisynch

El-Bisynch è protocollo proprietario di Eurotherm per il framing dei messaggi basato sullo standard ANSI X3.28-2.5 A4. È incluso nel regolatore della serie EPC3000 come slave El-Bisynch, in modo da sostituire strumenti precedenti come la serie 2000. A dispetto del nome, si tratta di un protocollo asincrono basato su ASCII. I dati vengono trasferiti utilizzando 7 bit di dati, parità pari e 1 bit di stop.

El-Bisynch identifica i parametri all'interno di uno strumento utilizzando (normalmente) abbreviazioni a due lettere per un dato parametro, ad esempio PV per Variabile di processo,OP per Uscita, SP per Setpoint e così via. L'elenco dei parametri supportati è riportato nell'"Appendice Parametri El-BISYNCH" a pagina 425.

Ulteriori informazioni sono disponibili per entrambi i protocolli nel Manuale dei canali di comunicazione della serie codice HA029006, accessibile dal sito Web www.eurotherm.com.

Limitazioni El-Bisynch

In caso di rilevamento di errori nei messaggi di lettura o scrittura, lo strumento risponderà con le seguenti risposte a carattere singolo:

Rilevato errore messaggio di scrittura: 0x15 (Riconoscimento negativo o NAK).

Rilevato errore messaggio di lettura: 0x04 (Fine della trasmissione o EOT).

In iTools viene visualizzata una notifica generale "Errore scrittura dati sul dispositivo" oppure "Errore lettura dati dal dispositivo".

Il reale motivo dell'errore è salvato nel codice mnemonico "EE". È quindi possibile leggere questo codice mnemonico speciale per disporre dello stato dell'ultima transazione delle comunicazioni. È un parametro in formato esadecimale, il cui valore corrisponde allo stato e agli errori seguenti:

Valore codice mnemonico EE	Descrizione
0	Nessun errore
1	Codice mnemonico non valido
2	Parametro di sola lettura
7	Messaggio errato
8	Errore di limite

Ulteriori informazioni su El-Bisynch sono reperibili nel manuale 2000 Series Communications, codice HA026230, disponibile sul sito Web www.eurotherm.com.

Modbus RTU

Il protocollo MODBUS (JBUS) definisce una rete di comunicazione digitale in modo tale da disporre di un solo MASTER e uno o più SLAVE. È possibile una rete singola o multi-drop. Tutte le transazioni dei messaggi vengono avviate dal MASTER. Gli strumenti Eurotherm comunicano utilizzando il protocollo binario Modbus RTU.

Il protocollo JBUS è identico per molti aspetti al protocollo Modbus. La differenza principale è che il Modbus usa un indirizzamento a registri basati sullo 0 mentre JBUS impiega un indirizzamento a registri basati su 1.

L'elenco degli indirizzi Modbus è disponibile in iTools aprendo l'elenco Browse (Sfoglia).

Una descrizione completa del protocollo Modbus è reperibile su www.modbus.org.

Nelle versioni V4.01 e successive del regolatore EPC3000, la funzione Modbus RTU master sarà disponibile oltre all'esistente Modbus RTU slave.

Per la configurazione del Modbus RTU master fare riferimento alla configurazione del Modbus TCP master.

Parametri di comunicazione seriale

I seguenti parametri sono applicabili a EI-Bisynch e Modbus RTU slave, mentre baud rate e parità sono applicabili solo al Modbus RTU master.

Baud rate

Il baud rate di una rete di comunicazione indica la velocità di trasferimento dei dati tra lo strumento e il master. Un baud rate di 9600 è uguale a 9600 bit al secondo. Dal momento che un singolo carattere richiede 8 bit di dati più avvio, arresto e parità opzionale, è possibile trasmettere fino a 11 bit per byte. 9600 baud corrispondono approssimativamente a 1000 byte al secondo. 4800 baud hanno velocità dimezzata, circa 500 byte al secondo.

Nel calcolo della velocità di comunicazione di un sistema, il valore che determina la velocità della rete è spesso la latenza tra il messaggio inviato e l'avvio di una risposta.

Ad esempio, se un messaggio è composto da 10 caratteri (10 msec a 9600 baud) e la risposta è composta da 10 caratteri, il tempo di trasmissione sarà di 20 msec. Se tuttavia la latenza è di 20 msec, il tempo richiesto per la trasmissione sale a 40 msec.

Parità

La parità è il metodo che garantisce che i dati trasferiti tra i vari dispositivi non siano corrotti.

La parità garantisce che ogni singolo byte nel messaggio ricevuto contenga lo stesso numero di uno e zero sia quando viene ricevuto che quando viene trasmesso.

Nei protocolli industriali vi sono generalmente livelli di controllo che verificano che il primo byte trasmesso sia corretto. Il protocollo Modbus applica ai dati un metodo CRC (Controllo a ridondanza ciclica) che controlla che il pacchetto di dati non sia danneggiato.

Indirizzo di comunicazione

Su una rete di strumenti, per identificare un particolare strumento, viene utilizzato un indirizzo di comunicazione. A ogni strumento in una rete deve essere assegnato un indirizzo univoco. L'interruttore 255 viene riservato per la porta di configurazione.

Ritardo della comunicazione

In determinati sistemi è necessario inserire un ritardo tra la ricezione di un messaggio da parte dello strumento e la sua risposta. Ciò talvolta è necessario se i ricetrasmettitori di linea richiedono un tempo prolungato per la commutazione sul tristate.

Protocolli di comunicazione Ethernet

Nelle versioni V4.01 e successive del firmware, i regolatori della serie EPC3000 supporteranno un adattatore Ethernet/IP o un Modbus Master oltre al Modbus slave esistente.

Configurazione del modulo Ethernet

Si raccomanda di configurare le impostazioni di comunicazione di ciascuno strumento prima della connessione a una qualsiasi rete Ethernet. Non si tratta di una procedura essenziale, tuttavia, in caso di interferenza delle impostazioni predefinite con le apparecchiature già in rete, potrebbero verificarsi conflitti di rete.

Devono essere configurati l'indirizzo IP, la subnet mask, il default gateway e il parametro "DHCP abilitato". Ciò può essere eseguito tramite l'HMI o la clip di configurazione, ma non tramite la comunicazione Opzionale o Fissa.

La modifica di uno di questi parametri può determinare il passaggio immediato dello strumento su un nuovo stato. Per questo motivo, si raccomanda di apportare tali modifiche in modalità off-line prima della connessione a qualsiasi rete Ethernet.

Gli indirizzi IP si presentano generalmente nel formato "abc.def.ghi.jkl".

Main Network Broadca	ast EthernetIP		
Name	Description	ddress	Value Wired From
Baud	Baud Rate	1248	9600_baud (1) 👻
Parity	Parity	1249	None (0) 👻
Address	Node Address	1250	1
AutoDiscovery	Enables automatic discovery of instrument on a network	1272	Off (0) 🝷
🖉 IPMode	IP Mode	1251	Static (0) 💌
🖉 IPAddress1	1st byte of IP Address	1252	192
🖉 IPAddress2	2nd Byte of IP address	1253	168
🖉 IPAddress3	3rd Byte of IP address	1254	111
🖉 IPAddress4	4th byte of IP address	1255	222
🖉 SubnetMask1	1st byte of Subnet mask	1256	255
🖉 SubnetMask2	2nd byte of Subnet mask	1257	255
🖉 SubnetMask3	3rd byte of Subnet mask	1258	255
🖉 SubnetMask4	4th byte of Subnet mask	1259	0
🖉 DefaultGateway1	1st byte of Default gateway	1260	0
DefaultGateway2	2nd byte of Default gateway	1261	0
DefaultGateway3	3rd byte of Default gateway	1262	0
DefaultGateway4	4th byte of Default gateway	1263	0
MAC1	MAC address 1	1264	0
MAC2	MAC address 2	1265	10
MAC3	MAC address 3	1266	141
MAC4	MAC address 4	1267	3
MAC5	MAC address 5	1268	135
MAC6	MAC address 6	1269	25
UnitIDType	Unit Identity Type	1270	Strict (0) 🝷
MsgFormat	Message format	1271	Free (0) *
BroadcastStormActive	Broadcast Storm Active	1274	No (0) 💌
RateProtectionActive	Rate Protection Active	1275	No (0) 💌
Comms.Option.Network	- 27 parameters		

Parametri Ethernet

I seguenti parametri sono applicabili alle comunicazioni Ethernet.

AutoDiscovery

II flag "AutoDiscovery" (Auto riconoscimento) impostato su Vero (On) implementa Bonjour™, ovvero non è necessario aggiungere l'indirizzo IP del regolatore EPC3000 all'applet del pannello di controllo di iTools.

Bonjour

Bonjour™ è un'implementazione di Zeroconf che consente un tipo di rilevamento "plug and play" della connettività dello strumento grazie a un metodo di riconoscimento automatico di un dispositivo su una rete Ethernet. Ciò consente di evitare la necessità di una configurazione di rete da parte dell'utente. Viene utilizzato per fornire un percorso facile per la configurazione della connettività Ethernet nella gamma di regolatori EPC3000.

Bonjour™ è rilasciato da Apple sotto licenza limitata.

Nota: Per motivi di sicurezza informatica, in quanto facilita l'accesso di malintenzionati al regolatore tramite la rete, il servizio Bonjour[™] è disabilitato per impostazione predefinita. Per abilitare il riconoscimento automatico Bonjour[™], utilizzare il parametro di RUTO DISCOVERY (auto riconoscimento) come segue.

Attivazione o disattivazione di AutoDiscovery

Alla prima accensione (o in seguito di un avvio a freddo), l'opzione per l'attivazione o la disattivazione dell'auto riconoscimento è reperibile nei codici di avvio rapido del regolatore; vedere la sezione "Configurazione del protocollo di comunicazione" a pagina 76.

L'opzione di attivazione/disattivazione dell'auto riconoscimento dall'HMI del regolatore può essere eseguita anche nella modalità Configurazione.

Tramite i pulsanti del regolatore:



- 1. Accedere al Livello Configurazione come descritto nella sezione "Selezione del Livello Configurazione" a pagina 103.
- 2. Premere il pulsante Pagina finché non viene visualizzato
- 3. Premere il pulsante Scorri. Se viene mostrato F.Lom, premere il pulsante Su per selezionare D.Lom [Lomun cA2, uno cA2, uno cA2].
- 4. Premere il pulsante Scorri. Verrà mostrato mAIN.
- 5. Premere di nuovo il pulsante Scorri per mostrare ELH (Ethernet).
- 6. Premere di nuovo il pulsante Scorri. Se viene mostrato NONE (Nessuno), premere il pulsante SU per selezionare m.5LU (Modbus SLV).
- 7. Premere il pulsante Pagina per tornare a $m R I \Pi$.
- 8. Premere il pulsante Su per visualizzare $\Pi \mu \Gamma h$.
- 9. Continuare a premere il pulsante Scorri finché non viene visualizzato R.IISC.
- 10. Premere il pulsante Su o Giù per selezionare Off oppure 🛽 n.

Nota: Assicurarsi che il regolatore e il PC siano sulla stessa subnet. A questo punto è possibile comunicare con iTools, ma prima di applicare le modifiche alla configurazione è necessario uscire dal Livello Configurazione.

- 11. Uscire dal Livello Configurazione e attendere alcuni secondi affinché iTools (versione V9.79 o versioni successive) riceva i broadcast dal regolatore.
- 12. In iTools selezionare "Add" (Aggiungi). Se l'auto riconoscimento è attivo, il regolatore apparirà nell'elenco dei dispositivi collegati tramite Ethernet.

Nota: Se si trova in modalità Configurazione, il regolatore EPC3000 non apparirà nell'elenco.



Per motivi di sicurezza è tuttavia consigliabile disattivare la funzione di auto riconoscimento.

In questo caso, se l'Auto riconoscimento e il DHCP non sono utilizzati, iTools deve essere configurato per Ethernet. come descritto nelle istruzioni che seguono. Il pacchetto di configurazione iTools, versione V9.79 o successiva, può essere utilizzato per configurare le comunicazioni Ethernet.

Impostazione manuale del regolatore

Per consentire alla funzione Scan (Scansiona) di iTools ti trovare i dispositivi, questi devono essere aggiunti manualmente al pannello di controllo di iTools.

- 1. Accertarsi che iTools NON sia in esecuzione prima di procedere.
- 2. Aprire il pannello di controllo di iTools (Start, Tutti i programmi, Eurotherm iTools Advanced, iTools Control Panel).





3. Nelle impostazioni di configurazione di iTools selezionare la scheda "TCP/IP".

 Fare clic sul pulsante "Add" (Aggiungi) per aggiungere una nuova connessione. Digitare un nome a propria scelta, ad esempio EPC3000, e premere Add (Aggiungi). (Assicurarsi che non vengano abilitate contemporaneamente voci di indirizzi IP duplicati.)

w TCP/IP Port					
<u>N</u> ame:	EPC3000			🗸 Enabl	ed
Connection Type:	MODBUS TCP		•		
Timeout:	400	ms			
Host List:					
Host Name/IP Add	ess	т	P Port	Block Size	Ping
Add	Remove				Edit

5. Inserire l'indirizzo IP corretto del dispositivo assicurandosi che l'indirizzo IP del PC sia nello stesso intervallo del regolatore, quindi fare clic su OK.

Edit Host		23
Host Name/Address:	192.168.10.12	
Port:	502	
Block Read:	125 Regist	ers (default = 125)
	(applies to MODBL	JS TCP only)
	Ving Host Befo	re Connecting
		OK Cancel

Nota: L'indirizzo predefinito del regolatore è 192.168.111.222; la subnet mask è 255.255.255.0.

w TCP/IP Port				
<u>N</u> ame:	EPC3000		Enable	oled
Connection Type:	MODBUS TCP	•		
<u>T</u> imeout:	400 ms			
<u>H</u> ost List:				
Host Name/IP Addr	ess	TCP Port	Block Size	Ping
192.168.111.12		502	125	Yes
Add	Remove			Edit
			ОК	Cancel

6. Fare clic su OK. Le voci appariranno nel pannello di controllo di iTools.

Registry Settings - iTools Co	nfiguration		X
iTools	Configura	ation	
Product Key Serial Ports	TCP/IP Authorization	OPC Server Startup	anguage
Configure TCP/IP ports	for MODBUS over E	Ithernet	
Settings may be overridden	by an Address Space File	e. See OPC Server Start	up tab.
Enabled	Connection Type	Host Name	Remo [,] 🔺
EPC_Panel1	MODBUS TCP	192.168.111.74	502
EPC2000	MODBUS TCP	192.168.111.2	502
EPC3008	MODBUS TCP	192.168.111.222	502 =
AnExampleName	MODBUS TCP	192.168.111.222	502
ExampleName	MODBUS TCP		
EPC3000	MODBUS TCP	192.168.111.12	502
•			F
Add Remov	e	[Edit
		Euroth	nerm.
OK Cance	el Apply	by Schneide	r Electric

Ora iTools è pronto per comunicare con uno strumento utilizzando il nome host/l'indirizzo IP configurati.

7. Aprire iTools e premere "Scan" (Scansiona).

le Device	View	Options	Window He	lp	-							
New File	Dpen File	Load	Save	Print	Scan	4 Add	× Remove	Access	Q Views	-	2 Help	
Paramete	r Egplorer	Wato	h/Recipe	OPC Sco	pe							
		2-101			<i></i>							
Browse	🗣 Find											

La scansione rileverà i dispositivi aggiunti al pannello di controllo di iTools (e se si trovano nello stesso intervallo dell'indirizzo IP del PC).

Impostazioni della modalità IP

Generalmente è necessario consultarsi con il proprio amministratore di rete per stabilire se indirizzi IP, subnet mask e gateway predefinito per gli strumenti devono essere allocati staticamente o dinamicamente da un server DHCP.

Indirizzamento IP dinamico

Gli indirizzi IP possono essere assegnati in modo dinamico da un server DHCP in rete. In caso di assegnazione dinamica degli indirizzi IP, il server utilizza l'indirizzo MAC dello strumento per identificarli in modo univoco.

Per configurare un indirizzo IP dinamico, l'utente deve prima impostare il parametro IPMode nell'elenco "Option Comms" (Opzioni di comunicazione) su DHCP.

Una volta collegato lo strumento alla rete e stabilita l'alimentazione, questo acquisisce l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito dal server DHCP e visualizza queste informazioni nel giro di qualche secondo.

Se DHCP è attivo ma il server DHCP non può essere contattato, l'indirizzo IP verrà impostato su 0.0.0.0.

Analogamente, se l'assegnazione di un indirizzo IP DHCP valido scade e il server non è contattabile, l'indirizzo IP verrà impostato su 0.0.0.0.

Nota: Prima dell'apparizione del nuovo indirizzo vi sarà un ritardo temporale (circa 30 secondi).

Indirizzamento IP statico

Gli indirizzi IP possono essere "fissi" ("Statici"), ovvero l'utente inserisce manualmente indirizzo IP e subnet mask, e questi rimarranno invariati, prima di collegare lo strumento alla rete.

All'interno dell'elenco "Comms.Option.Network" dell'elenco Instrument (Strumento) assicurarsi che il parametro "IP Mode" (Modalità IP) sia configurato su "Static" (Statico), quindi impostare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito come richiesto (e stabilito dal proprio amministratore di rete).

Vedere la sezione "Sottoelenco Rete (nWrk)" a pagina 163.

Configurazione di un indirizzo IP per Ethernet tramite il pannello frontale

Se il DHCP non è stato utilizzato, l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito possono essere configurati manualmente (gli indirizzi MAC vengono configurati in produzione e sono di sola lettura).

L'indirizzo IP predefinito è 192.168.111.222 e la subnet mask predefinita è 255.255.255.0.

- Dal punto 13 precedentemente riportato, premere il pulsante Scorri per visualizzare le opzioni Ethernet. I pulsanti Su e Giù consentono di modificare i valori.
- 9. Scorrere tra *I P.A I, I P.A*2, *I P.A*3 e *I P.A*4 per impostare ciascuna parte dell'indirizzo IP, ovvero IP.A1 = 192, IP.A2 = 168, IP.A3 = 111 e IP.A4 = 222.

Subnet mask e gateway predefinito possono essere configurati in modo simile, ad eccezione dell'indirizzo MAC che è di sola lettura.

Default Gateway

L'elenco "Comms.Option.Network" include anche le impostazioni di configurazione per il gateway predefinito. Questi parametri vengono impostati automaticamente quando viene utilizzata la modalità DHCP IP. Nel caso in cui venisse utilizzato un indirizzo IP statico, queste impostazioni sono necessarie solo se lo strumento deve comunicare al di fuori della rete locale; consultare il proprio amministratore di rete per l'impostazione necessaria.

Visualizzazione dell'indirizzo MAC

Tutti i moduli Ethernet contengono un indirizzo MAC univoco che normalmente è un numero esadecimale a 12 cifre nel formato "aa-bb-cc-dd-ee-ff".

Nei regolatori EPC3000 gli indirizzi MAC vengono visualizzati nell'elenco "COMMS" come 6 valori decimali distinti. MAC1 indica la prima coppia di cifre (ad esempio "170"), MAC2 indica la seconda coppia di cifre e così via.

L'indirizzo MAC è disponibile solo per porte di comunicazione con interfacce Ethernet. Può essere trovato nell'elenco Option Comms (Opzioni di comunicazione) riportato nella sezione "Sottoelenco Rete (nWrk)" a pagina 163.

Protezione da Broadcast storm

La protezione da Broadcast storm scarta tutti i pacchetti di broadcast se la velocità di broadcast diviene troppo alta. La protezione da Broadcast storm e la Ethernet Rate Protection hanno lo scopo di favorire il mantenimento della strategia di controllo in alcuni ambienti di rete dal traffico elevato.

I parametri diagnostici della protezione da Broadcast Storm e della Rate Protection (vedere la sezione "Sottoelenco Rete (nWrk)" a pagina 163) indicano quando la protezione è attiva.

Ethernet Rate Protection

Determinati carichi della rete eccessivi su prodotti integrati possono potenzialmente avere un impatto sulla disponibilità del processore al punto che il controllo utile viene compromesso e il prodotto si riavvia poiché interviene il watchdog del dispositivo CPU.

I regolatori della serie EPC3000 incorporano un algoritmo "Ethernet Rate Protection" che toglie priorità alle porte di comunicazione Ethernet in ambienti con alti livelli di traffico in modo tale che la strategia di controllo continui e lo strumento non resetti il watchdog.

Protocolli

Nelle versioni V4.01 e successive del firmware, il Modbus TCP master è stato aggiunto oltre al Modbus TCP slave esistente nelle precedenti versioni.

Ethernet/IP

CONFORMANT

L'adattatore Ethernet/IP (slave) è disponibile nelle versioni V3.01 e successive del firmware. Il regolatore è stato testato per la conformità con CT15.

Ethernet/IP (Ethernet/Industrial Protocol) è un sistema di comunicazione "produttore-consumatore" utilizzato per consentire ai dispositivi industriali di scambiare dati temporalmente critici. Tali dispositivi variano dai semplici I/O, come i sensori/attuatori, a strumenti di comando complessi quali robot e PLC. Il modello produttore-consumatore consente uno scambio di informazioni tra un dispositivo di invio singolo (produttore) e un ampio numero di dispositivi di ricezione (consumatori) senza dover inviare i dati più volte a più destinazioni.

Il sistema Ethernet/IP utilizza il protocollo CIP (Common Industrial Protocol), la rete comune, i layer di trasporto e applicazione attualmente implementati da DeviceNet e ControlNet. La tecnologia Ethernet e TCP/IP standard viene utilizzata per trasportare i pacchetti di comunicazione CIP. Il risultato è uno strato di applicazione aperto e comune in cima ai protocolli Ethernet e TCP/IP. Con l'opzione Ethernet/IP abilitata, un regolatore EPC3000 può fungere da adattatore Ethernet/IP (slave) in un'installazione configurata Ethernet/IP. Questa è una funzione a pagamento protetta da Feature Security (Sicurezza funzioni); vedere "Sottoelenco Sicurezza (SEC)" a pagina 212. Si noti che un regolatore EPC3000 NON è disponibile come scanner Ethernet/IP (master).

I regolatori della serie EPC3000, come altri regolatori Eurotherm, comprendono molti potenziali parametri, ma nella pratica i sistemi sono limitati dallo spazio I/O complessivo a disposizione nello scanner Ethernet/IP (master) in uso e dalla quantità di traffico consentito in rete. Il regolatore EPC3000 implica che le comunicazioni di scambio IO saranno limitate a un massimo di 64 parametri di ingresso e 64 parametri di uscita configurabili. Il software iTools è dotato di uno strumento Fieldbus I/O Gateway per la configurazione dei parametri di scambio IO (sezione "Fieldbus I/O Gateway" a pagina 381).

L'adattatore Ethernet/IP del regolatore EPC3000 è stato testato per la conformità e certificato da ODVA (numero certificato 11761). È in grado di comunicare con una varietà di scanner Ethernet/IP approvati ODVA.

Caratteristiche Ethernet/IP di EPC3000

Le funzioni di implementazione Ethernet/IP comprendono:

- 10/100 Mbit, modalità full duplex / half duplex, autorilevamento
- Elettronica bus isolata galvanicamente
- Un'opzione software selezionabile durante la configurazione
- 3x connessioni per messaggi I/O impliciti disponibili
- 6x connessioni per messaggi espliciti disponibili

Supporto di oggetti CIP

Classe (hex)	Nome
01	Identity Object
02	Message Router Object
04	Assembly Object (64 ingressi / 64 uscite <=> Fieldbus I/O Gateway di EPC3000)
06	Connection Manager Object
F5	TCP/IP Interface Object
F6	Ethernet Link Object
44	Modbus Object

Configurazione dello scanner Ethernet/IP

La presente sezione è fornita esclusivamente a titolo informativo, consultare le istruzioni fornite dal produttore del master. Lo scanner Ethernet/IP utilizzato nell'esempio che segue è un CompactLogix L23E QB1B PLC di Allen-Bradley.

Prerequisiti:

- 1. Sul PC devono essere installati i software FactoryTalk Activation Manager, RSLinx Classic e RSLogix 5000.
- 2. Collegare un CompactLogix L23E di Allen Bradley al PC tramite la porta seriale.
- 3. Collegare PC, CompactLogix L23E di Allen Bradley e regolatore EPC3000 sulla stessa rete Ethernet locale tramite un hub o uno switch.
- 4. Configurare il PC e il regolatore EPC3000 affinché si trovino sulla stessa subnet.
- 5. Accendere CompactLogix L23E con la chiave impostata su PROG.

Controllo delle licenze software:

- Fare clic su Start/Tutti i programmi/Rockwell Software/FactoryTalk Activation/FactoryTalk Activation Manager (per verificare l'attivazione, è necessaria una connessione Internet). Si apre la finestra FactoryTalk Activation Manager.
- 7. Fare clic su "Find Available Activations" (Trova attivazioni disponibili) e assicurarsi che nella tabella delle attivazioni disponibili siano presenti le licenze per RSLogix 5000 e RSNetWorx per Ethernet/IP.

FactoryTalk Activation Manager	٠		Sectors - N	-				10		
3 1 S 3 1 S 3 1 S 3 S 3 S 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S 4	ager									
Home Manage Activations Advanced										
	Sele	ect the location that will provide	e your activations o	r add a nev	v activation loca	ation:			Update Activ	vation Search Pat
Find Available Activations	Find Available Activations Path to Activations C.'Users'Public/Documents/Rockwell Automation/Activations									
Get New Activations	Activations									
Borrow Activations										
Return Activations										
Rehost Activations										
	Ava	ilable activations:								
		Product	Activation	Version	Serial #	Location	Total	In Use	Borrowed	Expires
		RSLOGIX 5000 (English)	RS5000.EXE	1.00	1203068383	GBWOTIECOTI91L	1	0	0	n/a
		RSLogix Architect	RSARCH.EXE	1.00	1203068383	GBWOTIECOTI91L	1	0	0	n/a
	,	RSNetWork for ControlNet	RSNTWUN3.EXE	9.00	1163083598	GBWOTIEC01191L	1	0	0	n/a
		RSNetWorx for DeviceNet	RSNTWDN3.EXE	9.00	1235096882	GBW011EC01191L	1	0	0	n/a
		RSNetWorx for EtherNet/IP	RSNTWEN3.EXE	9.00	1669068909	GBW011EC01191L	1	0	0	n/a
Learn more about managing activations										
Rockwell Automation	R	efresh Activations								

Configurazione delle interfacce del PC

- 8. Fare clic su Start/Tutti i programmi/Rockwell Software/RSLinx/RSLinx Classic. Si apre la finestra "RSLinx Classic".
- Fare clic su "Communications" (Comunicazioni) e selezionare "Configure Drivers" (Configura driver). Quando si apre la finestra "Configure Drivers" (Configura driver), selezionare "RS-232 DF1 devices" (Dispositivi RS-232 DF1) nel menu a discesa e fare clic su "Add New" (Aggiungi nuovo).

Configure Drivers		2 X
Available Driver Types: RS-232 DF1 devices	▼ Add New	Close Help
Configured Drivers: Name and Descr Choose a nat (15 character AB_DF1-1	lassic Driver	Configure Startup Start Stop Delete

10. Fare clic su OK.

 Selezionare la porta di connessione seriale del PC e il tipo di dispositivo collegato alla porta e fare clic su Auto-Configure (Autoconfigura). Assicurarsi che l'autoconfigurazione sia avvenuta correttamente, quindi fare clic su OK.

Configure RS-232 DF1 Devices
Device Name: AB_DF1-1
Comm Port COM3 Comm Port COM3 Device: Logix 5550 / CompactLogix
Baud Rate: 19200 Station Number: 00 (Decimal)
Parity: None Error Checking: BCC
Stop Bits: 1 Protocol: Full Duplex
Auto-Configure Auto Configuration Successful
Use Modem Dialer Configure Dialer
OK Cancel Delete Help

12. Selezionare "EtherNet/IP driver" (Driver Ethernet/IP) all'interno del menu a discesa "Available Driver Types" (Tipi di driver disponibili) e fare clic su "Add New" (Aggiungi nuovo).

- Available Driver Tymes		
EtherNet/IP Driver	Add New	Close Help
Configured Drivers: Name and Descripti AB_DF1-1 DF1 Star (Add New RSLinx Classic Driver	Configure Startup Start
		Delete

13. Selezionare "Browse Local Subnet" (Sfoglia subnet locale) e selezionare la scheda di rete del PC da utilizzare per il collegamento alla rete Ethernet/IP, quindi fare clic su OK.

Configure driver: AB_ETHIP-1	G	×
EtherNet/IP Settings		
Browse Local Subnet C Browse Remote Subnet		
Description	IP Address	
Windows Default		
ASIX AX88772A USB2.0 to Fast Ethernet Adapter	192.168.111.5	=
Juniper Network Connect Virtual Adapter	unknown	
Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter	unknown	
HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband Module Network Device	unknown	-
<	unice our	•
OK	Apply	Help

14. Adesso i driver seriale ed Ethernet/IP del PC devono essere in esecuzione. Ridurre a icona la finestra.

Available Driver Types:		Close
EtherNet/IP Driver	▼ Add New	Help
Configured Drivers:		
Name and Description	Status	I
AB_DF1-1 DF1 Sta: 0 COM3: RUNNING	Running	Configure
AB_ETHIP-1 A-B Ethemet RUNNING	Running	
		Startup
		Start
		Stop
		Delete

Configurazione dell'applicazione RSLOGIX 5000

Nella parte che segue viene descritto come configurare la rete dello scanner Ethernet/IP Compactlogix L23E tramite il software RXLogix 5000:

- 15. Avviare il programma RSLogix 5000 (da Start/Tutti i programmi/... /RSLogix 5000). Chiudere la finestra "Quick Start" (Avvio rapido) che si aprirà.
- 16. Nel menu "File" selezionare "New" (Nuovo) oppure fare clic sull'icona "New Tool" (Nuovo strumento). Si aprirà la finestra "New Controller" (Nuovo regolatore).
- 17. Selezionare il relativo PLC dal menu a discesa. Inserire un nome per la configurazione, quindi fare clic su "OK". Dopo alcuni secondi si aprirà la finestra relativa al regolatore selezionato.

Vendor:	Allen-Bradley		
Туре:	1769-L23E-QB1 CompactLogix5323E-QB1 Controller	•	ОК
Revision:	20 💌		Cancel
	Redundancy Enabled		Help
Name:	Dakar_2016_Test		
Description:		*	
		-	
Chassis Type:	<pre>knone></pre>	-	
Slot:	0 💭 Safety Partner Slot. <none></none>		
Create In:	C:\Users\jovanni\Documents\EthernetlP		Browse
Security Authority:	No Protection	•	
	Use only the selected Security Authority for Authentication and Authorization		

18. Configurare le impostazioni della porta Ethernet di CompactLogix L23E facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla relativa porta Ethernet nella struttura ad albero del riquadro di sinistra, quindi selezionare "Properties" (Proprietà).

		Print	,
		Properties	Alt+Enter
		Cross Reference	Ctrl+E
		Delete	Del
Expansion I/O	ß	Paste	Ctrl+V
[2] Embedded O		Сору	Ctrl+C
I] Embedded I/O	X	Cut	Ctrl+X
🖻 🎟 CompactBus Local		Discover Modules	
	Ð	New Module	
1769-L23E-QB1 I	Ethe	rnet Port LocalENB	
■ # 1769-L23E-QB1 Ethern	et P	ort LocalENB	
1769-L23E-QB1 EPC30	16_I	O_COMMS	
🖻 🗐 CompactLogix5323E-QB1	Sys	tem	
🖻 词 I/O Configuration			
Trends			
Add-On Instructions			
🗄 📟 Motion Groups			
🗄 🖴 Tasks			
🕀 🖴 Controller EPC3016_IO_COM	MS		

19. Nella finestra Module Properties (Proprietà modulo) configurare l'indirizzo IP, quindi fare clic su OK.

Module Prop	erties Report: Controller:1 (1769-L23E-QB1 Ethernet Port 20.11)	×
General* Conn Type: Vendor: Parent Name: Description: Slot	nection RSNetWorx Module Info Port Configuration Port Diagnostics 1769-L23E-QB1 Ethermet Port 10/100 Mbps Ethermet Port on CompactLogix5323E-OB1 Allen-Bradley Controller LocalENB Image: Controller Image: Controller Image: Contro	
Status: Offline	OK Cancel Apply Help	

Configurazione delle impostazioni di connessione dello scanner per l'adattatore Ethernet/IP del regolatore EPC3000

Metodo 1 (senza file EDS)

20. Configurare l'adattatore EPC3000 creando un nuovo modulo nel nodo Ethernet di CompactLogix L23E.



21. Selezionare "Generic Ethernet Module" (Modulo Ethernet generico) come tipo di modulo e fare clic sul pulsante Create (Crea).



22. Completare le proprietà del modulo con le impostazioni dell'adattatore EPC3016 e fare clic su OK.

Formato comunicazione (Data - INT)

Indirizzo IP (xxx.xxx.xxx.xxx)

Descrizione	Istanza di composizione	Formato
Ingresso	100	16 x 16 bit (EPC3000 predefinito)
Uscita	150	7 x 16 bit (EPC3000 predefinito)
Configurazione	199	0 (EPC3000 predefinito)

New Module							×
Type: Vendor: Parent:	ETHERNET-MODULE Generic Allen-Bradley LocalENB	Ethernet I	Module	to - s			
Name:	EPC3016		Connection Parar	Assembly Instance:	Size:		
Description.			Input	100	2	🚖 (16-bit)	
		_	Output:	150	2	🚖 (16-bit)	
Comm Format: Address / Ho	ust Name		Configuration:	199	٥	(8-bit)	
IP Addres	ss: 192 . 168 . 111 .	222	Status Input:				
🔘 Host Nan	ne:		Status Output:				
Open Module	e Properties		ОК	Car	ncel	Help	

23. Configurare le proprietà di connessione del modulo appena creato facendovi clic sopra con il pulsante destro del mouse e selezionando "Properties" (Proprietà).



24. Impostare l'intervallo di pacchetto richiesto (Requested Packet Interval, RPI) utilizzando la scheda "Connection" (Connessione) delle proprietà del modulo, assicurandosi che sia compreso tra 50 e 3200 ms, quindi fare clic su OK.

Module Properties Report: LocalENB (ET	HERNET-M	ODULE	1.1)		×
General Connection* Module Info					
Requested Packet Interval (RPI): 1 Inhibit Module Major Fault On Controller If Connection Fai Vuse Unicast Connection over EtherNet/IP	00.0 <mark>- (</mark> ms Is While in Ru	(1.0 - 3 un Mode	200.0 ms)		
Module Fault					
Status: Offline	OK		Cancel	Apply	Help

Metodo 2 (con file EDS)

Per installare il file EDS di EPC3000, procedere come segue:

- 25. Fare clic su Start/Tutti i programmi/Rockwell Software/RSLinx/Tools/EDS Hardware Installation Tool. Si aprirà la finestra "EDS Hardware Installation Tool" (Strumento di installazione hardware EDS).
- 26. Fare clic su Add (Aggiungi) per aprire la finestra EDS Wizard (Installazione guidata EDS), quindi selezionare il pulsante di opzione "Register a single file" (Registra singolo file). Navigare fino al file EDS di EPC3000, quindi fare clic su Next (Avanti).

Rockwell Automation - Hard	tware Installation Tool
This tool allows yo information currer	ou to change the hardware description tly installed on your computer.
Add	Launch the EDS Wizard and add selected hardware description files only.
	Rockwell Automation's EDS Wizard
Remove	Registration Electronic Data Sheet file(s) will be added to your system for use in Rockwell Automation applications.
	Register a single file Register a directory of EDS files Named: Millevel2;core;comms[EtherNet_IP]MolexEIPAdapter/iodval.eds/EPC3016.eds Browse
	If there is an icon file (ico) with the same name as the file(s) you are registering then this image will be associated with the device. To perform an installation test on the file(s), click Next
	Next> Cancel

27. Fare clic su Next (Avanti) nelle successive tre finestre, quindi fare clic su Finish (Fine) sulla finestra finale.

Configurazione delle impostazioni di connessione dello scanner all'adattatore EPC3000

28. Nel programma dello scanner RSLogix 5000 configurare le impostazioni di connessione dell'adattatore EPC3000 creando un nuovo modulo nel nodo Ethernet di CompactLogix L23E. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Ethernet e selezionare "New Module" (Nuovo modulo) dal menu contestuale. Nella finestra pop-up "Select Module Type" (Seleziona tipo di modulo) fare clic sul pulsante "Show Filters" (Mostra filtri).

	Select Module Type				
Ingrouped Axes I-On Instructions a Types	Catalog Module Discovery	Favorites			
Jser-Defined Rrings Add-On-Defined	Enter Search Text for M	odule Type	Clear Filters		Show Filters
Vedefined	Catalog Number	Description	Vendor	Category	
Acduie-Defined dds Configuration iompacticopio5323E-Q81 System 1 2769-125-Q81 (PC1016 1 2769-125-Q81 Ethernet Port LocalENB 4 Ethernet Compactibus Local Compactibus Local Co	0005_0070_0030 0005_0070_0030 0005_0070_0030 0005_0070_0036 0005_0070_0036 0005_0070_0036 0005_0070_0036 0005_0070_0038 10056-0070_0038 10056-0010 10056-0010 10056-0000000000000000000000000000000000	SP600 ER 400V SP600 ER 200V SP600 ER 200V Liquito 2.0 M056 EPack EPC306 AC Drev via 1203/EN1 AC Drev via 1203/EN1 AC Drev via 1203/EN1 Brite via 1203/EN1	Heliance Die, Reliance Die, Reliance Die, Reliance Die, Reliance Die, Reliance Die, Eurotherm Eurotherm Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley	DPIs EthenketP DPIs EthenketP DPIs EthenketP DPIs EthenketP DPIs EthenketP DPIs EthenketP MCIs EthenketP MCIs EthenketP Genesic Envice(keyable) Genesic Envice(keyable) Drive Drive Drive Drive Drive	
	13365-PLUSDriveL	007-600 HP Code AC Drive via 1203-E	N1 Allen-Bradley	Drive	

29. Applicare il filtro per i dispositivi Eurotherm, selezionare il modulo del dispositivo EPC3000 richiesto (il modulo installato nella sezione precedente tramite il file EDS), quindi fare clic sul pulsante "Create" (Crea).

Enter Search Text for Module Type	Clear Filters		Hide Filters	2
Module Type Category Filters Generic Device(keyable) V HMI Human-Machine Interface Information Appliance Device Type	Allen-Bra Cognex Endress	Module Type Vendor Filters dey Corporation Hauser		
	Marda.	0.1		2
Catalog Number Deschption 002D_0028_E1A0 EPack 002D_0028_E340 EPC3004 002D_0028_E340 EPC3014 EPC3014	Eurotherm Eurotherm	Generic Device(keyable) Generic Device(keyable)		1
nanodac-client-server nanodac	Eurotherm	Generic Device(keyable)		
of 356 Module Types Found			Add to Favoriter	3

30. Apparirà una finestra pop-up "New Module" (Nuovo modulo). Fare clic sul pulsante "Change" (Modifica) per configurare:

Tipo di connessione: Proprietario esclusivo / Solo ingresso / Solo ascolto Dimensione ingresso: Lunghezza predefinita degli ingressi di EPC3000 in INT (16 x 16 bit)

Dimensione uscita: Lunghezza predefinita delle uscite di EPC3000 in INT (7 x 16 bit)

Quindi fare clic su "OK".

New Module	X
General Connection Module Info Internet Protocol Port Configuration	
Type: EPC3016	
Vendor: Eurotherm	
Parent LocalENB Module Definition*	
Name: Address Address Persion: 1 • 1 • Persion: 1 • 1	
Electronic Keying: Compatible Module dress:	
Connections:	
Name Size Exclusive Owner Input: 16 Output	
Module Definition	
Revision: 1.1	
Electronic Keying: Compatible N	
Connections: Exclusive Ov OK Cancel Help	
Change	
Status: Creating OK Cancel	Help

 Nella finestra "New Module" (Nuovo modulo) configurare l'indirizzo IP dell'adattatore Ethernet/IP di EPC3000. Inserire un nome descrittivo e fare clic sul pulsante "OK".

New Module	X
General* Connection Module Info Internet Protocol Port Configuration	
Type: EPC3016	
Vendor: Eurotherm	
Parent: LocalENB	
Name: EPC3016	Ethernet Address
Description:	Private Networ 192.168.1. IP Address: 192.168.111.222 Host Name: 192.168.111.222
Module Definition	
Revision: I.I	
Electronic Neying: Compatible Module	
Connections: Exclusive Owner Change	
Status: Creating	OK Cancel Help
32. Chiudere la finestra "Select Module Type" (Seleziona tipo di modulo).

Enter Search Text for Module Type	Clear Fi	Iters		Hide Filters	*
Module Type Category Filters Generic Device(keyable) V HMI Human-Machine Interface Information Appliance Device Type		Allen-Brad Cognex Co Endress+F Curotherm	Module Type Vendor Filters lley srporation fauser		• •
Catalog Number Description 002D_0028_E1A0 EPack 002D_0028_E340 EPC3004 002D_0028_E360 EPC3016 nanodac-client-server nanodac		Vendor Eurotherm Eurotherm Eurotherm	Category Generic Device(Keyable) Generic Device(Keyable) Generic Device(Keyable) Generic Device(Keyable)		

Download ed esecuzione dell'applicazione RSLOGIX 5000 sullo scanner

33. Assicurarsi che il tasto Mode (Modalità) dell'hardware di CompactLogix sia impostato su "PROG" e avviare il download facendo clic sul menu a discesa Offline e selezionando "Download" (Scarica).



34. Collegarsi online a CompactLogix L23E facendo clic sul menu a discesa Offline e selezionando "Go Online" (Collega online).



In caso di problemi con il percorso, utilizzare RSLogix 5000 > Communications (Comunicazioni) > Who Active (Chi è attivo), selezionare AB_DF1 e poi "Download" (Scarica).

35. Adesso, selezionare la scheda Port configuration (Configurazione porta) e configurare le impostazioni della porta di CompactLogix L23E, assicurandosi che l'indirizzo IP non sia duplicato e che si trovi nella stessa subnet del PC e di EPC3016. Quindi fare clic su OK.

Module Properties	Report: Controller:1 (1769-L	23E-QB1 Ethernet Port 20.11	L) 🔀
General Connection	RSNetWorx Module Info Po	ort Configuration Port Diagnost	ics
IP Address:	192 . 168 . 111 . 2	Domain Name:	
(Must Match IP Addre	ess on General Tab)	Host Name:	
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0	Select Port Speed:	•
Gateway Address:	192 . 168 . 111 . 1	Current Port Speed:	10 Mbps
Primary DNS Server Address	0.0.0.0	Select Duplex:	•
Secondary DNS	0 . 0 . 0 . 0	Current Duplex:	Indeterminate
Enable BOOTP		(Changes to Port Spee Duplex require module	ed and e reset.)
Enable DHCP (D	HCP must be configured to retu	m a fixed address.)	
 Enable DNS Auto-Negotiate P 	ort Speed and Duplex	Refresh	Set
	,		
Status: Running		OK Cancel	Apply Help

 Spostare il tasto della modalità CompactLogix L23E su "RUN". Lo scanner Ethernet/IP CompactLogix L23E avvierà immediatamente la connessione all'Ethernet/IP EPC3000.

Creazione di una comunicazione

La messaggistica I/O Ethernet/IP inizierà quando la rete Ethernet/IP è correttamente collegata e alimentata, lo scanner Ethernet/IP e l'adattatore (regolatore EPC3000) sono configurati con indirizzi IP univoci e validi nella stessa subnet e le definizioni dei dati dei parametri I/O sono impostate correttamente.

Le definizioni di ingresso e uscita di EPC3000 devono corrispondere ai registri di dati dello scanner Ethernet/IP (ad es. PLC).

Si tratta di parametri di INGRESSO letti o di parametri di USCITA scritti dallo scanner Ethernet/IP.

Formati di dati

I dati a 16 bit letti dall'Ethernet/IP del regolatore EPC3000 sono numeri "interi scalati" e il valore dipenderà dalla risoluzione del parametro in lettura. Un valore float a 32 bit di 12.34 con risoluzione 2 verrà codificato come 1234 mentre, se la risoluzione viene modificata a 1, verrà codificato come 123.

I numeri interi float a 32 bit e temporali a 32 bit possono inoltre essere letti da EPC3000 tramite lo scambio I/O quando lo stesso parametro viene configurato in righe consecutive nella tabella di definizione del Fieldbus I/O Gateway. Durante la lettura dalla regione IEEE (Indirizzo Modbus > 0x8000), è possibile leggere anche i valori a 32 bit, utilizzando i messaggi espliciti tramite Modbus Object.

File EDS

I file EDS (Electronic Data Sheet) di Ethernet/IP per il regolatore EPC3016, EPC3008, EPC3004 sono disponibili dal sito web www.eurotherm.com o presso il proprio fornitore.

Lo scopo di un file EDS è automatizzare il processo di configurazione della rete Ethernet/IP definendo le informazioni sui parametri richiesti del dispositivo. Gli strumenti di configurazione software utilizzano i file EDS per configurare una rete Ethernet/IP.

Note:

- 1. Un file EDS separato è disponibile per ognuna delle varianti del regolatore EPC3000 (regolatori EPC3016, EPC3008 ed EPC3004).
- I parametri selezionati possono essere configurati per scambiare dati di ingresso e di uscita nella rete. Questi possono essere configurati utilizzando iTools; vedere la sezione "Fieldbus I/O Gateway" a pagina 381.

Risoluzione dei problemi

Nessuna comunicazione:

- Verificare attentamente i collegamenti, accertandosi che i connettori RJ45 siano completamente inseriti nelle prese.
- Assicurarsi che l'Ethernet/IP sia disponibile e abilitato nel regolatore EPC3000 impostando Comms (Comunicazioni)>Option (Opzione)>Main (Principale)>Protocol (Protocollo) su EipAndModTCP(12) in iTools o EIP.m tramite l'HMI. Se l'elenco non è disponibile dal parametro Protocol (Protocollo), nel regolatore non è disponibile l'opzione EIP; contattare il distributore locale.
- Verificare che impostazioni di rete, "indirizzo IP", "subnet mask" e "gateway" nell'elenco "Comms" (Comunicazioni) del regolatore EPC3000 siano corrette e univoche per la configurazione di rete in uso e che il regolatore EPC3000 e lo scanner Ethernet/IP (master) si trovino nella stessa subnet.
- Accertarsi che la lunghezza configurata per i dati di ingresso e di uscita dello scanner Ethernet/IP corrisponda a quella delle definizioni di ingresso e di uscita dell'adattatore EPC3000, configurate utilizzando l'editor Fieldbus I/O Gateway. Se il master sta cercando di leggere (ingresso) o scrivere (uscita) più o meno dati di quanto registrato nell'adattatore EPC3000, tramite l'editor Fieldbus I/O Gateway in iTools, l'adattatore del regolatore EPC3000 rifiuterà il collegamento.

BACnet

Il protocollo BACnet è progettato per scambiare informazioni per applicazioni di automazione e di controllo negli edifici. BACnet è disponibile nei regolatori con versioni V3.01 e successive del firmware.

Nei regolatori della serie EPC3000 la selezione del protocollo è protetta da Feature Security (Sicurezza funzioni); vedere la sezione "Password di funzione" a pagina 239. Si esclude reciprocamente con Ethernet/IP ma può coesistere con il Modbus TCP slave sulla stessa connessione Internet.

Nota: BACnet MS/TP non è supportato nei regolatori della serie EPC3000.

Oggetti BACnet

In BACnet gli oggetti sono raccolte di proprietà, ognuna delle quali rappresenta alcuni elementi delle informazioni. Oltre alle proprietà standard definite, gli oggetti possono includere proprietà definite dal fornitore purché funzionino in conformità allo standard. BACnet definisce inoltre il comportamento atteso da ciascuna proprietà per tale oggetto. Ciò che fa funzionare l'approccio orientato agli oggetti è che ogni oggetto e ogni proprietà definiti dal sistema sono accessibili esattamente allo stesso modo.

Servizi BACnet

Il processo di lettura o scrittura su una proprietà è ciò che BACnet definisce un servizio. I servizi sono i metodi che tutti i dispositivi BACnet utilizzano quando comunicano con un altro dispositivo BACnet, incluso il recupero e la trasmissione di informazioni o la comunicazione di un'azione. Lo standard definisce una vasta gamma di servizi per l'accesso agli oggetti e alle loro proprietà.

Esempi di servizi richiesti sono:

Servizio applicazioni	Descrizione	Tipo di servizio
ReadProperty	Richiede il valore di una proprietà di un oggetto BACnet	Accesso oggetto
WriteProperty	Modifica il valore di una singola proprietà (se consentito)	Accesso oggetto
DeviceCommunicationControl	Consente a un operatore di attivare o disattivare le comunicazioni del dispositivo. Con supporto per una password opzionale.	Gestione del dispositivo da remoto
Who-Is	Chiede informazioni sulla presenza di determinati dispositivi BACnet.	Gestione del dispositivo da remoto
Who-Has	Chiede informazioni sulla presenza di determinati oggetti in base al tipo e all'istanza oppure in base al nome.	Gestione del dispositivo da remoto

Mappatura degli oggetti BACnet

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Dichiarazione di conformità al protocollo per l'implementazione, numero documento HA033299. Questo documento è disponibile all'indirizzo www.eurotherm.com.

Configurazione di BACnet

BACnet viene configurato utilizzando i parametri indicati nell'elenco Comms.Option.BACnet mostrato di seguito. I parametri BACnet sono disponibili anche sullo strumento HMI. La descrizione di tali parametri è riportata nella sezione "Sottoelenco BACnet (b.NEt)" a pagina 166.

Name	Description	ddress	Value	Wired From
🖉 DevicelD	Device ID	2928	0	
🖉 Port	Port number	2930	7808	
🖉 Password	Remote Device Management password	21582	100	
BBMDStatus	BBMD status	2932	Off (0) 💌	
BBMDIPAddress1	1st Byte of BBMD IP address	2933	0	
BBMDIPAddress2	2nd Byte of BBMD IP address	2934	0	
BBMDIPAddress3	3rd Byte of BBMD IP address	2935	0	
BBMDIPAddress4	4th Byte of BBMD IP address	2936	0	
BBMDPort	BBMD port number	2937	7808	
🖉 BBMDTTL	BBMD TTL in seconds	2907	0	
🖉 ResetCounts	Reset BACnet counts	2944	No (0) 💌	
PxCount	BACnet receive count	2941	0	
TxCount	BACnet transmit count	2942	0	

Il nome del dispositivo è fissato dal parametro Instrument Type (Tipo strumento) reperibile nel "Sottoelenco Informazioni (INFO)" a pagina 209.

Accesso in lettura/scrittura ai registri interni del Modbus

L'accesso in lettura/scrittura a qualsiasi registro interno del Modbus viene fornito utilizzando coppie di oggetti BACnet denominati "User Parameters" (Parametri utente), come mostrato di seguito.

Sono supportate 30 coppie (numerate da 1 a 30) di parametri utente.

Questa funzionalità consente all'utente BACnet di accedere a qualsiasi parametro interno disponibile nello spazio standard degli indirizzi Modbus. Coppie di valori come quelle mostrate nella tabella precedente sono implementate come due oggetti Valore analogico BACnet. Il client BACnet (generalmente un BMS) scriverà il primo valore con l'indirizzo Modbus per il parametro di dati richiesto, come mostrato nella figura che segue. L'utente può ottenere l'indirizzo Modbus da iTools.



Il client BMS può quindi leggere o scrivere i dati a cui fa riferimento questo indirizzo.



Nota: Il valore dei dati sarà sempre rappresentato nel BACnet come virgola mobile, anche se il dato sorgente interno è di tipo diverso (ad es. Bool). Le stringhe non sono accessibili tramite questo meccanismo.

Nota: In determinate configurazioni del dispositivo, i valori scritti sui parametri del dispositivo tramite BACnet possono essere sovrascritti internamente (con valori diversi) dal firmware del dispositivo stesso. A causa di questo, quando i valori degli oggetti BACnet vengono riletti, questi possono essere diversi dal valore richiesto tramite il comando di scrittura BACnet precedente.

Registrazione di un dispositivo terzo

Un "dispositivo terzo" ha un indirizzo subnet diverso dai dispositivi sulla rete BACnet a cui intende associarsi. Il dispositivo deve essere registrato con un BBMD (BACnet Broadcast Management Device, dispositivo di gestione di broadcast BACnet), che inoltra quindi i messaggi di trasmissione consentendo la piena partecipazione alla rete BACnet.



Modbus Master

Presentazione

La funzione Modbus Master è disponibile sulle comunicazioni sia seriale (Modbus RTU) che Ethernet (Modbus TCP). Su Ethernet si esclude reciprocamente con Ethernet/IP, ma è disponibile in abbinamento con lo slave Modbus TCP.

Il Modbus TCP Master è protetto da Feature Security (Sicurezza funzioni).

Sono supportati i profili slave per i prodotti Eurotherm EPCx (EPC3000 ed EPC2000 generici), ePack, 3200 ed ePower per una facile configurazione.

Per ogni slave è possibile configurare un massimo di tre dispositivi Modbus slave, con timeout e nuovi tentativi configurabili. Gli slave possono essere 3x slave Modbus TCP, 3x slave RTU o qualsiasi combinazione di Modbus slave TCP e RTU.

Tra tre dispositivi slave è possibile condividere un massimo di 32 punti di dati. Tali punti di dati possono essere configurati da un Modbus slave configurato per la lettura o la scrittura.

Configurazione del Modbus Master

Il Modbus Master può essere configurato utilizzando l'HMI di EPC3000 o tramite un PC e il software iTools.

Una volta abilitata la funzione Modbus Master tramite Feature Security (Sicurezza funzioni), Comms.Option.Main.Protocol deve essere impostato su ModMstAndSlv(15) e/o Comms.Fixed.Main.Protocol su ModbusMaster(3). Lo strumento deve quindi essere riavviato, per inizializzare nuovamente le impostazioni di comunicazione e rendere disponibile il blocco funzione ModbusMaster.

La configurazione del Modbus Master è divisa in due parti:

- Impostazione dei Modbus Master slave
- Definizione dei dati slave richiesti che verranno letti da o scritti sugli slave configurati.

Note:

- I profili slave sono supportati da alcuni regolatori Eurotherm. Ciò semplifica la configurazione e riduce al minimo la necessità di conoscere informazioni dettagliate sui dati, ad esempio l'indirizzo Modbus, il tipo di dati e la risoluzione per i parametri utilizzati più frequentemente.
- 2. La configurazione di rete del Modbus TCP Master è la stessa del Modbus TCP slave ed è reperibile in Comms.Option.Network. Per poter comunicare con i dispositivi Modbus slave all'interno della subnet, confermare la corretta configurazione di indirizzo IP e subnet mask. Se il dispositivo slave non è all'interno della subnet, Comms.Option.Network.DefaultGateway predefinito deve essere configurato correttamente.



Configurazione dei Modbus slave

Per configurare le comunicazioni verso i Modbus slave, procedere come segue:

 Da iTools attivare la modalità Config (Configurazione) dello strumento e aprire ModbusMaster>Slave1>Main (Principale) per configurare il primo slave. Assicurarsi che il parametro di rete sia impostato su Ethernet(1), poiché si desidera comunicare con lo slave tramite l'interfaccia di comunicazione Ethernet.

Può anche essere Serial(2) se si desidera comunicare con uno slave attraverso un'interfaccia seriale.





i Tools	x
File Device Explorer View Options Window Help	
New File Open File Load Save Print Scan Add Remove Access Views Info	
	_
Considering and the second sec	
COMSID255-EPC3008 COMSID255-EPC3008 - Parameter Explorer (ModbusMaster;Slave1.Main) - •	
Name Description ddress Volue Wired From	
Browse Difference Composition 2 (10) SUV:1 Descriptor Device descriptor 2 (10) SUV:1 Device descriptor 2 (10	
Conline Allows communications 3200 Off (0) *	
Deal Instrument	
P Al PAddress 1 style of slave device 3201 192	
Produces 2 (no by e o store device 300 to the original store 300 to t	
OptionDIO PAddress 4th byte of slave device 3204 221	
Draited Unitid Contra stave devic 3205	
Cooperative Characterists to determines a 20/9 No (1) * Cooperative Characterists to determines a 20/9 No (1) *	
Programmed Prove Prove to demession soft adversion 3	
SearchResu Current search status 3210 Unavailable (2) *	
Time in milliseconds the 3037 25000	
Comms Autobiocsiz Maximum andunto da Sub 124	
ModpusMaster 3212 PB/0RTV tete in 4 3212 PB/0	
LowPriority Low priority rate in sect 3213 PRIORITY_2SEC (4) *	
ModbusMaster.Slave1.Main - 21 parameters	
p 🔐 Slave3	
p 📾 5	
▶ @ 6	
Level 2 (Engineer) EPC3008 v, F4.09	đ

 Adesso è possibile verificare se il dispositivo è online tramite il parametro "Search device" (Ricerca dispositivo), impostandone il valore su "Yes" (Sì). Lo stato della ricerca deve essere modificato su "Searching(0)".

V iTools			_		£									
File	Device	Explorer	View	Options	Window	Help								
D			B h				×		. 1					
New Fil	e Open Fil	e Load	Save	Print	Scan	Add Rer	nove Acces	s View	vs 🔻	Info				
TT Court	Const Malaziana	III Deserved	- Custon	In Classic A	(vice Denel III T		EX Manual /	Desine 5	D		-	Janela Canana	
Con Orapi	ical winng	us Paramet	er Explore			vice Panel mo	erminal winng	ear watch/	recipe 🗠	Programmer	I M OPC Scope	6 00	1100is secure	_
	M5.ID255-E	EPC3008			COM5.IE	255-EPC3008 - F	arameter Explo	rer (Modbu	usMaster.Sl	ave1.Main)		×		
					$\leftarrow \rightarrow$	- E m						-12		
					Name	Description	ddress		Value	Wired From				
	1000				/ Descript	r Device descri	ptor 21605		SLV.1					
Brow	se 🧏 Find				Network	Network comr	ns conne 3217	Eth	nernet (0) *					
p 🛄 Ir	strument			-	CommsF	ailu Indicates a de	vice corr 3215		No (0) *					
6 🗀 A	L .				/ IPAddres	s1 1st byte of slav	re device 3201		192					
p 🗀 K)				/ IPAddres	s2 2nd byte of sla	we devic 3202		168					
b-🖿 C	ptionDIO				IPAddres	s3 3rd byte of sla	ve device 3203		111					
6-C C	Г				/ IPAddres	s4 4th byte of slav	ve device 3204		221			=		
p 🗀 b	oop				SearchD	evic Atternats to de	termines 3209		Tes (1) *					
6- 🧰 P	ogrammer			=	Profile	A profile that d	efines the 3214	3rd	Party (0) *					
5 🗀 A	larm				Retries	Transaction re	tries 3206		3					
6 🗀 B	CD				SearchR	esu Current search	status 3210	Sear	rching (0) 🎽					
5- 🧰 R	ecipe				/ I imeout	I ime in millise	conds th 3207		250.00					
6 🗀 C	omms				/ HighPrig	ity High priority ra	te in sec 3211	BIOBITY 1	25MS (0) *					
2 🗀 N	odbusMast	er			/ Medium	rior Medium priorit	y rate in : 3212	PRIORITY_	1SEC (3) *					
1 40	Slave1				LowPrior	ty Low priority re-	e in secc 3213	PRIORITY_	2SEC (4) *			Ŧ		
	A Main				1		111		K. 101		F			
1 1 1	Slave2				ModbusM	ster.Slave1.Ma	n - 21 parame	ters						
1 1.0	I Slave3				1							_		
1 6.0	1													
1 1.0	2													
1 2-0	3													
1 1.0	4													
1 10	15													
1 2-0	16													
	7													
1 1 1	8													
1 p.6	19													
1 p.0	10													
1.0	11													
عنىار				*										
												_		
Level 2	Engineer)	EPC3008 v	. F4.09											

4. Se il Modbus slave è online, il risultato della ricerca sarà "Available(1)", altrimenti sarà "Unreachable(3)". Se si tratta di uno strumento Eurotherm con un profilo supportato, nel parametro "Profile" (Profilo) verrà visualizzato il profilo del Modbus slave, altrimenti verrà visualizzato "3rdParty(0)".

File Device Explorer View Options Window Help	
New File Open File Load Save Print Scan Add Remove Access Views Info	
Construction winning the Parameter Explorer the raish wenting and water wenting and water wetting and	
Ø ♥COM51D255-EPC3008	
Name Description Iddress Value Wind From	
Descriptor 21605 EFC3	
Browse 2 Find Network Network comms conne 3217 Ethernet (0) *	
P ⊇ Instrument	
b → AI	
PAddress2 2nd byte of slove devic 3202 168	
DeptionDIO	
P → CT P IP-Address 9 4m byte device 3/204 2/21 E	
loop SearchDevic Attempts to determines 3209 No (0) *	
Programmer E Profile A profile that defines the 3214 EPCox (6) *	
Airm // Henes infransaction refrees 320/b 3	
BCD Time on time in millisection 4 time in contraction 4 time in millisection 4 time in mil	
MaxBlockSiz Maximum amount of de 3208 124	
Comms High Priority rate in sec. 2211 RIORTY_125WS (0)* Communication of the sec. 2212 RIORTY_125WS (0)*	
A modulowaster and a modulowaster and a set of the set	
MadbusMaster Slave1 Main - 21 parameters	
Save3	
• 📾 5	
p 📾 6	
P 🖨 8	
Level 2 (Engineer) EPC3008 v. F4.09	

 Adesso verrà configurato un secondo slave, ma questa volta utilizzando l'interfaccia seriale di comunicazione Fixed (Fissa), assicurandosi di selezionare l'enumerazione "Serial(2)" per il parametro di rete e impostando l'indirizzo corretto del Modbus slave.

Nota: Serial(2) può essere selezionato solo se Comms.Fixed.Main.Protocol è impostato su ModbusMaster(3).



 Adesso è possibile verificare se il dispositivo è online tramite il parametro "Search device" (Ricerca dispositivo), impostandone il valore su "Yes" (Sì). Lo stato della ricerca deve essere modificato su "Searching(0)".

W iTools	- 1	X C
File Device Explorer View Options Window	Help	
🛐 🅭 🍰 🎦 🎒 👫 New File Open File Load Save Print Scan	Add Remove Access Views Help	
😰 Graphical Wiring 🔝 Parameter Explorer 🛐 Flash Memory 🧮 D	levice Panel 🔳 Terminal Wiring 🚇 Watch/Recipe 🔀 Programmer 🙀 OPC Scope 👐 iTools Secure	
Constructs-EPC3008	COM5JD253-EPC3008 - Parameter Explorer (ModbusMaster.Slave2.Main) Come Come Come Come Come Come Come C	
> a moduoresee > a Sevel a Sevel a Sevel b Sevel b Sevel b Sevel b Sevel b Sevel b Sevel b Sevel b Sevel b Bognotics b Bognotics b Sevel b Bognotics b Bognotics b Bognotics b Bognotics b Bognotics b Bognotics b Bognotics <ul< td=""><td>Network Network come connection 3238 Seid (2 * Onine Allows communication to a 3221 OP(10) * Comminature Indicates tosi of device com 3235 No(1) * Swerködes: Modus size valotes 1229 7 SearchOreice Atterptito determines allow 3230 [sect] * Prefer A prole that defines the dev; 3235 32/3470 (0 *</td><td></td></ul<>	Network Network come connection 3238 Seid (2 * Onine Allows communication to a 3221 OP(10) * Comminature Indicates tosi of device com 3235 No(1) * Swerködes: Modus size valotes 1229 7 SearchOreice Atterptito determines allow 3230 [sect] * Prefer A prole that defines the dev; 3235 32/3470 (0 *	
>	Fellere 1 (analotometer) 3227 3 SearchFealu Counter search status 3231 SearchFealu Time unifiesconds the mast 3238 250.00000 MadBod-Size Maximum atomic of data in (3228) 2231 High Priody High protoly ade 3232 FilloPriody High protoly ade 3232	
> 6 > 7 > 8	Loo-Poloty Loop per version value 2234 PRIORITY_25E (1) * Unicomma faile Unic Commin Indexton Table 2240 No (0) * ModburMaster.Slave2.Main - 20 parameters	
> _ 10 > _ 11 > _ 11 > _ 12 > _ 13 - 14 - 15 - 14 - 15 - 1		
> 10 > 17 > 18 > 20 > 21 > 22		
EPC308 E4 23	Greeheral Weins Felter	

 Se il Modbus slave è online, il risultato della ricerca sarà "Available(1)", altrimenti sarà "Unreachable(3)". Se si tratta di uno strumento Eurotherm con un profilo supportato, nel parametro "Profile" (Profilo) verrà visualizzato il profilo del Modbus slave, altrimenti verrà visualizzato "3rdParty(0)". **Nota:** Modifiche al profilo dello slave imposteranno automaticamente i dati precedentemente configurati per essere letti o scritti nello slave.

Martin Coloria	-		×
File Device Explorer View Options Window Help			
New File Open File Load Save Print Scan Add Remove Access Views Help			
🛐 Graphical Wiring 🖽 Parameter Explorer 🔯 Flash Memory 🗰 Device Panel 🗰 Terminal Wiring 🔊 Watch/Recipe 🖂 Programmer 🛛 👹 OPC Scope 🖘 iTools Secure			
		_	_
✓ ♥CON5/U255-EPC308			
🖽 COM5.ID255-EPC3008 - Parameter Explorer (ModbusMaster.Slave2.Main)			
Stowes P Fnd Name Description Address Value/Wired From			
MotherMarter			
Metwork Network comms connection 3238 Seriel (2) Metwork Network comms connection 3239 Seriel (2)			
Slave2 CommEnduate loss of a 222 Original CommEnduation of a 223 Original CommEnduation of a 2			
StaveAddress Modbus stave address 3239 7			
Construction C			
Slave3 Petries Transaction retries 3227 3			
SearchFeat Current search status 3231 Availabel (1) *			
A milecons remast 3220 200000			
/ HighPhionity High priority rate 3232 PRIORITY_125MS (0) •			
MediumPrinty Medium printy rate 3233 PPI/DRITY_15EC (3) ▼			
Covering and			
ModbusMaster.SlaveZ.Main - 20 parameters			
5 🧰 13			
> <u>19</u>			
2 🧰 20			
		_	_
Level 2 (Engineer) EPC3008 E4.23			

8. Per il terzo slave è possibile configurare uno slave seriale con un profilo non supportato, configurando l'indirizzo del Modbus slave e avviando quindi "SearchDevice".

W iTools		_	×
File Device Explorer View Ontions Window	/ Help		
New File Open File Load Save Print Scan	Ada Kemove Access Views Help		
🔢 Graphical Wiring 🔛 Parameter Explorer 👖 Flash Memory 🕮	j Device Panel 📲 Terminal Wiring 👪 Watch/Recipe 🔀 Programmer 🌼 OPC Scope 🚥 iTools Secure		
2 S COMS ID255-EPC2008			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	III COM5.ID255-EPC3008 - Parameter Explorer (ModbusMaster.Slave3)		
	Main Disensation Data		
	New Description Address Address Victor Dam		
Browse 💘 Find	Valine Description Autes: Value Wite Profit		
V 🚔 ModbusMaster 🔨 🔨	Network Network comms connection 3259 Serial (2) *		
> 🗀 Slave1	Online Allows communications to a 3242 Off (0)		
> Gave2	Commetature Indicates loss of device com 32b/ No UV -		
V Slave3	Serenduless modules are educed as 3251 No.00 *		
A Main	Profile A profile that defines the dev 3256 3rdParty (0) -		
> Uiagnostics	Petries Transaction refines 3248 3		
	Time in miscords the mast 3249 250 00000		
	MaxBlockSize Maximum amount of data in a 3250 124		
	HighPriority High priority rate 3253 PRIORITY_125MS (0) *		
S a s	MedumPhonty Medum protyrate 3254 PHIURITY_ISEC[3] *		
5 👝 6	Use Commis Indirection Table 3261 No (0) *		
5 💼 7			
5 💼 8	ModbusMaster.Slave3.Main - 20 parameters		
> 🧰 9			
> 🦲 10			
> - 11			
12			
2			
5			
17			
5 🧰 18			
> 🦲 19			
5 - 🧰 20			
, 💫 🧰 21			
> 🧰 22 🗸 🗸 🗸			
Level 2 (Engineer) EPC3008 E4.23			

Configurazione dei dati per letture/scritture cicliche

Per configurare i dati per letture/scritture cicliche:

- 1. È possibile configurare fino a un massimo di 32 punti di dati. Questi punti di dati possono essere condivisi tra tutti e tre gli slave oppure possono essere utilizzati per un singolo slave.
- Per uno slave dal profilo noto è possibile configurare una lettura dei dati selezionando lo slave e quindi il parametro richiesto dalla casella a discesa Parameter list (Elenco parametri). Verranno automaticamente configurati indirizzo del registro, codice funzione, tipo di dati e priorità relativi al parametro. È possibile modificare la priorità consigliata.

V iTools	
File Device Explorer View Options Window Help	
New File Open File Load Save Print Scan Add Remove Access Views Info	
Construct Winters The Descent In Control Control Data (The Descent Data)))	
az draphical winning isa rataliteter explorer isa rosin wendu i i bence Paner i remninar winning isa watcu kecipe i Programmer i Kork Scope i intois Secure	
€ ♥ COM5.ID255-EPC3008	
III COM5.1D255-EPC3008 - Parameter Explorer (ModbusMaster:1.Data)	
Name Description Iddress Value Wired From	
Descriptor	
A ModbusMaster A StaveDevice Stave device to use 3263	
A 🔤 Slave1	
Horizon Processional Processional Procession and Processional Pro	
Status I rensection status 5/22 Idle (L2) *	
Slave3 Printips Foreignments the parameters SLT Foreignments the parameters SLT Foreignments and parameters SLT Foreignments Foreignm	
A company of the second s	
Muuuuswaster, T. Data - 20 parameters	
P - 9	
p 💼 12	
▶ • • 14	
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
a 🖬 16	
18	
» 🚍 19	
Level & (cnjineer) EPC5000 V. F4LU	

3. Per configurare una scrittura per un profilo noto, selezionare il parametro da scrivere dalla casella a discesa Parameter list (Elenco parametri).

Nota: Il parametro "Value" (Valore) è normalmente cablato dal parametro sorgente dei valori da scrivere sullo slave.

W iTools	4.811	B. 23				
File Device Explorer View Op	tions Window Help					
A & & S	a % +	X P Q	i			
New File Open File Load Save	Print Scan Add	Remove Access Views	Info			
🗈 Graphical Wiring 🖽 Parameter Explorer	Flash Memory 🛄 Device Pan	el 🔳 Terminal Wiring 📓 Watch/Recip	e 🔀 Programmer	😫 OPC Scope 🖘 iTools Secure		
-		-ERC2008 - Parameter Explorer (Modbu	(Mactor 2 Data)			
		n m	siviastenz.c/ata)			
	hlamo	Description	ddrong	Value Wind From		
🗃 Browse 🔍 Find	Descriptor	Description for this data item	21621	DT.2	_	
i 🗀 10	 SlaveDevice 	Slave device to use	3288	Slave2 (1) *		
DetionDIO	ParameterList	Parameter list for a specific slave device	3298 SetT	argetSP (51) *		
» 🖴 ст	Value Status	The value to be written to the slave device Transaction status	2294	0.00		
🛛 🖻 Loop	Priority	Frequency at which the data is read/writte	n 3293	High (0) *		
🕞 🧰 Programmer				3.03		
🕨 🛄 Alarm						
BCD	=					
🕨 🧰 Recipe						
Comms						
ModbusMaster						
Slave1	ModbusMaste	r.2.Data - 20 parameters				
P Slave2						
A Slave3						
Main						
4 2						
Data						
0 - 4						
0						
10						
	*					
Level 2 (Engineer) EPC3008 v. F4.10	ParameterList	- Parameter list for a specific slave devi	ice			

4. La configurazione dei dati dei parametri che non si trovano nell'elenco dei parametri deve essere eseguita manualmente. Selezionare "UserDefined" (Definito dall'utente) dall'elenco dei parametri e configurare indirizzo del registro, codice funzione, tipo di dati e priorità di lettura/scrittura dati.

W iTools		_ 🗆 X
File Device Explorer View Option	ons Window Help	
New File Open File Load Save Prin	int Scan Add Remove Access Views Info	
🖪 Graphical Wiring 🖿 Parameter Explorer ы Flas	ash Memory 🔤 Device Panel 🖷 Terminal Wiring 🍇 Watch/Kecipe 🔄 Programmer 😽 OPC Scope 🤜 I tools Secure	
COM5.ID255-EPC3008		
	COME ID 355 EDC2009, Decementer Evolution (Medburkharter 1 Data)	
🔁 Browse 🔍 Find	Name Description data item data item 21612 DT1	
A ModbusMaster	Description Description of this Galacterin 2 Lifer Sinve Paris S	
A 🚍 Slave1	ParameterList Parameterlist for a specific slave device 3273 UserDefined (58) *	
- Main	PV Process value received from the slave der 3264 0.00	
Slave2	Status I ransaction status 32/2 idle (12) * Paraitety for Mathematican address of the data to be 2355 12222000	
Slave3	Frequenciardo do de secono de s	
A 🖂 1	DataType Data type of the data being read/written 3267 REAL (0) *	
- a Data	Priority Frequency at which the data is read/written 3268 High (0) *	
Þ 🗀 2		
Þ 🧰 3		
Þ 🧰 4 🗏		
Þ 🗀 5		
Þ 🛅 6	ModbusMaster.1.Data - 20 parameters	
P 🛄 7		
P 🔜 8		
9		
Þ 🛄 10		
12		
13		
- 14 - 15		
15		
10		
18		
- 19 - 19		
Level 2 (Engineer) EPC3008 v. F4.10	Create new clone file	

 Per uno slave di terza parte (profilo non supportato), selezionare "UserDefined" (Definito dall'utente) dall'elenco a discesa dei parametri e configurare indirizzo del registro, codice funzione, tipo di dati e priorità di lettura/scrittura dati.

W iTools	A Distance of the second se	— 🗆 <mark>— X</mark>
File Device Explorer View Options	ns Window Help	
New File Open File Load Save Print	nt Scan Add Remove Access Views Info	
🖪 Graphical Wiring 🖽 Parameter Explorer 🗳 Flash	sh Memory 🖬 Device Panel 🔳 Terminal Wiring 🔬 Watch/Recipe 🔁 Programmer 🛛 🙀 OPC Scope 📼 iTools Secure	
	COMS ID255-E0C3008 - Parameter Evologer (ModilueMaster 3 Data)	
	Name Description Address Michael Trans	
🗃 Browse 🔍 Find	Name Description Address Value Wird From	
A MoribusMaster	Slave Device Slave device to use 3313 Slave 3(2) *	
Slave1	ParameterList Parameter list for a specific slave device 3323 UserDefined (100) *	
Slave2	PV Process value received from the slave der 3314 0.00	
Slave3	Should Information Should be address of the data to be 3322 bit (12) -	
	Function Code The Modbus function code 3316 ReadHolding (3)*	
2	Data Type Data type of the data being read/written 3317 REAL (0) *	
4 🗐 3	Priority Frequency at which the data is read/written 3318 Low (2)*	
Data		
Þ 💼 4	ModbusMaster 3 Data - 20 parameters	
⇒ <u></u> 5 ≡		
Þ 🚍 6		
Þ 🗀 7		
Þ 🛄 8		
⊳- ⊡ 9		
▶ · 🖿 10		
▶- □ 11		
▶ · 🛄 12		
> 🗀 13		
Þ 🖨 14		
» 🖨 15		
Þ 🖨 16		
Þ 🖨 17		
Þ 🛄 18		
- in 19		
P - 20		
Level 2 (Engineer) EPC3008 v. F4.10	Create new clone file	

6. Per avviare le comunicazioni cicliche agli slave, disattivare la modalità Config (Configurazione) del dispositivo Modbus Master e impostare il parametro Online per ciascuno slave.

V iTools		Cont Married	- 10.00	10010-0122									_				لارتص	- X
File	Device	Explorer	View	Options	Window	Help												
								1		1								
				e e	74		A		4	· .	1							
New Fil	e Open Fil	le Load	Save	Print	Scan	Add	Remove	Access	Views	Ir	10							
Grap	nical Wiring	Paramete	er Explorer	r 🖪 Flash N	lemory 🖪 D	evice Panel	Termina	al Wiring 📓	Watch/Rec	tipe 🔠 Pr	ogrammer	OPC Scope	e9 iT	ools Secure				_
													~			_		<u> </u>
₩C(DM5.ID255-I	EPC3008			COM5	ID255-EPC	3008 - Paran	neter Explor	er (Modhus	Master Slav	el Main)		i i e	COM5 ID255-EPC	3008 - Parameter Explorer (ModbusMast	er Slave 2 M		1 -
								noter anpror	or unous of		a a a a a a a a a a a a a a a a a a a				al			-
												~						
					Name		Description			Addr	855	Value		Name	Description	Address	Value 🔺	
Bro	(SR 🔍 Find				Descri	ptor	Device des	cnptor		21	605	T		Descriptor	Device descriptor	21609	EPU.3	
-	• • • • • • •			100	Colino	пк	Allows com	mms connecti munications h	on a claura dosa	ico 3	200	Ethemet (U) *		Onling	Allows communications to a clave device.	3230	rixedCommsSerial (1)	
1 - N	IodbusMast	ter		^	Comm	Eailure	Indicates a	device comm	unications fai	lure 3	215	No (II) *	Шŕ	CommsEailure	Indicates a device communications failure	3236	No (0) *	
1.4	Slave1				IPAdd	ressi	1st byte of s	love device I	P Address	3	201	192		SinveAddress	Modbus slave address	3239	7	
	🖃 Main				IPAdd	ress2	2nd byte of	slave device	P Address	3	202	168		Profile	A profile that defines the device type	3235	EPCxxx (6) *	
1 4 6	Slave2				IPAdd	ress3	3rd byte of s	slave device l	P Address	3	203	111		Retries	Transaction retries	3227	3	
	- 🛄 Main				IPAdd	ress4	4th byte of s	lave device I	Address	3	204	221		Timeout	Time in milliseconds the master will wait for	3228	250.00	
	I Slave3				UnitId		Unit id for a	slave device		3	205	1		MaxBlockSize	Maximum amount of data in a single transa	3229	124	
	Main				Profile		A profile the	it defines the o	levice type	3	214	EPCxxx (6) *		HighPriority	High priority rate in seconds	3232	PRIORITY_125MS (0) *	2
	a 1				Retnet	8	Iransaction	retries		3	206	3		MediumPriority	Medium priority rate in seconds	3233	PRIORITY_ISEC (3)	
					1 imeo	ut ash@iss	Time in milli	iseconds the l	moster will we	uttor 3	207	250.00		LowPriority	Low priority rate in seconds	3234	PRORITY 2SEC (4)	
	2			-	HighD	uuxaize rioritu	High priorit	mount of data	in a single ra	1150. 3	200	DITY 12540 (0) +			0.14 · 01			
	3			-	Mediu	mPriority	Medium pri	prity rate in se	conds		212 PBI	OBITY 1SEC (3)						
P-E	4				LowPri	iority	Low priority	rate in secon	ds	3	213 PRI	ORITY 2SEC (4)		COM5.ID255-EPC:	3008 - Parameter Explorer (ModbusMas	er.Slave3.N	Main) 🗆 🗉 🛋	
- P-	35				1							•	1	$\leftarrow + \rightarrow + \ge $			-4	4
6	6				Madhua	Meeter Clo	unt Main	21 noromot						Name	Description	Address	Value Wi	
1 i i i i	7				moubus	muster.oru	V61.main	21 purumeo	513					Descriptor	Device descriptor	21613	3RD.P	-
6	8													Network	Network comms connection	3259	FixedCommsSerial (1) *	
1 6.6	9												1	🖉 Online	Allows communications to a slave device	3242	<mark>🔤 n (1)</mark> *	
1 1 1 2	10													CommsFailure	Indicates a device communications failure	3257	No (0) *	
	111													SleveAddress	Modbus slave address	3260	10	-
	112													Protile	A prome that defines the device type	3256	ordParty (0) *	-
	112													Timeout	Time in milliseconds the master will wait for	3249	250.00	
	115													MaxBlockSize	Maximum amount of data in a single transa	3250	124	
	14													HighPriority	High priority rate in seconds	3253	PRIORITY_125MS (0) *	
1 24	15													MediumPriority	Medium priority rate in seconds	3254	PRIORITY_1SEC (3) *	
1 1 1 1	16													LowPriority	Low priority rate in seconds	3255	PRIORITY_2SEC (4) *	
1 6 6	17													4			•	
0.0	18			-									11	ModbusMaster Slav	(e3 Main - 21 parameters			
	1.0			· ·										modbusmidster.ord	ves.main zi parameters			-
			_			_	_			_	_		_					
Level 2	(Engineer)	EPC3008 v.	F4.10		Oper	n clone file	for editing						-					

7. Se il cablaggio, la configurazione delle comunicazioni, la configurazione dello slave e dei dati sono corrette, lo stato della lettura e della scrittura dei dati dovrebbe avvenire correttamente. La lettura di PV verrà mostrata nel parametro Data PV (PV dati).

W iTools	8. 25		
File Device Explorer View Options	Window Help		
New File Open File Load Save Print	Scan Add Remove Access Views Info		
Graphical Wiring III Parameter Explorer III Flash N	lemory 🔳 Device Panel 📲 Terminal Wiring 🖓 Watch/Recipe 🚵 Program	nmer 🛛 🗱 OPC Scope 📼 iTools Secure	
COM5.ID255-EPC3008	COM5 ID 255-EPC3008 - Parameter Explorer (ModbucMaster 1 Data)		<u>^</u>
	Name Description Address	Value Wired From	
Browse Send	SlaveDevice Slave device to use 3263	Slave1(0) *	
	ParameterList Parameter list for a specific slave device 3273	InputPV (43) *	
A ModbusMaster	PV Process value received from the slave der 3264	525.00	
Slavel	Status Transaction status 3272	Success (0) *	
Slave2	Number Used for multiple instance parameters 32/4 Priority Erequency at which the data is read/written 3268	High (II) *	
Slaves	interny interpretation account of the second second second		
	ModbusMaster.1.Data - 20 parameters		
C Data			
	Name Description Address	Value Wired From	
E E	Descriptor Description for this data item 21621	DT.2	
	SlaveDevice Slave device to use 3288	Slave2 (1) *	
	Value The value to be written to the slave device 3294	Seti orgetoP (SI) *	
	Status Transaction status 3297	Success (0) *	
	Priority Frequency at which the data is read/written 3293	High (0) *	
	COM5.ID255-EPC3008 - Parameter Explorer (ModbusMaster.3.Data)		
0 10		-#	
— 11	Name Description Address	Value Wired From	
12	Descriptor Description for this data item 21625	DT.3	
i 13	SlaveDevice Slave device to use 3313	Slave3 (2) *	
- 🗀 14	ParameterList Parameter list for a specific slave device 3323	UserDefined (100) *	
» 🖨 15	Process value received from the slave det 3314 Status Transaction status 3322	Success (II) *	
» 🗀 16	RegisterAddress Modbus register address of the data to be 3315	32772.00	
» 🗀 17	FunctionCode The Modbus function code 3316	ReadHolding (3) *	
> 🗀 18	DataType Data type of the data being read/written 3317	REAL(0) *	
	Priority Prequency of which the data is read/written 3318	Low (2) *	
Level 2 (Engineer) EPC3008 v. F4.10			4

Configurazione dei dati per scritture acicliche

Per configurare i dati per scritture acicliche:

1. Attivare la modalità Configuration (Configurazione) del dispositivo Modbus Master.

Nota: In modalità Configurazione le comunicazioni cicliche a tutti gli slave si arresteranno. È possibile impostare il parametro online degli slave solo nella modalità Operator (Operatore).

 Per il profilo di uno slave supportato, selezionare lo slave, il parametro su cui scrivere e il valore da scrivere, quindi impostare la priorità su "Acyclic(3)".

I I OOIS							A						_	_	_		
File	Device	Explorer	View	Options	Window	Help											
Ð	۵	<u>ê</u>	2	8	54	÷	×	-	٩ _	i							
New File	Open File	e Load	Save	Print	Scan	Add F	Remove	Access	Views	Info							
Graph	ical Wiring	Paramet	er Explore	r 🖸 Flash M	lemory 🔳 De	evice Panel 📕	Terminal	Wiring 🔛	Watch/Recip	e 🔀 Programi	ner 🛛 🛤 OPC Scope 🖙 iTools Secure						
€♥co	M5.ID255-E	PC3008															
					E COM!	5.ID255-EPC30	08 - Param	neter Explor	rer (ModbusM	aster.4.Data)							
					(T)	+						-iu					
					Name	0	Description			Address	Value Wired From						
Brow:	se 🤏 Find				/ Descr / Slave	ptor L Device S	Jescription Slave devic	tor this data r	tem	21629	Slove1 (0) *						
- 🗎 M	odbusMaste	er			/ Paran	neterList F	Parameter li	ist for a speci	ific slave device	3348	SetTargetSP (51) *						
p 🔁	Slave1				Value	1	The value to	o be written to	the slave devi	ce 3344	3.45						
p - 🗀	Slave2				Send		send the wr	ite value to th	ie slave	3346	No (U) *						
P 🚨	Slave3				Priorit	/ F	requency a	at which the d	lata is read/writt	ten 3343	Acyclic (3) *						
P-	1			-													
P-	2																
	3																
					Modbus	Maetar A Data	- 20 ner	ramatare									
	5			-	moubu	muater. 4.0/ull	r copu	unistera				1					
	6																
	7																
1 i i 🗀	8																
j i 🗀	9																
	10																
Þ-🗎	11																
þ. 🗎	12																
p 🗎	13																
P-	14																
	15																
	10																
	19																
	10																
	20																
	21			Ψ													
	ingineer	EPC 3009 v	F4 10		Connet	a new clone fil											
Level 2 (ingineer)	EPC3008 V	14.10		creati	e new cioné file	e						_	_	_		

3. Per inviare una richiesta di scrittura, impostare il parametro "Send" (Invia). Lo stato passerà per un breve periodo su "Pending(13)", prima di passare a "Success" una volta scritto il parametro. Se la scrittura non è riuscita, lo stato mostrerà il motivo di errore.

W iTools	OR AN	10.10 H								
File Device Explorer	View (Options	Window	Help						
6 6 6	-	-	٩.	4	×		Q	;		
New File Open File Load	Save	Print	Scan	Add	Remove	Access	Views	Info		
🖪 Graphical Wiring 🖪 Parameter B	Explorer	🛛 Flash M	emory 🔳 D	evice Panel	Terminal	Wiring 🔊	, Watch/Recip	e 🛃 Program	nmer 💏 OPC Scope 👓 iTools Secure	e
			_							
			🖽 сом	5.ID255-EPC	3008 - Paran	neter Explor	er (ModbusM	aster.4.Data)		
				→ → 🖬 i	in					4-
			Name	8	Description			Address	Value Wired From	
🔄 Browse 🔍 Find			Desc	riptor	Description	for this data i	tem	21629	DT.4	
A ModbusMaster			Parat	BUEVICE materlist	Slove devic Parameter I	te to use list for a speci	fic slave device	3338	SetTargetSP (51) *	
Slave1			/ Value	3	The value to	o be written to	the slave devi	ce 3344	3.45	
Slave2			Send		Send the wr	ite value to th	e slave	3346	No (0)	
Slave3			Statu:	s • /	Transaction	n status at which the d	ata is road hurit	3347 an 3343	Success (0) *	
Þ-🖬 1			P r non	ý.	i lequency :	ar which the a	ala is read/ with	1011 3343	Adjuic (3)	
⊳- □ 2										
Þ 🧰 3										
4 🚍 4										
Data			Modbu	sMaster.4.D	ata - 20 pa	rameters				
» · 🛄 5		=								
6										
8										
- 10										
10										
12										
13										
14										
▶ 🗀 15										
16										
- 17										
18										
Þ 🧰 19										
Þ 🗀 20		-								
Level 2 (Engineer) EPC3008 v. F4	.10		Parar	meter Explor	er View					

4. Per il profilo di uno slave non supportato (terza parte), selezionare lo slave, selezionare "UserDefined" (Definito dall'utente) dall'elenco a discesa dei parametri e configurare indirizzo del registro, codice funzione (deve essere una scrittura), tipo di dati e valore da scrivere, quindi impostare la priorità su "Acyclic(3)".

😽 iTools	and particular	one Works	and diff.	APR 4.311				-								_			 . 🗆 🗙
File	Device	Explorer	View	Options	Window	Help													
E A	<u> </u>	<u>a</u>	9	A	٩.	4	×	•	Q		;								
New Fil	e Open Fi	le Load	Save	Print	Scan	Add	Remove	Access	Views	•	Info								
Graph	nical Wiring	Paramet	ter Explore	er 🖪 Flash N	lemory 📕	Device Panel	Terminal)	Wiring 🔊	UWatch/Rec	ine N	Programme	r 🛛 👹 OPC Scope 🛒	Tools Secure						
		5053000		1													 	 	
	DM5.ID255-	EPC3008																	
					E C	OM5.ID255-EP	3008 - Para	meter Exp	lorer (Modb	ousMas	ter.5.Data)								
					+	• • • •	în							-14					
Brow					N	lame	Description	n			Address	Value	Wired From						
					/ C	lescriptor	Description	n for this dat	ta item		21633	DT.5							
4 🗆 N	lodbusMast	ter		^		laveDevice	Slave devi	ice to use	a sife starts a	la da a	3363	Slave3 (2) *							
1 2 2	Slave1					arametercist	The value	to be writter	n to the cleve	device	3369	UserDelined (100)							
1	I Slave2				/ s	end	Send the w	vrite value to	a the slave	ucvice	3371	No (0) *							
	I Slave3				S	tetus	Transactio	on status			3372	Idle (12) *							
	11				P P	tegisterAddress	Modbus re	egister addr	ess of the dat	ta to be	3365	32772.00							
P-4	12					unctionCode	Dete time	of the date k	being read by	ritten	3365	VVinteMultiple (16) *							
	13				/ P	riority	Frequency	/ at which the	e data is rear	d/written	3368	Acyclic (3)							
	14																		
1	15																		
	Data			-															
	10																		
	1/				1			10	(•					
	18				Mod	dbusMaster.5.0)ata - 10 pa	arameters	(10 hidden))									
	19																		
	110																		
	112																		
	112																		
	115																		
	1 1 5																		
	116																		
	117																		
	1 18																		
	119																		
	20																		
				*															
							_			-					-	_	 	 	
) 																		
Level 2 (Engineer)	EPC3008 v	. F4.10		Gra	phical Wiring E	ditor												

5. Per inviare una richiesta di scrittura, impostare il parametro "Send" (Invia). Lo stato passerà per un breve periodo su "Pending(13)", prima di passare a "Success" una volta scritto il parametro. Se la scrittura non è riuscita, lo stato mostrerà il motivo di errore.

V iTools	* 13 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ D X
File Device Explorer View Ontions Window Help		
The bence explorer view options white the		
L) 🛎 🖆 🖫 谷 🐂 🛟		
New File Open File Load Save Print Scan Add	Remove Access Views Info	
Graphical Wiring III Parameter Explorer IV Elash Memory III Device Panel	📕 Terminal Wiring 🕀 Watch/Recine 🔀 Programmer 💆 OPC Scope 🧐 Tools Secure	
E COM5.ID255-EF	PL3008 - Parameter Explorer (Modbusmaster.5.Data)	
	H	
Browse Died	Description Address Value Wired From	
Descriptor	Description for this data item 21633 DT.5	
A ModbusMaster	Stave device to use 3363 Stave3 (2) *	
ParameterList	Parameter list for a specific slave device 33/3 UserUetined (100) * The subscripts to be refer to the site of the set of	
> Slave2	The value to be write unit to a layer a state device 3300 3000	
P Stotus	Transaction status of a constant and a	
I RegisterAddress	s Modbus register address of the data to be 3365 32772.00	
PrinctionCode	The Modbus function code 3366 WriteMultiple (16) *	
DataType	Data type of the data being read/written 3367 REAL(0) *	
Priority	Frequency at which the data is read/written 3368 Acyclic (3) *	
a 🛄 5		
🕨 🖼 Data		
> 😑 6		
97		
18 ModhueMester F	Date - 10 parameters (10 hiddes)	
modbdsmaster.s.		
1 0		
0 11		
P 🖬 10		
18		
» 🛄 19		
÷ 🖬 20		
Level 2 (Engineer) EPC3008 v. F4.10		, di

Accesso ai dati Modbus Master dalla tabella di riferimento indiretto del Modbus

Per consentire delle letture e delle scritture efficienti dai/sui dati del Modbus Master, è possibile utilizzare il blocco funzione CommsTab per mappare i dati del Modbus Master in un blocco contiguo di indirizzi Modbus nel range:

da 15360(0x3C00) a 15615(0x3CFF).

 I dati del Modbus Master possono essere autoconfigurati per l'accesso dalla tabella di riferimento indiretto del Modbus attivando la modalità Configuration (Configurazione) del dispositivo Modbus Master e impostando il parametro UseCommsTable da una qualsiasi delle finestre di configurazione degli slave, quindi disattivando tale modalità per inizializzare le impostazioni del blocco funzione CommsTab.



 In modalità Operator (Operatore) il blocco funzione CommsTab dovrebbe adesso mostrare tutti i dati configurati del Modbus Master. L'utente può quindi modificare i parametri Native (Nativo), ReadOnly (Sola lettura) e Minutes (Minuti) rispetto all'impostazione predefinita in modo da configurare la modalità con la quale i dati vengono presentati dalla tabella di riferimento indiretto del Modbus.

W iTools										
File Device Explore	er View	Options	Window Hel)						
D 🕭 🍅		æ	.	X	a. ;					
New File Open File Loa	d Save	Print	Scan A	d Remove Access Vi	ews Info					
Graphical Wiring	meter Evolor	or 🔽 Elach N	femony 🗖 Device I	Ianal Terminal Wiring & Wate	h/Pacina NProgramma	M OPC Scope E	Tools Secure			
	neter explore		lemoly Bevicer			ore scope ~	Phoois Secure		_	
			COM5.ID2	5-EPC3008 - Parameter Explorer (C	CommsTab.1)			-	23	
			\leftarrow						-14	
			Name	Description	Address	Value	Wired From			
Browse Stress Find			Destination	Modbus Destination	4064	15616				
A CommeTab			Source /	Source Parameter	4065	4177724161	ModbusMaster.1.D	Data PV		
Commistad			Native	Native Data Format	4066	Integer (0) *				
			ReadOnly	Read Only	4067	Read_Write (0) *				
			/ Minutes	Configures time parameter va	lue to second 4068	Seconds (0) *				
			CommsTab.	- 6 parameters						
4			-				1	2000	-	
			COM5.ID2	5-EPC3008 - Parameter Explorer (C	CommsTab.2)			-	23	
			\leftarrow						-14	
			Name	Description	Address	Value 1	Wired From			
			Destination	Modbus Destination	4072	15618				
			Source	Source Parameter	4073	4177789702	ModbusMaster.2.D	Data.Value		
10			/ Native	Native Data Format	4074	Integer (0) *				
p 🛄 11			ReadOnly	Read Only	4075	Read_Write (0) *				
Þ- 🗀 12			/ Minutes	Configures time parameter va	lue to second 4076	Seconds (U) *				
Þ 🛄 13			CommsTab.	? - 6 parameters						
p - 🗖 14			-						-	
Þ- 🛄 15		=	COM5.ID2	55-EPC3008 - Parameter Explorer (0	CommsTab.3)				×	
Þ 🛄 16			+	1 🗈 🖮					-12	
17			Name	Description	Address	Value	Wired From			
Þ · 🛄 18			Destination	Modbus Destination	4080	15620				
p 🗀 19			Source	Source Parameter	4081	4177855233	ModbusMester 3.0	Data PV		
i - 🛄 20			Native	Native Data Format	4082	Integer (0) *				
21			ReadOnly	Read Only	4083	Read_Write (0) *				
22			Minutes	Configures time parameter va	lue to seconc 4084	Seconds (0) *				
			O						_	
			Comms rab.	о - 6 parameters						
24		*								
× 🔑										
Level 2 (Engineer) EPC300	08 V. F4.10		Graphical V	riring Editor			_		_	

 Nelle figure riportate di seguito viene mostrato come appaiono i dati autoconfigurati del Modbus Master nella tabella di riferimento indiretto del Modbus e i valori letti da un Modbus Master di terza parte e un nostro dispositivo Modbus Master:

Dati di lettura di un Modbus TCP Master di terza parte	Dati del dispositivo Modbus Master
0x0686	16.70
0x0D7A	34.50
0x1630	56.80

V iTools			100.00	Kate Co	-				-				-	
File Device	Explorer	View	Options	Window	Help									
D			<i>B</i>		<u>"</u>	~	~	0						
New File Open File	Load	Save	Print	Scan	Add	Remove	Access	Views	Info					
Graphical Wiring	II Paramete	er Explorer	🖪 Flash M	emory 🔳 D	evice Panel	🖩 Termina	l Wiring 싦	Watch/Recipe	N Progra	immer 🛛 🛤 OPC Scope 👓 iTools Se	ecure			
COM5 ID255-FE	C3008			COM5	ID255-EPC	3008 - Param	eter Explore	r (ModbusMas	ter.1)			1		
• companyers en	00000				I REI I						-#			
				Main [Data									
				Alerer		Description			A status s s	Mature Million of Connect				
Brenne Der				Descri	ntor	Description	or this data its	m	21617	Value wred From				
Diowse String				Slave	Device	Slave device	e to use		3263	Sleve1 (0) *				
🔺 🚞 ModbusMaste				Param	eterList	Parameter li	st for a specifi	c slave device	3273	LoopPV (40) *				
Slave1				PV		Process val	ue received fr	om the slave der	3264	16.70				
🕨 🚍 Main				Status		Transaction	status		3272	Success (0) *				
A Slave2				Priority		Frequency a	t which the da	ta is read/written	3268	High (0) *				
in Main														
A Claure 2														
- Staves				Modbus	Master. I.D	ata - 6 para	meters (141	nidden)						
P- Main				(+ ¥ =)	* L						-12	-		
Þ- 🛄 1				Nome		Description			Address	Volue Wined From		1		
Þ 🛄 2				Descrip	otor	Description	or this data ite	m	21621	DT 2				
p- 🛄 3			=	SlaveD	Pervice	Slave device	to use		3288	Slave2 (1) *				
Þ 🛄 4				Param	eterList	Parameter list	st for a specifi	c slave device	3298	SetTargetSP (51)				
Þ 🛄 5				🖊 Value		The value to	be written to t	he slave device	3294	34.50				
6				Status		Transaction	stetus		3297	Success (0) *				
- C 7				Priority		Frequency a	t which the da	ta is read/written	3293	High (0) *				
8														
				COM5	ID255-EPC	3008 - Param	eter Explore	r (ModbusMas	ter.3.Data)					
0 10				+ + +	🖬	lin					-ia	•		
10				Namo		Description			Addrose	Value Wired From		1		
				Descri	ptor	Description	or this data its	em	21625	DT 3				
P === 12				Slave	Device	Slave device	e to use		3313	Slave3 (2) *				
P 🛄 13				Param	eterList	Parameter li	st for a specifi	c slave device	3323	UserDefined (100) *				
Þ 🛄 14				PV		Process val	ue received fr	om the slave der	3314	56.80				
Þ 🗀 15				Status		Transaction	status		3322	Success (0) *				
Þ 🛄 16				Regist	erAddress	Modbus reg	ister address	of the data to be	3315	32772.00				
Þ - 🛄 17				Functio	onCode	The Modbus	tunction code	8	3316	HeadHolding (3)				
18				Data I	ype	Eroqueper :	the data bein	g read/written	3317	HEAL (U)				
LL			Ψ	Phony		in requency o	a million die de	ing is ready written	3310	LOW (2)				
Level 2 (Engineer)	EPC3008 v.	F4.10		PV -	Process va	lue received t	rom the sla	ve device	_			-		

st Setup	Pe	erformance				Transmit Message
CP Hostname 192.168.111.222	Cu	rrent Latency	5.13391	ms	Inter-message	FF 03 3D 00 00 06 DD BA
IODBUS Slave 255	Av	erage Latency	6.2634	ms	by processing	
imeout (ms) 1500	Ma	aximum Latency	1501.76	ms	0.0403465	
IODBLIS Block Size: 6	Mir	nimum Latency	1.2656	ms		Receive Message
fax Rate Interval (ms): 0	Ba	ndwidth	952.359	bytes/second		FF 03 0C 06 86 80 00 0D 7A 80 00 16 30 80 00 35
Jse Eurotherm MODBUS Function codes 104/107		esults				1 03
Perform Write Test (Read Test if unchecked)			Total Count	Percentage (%	6)	
/erify Writes	☐ Su	ccessful Comms	51455	99.9728		Verify Message
Stop of Verify Fail	Tir	meouts Errors	14	0.0272008		i ing message
og All Latency Times	Ch Ch	ecksum Errors	0	0		
Reopen Sockets On Each Transaction		mmand Errors	0	0		
)irty Close TCP Socket		ite Failures	0	0		
lumber Of Threads	En	npty Messages	0	0		
	— Ва	d Message Errors	0	0		2513:57:45: #1:RX: 2513:57:45: #1:Timoout Error
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 W	ite Verify Bead Errors	. በ	n		2513:57:47: #1:TX: FF 03 3D 00 00 06 DD BA
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	31 32 To	tal Moccanoc	51/69	0.00:05:24		2513:57:47: #1:RX: 2513:57:47: #1:Timeout Error
		i la luo i	10	0 00.05.24		2513:57:48: #1:TX: FF 03 3D 00 00 06 DD BA
Unconnected Limeout Bad Host	name 10	tal Socket Connects	15			2513:57:48: #1:RX: 2513:57:49: #1:Timogut Error
Connected Connect Failure ChildRei	useu					2010/07/Ho. WIL HINBOULENDE

Nota: Nel blocco funzione CommsTab (Tabella delle comunicazioni) sono disponibili 32 parametri per la configurazione, uno per ciascun dato del Modbus Master. La partizione della tabella di riferimento indiretto del Modbus per letture e scritture al fine di un accesso efficiente ai dati è lasciata all'utente.

Tabella di riferimento indiretto delle comunicazioni

I regolatori EPC3000 mettono a disposizione un set fisso di parametri per le comunicazioni digitali utilizzando gli indirizzi Modbus, la cosiddetta tabella SCADA. L'intervallo degli indirizzi Modbus SCADA va da 0 a 15615 (0x3CFF).

Il blocco funzione CommsTab (Tabella delle comunicazioni) rende disponibile (lettura/scrittura) il valore di un parametro Source (Sorgente) da un indirizzo Modbus di destinazione.

Non è tuttavia possibile impostare come indirizzo Modbus di destinazione i seguenti parametri:

- Numero strumento
- Tipo strumento
- Versione firmware dello strumento
- ID azienda
- Termini Feature Security (Sicurezza funzioni)

I seguenti indirizzi Modbus contigui sono riservati per l'uso da parte del blocco funzione CommsTab. Per impostazione predefinita agli indirizzi non sono associati parametri:

Range Modbus (decimale)	Range Modbus (esadecimale)
Da 15360 a 15615	Da 3C00 a 3CFF

Fieldbus I/O Gateway

Il regolatore EPC3000 contiene molti parametri e alcuni protocolli, come l'Ethernet/IP, necessitano di un modo per configurare alcuni parametri selezionati in modo da scambiare i dati di ingresso e di uscita tramite rete. Lo strumento Fieldbus I/O disponibile in iTools consente di configurare una tabella di definizione di ingresso e uscita che può essere utilizzata dal protocollo per le comunicazioni I/O.

Selezionare lo strumento Fieldbus I/O Gateway nella barra degli strumenti inferiore. Verrà visualizzata una schermata simile a quella riportata di seguito.

•				-(a)
Inp	out Definition	Outp	out Definition	
	Name	١	Wired From	
Ø	Input01	l	_oop.Main.PV	
4	Input02	l	_oop.Main.WorkingSP	
1	Input03	l	_oop.Main.WorkingOutput	
	Input04	1	AL1.PV	=
	Input05	1	AI.1.PVStatus	
P	Input06	1	AI.2.PV	
P	Input07	1	AI.2.PVStatus	
Ì	Input08	1	Alarm.1.Output	
Ì	Input09	1	Alarm.2.Output	
Ì	Input10	1	Alarm.3.Output	
Ì	Input11	1	Alarm.4.Output	
Ø	Input12	1	Alarm.5.Output	
Ø	Input13	1	Alarm.6.Output	
Ø	Input14	F	Programmer.Run.Mode	
Ø	Input15	I	Programmer.Run.ProgramTimeLeft	
Ø	Input16	I	Programmer.Run.SegmentTimeLeft	
Ø	Input17	((not wired)	
Ø	Input18	((not wired)	
Ì	Input19	((not wired)	
Ì	Input20	((not wired)	
Ì	Input21	((not wired)	-

Per impostazione predefinita le tabelle di definizione di ingresso e uscita sono configurate con i parametri utilizzati con maggiore frequenza.

L'editor presenta due schede, una per la definizione degli ingressi e l'altra per le uscite. Gli "ingressi" sono valori letti dal regolatore EPC3000 e inviati allo scanner Ethernet/IP (master), quali ad esempio informazioni sullo stato degli allarmi o valori misurati. Si tratta quindi di valori leggibili.

Nota: Il buffer di ingresso e di uscita non deve essere vuoto. È necessario che almeno un parametro sia selezionato in modo tale che lo scambio di dati ciclici funzioni correttamente.

Le "uscite" sono valori ricevuti dal master e scritti sul regolatore, come, ad esempio, setpoint scritti dal master sul regolatore. I valori dei parametri di ingresso e di uscita vengono letti e scritti ciclicamente. La frequenza dello scambio di dati I/O è determinata dall'intervallo di pacchetto richiesto (Requested Packet Interval, RPI), che viene impostato dall'Ethernet/IP master.

L'adattatore Ethernet/IP (slave) del regolatore EPC3000 supporta un range di RPI che va da 50 a 3200 millisecondi. La procedura di selezione e sostituzione delle variabili è la stessa per le schede di ingresso e di uscita. Fare doppio clic sulla riga da modificare nella tabella di ingresso o di uscita e selezionare la variabile da assegnarvi. Da una finestra pop-up è possibile selezionare un elenco di parametri. Fare doppio clic sul parametro per assegnarlo alla riga selezionata. Si noti che è necessario assegnare ingressi e uscite secondo un ordine contiguo, in quanto una voce "non collegato" determina l'interruzione dell'elenco anche in presenza di assegnazioni successive.

			-ja
Inp	out Definition	Output Definition	
	Name	Wired From	
Ø	Output01	Loop.Main.TargetSP	-
Ø	Output02	Loop.Main.AutoMan	-
Ø	Output03	Loop.Output.ManualOP	
Ø	Output04	Programmer.Setup.Run	
Ø	Output05	Programmer.Setup.Hold	
Ø	Output06	Programmer.Setup.Reset	
Ø	Output07	Loop.Autotune.AutotuneEnable	
Ø	Output08	(not wired)	
Ø	Output09	(not wired)	
Ø	Output10	(not wired)	
Ø	Output11	(not wired)	Ŧ

Una volta che le tabelle di definizione contengono le variabili richieste, prendere nota del numero di voci "collegate" presenti nelle aree di ingresso e di uscita in quanto questo valore sarà importante al momento della configurazione dello scanner Ethernet/IP (master). I parametri d'ingresso e di uscita sono ciascuno di 16 bit (2 byte). Nell'esempio di cui sopra vi sono 16 parametri di ingresso (32 byte) e 7 parametri di uscita (14 byte), per un totale di 46 byte di dati. Annotare questo numero, che sarà importante al momento dell'impostazione della lunghezza I/O durante la configurazione dello scanner Ethernet/IP (master). Si noti che nelle tabelle di ingresso e di uscita è possibile configurare i parametri float da 32 bit e i parametri temporali a 32 bit aggiungendo lo stesso parametro in righe consecutive.

Nota: Si presuppone che tutti i parametri nella tabella di ingresso siano leggibili e che quelli nella tabella di uscita siano scrivibili. Se scorrendo lungo le tabelle di ingresso/uscita durante la messaggistica I/O, un parametro risultasse non leggibile/scrivibile, il processo di lettura/scrittura viene interrotto. I valori dei parametri letti vengono inviati insieme ai valori 0 per i parametri non letti. Se la tabella di lettura o di scrittura viene interrotta, il parametro diagnostico di EtherneNet/IP Comms (Comunicazioni)>Option (Opzione)>EtherNetIP>EIP_ModuleStatus mostrerà il valore ErrorDetected(3).

Una volta apportate le modifiche alle definizioni di ingresso e di uscita, occorre scaricarle nel regolatore EPC3000.

A questo scopo, utilizzare il pulsante in alto a sinistra nell'editor Fieldbus I/O Gateway.

Nota: Durante il download delle modifiche del Fieldbus I/O Gateway, iTools può attivare o disattivare la modalità Configuration (Configurazione) del regolatore EPC3000.

Linearizzazione di ingresso (LIN16)

Il blocco di linearizzazione converte un ingresso analogico in un'uscita analogica tramite una tabella definita dall'utente. La tabella di linearizzazione è composta da una serie di 16 punti definiti dai breakpoint di ingresso (da In1 a In16) e dai valori di uscita (da Out1 a Out16). In altre parole, il blocco di linearizzazione implementa una curva lineare spezzata (una sequenza collegata di segmenti di linea) definita da una serie di coordinate di ingresso (da In1 a In16) e di out1 a Out16).

Due delle più frequenti applicazioni tipiche per il blocco funzione LIN16 sono:

- 1. la linearizzazione personalizzata di un ingresso sensore.
- la regolazione della variabile di processo per tenere conto delle differenze introdotte dal sistema di misurazione globale o per derivare una diversa variabile di processo.

Linearizzazione personalizzata

Questa applicazione consente all'utente di creare la propria tabella di linearizzazione.

Nel seguente esempio il blocco LIN16 è posizionato tra il blocco Loop e un ingresso analogico impostato su lineare con il tipo di linearizzazione impostato su mV, V, mA, ohm ecc. Nel seguente esempio il blocco AI è impostato su mV.



Il grafico che segue mostra una tipica curva di linearizzazione crescente. La scelta del numero effettivo di punti da utilizzare dipende dalla precisione richiesta nel convertire il segnale elettrico in ingresso nel valore di uscita richiesto: maggiore è il numero di punti, maggiore è la precisione che può essere ottenuta; al contrario, un minore numero di punti richiede un tempo minore per configurare il blocco funzione. Nel caso si utilizzino meno di 16 punti, impostare "NumPoints" sul numero richiesto. I punti non selezionati verranno quindi ignorati, la curva proseguirà come linea retta fino ai livelli impostati in "OutHighLimit" oppure "OutLowLimit" e l'uscita "CurveForm" sarà "Crescente".

Esempio 1: Linearizzazione personalizzata - curva crescente



Impostazione dei parametri

- 1. Impostare il tipo e il valore di fallback, l'unità di uscita e la risoluzione appropriati (modificabili solo in modalità Configurazione); unità e risoluzione dell'ingresso e i breakpoint di ingresso verranno derivati dalla sorgente cablata a "In".
- Impostare "OutHighLimit" e "OutLowLimit" per ridurre l'uscita della curva di linearizzazione. Il parametro "OutHighLimit" deve essere maggiore del parametro "OutLowLimit".
- Impostare "NumPoints" (6 in questo esempio) sul numero di punti richiesto per la tabella di linearizzazione. Questo è un passaggio importante e necessario: saltandolo si può incorrere negli effetti segnalati nell'esempio 2.
- 4. Inserire i valori del primo breakpoint di ingresso "In1" e del primo valore di uscita "Out1".
- 5. Continuare con i breakpoint di ingresso e i valori di uscita rimanenti.
- 6. Cablare il parametro "IntBal" al parametro "Loop.Main.IntBal". Ciò evita eventuali avvii proporzionali o derivativi nell'uscita del regolatore quando si verificano cambiamenti nei parametri di configurazione di LIN16.

I punti sulla curva di linearizzazione possono essere derivati dalle tabelle di riferimento oppure posso essere trovati associando le misure di un riferimento esterno (ad es. la temperatura in gradi Celsius) alle letture elettriche di AI (ad es. mV o mA).

La visualizzazione di iTools riprodotta di seguito mostra come sono impostati i parametri nel blocco 1 LIN per l'esempio sopra riportato. L'elenco corrisponde ai parametri mostrati sull'HMI del regolatore; vedere la sezione "Parametri del blocco di linearizzazione" a pagina 223. La guida ai parametri è inoltre disponibile facendo clic con il pulsante destro del mouse sul parametro nell'elenco di parametri iTools.

$\leftarrow \mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r}$				- j aj
Name	Description	ddress	Value V	Wi 🔺
🖉 In	Input Measurement to Linearize	3075	0.00	
Out	Linearization Result	3076	0.00	
Status	Status of the Block	3077	Good (0) 💌	
CurveForm	Linearization Table Curve Form	3074	Increasing (1) 💌	
🖉 Units	Output Units	3072	None (0) 💌	
Resolution	Output Resolution	3073	XX(1) 💌	
🖉 FallbackType	Fallback Type	3078	ClipBad (0) 💌	
🖉 FallbackValue	Fallback Value	3079	0.00	
IntBal	Integral Balance request	3084	No (0) 💌	Ξ
🖉 OutLowLimit	Output Low Limit	3080	-300.00	
🖉 OutHighLimit	Output High Limit	3081	300.00	
🖉 NumPoints	Number of Selected Points	3082	6	
🖉 EditPoint	Insert or Delete Point	3083	0	
🖉 In1	Input Point 1	3085	-6.40	
🖉 Out1	Output Point 1	3086	-250.00	
🖉 In2	Input Point 2	3087	-5.49	
🖉 Out2	Output Point 2	3088	-200.00	
🖉 In3	Input Point 3	3089	-3.50	
🖉 Out3	Output Point 3	3090	-100.00	
🖉 In4	Input Point 4	3091	0.00	
🖉 Out4	Output Point 4	3092	0.00	
🖉 In5	Input Point 5	3093	6.10	
🖉 Out5	Output Point 5	3094	150.00	
🖉 In6	Input Point 6	3095	10.10	
🖉 Out6	Output Point 6	3096	250.00	
In7	Input Point 7	3097	0.00	
Out7	Output Point 7	3098	0.00	
In8	Input Point 8	3099	0.00	

Il blocco funzione salterà automaticamente quei punti che non seguono in modo strettamente monotonico un ordine crescente delle coordinate "In". Se è stato saltato almeno un punto, il parametro "CurveForm" mostrerà "SkippedPoints". Nel caso in cui venga trovato un intervallo non valido, il parametro "CurveForm" mostrerà "NoForm" e verrà applicata la strategia di fallback. Altre condizioni in cui viene applicata la strategia di fallback sono: nel caso di uno stato non corretto della sorgente di ingresso (ad es. interruzione sensore oppure range superato), o di un superamento del range calcolato da parte dell'uscita LIN16 (cioè minore di OutLowLimit o maggiore di InHighLimit).

Esempio 2: Linearizzazione personalizzata - curva a punti saltati

Se i punti configurati su zero per impostazione predefinita non sono stati disabilitati attraverso la riduzione del parametro "NumPoints" E presupponendo che almeno uno dei breakpoint di ingresso precedenti sia positivo (vedere la curva riportata di seguito), tali punti verranno saltati automaticamente. Le caratteristiche dell'uscita saranno le stesse di quelle ottenute disabilitando i punti configurati su zero per impostazione predefinita, ma il parametro "CurveForm" sarà "SkippedPoints".



Verranno utilizzati i punti da In1 a In5. I punti da In6 a In16 verranno ignorati. Il parametro "CurveForm" sarà "SkippedPoints".

Tuttavia, quando il parametro "CurveForm" è "SkippedPoints" (poiché il numero di punti "NumPoints" non è stato ridotto all'impostazione richiesta), non è garantito che le caratteristiche dell'uscita siano crescenti o decrescenti. Infatti, ad esempio, se i breakpoint di uscita sono tutti negativi e i punti finali sono uguali a zero, il primo punto "zero" verrà incluso nelle caratteristiche (vedere la curva riportata di seguito). Impostare quindi sempre il parametro "NumPoints sul valore richiesto per ottenere il tipo previsto di curva di linearizzazione del sensore: crescente, decrescente o "free".



Verranno utilizzati i punti da In1 a In5, così come il punto In6, con l'eventuale conseguenza di una curva non prevista. I punti In7, ..., In16 verranno ignorati. Il parametro CurveForm sarà SkippedPoints.

Esempio 3: Linearizzazione personalizzata - curva decrescente

La curva può anche assumere una forma decrescente, come mostrato di seguito.



La procedura per impostare i parametri è la stessa riportata per l'esempio precedente.

	inclion block			
_	Name	Description	Address	Value
1	In	Input Measurement to Linearize	3075	180.00
	Out	Linearization Result	3076	-30.19
	Status	Status of the Block	3077	Good (0) 💌
	CurveForm	Linearization Table Curve Form	3074	Decreasing (2) 🔻
	Units	Output Units	3072	C_F_K_Temp (1) •
	Resolution	Output Resolution	3073	XX (1) 🔹
	FallbackType	Fallback Type	3078	ClipBad (0) 💌
	FallbackValue	Fallback Value	3079	0.00
	IntBal	Integral Balance request	3084	No (0) 🔻
4	OutLowLimit	Output Low Limit	3080	-53.00
2	OutHighLimit	Output High Limit	3081	25.00
٩	NumPoints	Number of Selected Points	3082	6
4	EditPoint	Insert or Delete Point	3083	0
4	In1	Input Point 1	3085	12.00
2	Out1	Output Point 1	3086	20.00
2	In2	Input Point 2	3087	40.00
2	Out2	Output Point 2	3088	0.00
2	In3	Input Point 3	3089	97.00
2	Out3	Output Point 3	3090	-20.00
9	In4	Input Point 4	3091	177.00
g	Out4	Output Point 4	3092	-30.00
2	In5	Input Point 5	3093	337.00
2	Out5	Output Point 5	3094	-40.00
2	In6	Input Point 6	3095	672.00
g	Out6	Output Point 6	3096	-50.00
	In7	Input Point 7	3097	0.00
	Out7	Output Point 7	3098	0.00
	In8	Input Point 8	3099	0.00
	Out8	Output Point 8	3100	0.00
	In9	Input Point 9	3101	0.00
	Out9	Output Point 9	3102	0.00
	In10	Input Point 10	3103	0.00
	Out10	Output Point 10	3104	0.00

Regolazione della variabile di processo

Questa applicazione consente all'utente di compensare imprecisioni note introdotte dal sistema di misurazione globale. Questo include non solo il sensore ma anche la catena di misurazione generale. Essa può inoltre essere utilizzata per derivare una variabile di processo diversa, ad esempio una temperatura misurata in una posizione diversa da quella nella quale è attualmente posizionato il sensore. La regolazione viene effettuata direttamente sul valore e nelle unità della variabile di processo misurata dal regolatore.

La variabile di processo può essere regolata in condizioni operative diverse (ad es. temperature diverse) tramite la curva di regolazione a punti multipli di LIN16: ciò estende la funzionalità semplice di Offset di PV presente nel blocco AI, che aggiunge o sottrae semplicemente un singolo valore al PV misurato in tutte le condizioni operative.



Possono essere utilizzate due configurazioni alternative:

nel primo caso la tabella LIN16 contiene i valori delle variabili di processo da "In1" a "In16" misurate dal regolatore e i valori di riferimento da "Out1" a "Out16" misurati da un riferimento esterno.

Di seguito è illustrato un esempio. Si applica anche in questo caso la stessa procedura di configurazione prima illustrata, ad eccezione della diversa configurazione del blocco AI. Come mostrato nel grafico e nel diagramma di cablaggio, le unità di ingresso e di uscita di LIN16 sono temperature assolute.



Nel secondo caso, per la stessa applicazione, la tabella LIN16 memorizza gli offset tra i valori delle variabili di processo misurate nel regolatore e un blocco matematico impostato su Add (Aggiungi), posizionato tra l'ingresso analogico (AI) e il blocco Loop. La regolazione viene effettuata aggiungendo l'offset calcolato dal blocco LIN16 alla variabile di processo misurata. Nel caso di una regolazione di temperatura (e a differenza del caso precedente), le unità di uscita di LIN16 devono essere impostate sulla temperatura relativa. Questo al fine di selezionare la corretta equazione di conversione quando agli offset viene applicata una modifica delle unità di temperatura (ad es. da gradi Celsius a gradi Fahrenheit).



Poiché in generale gli offset non seguono un andamento crescente o decrescente continuo, il parametro "CurveForm" sarà "FreeForm", "Increasing" o "Decreasing" a seconda dei loro valori. Come esempio di una curva di offset "a forma libera", vedere il grafico che segue.



Entrambe le due configurazioni sopra menzionate applicano al blocco funzione Loop di controllo lo stesso PV regolato. In tabella sono riportati i valori per i due esempi. Nelle immagini i valori alti degli offset servono solo per accentuare l'azione della regolazione.

Breakpoint di ingresso	Valori di uscita: temperatura assoluta	Valore di uscita alternativi: temperatura relativa
-10 gradi	-12 gradi	-2 gradi
0 gradi	2 gradi	2 gradi
10 gradi	13 gradi	3 gradi
20 gradi	17 gradi	-3 gradi
30 gradi	29 gradi	-1 gradi
40 gradi	44 gradi	4 gradi
50 gradi	51 gradi	1 grado

Calibrazione utente

Il regolatore viene calibrato durante la fase di produzione utilizzando standard tracciabili per tutti i range d'ingresso. Non è pertanto necessario calibrare il regolatore quando i range vengono cambiati. L'uso di una correzione continua automatica dello zero dell'ingresso garantisce inoltre che la calibrazione dello strumento durante il normale funzionamento sia ottimizzata.

Per rispettare le procedure obbligatorie quali AMS2750 (Heat Treatment Specification), la calibrazione dello strumento può essere verificata e può essere effettuata una ricalibrazione ove necessario, secondo le istruzioni riportate in questo capitolo.

La procedura AMS2750, ad esempio, indica quanto segue: "Istruzioni per la calibrazione e la ricalibrazione di strumentazione per misure sul campo" e "controllo della strumentazione per il monitoraggio e la registrazione" come definito dalla NADCAP Aerospace Material Specification per la pirometria, AMS2750E clausola 3.3.1 (3.2.5.3 e sottoclausole)" incluse le istruzioni per l'applicazione e la rimozione delle compensazioni definite nella clausola 3.2.4.

La calibrazione utente consente al regolatore di essere calibrato in qualsiasi parte del suo range (non solo l'intero intervallo e lo zero) o la determinazione di compensazioni della misura fisse e note come, ad esempio, le tolleranze del sensore.

Nota: Il modulo opzionale RSP in EPC3016 può essere calibrato solo su punti alti e bassi (4 mA, 20 mA, 0 V, 10 V) per motivi di retrocompatibilità. Ad altri valori la calibrazione può non riuscire, causando la reimpostazione della calibrazione di fabbrica nel modulo RSP.

La calibrazione di fabbrica è memorizzata all'interno del regolatore e può essere ripristinata in qualsiasi momento.

In alcuni casi è necessario calibrare il solo regolatore; tuttavia, spesso occorre anche effettuare la compensazione delle tolleranze del sensore e delle sue connessioni. Ciò vale in particolar modo per le misure di temperatura in cui vengono normalmente impiegate termocoppie o sensori PRT. Nell'ultimo caso ciò può essere effettuato utilizzando un calibratore a punto di congelamento, a bagno o a blocco secco. I diversi metodi sono descritti nelle sezioni seguenti.

Calibrazione del solo regolatore

Calibrazione dell'ingresso analogico

Questa operazione può essere effettuata dall'HMI o utilizzando iTools. Devono essere osservati i seguenti punti:

- Posizionare il regolatore sul Livello Operatore 3 (oppure sul Livello Configurazione).
- Attendere almeno 10 minuti per l'assestamento del regolatore dopo l'accensione.
- Collegare l'ingresso del regolatore a una sorgente millivolt. Se il regolatore è configurato per una termocoppia, assicurarsi che la sorgente millivolt sia impostata sulla compensazione CJC corretta per la termocoppia in uso e che venga utilizzato il cavo di compensazione corretto.
- Se l'ingresso da calibrare è in mV, mA o volt, la misura sarà lineare in mV, mA o volt. Se il regolatore è configurato per una termocoppia o una RTD, la misura sarà in gradi, in base alla configurazione dello strumento.

Utilizzo di iTools

Aprire l'elenco Instrument (Strumento) e selezionare la scheda Cal.

			⇒ -						
III	F	Info	HMI	Security	Diagnostics	Modules	Enables	FCal	Cal
Browse 😡 Find		Na	me	Descriptio	n	ddress	Valı	ue	
		1D		User calib	ration identifi	1152	Al1 (0)	•	
Instrument		Sta	atus	User calib	ration status	1153	Factory (0)	•	
		🖉 Mo	ide	User calib	ration mode	1154	Idle (0)	•	
> IO > CT > Zirconia > Loop		Instru	iment.Ca	al - 3 para	ameters (1 h	idden)			

Se la calibrazione utente non è stata effettuata in precedenza, lo stato sarà "Factory" (Fabbrica).

Avvio della calibrazione utente

Fare clic sul parametro "Mode" (Modalità) e selezionare "Start" (Avvio).

Info	5	HMI	Security	Diagnostic	s Modules	Enables	FCal	Cal
	Nam	е	Descriptio	n	ddress	Vali	ue	
Ø	Mode	e	User calib	ration mode	1154	Low (3)	*	
I	CalV	alue	User calib	ration value	1155	0.	00	

La modalità passerà a "Low" (Basso).

- 1. In "CalValue" (Valore di calibrazione) inserire un valore che rappresenta la lettura inferiore richiesta sul display del regolatore, in questo caso 0.00.
- Impostare la sorgente millivolt su 0,00 V. Se l'ingresso è una termocoppia, assicurarsi che la sorgente millivolt sia impostata in modo da compensare il tipo di termocoppia configurato. Non è necessario effettuare una calibrazione per altri tipi di termocoppia.
- In "Mode" (Modalità) selezionare "SetLow" (Imposta basso). Il regolatore viene quindi calibrato sul valore selezionato per i mV dell'ingresso (0,00). Il comando "Discard" (Abbandona) consente di ripristinare la calibrazione di fabbrica.

La modalità passerà a "High" (Alto).

- 1. In "CalValue" (Valore di calibrazione) inserire un valore che rappresenta la lettura superiore richiesta sul display del regolatore, in questo caso 300.00.
- Impostare la sorgente millivolt sul livello corretto dell'ingresso. Se l'ingresso è una termocoppia, ciò sarà l'equivalente in mV di 300.00°C. Non è necessario effettuare una calibrazione per gli altri tipi di termocoppia.
- In "Mode" (Modalità) selezionare "SetHigh" (Imposta alto). Il regolatore viene quindi calibrato sul valore selezionato per i mV dell'ingresso. Il comando "Discard" (Abbandona) consente di ripristinare la calibrazione di fabbrica.

Nelle righe "Status" (Stato) e "Mode" (Modalità) viene visualizzato "Adjusted" (Regolato), a indicare che il regolatore è stato calibrato dall'utente.



Durante la calibrazione può essere utile aprire l'elenco "Browse" (Sfoglia) Al1, dal momento che PV può essere letto direttamente durante la procedura di calibrazione. Ciò consente inoltre la visualizzazione della stabilizzazione della misura di ingresso durante la procedura di calibrazione.

Nota: Se la procedura di calibrazione non ha esito positivo, lo stato viene impostato di nuovo su "Factory" (Fabbrica) e la modalità risulterà "Unsuccessful" (U.5UC, Non riuscito).

Ripristino dalla calibrazione di fabbrica

Nell'elenco a discesa "Mode" (Modo) selezionare "Discard" (Abbandona).

Compensazione di due punti

Una calibrazione su due punti consente la correzione del valore visualizzato sui due estremi della scala. La calibrazione di base del regolatore non è influenzata; tuttavia, la calibrazione su due punti compensa errori sul sensore o di interconnessione. Gli schemi riportati di seguito mostrano una linea tracciata tra i valori di correzione inferiore e superiore. Tutte le letture al di sopra e al di sotto dei punti di calibrazione costituiranno un'estensione di tale linea. Per questo motivo è buona pratica calibrare due punti più lontani possibile tra di loro.



La procedura è la stessa di quella descritta nella sezione precedente. Per l'ingresso minimo impostare "CalValue" (Valore di calibrazione) sulla lettura richiesta sul display del regolatore, come mostrato nel caso della Correzione inferiore nello schema precedente.

Analogamente, per l'ingresso massimo impostare "CalValue" (Valore di calibrazione) sulla lettura richiesta sul display del regolatore, come mostrato nel caso della Correzione superiore nello schema precedente.

Nota: Nell'elenco Ingresso analogico è disponibile un parametro "PvOffset" (PV Offset) che consente di aggiungere o sottrarre un valore fisso dalla variabile di processo. Esso non fa parte della procedura di calibrazione utente ma si applica a una singola compensazione lungo l'intera gamma di visualizzazione del regolatore e può essere regolato nel Livello 3. Ha come effetto quello di spostare la curva su e giù rispetto a un punto centrale, come mostrato nell'esempio riportato di seguito:


Utilizzo dell'HMI del regolatore

La procedura è la stessa di quella descritta per l'utilizzo di iTools. Osservare le precauzioni elencate in "Calibrazione dell'ingresso analogico" a pagina 393.

Nell'esempio riportato di seguito viene mostrata una procedura passo-passo relativa all'utilizzo dell'HMI del regolatore. In questo esempio è applicata la compensazione di due punti.

Funzionamento	Azio	one	Display	Notes
Nel Livello 3 o nel Livello Configurazione selezionare l'elenco Instrument (Strumento), quindi ERL 5.LIST.			E AL 5. LIST	
Selezionare l'Ingresso analogico Al.1	1.	Premere Finché non viene visualizzato il parametro Mode (Modalità).	i al e Moie	Se in corrispondenza di "MODE" (Modalità) viene visualizzato "AdJ.d" (Regolato), selezionare "diSC" (Abbandona). Viene ripristinata la calibrazione di fabbrica del regolatore.
Selezionare "Start" (Avvio).	2.	Premere oppure oppure	Sere Moie	Sul display viene visualizzato Lo.
Impostare la sorgente questo esempio 1,80	e mill mV.	ivolt sul valore di ingresso c	he rappresenta la	compensazione richiesta. In
Inserire sul display del regolatore il valore della lettura richiesta per un	3.	Premere Per scorrere a C.V.RL.	0.0 C. VAL	In questo esempio sul display del regolatore viene visualizzato 0.00 per un ingresso di +1,80 mV.
ingresso da 1,80 mV.	4.	Premere oppure oppure per inserire il valore.		
Tornare a Lo.	5.	Premere Premere per tornare a Lo.	SEE.L MOIE	Viene inserito il punto inferiore della calibrazione e sul display viene visualizzato Hi.
	6.	Premere oppure		H, Moie
Impostare la sorgente una termocoppia di ti	e mill po J	ivolt su 17.327. Questo è il v deve leggere 300.0 (in ques	/alore della comp to esempio).	ensazione (+1.00 mV) al quale
Inserire sul display del regolatore il valore della lettura richiesta per un	7.	Premere Per scorrere a L./RL.	300.0 C. VAL	Il display leggerà 300.0°C per un ingresso da 17.327 mV (una compensazione di +1.000 mV).
ingresso da 17.327 mV.	8.	Premere oppure		
Tornare a Hi.	9.	Premere per tornare a Hi.	SEE.H, MODE	Viene inserito il punto superiore della calibrazione e sul display viene visualizzato AdJ.d. a indicare che il regolatore è
	10.	Premere oppure oppure per SEt.H.		stato calibrato dall'utente.
Per tornare alla calib Se la calibrazione no	razioi n è ri	ne di fabbrica selezionare di uscita, viene ripristinata la c	Sc invece di Adj.c alibrazione di fabl	l. brica del regolatore.

Calibrazione tramite calibratore a blocco secco o equivalente

Un blocco secco, una cella per punto di congelamento o un bagno caldo vengono riscaldati o raffreddati a una temperatura specifica e mantenuti accuratamente a tale temperatura. La calibrazione è un confronto tra due dispositivi. Il primo dispositivo costituisce l'unità da calibrare, spesso chiamata unità di prova. Il secondo dispositivo costituisce lo standard, caratterizzato da un'accuratezza nota. Utilizzando lo standard come guida, l'unità di prova viene regolata fino a che su entrambe le unità viene visualizzato lo stesso risultato quando esposte alla stessa temperatura. Utilizzando questo metodo la tolleranza del sensore di temperatura, CJC e così via viene inclusa nella calibrazione.

La procedura à fondamentalmente la stessa di quella già descritta, ma durante la prova la sorgente millivolt è sostituita dal sensore di temperatura.

Calibrazione di un'uscita analogica di corrente o tensione

Utilizzo dell'HMI del regolatore

La procedura è generalmente la stessa dell'ingresso analogico, ad eccezione del fatto che l'uscita richiede il collegamento a un voltmetro o a un amperometro.

In questo esempio, l'uscita da calibrare è la OP2.



Funzionamento	Azione	Display	Notes		
Nel Livello 3 o nel Livello Configurazione selezionare l'elenco Instrument (Strumento), quindi <i>LRL</i> 5.L IST.		EAL 5. LIST			
Selezionare l'Uscita analogica dC.1 (2 o 3).	 Premere finché non viene visualizzato il parametro Mode (Modalità). 	I dle Moie	Se in corrispondenza di MODE (Modalità) viene visualizzato "AdJ.d" (Regolato), selezionare "diSC" (Abbandona). Viene ripristinata la calibrazione di fabbrica del regolatore.		
Selezionare "Start" (Avvio).	2. Premere oppure per selezionare.	SErE Mole	Sul display viene visualizzato Lo.		
Leggere l'uscita cc sul dispositivo. Per un'uscita di tensione la lettura dovrebbe essere 2.00 V. (Per un'uscita mA la lettura dovrebbe essere 4.00 mA.) Se, ad esempio, la lettura della tensione è 1.90 V, inserire tale valore: lo strumento esegue la differenza nell'ambito della procedura di calibrazione.					
Inserire la lettura del dispositivo, cioè 1.9 V.	3. Premere Der scorrere a CJ/RL.	1.9 E. VRL	In questo esempio l'uscita calibrata dall'utente sarà 2 V invece che 1.9 V.		
	 Premere per oppure per inserire il valore. 				
Tornare a Lo.	5. Premere Per tornare a Lo.	SEL.L	Viene inserito il punto inferiore della calibrazione e sul display viene visualizzato Hi.		
	6. Premere oppure SEt.L.		H, MODE		
Come sopra, leggere l'u 10,00 V. (Per un'uscita inserire questo valore n	iscita cc sul dispositivo. Per mA la lettura dovrebbe esse el parametro C.VAL, come n	un'uscita di tensione re 20.00mA.) Se la le nostrato di seguito.	la lettura dovrebbe essere ettura della tensione è 9.80 V,		
Inserire la lettura del dispositivo, cioè 9.80 V.	7. Premere Per scorrere a CJ/RL.	9.8 C. VRL	In questo esempio l'uscita calibrata dall'utente sarà 10V invece che 9.8V.		
	 Premere per oppure per inserire il valore. 				

Funzionamento	Azione	Display	Notes
Tornare a Hi.	 9. Premere per tornare a Hi. 10. Premere per per oppure per per SEt.Hi 	SEE.Hi MOIE	Viene inserito il punto superiore della calibrazione e sul display viene visualizzato AdJ.d.
Per tornare alla calibraz	zione di fabbrica selezionare	diSc invece di Adj.d	-

Se la calibrazione non è riuscita, viene ripristinata la calibrazione di fabbrica del regolatore.

Utilizzo di iTools

Aprire l'elenco Instrument (Strumento) e selezionare la scheda Cal.

Se non è stata effettuata una calibrazione utente in precedenza, lo stato sarà "Factory" (Fabbrica).

In "Mode" (Modalità) selezionare "Start" (Avvio). La modalità passerà a "Low" (Basso).

4	• • • • 🛅				
Se	ecurity Diagnost	ics Modules Enables	FCal	Cal	4
Name		Description	ddress	Value	
	ID	User calibration identit	1152	DCOP2 (3) 📍	
Status U:		User calibration status	1153	Factory (0) 🔹	
Ø	Mode	User calibration mode	1154	Low (3) 💌	
0	CalValue	alue User calibration value 1155		0.01	
	isUnsuccessful	Is unsuccessful status	1156	0	
ModeHi		Mode limit high	1157	5	i i
	ModeLo	Mode limit low	1158	3	

 Leggere l'uscita cc sul dispositivo. Per un'uscita di tensione la lettura dovrebbe essere 2.00 V. (Per un'uscita mA la lettura dovrebbe essere 4.00 mA.) Se la lettura della tensione è 1.90 V, inserire questo valore nel parametro C.VAL, come mostrato di seguito.

1	-			
	Name	Description	ddress	Value
	ID	User calibration identifi	1152	DCOP2 (3) *
	Status	User calibration status	1153	Factory (0) 🔻
Ø	Mode	User calibration mode	1154	Low (3) 🔻
Ø	CalValue	User calibration value	1155	1.90
	isUnsucces	ss is unsuccessful status	1156	0
	ModeHi	Mode limit high	1157	5
	ModeLo	Mode limit low	1158	3

2. Modificare "Mode" (Modalità) in "SetLo" (Imposta basso). Il nuovo valore di calibrazione viene memorizzato e la modalità passerà a "High" (Alto).

Ripetere il passaggio 1 riportato sopra per il punto superiore di calibrazione, inserendo la lettura richiesta del dispositivo relativa al punto superiore di calibrazione.

Il parametro "Mode" (Modalità) mostrerà adesso "Adjusted" (Regolato), a indicare che la calibrazione è stata regolata dall'utente.

Calibrazione del trasformatore di corrente

La procedura è simile alla calibrazione dell'ingresso analogico descritta nella sezione "Utilizzo di iTools" a pagina 394.

Si consiglia di utilizzare una sorgente di corrente cc collegata come mostrato nello schema. Cioè il terminale positivo della sorgente collegato a "C" e il terminale positivo a "CT".



- 1. Collegare un sorgente di corrente ai terminali C e CT del trasformatore di corrente.
- 2. Nell'elenco "Instrument Cal" (Calibrazione strumento) impostare ID su CT.

•	▼ ⇒ ▼				
	Name	Description	ddress	Value	_
1	D	User calibration identifi	1152	CT (5) 🝷	
	Status	User calibration status	1153	Factory (0) *	
1	Mode	User calibration mode	1154	Low (3) 💌	
1	CalValue	User calibration value	1155	0.00	
1	sUnsuccess	Is unsuccessful status	1156	0	
1	ModeHi	Mode limit high	1157	5	
	ModeLo	Mode limit low	1158	3	

- 3. Regolare il parametro "Mode" (Modalità) su "Low" (Basso).
- 4. Applicare una corrente dalla sorgente, ad esempio 35 mA.
- 5. Inserire 35.00 nel parametro "CalValue" (Valore di calibrazione).
- 6. Regolare il parametro "Mode" (Modalità) su "SetLow" (Imposta basso).
- 7. Il punto di calibrazione inferiore CT viene memorizzato e il parametro "Mode" (Modalità) passerà a "High" (Alto).
- 8. Applicare una corrente dalla sorgente, ad esempio 70mA.
- 9. Inserire 70.00 nel parametro "CalValue" (Valore di calibrazione).
- 10. Regolare il parametro "Mode" (Modalità) su "SetHigh" (Imposta alto).
- 11. In caso di calibrazione completata correttamente, il parametro "Mode" (Modalità) passerà ad "Adjusted" (Regolato) come negli esempi precedenti.

Messaggi di notifica

I messaggi di notifica indicano condizioni specifiche del regolatore o dei dispositivi collegati.

Possono essere visualizzati i seguenti messaggi, in base al valore, alle notifiche o alle condizioni di stand-by:

Nota: I messaggi scorrevoli possono essere personalizzati utilizzando iTools (vedere "Messaggi definiti dall'utente" a pagina 253) e pertanto potrebbero essere diversi da quelli riportati nella tabella sottostante.

Codice mnemonico	Messaggio	Descrizione della notifica/condizione imprevista	Possibili soluzioni
НННН	-	Il valore del parametro è maggiore del limite massimo di visualizzazione.	
LLLL	-	Il valore del parametro è minore del limite minimo di visualizzazione.	
5.br.h	INPUT SENSOR BROKEN (INGRESSO ROTTURA SENSORE)	Se il sensore diventa a circuito aperto, sul display superiore si alternano i messaggi 5.br h e bAd. Il regolatore viene impostato sulla modalità Manuale. Sul display inferiore viene visualizzato il messaggio scorrevole "Ingresso rottura sensore". Il messaggio può essere personalizzato utilizzando iTools. Il messaggio corrente è indicato nella tabella dei messaggi predefiniti. Il parametro Uscita rottura sensore può essere cablato a un allarme di processo per fornire strategie di ritenuta.	L'allarme viene generalmente causato dall'interruzione del collegamento tra lo strumento e il sensore o dal rilevamento di una rottura del sensore stesso. Sostituire il sensore e verificare cablaggio e collegamenti.
ישר הביים מרחב	INPUT SENSOR OUT OF RRNGE (INPUT SENSOR OUT OF RANGE)	Un sensore non rientra nel range. Se il valore di ingresso PV è superiore del 5% al range d'ingresso, vengono visualizzati i messaggi d'allarme. O.RNG (fuori range superiore in verde) si alterna con S.RNG (sensore fuori range in rosso) e il regolatore viene impostato sulla modalità Manuale. Viene inoltre visualizzato un messaggio scorrevole, come definito nella tabella dei messaggi predefiniti.	Riconfigurare il parametro Range High nell'elenco Ingresso analogico in conformità ai requisiti dell'applicazione.
57NG 57NG	INPUT SENSOR OUT OF RRNGE (INPUT SENSOR OUT OF RANGE)	Un sensore non rientra nel range. Se il valore di ingresso PV è inferiore del 5% al range d'ingresso, vengono visualizzati i messaggi d'allarme. u.RNG (fuori range inferiore in verde) si alterna con S.RNG (sensore fuori range in rosso) e il regolatore viene impostato sulla modalità Manuale. Viene inoltre visualizzato un messaggio scorrevole, come definito nella tabella dei messaggi predefiniti.	Riconfigurare il parametro Range Low nell'elenco Ingresso analogico in conformità ai requisiti dell'applicazione.
ΕΠυΓ	-	Timeout dell'autotune del loop di controllo; l'autotune non è stato completato.	Provare a eseguire nuovamente l'autotune o annullare l'operazione accedendo e uscendo dal Livello Configurazione.

USI EDM (UT PRE COI COI	ING JEFRULT COMMS NFIG PRSSHORJ TILIZZO DELLA password REDEFINITA DI DNFIGURAZIONE DELLA DMUNICAZIONE)	Lo strumento include comunicazioni utente (fisse e/o opzionali) e il valore predefinito di "Comms Config password" (Password configurazione comunicazione) non è stato modificato.	Modificare il valore "Config Password" (Password configurazione) nella scheda Security (Sicurezza) dell'elenco Instrument (Strumento).
ED" EXF (Pa: COI COI SC/	MM5 CONFIG PR55WOR] PIRE] assword DNFIGURAZIONE DMUNICAZIONE CADUTA)	Lo strumento include comunicazioni utente (fisse e/o opzionali) e il valore predefinito di "Comms Config password" (Password configurazione comunicazione) è scaduto.	
HMI TOC PR <u>9</u> (LIV BLC TEN pas	I LEVEL 2 LOEKED. O MRNY INEORREET SSWORD ATTEMPTS VELLO 2 HMI OCCATO. TROPPI INTATIVI ERRATI DI ssword)	L'accesso di Livello 2 dell'HMI è stato bloccato a causa di troppi tentativi errati di inserimento della password.	Accedere al Livello 3 o al Livello Configurazione per eliminare il blocco o attendere la scadenza del periodo di timeout.
HMI TOC PR <u>9</u> (LIV BLC TEN pas	I LEVEL 3 LOEKED. D MANY INEORREET SSWORD ATTEMPTS VELLO 3 HMI OCCATO. TROPPI INTATIVI ERRATI DI ssword)	L'accesso di Livello 3 all'HMI è stato bloccato a causa di troppi tentativi errati di inserimento della password.	Accedere al Livello Configurazione per eliminare il blocco o attendere la scadenza del periodo di timeout.
HMI LDC INC RTT (HM COI BLC TEN pas	I EDNF LEVEL EKEJ. TOD MRNY EDRREET PRSSHORJ TEMPTS MI LIVELLO DNFIGURAZIONE OCCATO. TROPPI ENTATIVI ERRATI DI SSWORD)	L'accesso di Livello Configurazione dell'HMI è stato bloccato a causa di troppi tentativi errati di inserimento della password.	Utilizzare la clip Config per connettere e resettare il timer su 0, cancellare, quindi tornare al periodo di timeout richiesto. Oppure attendere la scadenza del periodo di timeout.
EDM LDE INE RTT (LIV COI COI BLC TEM pas	MM5 EONF LEVEL EKEJ. TOD MRNY EORREET PR55WORJ TEMPT5 VELLO NFIGURAZIONE MUNICAZIONE OCCATO. TROPPI ENTATIVI ERRATI DI ssword)	L'accesso di Livello Configurazione comunicazione è stato bloccato a causa di troppi tentativi errati di inserimento della password.	
L DC (MC	OP JEMO MOJE ODALITÀ DEMO LOOP)	Il loop di controllo è in modalità demo (controlla un carico simulato).	
RUT (AU	TO TUNE RETIVE JTO TUNE ATTIVO)	L'autotune del loop di controllo è attivo.	
tur tur UA) NOI	TOTUNE TRIGGERE] T ERNNOT RUN JTOTUNE ATTIVATO MA DN PUÒ OPERARE)	L'autotune del loop di controllo è stato richiesto ma non può operare.	Passare il loop in modalità Automatica.

	EDMM5 EDNFIG RETIVE (CONFIGURAZIONE COMUNICAZIONE ATTIVA)	Lo strumento si trova in modalità Configurazione tramite i canali di comunicazione. Generalmente viene visualizzato se il regolatore è stato posto in modalità Configurazione utilizzando iTools. Il regolatore si porterà in Stand-by.	Disconnettere la sorgente della comunicazione o uscire dalla modalità Configurazione.
OFF		Il canale è Off.	
НшЕ		È stato rilevato un errore hardware.	
ГлБ		Range ingresso.	
OFLw		Superamento ingresso.	
ЬЯд		Ingresso non corretto.	
HwE		Hardware superato.	
NJAF		II PV non ha dati.	
[Am.5		Il controllo periodico della memoria non volatile ha	Risolvere il problema
	NVDL (IMMAGINE RAM NVOL INVALIDA)	rilevato un danno. Questa condizione posiziona lo strumento in modalità stand-by.	attivando e disattivando la modalità Configurazione. Se il problema persiste, restituire lo strumento al produttore.
OPE.5	OPTION N/OL LOR] OR STORE WRS UNSUECESSFUL (Archiviazione o aggiornamento dell'opzione NVOL non riusciti)	L'archiviazione o l'aggiornamento della memoria non volatile della scheda opzionale non è riuscito.	Restituire l'unità al produttore.
PR.5	NV OL PARAMETER JATAJASE LOAJ OR STORE WAS UNSUECESSFUL (Archiviazione o aggiornamento del database dei parametri NVOL non sono riusciti)	L'archiviazione o l'aggiornamento della memoria non volatile della scheda opzionale non è riuscito.	Restituire l'unità al produttore.
ΓΕ Δ. 5	NV OL REGION LORI OR STORE WAS UNSUEEESSFUL (Archiviazione o aggiornamento della regione NVOL non sono riusciti)	L'archiviazione o l'aggiornamento della memoria non volatile della scheda opzionale non è riuscito.	Restituire l'unità al produttore.
CAL.S	FRETORY ERLIBRATION NOT DETEETED (Taratura di fabbrica non trovata)	Il modulo Al o IO non è più calibrato.	Restituire al produttore per la nuova calibrazione.
CPu.S	UNEXPECTED EPU EONDITION (Condizioni CPU inattese)	Impostazioni fusibile CPU interna inattese.	Restituire l'unità al produttore.
1 d.5	HAR JWARE I JENT UNKNOWN (Identità hardware sconosciuta)	È stato rilevato hardware non supportato.	Restituire l'unità al produttore.
Hwd.5	FITTED HARDWARE DIFFERS FROM EXPECTED HARDWARE (HARDWARE INSERITO DIVERSO DA QUELLO ATTESO)	L'hardware rilevato non corrisponde all'hardware atteso.	Risolvere il problema assicurandosi che l'hardware atteso corrisponda all'hardware installato nell'elenco dei parametri Instrument.Modules.

₩E¥.5	UNEXPECTED KEYBORD CONDITION (CONDIZIONI TASTIERA INATTESE)	Sono state rilevate delle condizioni della tastiera inattese all'avvio.	Risolvere il problema con il power cycling. Se il problema persiste, restituire lo strumento al produttore.
PInF	POWERE]] JOWN WHILST IN EONFIG MOJE (SPEGNIMENTO AVVENUTO IN MODALITÀ CONFIGURAZIONE)	Lo strumento perde potenza in modalità Configurazione.	Risolvere il problema attivando e disattivando la modalità Configurazione.
TEE.5	INEDMPLETE REEIPE LDRJ (Caricamento ricetta incompleto)	Se, per qualsiasi motivo, il caricamento della ricetta non può essere completato (i valori non sono validi o sono fuori range), lo strumento viene configurato parzialmente e si porta in stand-by.	Attivare la modalità Configurazione e accedere nuovamente al Livello Operatore per cancellare il messaggio.
FLEr		Il firmware non funzionerà. Visualizzato solo all'avvio.	Restituire al produttore.

Sicurezza OEM

La sicurezza OEM è stata aggiunta nelle versioni V3.01 e successive del firmware. È disponibile come opzione ordinabile ed è protetta da Feature Security (Sicurezza funzioni); vedere "Sottoelenco Sicurezza (SEC)" a pagina 212.

La sicurezza OEM consente agli utenti, generalmente OEM e distributori, di proteggere la propria proprietà intellettuale; essa è inoltre progettata per impedire la visualizzazione, la retroingegnerizzazione e la clonazione non autorizzate delle configurazioni del regolatore. Tale protezione include un cablaggio (soft) interno specifico dell'applicazione, un accesso limitato a determinati parametri dei livelli di configurazione e dei livelli operatore tramite i canali di comunicazione (da parte di iTools o di un pacchetto di comunicazione di terza parte) o tramite l'interfaccia utente dello strumento.

Quando la sicurezza OEM è abilitata, agli utenti è impedito l'accesso al "soft wiring" da qualsiasi sorgente e non è possibile caricare o salvare la configurazione dello strumento tramite iTools oppure utilizzando la funzionalità Save/Restore (Salva/Ripristina).

Anche la modifica della configurazione e/o dei parametri dell'operatore tramite l'HMI o un canale di comunicazioni esterno può essere limitata quando la sicurezza OEM è implementata.

Una volta impostata la funzione di sicurezza per una particolare applicazione, essa può essere clonata in ogni altra identica applicazione senza ulteriore configurazione.

Implementazione

Quando la sicurezza OEM viene fornita, vengono visualizzati quattro parametri OEM nell'elenco "Instrument - Security" (Strumento - Sicurezza). Questi parametri sono disponibili solo in iTools (non vengono mostrati nell'HMI del regolatore).

nfe	o HMI Sec	curity Di	agnostics	Modules	Enables	FCal	Cal	OEMCon	figList OEMOperLis
	Name		Descriptio	on				ddress	Value
Ø	L2Passcode		Level2 Pa	asscode				1056	2
P	L3Passcode		Level3 Pa	asscode				514	3
Ø	ConfigPasscode		Configura	tion Passc	ode			515	4
	IM		Instrumen	t Mode				199	2
	MaxIM		Max instru	iment mod	e (iTools u	se only)		1057	2
Ø	CommsConfigPas	scode	Comms C	onfig Pass	code			1058	1234567890
	CommsPasscode		Comms F	asscode				1059	0
	ConfigAccess		Indication	that config	mode can	be acci	essed	1060	1
Ø	CommsPasscode	Default	Comms F	asscode D	Default Noti	fication		1061	Yes (1) 🔻
Ø	CommsPasscode	Expiry	Comms F	asscode E	Expiry Days	3		1062	90 🕶
Ø	PassLockTime		Passcod	e lockout tii	me			1063	30m …
Ø	FeaturePasscode	1	Feature F	asscode 1				1064	29042
Ø	FeaturePasscode	2	Feature F	asscode 2	2			1065	40019
	ClearMemory		Clear Mer	mory				1066	No (0) 👻
	OEMPassword		OEM Pas	sword				21402	skalakalakalakalakalakalakalakalakal
Ø	OEMEntry		OEM Pas	sword Entr	у			21447	******
	OEMStatus		OEM Stat	us				1067	Locked (1) 💌
	OEMParamLists		OEM Par	ameter List	s			1068	Off (0) 🔻
	IMGlobal		Comms c	onfig locke	ed (iTools u	ise only)	í.	1069	2
Ø	FeaturePasscode	3	Feature F	asscode 3	}			1070	7657
	FeaturePasscode	4	Feature F	asscode 4	ŀ			1071	819
	FeaturePasscode	5	Feature F	asscode 5	5			2880	52986

OEMPassword	Questa password è selezionata dall'OEM. È possibile utilizzare qualsiasi testo alfanumerico e il campo è modificabile se OEM Status (Stato OEM) è "Unlocked" (Sbloccato). È necessario utilizzare un minimo di 8 caratteri. La password di sicurezza OEM non può essere clonata. (Evidenziare la riga completa prima dell'inserimento).
OEMEntry	Inserire la password di sicurezza OEM per abilitare e disabilitare la sicurezza OEM. Per inserire questa password, il regolatore deve trovarsi nel livello Configurazione. Quando viene inserita la password corretta, OEM Status (Stato OEM) passerà da "Locked" (Bloccato) a "Unlocked" (Sbloccato). (Evidenziare la riga completa prima dell'inserimento). Sono consentiti tre tentativi di accesso prima del blocco, seguito da un periodo di blocco della password di 90 minuti.
OEMStatus	Sola lettura che mostra "Locked" (Bloccato) o "Unlocked" (Sbloccato). Se è visualizzato Unlocked (Sbloccato), sono disponibili due elenchi che consentono a un OEM di limitare i parametri che sono modificabili quando il regolatore si trova nei livelli di accesso Operatore e Configurazione. I parametri aggiunti a "OEMConfigList" SARANNO disponibili per l'operatore quando il regolatore si trova nel Livello Configurazione. I parametri non aggiunti a questo elenco non sono disponibili per l'operatore. I parametri aggiunti a OEMOperList NON saranno disponibili per l'operatore quando il regolatore si trova nel livello di accesso operatore.

Se OEMStatus è "Locked" (Bloccato), questi due elenchi non vengono mostrati. La configurazione del regolatore non può essere clonata e non è possibile accedere al cablaggio interno tramite i canali di comunicazione.

OEMParameterLists Questo parametro è scrivibile solo quando "OEM Status" (Stato OEM) è "Unlocked" (Sbloccato).

Quando è "Off", i parametri tipo operatore sono modificabili nel livello di accesso operatore, mentre i parametri tipo configurazione sono modificabili nel livello di accesso di configurazione (il tutto entro ulteriori limitazioni, come i limiti alti e bassi). Ciò si applica sia tramite l'HMI che tramite i canali di comunicazione.

Quando è "On", i parametri aggiunti a OEMConfigList SARANNO disponibili per l'operatore quando il regolatore si trova nel Livello Configurazione. I parametri non aggiunti a questo elenco non sono disponibili per l'operatore. I parametri aggiunti a OEMOperList NON saranno disponibili per l'operatore quando il regolatore si trova nel livello di accesso operatore.

Nella tabella al termine di questa sezione viene mostrato un esempio dei soli due parametri "Alarm 1 Type" (Tipo allarme 1, parametro tipo configurazione) e "Alarm 1 Threshold" (Soglia allarme 1, parametro tipo operatore).

Nota: Accedendo o uscendo dalla sicurezza OEM, iTools necessiterà di qualche secondo per sincronizzarsi.

Elenco di configurazione OEM

"OEMConfigList" consente all'OEM di selezionare fino a 100 parametri di configurazione che devono rimanere in lettura/scrittura nel Livello Configurazione con la sicurezza OEM abilitata (bloccata). Oltre a questi, in modalità Configurazione sono sempre scrivibili i seguenti parametri:

OEM Security Password Entry (Inserimento password sicurezza OEM), HMI Level 2 password (Password accesso Livello 2 HMI), HMI Level 3 password (Password accesso Livello 3 HMI), Comms Configuration Password (Password di configurazione delle comunicazioni), Controller Coldstart (Avvio a freddo del regolatore).

I parametri richiesti possono essere trascinati e rilasciati da un elenco Browse (Sfoglia) (a sinistra) nella cella "WiredFrom" in "OEMConfigList". In alternativa, fare doppio clic all'interno della cella "WiredFrom" e selezionare il parametro dall'elenco a discesa. Questi parametri sono quelli selezionati dall'OEM per rimanere modificabili quando la sicurezza OEM è abilitata e il regolatore si trova nel livello di accesso di configurazione.

nfo HMI	Security Diagnostics Modules E	Enables FCal	Cal OEMCo	nfigList OEMOper	rList
Name	Description	\ddress	Value	Wired From	
Parameter1	Parameter that is to be alterable	2672	2499805184	Alarm.1.Type	Ĩ
Parameter2	Parameter that is to be alterable	2673	4294967295	(not wired)	
Parameter3	Parameter that is to be alterable	2674	4294967295	(not wired)	
Parameter4	Parameter that is to be alterable	2675	4294967295	(not wired)	
Parameter5	Parameter that is to be alterable	2676	4294967295	(not wired)	
Parameter6	Parameter that is to be alterable	2677	4294967295	(not wired)	
Parameter7	Parameter that is to be alterable	2678	4294967295	(not wired)	
Parameter8	Parameter that is to be alterable	2679	4294967295	(not wired)	
ī į	m				+

La visualizzazione mostra i primi 8 parametri con il primo parametro popolato con un parametro di configurazione (Tipo allarme 1). Esempi di parametri di configurazione includono Alarm Types (Tipi di allarme), Input Types (Tipi di ingresso), Range Hi/Lo (Range alto/basso), Modules Expected (Moduli attesi) ecc.

Quando OEM Status è "Locked" (Bloccato), questo elenco non viene mostrato.

Elenco operatore OEM

L'elenco operatore OEM funziona allo stesso modo dell'elenco di configurazione OEM, ad eccezione del fatto che i parametri selezionati sono quelli disponibili nel livello di accesso operatore. Esempi sono la modalità programmatore, i parametri di configurazione degli allarmi ecc. L'esempio che segue mostra "Alarm 1 Threshold" (Soglia allarme 1), che deve essere letto solo nel livello di accesso operatore.

nfo HMI	Security Diagnostics	Modules I	Enables	FCal	Cal OEM	IConfigList	OEMOperList	8
Name	Description		ddre	ess	Val	ue Wired f	From	1
Parameter1	er1 Parameter that is to be read only			772	24998051	87 Alarm.1	.Threshold	
Parameter2	Parameter2 Parameter that is to be read only				42949672	95 (not wir	ed)	
Parameter3	meter3 Parameter that is to be read only			774	42949672	95 (not wir	ed)	
Parameter4	4 Parameter that is to be read only			775	42949672	95 (not win	ed)	
Parameter5	Parameter that is to	be read only	2	776	42949672	95 (not wir	ed)	
Parameter6	Parameter that is to	be read only	2	777	42949672	95 (not win	ed)	
Parameter7	Parameter that is to	be read only	2	778	42949672	95 (not win	ed)	
Parameter8	Parameter that is to	be read only	2	779	42949672	95 (not wir	ed)	
Č l							•	

L'esempio mostra i primi 8 di 100 parametri, dei quali il primo è stato selezionato come "Alarm 1 Threshold" (Soglia allarme 1). Tale parametro deve essere letto solo quando la sicurezza OEM è abilitata e il regolatore si trova nel livello di accesso operatore.

Quando OEM Status è "Locked" (Bloccato), questo elenco non viene mostrato.

Effetto del parametro "OEMParamList"

Nella seguente tabella è mostrata la disponibilità dei due parametri "Alarm 1" (Allarme 1) impostati nelle pagine precedenti quando il parametro "OEMParamList" è On oppure Off.

"Alarm 2" (Allarme 2) viene utilizzato come esempio di tutti i parametri che non sono stati inclusi nella funzione Sicurezza OEM.

"OEMParamLists"	Parametro	Regolatore configu	in accesso Irazione	Regolatore oper	in accesso atore
		Modificabile	Non modificabile	Modificabile	Non modificabile
On	Tipo A1	\checkmark			\checkmark
	Tipo A2		\checkmark		\checkmark
	Soglia A1		\checkmark		\checkmark
	Soglia A2	\checkmark		\checkmark	

Off	Tipo A1	\checkmark		\checkmark
	Tipo A2	\checkmark		\checkmark
	Soglia A1	\checkmark	\checkmark	
	Soglia A2	\checkmark	\checkmark	

Le visualizzazioni iTools riportate nella pagina successiva mostrano come viene presentato questo esempio nel browser di iTools.

"OEMParamLists" On

Le visualizzazioni iTools riportate di seguito mostrano la modificabilità dei parametri di allarme utilizzati negli esempi precedenti. L'Allarme 1 è stato configurato nella sicurezza OEM. L'Allarme 2 viene utilizzato come esempio dei parametri che non sono stati configurati nella sicurezza OEM.

I parametri modificabili sono scritti in nero. Quelli non modificabili sono scritti in blu.

Regolatore in modalità configurazione

"Alarm 1 Type" (Tipo allarme 2) è modificabile "Alarm 1 Threshold" (Soglia allarme 1) è non modificabile

1	2	3	4	5	6			
1	Name	Descri	otion		ddress	6	Value	•
Type Status		Alarm t	Alarm type			6	AbsHi (1) 💌	
		Alarm status			2113		Off (0) 🝷	
Ø	Input	Input to	be evalu	uated	2114	4	47.50	
	Threshold	Thresh	old		13	3	999.70	
ø	Hysteresis	Hysteresis			47		2.30	

Regolatore in modalità operatore

"Alarm 1 Type" (Tipo allarme 1) è non modificabile

"Alarm 1 Threshold" (Soglia allarme 1)

è non modificabile

1	2	3	4	5	6	
	Name	Descrip	otion		ddress	Value
Type		Alarm t	ype		536	AbsHi (1) 💌
	Status	Alarm status			2113	Off (0) *
I	Input	ut Input to be evaluated				47.48
	Threshold	Thresh	old		13	999.70
Ø	Hysteresis	Hystere	esis		47	2.30
	and a state of a local part of a fact, and a state of a state of the s	and the second second second second second second				

"Alarm 2 Type" (Tipo allarme 2) è non modificabile "Alarm 2 Threshold" (Soglia allarme 2) è modificabile

1	2	3	4	5		6		
_	Name	Descri	ption		\ddre:	ss	Value	•
	Туре	Alarm	type	5	37	AbsLo (2) *		
	Status	Alarm	Alarm status			37	Off (0) *	
1	Input	out Input to be evaluated			21	38	47.49	
1	Threshold	Thresh	nold			14	-10.00	
1	Hysteresis	Hyster	esis			68	1.00	+

"Alarm 2 Type" (Tipo allarme 2) è non modificabile

"Alarm 2 Threshold" (Soglia allarme 2) è modificabile

1	2	3	4	5		6	
	Name Description				ddre	ss	Value
1	Туре	Alarm type			537		AbsLo (2) *
	Status Alarm status				2137		Off (0) *
1	Input	Input to be evaluated			21	38	47.45
1	Threshold Threshold				14	-10.00	
1	Hysteresis	Hyster	esis			68	1.00

6

2138 14 Value AbsLo (2) * Off (0) *

47.47

-10.00

ddress 537

"OEMParaLists" Off

Regolatore in modalità configurazione

"Alarm 1 Type" (Tipo allarme 2)
è modificabile
"Alarm 1 Threshold" (Soglia allarme 2)
è modificabile

1	2	3	4	5	6	6]	
Ĩ.,	Name	Descri	ption		ddres	s	Value	
🖉 Туре		Alarm	Alarm type			36	AbsHi (1) 🔻	
	Status	Alarm	status		211	13	Off (0)	
Ø	Input	Input to	be evalua	ated	211	4	47.46	
0	Threshold	Thresh	old		1	13	999.70	

Regolatore in modalità operatore

"Alarm 1 Type" (Tipo allarme 2) è non modificabile "Alarm 1 Threshold" (Soglia allarme 2) è modificabile

1	2	3	4	5	6			
	Name	Descri	otion		ddress		Value	
	Туре	Alarm t	Alarm type				AbsHi (1) 🔻	
	Status	Alarm	status		2113		Off (0) 🔻	
🖉 Input		Input to be evaluated			2114		47.56	
I	Threshold	Thresh	old		13		999.70	

"Alarm 2 Type" (Tipo allarme 2) è non modificabile "Alarm 2 Threshold" (Soglia allarme 2) è modificabile

"Alarm 2 Type" (Tipo allarme 2)

4

Input to be evaluated

"Alarm 2 Threshold" (Soglia allarme 2)

5

è modificabile

è modificabile 1 2

Input
 Input Input to be
 Threshold
 Threshold

Name 🖋 Type

atus

3

Description Alarm type

Alarm status

1	2	3	4	5		6			
	Name	Descri	ption		ddre	ss	Value		
	Туре	Alarm	type		537		AbsLo (2) 💌		
	Status	Alarm status			2137		Off (0) 🝷		
1	Input	Input to	be evalua	ated	21	38	47.50		
1	🖉 Threshold Thre		nreshold Threshold 14		14	-10.00			

Note:

- 1. I parametri sono modificabili entro altri limiti stabiliti.
- 2. La disponibilità si applica all'accesso tramite l'HMI del regolatore o i canali di comunicazione.

Dati tecnici

Dati generali

Funzione del regolatore	 Range di regolatori PID con montaggio su quadro a loop singolo con autotune, ON/OFF, posizionamento valvola (senza necessità di potenziometro). Sonda in zirconia per controllo atmosfera. Profilo/programma unico ciclo. Tensione principale ca e opzioni a 24 V cc.
Ingressi di misura	 1 o 2 ingressi. Precisione di lettura ±0,1% (fare riferimento alle specifiche dettagliate)
Comando PID	 Sono disponibili di serie set a 2 PID, con 8 come estensione opzionale. Ciascun set offre una banda proporzionale separata per riscaldamento e raffreddamento. Controllo autotune avanzato con cutback per ridurre al minimo overshoot e oscillazioni. Controllo di precisione a risposta rapida alle modifiche del setpoint o dopo interferenze di processo. Algoritmo di posizionamento valvola avanzato (non retro-azionato). Il gain scheduling consente la selezione PID per un'ampia gamma di situazioni operative, compresi deviazione dal setpoint, temperatura assoluta, livello di uscita e altri. Monitoraggio della tensione di alimentazione ca per feedforward. Funzioni feedforward PV e SP.
Programma/profilo di setpoint	 Le opzioni includono 20 profili di 8 passaggi (20x8), 10x24, 1x24 e 1x8. Holdback (segmenti di tipo "mantenimento garantito"), uscite evento, tempo al target, velocità rampa, stasi, fase e chiamata. Comunicazioni compatibili con il programmatore Eurotherm 2400. Ulteriori funzioni timer disponibili.
Collegamenti blocchi funzione utente	 Totalizzatore opzionale Matematico Logica e multiplexing Conversione BCD Contatore/timer e vari altri blocchi funzione speciali disponibili, inclusi linearizzazione a 16 punti, zirconia e commutazione a doppio ingresso
Funzioni aggiuntive	 Funzioni di ritrasmissione digitale e analogica. CT ingresso - monitoraggio errore carico parziale, carico cortocircuito e circuito aperto; funzioni di ingresso doppio, compresi commutazione, sensore ridondanza, media, min, max, zirconia. Sei allarmi configurabili liberamente con riarmo manuale, automatico, evento oltre a funzione di ritardo allarme e blocco. Gli allarmi possono essere inibiti in stand-by. Cinque ricette con 40 parametri selezionabili liberamente commutabili dal pannello anteriore o dall'ingresso digitale. Guida ai parametri scorrevole e messaggi utente visualizzati sull'evento. Cavetto di programmazione USB e software di configurazione gratuito.
Strumenti di backup e configurazione	 Software iTools Eurotherm gratuito per backup e configurazione. Cavetto di configurazione USB disponibile per configurare ed effettuare il backup con praticità dal desktop (il cavetto alimenta il regolatore in modo indipendente). iTools si collega inoltre tramite Modbus TCP Ethernet e Modbus RTU seriale.
Sicurezza OEM	Consente di proteggere le configurazioni dello strumento da visualizzazione, clonazione e retroingegnerizzazione non autorizzate.

Blocchi funzione disponibili

Blocchi funzione	Funzione	Standard*	Blocchi Toolkit standard*	Blocchi Enhanced Toolkit*
Strumento	Interfaccia per impostazioni ampie dello strumento	1	-	-
Risposta	Loop PID Eurotherm avanzato	1	-	-
Programmatore	Programmatore rampa/stasi	1	-	-
BCD	Conversione BCD	1	-	-
Allarme	Monitoraggio allarmi analogici per scopi generici	6	-	-
Ricetta	Funzione ricetta per scopi generici	1	-	-
Comms	Interfaccia per comunicazioni seriali ed Ethernet	2	-	-
AI	Interfaccia per l'ingresso analogico principale	2	-	-
Monitor IP	Monitoraggio ingressi (min, max, altre funzioni)	2	-	-
IO	Interfaccia per ingressi e uscite	6	-	-
Modbus Master	Massimo 3 Modbus slave e 32 punti di dati	35		
DIO opzionali	Opzioni I/O digitali	8	-	-
Ingresso remoto	emoto Interfaccia per l'ingresso (di comunicazione) remoto		-	-
OPPURE	Funzionamento OR logico a otto ingressi	8	-	-
Commstab	ab Configurazione tabella di riferimento indiretto delle comunicazioni			
СТ	Trasformatore di corrente	1	-	-
Ossido di zirconio	Ingresso della sonda zirconia	1	-	-
Wires	User wiring	50	200	200
Funzioni matematiche2	Funzioni matematiche a due ingressi	-	4	8
Lgc2	Operatori logici a due ingressi	-	4	8
Lgc8	Operatori logici a otto ingressi	-	2	4
Timer	Funzioni basate su timer	-	1	2
SwitchOver	Commutazione ingressi	-	1	1
Mux8	Multiplexer a otto ingressi	-	3	4
Total	Totalizzatore	-	1	1
Counter	Blocco contatori (32 bit)	-	1	2
UsrVal	Valori utente (liberamente assegnabili)	-	4	12
Lin16	Linearizzazione a 16 punti	-	2	2

* Dipendente dallo strumento ordinato/dalle opzioni ordinate

Specifiche ambientali, standard, approvazioni e certificazioni

Temperatura d'esercizio		Da 0℃ a 55℃ (da 32°F a 131°F)		
Temperatura di stoccaggio		Da -20℃ a 70℃ (da -4°F a 158°F)		
Umidità in condizioni d'es	sercizio/stoccaggio	5-90% u.r. senza formazione di condensa		
Atmosfera		Non corrosiva, non esplosiva		
Altitudine		< 2.000 metri (< 6.562 piedi)		
Vibrazione / urti		EN61131-2 (da 5 a 11,9 Hz a 7 mm di trasferimento picco-picco, 11,9-150 Hz a 2g, 0,5 ottava min). EN60068-2-6 Prova FC, vibrazione. EN60068-2-27 Prova Ea e guida, urti.		
Parte anteriore della protezione della guarnizione del pannello		Cornice standard: EN60529 IP65, UL50E tipo 12 (equivalente a NEMA12). Cornice di lavaggio: EN60529 IP66, UL50E tipo 4X (da interno) (equivalente a NEMA4X)		
Retro della protezione de	el pannello	EN60529 IP10		
Compatibilità Emissioni elettromagnetica		Unità alimentazione HV fino a EN61326-1 classe B – industria leggera Unità alimentazione LV fino a EN61326-1 classe A – industria pesante		
(CEM)	Immunità	EN61326-1 Industriale		
Approvazioni e	Europa	CE (EN61326), RoHS (EN50581), REACH, WEEE approvazione tipo		
certificazione	USA, Canada			
	Russia	EAC (CUTR) in attesa		
	Cina	RoHS, CCC: Esente (prodotto non elencato nel catalogo dei prodotti soggetti al Certificato cinese)		
	Global	Quando soggetti alla necessaria calibrazione di campo, i regolatori della serie EPC3000 di Eurotherm sono idonei a essere utilizzati nelle applicazioni Nadcap in tutte le classi di forno, come indicato in AMS2750E clausola 3.3.1. Soddisfa i requisiti di precisione di CQI-9 Valutazione sicurezza informatica CRT livello 1 Achilles®		
Sicurezza elettrica		EN61010-1: 2010 e UL 61010-1: 2012. Grado di emissioni 2 Categoria d'isolamento II		

Dichiarazione di valutazione secondo la norma EN ISO 13849

Il regolatore EPC3000 è stato valutato rispetto ai seguenti standard:

- EN ISO 13849-1:2015 Sicurezza del macchinario Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza
- EN ISO 13849-2:2012 Sicurezza del macchinario Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza Parte 2: Validazione

I risultati sono riportati nella seguente tabella.

Valori chiave di sicurezza	Valore	Standard	
Livello di prestazione (PL) ¹	с	EN ISO 13849-1	
Copertura diagnostica _{avg}	Nessuno		
Tempo medio prima di un guasto pericoloso (MTTFd)	100 anni ³		
Categoria ²	1		
Massima vita operativa	10 anni		
 Il livello di prestazione è definito per la funzione di sic mite gli ingressi PV. Nel caso in cui un valore venga 	curezza del regol letto al di fuori de	atore EPC3000. Un processo può essere monitorato tra- ella banda accettabile, il relè di allarme verrà attivato.	
 Il livello di prestazione EN ISO 13849-1 (PL) e la categoria di sicurezza (Cat) dell'intero sistema dipendono da più fattori inclusi i moduli selezionati, il cablaggio effettuato, l'ambiente fisico e l'applicazione. 			

3. Per il livello di valutazione, 100 anni è il valore massimo del MTTFd accettabile che è superato da tutte le varianti modulari del regolatore EPC3000.

Dimensioni

Dimensioni

Dimensioni indicate come larghezza (tolleranza -x,xx, +x,xx) × altezza (tolleranza -x,xx, +x,xx).

EPC3004 ¼ DIN	Apertura	92 (-0,0, +0,8) mm x 92 (-0,0, +0,8) mm 3,62 (-0,0, +0,03) poll. x 3,62 (-0,0, +0,03) poll.
	Pannello anteriore	96 (-0,0, +1,0) mm × 96 (-0,0, +2,0) mm 3,78 (-0,0, +0,05) poll. × 3,78 (-0,0, +0,05) poll.
EPC3008 1/8 DIN	Apertura	45 (-0,0, +0,6) mm × 92 mm (-0,0, +0,8) mm 1,77 (-0,0, +0,02) poll. × 3,62 (-0,0, +0,03) poll.
	Pannello anteriore	48 (-0,0, +1,0) mm x 96 (-0,0, +1,0) mm 1,89 (-0,0, +0,04) poll. x 3,78 (-0,0, +0,04) poll.
EPC3016 ¹ / ₁₆ DIN	Apertura	45 (-0,0, +0,6) mm × 45 (-0,0, +0,6) mm 1,77 (-0,0, +0,02) poll. × 1,77 (-0,0, +0,02) poll.
	Pannello anteriore	48 (-0,0, +1,0) mm x 48 (-0,0, +1,0) mm 1,89 (-0,0, +0,04) poll. x 1,89 (-0,0, +0,04) poll.

Profondità dietro il pannello (tutti i regolatori) 90 mm (3,54 pollici)

Profondità totale (tutti i regolatori) 101 mm (3,97 pollici)

Peso

EPC3004	420 grammi; 14,81 once
EPC3008	350 grammi; 12,34 oz
EPC3016	250 grammi; 8,81 oz

Ingresso e uscite

Tipi di I/O e comunicazioni

I/O e comunicazioni	EPC3016	EPC3008/3004		
Ingressi analogici	1 ingresso universale da 20 Hz 1 ingresso ausiliario da 4 a 20 mA, 0-10 V 4 Hz (opzione)	1 o 2 (opzione) ingressi universali da 20 Hz		
Moduli I/O opzionali	Fino a 2, selezionabili a piacere: • Uscita relè forma A • I/O logica • Uscita analogica cc • Uscita TRIAC	Fino a 3, selezionabili a piacere: • Uscita relè forma A • I/O logica • Uscita analogica cc • Uscita TRIAC		
Uscita relè form C	1	1		
Ingresso logico di chiusura contatto	1 (opzione)	2		
I/O logico (collettore aperto)	-	4 o 8 (opzione)		
Trasformatore di corrente	1 (opzione)	1		
Trasmettitore PSU a 24 V	-	1		
Comunicazioni	 1 delle seguenti opzioni: EIA-485 EIA-422 EIA-232 Modbus RTU slave (El Bisynch disponibile con comunicazioni seriali) Modbus TCP slave Modbus TCP slave + Ethernet/IP server oppure Modbus TCP slave + BACnet slave 	 2 delle seguenti opzioni: Modbus EIA-485 (o El Bisynch) e Modbus TCP Modbus TCP slave + Ethernet/IP server oppure Modbus TCP slave + BACnet slave 		

Specifiche I/O

Tipi di ingresso	Termocoppie, Pt100/Pt1000 RTD, 4-20 mA, 0-20 mA, 10 V, 2 V, 0,8 V, 80 mV, 40 mV, zirconia (sonda ossigeno), pirometri. Per consigli su altri tipi di ingressi, contattare il proprio fornitore Eurotherm.
	serie EPC3000 di Eurotherm sono idonei a essere utilizzati nelle applicazioni Nadcap nelle classi di forno, come indicato in AMS2750E clausola 3.3.1.
Tempo di campionamento	 Input di processo: 50 ms (20 Hz) Termocoppia: 62,5 ms (16 Hz) RTD: Selezione tempo ciclo automatico 100 ms (10 Hz) Selezione tempo ciclo automatico
Reiezione rete (48 - 62 Hz)	 Reiezione modo serie: > 80 dB Reiezione modalità comune: > 150 dB
Rottura sensore	Rottura sensore ca, rilevata entro 3 secondi nel peggiore dei casi.
Filtro ingresso	Da OFF a 60 secondi della costante di tempo filtro.
calibrazione utente	Regolazione ingresso utente a 2 punti (offset/gradiente), scalatura trasduttore.
Termocoppia	 K, J, N, R, S, B, L, T di serie più 2 curve personalizzate scaricabili Precisione della linearizzazione Precisione calibrazione giunzione a freddo (CJ): ± 1,0°C a 25°C (±1,8°F a 77°F) temperatura ambiente Rapporto di reiezione ambiente CJ: migliore di 40:1 da una temperatura ambiente di 25°C (77°F) CJ esterna selezionabile come 0, 45, 50°C (32, 113, 122°F) o misurabile per EPC3004/EPC3008

Ingressi e uscite

Range d'ingresso		40mV	80mV	0,8V	2V	10V	RTD (Pt100/ Pt1000)	mA
Range	Min	-40mV	-80mV	-800mV	-2V	-10V	0 Ω (-200°C; -328°F)	-32mA
	Max	+40mV	+80mV	+800mV	+2V	+10V	400 Ω/4000 Ω (850°C; 1562°F)	+32mA
Stabilità termica a partire da una temperatura ambiente di 25°C (77ºF)		±0,4 μV/°C ±13 ppm/°C	±0,4 μV/ºC ±13 ppm/ºC	±0,4 μV/°C ±13 ppm/°C	±0,4 μV/°C ±13 ppm/°C	±0,8 μV/ºC ±70 ppm/ºC	±0,01°C/°C ±25 ppm/°C	±0,16 μΑ/ºC ±113 ppm/ºC
Risoluzione		1,0 μV non filtrato	1,6 µV	16 µV	41 µV	250 µV	0,05°C (0,09°F)	0,6 µA
Rumore elettrico (picco-picco con filtro ingresso 1,6 s)		0,8 µV	3,2 µV	32 µV	82 µV	250 µV	0,05°C (0,09°F)	1,3 µA
Precisione linearità (linea retta best fit)		0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,007%	0,033%	0,003%
Precisione di calibrazione a una temperatura ambiente di 25°C (77ºF)		±4,6 μV ±0,053%	±7,5 μV ±0,052%	±75 μV ±0,052%	±420 μV ±0,044%	±1,5mV ±0,063%	±0,31°C (±0,56°F) ±0,023%	±3 μΑ ±1,052%
Resistenza di entrata		100 MΩ	100 MΩ	100 MΩ	100 MΩ	57 kΩ	-	2,49 Ω (shunt 1%)
Corrente al bulbo							190 µA/180 µA	

Ingresso analogico (Aux) setpoint remoto (solo EPC3016)

Range	0-10 V e 4-20 mA. Intervalli massimi da -1 V a 11 V e da 3,36 mA a 20,96 mA.	
Precisione	≤±0,25% della lettura ±1LSD, 14 bit.	
Velocità campione	4 Hz (250 ms).	
Funzioni	Ingresso setpoint remoto.Ingresso analogico ausiliario.	
Stabilità termica	100 ppm (tipica) < 150 ppm (caso peggiore).	
Reiezione rete	Modo comune (48 - 62 Hz) >120 dB. Modo serie >90 dB.	
Impedenza d'ingresso:	Tensione 223 kΩ. Corrente 2,49 Ω.	

Ingresso per il trasformatore di corrente

Range ingresso	 0 - 50 mA RMS da 48 a 62 Hz Nel modulo è inserita una resistenza di carico da 10 Ω 	
Scala misure	10, 25, 50 o 100 A	
Precisione di taratura	<1% di lettura (tipico), <4% di lettura (caso peggiore)	
Funzioni ingresso	 Guasto carico parziale. Circuito aperto o corto circuito SSR. Altre funzioni compresa la totalizzazione dell'uso dell'alimentazione utilizzando il collegamento "soft". 	

Ingressi di chiusura contatto LA e LB

Soglie	Aperto > 400 Ω , chiuso < 100 Ω
Funzioni ingresso	 Selezione automatica/manuale Selezione SP2 Hold Integrale Inibizione controllo Funzioni esecuzione programma Keylock (Blocco tasti) Selezione ricette Selezione PID Bit BCD Abilita autotune Standby

Moduli I/O logici

Tensione nominale dell'uscita	ACCESO 12 V cc a max 44 mA Tempo minimo del ciclo di controllo 50 ms (automatico).
Funzioni uscita	Riscaldamento a tempo proporzionale, raffreddamento a tempo proporzionale. Uscite allarme ed evento comando SSR, uscite interlock, altre funzioni utilizzando il "soft wiring".
Chiusura contatto (ingresso)	Aperto > 500 Ω. Chiuso < 150 Ω.
Funzioni ingresso	 Selezione automatica/manuale Selezione SP2 Hold Integrale Inibizione controllo Funzioni esecuzione programma Keylock (Blocco tasti) Selezione ricette Selezione PID Bit BCD Abilita autotune Standby Selezione PV e altre funzioni utilizzando il "soft wiring"

Tipo di collettore aperto I/O logico (solo regolatori EPC3008/3004)

Tensione nominale dell'uscita	Da 15 a 35 V cc
Limite uscita	Diminuzione corrente massima 40 mA
Funzioni uscita	Uscite allarme ed evento, uscite interlock, altre funzioni disponibili utilizzando il "soft wiring". Non utilizzabile come uscita di controllo.
Ingresso rilevamento tensione	OFF < 1 V, ON > 4 V. Max 35 V, min -1 V
Chiusura contatto (ingresso)	OFF > 28 kΩ ON < 100 Ω
Funzioni ingresso	 Selezione automatica/manuale Selezione SP2 Hold Integrale Inibizione controllo Funzioni esecuzione programma Keylock (Blocco tasti) Selezione ricette Selezione PID Bit BCD Abilita autotune Standby Selezione PV e altre funzioni disponibili utilizzando il "soft wiring"

Relè (dai moduli A e forma C fissa integrata)

Тірі	Form A (normalmente aperto) Form C (commutazione)
Funzioni uscita	Riscaldamento a tempo proporzionale, raffreddamento a tempo proporzionale. SSR Drive. Apertura/chiusura valvola diretta. Uscite allarme ed evento, uscite interlock, altre funzioni utilizzando il "soft wiring".
Tensione nominale	Min 100 mA a 12 V, Max 2 A @ 264 V ca resistiva. Snubber esterno consigliato.

Resistenza elettrica relè

Il numero di operazioni a cui un relè dovrebbe resistere è limitato in conformità al grafico riporto di seguito. Generalmente 500.000 operazioni a un carico di 2 A, 250 V ca a 23°C resistiva; vedere di seguito. Differenze nella corrente di carico, nella temperatura ambiente, nel tipo di carico e nella frequenza di commutazione avranno un impatto sul numero di operazioni.





Modulo TRIAC

Tensione nominale	Min 40 mA, 30 V RMS Max 0,75A :@ 264 V, ca resistiva
Funzioni uscita	Riscaldamento a tempo proporzionale, raffreddamento a tempo proporzionale. SSR Drive. Uscite allarme ed evento, uscite interlock, altre funzioni utilizzando il "soft wiring".
Tensione nominale di picco	Picco di corrente max 30 A (< 10 mS). Tensione operativa continua max 540 V picco, 385 V RMS. Tensione picco max 800 V picco, 565 V RMS (< 10 mS)

Modulo uscita cc isolato

	Uscita corrente	Uscita di tensione
Range	0-20mA	0-10 V
Resistenza di carico	< 550 Ω	> 450 Ω
Precisione di taratura	±(0,5% di lettura + 100 μA offset)	±(0,5% di lettura + 50 mV offset)
Risoluzione	Risoluzione a 13,5 bit	
Funzioni uscita	 Unità controllo SCR/alimentazione Valvola proporzionale Ritrasmissione al registratore a carta o altri strumenti. Altre funzioni utilizzando il "soft wiring" 	
Ingresso digitale (DI), dove configurato	Il modulo dell'uscita cc può essere configurato come ingresso di chiusura contatto; vedere "Elenco I/O (io)" a pagina 114. In questo caso: • Stato aperto >365 Ohm • Stato chiuso >135 Ohm	

Alimentazione e alimentazione del trasmettitore

Tensione di alimentazione del regolatore	100 - 230 V cc +/- 15%, da 48 a 62 Hz oppure 24 V ca +10/-15%, da 48 a 62 Hz 24 V cc, +20%/-15% max. 5% tensione di ondulazione (ripple).
Alimentazione nominale	Regolatore EPC3016 da 6 W Regolatore EPC3008/3004 da 9 W
Misura potenza	Disponibile solo in strumenti con alimentazione a 100-230 V ca. Misura direttamente dall'alimentazione (senza connettori aggiuntivi). Non calibrata. Rumore elettrico 0,5 V filtrato, utilizzato dalla funzione PID per feedforward.
Alimentazione del trasmettitore	24 V cc. Carico da 2 a 28 mA. Isolato dal sistema (300 V ca isolamento) (solo regolatori EPC3008, EPC3004)

Comunicazioni

Ethernet	 Jack RJ45 messo a terra schermato che supporta autorilevamento 10/100Base-T Protocolli Modbus/TCP, BACNet ed Ethernet/IP Indirizzo IP fisso o DHCP Auto riconoscimento Bonjour Certificazione Achilles® sui test di robustezza delle comunicazioni livello 1
Serial	 EIA-485 Half duplex EIA-422/EIA-232 Full duplex Baud rates 4800 (solo EI-Bisynch), 9600, 19200 Modbus RTU 8 bit, possibilità di selezionare dispari/pari/no parità. EI-Bisynch 7 bit parità pari fissa

Interfaccia operatore

Tipo	LCD ad elevata visibilità con retroilluminazione. Cornice a membrana lavabile con guarnizione del pannello superiore oppure cornice in rilievo con tasti completamente tattili.
Tastiera	100.000 operazioni tipica.
Main PV	Tutti - Bicolore verde/rosso (rosso in allarme); EPC3016 4 cifre, 3 posizioni decimali. EPC3008 4,5 cifre, 4 posizioni decimali. EPC3004 5 cifre, 4 posizioni decimali.
Seconda riga	16 segmenti di testo o numerici a 5 caratteri.
Terza riga (solo EPC3004/3008)	16 segmenti di testo scorrevole o display numerico.
Set carattere testo	Roman, Simplified Cyrillic.
Funzioni aggiuntive del display	 Indicatore stato programma (rampa in salita, rampa in discesa, stasi) Indicatori uscita Indicazione allarme Unità Grafico a barre (solo EPC3004, EPC3008) Indicatore attività comunicazioni
Funzioni HMI	 Contenuti display configurabili Elenchi a scorrimento configurabili per operatore/supervisore Messaggi evento configurabili a scorrimento Protezione livello password con periodo di blocco Due chiavi funzione programmabili (solo EPC3004, EPC3008)

Appendice Parametri EI-BISYNCH

Nella tabella seguente sono elencati tutti i parametri EI-Bisynch supportati dai regolatori della serie EPC3000.

Parametro	Codice
	mnemonico
Loop.Main.PV	PV
Loop.OP.ManualOP	OP
Loop.Main.TargetSP	SL
Loop.Main.AutoMan	mA
CurrentTransformer.LoadCurrent	LI
Instrument.Info.CustomerID	ID
Loop.Main.WorkingSP	SP
Loop.Main.WorkingOutput	00
Loop.OP.ManualOP	VM
Loop.Main.WorkingOutput	VP
Programmer.Run.ProgramNumber	PN
Programmer.Run.ProgramMode	PC
Programmer.Run.ProgramSetpoint	PS
Programmer.Run.ProgramCyclesLeft	CL
Programmer.Run.SegmentNumber	SN
Programmer.Run.SegmentType	CS
Programmer.Run.SegmentTimeLeft	TS
Programmer.Run.TargetSetpoint	СТ
Programmer.Run.RampRate	CR
Programmer.Run.ProgramTimeLeft	ТР
Programmer.Run.Event1	z1
Programmer.Run.Event2	z2
Programmer.Run.Event3	z3
Programmer.Run.Event4	z4
Programmer.Run.Event5	z5
Programmer.Run.Event6	z6
Programmer.Run.Event7	z7
Programmer.Run.Event8	z8
Alarm.1.Threshold	A1
Alarm.2.Threshold	A2
Alarm.3.Threshold	A3
Alarm.4.Threshold	A4
Alarm.1.Hysteresis	n5
Alarm.2.Hysteresis	n6
Alarm.3.Hysteresis	n7
Alarm.4.Hysteresis	n8
Loop.Diags.LoopBreakTime	lt
Loop.Atune.AutotuneEnable	AT
Loop.PID.Boundary	GS
Loop.PID.ActiveSet	Gn
Loop.PID.Ch1PropBand	XP
Loop.PID.IntegralTime	TI
Loop.PID.DerivativeTime	TD
Loop.PID.ManualReset	MR
Loop.PID.CutbackHigh	HB

Parametro	Codice mnemonico
Loop.PID.CutbackLow	LB
Loop.PID.Ch2PropBand	RG
Loop.PID.Ch1PropBand2	P2
Loop.PID.IntegralTime2	12
Loop.PID.DerivativeTime2	D2
Loop.PID.ManualReset2	M2
Loop.PID.CutbackHigh2	hb
Loop.PID.CutbackLow2	lb
Loop.PID.Ch2PropBand2	G2
Loop.FF.FFGain	FP
Loop.FF.FFOffset	FO
Loop.FF.PIDTrimLimit	FD
Loop.PID.Ch1OnOffHyst	HH
Loop.PID.Ch2OnOffHyst	hc
Loop.OP.Ch2Deadband	HC
Loop.OP.SafeValue	BO
Loop.OP.Ch1TravelTime	TT
Loop.OP.SafeValue	VS
Loop.SP.SPSelect	SS
Loop.Main.RemoteLoc	rE
Loop.SP.SP1	S1
Loop.SP.SP2	S2
Loop.SP.RSP	uq
Loop.SP.RSP	ur
Loop.SP.SPTrim	LT
Loop.SP.SPLowLimit	LS
Loop.SP.SPHighLimit	HS
Loop.SP.SPLowLimit	L2
Loop.SP.SPHighLimit	H2
Loop.SP.SPTrimLowLimit	TL
Loop.SP.SPTrimHighLimit	TH
Loop.SP.SPRateUp	RR
AI.1.MVIn	VA
AI.2.MVIn	VD
AI.1.CJCTemp	t5
AI.2.CJCTemp	t6
AI.1.PV	QY
AI.2.PV	QZ
Loop.OP.OutputLowLimit	LO
Loop.OP.OutputHighLimit	НО
Loop.OP.RemoteOPLow	RC
Loop.OP.RemoteOPHigh	UR
Loop.OP.OPRateUp	OPPURE
Loop.OP.ManualStepValue	FM
IO.1.CycleTime	СН
IO.1.MinOnTime	MH
IO.2.CycleTime	C2
IO.2.MinOnTime	MC
Loop.OP.SafeValue	BP
Comms.Network.Address	Ad
Instrument.HMI.HomeDisplay	WC
Loop.Main.WorkingOutput	WO
Loop.FF.FFOutput	FN

Parametro	Codice
Loop Diags Proportional OP	
Loop Diags Integral OP	xl
Loop Diags Derivative OP	xD
	Vv
RemoteInput	RI
Loop Diags Deviation	FR
Instrument Info Native/Version	V0 (formato HFX)
Instrument Info NativeType	II (formato HEX)
Instrument Security InstrumentMode	IM
Programmer Set EditProgram	FP
Loop Main Hold	FC
Al 1 SensorBreakOutput	sh
Loon Diags LoonBreak	l b
Loop Main IntegralHold	IH
Instrument Diagnostics GlobalAck	AK
Loon SP SPRateDone	Rc
Instrument HMI Keylock	
Remotelnnut RemStatus	RF
	IE
Loon SP RangeHigh	
Loop SP Rangel ow	
Instrument Diagnostics InstrumentStatus	SO (formato HEX)
Loop Setup Ch1ControlType	
Loop Setup Control Action	Q0 CA
	09
	Q3
Loop OP PowerEeedforward	Qe Pa
	00
Loop OP SafeValue	QU OP
Loop OP ManualStenValue	
BCD BcdOP	BE
Loon PID GainScheduler	OW
Instrument Info Temperaturel Inits	01
	QT
Loop SP SPTracksRV	QL
Loop SP SPTracksPSP	
Loop SP SPRatel Inits	
*WorkingProgram HoldbackType	\$0
*WorkingProgram Holdback/Jalue	04 02
*WorkingProgram Rampl Inits	40 20
*WorkingProgram DwellI Inits	n0
*WorkingProgram ProgramCycles	00
*WorkingSegment 1 SegmentType	\$ 1
*WorkingSegment 1 TargetSetnoint	ې پ د1
*WorkingSegment 1 Duration/RampRate/RampTime	d1
*WorkingSegment 1 CallProgramNo/WorkingProgram ProgramEndType	n1
*WorkingSegment 1 EventOutout/CallCvcle	01 (formato HFX)
*WorkingSegment 7 SegmentType	\$ (10111120 TIEX) \$ 7
*WorkingSegment 2 TargetSetnoint	<u>۲</u> ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
*WorkingSegment 2 Duration/RampRate/RampTime	d2
*WorkingSegment 2 CallProgramNo/WorkingProgram ProgramEndType	n2
*WorkingSegment.2.EventOutput/CallCvcle	o2 (formato HEX)

Parametro	Codice
	mnemonico
*WorkingSegment.3.SegmentType	\$ 3
*WorkingSegment.3.TargetSetpoint	53
*WorkingSegment.3.Duration/RampRate/RampTime	03
*WorkingSegment.3.CallProgramNo/WorkingProgram.ProgramEndType	p3
*WorkingSegment.3.EventOutput/CallCycle	03 (formato HEX)
*WorkingSegment.4.SegmentType	\$4
*WorkingSegment.4. TargetSetpoint	54
*WorkingSegment.4.Duration/RampRate/RampTime	04
*WorkingSegment.4.CallProgramNo/WorkingProgram.ProgramEndType	p4
*WorkingSegment.4.EventOutput/CallCycle	04 (formato HEX)
*WorkingSegment.5.SegmentType	<u>۵</u> 5
*WorkingSegment.5.1 argetSetpoint	\$5
*WorkingSegment.5.Duration/RampRate/RampTime	<u>as</u>
*WorkingSegment.5.CallProgramNo/WorkingProgram.ProgramEndType	p5
*WorkingSegment.5.EventOutput/CallCycle	05 (formato HEX)
*WorkingSegment.6.SegmentType	\$6
*WorkingSegment.6. LargetSetpoint	s6
*WorkingSegment.6.Duration/RampRate/RampTime	d6
*WorkingSegment.6.CallProgramNo/WorkingProgram.ProgramEndType	p6
*WorkingSegment.6.EventOutput/CallCycle	o6 (formato HEX)
*WorkingSegment.7.SegmentType	\$ 7
*WorkingSegment.7.TargetSetpoint	s7
*WorkingSegment.7.Duration/RampRate/RampTime	d7
*WorkingSegment.7.CallProgramNo/WorkingProgram.ProgramEndType	р7
*WorkingSegment.7.EventOutput/CallCycle	o7 (formato HEX)
*WorkingSegment.8.SegmentType	\$ 8
*WorkingSegment.8.TargetSetpoint	s8
*WorkingSegment.8.Duration/RampRate/RampTime	d8
*WorkingSegment.8.CallProgramNo/WorkingProgram.ProgramEndType	p8
*WorkingSegment.8.EventOutput/CallCycle	o8 (formato HEX)
*WorkingSegment.9.SegmentType	\$ 9
*WorkingSegment.9.TargetSetpoint	s9
*WorkingSegment.9.Duration/RampRate/RampTime	d9
*WorkingSegment.9.CallProgramNo/WorkingProgram.ProgramEndType	p9
*WorkingSegment.9.EventOutput/CallCycle	o9 (formato HEX)
*WorkingSegment.10.SegmentType	\$:
*WorkingSegment.10.TargetSetpoint	S:
*WorkingSegment.10.Duration/RampRate/RampTime	d:
*WorkingSegment.10.CallProgramNo/WorkingProgram.ProgramEndType	p:
*WorkingSegment.10.EventOutput/CallCycle	o: (formato HEX)
*WorkingSegment.11.SegmentType	\$;
*WorkingSegment.11.TargetSetpoint	S;
*WorkingSegment.11.Duration/RampRate/RampTime	d;
*WorkingSegment.11.CallProgramNo/WorkingProgram.ProgramEndType	p;
*WorkingSegment.11.EventOutput/CallCycle	o; (formato HEX)
*WorkingSegment.12.SegmentType	\$<
*WorkingSegment.12.TargetSetpoint	S
*WorkingSegment.12.Duration/RampRate/RampTime	d<
*WorkingSegment.12.CallProgramNo/WorkingProgram.ProgramEndType	p<
*WorkingSegment.12.EventOutput/CallCycle	o< (formato HEX)
*WorkingSegment.13.SegmentType	\$=
*WorkingSegment.13.TargetSetpoint	s=
*WorkingSegment.13.Duration/RampRate/RampTime	d=

Parametro	Codice
	mnemonico
*WorkingSegment.13.CallProgramNo/WorkingProgram.ProgramEndType	p=
*WorkingSegment.13.EventOutput/CallCycle	o= (formato HEX)
*WorkingSegment.14.SegmentType	\$>
*WorkingSegment.14.TargetSetpoint	s>
*WorkingSegment.14.Duration/RampRate/RampTime	d>
*WorkingSegment.14.CallProgramNo/WorkingProgram.ProgramEndType	p>
*WorkingSegment.14.EventOutput/CallCycle	o> (formato HEX)
*WorkingSegment.15.SegmentType	\$?
*WorkingSegment.15.TargetSetpoint	s?
*WorkingSegment.15.Duration/RampRate/RampTime	d?
*WorkingSegment.15.CallProgramNo/WorkingProgram.ProgramEndType	p?
*WorkingSegment.15.EventOutput/CallCycle	o? (formato HEX)
*WorkingSegment.16.SegmentType	\$@
*WorkingSegment.16.TargetSetpoint	s@
*WorkingSegment.16.Duration/RampRate/RampTime	d@
*WorkingSegment.16.CallProgramNo/WorkingProgram.ProgramEndType	p@
*WorkingSegment.16.EventOutput/CallCycle	o@ (formato HEX)

Eurotherm Ltd

Faraday Close, Durrington, Worthing, West Sussex, BN13 3PL United Kingdom Telefono: +44 (0) 1903 263333

www.eurotherm.com

HA032842ITA Edizione 6

Watlow, W & Design (W in Diamond) ADAPTIVE THERMAL SYSTEMS, ASPYRE, ASSURANT, ATS and Design (Signaling Pulse), COM-POSER, Chessell, DIN-A-MITE, Eurotherm, EurothermSuite, EFit, EPack, EPower, Eycon, ECO-HEAT, EHG, E-SAFE, EXACTSENSE, EX-STREAM, EZ-ZONE, EZ-LINK, F4T, FIREBAR, FIREROD, FLUENT, FREEFLEX, HELIMAX, HYDROSAFE, MINICHEF, MULTICELL, Mini8, nanodac, OPTIMAX, piccolo, PM LEGACY, PM PLUS, POWERED BY POSSIBILITY, POWERGLIDE, POWERSAFE, RAYMAX, SELECT, SERV-RITE, SERIES EHG, STREAMLINE, STRETCH-TO-LENGTH, SURETEMP, TRU-TUNE, ULTRAMIC, versadac, VISUAL DESIGNER, WATCONNECT, Watlow.com, XACTPAK, are all trademarks and property of Watlow Electric Manufacturing Company, its subsidiaries and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

©2025 Watlow Electric Manufacturing Company, Tutti i diritti riservati.



Published February, 2025



Scansionare qui per i riferimenti locali